

DYNEX

DX-T50TF

50-Watt International Transformer

Transformateur international de 50 W

Transformador internacional de 50 vatios



Safety information

- Read and review instructions before using the transformer. Save these instructions.
- Do not leave the transformer in the power outlet when not in use.
- **Do not** use transformers with power strips.
- A low humming sound in the transformer, appliance, or both is normal.
- The transformer is designed to turn off when it's overloaded. It turns back on when it cools down.
- Do not use a transformer or an adapter plug if it is not working properly, if it has been damaged, or dropped in water.
- Do not use this transformer with devices rated more than 50 watts.
- For indoor use only.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Welcome

Congratulations on your purchase of a Dynex DX-T50TF transformer. Devices made for U.S. voltages (such as 110/120V) need a transformer to work in many other parts of the world that use 220/240V for common household current. You can use your Dynex transformer to power devices such as:

- Electric shavers
- Radios
- CD players
- Battery chargers

Package contents

- 50-watt international transformer
- *Quick Setup Guide*

Using your transformer

Cautions

Intended for use outside of USA and Canada. Before using the transformer, check the power rating on the device you want to connect. The power rating is usually located on the device near the power cord or AC input jack. American-made appliances will not work in most parts of the world without a converter/transformer. They are designed to operate on U.S. voltage (110V/120V), while most foreign voltage is 220V/240V. Your transformer reduces foreign electrical voltage enabling you to use your low wattage portable appliances almost anywhere in the world. You simply plug the transformer into the 220/240V wall outlet, plug your 110/120V appliance into the transformer and turn on your appliance.

To use the transformer:

- 1 Plug the transformer into any 220/240V AC power outlet. The transformer plug fits most foreign power outlets.
- 2 Plug your 110/120V device into the transformer.
- 3 Turn on the device.

- 4 When you're done using the transformer, unplug it from the power outlet.

Caution: Most devices are rated for their peak power, but only use the peak power for short periods of time. The transformer works with most devices rated up to 50 watts. Devices that use continuous power should be rated 35 watts or less.

Specifications

Rating: 50 watts maximum, 35 watts continuous

One-year limited warranty

Visit www.dynexproducts.com for details.

© 2010 BBY Solutions, Inc. All Rights Reserved.

DYNEX is a trademark of BBY Solutions, Inc. Registered in some countries. All other products and brand names are trademarks of their respective owners.

Informations sur la sécurité

- Lire ces instructions avec attention avant d'utiliser le transformateur. Conserver ces instructions.
- Ne pas laisser le transformateur branché sur la prise secteur quand il n'est pas utilisé.
- **Ne pas** utiliser le transformateur avec une barre multiprises.
- Un léger bourdonnement peut se faire entendre dans le transformateur ou l'appareil, ceci est normal.

- Le transformateur est conçu pour s'éteindre automatiquement en cas de surcharge. Il se remet en service quand il se refroidit.
- Ne pas continuer d'utiliser un transformateur ou un adaptateur s'il ne fonctionne pas correctement, a été endommagé ou plongé dans l'eau.
- Ne pas utiliser ce transformateur avec des appareils de puissance nominale supérieure à 50 W.
- Pour une utilisation à l'intérieure uniquement.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

Bienvenue

Félicitations d'avoir acheté ce transformateur DX-T50TF de Dynex. Les appareils conçus pour des tensions américaines (telles que 110/120 V), nécessitent un transformateur pour fonctionner dans de nombreux autres pays où la tension habituelle pour usage domestique est de 220/240 V. Il est possible d'utiliser ce transformateur de Dynex pour alimenter des appareils tels que :

- Rasoirs électriques
- Radios
- Lecteurs CD
- Chargeurs de batteries

Contenu de l'emballage

- Transformateur international de 50 W
- *Guide d'installation rapide*

Mise en service du transformateur

Précautions

Destiné à être utilisé en dehors des États-Unis et du Canada.

Avant d'utiliser le transformateur, vérifier la puissance nominale de l'appareil à connecter. La puissance nominale est située en général sur l'appareil près du cordon d'alimentation ou de la prise d'entrée c.a.

Les appareils fabriqués aux États-Unis ne fonctionneront pas dans un grand nombre de pays sans un convertisseur/transformateur.

Ils sont conçus pour fonctionner sur la tension américaine (110 V/120 V), alors que la tension à l'étranger est de 220 V/240 V. Ce transformateur diminue la tension électrique à l'étranger, pour permettre l'utilisation d'appareils portatifs à faible tension pratiquement partout dans le monde. Il suffit de brancher le transformateur sur une prise secteur de 220/240 V, puis l'appareil en 110/120 V sur le transformateur et d'allumer l'appareil.

Pour utiliser le transformateur :

- 1 Brancher le transformateur sur une prise secteur de 220/240 V c.a. Le transformateur est adapté à la plupart des prises secteur.
- 2 Brancher l'appareil de 110/120 V sur le transformateur.

- 3 Mettre l'appareil sous tension.
 - 4 Après avoir utilisé le transformateur, le débrancher de la prise secteur.
- Attention :** La plupart des appareils ont une puissance nominale équivalente au maximum admissible pendant de courtes périodes. Le transformateur fonctionne avec la plupart des appareils d'une puissance nominale maximale de 50 W. Les appareils qui sont alimentés en continu doivent avoir une puissance nominale maximale de 35 W.

Spécifications

Puissance nominale : 50 W maximum, 35 W en continu

Garantie limitée d'un an

Aller sur le site www.dynexproducts.com pour toute information complémentaire.

© 2010 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés. DYNEX est une marque de commerce de BBY Solutions Inc., déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.

Información de seguridad

- Lea estas instrucciones antes de usar el transformador. Guarde estas instrucciones.
- No deje el transformador en el tomacorriente cuando no se usa.

- **No** use transformadores con barras de alimentación.
- Se puede que se oiga un zumbido muy bajo en el transformador o electrodoméstico (o ambos), eso es normal.
- El transformador está diseñado para apagarse automáticamente cuando está sobrecargado. Se enciende de nuevo cuando se enfría.
- No siga usando su transformador o el adaptador si no funciona correctamente, se ha dañado o cayó en el agua.
- No use este transformador con electrodomésticos que tienen una potencia nominal superior a 50 vatios.
- Para uso en el interior únicamente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES Bienvenido

Felicitaciones por su compra de este transformador DX-T50TF de Dynex. Los equipos hechos para el voltaje en EE.UU. (110/120 V) necesitan un transformador para funcionar en la mayoría de los países del mundo que usan 220/240 V como corriente doméstico. Se puede usar su transformador de Dynex para usar equipos tal como:

- Rasuradoras eléctricas
- Radios
- Reproductores de CD
- Cargadores de baterías

Contenido del paquete

- Transformador internacional de 50 vatios
- *Guía de instalación rápida*

Instalación de su transformador Precauciones

Para utilizar fuera de los EE. UU. y de Canadá. Antes de usar el transformador, verifique la potencia nominal del equipo que va a conectar. La potencia nominal está situada cerca del cable de alimentación o de la toma de entrada de CA. Los electrodomésticos hechos en los EE.UU. no funcionarán en la mayoría de los países del mundo sin un convertidor/transformador. Están diseñados para funcionar en los EE.UU. (110 V/120 V), mientras en el extranjero se usa 220 V/240 V. Su transformador reduce el voltaje en el extranjero para usar sus electrodomésticos portátiles de baja potencia en cualquier parte del mundo. Sólo enchufe el transformador en un tomacorriente de 220/240 V y su electrodoméstico en el transformador y encienda el equipo.

Para usar el transformador:

- 1 Enchufe el transformador en un tomacorriente de CA de 220/240V. El transformador se enchufa en la mayoría de los tomacorrientes.
- 2 Enchufe su equipo de 110/120V en el transformador.

- 3 Encienda el transformador.
 - 4 Cuando termine de usar el transformador, desenchúfelo del tomacorriente.
- Cuidado:** la mayoría de los equipos tienen una potencia nominal correspondiendo a su máximo, sin embargo use esta potencia máxima solamente por períodos cortos. El transformador funciona con la mayoría de los equipos con una potencia máxima de 50 vatios. Los equipos que se usan en continuo tienen que usar una potencia nominal máxima de 35 vatios.

Especificaciones

Potencia nominal: 50 vatios máximo, 35 vatios en continuo

Garantía limitada de un año

Visite www.dynexproducts.com para más información.

© 2010 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados. DYNEX es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.