

DYNE X

DX-TLCK13

Combination luggage lock / Cadenas à combinaison pour bagages / Candado de combinación para equipaje



Front view /
Face avant /
Vista frontal



QUICK SETUP GUIDE | GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE | GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Thank you for purchasing this Dynex combination luggage lock.

Features

- The dials
- The shackle
- The projection on the shackle
- The notch on the lock body

Package contents


- Combination luggage lock
- Quick Setup Guide

Setting your own combination

Your combination luggage lock was preset at the factory to unlock at 0-0-0, even though dials may be positioned at other numbers.

To set your own personal combination:

- 1 Turn the dials and align the numbers 0-0-0, so they are clearly visible inside the "windows."
- 2 Pull up the shackle and turn it 90° counterclockwise to align the projection on the shackle with the notch on the lock body.
- 3 Push shackle down FIRMLY and hold down (it feels like there are two positions, you must press firmly to the second "deeper" position).



- 4 Rotate 90° COUNTERCLOCKWISE WHILE HOLDING DOWN ALL THE WAY.
- 5 Now turn the dials to reset your combination.
- 6 Return the shackle back to the original position. Your personal combination is now ready to use.



To reset combination:

- Open the lock with the existing combination, then follow steps 2 and 3.

Keep your combination in a safe and accessible place for future reference.

Note: The Transportation Security Administration (TSA) screeners and airline check-in staff at airports are trained to recognize the Travel Sentry® logo.

They understand that baggage with locks displaying this mark are permitted to remain locked. TSA screeners have access to special codes that allow them to open these locks in the event that the baggage must be opened for inspection. With Travel Sentry® Certified locks the TSA can screen checked baggage faster, without having to break open locks.



One-year limited warranty

For complete warranty, visit www.dynexproducts.com.

Contact Dynex

For customer service call 1-800-305-2204

www.dynexproducts.com


Distributed by Best Buy Purchasing, LLC

7601 Penn Avenue South, Richfield, MN USA 55423-3645

© 2012 BBY Solutions, Inc., All Rights Reserved.

DYNEX is a trademark of BBY Solutions, Inc. Registered in some countries.

All other products and brand names are trademarks of their respective owners.



Merci d'avoir acheté ce cadenas à combinaison pour bagages de Dynex.

Caractéristiques

- Cadres numériques
- Arceau
- Encoche sur l'arceau
- Encoche sur le corps du cadenas

Contenu de l'emballage


- Cadenas à combinaison pour bagages
- Guide d'installation rapide

Configuration de la combinaison

La combinaison du cadenas pré réglée en usine s'ouvre en alignant les chiffres 0-0-0, même si les cadrans numériques sont positionnés sur d'autres chiffres.

Pour configurer une combinaison :

- 1 Régler les cadrans numériques de façon à ce que la combinaison 0-0-0, soit clairement visible dans les « fenêtres ».
- 2 Tirer sur l'arceau et le tourner de 90° dans le sens antihoraire pour aligner l'encoche de l'arceau avec l'encoche du corps du cadenas.
- 3 Appuyer sur l'arceau FERMEMENT en le maintenant enfoncé (il y a deux positions, appuyer fermement jusqu'à enclencher la deuxième position [la plus profonde]).



4 Faire tourner l'arceau de nouveau de 90° DANS LE SENS ANTIHORAIRE TOUT EN LE MAINTENANT ENFONCÉ.

Régler les cadrans sur la combinaison souhaitée.

5 Ramener l'arceau à sa position initiale.



6 La combinaison personnelle configurée est désormais prête à être utilisée.

Pour configurer une nouvelle combinaison :

- Ouvrir le cadenas avec la combinaison existante et suivre les étapes 2 et 3.

Conserver soigneusement la combinaison dans un endroit sûr et accessible pour toute référence ultérieure.

Remarque : Les agents de sûreté de la Transportation Security Administration (TSA) et le personnel d'enregistrement des bagages des compagnies aériennes dans les aéroports sont formés pour reconnaître le logo Travel Sentry^{MD}. Ils savent que les bagages avec des cadenas revêtus de ce logo peuvent rester fermés.



Les agents de la TSA ont accès à un jeu de codes sécurisés qui leur permettent d'ouvrir ces cadenas s'ils doivent être ouverts pour une inspection.

Avec les cadenas certifiés Travel Sentry^{MD} la TSA peut vérifier les bagages plus rapidement, sans avoir à les casser pour les ouvrir.

Garantie limitée d'un an


Pour le texte complet de la garantie, allez sur le site www.dynexproducts.com.

Contacter Dynex

Pour le service à la clientèle, appelez le 1-800-305-2204 www.dynexproducts.com

Distribué par Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 É.-U.
© 2012 BBY Solutions, Inc., tous droits réservés.

DYNEX est une marque de commerce de BBY Solutions, Inc. déposée dans certains pays. Tous les autres produits et noms de marques sont des marques de commerce appartenant à leurs propriétaires respectifs.



Gracias por su compra de este candado de combinación para equipaje.

Características

- Diales
- Gancho
- Muesca del gancho
- Muesca en el cuerpo del candado

Contenido del paquete


- Candado de combinación para equipaje
- Guía de instalación rápida

Configuración de su propia combinación

Su candado de combinación para equipaje fue configurado en fábrica para abrirse con la combinación 0-0-0, mismo si los diales están posicionados en otras cifras.

Para configurar su propia combinación personal:

- 1 Ajuste los diales de manera que la combinación configurada en la fábrica (0-0-0), aparezca claramente en las "ventanillas".
- 2 Jale el gancho hacia arriba y gire de 90° en el sentido contrario a las agujas del reloj, de manera que la muesca en el gancho se alinee con la muesca del cuerpo del candado.



3 Presione y mantenga FIRMEMENTE el gancho hacia abajo (hay dos posiciones, se debe presionar firmemente hasta que se encaje en la segunda posición [la más profunda]).

4 Gire de otro 90° EN EL SENTIDO CONTRARIO DE LAS AGUJERAS DEL RELOJ MANTENIENDO EL GANCHO EMPUJADO AL MÁXIMO.

5 Ahora ajuste los diales para configurar su combinación.


6 Regrese el gancho a su posición original. Su combinación personal está lista para ser utilizada.

Para cambiar la combinación:

- Abra el candado con la combinación existente y luego siga los pasos 2 y 3.

Conserve su combinación en un lugar seguro y accesible para referencia futura.

Nota: los inspectores de equipaje de la Transportation Security Administration (TSA) y el personal de facturación del equipaje de las aerolíneas están entrenados para reconocer el logotipo Travel Sentry[®].



Entienden que el equipaje con candados mostrando este logotipo pueden quedarse cerrados.

Los inspectores de la TSA tienen acceso a un conjunto de códigos que les permite abrir estos candados para revisar el equipaje.

Con los candados certificados Travel Sentry[®] la TSA puede revisar el equipaje más rápidamente, sin tener que romper los candados.

Garantía limitada de un año

Para los detalles sobre la garantía, visite www.dynexproducts.com.

Comuníquese con Dynex

Para obtener servicio al cliente, llame al 1-800-305-2204 www.dynexproducts.com

Distribuido por Best Buy Purchasing, LLC
7601 Penn Avenue South, Richfield, MN 55423-3645 E.U.A.
© 2012 BBY Solutions, Inc., todos los derechos reservados.
DYNEX es una marca comercial de BBY Solutions Inc., registrada en algunos países. Todos los otros productos y los nombres de marca son marcas comerciales de sus respectivos dueños.

