

bēm[®] express speaker
WIRELESS

USER GUIDE

Contents

English	Page 4
Canadian Français	Page 17
Español	Page 31

Product Overview

In order to make sure you get the best possible results from your new Express Speaker, please thoroughly read and carefully follow all instructions in this User's Manual or on the product. Keep this User's Manual in a convenient location for future reference.

Package contents:

- Express Speaker x 1
- Power Adapter x 1
- Aux Cable x 1
- User's Manual x 1

If any of these were missing or damaged, please visit bemwireless.com to obtain replacement.

Compatibility


All devices enabled with Bluetooth technology, including iPhones, iPads, iPods, smartphones, laptops, tablets and more.

Also compatible with any device that has a standard 3.5mm earphone jack such as MP3 players, PSP, mobile phones, etc.


Meet the Express Speaker

Before learning about your Express Speaker, take a moment to look it over and familiarize yourself with its features.

Product Interface



1. Bluetooth® indicator
2. Light Bar
3. Retracting back rest
4. USB port
5. Aux in
6. DC in
7. Microphone
8. Power
9. Dimmer
10. Volume -
11. Power / Pair
12. Volume +



Getting Started

We know you are excited to experience your new Express Speaker. These two easy steps will get you up and running quickly.

Step 1: Power It

Connect your Express Speaker to an outlet using the included power adapter,

Step 2: Connect it

There are two options for connecting to your Express Speaker—wirelessly by Bluetooth® or wired using the included aux cable.

Connect Wirelessly

Once the Express Speaker is powered on the Bluetooth® indicator will light and tone confirming that the unit is currently in Bluetooth® pairing mode will sound. Go to the Bluetooth® settings on your mobile phone, tablet or computer to find the device named "Express". A tone will sound to confirm the device has paired successfully. Next time the Express Speaker and connected device will pair automatically.

Hold the Play/Pause button for 5 seconds will disconnect the connected device and enter pairing mode for pairing a new device.

Direct Connection

The Express Speaker can also be connected to any device that has a headphone jack or line out using the included aux cable.

Please note the play/pause button only operates when connected via Bluetooth.

Operation Details

Press the power button to turn on the Express Speaker.

The Bluetooth® indicator will light up to signify the unit is on and ready to be paired. Press the power button again to turn off the unit and the Bluetooth indicator light will go out.

Play modes

Bluetooth mode: play an audio signal from the connected Bluetooth device.

AUX mode: play an audio signal from the connected "wired" device.

Please note: if an Aux cable is connected to the speaker it will not play music from Bluetooth connected devices.

Speaker Phone

After paired your mobile phone to Express Speaker with Bluetooth, the speaker phone function can be used.

Making calls: Call will automatically transfer to the speakerphone. If not, tap play/pause button

Speaker Phone (cont.)

Answering calls: Tap play/pause button to answer the incoming call

Ending calls: Tap play/pause button during the call to end the call

Rejecting calls: Hold play/pause button to reject the incoming call

Redial last number: Double tap play/pause button to redial last number when it is not in a call

Night Light

The LED Night light will turn on when express is powered on, Press the dimmer button to adjust the brightness by following order: high-middle-low-off.

Audio Use

Follow the above connection steps to pair a Bluetooth device with the Express Speaker. At this point you can send any kind of audio signal to your speaker (music, video, gaming, etc.). Just use your device as normal and the audio will play through your Express Speaker.

Controls

Press the Play/Pause button to play or pause the music when using a music player through your Bluetooth® connected device.

Pressing the + and - buttons will increase or decrease the volume on the Express Speaker. Please note that this will not affect the volume levels on the connected device.

Charging Your Device

The Express speaker features a standard USB charging port at the back with 5V, 1A power output to charge your device, like iPhones, iPods and smartphones. Please reference the instructions of device for details.

The charging cable is not included.

Connection

Laptop / notebook / PC

As the Bluetooth® versions for these types of devices varies greatly, the connection methods will differ as well. If you can not connect with the Express Speaker using the previous method instructed you may need to install a new version of the Bluetooth driver.

Please reference the instructions of device for details.

Troubleshooting

Issue: Pairing is unsuccessfully after multiple attempts

Solution:

- Check if the Bluetooth indicator light is on. If the indicator light is off, please press the power button to turn the unit on. If the Bluetooth indicator light still doesn't come on after pressing the power button, please charge the unit.
- Check for other Bluetooth devices around the surroundings that may interfere with searching and turn devices off.

Troubleshooting (cont.)

- Power off and then power on the unit to restart the Bluetooth function of the unit or your Bluetooth device
- Unplug any cables plugged into the AUX IN, restart all devices and then attempt pairing again.

Issue: Interference or static during playback

Solution:

- Avoid using the device between concrete or other building structures that may interfere with the signal.
- Please check if the battery level of the unit and the Bluetooth® device and charge if necessary.

For more troubleshooting help go to <http://bemwireless.com>

Maintenance

Please follow the instructions below for cleaning your Express Speaker.

- Power off the unit and unplug the power adapter from wall outlet
- Use a soft, dry, lint-free cloth and wipe gently
- Do not use alcohol, benzene, thinners or other chemical detergents as these can cause the casing to be warped or discolored

For questions, comments or to purchase more bēm wireless products go to bemwireless.com

Storage

- Power off the Academia if the unit will not be used for an extended period of time.
- Do not set the unit in a damp environment, high temperatures or in direct sunlight.

More Info

For questions, comments or to purchase more bēm wireless products go to: bemwireless.com

You can also follow us at:



facebook.com/bemwireless



twitter.com/bemwirelessco



youtube.com/bemwireless

For information on your product's warranty go to: bemwireless.com/support

FCC Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

FCC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Technical Specifications

Note: All specifications are subject to change without notice

Product Name : Express Speaker

Model Number : HL2507

Power Supply: 5V,2A

Output Power: 2.5W X 2

USB charging output: 5V,1A

Bluetooth V4.0+EDR , profile Supported: A2DP, AVRCP

Working Range: Approximately 25ft, 8m

Working Atmosphere: 0°C-40°C / 20%-90%RH

CE2200

bēm wireless
<http://bemwireless.com/>
bēm wireless LLC.
1725 Kilkenny Ct.
Woodstock, IL. USA
Made in China

Safety Instructions

This product is specially designed based on the full attention to safety; in order to make sure the accident-free operation, please abide the guidelines listed below:

- Always position the unit on a stable and level surface. Unstable surface can cause the unit to topple and fall, resulting in possible damage or injury
- Do not drop, unpack, open, beat, curve, prink and burn the unit
- Avoid using the unit nearby basins or sinks where it may come in contact with water
- Do not place any ware with full water on the top of the unit, such as vase, glass, pot, and please avoid placing candle on the speaker surface as well
- Protect the using of the unit from any overheating devices (such as radiator, heating installation, cooking stove or other heating devices)
- Regardless of what reasons cause the unit damage, please ask for the maintenance personnel to repair
- If you want to do the cleaning, please turn off the unit and unplug the power cable from the outlet first
- Set the volume properly to prevent injury to the unit and your personal health



Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

WARNING:

- The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

IC ID STATEMENT

- English: "

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

- French:"

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.



Express haut-parleur

MANUEL DE L' UTILISATEUR

Synthèse du produit

Afin d'assurer que vous recevez les résultats les plus possibles dans votre nouveau Express haut-parleur, veuillez lire attentivement tous ces contenus et suivre toutes ces instructions de ce manuel d'utilisateur ou sur le produit. Conservez ce manuel dans un endroit convenable pour la référence future.

Contenus du Kit

Express haut-parleur × 1
Adaptateur d'alimentation × 1
Auxiliaire ligne × 1
Manuel d'utilisation × 1

Si l'un de ces trucs était perdu ou endommagé, veuillez visiter bemwireless.com pour obtenir le remplacement.

Compatibilité


Tous les dispositifs dotés de la technologie Bluetooth tels que: iPhones, iPads, iPods, Smartphones, ordinateurs portables, tablettes et autres.

Compatible également avec n'importe quel dispositif doté d'une prise jack 3.5mm tels que les lecteurs MP3, PSP, téléphones portable, etc.


Rencontre le Express haut-parleur

Avant d'apprendre votre Express haut-parleur, prenez du temps pour le lire et se familiariser avec les caractéristiques.

Interface du produit



1. Indicateur de Bluetooth®
2. Barre de lumière
3. Rétracter dos reste
4. Port de l'USB
5. AUX entrée
6. DC entrée
7. Microphone
8. Puissance
9. Régulateur d'éclairage
10. Volume-
11. Puissance/couplage
12. Volume+



Pour débiter

On sait que vous êtes maintenant excité à profiter pleinement de votre tout nouveau Express haut-parleur. Suivez ces deux étapes simples pour que votre appareil soit entièrement configuré :

Étape 1 : Charger-le

Connectez votre Express haut-parleur à une prise en utilisant l'adaptateur d'alimentation inclus.

Étape 2 : Connecter-le

Il y a deux options pour connecter Express haut-parleur-sans fil par Bluetooth® ou avec auxiliaire câble inclus.

Connexion sans fil

Une fois que le haut-parleur est en Bluetooth mode, l'indicateur sera allumé et un son qui confirme que l'appareil soit en Bluetooth mode d'appairage sera entendu. Passer à la configuration de Bluetooth dans votre téléphone portable, tablette ou ordinateur pour trouver le dispositif qui s'appelle « Express ». Un son sera entendu pour confirmer que le dispositif soit connecté correctement. Lors prochaine connexion, le haut-parleur et le dispositif connecté sera couplé automatiquement.

Tenir le Lire/Pause bouton pour 5 minutes coupera le dispositif connecté et entrera dans une mode d'appairage pour connecter un nouveau dispositif.

Connexion directe

Le haut-parleur peut être connecté à n'importe quel dispositif doté d'une prise Jack ou d'une ligne téléphonique reliée par un câble auxiliaire.

Notez que le bouton Lire/Pause ne fonctionne que lorsque le dispositif est connecté au Bluetooth®.

Mode de fonctionnement

Appuyer sur le bouton de la puissance sur le haut-parleur.

L'indicateur Bluetooth s'allumera pour signifier que l'unité soit activée et prête à être couplée. Appuyer sur le bouton de la puissance à nouveau pour éteindre l'unité et l'indicateur Bluetooth s'éteindra.

Modes de lecture

Mode Bluetooth : lire un signal audio du dispositif de Bluetooth® connecté.

Mode AUX : lire un signal audio du dispositif de « câblé » connecté.

Attention, si un câble Aux auxiliaire est connecté au haut-parleur, il ne lira pas la musique en provenance des dispositifs reliés par Bluetooth®.

Portable de haut-parleur

Après avoir couplé votre portable à Express haut-parleur avec Bluetooth, la fonction de portable de haut-parleur peut être utilisée.

Faire un appel : Un appel sera transféré au portable, Si non, taper le bouton lire/pause ;

Portable de haut-parleur

Répondre un apple : Taper le bouton lire/pause pour le répondre.

Raccrocher : Taper le bouton lire/pause pour raccrocher.

Rejeter un apple : Tenir le bouton lire/pause pour rejeter l'appel qui arrive ;

Refaire le dernier numéro : Doubler la tape sur le bouton lire/pause pour refaire le dernier numéro quand il n'est pas dans un apple.

Lumière du soir

La lumière du soir LED s'allumera quand le haut-parleur est allumé, appuyer sur le bouton de régulateur d'éclairage pour ajuster la luminosité par cet ordre: haut-milieu-bas-éteint.

Utilisation Audio

Suivez les étapes de connexion précédentes pour coupler un dispositif de Bluetooth® au Express haut-parleur. A ce point, vous pouvez envoyer n'importe quel type de signal audio en direction de votre parleur (musique, vidéo, jeux, etc.). Utilisez simplement votre dispositif en mode habituel et l'audio sera lit via votre Express haut-parleur.

Contrôles

Appuyez sur le bouton lire/ pause à lire ou mettre en pause la musique lorsque utiliser un lecteur de musique par votre dispositif avec Bluetoothconnecté.

Appuyez sur le bouton + ou - pour augmenter ou diminuer la volume sur le haut-parleur. Veuillez noter que cela n'affecte pas les niveaux de volume sur l'appareil connecté.

Charger votre appareil

L'émetteur dispose d'un port standard de charge USB avec 5V, 1A de sortie à l'arrière qui peut charger la plus part des téléphones portables et tablettes. Veuillez référencer les instructions du dispositif pour plus de détails.

Le câble de chargement n'est pas inclus.

Connexion

Ordinateur portable / notebook / PC

Étant donné que les versions Bluetooth® de ces différents types de dispositifs peuvent varier, les méthodes de connexion peuvent aussi changer. Si vous ne parvenez pas à connecter votre parleur utilisant des méthodes précédentes, vous devrez peut-être installer une nouvelle version de lecteur Bluetooth®.

Veuillez faire référence de l'instruction de dispositif pour plus d'information.

Dépannage

Problème : Le couplage ne fonctionne pas après plusieurs tentatives

Solution :

- Vérifiez que l'indicateur Bluetooth® soit allumé. Si l'indicateur est éteint, appuyez sur la touche POWER pour allumer l'unité. Si l'indicateur Bluetooth® ne s'allume toujours pas après avoir enclenché la touché POWER, chargez le dispositif.
- Vérifiez que les autres dispositifs environnant reliés au Bluetooth® qui l'interfèrent et éteindre-le.

Dépannage

- Éteignez puis allumez l'unité afin de relancer la fonction Bluetooth® de l'unité de votre système Bluetooth.
- Débranchez les câbles reliés au port ENTRÉE AUX., redémarrez tous les dispositifs puis tentez de procéder de nouveau au couplage.

Problème : Interférences ou électricité statique pendant la lecture

Solution :

- Évitez d'utiliser le dispositif entre des murs de béton ou de matière similaire car ces matières pourraient interférer avec le signal.
- Vérifiez que le niveau de pile de l'unité ainsi que le système Bluetooth® et chargez-les au cas du besoin.

Pour une aide supplémentaire, consultez : <http://bemwireless.com>

Maintenance

Veillez suivre les instructions suivantes pour nettoyer votre haut-parleur.

- Éteignez l'appareil et débranchez l'adaptateur d'alimentation de prise murale
- Utilisez un tissu doux, sec et sans alcool pour nettoyer l'appareil.
- N'utilisez pas d'alcool, de benzène, de diluant ni aucun autre détergent abrasif, car ces substances pourraient décolorer ou détériorer le boîtier.

Si vous voulez des questions, des commentaires ou souhaitez acheter d'autres produits sans fil bêm, connectez-vous sur bemwireless.com

Stockage

- Éteignez le haut-parleur si vous envisagez de ne pas utiliser l'unité pendant une longue période.
- Ne mettez pas l'appareil dans un environnement humide, des températures élevées ou en plein soleil.

Plus d'informations

Si vous voulez des questions, des commentaires ou souhaitez acheter d'autres produits sans fil bêm, connectez-vous sur : bemwireless.com

Vous pouvez aussi nous suivre sur :



facebook.com/bemwireless



twitter.com/bemwirelessco



youtube.com/bemwireless

Pour des informations à propos de la garantie de votre appareil, rendez-vous sur : bemwireless.com/support

DÉCLARATION DE LA FCC

1. Ce dispositif est conforme à la Clause 15 de la Réglementation FCC. Son fonctionnement est soumise aux deux conditions suivantes :

- Ce dispositif ne provoquerait pas des interférences dangereuses.
- Ce dispositif doit accepter n'importe quelle interférence reçue, y compris les interférences qui pourrait provoquer une opération indésirable.

2. Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et détecté conforme aux caractéristiques d'un dispositif numérique de catégorie B, en conformité avec la Clause 15 de la Réglementation FCC. Ces caractéristiques sont établies pour garantir une protection maximum de l'utilisateur et de l'environnement d'utilisation.

Cette unité génère des ondes radios et, si elle n'est pas installée en conformité avec les instructions données, peut provoquer des interférences dangereuses pour la communication. Toutefois, il ne peut être garanti que les interférences générées ne se produiront pas sur certains types d'installations spécifiques. Si cet appareil n'est pas connue pour provoquer des interférences dangereuses avec les réceptions télévisuelles ou radiophoniques qui peuvent être supprimées en éteignant puis en rallumant l'appareil, l'utilisateur peut effectuer les processus suivants en cas de problème :

- Réorientez ou configurez de nouveau l'antenne réceptrice.
- Augmentez la séparation entre l'unité et le récepteur.
- Connectez l'unité à la prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Contactez le vendeur ou un technicien qualifié, pour tenir une aide.

Exposition aux rayonnements (Règlementation FCC)

Cet appareil est conforme aux normes établies par la FCC en matière d'exposition aux rayonnements. Cette unité doit être installée et utilisée à une distance minimum de 20cm entre le radiateur et votre corps.

Paramètres techniques

Remarque : toutes les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Nom du produit : Express haut-parleur

Modèle : HL2507

Entrée d'alimentation : 5V,2A

Sortie d'alimentation : 2.5W x 2

Sortie de l'usb du chargement : 5V,1A

Bluetooth V4.0 + EDR, profil pris en charge : A2DP, AVRCP

Plage de travail : Environ 25 pieds, 8m

Atmosphère de travail : 0 °C-40 °C / 20% à 90% RH

C €2200

bem wireless
<http://bemwireless.com/>
bem wireless LLC.
1725 Kilkenny Ct.
Woodstock, IL, USA
Fabriqué en Chine

Consignes de sécurité

Ce produit est spécifiquement conçu en respectant les normes de sécurité en vigueur. Toutefois, afin d'éviter tout danger, merci de respecter les consignes suivantes.

- Positionnez toujours l'unité sur une surface plane et stable. Une surface instable pourrait entraîner le déséquilibre et la chute de l'unité, ce qui pourrait résulter en blessure physique ou en dommage matériel.
- Ne déballez pas, n'ouvrez pas, ne pliez pas, ne faites pas brûler, ne secouez et ne malmenez pas l'unité.
- Évitez d'utiliser l'unité à proximité de réservoirs d'eau, afin d'éviter tout contact.
- Ne positionnez jamais un récipient contenant de l'eau sur le dessus de l'unité (vase, verre) et évitez également d'y placer des bougies ou tout autre objet incandescent.
- Évitez de placer l'unité à proximité de sources de chaleur (comme radiateurs, chauffage, fours ou unités chauffantes)
- En cas de dommage ou de détérioration, contactez un technicien qualifié
- Si vous voulez faire le nettoyage, veuillez premièrement éteindre l'appareil et débranchez le câble d'alimentation de la sortie
- Réglez le volume correctement afin de ne pas endommager l'unité et de ne pas vous mettre en danger



Mise au rebut de ce produit. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour protéger l'environnement ou la santé humaine de l'élimination des déchets, recycler de façon responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour renvoyer votre ancien appareil, veuillez utiliser le retour et la systèmes de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour le recyclage en protégeant l'environnement.

ATTENTION :

- Les piles ne doivent en aucun cas être exposées aux rayons directs du soleil ou aux flammes.
- Aucune source de flammes nues ne doit être allumée à proximité de l'unité (ex : bougies).
- MISE EN GARDE : risque d'explosion si la batterie est mal remplacée. Ne remplacer qu'avec des piles du même type.

IC ID STATEMENT

- English: "

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device."

This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

- French:"

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement."

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.



Altavoz Express

GUÍA DEL USUARIO

Introducción

Con el fin de asegurarse de obtener los mejores resultados posibles de su nuevo Altavoz Express, por favor, lea cuidadosamente y siga todas las instrucciones en este manual del usuario o en el producto con cuidado. Guarde este Manual del Usuario en un lugar conveniente para referencia futura.

Contenido del paquete

Altavoz Express x 1
Adaptador de corriente x 1
Cable auxiliar x 1
Manual de usuario x 1

Si alguno de estos se falta o está dañado, por favor visite bemwireless.com para obtener el reemplazo.

Compatibilidad



Compatible con todos los dispositivos habilitados con tecnología Bluetooth ©, incluyendo: iPhones, iPads, iPods, teléfonos inteligentes, ordenadores portátiles, tabletas y mucho más.

También es compatible con cualquier dispositivo que tenga un conector estándar de 3,5 mm para auriculares, tales como reproductores de MP3, PSP, teléfonos móviles, etc.

Ver el Altavoz Express

Antes de aprender acerca de su Altavoz Express, tome un momento para revisarlo y familiarizarse con sus características.

Interfaz de producto



1. Indicador Bluetooth ©
2. Barra de luz
3. Retracción de respaldo
4. Puerto USB
5. Entrada auxiliar
6. Entrada DC
7. Micrófono
8. Potencia
9. Dimmer
10. Volumen -
11. Encendido / Emparejamiento
12. Volumen +

Pasos de Inicio

Sabemos que está emocionado de experimentar su nuevo Altavoz Express. Estos dos pasos le preparan para usarlo y ponerlo en marcha rápidamente.

Paso 1: Cargarlo

Conecte su Altavoz Express a una toma con el adaptador de corriente incluido

Paso 2: Conectarlo

Hay dos opciones para conectar a tu altavoz express de forma inalámbrica a través de Bluetooth® o por cable usando el cable auxiliar incluido.

Conexión inalámbrica

Una vez que el altavoz express ha entrado en el modo Bluetooth, el icono de Bluetooth se iluminará y el tono que confirma que la unidad está en el modo de emparejamiento Bluetooth sonará. Vaya a la configuración de Bluetooth en su teléfono móvil, tablet u ordenador para encontrar el dispositivo llamado "Express". Se escuchará un tono para confirmar que el dispositivo ha conectado correctamente. La próxima vez que el altavoz express y el dispositivo conectado se emparejará automáticamente.

Manteniendo pulsado el botón de reproducción / pausa durante 5 segundos, se desconecte el dispositivo conectado y entrar en el modo de emparejamiento durante el emparejamiento de un dispositivo nuevo.

Conexión directa

El Altavoz Express también puede ser conectado usando el cable auxiliar a cualquier dispositivo que tenga un conector para auriculares o salida de línea con el cable auxiliar incluido.

Por favor tenga en cuenta: el botón de reproducción / pausa sólo funciona cuando se conecta a través de Bluetooth®.

Detalles de Funcionamiento

Pulse el interruptor de encendido para encender el altavoz express. El indicador Bluetooth se iluminará para indicar que la unidad está encendida y lista para ser emparejado. Pulse otra vez el interruptor de alimentación para apagar la unidad y la luz de indicador de Bluetooth se apagará.

Modos de reproducción

Modo de Bluetooth: reproducir una señal de audio desde el dispositivo Bluetooth conectado.

Modo AUX: reproducir una señal de audio desde el dispositivo conectado "por cable".

Por favor tenga en cuenta: si un cable es conectado al altavoz no se reproducirá la música desde el dispositivo Bluetooth® conectado.

Teléfono de altavoz

Después de emparejar el teléfono móvil al Altavoz Express con Bluetooth, la función de altavoz del teléfono se puede utilizar.

Realización de llamadas: la llamada transferirá automáticamente al altavoz. Si no, pulse el botón de Reproducción / Pausa.

Teléfono de altavoz

Contestar llamadas: pulse el botón de Reproducción / Pausa para contestar la llamada entrante.

Finalizar una llamada: pulse el botón de Reproducción / Pausa durante la llamada para finalizar la llamada.

Rechazar llamadas: mantenga pulsado el botón de Reproducción / Pausa para rechazar la llamada entrada.

Volver a marcar el último número: pulse por dos veces el botón de Reproducción / Pausa para remarcar el último número cuando no está en una llamada.

Luz de la noche

La luz de la noche se encenderá cuando el altavoz express está encendido.

Pulse el botón de Dimmer para ajustar el brillo a través de seguir orden: alto- medio-bajo -off.

Uso de Audio

Siga los pasos de conexión arriba mencionados para conectar un dispositivo Bluetooth © con el altavoz express. En ese momento usted podrá enviar cualquier tipo de señal de audio al altavoz (música, vídeo, juegos, etc.) Sólo tiene que utilizar su dispositivo normalmente y el audio se reproducirá a través de su altavoz express.

Controles

Pulse el botón Reproducción / Pausa para reproducir o pausar la música. Pulsando los botones + y - aumentará o disminuirá el volumen del altavoz express. Tenga en cuenta que esto no afectará a los niveles de volumen en el dispositivo conectado.

Cargar su dispositivo

El Altavoz Express dispone de un puerto de carga USB estándar a la parte de atrás con 5V, salida de energía 1A para cargar el dispositivo , como iPhones , iPods y teléfonos inteligentes. Por favor, consulte las instrucciones

del dispositivo para obtener más información.

Conexión

Ordenador portátil / portátiles / PC

Como las versiones © Bluetooth para estos tipos de dispositivos varía en gran medida, los métodos de conexión serán diferentes también. Si no puede conectar con el altavoz express utilizando el método indicado anteriormente, puede que tenga que instalar una nueva versión del controlador (driver) de Bluetooth ©.

Por favor, consulte las instrucciones del dispositivo para obtener más información.

Solución de Problemas

Problema: La conexión no ha sido exitosa después de muchos intentos

Solución:

- Compruebe que el indicador luminoso de Bluetooth© se enciende. Si la luz indicadora está apagada, pulse el botón de encendido para encender la unidad. Si la luz indicadora de Bluetooth© todavía no se enciende después de pulsar el botón de encendido, debe recargar la unidad.
- Compruebe si hay dispositivos Bluetooth© por los alrededores que puedan interferir con la búsqueda y el apagado de dispositivos.

Solución de Problemas (cont.)

- Apague y vuelva a encender la unidad para reiniciar la función de Bluetooth de la unidad o su dispositivo de Bluetooth.
- Desenchufe todos los cables conectados a la toma AUX IN , reinicie todos los dispositivos e intente el emparejamiento de nuevo.

Problema: La conexión no ha sido exitosa después de muchos intentos

Solución:

- Evitar el uso del dispositivo entre las estructuras de construcción de hormigón o de otro tipo que pueden interferir con la señal.
- Compruebe si el nivel de la batería de la unidad y el dispositivo Bluetooth® y recárguela si fuera necesario.

Para más ayuda de solución de problemas ir a <http://bemwireless.com>

Mantenimiento

Por favor, siga las siguientes instrucciones para la limpieza de su Altavoz Express.

- Apague la unidad y desenchufe el adaptador de corriente de toma de corriente
- Utilice un paño suave y sin pelusa , seco y limpie suavemente
- No utilice alcohol, benceno, disolventes o detergentes químicos, ya que estos pueden causar deformación o decoloración de la carcasa.

Si tiene preguntas , comentarios o comprar más productos inalámbricos bem, vaya a bemwireless.com

Guardado

- Apague la Academia si la unidad no se va a utilizar durante un período prolongado de tiempo.
- No coloque la unidad en un entorno húmedo, altas temperaturas o luz solar directa.

Más Información

Si tiene preguntas, comentarios o para más compras de productos inalámbricos Bem vaya a: bemwireless.com

También nos puede seguir en:



facebook.com/bemwireless



twitter.com/bemwirelessco



youtube.com/bemwireless

Para obtener información acerca de la garantía de su producto vaya a bemwireless.com/support

DECLARACIÓN FCC

1. Este dispositivo cumple con la Sección 15 de las normas FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

2. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y ha demostrado cumplir con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B, según la sección 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía que la interferencia no ocurrirá en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Cambiar la orientación o ubicar de la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor
- Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio / TV para obtener ayuda

Declaración de exposición a radiación de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe ser instalado y operado con distancia mínima de 20 cm entre el emisor y su cuerpo.

PARÁMETROS TÉCNICAS

Nota: Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Nombre del producto: Altavoz Express

Modelo: HL2507

Fuente de alimentación: 5V , 2A

Potencia de salida: 2.5W X 2

Salida de carga de USB: 5V, 1A

Bluetooth V4.0 + EDR, perfil soportados: A2DP , AVRCP

Rango de trabajo : aproximadamente 25 pies , 8m

Ambiente de trabajo: 0 °C- 40 °C / 20 % -90 % de humedad relativa

C €2200

bem wireless
<http://bemwireless.com/>
bem wireless LLC.
1725 Kilkenny Ct.
Woodstock, IL. USA
Hecho en China

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Este producto está especialmente diseñado sobre la base de la atención a la seguridad, con el fin de asegurarse de un funcionamiento sin accidentes, por favor, respetar las siguientes pautas:

- Coloque siempre la unidad sobre una superficie estable y a nivel. Las superficies inestables pueden causar que la unidad sea derribada y caerse provocando daños o lesiones
- No deje caer la unidad, desempacar, abrir, golpear, curvar, envolver y/o quemar.
- Evite el uso de la unidad cerca de lavabo o sumideros, donde puede entrar en contacto con el agua
- No coloque ningún objeto lleno de agua en la parte de arriba de la unidad, tal como floreros, vidrio, olla, y por favor también evite colocar velas en la superficie del altavoz.
- Proteger el uso de la unidad cerca de cualquier dispositivo de calefacción (tales como radiadores, instalaciones de calefacción, estufa de cocina u otros dispositivos de calefacción)
- Independientemente de qué razones hace que la unidad se dañe, por favor, pregunte por el mantenimiento personal para reparar el fallo
- Si quiere hacer limpieza, apague la unidad y desenchufe el cable de alimentación de la primera salida
- Ajuste el volumen adecuadamente para evitar daños en la unidad y su salud personal



Eliminación correcta de este producto. Esta marca indica que este producto no debe eliminarse junto con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclalo correctamente para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, por favor utilice sistemas de reciclaje o póngase en contacto con el establecimiento donde se adquirió el producto. Ellos pueden tomar este producto para el reciclaje con seguridad ambiental.

ADVERTENCIA:

- La batería (batería o pilas o estuches de batería) no deben exponerse a un calor excesivo como el del sol, fuego o similar
- Ninguna fuente de llama sin protección, tales como la luz velas, debe ser colocado sobre el aparato
- PRECAUCIÓN: existe peligro de explosión si la batería es reemplazada de forma incorrecta. Reemplace sólo con el mismo tipo o su equivalente

bemwireless.com

bēm wireless | 1725 Kilkenny Court | Woodstock IL 60098

TEL: 855-839-8616

© 2014 bēm wireless