

**LIMITED WARRANTY:** This product is warranted to be free from defects in workmanship and materials for up to 3 years from date of purchase. If the product fails within the warranty period, please visit [feit.com/help](http://feit.com/help) for instructions on replacement/refund or call 866.326.BULB. REPLACEMENT OR REFUND IS YOUR SOLE REMEDY. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY. LIABILITY FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES IS HEREBY EXPRESSLY EXCLUDED. Some states and provinces do not allow the exclusion of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

**CAUTION:** Use only on 120 volt 60Hz circuits. Suitable for damp locations. Minimum starting temperature -25°C (-13°F). This device is not intended for use with emergency exit fixtures or emergency lights. Suitable for use in enclosed fixtures. Do not use with dimmers. When installing, make sure that power is switched off before connecting or disconnecting to fixture. Do not look directly into the light. For more information visit [www.feit.com](http://www.feit.com) or call our toll free number 866.326.BULB.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

For more information about our Smart WiFi Light Bulbs and to access our user guides please visit:



[feit.com/smartwifibulb](http://feit.com/smartwifibulb)

## Need Help?

Thank you for your purchase.  
Questions, comments or feedback?  
We'd love to hear from you.  
Visit [feit.com/help](http://feit.com/help)  
for support or connect with us:



24/7  
HELP



@FeitElectric

@FeitElectricInc

feitelectriclighting

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: Recipient or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. Any changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment. CAN ICES-005 (B).

Supplier's Declaration of Conformity: 47 CFR § 2.1077 Compliance Information  
Responsible Party: Feit Electric Company 4901 Gregg Road, Pico Rivera, CA 90660, USA  
562-463-2852  
Unique Identifier: MR16/GU10/RGBW/CA/AG



# Smart WiFi Bulb

## Installation Guide

### 1 DOWNLOAD AND INSTALL THE FEIT ELECTRIC APP

- Search for the Feit Electric App in the App Store or Google Play Store.
- Download and install the Feit Electric App on your smart device.
- Setup an account or login to your existing account




Feit Electric app

### 2 INSTALL YOUR LIGHT BULB

- Install your light bulb(s) into a socket

NOTE: Constant power to the bulb(s) is required at all times




Smart WiFi bulb

### 3

## ADDING YOUR SMART WI-FI BULB USING THE FEIT ELECTRIC APP

- Tap + in the upper right corner. Note: if this is the first device you are setting up you can also select Add Device (A).
- Tap **Lighting** and select **Lighting device** (B).
- Power On the bulb(s) and confirm the bulb(s) is blinking. Then tap **Confirm** (C).
- You will be prompted to confirm your WiFi network and enter password. Then tap **Confirm** (D).

Be sure to connect to a 2.4 GHz WiFi network that covers your installation location.



NOTE: If the bulb(s) is not blinking, turn the bulb(s) ON-OFF-ON-OFF-ON.

### 4

## STATUS MENU

- The status menu will appear. Wait until it's completed.


**NOTE:** If unsuccessful, the "Failed to Add" screen will appear. Close the app and repeat the previous steps. If successful, continue to step 5.



### 5

## NAMING DEVICES

- To name the bulb(s) tap the **Pen** icon, enter the new name and tap **Done**. The bulb(s) is now ready to be controlled with the Feit Electric App.



For full user guide and setup instructions, please visit [www.feit.com](http://www.feit.com)

**GARANTIE LIMITÉE:** Ce produit est garanti contre les défauts de fabrication et de matériaux pendant 3 ans maximum à compter de la date d'achat. Si le produit échoue pendant la période de garantie, veuillez visiter [feit.com/help](#) pour obtenir des instructions sur le remplacement / remboursement ou appeler le 866.326.BULB.

**LE REMPLACEMENT OU LE REMBOURSEMENT EST VOTRE SEUL RECOURS, SAUF DANS LA MESURE INTROITÉE PAR LA LOI APPLICABLE.** TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITÉE EN DURÉE À LA DUREE DE CETTE GARANTIE. LA RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES INDIRECTS OU INDIRECTS EST EXPRESSEMENT EXCLUE.

Certains états et provinces n'autorisant pas l'exclusion des dommages accessoires ou consécutifs, la limitation ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un état à l'autre ou d'une province à l'autre.

**AVERTISSEMENT:** A n'utiliser que sur des circuits de 120 V, 60 Hz. Convenant aux emplacements humides. Température minimum d'allumage -25 °C (-13 °F). Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé dans les luminaires de sortie de secours ni les lumières d'urgence. Convenant aux luminaires fermés. Ne pas utiliser avec un gradateur. Après installation, s'assurer que l'alimentation est coupée avant de brancher ou de débrancher un luminaire. Ne pas regarder directement la lumière. Pour obtenir davantage d'information, visitez le site [www.fait.com](#) ou composer le numéro sans frais 866.326.BULB.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements FCC définies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

Pour plus d'informations sur nos ampoules WiFi intelligentes et pour accéder à vos guides d'utilisation, veuillez visiter:



[feit.com/smartwifibulb](#)

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes, cet appareil : 1) ne doit pas causer d'interférences nuisibles; 2) doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer des interférences nuisibles. Remarque : Cet équipement a été testé et répond aux limites établies pour les appareils numériques de catégorie B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont établies afin d'offrir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et émet de l'énergie radioélectrique et peut causer des interférences nuisibles dans les communications radio si l'il n'est pas correctement installé et utilisé. Toutefois, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produira dans une installation donnée. Si cet équipement cause des interférences nuisibles aux communications radioélectriques ou télévisuelles, lesquelles peuvent être repérées en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur peut essayer de remédier au problème par l'une des mesures suivantes : réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice. Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. Brancher l'équipement dans une prise qui ne se trouve pas sur le même circuit que celui dans lequel le récepteur est connecté. Consulter le fournisseur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. Tout changement ou modification non expressément approuvée par le fabricant pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement. CAN NMB-005 (B).

Déclaration de conformité du fournisseur: 47 CFR § 2.1077 Informations de conformité  
Partie responsable: Feit Electric Company 4901 Gregg Road, Pico Rivera, CA 90606, USA 562-463-2852  
Identifiant unique: MR16/GU10/RGBW/CA/AG

## Besoin d'aide?

Merci pour votre achat.  
Questions, commentaires ou commentaires? Nous aimerions recevoir de vos nouvelles.  
Visitez [feit.com/help](#) pour obtenir de l'aide ou contactez-nous: @FeitElectric @FeitElectricInc feitelectriclighting



HELP



VER009



# Ampoule WiFi intelligente

## Guide d'installation

### 1 TÉLÉCHARGER ET INSTALLER L'APP FEIT ELECTRIC

- Recherchez l'application Feit Electric dans l'App Store ou Google Play Store.



- Téléchargez et installez l'application Feit Electric sur votre appareil intelligent.



Feit Electric app

- Créez un compte ou connectez-vous à votre compte existant

### 2 INSTALLEZ VOTRE AMPOULE

- Installez vos ampoules dans une douille

REMARQUE: une alimentation constante de la ou des ampoules est requise à tout moment




Ampoule WiFi intelligente

3

### AJOUT DE VOTRE AMPOULE SMART WI-FI À L'AIDE DU APPLICATION FEIT ELECTRIC

- Appuyez sur + dans le coin supérieur droit. Remarque: s'il s'agit du premier appareil que vous configurez, vous pouvez également sélectionner Ajouter un appareil (A).
- Appuyez sur **Éclairage** et sélectionnez **Appareil d'éclairage** (B).
- Allumez la (les) ampoule (s) et vérifiez que la ou les ampoules clignotent. Appuyez ensuite sur **Confirmer** (C).
- Vous serez invité à confirmer votre réseau WiFi et à saisir le mot de passe. Appuyez ensuite sur **Confirmer** (D).

Assurez-vous de vous connecter à un réseau WiFi 2,4 GHz qui couvre votre emplacement d'installation.



**REMARQUE:** Si la ou les ampoules ne clignotent pas, allumez les ampoules ON-OFF-ON-OFF-ON.

4

### MENU ÉTAT

- Le menu d'état apparaîtra. Attendez qu'il soit terminé.

**REMARQUE:** en cas d'échec, l'écran «Échec de l'ajout» s'affiche. Fermez l'application et répétez les étapes précédentes. En cas de succès, passez à l'étape 5.



5

### NOMMER LES APPAREILS

- Pour nommer la ou les ampoules, appuyez sur l'icône Stylo, entrez le nouveau nom et appuyez sur Terminé. La ou les ampoules sont maintenant prêtes à être contrôlées avec l'application Feit Electric.



Pour le guide de l'utilisateur complet et les instructions de configuration, veuillez visiter [www.feit.com](http://www.feit.com)