

ACIL

Wireless In-Ear Headphone ACIL H2



Owner's Guide

Languages

English.....1

German.....16


- Do NOT submerge or expose the headphones for extended period to water, or wear while participating in water sports, e.g., swimming, waterskiing, surfing, etc.
 - Remove headphones immediately if you experience a warming sensation or loss of audio.
 - Do NOT use mobile phone adapters to connect headphones to airplane seat jacks, as this could result in injury or property damage due to overheating.
- Contains small parts which may be a choking hazard.
Not suitable for children under age 3. This product contains magnetic material.
Consult your physician on whether this might affect your implantable medical device.
- Do NOT make unauthorized alterations to this product.
 - Use this product only with an agency approved power supply which meets local regulatory requirements (e.g., UL, CSA, VDE, CCC).
 - Do not expose products containing batteries to excessive heat (e.g. from storage in direct sunlight, fire or the like).

Getting Started	
Unpacking	4
Headphone components	6
Powering on/off	6
Charging the Battery	
Connecting the USB cable	7
Checking the battery	8
Importance of Proper Fit	
Choosing the correct ear tips	9
Fitting the earbuds to your ear	9
Changing the ear tips	9
Bluetooth	
About Bluetooth wireless technology	10
Pairing your Bluetooth device	10
Disconnecting a Bluetooth device	10
Headphone Controls	
Media playback and volume functions	11
Call functions	11
Care and Maintenance	
Storing.....	12
Cleaning.....	12
Customer service.....	12
Limited Warranty.....	12
Technical information.....	12
Troubleshooting	13
Specifications	15

Getting Started

Unpacking

Carefully unpack the carton and confirm that the following parts are included:




1 pair of ACIL H2 wireless headphone

3 pairs of flexible liquid silicone ear tips of different size




1 USB cable



If any part of the product is damaged, do not use it.
Please contact customer service via email:
support@acilaudio.com

Headphone Components



Powering on/off

To power on:

Press and hold MFB button for 2 seconds until it blinks blue and you hear the power-on tones.

To power off:

Press and hold MFB button for 4 seconds until it blinks red and you hear the power-off tones.

Charging the Battery

Connecting the USB cable

1. Open the hinged door of the USB connector.
2. Plug the small end of the USB cable into the USB connector.
3. Plug the other end into a USB wall charger or computer that is powered on.
 - While charging, the LED Indicator glows blue.
 - When the battery is fully charged, the blue light disappears.
 - Allow up to two hours to fully charge the battery. A full charge powers the headphones for up to 11 hours.
 - The headphones will not play while charging.
 - Use this product only with an agency approved power supply which meets local regulatory requirements (e.g., UL, CSA, VDE, CCC).
 - Before charging, be sure the headphones are at room temperature, between 0°C and 45°C.

Charging the Battery

Checking the battery

- Each time you power on the headphones, the voice prompt announces the Headphone battery charge level.
- While the headphones are in use, the voice prompt announces “battery low” when the battery needs charging.
- If you are connected to an Apple device, the device displays the headphone battery charge level near the upper right corner of the screen.

Importance of Proper Fit

Choosing the correct ear tips

Select the size that gives you the best comfort and fit in each ear. To determine the best fit, you may need to try all sizes. You may need a different size for each ear.

Note: To test the fit, try speaking aloud. Your voice should sound muffled in both ears; if not, select another tip size.

Fitting the earbuds to your ear

The ear tip allows the earbud to rest comfortably and securely in your ear.

The tip wing fits just under your ear ridge.

1. Insert the earbud so the ear tip gently rests in the opening of the ear canal.
2. Adjust the position of the earbud until it is secure.

Changing the ear tips

1. Holding the earbud by the stem, gently grasp the attached ear tip and peel it away from the earbud.
2. Align the opening of the new ear tip with the earbud nozzle and rotate the tip onto the nozzle. Press the base of the tip until it clicks securely into place.

About Bluetooth wireless technology

Bluetooth wireless technology lets you stream music from Bluetooth smartphones, tablets, computers or other audio devices to your headphones. Before you can stream music from a Bluetooth device, you must pair the device with the headphones.

You can pair your Bluetooth device with your headphones using Bluetooth wireless Technology.

Pairing your Bluetooth device

Pairing

Press and hold MFB button for 4 seconds until it blinks blue to enter pairing mode when power off.

Once paired, the LED Indicator blinks blue and you will hear “Bluetooth Connected”.

Multipoint Pairing

1. Turns off the earphone after connected the first mobile phone
2. Repeat above pairing process to connect the secondary mobile phone
3. Select "ACIL H1" in the source device list of the first mobile phone to connect the earphone

Disconnecting a Bluetooth device

Turn off the Bluetooth feature on your device.

Once turned off, the LED Indicator blinks blue and you will hear “Bluetooth Disconnected”.

Headphone Controls

Media playback and volume functions

The headphone controls are located on the inline remote below the right earbud.

Function	What to do
Play/Pause	Press MFB Button
Volume Up	Press +
Volume Down	Press -
Previous Track	Press and hold + for 2 seconds
Next Track	Press and hold - for 2 seconds

Function	What to do
Answer a call	Press MFB Button
End a call	Press MFB Button
Redial	Press MFB Button twice
Reject a call	Press and hold MFB Button for 2 seconds

Care and Maintenance

Storing

- Turn off the headphones when not in use.
- Before storing the headphones for more than a few months, fully charge the battery.
- Place the headphones in a carry case for storage.

Cleaning

Your headphones may require periodic cleaning.

Ear tips: Remove the tips from the earbuds and wash them with a mild detergent and water. Make sure you thoroughly rinse and dry the tips before attaching them to the earbuds.

Headphone nozzles: Clean only with a dry, soft cotton swab or equivalent. Never insert any cleaning tool into the nozzle.

Customer service

If there are any question, please contact us via email: support@acilaudio.com

Limited warranty

We offer a free replacement policy without any costs from your side and 1-year warranty!

Technical information

Input Rating: 5V /500mA

Troubleshooting

Problem	What to do
Headphones don't turn on	<ul style="list-style-type: none">• Power on the headphones .• Charge the battery.
Headphones don't pair with Bluetooth device	<ul style="list-style-type: none">• On your Bluetooth device:<ul style="list-style-type: none">— Turn the Bluetooth feature on and then off.— Delete your ACIL H2 headphones from the Bluetooth list on your device. Pair again.• Move your Bluetooth device closer to the headphones and away from any interference or obstructions.• Pair a different Bluetooth device.
No sound	<ul style="list-style-type: none">• Power on the headphones and charge the battery.• Increase the volume on your headphones and Bluetooth device.• Press the Power/Bluetooth button to hear the connected device. Make sure you are using the correct device.• Move your Bluetooth device closer to the headphones and away from any interference or obstructions.• Use a different music source.• Pair a different Bluetooth device.• If two Bluetooth devices are connected, pause the first device and play the other device.

<p>Poor sound quality</p>	<ul style="list-style-type: none">• Use a different music source.• Pair a different Bluetooth device.• Disconnect the second device.• Move the Bluetooth device closer to the headphones, and away from any interference or obstructions.• Clear any debris or wax buildup from the earbuds and headphone nozzles.
<p>Headphones don't charge</p>	<ul style="list-style-type: none">• Open the USB connector and securely connect the small end of the USB cable to the USB connector. Make sure the connector on the cable is correctly aligned with the connector on the headphones.• Secure both ends of the USB cable.• If your headphones have been exposed to high or low temperatures, let the headphones return to room temperature and then try charging again.

Specifications

Specifications		
Specifications		~30 +/-2g
Specifications	Profile	HFP,HSP,A2DP,AVRCP
	Range	33 feet, support multipoint
Acoustic	Frequency	15Hz-22kHz
	Passive noise cancellation	up to 98% for high frequency
Battery Life	Music,Talk time	up to 11 hrs(Mid-Vol)
	Standby time	up to 10 days
	Charge time	~2hrs
Operating Temp	Operating temperature	0 °C ~ 45 °C
	Storage temperature	-20 °C ~ 65 °C
Voice Reminder		English

A C I L

Bitte lesen und bewahren Sie alle Sicherheits- und Gebrauchsanweisungen auf.

WARNHINWEISE / VORSICHTSMASSNAHMEN

- Verwenden Sie die Kopfhörer NICHT für zu lange Zeit mit zu hoher Lautstärke.
 - Um Gehörschäden zu vermeiden, verwenden Sie Ihre Kopfhörer mit einer angenehmen, moderaten Lautstärke.
 - Schalten Sie die Lautstärke auf Ihrem Gerät zuerst ab, bevor Sie die Kopfhörer in / auf Ihre Ohren setzen, und stellen Sie dann die Lautstärke schrittweise ein, bis Sie eine angenehme Lautstärke erreicht haben.
- Beachten Sie die geltenden Gesetze Ihres Landes zur Nutzung von Kopfhörern und Mobiltelefonen während der Autofahrt.
- Konzentrieren Sie sich auf Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer Personen, wenn Sie den Kopfhörer während einer Tätigkeit verwenden, die Ihre Aufmerksamkeit erfordert, z. B. beim Fahrradfahren, Autofahren oder beim Gehen. Achten Sie immer auf den Verkehr und nehmen Sie den Kopfhörer ab oder stellen Sie die Lautstärke so ein, dass Sie Umgebungsgeräusche, einschließlich Warnsignale gut hören können.

- Verwenden Sie den Kopfhörer NICHT, wenn er laute ungewöhnliche Geräusche erzeugt. Schalten Sie in diesem Fall den Kopfhörer aus und wenden Sie sich an den ACIL Kundenservice.
- Tauchen Sie den Kopfhörer NICHT in Wasser und tragen Sie ihn nicht, wenn Sie Wassersport betreiben, z. B. beim Schwimmen, Wasserskifahren, Surfen usw.
- Entfernen Sie Kopfhörer sofort, wenn Sie ein erhöhtes Wärmegefühl oder einen Audioverlust verspüren.
- Verwenden Sie nur Ladebuchsen, die über eine sichere Stromversorgung verfügen und vermeiden Sie möglichst öffentliche Ladebuchsen, wie z.B. an Flughäfen, an öffentlichen Plätzen, im Flugzeug etc.
- Enthält kleine Teile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können. Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Dieses Produkt enthält magnetisches Material. Fragen Sie Ihren Arzt, ob sich dies auf Ihr implantierbares medizinisches Gerät auswirken könnte.
- Nehmen Sie keine eigenmächtigen Änderungen an diesem Produkt vor.
- Verwenden Sie dieses Produkt nur mit einer von der Behörde zugelassenen Stromversorgung, die den örtlichen Vorschriften entspricht.

Starten

Auspacken	19
Ein- / Ausschalten	21

Aufladen

Anschließen des USB-Kabels	22
Batterie prüfen	23

Bedeutung der richtigen Passform

Die richtigen Ohrstöpsel auswählen	24
Die Ohrhörer an Ihr Ohr anschließen	24
Austausch der Ohrstöpsel	24

Bluetooth

Über die Bluetooth Funktechnologie	25
Pairing Ihres Bluetooth-Geräts	25
Bluetooth-Gerät trennen	25

Kopfhörer Tastenfunktionen

Medienwiedergabe und Lautstärkeeinstellungen.....	26
Anruffunktionen.....	26

Pflege und Wartung


Schonen des Akkus	27
Reinigung	27
Kundendienst	27
Eingeschränkte Garantie	27
Technische Information	27

Fehlerbehebung	28
-----------------------------	----

Spezifikation	30
----------------------------	----

Starten

Packen Sie den Karton vorsichtig aus und überprüfen Sie, ob folgende Teile enthalten sind:




1 Paar Bluetooth ACIL H2 Kopfhörer

3 Paar flexible Flüssigsilikon-Ohrstöpsel unterschiedlicher Größe




1 USB-Kabel



Wenn ein Teil des Produkts beschädigt ist, verwenden Sie das Produkt bitte NICHT.

Bitte kontaktieren Sie den Kundenservice per E-Mail:
support@acilaudio.com

Kopfhörer-Komponenten



Ein- / Ausschalten

Einschalten:
Halten Sie die MFB-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, bis sie blau blinkt und das Einschalt-Signal ertönt.

Ausschalten:

Halten Sie die MFB-Taste für 4 Sekunden gedrückt, bis sie rot blinkt und das Ausschalt-Signal ertönt.

Anschließen des USB-Kabels

1. Öffnen Sie die Klappe des USB-Anschlusses (siehe Abb.)
2. Verbinden Sie das kleine Ende des USB-Kabels mit dem USB-Anschluss des Kopfhörers.
3. Verbinden Sie das andere Ende mit einem USB-Ladegerät oder einem eingeschalteten Computer.

- Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige blau.
- Wenn die Batterie vollständig geladen ist, erlischt die blaue LED-Anzeige.
- Die vollständige Aufladung des Akkus beträgt ca. 2 Stunden. Die Nutzungszeit eines voll aufgeladenen Akkus beträgt ca. 11 Stunden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit einer von den Behörden zugelassenen Stromversorgung.
- Achten Sie beim Aufladen auf eine trockene Umgebung und eine Temperatur zwischen 0 °C und 45 °C.

Batterie prüfen

- Jedes Mal, wenn Sie den Kopfhörer einschalten, wird Ihnen der Akkuladestand des Kopfhörers angezeigt.
- Während der Nutzung des Kopfhörers, wird der Status des Akkus angezeigt („Batterie leer“). Der Akku muss dann schnellsten aufgeladen werden.
- Bei einigen Apple-Geräten wird der Akku-Zustand des Kopfhörers auf dem Display des Apple-Gerätes angezeigt.

Wählen Sie die richtigen Ohrstöpsel

Wählen Sie die Größe, die Ihnen den besten Komfort bietet und sich Ihrem Ohr gut anpasst. Um die beste Anpassung zu ermitteln, müssen Sie möglicherweise alle Größen testen. Unter Umständen empfiehlt es sich für beide Ohren unterschiedliche Stöpsel zu verwenden.

Die Ohrhörer an Ihrem Ohr befestigen

Mit der Stöpseloberseite sitzt der Ohrstöpsel bequem und sicher im Ohr.

1. Setzen Sie den Ohrhörer so ein, dass die Stöpseloberseite sanft in der Öffnung des Gehörgangs liegt.
2. Passen Sie die Position des Ohrstöpsels an, bis er sicher sitzt.

Austausch der Ohrstöpsel

1. Halten Sie den Ohrstöpsel am Stiel, fassen Sie ihn vorsichtig an der Stöpseloberseite an und ziehen Sie ihn von der Halterung ab.
2. Setzen Sie nun die ausgetauschten Ohrstöpsel auf die Halterung auf, indem Sie die Ohrstöpsel mit der Unterseite leicht auf die Halterung aufdrücken, bis die Ohrstöpsel einrasten und sicher aufsitzen.

Über die Bluetooth Funktechnik

Mit der Bluetooth-Technologie können Sie Musik von Bluetoothfähigen Endgeräten wie Smartphones, Tablets, Computern oder anderen Audiogeräten an Ihre Kopfhörer streamen. Bevor Sie Musik von einem Bluetooth-Gerät streamen können, müssen Sie das Gerät mit den Kopfhörern koppeln (pairing).

Koppeln Ihres Bluetooth-Geräts

Pairing

Schalten Sie den Bluetooth-Modus Ihres Endgerätes ein. Halten Sie nun die MFB-Taste für 4 Sekunden gedrückt, bis sie blau blinkt, um das Pairing zu starten und die Geräte zu verbinden (koppeln).

Wählen Sie aus der Liste der Quellgeräte den Kopfhörer „ACIL H1“ aus.

Nach erfolgreichem Pairing hören Sie folgende Ansage: "Bluetooth Connected".

Mehrpunkt-Paarung

1. Schalten Sie den Kopfhörer aus, nachdem das erste Endgerät angeschlossen wurde.
2. Wiederholen Sie den obigen Pairing-Vorgang, um weitere Endgeräte zu verbinden

Trennen eines Bluetooth-Geräts

Deaktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Endgerät.

Nach erfolgter Deaktivierung hören Sie folgende Ansage: "Bluetooth Disconnected".

Kopfhörer Tastenfunktionen

Medienwiedergabe und Lautstärke-Funktionen

Die Kopfhörersteuerungen befinden sich an der Inline-Fernbedienung unter dem rechten Ohrhörer.

Funktion	Methode
Play/Pause	Drücken Sie die MFB-Taste
Lautstärke erhöhen	Drücken Sie '+'
Lautstärke verringern	Drücken Sie '-'
Vorheriges Lied	Halten Sie '+' 2 Sekunden lang gedrückt
Nächster Lied	Halten Sie '-' 2 Sekunden lang gedrückt

Anruffunktionen

Funktion	Methode
Anruf annehmen	Drücken Sie die MFB-Taste
Anruf beenden	Drücken Sie die MFB-Taste
Wahlwiederholung	Drücken Sie die MFB-Taste zweimal
Anruf ablehnen	Halten Sie die MFB-Taste für 2 Sekunden gedrückt

Schonen des Akkus

- Schalten Sie den Kopfhörer aus, wenn Sie ihn nicht benutzen.
- Wenn Sie den Kopfhörer über einen längeren Zeitraum nicht nutzen, laden Sie den Akku vorher vollständig auf.

Reinigung

Ihre Kopfhörer müssen möglicherweise regelmäßig gereinigt werden.

Ohrspitzen: Entfernen Sie die Spitzen von den Ohrstöpseln und waschen Sie sie mit einem milden Reinigungsmittel und Wasser. Stellen Sie sicher, dass Sie die Spitzen gründlich ausspülen und trocknen, bevor Sie diese wieder nutzen.

Kopfhörerdüsen: Nur mit einem trockenen, weichen Wattestäbchen oder ähnlichem reinigen. Führen Sie niemals ein Reinigungswerkzeug in die Düse ein.

Kundenservice

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail:

support@acilaudio.com

Garantie

Wir bieten eine kostenlose 12 monatige Garantie!

Technische Information

Eingangleistung: 5V / 500mA

Problem	Lösung
Kopfhörer lassen sich nicht einschalten	<ul style="list-style-type: none">• Schalten Sie die Kopfhörer ein.• Laden Sie die Batterie auf.
Kopfhörer können nicht mit einem Bluetooth-Gerät gekoppelt werden	<ul style="list-style-type: none">• Auf dem Bluetooth-Gerät:<ul style="list-style-type: none">— Schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein.— Löschen Sie Ihre ACIL H1 Kopfhörer aus der Bluetooth-Liste auf Ihrem Gerät.• Koppeln Sie danach erneut.• Achten Sie darauf, dass der Abstand der Kopfhörer und des Bluetooth Endgeräts nicht zu weit entfernt ist. Vermeiden Sie Störungen oder Hindernisse.• Koppeln Sie ein anderes Bluetooth-Gerät.
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none">• Schalten Sie den Kopfhörer ein und laden Sie den Akku.• Erhöhen Sie die Lautstärke an Ihrem Kopfhörer und Bluetooth-Gerät.• Achten Sie darauf, dass der Abstand der Kopfhörer und des Bluetooth Endgeräts nicht zu weit entfernt ist. Vermeiden Sie Störungen oder Hindernisse.• Verwenden Sie eine andere Musikquelle.• Koppeln Sie ein anderes Bluetooth-Gerät.• Wenn zwei Bluetooth-Geräte verbunden sind, schalten Sie eines der Geräte ab.

<p>Schlechte Tonqualität</p>	<ul style="list-style-type: none">• Verwenden Sie eine andere Musikquelle.• Koppeln Sie ein anderes Bluetooth-Gerät.• Trennen Sie das zweite Gerät.• Achten Sie darauf, dass der Abstand der Kopfhörer und des Bluetooth Endgeräts nicht zu weit entfernt ist. Vermeiden Sie Störungen oder Hindernisse.• Reinigen Sie die Ohrstöpseln und Kopfhörerdüsen.
<p>Kopfhörer laden nicht auf</p>	<ul style="list-style-type: none">• Öffnen Sie den USB-Anschluss und verbinden Sie das kleine Ende des USB-Kabels sicher mit dem USB-Anschluss.• Stellen Sie sicher, dass der Anschluss am Kabel korrekt mit dem Anschluss am Kopfhörer ausgerichtet ist.• Sichern Sie beide Enden des USB-Kabels.• Wenn Ihr Kopfhörer hohen oder niedrigen Temperaturen ausgesetzt war, lassen Sie den Kopfhörer auf Raumtemperatur abkühlen und versuchen Sie es dann erneut.

Spezifikation

Spezifikation		~30 +/-2g
Spezifikation	Profil	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
	Reichweite	10 Meter
Akustisch	Frequenz	15Hz-22kHz
	Passive Geräuschunterdrückung	bis zu 98% für Hochfrequenz
Akkuleistung	Musik, Gesprächszeit	bis zu 11 Stunden
	Standby-Zeit	bis zu 10 Tagen
	Ladezeit	ca. 2 Stunden
Betriebs-temperatur	Betriebstemperatur	0°~45° Celsius
	Lagertemperatur	0°~45° Celsius

FCC Statement

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions: (1)

This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF warning for Portable device:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.