

画面表示 / アイコン

◆ステータスバーについて

ステータスバーには、本端末の現在の状態を示す「ステータスアイコン」と、本端末からの通知を表示する「通知アイコン」が表示されます。アイコンによっては、ホーム画面のステータス表示エリアにも表示されます。

- ステータスバーは、アプリや機能を起動したときの画面に表示されます。
- アプリによっては、ステータスバーが表示されないことがあります。



■主なステータスアイコン

- 電池残量80～100% (十分)
- 電池残量31～79%
- 31～79%にかけて、残量表示 (白の範囲) が変化します。
- 電池残量16～30% (少ない)
- 電池残量5～15% (ほとんどない)
- 電池残量0～4% (要充電)
- 電池残量 (充電中)
- 電波状態
- 国際ローミング中
- 4G (LTE) 通信中 / 使用可能
- 3G通信中 / 使用可能
- G: GSM通信中 / 使用可能
- 機内モード → p.95
- 回転中モード → p.94
- マナーモード → p.94
- おサイフケータイ ロック設定中 → p.74
- Wi-Fi接続中 → p.99
- Bluetooth機能オン → p.68
- Bluetooth機器接続中 → p.68
- GPS測位中 → p.85
- スピーカーフォンオン → p.44
- 着信時の振動オン / 着信音量0 → p.97
- 伝言メモオン → p.46
- VPN接続 → p.103
- 目覚まし設定中 / お知らせタイマー作動中 → p.89

■主な通知アイコン

- 新着メール、メッセージR、メッセージS → p.53、p.56
- 新着パソコンメール → p.58
- 新着Gmail → p.60
- 新着SMS → p.61
- 不在着信 → p.45

- 未確認の伝言メモあり → p.46
- 新着エリアメール → p.62
- SMSの送信失敗
- Wi-FiがオンでWi-Fiネットワークが利用可能
- 留守番電話サービスの伝言メッセージあり
- 通話中、着信中 → p.41
- 上 / 下: データのアップロード完了 / ダウンロード完了
- Google Playなどからのアプリがインストール完了 → p.71
- トラバー / 警告メッセージあり
- イヤホン接続中 (端末のマイクからの入力)
- イヤホン接続中 (イヤホンマイクからの入力)
- ワンセグ受信中 → p.75
- 目覚まし鳴動中 → p.89
- お知らせタイマー鳴動中 → p.89
- 今日の予定お知らせのアラーム通知 → p.88
- カレンダーのダウンロード完了通知 → p.88
- カメラや拡大鏡の自動終了通知 → p.78
- スクリーンショットで画像を保存 → p.27
- 非常用節電モード設定中 → p.27
- エコモード実行中 → p.107
- 表示しきれない通知あり
- らくらくコミュニティからの新着お知らせ → p.66
- ファミリーページからの新着お知らせ → p.67
- ソフトウェアアップデート → p.126
- おまかせロック設定中
- 本体メモリの空き容量低下
- dアカウント設定の認証失敗

◆ステータス表示エリアについて

ホーム画面の上部とトップ画面の下部に、ステータスバーに表示されるステータスアイコンや通知アイコンの一部が表示されます。



- ステータス表示エリアに表示しきれなくなると、 (表示しきれない通知あり) が表示されます。
- ホーム画面のステータス表示エリアをタッチすると、通知パネルが表示されます。通知アイコンの内容は通知パネルで確認することができます。 → p.31

◆通知パネル

通知パネルを表示して、通知アイコンの内容を確認したり、「簡単モード切替」をタッチしてマナーモードやGPS機能などの設定を行ったりできます。

- 簡単モード切替については、「簡単モード切替」をご覧ください。→p.94

1 ステータスバーをタッチ

通知パネルが表示されます。

- 起動中のアプリによっては表示できない場合があります。



- 各通知をタッチすると、通知内容を確認できます。通知の種類によっては、タッチすると対応するアプリや機能が起動します。
- 「通知消去」をタッチすると、通知内容が消去されます。通知内容によっては、「通知消去」が表示されない場合があります。
- すべての通知が表示されていないときは、画面をスクロールすると確認できます。
- 「戻る」をタッチすると、通知パネルを閉じて、元の画面に戻ります。

✓お知らせ

- トップ画面で通知パネルを表示する場合は、画面上部から下にスライドして操作します。
- ホーム画面で通知パネルを表示する場合は、画面上部のステータス表示エリアをタッチします。

◆新着通知

不在着信や新着メールなどがあるときは、ホーム画面と、トップ画面に新着通知が表示されます。ホーム画面の新着通知から通知の内容を確認することができます。

- 不在着信、新着メール、新着SMS、伝言メモ、留守番メッセージ、らくらくコミュニティからの新着お知らせ（投稿へのコメント、ともだち申請など）、ファミリーページからの新着お知らせ（投稿、コメントなど）、新着パソコンメールなどが新着通知として表示されます。

1 ホーム画面の新着通知をタッチ

関連するアプリが起動します。

■異なる種類の新着通知がある場合

「新着あり」と表示されます。タッチすると、新着通知が一覧で表示されます。各通知をタッチすると、関連するアプリが起動します。



新着通知をタッチ

分割画面

画面を2分割して、それぞれの画面で異なる2つのアプリを同時に操作できます。


- 分割画面に対応していないアプリは、本機能で表示できません。

1 分割表示したいアプリを起動







2 [履歴]をロングタッチ

- 画面下部に「アプリで分割画面がサポートされていません」と表示された場合は、本機能で表示できません。

3 画面下側から表示するアプリのサムネイルをタッチ

- アプリがサムネイル表示されていない場合は、 ボタンを押して表示するアプリを起動してください。

✓お知らせ

- 分割画面は、縦画面表示では上下、横画面表示では左右に分割して表示されます。
- 画面下側（横画面表示の場合は右側）に表示したアプリは切り替えができます。アプリを切り替えるには、 をタップしてアプリのサムネイルを選択するか、 をタップして表示するアプリを起動します。
- 画面中央の を画面上部または下部（横画面表示の場合は左端または右端）までドラッグするか、 をロングタッチすると、分割画面を終了できます。
-  が表示されているときは、分割画面が継続されています。ホーム画面を表示した際、 をタップすると分割画面に戻ります。

アプリについて

本端末に登録されているアプリを起動します。

「基本アプリ」と「カテゴリ別アプリ」に分類されず。


- お買い上げ時に登録されているアプリをアップデートしたとしても、アップデートしたデータを削除して、お買い上げ時の状態に戻すことができます。
- 本端末では、あらかじめインストールされているアプリのほか、dメニューの「お客様サポート」やPlayストアなどからダウンロードできるアプリをご利用になれます。
- アプリによっては、別途お申し込み（有料）が必要なものがあります。
- アプリによっては、ヘルプから機能や操作手順などを確認できます。

◆基本アプリ

基本アプリエリアに表示されているアプリはホーム画面から起動できます。

1 ホーム画面でアプリをタッチ

アプリが起動します。



✓お知らせ

- 基本アプリの表示位置は、一部変更できるものがあります。→p.95
- 未読のメール／SMSがある場合は、メールアプリの右上に未読件数が表示されます。

◆基本アプリ一覧

お買い上げ時の基本アプリエリアに表示されるアプリは次のとおりです。

i チャンネル：天気、ニュース、芸能・スポーツ、占いなどのさまざまなジャンルの最新情報を自動でホーム画面にお届けするウィジェットです。

Google：キーワードを入力してWebサイトを検索します。

電話／電話帳：電話の利用や、通話履歴の確認をすることができるアプリです。→p.41

また、ドコモが提供する電話帳アプリも利用できます。docomoのアカウントの電話帳データをクラウド上で管理できます。→p.49

メール：ドコモのメールアドレス(@docomo.ne.jp)を利用して、メールの送受信ができます。dアカウントを利用すれば、タブレットやPCブラウザなど複数のデバイスから同一のメールアドレスを使ってメールの送受信や閲覧が行えます。→p.52

インターネット：パソコンと同じようにWebページを閲覧できます。→p.63

ワンタッチダイヤル：連絡する相手をあらかじめ登録しておく、簡単に電話やメールができます。→p.47

Play ストア：Google Playを利用できます。→p.71

Google：Google (→p.90)、Chrome™、Gmail (→p.60)、マップ (→p.86)、YouTube™、ドライブ、Play Music、Playムービー&TV、Duo、フォト、カレンダー、時計、音声検索 (→p.90) が利用できます。

カメラ・ビデオ：写真を撮影します。メニューから動画 (ビデオ) 撮影、パノラマ撮影、QRコード読み取り、拡大鏡を切り替えて利用できます。→p.78

dメニュー／検索：「dメニュー」へのショートカットアプリです。dメニューでは、ドコモのおすすめるサイトや便利なアプリに簡単にアクセスすることができます。→p.71

アルバム：カメラで撮影した静止画や動画を確認したり、Webページからダウンロードした画像を表示できます。→p.84

dマーケット：音楽、動画、書籍などのデジタルコンテンツの販売や、ショッピングサイトや旅行予約サイトなどさまざまなサービスを提供しています。→p.71

らくらくコミュニティ：趣味や生活に役立つ情報、登録者同志での交流が楽しめるインターネット上のコミュニケーションの場です。→p.66

しゃべってコンシェル：話しかけるだけであなたの意図を読み取り、天気や乗換情報を調べたり、電話発信やアラーム設定などが簡単にできます。また、豊富なキャラクターとの会話もお楽しみいただけます。→p.72<仕様確認中>

LINE：いつでも、どこでも、メッセージのやりとりや通話が楽しめるコミュニケーションアプリです。

乗換案内：電車の乗換案内を利用できます。

目覚まし：目覚ましを設定します。→p.89

地図：現在地の表示や周辺の検索、経路検索などを行います。→p.85

本体設定：本端末の各種設定を行います。→p.93

ホームカスタマイズ：ホーム画面の設定を行います。→p.95

自分の電話番号：ご利用の電話番号を確認できます。→p.51

らくらくホンセンター：らくらくホンセンターへ電話して、本端末の使いかたなどを確認することができます。→p.35

使いかたガイド：本端末の使いかたガイドです。調べたい用語や機能などを検索して、本端末について確認することができます。→p.35

◆カテゴリ別アプリ

基本アプリエリア以外のアプリは、カテゴリに分けられた一覧を表示して起動します。

1 ホーム画面で[ダウンロードしたアプリ]／[よく使うブックマーク]／[便利ツール]／[健康・ショッピング]／[エンターテインメント]／[トラベル]／[あんしんツール]のいずれかをタッチ

カテゴリが開いて、アプリの一覧が表示されます。



・閉じる場合は[X]をタッチします。

2 アプリをタッチ

アプリが起動します。

✓お知らせ

- ・カテゴリ別アプリのアイコンを並び替えたり、カテゴリの並び順を変更したりできます。→p.95
- ・dメニューの「お客様サポート」やPlayストアからアプリをインストールした場合、「ダウンロードしたアプリ」に配置されます。
- ・一部アプリのご利用にはmicroSDカードを挿入する必要があります。

◆カテゴリ別アプリ一覧

お買い上げ時のカテゴリ別アプリに表示されるアプリは次のとおりです。


■ダウンロードしたアプリ

ダウンロードしたアプリが表示されます。


- お買い上げ時は非表示です。アプリが格納されると表示されます。


■よく使うブックマーク


 **dポイント**：dポイントクラブのサイトを表示します。


 **@Fケータイ応援団**：@Fケータイ応援団のサイトに接続します。


■便利ツール


 **電卓**：加算、減算などの計算ができます。→p.89


 **スケジュール**：スケジュールを作成・管理できるアプリで、メモアプリとデータを共有しています。i コンシェルに対応しています。→p.88


 **メモ**：メモを作成・管理できるアプリで、スケジュールアプリとデータを共有しています。i コンシェルに対応しています。→p.87


 **お知らせタイマー**：タイマーを利用できます。→p.89


 **ボイスレコーダー**：音声を録音できます。


 **らくらく写真転送**：撮影した写真や動画をワイヤレスでかんたんに転送して、共有することができます。


 **QRコード読み取り**：QRコードを読み取り、利用できます。→p.83


 **拡大鏡**：カメラを利用し、本端末を拡大鏡として使うことができます。→p.81


 **Document Viewer**：パソコンで作成した文書やファイルを確認することができます。

 **パソコンメール**：パソコンで使用しているメールを本端末で利用できます。→p.57


 **電話帳**：ドコモが提供する電話帳アプリです。docomoのアカウントの電話帳データをクラウド上で管理できます。→p.49


 **データ保管BOX**：データ保管BOXをご利用いただくためのアプリです。データ保管BOXは、必要なファイルをアップロードし、クラウド上で手軽に管理できるサービスです。


 **おすすめアプリ**：おすすめのアプリを利用できます。


 **i コンシェル**：スマートフォンがまるで「執事」や「コンシェルジュ」のように、あなたの生活をサポートするサービスです。あなたのスケジュールやお住まいのエリア、現在地に応じて、雨雲アラームや鉄道運行情報、おでかけスポットなど、毎日の生活に役立つ情報を最適なタイミングでお届けします。

■健康・ショッピング


 **歩数計**：本端末に搭載された機能を使って、毎日の歩数や睡眠状態を楽しく管理する健康支援サービスです。→p.92


 **楽しく健康ララシア**：<仕様確認中>


 **おサイフケータイ**：お店などの読み取り機に本端末をかざすだけでお支払いなどができます。→p.72


 **トルカ**：お気に入りのお店のお得なクーポン・便利な情報などをまとめておくことができるアプリです。→p.74


■エンターテインメント


 **テレビ**：ワンセグを視聴できます。→p.75


 **radiko.jp for Android**：地上波のラジオ音声を、そのまま同時に放送エリアに準じた地域に配信するサービスです。


 **dブックマイ本棚 DL**：ドコモの電子書籍ストアで購入したコミック・小説・実用書などの閲覧ができるアプリです。また、一部の作品を無料で試し読みできます。


 **スゴ得コンテンツ**：「スゴ得コンテンツ」へのショートカットアプリです。スゴ得コンテンツでは、定番・人気コンテンツを厳選しており、天気・ニュースなどの幅広いジャンルのコンテンツを利用できます。

 **iチャンネル**：iチャンネルを利用するためのアプリです。


 **ゲーム**：「将棋」「麻雀」「ナンバープレイス」「リバーシ」「みんなで脳カスストレッチング」「神経衰弱」など、頭の体操にも役立つ、じっくり遊べるゲームを提供しています。


 **フォトコレクション**：写真や動画を無料で5GBまでクラウドにバックアップし、スマートフォン、タブレット、パソコンなどからアクセスできるサービスです。

 **NHKラジオ**：NHKネットラジオ「らじる★らじる」へ接続します。

 **dエンジョイパス**：dエンジョイパスは、月額500円で「レジャー」「温泉・美容」「宿泊」「グルメ」「スポーツ」「健康」など10カテゴリー計5万件以上の大人のための特別な優待が受けられるサービスです。

■トラベル

 **はなして翻訳**：お互いの言葉を相手の言語に翻訳するアプリです。言語の異なる相手とのコミュニケーションを楽しむことができます。

 **ドコモ海外利用**：海外でのパケット通信利用をサポートするアプリです。データローミング設定や海外パケ・ホーダイを利用する際の対象事業者設定を簡単に行うことができます。

■ あんしんツール

? **お客様サポート**：ご利用料金の確認やメールなどの各種設定、製品のサポート情報などをご利用いただけます。

📞 **遠隔サポート**：「あんしん遠隔サポート」をご利用いただくためのアプリです。「あんしん遠隔サポート」はお客様がお使いの機種画面を、専用コールセンタースタッフが遠隔で確認しながら、操作のサポートを行うサービスです。→p.124

🚒 **災害用キット**：災害用伝言板と災害用音声お届けサービス、緊急速報「エリアメール」をご利用いただくためのアプリです。

🛡️ **あんしんスキャン**：ウイルス検知、個人データを利用するアプリの確認支援、危険サイトアクセス時の注意喚起などにより、スマートフォンを安心してご利用いただくためのアプリです。

📄 **データコピー**：機種変更時のデータ移行や、「microSDカード」もしくは「データ保管BOX」へのバックアップ・復元ができるアプリです。→p.90

👤 **つながりほっとサポート**：体調を登録して後から確認できます。また、あらかじめ登録したつながりメンバー（家族など）にスマートフォンの利用状況や体調の情報をお知らせできます。

🔒 **安心データ保存**：microSDカードにデータや設定をバックアップするアプリです。

❖ ウィジェット

ウィジェットとは、画面に貼り付けて利用するアプリのことです。ウィジェットを設定すると、ホーム画面の一番下にウィジェット表示エリアが追加されて表示されます。

1 ホーム画面で【ホームカスタマイズ】

2 【ウィジェット】

3 目的の操作を行う

ウィジェットを貼り付ける：【ウィジェットを貼る】▶【ウィジェットを選択】▶【OK】

ウィジェットをはがす：【ウィジェットをはがす】▶【ウィジェットを選択】▶【OK】

並び順の編集：【並び順の編集】▶【ウィジェットを選択】▶【貼り付ける位置をタッチ】▶【OK】

・グレーで表示されたエリアに並び替えることができます。

✓お知らせ

・次の操作でもウィジェットを貼ったり、はがしたり、並び順の編集ができます。

ホーム画面で【本体設定】▶【画面・ランプの設定】▶【ホーム画面の設定】▶【ウィジェット】→p.96

らくらくホンセンター

本端末の使いかたが分からないときに、らくらくホンセンターに電話をかけて確認することができます。

らくらくホンセンターとは

各種手続き、お問い合わせなどのご用件をアドバイザーが直接お答えする受付センターです。らくらくホンセンターに電話した際の通話料はかかりません。

受付時間 午前9：00～午後8：00（年中無休）

1 ホーム画面で【らくらくホンセンター】

2 【電話する】

らくらくホンセンターに電話がかかります。

使いかたガイド

本端末の使いかたが分からないときに、使いかたガイドを起動して機能の詳しい説明や操作方法を調べることができます。

・コンテンツアップデートの確認画面が表示された場合は、スライドして内容を確認した後、【実行する】▶【OK】をタッチしてください。

1 ホーム画面で【使いかたガイド】

2 目的の操作を行う

目次から検索：機能別に分けられた目次から検索します。

索引から検索：50音順の機能名から検索します。

キーワード検索：調べたい用語などを入力して検索します。

ブックマーク：ブックマークに登録した項目から検索します。

このアプリの使いかた：このアプリの使いかたを確認します。

アップデート：コンテンツを最新にすることができます。

どこでもヘルプ

アプリの利用中に機能の説明（ガイド）などを確認できます。

1 アプリ利用中に画面右上の「？」をタッチ

- 「？」は画面によって色が異なる場合があります。

文字入力

ディスプレイに表示されるソフトウェアキーボードを使って、文字を入力します。

◆入力方法

テンキーキーボード、手書き入力、音声入力で文字を入力します。

※テンキーキーボード

携帯電話で一般的なキーボードです。お買い上げ時は「ケータイ入力とらくらく2タッチ入力を併用」に設定されていて、入力したい文字が割り当てられているボタンを目的の文字が表示されるまで続けてタッチする「ケータイ入力」と、ボタンをロングタッチして目的の文字をタッチする「らくらく2タッチ入力」ができます。→p.36

- 「らくらく2タッチ入力」に設定した場合は、ボタンをタッチして目的の文字をタッチする操作になります。→p.39



ひらがな／漢字入力

- 文字入力を開始すると、表示が変わるボタンがあります。

① 文字：文字切替メニューの表示

- 文字切替メニューを表示すると、次の操作ができます。

あいう	： ひらがな／漢字入りに切り替え
アイウ	： カタカナ入りに切り替え
ABC	： 英字入りに切り替え
123	： 数字入りに切り替え
顔文字	： 顔文字一覧の表示
記号	： 記号一覧の表示
絵文字	： 絵文字一覧の表示
閉じる	： 文字切替メニューを閉じる

変換：文字の変換

- カーソルを左に移動
- カーソルを右に移動
- カーソルの右側の文字を削除

- カーソルの右側に文字がない場合は左側の文字を削除します。

⑤ 機能：機能メニューの表示→p.36

・小：濁音付きの文字／半濁音付きの文字／拗音／促音に変換

A/a：英字入力時の大文字と小文字の切り替え

⑥ ↵改行：改行

決定：文字の確定

- アプリによっては [実行] / [検索] / [送信] / [次へ] が表示されます。

■機能メニュー

🗣️ 音声入力	： 音声入力の起動
✍️ 手書き入力	： 手書き入りに切り替え
📄 通常入力	： テンキーキーボードに切り替え
📄 定型文	： 定型文一覧の表示
📄 引用	： 引用先選択画面の表示（電話帳／マイプロフィールのデータを引用）
📄 コピー	： 文字のコピー
📄 切り取り	： 文字の切り取り
📄 貼り付け	： 文字の貼り付け
📄 カーソル	： カーソル移動画面の表示
📄 閉じる	： 機能メニューを閉じる
📄 設定	： 文字入力設定画面の表示

■文字入力

ひらがなで「おはよう」と入力します。


ケータイ入力の場合

- あ を5回タッチ
- は をタッチ
- や を3回タッチ
- あ を3回タッチ
- 決定 をタッチ

らくらく2タッチ入力の場合

- あ をロングタッチして文字選択リストからお をタッチ
- は をロングタッチして文字選択リストから は をタッチ
- や をロングタッチして文字選択リストから や をタッチ
- あ をロングタッチして文字選択リストから う をタッチ
- 決定 をタッチ

ロングタッチ



文字選択リスト

