



Bluetooth ペアリング

ユーザー ガイド

© Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P.

Microsoft、Windows、および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation およびその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。Bluetooth は、その所有者が所有する商標であり、使用許諾に基づいて HP Inc. が使用しています。

本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。HP 製品およびサービスに関する保証は、当該製品およびサービスに付属の保証規定に明示的に記載されているものに限られます。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。本書に記載されている製品情報は、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。本書の内容につきましては万全を期しておりますが、本書の技術的あるいは校正上の誤り、省略に対して責任を負いかねますのでご了承ください。

改訂第 1 版：2016 年 12 月

初版：2012 年 7 月

製品番号：699485-292

製品についての注意事項

このガイドでは、ほとんどのモデルに共通の機能について説明します。一部の機能は、お使いのコンピューターでは使用できない場合があります。

ソフトウェア条項

このコンピューターにプリインストールされている任意のソフトウェア製品をインストール、複製、ダウンロード、またはその他の方法で使用するによって、お客様は HP EULA の条件に従うことに同意したものとみなされます。これらのライセンス条件に同意されない場合、未使用の完全な製品（付属品を含むハードウェアおよびソフトウェア）を 14 日以内に返品し、販売店の返金方針に従って返金を受けてください。

より詳しい情報が必要な場合またはコンピューターの代金の返金を要求する場合は、販売店に問い合わせてください。

目次

Bluetooth ペアリング	1
Windows XP	1
Windows 7 および Windows Vista®	1
Windows 8	2
Windows 10	2
Mac OS	2


Bluetooth ペ어링

このガイドでは、Bluetooth デバイスと Windows®または Mac OS を使用しているコンピューターとのペ어링（デバイスとコンピューターの間の接続の確立）について説明します。

Windows XP

Windows XP には、Bluetooth をサポートするための組み込みソフトウェアは含まれていません。代わりに、Bluetooth デバイスの各製造元が独自のソフトウェアを提供しており、それらのソフトウェアはそれぞれ若干異なります。

Bluetooth デバイスとお使いのコンピューターとのペ어링方法については、お使いの Bluetooth アダプターに付属の説明書を参照してください。

Bluetooth アダプターの製造元から提供されるソフトウェアにより、一般的に、次のような形のデスクトップアイコンまたはシステムトレイアイコンがインストールされます：

Bluetooth ソフトウェアを起動して**[Bluetooth デバイスの追加]**（または類似した名称の）機能を探し、画面の説明に沿って操作してお使いの Bluetooth デバイスをペ어링します。

Windows 7 および Windows Vista®

Windows 7 または Windows Vista をお使いのコンピューターと Bluetooth デバイスをペ어링するには、以下の操作を行います。

1. お使いのコンピューターの Bluetooth 機能が有効になっていることを確認します。
2. **[スタート]**→**[コントロールパネル]**の順にクリックします。
3. Windows 7：**[ハードウェアとサウンド]**セクションで、**[デバイスの追加]**をクリックします。

または

Windows Vista：**[ハードウェアとサウンド]**セクションの**[Bluetooth デバイス]**で、**[ワイヤレスデバイスの追加]**をクリックします。

4. Bluetooth デバイスの電源を入れて有効にし、デバイスの**[接続]**ボタンを押します。**[接続]**ボタンの位置については、デバイスに付属の説明書を参照してください。多くのデバイスでは、デバイスの下部、底面、背面などにあります。

しばらくすると、検出された Bluetooth デバイスの一覧に Bluetooth デバイスが表示されるはずですが。

5. デバイスを選択して**[続行]**をクリックし、ペ어링のプロセスを開始します。

Windows 8


Windows 8 をお使いのコンピューターと Bluetooth デバイスをペアリングするには、以下の操作を行います。

1. お使いのコンピューターの Bluetooth 機能が有効になっていることを確認します。
2. **Windows キー + c** を押すか、ポインターを画面の右上隅または右下隅に置いて、Windows 8 画面の右側にチャームを表示させます。
3. **[設定]** をクリックします。
4. 画面の右下にある **[PC 設定の変更]** をクリックします。
5. **[デバイス]** をクリックします。
6. **[デバイスの追加]** をクリックします。
7. Bluetooth デバイスの電源を入れて有効にし、デバイスの **[接続]** ボタンを押します。**[接続]** ボタンの位置については、デバイスに付属の説明書を参照してください。多くのデバイスでは、デバイスの下部、底面、背面などにあります。
しばらくすると、検出された Bluetooth デバイスの一覧に Bluetooth デバイスが表示されるはず
です。
8. デバイスを選択して **[続行]** をクリックし、ペアリングのプロセスを開始します。

Windows 10

Windows 10 をお使いのコンピューターと Bluetooth デバイスをペアリングするには、以下の操作を行います。

1. コンピューターとペアリングするために、お使いのデバイスで Bluetooth をオンにします。詳しくは、当該デバイスに付属の説明書等を参照してください。
2. コンピューターのタスクバーの検索ボックスで「Bluetooth」と入力して **[Bluetooth 設定]** を選択します。
3. Bluetooth がオンになっていない場合はオンにします。
4. お使いのデバイスを一覧から選択し、画面の説明に沿って操作します。

 **注記** : Bluetooth デバイスの検証が必要な場合は、ペアリングコードが表示されます。追加中の Bluetooth デバイスで画面の説明に沿って操作し、デバイスに表示されているコードがペアリングコードと一致することを確認します。詳しくは、当該デバイスに付属の説明書等を参照してください。

Mac OS

Mac OS をお使いのコンピューターと Bluetooth デバイスをペアリングするには、以下の操作を行います。

1. ツールバーの Bluetooth アイコンをクリックします。
2. **[Bluetooth デバイスを設定]** をクリックします。[Bluetooth 設定アシスタント] が起動します。

- Bluetooth デバイスの電源を入れて有効にし、デバイスの【接続】ボタンを押します。【接続】ボタンの位置については、デバイスに付属の説明書を参照してください。多くのデバイスでは、デバイスの下部、底面、背面などにあります。

しばらくすると、検出された Bluetooth デバイスの一覧に Bluetooth デバイスが表示されるはずで
す。

- デバイスを選択して【続ける】をクリックし、ペアリングのプロセスを開始します。