


# 华为运动蓝牙耳机

## 用户指南



## 选择耳塞

根据佩戴舒适度选择合适的耳塞。



## 佩戴耳机

将耳塞旋转调整到舒适位置。




## 开/关机



关机状态下，长按功能键 2~4 秒开机。

开机状态下，长按功能键 4 秒以上关机。

## 配对连接



## 首次配对连接手机

1. 长按功能键 2~4 秒且红蓝灯交替闪烁，进入配对状态，并伴随语音提示。
2. 打开手机端蓝牙进行连接。

## 开机自动重连

长按功能键 2~4 秒开机，耳机将自动重连最近连接过的一台手机。

## 重新配对

1. 关机状态，长按功能键 5 秒以上开机并进入配对状态，并伴随语音提示“等待连接”，且红蓝灯交替闪烁。
2. 打开手机端蓝牙进行连接。

**i** 耳机在配对状态下，如果 3 分钟内无手机连接则关机。

## 连接两台手机

1. 耳机连接到第一台手机后，将耳机关机。
2. 长按耳机功能键 5 秒以上使耳机重新开机并进入配对状态，然后与第二台手机连接。
3. 再次打开第一台手机端蓝牙设备列表，连接耳机。

**i** 同时连接两台手机时，若一台手机正在播放音乐，另一台无法播放音乐，需暂停正在播放音乐的手机后才能播放。


## 远距离断开重连

耳机与当前连接的手机断开连接后：

- 在 10 分钟内回到有效连接范围内，将自动重连；
- 在 10-30 分钟内回到有效连接范围内，请短按耳机功能键，重新建立与手机的连接；
- 在 30 分钟后未回到有效连接范围内，耳机将自动关机。

**i** 少数手机由于蓝牙技术实现的差异性，可能不能与耳机自动重连，属于正常现象。

# 打电话



来电时：

- 短按功能键，接听电话；
- 长按功能键 2~4 秒，听到声音提示后即可松开按键拒接电话；

通话时：

- 短按功能键，挂断电话；
- 长按功能键 2~4 秒，在手机和耳机之间切换通话；
- 同时按“音量+”键和“音量-”键，可打开或关闭静音；

通话过程中又有新来电时：


- 短按功能键，挂断当前电话并接听来电；
- 双击功能键，保持当前通话并接听来电；
- 长按功能键 2~4 秒，继续当前通话并拒接来电；

拨打电话时：短按功能键，取消拨打电话；

回拨电话：双击功能键，回拨最后一通去电。

- i** 由于手机品牌与制式的差异，操作上可能会有细微的差别，用户若有疑问可以与华为售后沟通确认。

## 听音乐



音乐暂停时：短按功能键播放音乐。


音乐播放时：

- 短按功能键，暂停音乐；
- 短按“音量+”键，增加音量；
- 短按“音量-”键，减小音量；
- 双击功能键，切换到下一首；
- 三击功能键，切换到上一首；

音乐播放中有新来电时：音乐自动暂停，短按功能键接听来电，再次短按功能键挂断电话且音乐继续播放。

- 1** 请保持耳机与手机之间的距离尽可能近且无障碍物。否则通话与音乐效果会变差，甚至会断开连接。

## 霍尔智控开关



来电时：分开自动接听电话。

通话中：吸合自动挂断电话。


播放音乐时：吸合自动暂停播放音乐。

听音乐又接听了来电时：吸合后将挂断电话，此时音乐将继续播放。



- 部分第三方播放器可能不支持此功能。
- 通过吸合功能暂停音乐后，再次播放音乐时，部分第三方播放器可能出现播放进度回到开始时间的情形。

## 充电



充电时，指示灯红灯常亮。

充满电后，指示灯蓝灯常亮。



若耳机因电量不足而自动关机，请在关机后 30 天内给耳机及时充电，如超时未及时充电，可能导致耳机无法正常充电。

## 安全信息

在使用和操作设备前，请阅读并遵守下面的注意事项，以确保设备性能最佳，并避免出现危险或非法情况。

- 请勿在多灰、潮湿、肮脏或靠近磁场的地方使用本设备，以免引起设备内部电路故障。
- 当您使用耳机收听音乐或通话时，建议使用音乐或通话所需的最小音量，以免损伤听力。长时间接触高音量可能会导致永久性听力损伤。
- 驾车时接触高音量可能会分散注意力，从而导致事故。
- 请勿将设备包裹、密封或在设备上覆盖毛巾及放置其它物品，请勿将设备放置在盒子、箱子等封闭环境中使用。
- 请勿将设备靠近热源或裸露的火源，如电暖器、微波炉、炉火、热水器、蜡烛或其他可能产生高温的地方。
- 请勿使用微波炉或吹风机等外部加热设备对其进行干燥处理。
- 请勿使设备及其配件受到强烈的冲击或震动，以免损坏设备及其配件，导致电池爆炸或设备故障。
- 请使用清洁、干燥的软布擦拭设备。清洁和维护前请停止使用本设备。
- 请在温度 5°C ~ 35°C 范围内使用本设备，并在温度 5°C ~ 35°C 范围内存放设备及其配件。当环境温度过高或过低时，可能会引起设备故障。当温度低于 5°C 时，电池的性能会受到限制。
- 请将设备或其配件放置在通风、阴凉、无阳光直射的地方。
- 本设备并非玩具，儿童应在成人监护下使用本设备。本设备及其配件可能包含一些小零件，请将其放置在儿童接触不到的地方。儿童可能无意损坏设备及其配件，或吞下小零件导致窒息或其他危险。

- 本设备配有不可拆卸的内置可充电电池。请勿自行更换电池。电池只能由授权服务中心更换。
- 请勿擅自拆卸或改装设备及配件，否则该设备及配件将不在本公司保修范围之内，设备发生故障时请联系授权服务中心。
- 请勿将本设备及其附件作为普通的生活垃圾处理，请遵守本设备及其附件处理的本地法令，并支持回收行动。
- 在明文规定禁止使用无线设备的医疗和保健场所，请遵守该场所的规定，并关闭设备。
- 在使用本设备时，请与植入的医疗设备（如起搏器、植入耳蜗等）保持至少 15 厘米的距离。
- 使用未经认可或不兼容的电源、充电器或电池，可能引发火灾、爆炸或其他危险。

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
耳机	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
充电线	○	○	○	○	○	○
耳套	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，且目前业界没有成熟的替代方案。



本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。



本标识内数字表示电池在正常使用状态下的环保使用期限为5年。

本产品所含有的有害物质都是由于现阶段技术限制而找不到可供替代的物质导致的，符合中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》的要求，且属于欧盟 RoHS 豁免范围内。在产品设计时已经做了特别考虑，确保外观部件均采用无毒无害的绿色环保材料制造，消费者在正常使用情况下不会接触到有害物质，不会对人体造成危害。

# 华为产品服务政策

一、在正常使用产品过程中，如果产品出现非人为损坏的性能故障，消费者自购买之日起，耳机保修期为 12 个月，在保修期内，享受免费维保服务。

二、有下列情况之一者，消费者不能享受保修权益。

1. 人为损坏；
2. 超过保修期；
3. 无保修卡及有效发票，但能够证明产品在保修期内的除外；
4. 保修卡与产品型号标识不符，或保修卡被涂改；
5. SN 条码被撕去；
6. 未按说明书要求使用、维护、保养而造成配件损坏；
7. 未经华为公司授权，擅自拆卸、维修产品，或浸水、摔坏产品；
8. 不可抗力造成的损坏。

三、华为服务信息

- 消费者服务热线：  
800 830 8300 ( 仅固话 ) /  
400 830 8300
- 购买华为终端产品，请访问华为商城：[www.vmall.com](http://www.vmall.com)
- 更多信息请访问  
<http://consumer.huawei.com/cn>



华为终端客服官方微信

## 华为产品保修卡

产品型号			SN 号码	
用户信息	姓名		购机日期	
	电话			
	地址			
	发票号码			
销售单位信息	名称	( 加盖公章 )		
	地址			
	电话			

## 法律声明

版权所有 © 华为技术有限公司 2017。保留一切权利。

本资料仅供参考，不构成任何形式的承诺。

### 隐私保护

为了解我们如何保护您的个人信息，请访问

<http://consumer.huawei.com/privacy-policy> 阅读我们的隐私政策。



本指南仅供参考，不构成任何形式的承诺，产品（包括但不限于颜色、大小、屏幕显示等）请以实物为准。

型号：AM60



6012093\_03