

BeY

간편 사용설명서



자세한 정보

<http://consumer.huawei.com/kr/support> 을 방문하여 사용자 설명서를 다운로드하거나 FAQ, 개인 정보 보호 정책 및 기타 정보를 읽어 보십시오.

설정 > 휴대전화 정보 > 법률정보에서 법률 정보를 읽어 보십시오.


휴대폰 살펴보기

시작하기 전에 휴대폰을 한번 살펴 보십시오.

- 휴대폰을 켜려면 화면이 켜질 때까지 전원 버튼을 길게 누릅니다.
- 휴대폰을 끄려면 전원 버튼을 길게 누르고 (○)을 터치 합니다.




● 휴대폰을 강제로 다시 시작하려면 진동이 울리고 화면이 켜질 때까지 전원 버튼 누르십시오.



시작하기

휴대폰을 설정하려면 다음 그림의 지침을 따르십시오.

- i** • 휴대폰이 켜져 있을 때는 SIM 카드를 삽입하거나 분리하지 마십시오.
 - 카드를 휴대폰에 삽입할 때는 SIM 카드가 올바른 위치에 있는지 확인하고 카드 트레이와 같은 높이를 유지해야 합니다.
- 🚫** 트레이 분리 핀을 사용할 때는 손가락을 다치거나 휴대폰에 손상을 주지 않도록 주의하십시오. 어린이의 손이 닿지 않는 안전한 장소에 핀을 보관하여 잘못해서 핀을 삼키거나 상해를 입지 않도록 주의하십시오.
- ⚠** SIM 카드를 SIM 카드와 Micro SD 카드 위치를 확인 후 올바르게 카드 슬롯에 삽입하여 휴대폰에서 인식하도록 합니다.



안전 정보

휴대폰을 안전하고 올바르게 작동하고 적절하게 폐기하는 방법을 알아 보려면 장치를 사용하기 전에 전체 안전 정보를 주의깊게 읽어 보십시오.

안전 및 규정 정보 보기

보안 정보에 관한 더 자세한 내용은 설정 > 휴대전화 정보 > 법률 정보 > 안전 정보를 터치하세요.

인증 로고에 대한 자세한 정보가 필요하시면 설정 > 휴대전화 정보 > 인증 로고 터치하세요.

작동 및 안전



- 청력을 보호하려면 장시간 동안 너무 큰 소리로 오디오를 청취하지 않도록 주의하십시오.
- 승인되지 않았거나 호환되지 않는 장비 (전원어댑터 , 충전기 또는 배터리)를 사용하면 휴대폰에 손상이 생기거나 , 수명이 단축되거나 , 화재 , 폭발 또는 기타 위험이 발생할 수 있습니다 .
- 이상적인 작동 온도는 $0^{\circ}\text{C} \sim 35^{\circ}\text{C}$ 이며 이상적인 보관 온도는 $-20^{\circ}\text{C} \sim +45^{\circ}\text{C}$ 입니다 .
- 심박조정기 제조업체의 권장 사항에 따르면 무선기기 와 심박조정기 사이에 최소 15cm 의 거리를 유지해야 심박조정기와의 잠재적인 전파 간섭을 방지할 수 있습니다 . 심박조정기를 사용할 경우 휴대폰을 심박조정기에 가까이 하지 말고 , 휴대폰을 앞주머니에 넣지 마십시오 .
- 휴대폰 및 배터리는 지나친 열기와 직사광선을 피해서 두십시오 . 장치 및 배터리를 전자레인지 , 난로 또는 라디에이터 같은 가열 장치 위나 안에 두지 마십시오 .
- 휴대폰 사용 시 지역 법률과 규정을 준수해 주십시오 . 사고 위험을 줄이려면 운전 중에 휴대폰을 사용하지 마십시오 .
- 항공기 운항 중에 또는 탑승 직전에는 항공사 지침에 따라 이 장치를 사용하십시오 . 항공기에서 휴대폰을 사용하면 무선 네트워크 장애가 발생하여 항공기 운항에 위험을 초래하거나 불법 행위로 간주되어 처벌받을 수도 있습니다 .

- 휴대폰 부품 또는 내부 회로의 손상을 방지하려면 먼지 또는 연기가 많은 곳, 습한 곳, 또는 더러운 환경에서 장치를 사용하지 마십시오.
- 휴대폰을 충전할 때는 손이 닿기 쉬운 곳에 전원 어댑터를 연결하십시오.
- 충전기를 사용하지 않을 때는 전원 어댑터를 기기에서 분리하십시오.
- 가연성 물질 또는 폭발물이 보관된 곳 (예 : 주유소, 기름 창고 또는 화학 플랜트)에서 휴대폰을 사용 또는 보관하거나 운송하지 마십시오. 이러한 환경에서 휴대폰을 사용하면 폭발 또는 화재 위험이 증가합니다.
- 휴대폰, 배터리 및 액세서리는 지역 규정에 따라 폐기해야 합니다. 가정 내 일반 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 배터리를 부적절하게 사용하면 화재, 폭발 또는 기타 위험한 상황이 발생할 수 있습니다.

폐기 및 재활용 정보



제품, 배터리, 문서 및 포장에 인쇄되는 이 X 표시가 있는 바퀴 달린 휴지통 기호는 모든 전자 제품 및 배터리를 각 지역의 폐기물 분리 수거 장소에 별도 폐기해야 한다는 것을 나타냅니다. 이 표시가 있는 제품은 가정 내 쓰레기와 함께 일반 폐기물로 버리면 안 됩니다. 지역 법규에 따른 전자 폐기물 및 전자 장비 (WEEE) 와 배터리의 분리 수거를 위한 지정된 수거 지점 또는 수거 서비스를 이용하여 장비를 폐기하는 것은 사용자의 책임입니다.

장비의 올바른 수거 및 재활용을 통해 EEE 폐기물이 인류의 건강과 환경을 보호하고 물자를 절약하는 방식으로 재활용 될 수 있습니다. 부적절한 취급, 부주의로 인한 파손, 손상 및 제품 수명이 끝나는 시점의 부적절한 재활용은 건강과 환경에 악영향을 줄 수 있습니다. EEE 폐기물을 버리는 장소와 방법에 대한 자세한 내용을 보려면 관할 당국, 소매업체 또는 가정 폐기물 수거업체에 문의하거나

<http://consumer.huawei.com/en/> 의 웹 사이트를 방문하십시오.

유해 물질의 감소

본 장치 및 모든 전자 액세서리는 전기 및 전자 제품에 대한 유해 물질 사용 제한에 대한 EU REACH, RoHS 및 배터리 (포함되는 경우) 규정 등 각 지역에서 해당되는 규정을 준수합니다. REACH 및 RoHS에 대한 규정 준수 선언을 보려면

Huawei 웹 사이트
(<http://consumer.huawei.com/certification>) 를 방문하십시오.

전자파흡수율에 대한 안내

- 본 제품의 전자파흡수율은 미래창조과학부의 전자파 인체보호기준에 부합합니다. 본 제품은 국립전파연구원의 전자파흡수율 측정기준에 따라 최대 출력조건에서 귀에 근접하여 시험되었으며, 휴대전화 뒷면이 신체와 1.5 cm 떨어진 상태에서 평가 및 적합 판정되었습니다.
- 전자파흡수율 (SAR : Specific Absorption Rate) 은 휴대폰을 사용할 때 인체에 흡수될 수 있는 전자파의 양으로 대한민국은 국제권고기준인 2 W/kg 보다 엄격한 1.6 W/kg 기준을 적용하고 있습니다.
- 전자파흡수율에 대한 자세한 정보는 국립전파연구원 (www.rra.go.kr) 또는 당사 홈페이지 ([www.huawei.com/kr](http://www.huawei.com.kr)) 에서 확인할 수 있습니다.

사용자 안내문

이 기기는 가정용(ב급) 전자파 적합 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

1. 명칭 (모델명): LTE 이동통신용
무선설비기기(육상이동국의 송수신장치) / WAS-LX2J
2. 인증자 상호:
Huawei Technologies Co., Ltd.
3. 제조사/제조국:
Huawei Technologies Co., Ltd. / 중국



MSIP-CMM-HUW-WAS-LX2J

해당 무선기기는 본 기기는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로, 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.

법적 고지 상표 및 권한



HUAWEI 및 은 Huawei Technologies Co., Ltd. 의 상표 또는 등록 상표입니다.
Android™는 Google Inc.의 상표입니다.
LTE는 ETSI의 상표입니다.

Bluetooth® 단어 표시와 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 가 소유한 등록 상표이며 Huawei Technologies Co., Ltd. 에 의한 해당 표시의 사용은 라이선스에 따른 것입니다.

Wi-Fi®, Wi-Fi CERTIFIED 로고 및 Wi-Fi 로고는 Wi-Fi Alliance 의 상표입니다.

개인 정보 보호 정책

당사가 귀하의 개인 정보를 보호하는 방법을 더 잘 이해하려면 <http://consumer.huawei.com/privacy-policy>에서 개인정보 보호 정책을 참조하십시오.

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2017. All rights reserved.

이 문서는 정보 제공용으로만 사용되며 어떠한 보증도 하지 않습니다.



휴대폰 색상, 크기, 표시된 내용을 비롯한 이 안내서의 모든 그림은 참조용으로만 제공되며 실제 제품은 이와 다를 수 있습니다. 본 안내서에 포함된 어떤 내용도 품질보증서로 여겨지거나 표현, 암시하지 않습니다.

주의 : 최근 사용한 Google 계정 정보를 기억해 두십시오.
전원을 꺼둔 상태에서 진행한 초기화 설정 및 SD 카드
업그레이드는 Google 자체 도난방지 시스템에 의해
신뢰할 수 없는 조작으로 인식될 수 있습니다. 전원을 켰을
때 최근 접속한 계정 정보 입력을 요청할 수 있으며 이
경우 계정이 확인된 후 정상적으로 휴대폰을 사용할 수
있습니다.

해당 국가 또는 지역의 최근 업데이트된 콜센터 및
서비스센터 정보를 확인하려면
<http://consumer.huawei.com/kr/support/> 로 방문하십시오.

모델: WAS-LX2J



31509185_01

