

HUAWEI P20 Pro

Korisničko uputstvo

HUAWEI

Sadržaj

Uzbudljive funkcije

Izabrani saveti za korišćenje	1
Saveti za kameru	6
Pametna stil života	10

Novi uređaj

Konfiguracija novog uređaja	13
Vodič za umetanje kartice	15
Super punjenje: brže i bezbednije punjenje uređaja	15

Pokreti i operacije

Snimci ekrana i snimanje ekrana	17
---------------------------------	----

Početni ekran

Traka za navigaciju	23
Brzo prebacivanje	24
Tabla sa obaveštenjima i statusna traka	26
Zaključavanje i otključavanje ekrana	29
Vraćanje osnovama putem Jednostavnog režima	31
Upravljanje početnim ekranom	31

Kontakti

Upravljanje vizitkartama	35
Pretraživanje kontakata	37
Upravljanje kontaktima	38
Objedinjavanje kontakata aplikacije treće strane	39

Biranje

Osnovne funkcije pozivanja	41
Blokiranje neželjenih poziva: osigurajte mir i tišinu koje zaslužujete	44
VoLTE	44
Korišćenje funkcije VoWi-Fi za novi doživljaj pozivanja	45

Poruka

Osnovne funkcije razmene poruka	47
---------------------------------	----

Kamera

Osnovne funkcije kamere	49
Režim portreta	52
Širok otvor blende	53
Panorama	54
3D panorama	56
Profesionalni režim	58

Monohromatski	61
Režim Slikanje svetlošću	63
Više režima snimanja	68
Galerija	
Istaknuto	70
Upravljanje fotografijom	72
Menadžer telefona	
Korišćenje opcije Optimizacija jednim dodirrom	78
Upravljanje mobilnim podacima	78
Optimizacija potrošnje energije	79
Omogućavanje opcije Skener virusa	80
Email	
Dodavanje email naloga	81
Upravljanje email naložima	81
Upravljanje VIP email kontaktima	82
Podešavanje automatskog odgovora za Exchange email	82
Kalendar	
Kalendar: vaš centar za upravljanje događajima	83
Kretanje po Kalendaru	83
Uvoz obaveza radi organizovanja posla	84
Prikaz svetskih praznika	84
Sat	
Upotreba sata	85
Beleške	
Upravljanje beleškama radi uređivanja zapisa	87
Uslužni programi	
Provera dodatnih vremenskih prognoza	88
Korišćenje snimača zvuka za pravljenje zvučnih beleški	88
Režim vožnje	88
HUAWEI ID i više korisnika	
Više korisnika: kreiranje odvojenih korisničkih naloga na uređaju	92
Podešavanje i korišćenje opcije za više korisnika	92
Povezivanje uređaja	
Bluetooth	94
NFC	96
Režim radne površine	98
Prikaz preko više ekrana	102
Povezivanje USB uređaja	104

Huawei Share	106
Bezbednost i privatnost	
Otisak prsta	109
Zaštita informacija o lokaciji	111
PrivateSpace	112
Upotreba funkcije Zaključavanje aplikacije za zaključavanje važnih aplikacija	116
Poboljšana zaštita podataka: zaštitite privatnost	117
Rezervna kopija i vraćanje u prethodno stanje	
Rezervna kopija podataka: sprečite gubitak podataka	119
Izbor metoda pravljenja rezervne kopije	119
Korišćenje rezervne kopije podataka HiSuite	120
Pravljenje rezervne kopije podataka u internoj memoriji uređaja	120
Pravljenje rezervne kopije podataka na USB uređaju za skladištenje	121
Resetovanje Telefon	122
Obnavljanje podataka rezervne kopije	123
Pretraživanje podataka rezervne kopije na Telefon	124
Wi-Fi i mreža	
Wi-Fi	126
Povezivanje na internet	129
Deljenje mobilne mreže sa drugim uređajima	129
Aplikacije i obaveštenja	
Blizanac aplikacija: istovremeno prijavljivanje na dva naloga društvenih mreža	132
Zvuk i prikaz	
Konfigurisanje režima Ne uznemiravaj	133
Konfigurisanje podešavanja zvuka	133
Omogućavanje režima prilagođenosti oku za sprečavanje naprezanja očiju	134
Još podešavanja prikaza	135
Skladište	
Čistač memorije	138
Pametna pomoć	
Traka za navigaciju i navigacioni dok	139
Sistem	
Promena metoda unosa	140
Pristupačnost	140
Opšta podešavanja	142

Pravno obaveštenje

Pravno obaveštenje	149
Otpornost na vodu i prašinu	151
Dobijanje pomoći	152

Uzbudljive funkcije

Izabrani saveti za korišćenje

Saveti: upoznajte se sa funkcijama uređaja

Ako imate novi uređaj, ali niste upoznati sa nekim njegovim funkcijama, pokušajte da koristite aplikaciju Saveti.

Saveti je prethodno instalirana aplikacija na uređaju. **Saveti** predstavlja izabrane funkcije i obuhvata veze do korisničkog uputstva, što vam pomaže da se brže naviknete na uređaj.


- i Intuitivne sugestije:** nakon što ste novi uređaj koristili neko vreme, funkcija pametnih predloga će automatski biti omogućena na uređaju. Ova funkcija nudi intuitivne predloge za određene scenarije korišćenja, što treba da vam pomogne da uređaj što bolje iskoristite.



Koristite funkciju Huawei Share za brzo deljenje datoteka između Huawei uređaja

Funkciju Huawei Share možete da koristite za brzi prenos fotografija, video zapisa i drugih datoteka između Huawei uređaja. Funkcija Huawei Share koristi funkciju Bluetooth za detektovanje drugih Huawei uređaja u blizini i zatim koristi Wi-Fi Direct funkciju za brzi prenos datoteka bez korišćenja mobilnih podataka.

- i** Funkcija Huawei Share za prenos podataka koristi funkcije Wi-Fi i Bluetooth. Kada je funkcija Huawei Share omogućena, i funkcija Wi-Fi i funkcija Bluetooth su automatski omogućene.



Korišćenje Huawei Share funkcije za slanje datoteka: izaberite datoteke koje želite da podelite i zatim dodirnite opciju **Podeli**. Za slanje datoteka, izaberite uređaj za primanje sa liste uređaja u blizini i potvrdite.

Korišćenje Huawei Share funkcije za primanje datoteka: prevucite nadole sa statusne trake da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i zatim dodirnite opciju  da biste omogućili funkciju Huawei Share. Dodirnite opciju **Prihvati** kada se prikaže obaveštenje o prenosu datoteke. Primljene datoteke se podrazumevano čuvaju u fascikli **DatotekeHuawei Share**.

- i** Ako ste se na dva Huawei uređaja prijavili korišćenjem istog HUAWEI ID-a nije potrebna bilo kakva potvrda.

Prenos datoteka između Telefon i računara korišćenjem funkciju Huawei Share

Pomoću funkcije Huawei Share možete jednostavno da delite fotografije i datoteke sa Telefon na računar (PC/Mac), bez korišćenja USB kabl.

- i** • Funkcija Huawei Share za prenos podataka koristi funkcije Wi-Fi i Bluetooth. Kada je funkcija Huawei Share omogućena, funkcije Wi-Fi i Bluetooth su automatski omogućene.
- Tokom prenosa podataka, obezbedite da Telefon računar budu povezani na istu mrežu (na primer, na istu Wi-Fi mrežu).

Deljenje datoteka na Telefon sa računarom

- 1 Otvorite opciju  **Podešavanja**, zatim dodirnite meni **Povezivanje uređaja** da biste omogućili opciju . Snimite opciju **Ime prikazano na računarima**.
- 2 Sa računara, otvorite fasciklu Mreža i dvaput kliknite na opciju **Ime prikazano na računarima**.
- 3 Zatim, unesite lozinku. Lozinku možete da pogledate u meniju **Povezivanje uređaja > Huawei Share > Verifikacija na računarima**.
- 4 Pregledajte albume ili internu memoriju.

Deljenje datoteka na Telefon sa Mac računarom

- 1 Otvorite opciju  **Podešavanja**, zatim dodirnite meni **Povezivanje uređaja** da biste omogućili opciju . Snimite opciju **Ime prikazano na računarima**.
- 2 Na Mac računaru, otvorite opciju **Nalazač** i dvaput kliknite na snimljenu opciju **Ime prikazano na računarima**.
- 3 Izaberite registraciju novog korisnika, zatim unesite korisničko ime i lozinku. Lozinku zatim možete da pogledate u meniju **Povezivanje uređaja > Huawei Share > Verifikacija na računarima**.
- 4 Pregledajte albume ili internu memoriju.

Pristupanje funkcijama Telefon sa bilo kog mesta pomoću navigacionog doka

Da biste zatvorili aplikaciju ili da biste se vratite na početni ekran, morate da koristite traku za navigaciju u donjem delu Telefon. Na Telefon možete da omogućite funkciju navigacionog doka da biste izbegli korišćenje tastera za navigaciju i da biste lakše upravljali uređajem jednom rukom.

Otvorite opciju  **Podešavanja**. Idite na meni **Sistem > Navigacija sistema > Taster za navigaciju** i omogućite opciju **Taster za navigaciju**. Navigacioni dok će se pojaviti na ekranu. Zatim možete da ga prevučete na željenu lokaciju. Navigacioni dok može da obavlja sledeće operacije:

- **Nazad:** dodirnite Navigacioni dok jednom da biste se vratili za jedan korak unazad ili ga dodirnite dva puta da biste se vratili dva koraka unazad.
- **Početak:** dodirnite i držite Navigacioni dok, a zatim ga pustite da biste prešli na početni ekran.
- **Prikaz pozadinskih aplikacija:** dodirnite i držite Navigacioni dok i zatim prevucite nalevo ili nadesno da biste prikazali sve aplikacije koje rade u pozadini.

Pravljenje snimaka listanja ekrana radi snimanja celih stranica


Umorni ste od pravljenja više snimaka ekrana da biste snimili duge članke ili evidenciju časkanja? Možete da koristite funkciju pravljenja snimka listanja ekrana Telefon da biste napravili snimak ekrana koji se pomera nadole do dna stranice ekrana i snima sve informacije na stranici na jednom snimku ekrana.

Napravite listanje snimka ekrana pomoću prečica: prevucite nadole sa statusne trake da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, zatim dodirnite opciju  da biste napravili listanje snimaka ekrana. Dodirnite opciju  u roku od tri sekunde nakon pravljenja snimka ekrana i ekran će se automatski

pomerati nadole i nastaviti da pravi snimak ekrana. Tokom procesa pomeranja, dodirnite oblast koja se pomera da biste završili snimak ekrana.



Napravite snimak listanja ekrana pomoću pokreta zglobovom: dodirnite ekran jednim zglobovom prsta i nacrtajte oblik slova „S” bez podizanja zgloba prsta sa ekrana. Ekran će se automatski pomerati naniže do dna stranice dok pravi snimak ekrana. Tokom procesa pomeranja, dodirnite oblast koja se pomera da biste završili snimak ekrana.



Nakon što napravite snimak ekrana, dodirnite opciju  ili opciju  da biste uredili ili podelili snimak ekrana. Snimak ekrana će podrazumevano biti sačuvan u opciji **Galerija**.

Bliznac aplikacija: istovremeno prijavljivanje na dva naloga društvenih mreža

Da li ste ikada poželili da možete da se prijavite na dva naloga aplikacija WeChat i Facebook na Telefon bez potrebe da se stalno prebacujete između njih? Bliznac aplikacija vam omogućava da se istovremeno prijavite na dva naloga aplikacija WeChat i Facebook, što vam omogućava da odvojite svoj poslovni i privatni život.

-  Opcija Bliznac aplikacija funkcioniše samo sa aplikacijama WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp i Messenger. Preuzmite najnovije verzije ovih aplikacija da biste mogli da koristite ovu funkciju.

Otvorite opciju  **Podešavanja**. Idite na opciju **Aplikacije i obaveštenja** > **Bliznac aplikacija** i po potrebi omogućite opciju Bliznac aplikacija za aplikacije WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ili Messenger.

Kada je opcija Bliznac aplikacija omogućena, na početnom ekranu se prikazuju dve ikone aplikacija WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ili Messenger. To znači da se istovremeno možete prijaviti na dva naloga. Dodirnite i držite ikonu Bliznac aplikacije na početnom ekranu da biste brzo onemogućili opciju Bliznac aplikacija.

Saveti za kameru

Snimanje crno-belih fotografija

Svet je neverovatno raznobojan. Ali nekada previše boje može da odvlači pažnju. Monohromatski režim filtrira boju, što pomaže da se istaknu svetlo i senke i fotografijama da bolji tonalitet i atmosfera.

Otvorite opciju , idite na meni **Kamera > Još > Monohromatski**, a zatim dodirnite opciju  da biste snimili crno-bele fotografije.



Korišćenje Režima portreta za snimanje zapanjujućih portreta

Želite da selfije ili grupne snimke učinite još lepšim? Režim portreta vam pruža prilagođene opcije da svaku fotografiju učinite lepom i nezaboravnom.

Omogućite Režim portreta da biste snimili lepše fotografije: otvorite opciju  i idite u meni

Kamera > Portret > . Prevlačite klizače ulevo ili udesno da biste prilagodili podešavanja

ulepšavanja. Viši **Nivo ulepšavanja** će više istaći efekte ulepšavanja. Dodirnite ikonu  u tražilu i izaberite opciju (Bez osvetljenja, Meko osvetljenje, Glamur osvetljenje, Deljeno osvetljenje, Scensko osvetljenje i Klasično osvetljenje). Nakon izvršenih podešavanja, dodirnite opciju  da biste snimili fotografije.

Omogućite režim Savršeni selfi da biste prilagodili podešavanja ulepšavanja: otvorite opciju



, a zatim idite u meni **Kamera > Portret > ** da biste otvorili ekran sa podešavanjima kamere. Dodirnite opciju **Savršeni selfi** da biste je omogućili. Pratite odzive na ekranu da biste snimili sopstvene fotografije na kojima gledate napred, u stranu i nadole, a zatim postavite parametre ulepšavanja. Veće vrednosti parametra dovode do izraženijih efekata mršavljenja i ulepšavanja. Nakon potvrde podešavanja, dodirnite opciju  da biste sačuvali personalizovane informacije o ulepšavanju.

- **Ponovno unesite lične podatke:** na ekranu sa podešavanjima kamere, idite na meni **Uobičajeno ulepšavanje > Dodaj lične informacije**, zatim pratite odzive na ekranu da biste ponovo snimili sopstvene fotografije na kojima gledate napred, u stranu i nadole. Ovo će resetovati parametre ulepšavanja.
- **Podesite parametre ulepšavanja:** na ekranu sa podešavanjima kamere, idite na meni **Uobičajeno ulepšavanje > Podesi efekte ulepšavanja** da biste podesili parametre kao što su glatkoća i ton kože.

Korišćenje funkcije 3D panorama za snimanje fotografija od 360 stepeni

Probajte funkciju 3D panorama da biste scenu ili osobu snimili u prikazu od 360 stepeni.

Za funkciju **3D panorama** postoje tri režima snimanja:

- **Snimanje objekata:** otvorite opciju  i idite u meni **Kamera > Još > 3D panorama**. Dodirnite i držite opciju , zatim pratite odzive na ekranu da biste polako pomerali Telefon oko subjekta u jednom pravcu. Otpustite opciju  da biste prestali sa snimanjem. Nakon snimanja, dodirnite sličicu kamere, a zatim dodirnite opciju **3D** iznad fotografije da biste generisali 3D panoramsku fotografiju.



- **Snimanje pejzaža:** otvorite opciju  i idite u meni **Kamera > Još > 3D panorama**. Dodirnite i držite opciju , zatim pratite odzive na ekranu da biste polako pomerali Telefon oko subjekta u jednom pravcu. Otpustite opciju  da biste prestali sa snimanjem. Nakon snimanja, dodirnite sličicu kamere, a zatim dodirnite opciju **3D** iznad fotografije da biste generisali 3D panoramsku fotografiju.



- **Snimanje selfija:** otvorite opciju  i idite u meni **Kamera** >  > **Još** > **3D panorama**.

Dodirnite i držite opciju , zatim pratite odzive na ekranu da biste Telefon polako pomerali oko sebe u jednom pravcu. Otpustite opciju  da biste prestali sa snimanjem. Nakon snimanja, dodirnite sličicu kamere, a zatim dodirnite opciju **3D** iznad fotografije da biste generisali 3D panoramsku fotografiju.

Nakon generisanja 3D panorame, možete da nagnete Telefon ili da prevučete fotografiju da biste prikazali 3D efekat.

Korišćenje režim širokog otvora blende da biste istakli subjekte snimanja

Sa režimom širokog otvora blende nastaju fotografije s malom dubinom polja. Ovime se stvara zamagljena pozadina čime se više naglašava subjekt fotografije.

Snimate fotografiju sa širokim otvorom blende: otvorite opciju  **Kamera**. U režimu snimanja zadnjom kamerom, dodirnite ikonu **Otvor blende** u dnu ekrana da biste omogućili režim širokog otvora blende. Prevucite levo na ekranu da biste izašli iz ovog režima i ušli u druge režime za snimanje.

Prilikom snimanja, dodirnite ekran da biste izabrali fokalnu tačku a zatim dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju.

- Za optimalne rezultate uverite se da subjekat nije udaljen više od 2m (6 ft) od kamere.
- Dodirnite opciju  i prevucite traku klizača ulevo ili udesno da biste izabrali nivo otvora blende. Što je vrednost otvora blende manja, pozadina će izgledati zamućenije.

Pametna stil života


Istaknuto: pretvaranje fotografija u personalizovani video zapis

Opcija Istaknuto kreira kratak video klip od vaših fotografija na osnovu informacija o vremenu i lokaciji. Možete da uredite video klip i da ga podelite sa prijateljima.

- Telefon automatski kreira video zapise na osnovu informacija o vremenu i geografskih informacija u fotografijama. Pre snimanja fotografije, otvorite opciju **Kamera**, dodirnite opciju  i proverite da li je opcija **GPS oznaka** omogućena.
- Proverite da li je Telefon povezan na internet.
- Albumi Istaknuto se kreiraju automatski kada se Telefon puni, kada je ekran isključen i kada je baterija napunjena najmanje 50%. Možda će biti potrebno određeno vreme da Telefon kreira album. Albumi Istaknuto neće biti automatski kreirani ako u opciji Galerija nema dovoljno fotografija ili video zapisa (manje od 7 fotografija).

Opciju Istaknuto možete da koristite za sledeće operacije:

- **Automatsko kreiranje tematskih albuma:** opcija Istaknuto automatski kreira albume fotografija na osnovu vremena ili lokacije (kao što su rođendanska zabava ili ceremonija dodele diplome). Prosleđena obaveštenja će biti poslata na Telefon kada se kreira novi album. Dodirnite obaveštenje da biste prikazali album.
- **Podseća vas na ranije albume:** primićete odzive da pregledate ranije albume godinu dana nakon kreiranja određenog albuma ili kada se vratite na lokaciju na kojoj su fotografije snimljene.
- **Izmena albuma:** možete da promenite naziv albuma, dodate ili uklonite fotografije ili izmenite muzičku podlogu ili efekte animacije. Nakon izmene albuma, sačuvajte video klip na Telefon ili ga podelite sa prijateljima.




Povezivanje Telefon na eksterni prikaz za funkcije kao kod računara

Kada Telefon povežete na eksterni prikaz, on se ponaša kao računar, tako da više ne morate da nosite laptop od kancelarije do kuće i nazad. Jednostavno koristite adapter (kao što je adapterski kabl USB Type-C na HDMI) da biste povezali Telefon na uređaj za prikaz, kao što je monitor računara ili projektor. Onda možete da kombinujete sve prednosti stonog računara sa pogodnostima mobilnog Telefon.

Koristite sledeće funkcije kada je Telefon povezan na eksterni prikaz:

- **Zaštita privatnosti:** obaveštenja, dolazni pozivi i poruke časkanja prikazuju se kao crvene tačke na tabli sa obaveštenjima Telefon, ali nisu vidljive na eksternom prikazu.
- **Dva prikaza:** prikažite poslovni sadržaj na eksternom prikazu dok časkate sa prijateljima preko Telefon.
- **Doživljaj radne površine:** uživajte u doživljaju radne površine sa Android aplikacijama. Otvorite više prozora, upravljajte datotekama, pretražite Telefon ili promenite pozadinu radne površine. Možete da povežete i miša, tastaturu i drugu perifernu opremu.



Novi uređaj

Konfiguracija novog uređaja

Povezivanje na internet

Pomoću svog uređaja možete lako da se povežete na Wi-Fi mreže.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

- 1 Prevucite prstom nadole statusnu traku da biste otvorili tablu sa obaveštenjima.
- 2 Dodirnite i zadržite  da biste pristupili ekranu sa Wi-Fi podešavanjima.
- 3 Uključite **Wi-Fi**. Uređaj će izlistati sve dostupne Wi-Fi mreže na vašoj lokaciji.
- 4 Izaberite Wi-Fi mrežu na koju želite da se povežete. Ukoliko izaberete šifrovanu mrežu, moraćete da unesete i lozinku za Wi-Fi.

Povezivanje pomoću mobilnih podataka

-  Pre korišćenja mobilnih podataka, proverite da li imate tarifni plan kod svog mrežnog operatera kako biste izbegli stvaranje velikih troškova prenosa podataka.
- 1 Prevucite prstom nadole statusnu traku da biste otvorili tablu sa obaveštenjima.
 - 2 Dodirnite  da biste omogućili mobilne podatke.
-  Kada ne morate da pristupite internetu, onemogućite mobilne podatke radi uštede energije baterije i smanjenja korišćenja podataka.

Registrowanje otiska prsta

Možete da registrujete otisak prsta na Telefon i da zatim koristite otisak prsta da biste otključali ekran ili da bez lozinke pristupite aplikacijama Sef ili Zaključavanje aplikacije.


-  • Opcija Otključavanje otiskom prsta dostupna je samo kada su kao metode za otključavanje postavljene opcije **Šablon**, **PIN** ili **Lozinka**. Od vas će biti zatraženo da otključate Telefon korišćenjem lozinke za otključavanje ekrana nakon ponovnog pokretanja uređaja ili ako vaš otisak prsta nije prepoznat.
 - Pre upisivanja otiska prsta proverite da li je vaš prst čist i suv.
- 1 Otvorite opciju  **Podešavanja**.
 - 2 Idite na meni **Bezbednost i privatnost** > **ID otiska prsta**, izaberite opciju **Šablon**, **PIN** ili **Lozinka**, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste podesili lozinku za otključavanje.
 - 3 Kada podesite lozinku za otključavanje, dodirnite opciju **Novi otisak prsta** da biste registrovali otisak prsta.
 - 4 Postavite vrh prsta na senzor otiska prsta. Blago pritisnite senzor dok uređaj ne zavibrira. Ponovite ovaj korak koristeći različite delove vrha prsta.
 - 5 Nakon što je registracija završena dodirnite opciju **U redu**.

Da biste otključali ekran, jednostavno postavite prst na senzor otiska prsta.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

Povežite se na Wi-Fi mrežu da biste sačuvali mobilne podatke.

- i** Da biste sprečili neovlašćeni pristup ličnim podacima i finansijskim informacijama, uvek budite oprezni prilikom povezivanja na javne Wi-Fi mreže.




Povezivanje na Wi-Fi mrežu: Otvorite opciju  **Podešavanja**, idite na meni **Bežična veza i mreže** > **Wi-Fi** i omogućite opciju **Wi-Fi**. Izaberite mrežu na koju želite da se povežete. U zavisnosti od podešavanja mreže, možda ćete morati da unesete lozinku. Pratite uputstva na ekranu da biste završili potvrdu identiteta, ukoliko je to potrebno.

- **Osvežavanje Wi-Fi pristupne tačke:** dodirnite opciju **Skeniraj** da biste ponovo pretražili dostupne bežične mreže.
- **Ručno dodavanje Wi-Fi pristupne tačke:** pomerite se do donjeg kraja menija, dodirnite opciju **Dodaj mrežu...** i pratite uputstva na ekranu za unos SSID-a mreže i lozinke.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu pomoću WPS protokola: na ekranu Wi-Fi mreže, idite u opciju  > **Napredna podešavanja Wi-Fi funkcije** > **WPS veza**. Pritisnite taster WPS na ruteru da biste uspostavili vezu. Povezivanje na WPS ruter pomoću WPS protokola omogućava vam da se brzo povežete na mrežu bez unošenja lozinke.

Vodič za umetanje kartice


- ⚠ Koristite standardnu nano-SIM karticu i umetnite i uklonite ležište za karticu u horizontalnom smeru duž tela uređaja. Korišćenje ne-standardne SIM kartice i umetanje kartice u neispravnom smeru može da oštetiti ležište za karticu i Telefon.
- Pažljivo rukujte iglom za izbacivanje SIM kartice da biste izbegli da povredite prste ili da oštetite Telefon.
- Čuvajte iglu za izbacivanje na bezbednom mestu van domašaja dece da biste izbegli da je deca progutaju ili da se slučajno povrede.
- Isključite napajanje telefona pre instaliranja ili uklanjanja SIM kartice.



Super punjenje: brže i bezbednije punjenje uređaja

Veliki broj ljudi smatra da je standardno punjenje suviše sporo, ali brine o bezbednosti brzog punjenja. Nema više razloga za brigu: Super punjenje rešava problem. Super punjenje uspostavlja direktnu vezu između Telefon i punjača i na inteligentan način reguliše napon i struju punjenja na osnovu napajanja baterije Telefon kako bi se obezbedilo pametnije, brže i bezbednije punjenje.

- ⚠ Prilikom punjenja Telefon proverite da li koristite originalni punjač i USB kabl. Upotreba punjača ili USB kablova trećih strana može dovesti do ponovljenih ponovnih pokretanja, dužeg punjenja, pregrevanja i, u izuzetnim slučajevima, oštećenja ili čak eksplozije baterije Telefon.



Pokreti i operacije

Snimci ekrana i snimanje ekrana

Pravljenje snimaka listanja ekrana radi snimanja celih stranica


Umorni ste od pravljenja više snimaka ekrana da biste snimili duge članke ili evidenciju časkanja? Možete da koristite funkciju pravljenja snimka listanja ekrana Telefon da biste napravili snimak ekrana koji se pomera nadole do dna stranice ekrana i snima sve informacije na stranici na jednom snimku ekrana.

Napravite listanje snimka ekrana pomoću prečica: prevucite nadole sa statusne trake da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, zatim dodirnite opciju  da biste napravili listanje snimaka ekrana. Dodirnite opciju  u roku od tri sekunde nakon pravljenja snimka ekrana i ekran će se automatski pomerati nadole i nastaviti da pravi snimak ekrana. Tokom procesa pomeranja, dodirnite oblast koja se pomera da biste završili snimak ekrana.



Napravite snimak listanja ekrana pomoću pokreta zgloboom: dodirnite ekran jednim zgloboom prsta i nacrtajte oblik slova „S” bez podizanja zglobo prsta sa ekrana. Ekran će se automatski pomerati

naniže do dna stranice dok pravi snimak ekrana. Tokom procesa pomeranja, dodirnite oblast koja se pomera da biste završili snimak ekrana.




Nakon što napravite snimak ekrana, dodirnite opciju  ili opciju  da biste uredili ili podelili snimak ekrana. Snimak ekrana će podrazumevano biti sačuvan u opciji **Galerija**.

Snimanje uzbudljivih trenutaka na ekranu

Funkcija snimanja ekrana je korisna kada pravite video zapise sa uputstvima ili ako želite da snimate svoje podvige u igranju igrice da biste ih podelili sa prijateljima korišćenjem Telefon.

-  • Snimanje ekrana će se završiti ako upućujete poziv ili odgovarate na njega.
- Ako istovremeno koristite funkciju snimanja na Telefon, možete da izaberete ili opciju **Sistemi** ili opciju **Nijedan** iz opcije **Izvor zvuka**.
- Ako ste izabrali opciju **Mikrofon** iz opcije **Izvor zvuka**, Telefon će pokupiti sve zvuke i operacije, uključujući one koje sami proizvodite dodirivanjem ekrana. Preporučuje se da ekran snimate samo u tihom okruženju bez okolne buke.


Započnite snimanje pomoću prečice: prevucite nadole da statusne trake da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, zatim dodirnite opciju  da biste započeli snimanje ekrana. Izaberite opciju **Mikrofon**, **Sistemi** ili **Nijedan** iz opcije **Izvor zvuka** na osnovu svojih potreba. Da biste završili snimanje, dodirnite opciju  u gornjem levom uglu ekrana.



Započnite snimanje pomoću kombinacije tastera: istovremeno pritisnite **taster za uključivanje isključivanje** i **taster za povećanje jačine zvuka** da biste započeli snimanje. Izaberite opciju **Mikrofon**, **Sistemi** ili **Nijedan** iz opcije **Izvor zvuka** na osnovu svojih potreba. Da biste završili snimanje, ponovo istovremeno pritisnite **taster za uključivanje isključivanje** i **taster za povećanje jačine zvuka**.



Započnite snimanje pomoću zgloba prsta: sa dva zgloba prsta dva puta brzo kucnite ekran da biste započeli snimanje. Izaberite opciju **Mikrofon**, **Sistemske** ili **Nijedan** iz opcije **Izvor zvuka** na osnovu svojih potreba. Da biste završili snimanje, pažljivo i brzo ponovo dva puta dodirnite ekran sa dva zgloba prsta.




Snimke ekrana možete da pregledate u opciji **Galerija**.

Pravljenje snimka celog ekrana

Napravite snimak ekrana pomoću kombinacije tastera: Istovremeno pritisnite i držite taster za uključivanje/isključivanje i taster za smanjenje jačine zvuka da biste napravili snimak celog ekrana.

Napravite snimak ekrana pomoću prekidača za prečice: Prevucite nadole od statusne trake i otvorite tablu sa prečicama, zatim dodirnite opciju  da biste napravili snimak celog ekrana.

Napravite snimak ekrana pomoću zgloba prsta: zglobom prsta nežno dva puta brzo dodirnite ekran da biste napravili snimak celog ekrana.



Nakon što napravite snimak ekrana, dodirnite opciju  ili opciju  da biste uredili ili podelili snimak ekrana. Snimak ekrana će podrazumevano biti sačuvan u opciji **Galerija**.

Početni ekran

Traka za navigaciju

Korišćenje tastera Nedavno za upravljanje pozadinskim aplikacijama

Ako želite da brzo pređete na nedavno korišćenu aplikaciju, možete da pokušate da koristite taster Nedavno. Taster Nedavno vam može pomoći da brzo prelazite između nekoliko nedavno korišćenih aplikacija. Takođe možete da ga koristite da zatvorite pozadinske aplikacije da biste povećali radnu brzinu Telefon.

-  Kod Telefon koji imaju prednji taster za navigaciju, virtuelna traka za navigaciju je podrazumevano onemogućena. Ako želite da omogućite traku za navigaciju, idite u meni **Podešavanja > Sistem > Navigacija sistema > Virtuelna traka za navigaciju**. Kada omogućite traku za navigaciju, prednji taster za navigaciju će biti onemogućen. Ako pritisnete i držite ili prevučete prednji taster za navigaciju Telefon neće reagovati.

Dodirnite opciju . Možete da pregledate, da prelazite na, da zatvorite ili zaključate nedavno korišćene pozadinske aplikacije:

- **Prikazivanje nedavno korišćenih aplikacija:** nedavno korišćene aplikacije će biti prikazane na ekranu i možete da prelazite sa jedne na drugu prevlačenjem nagore ili nadole.
- **Prelazak na nedavno korišćene aplikacije:** prevucite nagore ili nadole na ekranu da biste pronašli aplikaciju koju želite da koristite i dodirnite karticu aplikacije da biste je otvorili.
- **Zatvaranje aplikacije:** prevucite nalevo ili nadesno preko kartice aplikacije ili dodirnite opciju  u gornjem desnom uglu kartice aplikacije da biste zatvorili odgovarajuću aplikaciju.
- **Zatvaranje svih aplikacija:** dodirnite opciju  da biste zatvorili sve aplikacije.
- **Zaključavanje aplikacije:** ako želite da aplikacija nastavi da radi u pozadini i da se ne zatvori, možete da je zaključate. Nakon što se aplikacija zaključa dodirom opcije , ona ne može da se zatvori. Dodirnite opciju  u gornjem desnom uglu kartice aplikacije. Kada je aplikacija zaključana, možete da je otključate dodirom na opciju  u gornjem desnom uglu kartice aplikacije.


Konfigurisanje rasporeda trake za navigaciju

Korišćenjem trake za navigaciju možete lako da pristupite početnom ekranu, da se vratite na prethodni ekran, da izađete iz aplikacije ili da pregledate nedavno korišćene aplikacije.

-  Ako Telefon ima prednji taster za navigaciju, virtuelna traka za navigaciju je podrazumevano onemogućena. Kada omogućite traku za navigaciju, prednji taster za navigaciju će biti onemogućen. Ako dodirnete, pritisnete i držite ili prevučete prednji taster za navigaciju Telefon neće reagovati.

Da biste konfigurisali izgled trake za navigaciju, otvorite opciju  **Podešavanja**, idite na meni **Sistem > Navigacija sistema** i izaberite opciju **Virtuelna traka za navigaciju**. Zatim, dodirnite opciju **Podešavanja** da biste izabrali željenu kombinaciju tastera za navigaciju.

- i Sakrivanje ili prikazivanje trake za navigaciju:** na ekranu **Virtuelna traka za navigaciju**, dodirnite opciju **Podešavanja** da biste omogućili opciju **Traka za navigaciju**. Zatim možete da dodirnete opciju  na traci za navigaciju da biste sakrili traku. Kada traka za navigaciju bude sakrivena, prevucite nagore sa donje ivice ekrana da biste ponovo prikazali traku za navigaciju.




-  **Taster Nazad:** dodirnite da biste se vratili na prethodni ekran ili da biste izašli iz aplikacije. Dodirnite da biste zatvorili tastaturu na ekranu prilikom unosa teksta.
-  **Taster Početak:** dodirnite ovaj taster da biste se vratili na početni ekran. Dodirnite i zadržite da biste prikazali ikonu aplikacije HiVoice i povucite nagore po ikoni da biste omogućili funkcije aplikacije HiVoice.
-  **Taster Nedavno:** dodirnite da biste prikazali listu nedavno korišćenih aplikacija. Dodirnite i držite da biste aktivirali režim podeljenog ekrana.
-  **Prevlačenje tastera za obaveštenja nadole:** dodirnite da biste otvorili tablu sa obaveštenjima.

Brzo prebacivanje

Korišćenje prekidača prečica za brzo omogućavanje često korišćenih funkcija

Želite da brzo omogućite ili onemogućite mobilne podatke ili Wi-Fi? Prevucite nadole na statusnoj traci i otvorite tablu sa prečicama, zatim dodirnite odgovarajući prekidač prečice da omogućite ili onemogućite funkciju. Dodirnite i držite ikonu prekidača prečice da uđete na stranicu sa podešavanjima funkcije.




Prilagođavanje položaja prekidača prečica vašim potrebama

Prilagodite položaj prekidača prečice tako da one koje redovno koristite postavite na vrh.

Prevucite nadole od statusne trake da biste otvorili tablu sa prečicama i dodirnite opciju . Na tabli sa prečicama možete da:

Preraspoređujete prekidače prečica: Dodirnite i držite prekidač prečice, a zatim prevucite ikonu u željeni položaj.

Dodate prekidač prečice: Prevucite prekidač prečice iz sakrivenog dela table u prikazani deo, a zatim dodirnite opciju **NAZAD**.



Izbrišete prekidače prečica: Prevucite prekidač prečice iz prikazanog dela table u sakriveni deo, a zatim dodirnite opciju **NAZAD**.




Tabla sa obaveštenjima i statusna traka

Ikone i opisi obaveštenja i statusa

Ikone na statusnoj traci vam omogućavaju brzi pregled opšteg statusa Telefon, uključujući njegovu mrežnu vezu, nivo baterije i sve nove poruke primljene kada je Telefon u režimu utišavanja zvuka.

Ikone statusa: proverom ikona statusa, možete brzo da saznate status uređaja, kao što su mrežna veza, jačina signala, nivo baterije, vreme i još mnogo toga.

 Ikone statusa mreže mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona i dobavljača usluga.

	Jačina signala		Nema signala.
4G⁺	Povezano na 4G+ mrežu	3G	Povezano na 3G mrežu
4G	Povezano na 4G mrežu	H	Povezano na HSPA mrežu
2G	Povezano na 2G mrežu	LTE	Povezano na sistem Dugoročna evolucija (LTE)
LTE⁺	Povezano na LTE + mrežu		NFC funkcija je omogućena
H⁺	Povezano na sistem Evolucija brzog paketskog pristupa (HSPA+)		Aktiviran je režim rada u avionu
HD	VoLTE je omogućen		Povezano na Wi-Fi mrežu
R	Roming		Prijem podataka o lokaciji sa GPS sistema
	Bluetooth je omogućen		Režim utišavanja zvuka je omogućen
	Detektovana je Wi-Fi mreža		Punjenje

	Režim vibracije je omogućen		Nizak nivo baterije
	Alarm je omogućen		SIM kartica nije detektovana
	Baterija je potpuno napunjena		Slušalice su uključene

Ikone obaveštenja: kada na Telefon postoji nova poruka, obaveštenje ili podsetnik, na statusnoj traci će biti prikazana relevantna ikona.


	Propušten poziv		Novi emailovi
	Preuzimanje podataka		Nove govorne pošte
	Podsetnik za događaj		Otpremanje podataka
	Sinhronizacija podataka		Memorija telefona je puna
	Problem sa prijavljivanjem ili sinhronizacijom		Sinhronizacija nije uspela
	VPN je povezan		Još obaveštenja

Otvaranje table sa obaveštenjima za pribavljanje informacija

Želite da budete sigurni da nećete propustiti nijedno važno obaveštenje? Na statusnoj traci Telefon možete da vidite informacije o obaveštenju u realnom vremenu i radni status uređaja.

Kada postoji podsetnik za obaveštenja, možete da uključite ekran i prevučete prstom nadole sa statusne trake da biste prikazali obaveštenje. Traci sa obaveštenjima i statusnoj traci možete da pristupite na sledeće načine:

- **Pristupite podešavanjima table sa obaveštenjima kada je ekran zaključan:** uključite ekran i prevucite prstom nadole sa statusne trake da biste otvorili tablu sa obaveštenjima. Možete da uključite ili isključite deo prekidača prečica ili pregledati deo obaveštenja. Da biste prikazali detalje poruka ili više obaveštenja, prvo otključajte ekran.



- **Pristupite tabli sa obaveštenjima kada je ekran otključan:** prevucite prstom nadole sa statusne trake da biste otvorili tablu sa obaveštenjima. Možete da uključite ili isključite prekidače prečica ili da dodirnete obaveštenja da biste prikazali detalje.

Želite da se na tabli sa obaveštenjima i statusnoj traci prikazuje samo broj obaveštenja ili da se ne prikazuju obaveštenja? Dodirnite opciju  **Podešavanja** i idite na meni **Aplikacije i obaveštenja** > **Obaveštenja i statusna traka** > **Metod obaveštavanja**. Zatim, izaberite opciju **Brojevi** ili opciju **Nijedno** pema potrebi.

Onemogućavanje ometajućih obaveštenja aplikacija

Smeta vam da primete toliko različitih tipova obaveštenja aplikacija? Možete da postavite i onemogućite obaveštenja aplikacija da biste to sprečili.

Otvorite opciju  **Podešavanja** i idite na meni **Aplikacije i obaveštenja** > **Upravljanje obaveštenjima**. Možete da:

- **Sprečite da aplikacija prosleđuje obaveštenja:** na ekranu **Upravljanje obaveštenjima**, pronađite aplikaciju i dodirnite je, a zatim isključite opciju **Dozvoli obaveštenja**.
- **Sprečite da sve aplikacija prosleđuju obaveštenja:** dodirnite opciju **Upravljanje grupama**, a zatim isključite opciju **Sve**.

Prilagođavanje obaveštenja

Niste ljubitelj podrazumevanih podsetnika za obaveštenja? Možete da prilagodite podsetnika za obaveštenja tako da primete obaveštenja onako kako želite.

Otvorite opciju  **Podešavanja**, zatim idite na meni **Aplikacije i obaveštenja** > **Obaveštenja i statusna traka**. Odavde možete da:

- **Omogućite funkciju Obaveštenja uključuju ekran:** omogućite opciju **Obaveštenja uključuju ekran**. Kada je ekran Telefon isključen, on će se uključiti kada primite obaveštenje.

- **Postavite svetlo obaveštenja na treptanje:** omogućite opciju **Trepćuća obaveštenja** i svetlo obaveštenja će zatreperti svaki put kada primite nova obaveštenja.
- **Prikažite još informacija na statusnoj traci:** u zavisnosti od vaših potreba, možete da omogućite opciju **Prikaži naziv mrežnog operatera** ili opciju **Prikaži brzinu mreže**.
- **Podesite metod obaveštavanja:** dodirnite opciju **Metod obaveštavanja**. U zavisnosti od vaših potreba, možete da izaberete opciju **Ikone**, **Brojevi** ili opciju **Nijedno**.
- **Omogućite režim procenta baterije:** dodirnite opciju **Procenat baterije**. U zavisnosti od vaših potreba, možete da izaberete opciju **Pored ikone baterije**, **Unutar ikone baterije** ili opciju **Ne prikazuj**.

Zaključavanje i otključavanje ekrana

Postavljanje lozinke ekrana za zaključavanje radi zaštite privatnosti

Na uređaju se čuva mnogo osetljivih informacija kao što su lične fotografije, informacije o kontaktima i bankarske aplikacije. Postavite lozinku ekrana za zaključavanje tako da se pri svakom otključavanju uređaja zahteva lozinka. Lozinka ekrana za zaključavanje pomaže da zaštitite svoje privatne informacije u slučaju da se uređaj izgubi ili da mu pristupi neovlašćeni korisnik.

Postavljanje lozinke ekrana za zaključavanje: otvorite opciju  **Podešavanja**, idite na meni **Bezbednost i privatnost > Zaključavanje ekrana i lozinke** i postavite željeni tip lozinke ekrana za zaključavanje.

- **Postavljanje PIN-a:** PIN broj se sastoji od niza cifara. Unošenje PIN-a za otključavanje uređaja je brzo i jednostavno. Radi veće bezbednosti, za PIN koristite dugačak niz slučajnih brojeva. Idite na meni **Lozinka > PIN**, pratite odzive da biste podesili PIN, a zatim dodirnite **Potvrdi**.
- **Postavljanje obrasca:** otključajte uređaj crtanjem unapred podešenog obrasca po ekranu. Radi veće bezbednosti, koristite obrazac koji sadrži segmente sa linijama koje se preklapaju. Idite na meni **Lozinka > Šablon** i nacrtajte isti obrazac dva puta. Obrazac mora da poveže najmanje 4 tačke.
- **Postavljanje lozinke:** lozinka sastavljena od brojeva, slova i specijalnih znakova je bezbednija od PIN-a ili obrasca. Radi veće bezbednosti, koristite lozinku sa 8 ili više znakova koji uključuju brojeve, slova i specijalne znakove. Zapamtite lozinku da ne biste zaključali uređaj u slučaju da je zaboravite. Idite na meni **Lozinka > Lozinka**, pratite odzive da biste podesili lozinku, a zatim dodirnite opciju **Potvrdi**.
- **Otključavanje uređaja korišćenjem pametne narukvice:** ako vaš uređaj podržava otključavanje pomoću pametne narukvice, ekran će automatski zasvetleti kada se narukvica nađe u opsegu do 80 cm od uređaja. Prevlačenjem po ekranu uređaj se automatski otključava. Dodirnite opciju **Pametno otključavanje** i pratite odzive na ekranu da biste završili sa podešavanjem.

-  • **Otključavanje uređaja korišćenjem otiska prsta:** ako vaš uređaj podržava otključavanje pomoću otiska prsta, ovo je preporučeni metod za otključavanje. Korišćenje otiska prsta predstavlja bezbedan i brz način za otključavanje uređaja. Nakon podešavanja lozinke ekrana za zaključavanje, dodirnite opciju **Upiši** u iskaćućem dijalogu i pratite odzive na ekranu da biste upisali otisak prsta.
- **Iz bezbednosnih razloga, nemojte da onemogućite lozinku ekrana za zaključavanje:** lozinka ekrana za zaključavanje sprečava neovlašćeni pristup uređaju. Radi bezbednosti uređaja, kao metod za zaključavanje ekrana nemojte da izaberete opciju **Ništa**.
- **Redovna obaveštenja vezano za lozinku vam pomažu da zapamtite lozinku:** ako niste uneli lozinku za zaključavanje ekrana u periodu od 3 dana, sistem će zahtevati da unesete lozinku da biste otključali uređaj.

Zaključajte ekran da brzo obezbedite uređaj

Ako uređaj ne koristite u određenom vremenskom periodu, ekran će se isključiti i zaključati. Sve dok je ekran uključen, možete koristiti uređaj bez potrebe za otključavanjem ekrana. Zaključajte ekran kada ne koristite uređaj da biste zaštitili privatnost i sprečili slučajne unose.

-  Postavite lozinku ekrana za zaključavanje radi zaštite privatnosti. Uređaj možete zaključati na sledeće načine:

Trenutno zaključavanje ekrana pomoću taster za uključivanje i isključivanje: da zaključate ekran u bilo kom trenutku, pritisnite taster za uključivanje i isključivanje.

Zaključavanje ekrana pomoću opcije zaključavanje ekrana jednim dodirom: primaknite dva prsta na početnom ekranu da biste ušli na ekran za uređivanje. Dodirnite opciju **Vidžeti > Zaklj. ekrana** i dodajte vidžet **Zaklj. ekrana** na početni ekran. Ovo smanjuje habanje tastera za uključivanje i isključivanje. Kada izađete iz režima za uređivanje početnog ekrana, dodirnite vidžet **Zaklj. ekrana** da biste trenutno zaključali ekran. Da biste na ovaj način zaključali ekran, prvo pređite na stranicu početnog ekrana na kojoj se nalazi vidžet **Zaklj. ekrana**.

Budite u toku uz funkciju Informacije koje se uvek prikazuju

Funkcija Informacije koje se uvek prikazuju vam omogućava da proverite mnoštvo informacija kao što su datum, vreme, vremenska prognoza, nivo baterije i obaveštenja bez uključivanja ekrana.

Omogućavanje funkcije Informacije koje se uvek prikazuju: otvorite opciju  **Podešavanja**, idite na meni **Bezbednost i privatnost > Zaključavanje ekrana i lozinke > Uvek prikaži informacije** i uključite prekidač **Omogući**.

Postavljanje rasporeda za funkciju Informacije koje se uvek prikazuju: možete da podesite da uređaj omogućuje funkciju Informacije koje se uvek prikazuju u određenim vremenskim periodima svakog dana. Kada je funkcija **Uvek prikaži informacije** omogućena, otvorite opciju  **Podešavanja**, idite na meni **Bezbednost i privatnost > Zaključavanje ekrana i lozinke > Uvek prikaži informacije**. Konfigurirajte opciju **Vreme početka** i opciju **Vreme završetka** po potrebi.

Vraćanje osnovama putem Jednostavnog režima

Da li vaš početni ekran izgleda pretrpan ikonama aplikacija i sitnim slovima? Jednostavan režim rada prikazuje veće ikone i fontove na početnom ekranu, usvajanjem sažetog izgleda koji vam olakšava navigaciju.

Otvorite opciju  **Podešavanja**, idite u meni **Sistem > Jednostavan režim**, a zatim dodirnite opciju .

U Jednostavnom režimu možete da:

- **Izmenite ikone na početnom ekranu:** Dodirnite i zadržite bilo koju ikonu da biste ušli u režim uređivanja početnog ekrana, zatim možete dodati ili ukloniti ikone aplikacija u skladu sa tim.
- **Izađite iz Jednostavnog režima:** Da izađete iz **Jednostavnog režima**, dodirnite **Standardni režim**.



Upravljanje početnim ekranom

Upravljanje ikonama na početnom ekranu


Da li je vaš početni ekran pretrpan ikonama aplikacija? Možete da premestite ili izbrišete ikone sa početnog ekrana ili da ih sortirate i premestite u fascikle radi lakšeg korišćenja.

Premeštanje ikone na početnom ekranu: na početnom ekranu, dodirnite i držite ikonu aplikacije sve dok Telefon ne zavibira, zatim je prevucite u bilo koju poziciju na ekranu.

Brisanje aplikacije: na početnom ekranu, dodirnite i držite ikonu aplikaciju koju želite da deinstalirate sve dok Telefon ne zavibira, a zatim je prevucite u opciju . Pratite odzive na ekranu da biste izbrisali aplikaciju.

 Da bi se obezbedio normalan rad sistema, neke prethodno instalirane sistemske aplikacije ne mogu se deinstalirati.

Kreiranje fascikle: na početnom ekranu, dodirnite i držite ikonu aplikaciju dok Telefon ne zavibira, a zatim je prevucite na vrh druge ikone. Dve ikone će sada biti smeštene u novu fasciklu.



Brisanje fascikle: otvorite fasciklu, dodirnite opciju , opozovite izbor svih aplikacija, a zatim dodirnite opciju **Potvrdi**. Fascikla će biti automatski izbrisana i sve ikone aplikacije u fascikli će biti premeštene na početni ekran.

Preimenovanje fascikle: otvorite fasciklu, dodirnite ime fascikle i unesite novo ime.

Dodavanje ili uklanjanje ikona aplikacije iz fascikle: otvorite fasciklu, dodirnite opciju , izaberite ili opozovite izbor aplikacija, a zatim dodirnite opciju **Potvrdi**. Izabrane ikone aplikacije će biti automatski dodate u fasciklu dok će aplikacije čiji je izbor opozvan biti uklonjene iz fascikle.

 Drugi način za uklanjanje ikone aplikacije iz fascikle je da dodirnete i držite ikonu u fascikli dok Telefon ne zavibira i da je zatim prevučete na početni ekran.

Upravljanje početnim ekranom

Previše ikona na početnom ekranu? Na početni ekran možete da dodate novu stranicu i da je prilagodite prema želji.

Dodirnite i držite prazan deo na početnom ekranu da biste ušli u režim uređivanja početnog ekrana. Možete da uradite sledeće:

- **Dodate novu stranicu ekrana:** dodirnite opciju  na levoj ili desnoj strani ekrana da biste dodali novu stranicu ekrana.
- **Izbrišete praznu stranicu ekrana:** dodirnite opciju  na vrhu stranice ekrana da biste izbrisali ovu stranicu.
 Stranice ekrana na kojima postoje ikone aplikacija ili vidžeti ne mogu da se izbrišu.
- **Izmenite redosled stranica ekrana:** dodirnite i držite stranicu ekrana koju želite da premestite, a zatim je prevucite u željeni položaj.
- **Postavite podrazumevanu stranicu početnog ekrana:** dodirnite opciju  u gornjem delu početnog ekrana da biste izabranu stranicu ekrana postavili kao podrazumevanu stranicu početnog ekrana.

Postavljanje pozadine početnog ekrana

Dosadile su vam podrazumevane pozadine? Da biste personalizovali početni ekran, postavite fotografiju koja vam se dopada kao pozadinu početnog ekrana.

Otvorite opciju  **Podešavanja**, idite na meni **Ekran > Pozadina** i možete da:


- **Postavite fotografiju kao pozadinu početnog ekrana:** dodirnite opciju **Podesi pozadinu**. Iz opcije **Još** ili opcije **Galerija**, izaberite fotografiju koja vam se dopada i pratite uputstva na ekranu da biste izabrali opcije **Ekran za zaključavanje**, **Početni ekran** ili **Oba**.
- **Nasumično promenite pozadinu:** omogućite opciju **Nasumično menjač pozadinu početnog ekrana** i podesite opciju **Interval** i opciju **Album za prikaz**.

Postavljanje fotografije iz opcije Galerija kao pozadine: imate sjajnu fotografiju koju želite da postavite kao pozadinu? U opciji  **Galerija**, otvorite fotografiju koja vam se dopada, idite na meni  **> Postavi kao > Pozadina** i pratite uputstva na ekranu da biste kao pozadinu početnog ekrana postavili fotografiju.

Upravljanje vidžetima na početnom ekranu

Želite da brzo upravljate vidžetima na početnom ekranu? Možete da dodajete, premeštate ili brišete vidžete na početnom ekranu da biste uredili početni ekran i učinili ga lakšim za korišćenje.

Dodavanje vidžeta: dodirnite i držite prazni deo na početnom ekranu da biste ušli u režim uređivanja početnog ekrana. Dodirnite opciju **Vidžeti**, izaberite vidžet i prevucite ga do praznog dela na početnom ekranu.



- ❗ Proverite da li na početnom ekranu ima dovoljno slobodnog prostora za vidžet. Ako nema dovoljno prostora, dodajte praznu stranicu ekrana ili oslobodite nešto prostora na aktuelnoj stranici početnog ekrana.

Brisanje vidžeta: dodirnite i držite vidžet na početnom ekranu dok Telefon ne zavibira. Prevucite vidžet do opcije **Ukloni** na vrhu ekrana.

Premeštanje vidžeta: dodirnite i držite vidžet na početnom ekranu dok Telefon ne zavibira. Prevucite vidžet u bilo koju poziciju na ekranu.

Korišćenje fioke za aplikacije za skladištenje aplikacija

Želite da skladištite aplikacije na jednoj lokaciji na početnom ekranu da bi početni ekran izgledao urednije? Na početnom ekranu, možete da omogućite fioku za aplikacije da biste sačuvali sve aplikacije i oslobodili prostor na početnom ekranu.

Otvorite opciju  **Podešavanja**, idite na meni **Ekran > Stil početnog ekrana** i izaberite opciju **Fioke**. Ako želite da se vratite na standardni početni ekran, izaberite opciju **Standardni**.

- ❗ **Dodavanje ikone aplikacije iz fioke za aplikacije na početni ekran:** kada omogućite fioku za aplikacije, dodirnite opciju  na početnom ekranu da biste ušli na listu aplikacija. Na listi aplikacija, dodirnite i držite ikonu aplikacije koju želite da dodate dok Telefon ne zavibira, a zatim je prevucite na željenu poziciju na početnom ekranu.

Kontakti


Upravljanje vizitkartama

Upravljanje vizitkartama: jednostavno dodavanje i deljenje vizitkarti

Zamara vas da unosite sadržaj papirnih vizitkarti u kontakte na Telefon? Želite da na jednostavniji način podelite kontakte na Telefon sa prijateljima? Menadžer vizitkarti vam omogućava da na jednostavan način dodajete i delite vizitkarte.

Upravljanje vizitkartama podržava sledeće funkcije:

- **Dodavanje vizitkarti u kontakte:** želite da brzo dodate više papirnih vizitkarti u kontakte? Jednostavno postavite papirnu vizitkartu ispred kamere da biste sačuvali informacije (uključujući ime, broj telefona i titulu) u kontakte.
- **Skeniranje QR koda radi dodavanja kontakta:** skenirajte QR kod na vizitkarti da biste brzo sačuvali informacije u kontakte.
- **Deljenje vaše lične vizitkarte:** kreirajte ličnu vizitkartu u kontaktima i uređaj će automatski generisati QR kod. Nakon toga možete brzo deliti vizitkartu korišćenjem QR koda.
- **Deljenje kontakata:** izaberite kontakt koji želite da podelite i dodirnite QR kod u vrhu ekrana sa detaljima o kontaktima za brzo deljenje kontakta.



Skeniranje vizitkarti radi njihovog dodavanja u kontakte

Otvorite opciju  **Kontakti**, dodirnite opciju **Skeniraj** i odatle možete da:

- **Skenirate jednu vizit-kartu:** stavite vizit-kartu na ravnu površinu, podesite fokus kamere tako da tekst na kartici može jasno da se pročita u tražilju, a zatim dodirnite opciju .




- **Skenirate više vizit-karti:** prebacite na režim **Rafalno** i pratite uputstva na ekranu da biste snimili više vizit-karti.

Informacije na vizitkartama će biti automatski pretvorene u informacije o kontaktima i sačuvane u opciji **Vizit-kartice** na uređaju Telefon.

- Da biste pregledali vizit-kartu koju ste sačuvali, otvorite opciju  **Kontakti**, izaberite skenirane kontakte, zatim idite na meni **Detalji > Prikaz vizitkarte**.

Deljenje kontakata pomoću elektronskih vizitkarti

Deljenje vaše vizitkarte: otvorite opciju  **Kontakti** i dodirnite opciju **Ja** da biste postavili sliku profila i uneli ime, poslovnu adresu, broj telefona i druge informacije. Zatim dodirnite opciju  i uređaj će automatski kreirati vizitkartu sa QR kodom. Vizitkartu možete deliti direktno korišćenjem QR koda. Alternativno, dodirnete opciju , izaberete način deljenja i pratite uputstva na ekranu za deljenje.



Deljenje kontakata: otvorite opciju  **Kontakti**, izaberite kontakt koji želite da podelite i zatim dodirnete ikonu QR koda u gornjem desnom uglu da biste podelili kontakt korišćenjem QR koda. Možete da dodirnete i opciju **Deli**, izaberete način deljenja i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili proces deljenja.

-  Ako uređaj druge strane podržava analizu QR koda, ona može direktno snimati slike ili skenirati QR kodove radi dodavanja kontakata.

Pretraživanje kontakata

Otvorite opciju  **Kontakti**, na listi kontakata možete da koristite sledeće metode pretraživanja:

-  Za najpreciznije rezultate pretrage, proverite da li uređaj prikazuje sve kontakte. Na ekranu sa listom kontakata, idite na meni  > **Prikaz željenih postavki** i dodirnite opciju **Svi kontakti**.
- Prevucite indeks u stranu da biste se brzo pomerali kroz listu.
- U traci za pretragu na vrhu liste kontakata, unesite ime kontakta, inicijale, broj telefona ili email adresu i rezultati pretrage će biti prikazani ispod trake za pretragu. Takođe možete da unesete više ključnih reči za pretragu, kao što je „Džon London“ i sistem će brzo naći sve odgovarajuće kontakte.
-  Ako tokom traženja kontakta dođe do greške, na ekranu sa listom kontakata idite u opciju  > **Organizuj kontakte**, a zatim dodirnite opciju **Ponovo sastavi podatke o indeksu**.

Upravljanje kontaktima

Uvoz i izvoz kontakata

Kada prelazite na novi Telefon, moraćete da prenesete postojeće kontakte.

Otvorite opciju  **Kontakti**, idite na meni  > **Uvoz/Izvoz**, a zatim izaberite nešto od sledećeg:

- **Uvezi kontakte:** izaberite opciju **Uvezi iz memorije**, **Uvezi sa SIM Kartice**, **Uvoz sa drugog uređaja** i pratite uputstva.
- **Izvoz kontakata:** izaberite opciju **Izvezi u memoriju** ili **Izvezi na SIM Karticu**, **Podeli kontakte** i pratite uputstva na ekranu. Podrazumevano se **.vcf** datoteke koje se izvoze preko opcije **Izvezi u memoriju** čuvaju u osnovnom direktorijumu u internoj memoriji uređaja. Otvorite opciju **Datoteke** da biste prikazali izvezene datoteke.

Takođe možete da uvezete ili izvezete kontakte korišćenjem funkcije **Rezervna kopija**. Zapisi rezervne kopije se podrazumevano čuvaju u fascikli **Huawei** u meniju **Datoteke** > **Lokalno** > **Interna memorija**.

Upravljanje kontaktima

Aplikacija Kontakti vam pruža pregršt funkcija za upravljanje kontaktima. Možete da pojednostavite listu kontakata, izaberete da prikazete samo kontakte na Telefon ili na SIM kartici i jednostavno pronađete često korišćene kontakte.

Objedinjavanje dupliranih kontakata: ako na vašoj listi kontakata postoje duplikati, možete da koristite funkciju **Objedini duplirane kontakte** za objedinjavanje dupliranih kontakata. Na listi kontakata, idite na meni  > **Organizuj kontakte** > **Objedini duplirane kontakte**, izaberite kontakte koje želite da objedinite, a zatim dodirnite opciju .

Prikaz kontakata za različite naloge: želite da prikazete samo kontakte na Telefon ili na SIM kartici? Idite na meni  > **Prikaz željenih postavki** i izaberite naloge koje želite da prikazete. Takođe možete da:

- **Omogućite jednostavan izgled:** želite da sakrijete slike profila, kompanije i titule na listi kontakata? Na ekranu sa listom kontakata, idite na meni  > **Prikaz željenih postavki** i omogućite opciju **Jednostavan raspored**.
- **Prikažite prostor za skladištenje kontakata:** želite da proverite prostor za skladištenje kontakata? Na listi kontakata, idite u opciju  > **Prikaz željenih postavki**. U odeljku **Nalozi**, možete da vidite ukupan prostor za skladištenje dostupan na uređaju ili na SIM kartici.

Upravljanje grupama kontakata

Želite da pošaljete poruku grupi kolega ili da organizujete okupljanje? Pametne grupe automatski grupišu kontakte prema kompaniji, gradu i najnovijem vremenu kontakta, tako da možete da brzo pošaljete grupni email ili poruku.

Kreiranje grupe kontakata: na listi grupa, dodirnite opciju  , unesite ime grupe (kao što je Porodica ili Prijatelji), a zatim dodirnite opciju **U redu**. Pratite uputstva na ekranu za dodavanje kontakata, a zatim dodirnite opciju .

Slanje poruke kontaktima pametne grupe: na listi grupa, u odeljku **Pametne grupe**, otvorite grupu i dodirnite opciju  da biste poslali poruku ili opciju  da biste poslali email.

Uređivanje grupe: na listi grupa, izaberite grupu koju želite da uredite i dodirnite opciju  da biste dodali kontakt ili dodirnite opciju  za opcije **Ukloni članove**, **Ton zvona grupe**, **Izbriši grupu** ili **Preimenuj**.

Brisanje grupe: na listi grupa, dodirnite i držite grupu, a zatim dodirnite opciju **Izbriši**.

Dodavanje kontakata na crnu listu

Možete da dodate broj kontakta na crnu listu da biste izbegli prijem uznemiravajućih ili neželjenih poziva sa tog broja.

Otvorite opciju  **Kontakti**, dodirnite i držite kontakt koji želite da dodate na crnu listu, a zatim dodirnite opciju **Dodaj u listu blokiranih brojeva**. Vaš uređaj će blokirati sve pozive i poruke od kontakata na crnoj listi.

Prikaz kontakata na crnoj listi: otvorite opciju  **Menadžer telefona**, idite u opciju **Blokirano** >  , a zatim dodirnite opciju **Crna lista brojeva** da biste prikazali crnu listu.

Uklanjanje kontakta sa crne liste: otvorite opciju  **Kontakti**, dodirnite i držite kontakta kojeg želite da uklonite sa crne liste, a zatim dodirnite opciju **Ukloni sa crne liste**.

Brisanje zapisa o pozivima i porukama

Koristite opciju **Brisanje tragova** da biste izbrisali zapise o pozivima i porukama kontakta da biste zaštitili svoju privatnost.

Otvorite opciju  **Kontakti**, izaberite kontakta i idite u opciju  > **Obriši tragove** > **Obriši**. Svi zapisi o pozivima i porukama za tog kontakta će biti obrisani.

Objedinjavanje kontakata aplikacije treće strane

Integrisane društvene mreže: povezivanje ljudi

Želite da proširite svoju društvenu mrežu? Želite da sinhronizujete informacije sa naloga za društvenu mrežu sa svojim kontaktima? Možete da se prijavite u nalog za društvenu mrežu (kao što je LinkedIn) i sinhronizujete informacije o kontaktima (uključujući kompaniju, titulu i email) sa svojim lokalnim kontaktima i obogatite svoju društvenu mrežu.

Povezivanje informacija o kontaktima sa nalogom za društvenu mrežu

Šta svaki kontakt na Telefon radi? Koji su njihovi emailovi? Koji su nazivi njihovog radnog mesta? Možete da koristite aplikacije društvenih mreža trećih strana (kao što je LinkedIn) da biste saznali više informacija o kontaktima.

Pridruži LinkedIn nalog: otvorite opciju  **Kontakti**, idite na meni  > **Podešavanja** > **Poveži LinkedIn nalog** i pratite uputstva na ekranu da biste se prijavili na svoj LinkedIn nalog. Kada se prijavite, Telefon će automatski ažurirati informacije o lokalnim kontaktima. Da biste sinhronizovali informacije o svim LinkedIn kontaktima, na ekranu sa podešavanjima aplikacije LinkedIn u opciji **Kontakti**, idite na meni **Sinhronizuj LinkedIn kontakte** > **Svi LinkedIn kontakti** i izaberite opciju **Sinhronizuj**.

Prikaz informacija o kontaktima koje obezbeđuje LinkedIn: otvorite LinkedIn kontakt i dodirnite opciju **Prikaži LinkedIn profil na mreži**.

Uklanjanje veze sa LinkedIn kontaktima: idite na meni  > **Podešavanja** > **LinkedIn** i izaberite opciju **Ukloni vezu**.

Prikaz opisa posla pošiljaoca

Ako ste nedavno počeli rad na novom poslu, potrebno je da brzo shvatite sve šta vaše nove kolege rade. Možete da povežete nalog za društvene mreže (kao što je LinkedIn) da svojim email kontaktima. Informacije o poslu pošiljalaca emailova će tada biti prikazane na ekranu sa detaljima emaila.

U prijemnom sandučetu  **Email**, otvorite primljeni email. Idite na detalje emaila, zatim dodirnite sliku profila pošiljaoca i izaberite opciju **Prikaži LinkedIn profil**.

Osnovne funkcije pozivanja

Upućivanje poziva

Na ekranu birača, unesite deo broja telefona ili prvo slovo ili pinjin inicijale imena kontakta. Telefon će automatski pretražiti relevantne kontakte.

Otvorite opciju  **Birač**. Na ekranu birača, unesite broj telefona ili prvo slovo imena kontakta. Uređaj će automatski pretražiti kontakte i evidencije poziva. Na listi, dodirnite kontakt koji želite da pozovete. Ako imate uređaj sa dve SIM kartice, dodirnite opciju  ili opciju  da biste uputili poziv. Status kontakta možete da proverite na ekranu (kao što je „zvoni“ ili „omogućeno je prosleđivanje poziva“). Da prekinete poziv, dodirnite opciju .

Da prekinete poziv pritisnite tastera za uključivanje i isključivanje: slučajno ste izabrali pogrešan broj i sakrili ekran za pozivanje i želite da brzo prekinete poziv? Možete da podesite opciju **Taster za uključivanje i isključivanje prekida poziv**. Na ekranu **Birač**, idite na meni  > **Podešavanja** > **Napredno** i omogućite opciju **Taster za uključivanje i isključivanje prekida poziv** da biste brzo prekinuli pozive.

Upućivanje hitnih poziva

U hitnom slučaju, ako je Telefon uključen i ako se nalazi u oblasti usluge, možete da upućujete hitne pozive čak i ako je ekran zaključan ili ukoliko nema mobilnog prijema.

 Funkcija hitnog poziva zavisi od lokalnih propisa i dobavljača mrežnih usluga. Problemi sa mrežom ili smetnje u okruženju mogu dovesti do neuspeh hitnih poziva. U hitnom slučaju, ne oslanjate se na Telefon kao na jedini metod komunikacije.

Otvorite opciju  **Birač** ili dodirnite opciju **Hitan slučaj** na ekranu za zaključavanje, na biraču unesite lokalni broj za hitne slučajeve, a zatim dodirnite opciju . Ako na lokaciji postoji veoma dobar prijem signala mobilne mreže i ako je Telefon povezan na internet, lokacija će biti pribavljena i prikazana na ekranu za vašu referencu.


Omogućite poziv na čekanju da nikada ne propustite važne pozive treće strane

Primate dolazni poziv tokom tekućeg razgovora? Poziv na čekanju vam omogućava da odgovorite na novi poziv i da se zatim prebacujete između dva poziva.

 Neki mrežni operateri možda ne podržavaju ovu funkciju.

Otvorite opciju  **Birač**, idite na meni  > **Podešavanja** > **Dodatna podešavanja** i omogućite opciju **Poziv na čekanju**. Kada primate drugi poziv, dodirnite opciju  da biste odgovorili na poziv

i da biste prvi poziv stavili na čekanje. Da biste se prebacivali između poziva, dodirnite opciju ⇌ ili na listi poziva dodirnite poziv na čekanju.



Omogućite prosleđivanje poziva da nikada ne propustite poziv

Ako ne možete da odgovarate na pozive, možete podesiti da uređaj prosledi pozive na drugi broj.

 Neki mrežni operateri možda ne podržavaju ovu funkciju.

Otvorite opciju  **Birač** i idite na meni  > **Podešavanja** > **Prosleđivanje poziva**. Ako imate uređaj sa dve SIM kartice, u odeljku **SIM 1** ili **SIM 2**, dodirnite opciju **Prosleđivanje poziva** i izaberite metod prosleđivanja. Unesite broj na koji želite da prosledite pozive, a zatim potvrdite. Kada je prosleđivanje poziva omogućeno, uređaj će automatski proslediti odgovarajuće pozive na unapred podešeni broj.

Brisanje evidencije poziva

Možete da izbrišete evidenciju poziva koja vam nije više potrebna.

Otvorite opciju  **Birač** i dodirnite opciju  da biste sakrili tastaturu telefona. Sada možete uraditi nešto od sledećeg:


- **Izbrisati pojedinačni zapis:** dodirnite i držite unos, a zatim dodirnite **Izbriši unos**.

- **Izbrisati više zapisa:** dodirnite opciju , izaberite unose koje želite da izbrisete ili dodirnite opciju **Izaberi sve**, zatim dodirnite opciju .

Brzo pozivanje: upućivanje poziva kada je ekran isključen

Da li želite da uputite poziv bez otključavanja ekrana i biranja broja? Omogućite opciju **Brzo pozivanje** da biste brzo uputili pozive kada je ekran isključen.

Otvorite opciju  **Birač**, idite na meni  > **Podešavanja** > **Kontrola glasom** > **Brzo pozivanje** i omogućite opciju **Brzo pozivanje**. Pritisnite i držite taster za smanjenje jačine zvuka oko jedne sekunde dok je ekran isključen. Kada čujete zvučni signal, otpustite taster i izgovorite ime kontakta da biste brzo uputili poziv.



Omogućavanje govorne pošte

Brinete da ćete propustiti važne pozive kada je Telefon isključen? Govorna pošta beleži poruke pozivaoca u realnom vremenu tako da nikada nećete morati da brinete o tome da li ćete propustiti važan poziv.

-  Govorna pošta zahteva podršku mrežnog operatera. Proverite da li ste omogućili ovu uslugu. Kontaktirajte mrežnog operatera da biste saznali više o vašem broju govorne pošte, detaljima o uslugama i informacijama o naknadi.

Omogućavanje govorne pošte: otvorite opciju  **Birač**, idite na meni  > **Podešavanja**, zatim dodirnite opciju **Dodatna podešavanja** (za Telefon sa dve SIM kartice, u odeljku **SIM 1** ili **SIM 2**, dodirnite opciju **Dodatna podešavanja**), zatim idite na meni **Govorna pošta** > **Broj govorne pošte** i unesite broj govorne pošte koji ste dobili od mrežnog operatera.

Provera poruka govorne pošte: na biraču, dodirnite i držite broj **1** da biste pozvali govornu poštu i preslušali poruke.

Aktiviranje međunarodnog rominga za komunikaciju bez granica

Kada putujete u inostranstvo radi posla ili na odmor, možete da upućujete pozive kada je Telefon u romingu bez biranja pozivnog broja za zemlju.

-  Za ovu funkciju je potrebna podrška mrežnog operatera. Uverite se da je roming ili međunarodni roming omogućen za vašu SIM karticu. Za više informacija kontaktirajte mrežnog operatera.

Otvorite opciju  **Birač** ili opciju  **Kontakti** da biste uputili poziv.

Blokiranje neželjenih poziva: osigurajte mir i tišinu koje zaslužujete

Dosta vam je neželjenih poziva i telefonskih prevara? Pokušajte da koristite funkciju **Blokirano**.

Konfiguracija pravila za presretanje: otvorite opciju  **Birač**, idite na meni  > **Blokirano**, a zatim dodirnite opciju  . Konfigurirate pravila za presretanje i crnu listu ili belu listu prema sopstvenim željama.

VoLTE

VoLTE: istovremeno upućujete pozive i koristite podatke

VoLTE (Voice over LTE) omogućava i usluge obavljanja poziva i usluge prenosa podataka na 4G mreži, što znači da možete da koristite internet čak i tokom obavljanja poziva. VoLTE vam takođe obezbeđuje kraća vremena uspostavljanja poziva i glasovne i video pozive višeg kvaliteta.

Oba umetka za SIM karticu Telefon podržavaju 4G mrežu, VoLTE i VoWiFi, tako da nema potrebe za stalnom promenom SIM kartica.

- **Dvostruki 4G:** oba umetka za SIM karticu Telefon podržavaju 4G mrežu.
- **Dvostruki VoLTE:** oba umetka za SIM karticu Telefon podržavaju VoLTE, što vam omogućava da koristite internet dok obavljate HD pozive.
- **Dvostruki VoWiFi:** oba umetka za SIM karticu Telefon podržavaju VoWiFi, što omogućava obavljanje poziva preko Wi-Fi mreže. Možete da koristite VoWiFi za obavljanje poziva čak i u Režimu rada u avionu.



 Neki mrežni operateri možda ne podržavaju ovu funkciju.

Omogućavanje opcije VoLTE radi uživanja u HD pozivima

 Samo telefoni sa dve SIM kartice podržavaju da oba umetka za SIM karticu omogućavaju 4G, VoLTE i VoWiFi.

Otvorite opciju  **Podešavanja** i idite na meni **Bežična veza i mreže > Mobilna mreža**. U odeljku sa podešavanjima za SIM 1 ili 2 (ako to podržava mreža operatera) možete da koristite sledeće:

- **Omogućavanje 4G mreže:** uključite opciju **4G**. Zbog prilagođavanja mrežnog operatera, na uređaju možda neće biti prekidača za **4G**. To znači da je 4G mreža već omogućena i da je ne treba uključivati ručno.
- **Omogućavanje VoLTE pozivanja:** uključite opciju **VoLTE pozivi**.
- **Omogućavanje Wi-Fi pozivanja:** uključite opciju **Wi-Fi pozivanje**.

Korišćenje funkcije VoWi-Fi za novi doživljaj pozivanja

Možete da koristite funkciju **VoWi-Fi** za upućivanje glasovnih i video poziva na bilo kom mestu na kome postoji Wi-Fi mreža, čak i kada ne postoji prijem mobilne mreže.

 Ovu funkciju treba da podržava vaš mrežni operater. Kontaktirajte svog mrežnog operatera za više informacija, uključujući naknade i troškove.

Otvorite opciju  **Birač**, idite na meni  > **Podešavanja** > **Wi-Fi pozivanje**, omogućite opciju **Wi-Fi pozivanje**. Dodirnite opciju **Režim** i pratite uputstva na ekranu za postavljanje željene mreže.

Poruka

Osnovne funkcije razmene poruka

Slanje poruka

Tekstualne poruke predstavljaju brz i lak način komunikacije sa prijateljima, porodicom i kolegama. Pored teksta, možete da dodate i emoji znakove ili umetnete slike i audio datoteke da biste obogatili poruke.

Slanje poruke: otvorite opciju  **Messages**. Na ekranu liste Razmena poruka, dodirnite opciju  i izaberite kontakte ili grupe. Unesite sadržaj poruke, dodirnite opciju  da biste dodali druge tipove sadržaja i dodirnite opciju  da biste poslali poruku.

Čuvanje radne verzije poruke: dodirnite opciju  **taster Nazad** da biste poruku sačuvali kao radnu verziju.

Upravljanje porukama

Aplikacija Razmena poruka vam olakšava da ostanete u toku sa porukama.

Otvorite opciju  **Messages**. Na listi niza poruka, dodirnite ime ili broj telefona kontakta da biste prikazali niz konverzacija s njim.

Odgovaranje na poruke: unesite sadržaj poruke u okvir za tekst i dodirnite opciju .

Arhiviranje poruka: brinete da slučajno ne izbrišete važnu poruku? Dodirnite i držite poruku i potom dodirnite opciju  da biste arhivirali poruku.

Brisanje poruke: umorni ste od nereda koji stvara preveliki broj poruka? Izbrišite nepotrebne razgovore ili poruke da biste obrisali listu opcije Razmena poruka. Da biste izbrisali konverzacije ili poruke, dodirnite i držite konverzacije ili poruke da biste ušli u ekran za izmenu, izaberite konverzaciju ili poruku i dodirnite opciju . Izbrišane poruke ne mogu da se oporave.

Pretraživanje poruka: želite da brzo pronađete poruku? Sa ekrana liste opcije Razmena poruka, unesite ključne reči u traku za pretragu i relevantni rezultati će biti prikazani ispod trake za pretragu.

Blokiranje kontakta: želite da sprečite nekoga da vam šalje neželjene poruke? Dodirnite i držite poruku i potom dodirnite opciju  da biste blokirali kontakt.

Blokiranje neželjenih poruka

Umorni ste od primanja neželjenih poruka? Omogućite blokiranje poruka i recite zbogom neželjenim porukama!

Otvorite opciju  **Messages**.

Koristite filter protiv uznemiravanja da biste izvršili sledeće:

Blokirali poruke: dodirnite i držite opciju  da biste blokirali poruke i pozive sa tog broja.

Deblokirali poruke: dodirnite opciju  i dodirnite opciju **Blokirani kontakti**. Dodirnite opciju  na kraju broja telefona da biste deblokirali broj.

Postavljanje pravila za automatsko preuzimanje MMS poruke

Postavite pravila za automatsko preuzimanje MMS poruke da biste sprečili visoke cene korišćenja mobilnih podataka.

Otvorite opciju  **Messages** i dodirnite opciju  . Idite na meni **Podešavanja > Napredna**.

Odavde možete da konfigurirate sledeće:

Da li da se MMS poruke automatski preuzimaju: onemogućite opciju **Automatski preuzimaj MMS-ove** da biste sprečili da uređaj automatski preuzima MMS poruke.

Da li da se MMS poruke automatski preuzimaju prilikom rominga: onemogućite opciju **Automatski preuzimaj MMS-ove uromingu** da biste sprečili da uređaj automatski preuzima MMS poruke u režimu rominga.

Kamera

Osnovne funkcije kamere

Korišćenje osnovnih funkcija kamere

Upoznajte se sa osnovnim funkcijama kamere da biste snimali bolje slike.

Osnovni režim fotografisanja: otvorite opciju  **Kamera**. U tražilu, dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju. Takođe, možete da postavite taster za smanjenje jačine zvuka kao taster za blendu kamere.

Izbor režima kamere: otvorite opciju  **Kamera** da biste izabrali režim kamere u skladu sa svojim potrebama.

Uvećanje ili umanj enje: dodirnite i držite ekran kamere s dva prsta. Razdvojite prste da biste uvećali prikaz i spojite ih da biste smanjili prikaz. Ako uvećate prikaz iznad ograničenja optičkog zuma kamere, kvalitet slike će se smanjiti. Kada dodirnete ekran sa dva prsta i uvećate ili umanjite prikaz, sa strane ekrana će se pojaviti traka za zumiranje, koju možete da koristite i za uvećanje ili umanj enje prikaza kamere.

Podešavanje ekspozicije kamere: kamera će automatski prilagoditi ekspoziciju u zavisnosti od nivoa ambijentalnog svetla. Povećanje ekspozicije će učiniti da slike izgledaju svetlije, dok će smanjenje ekspozicije učiniti da slike izgledaju tamnije. Ekspoziciju možete da prilagodite ručno tako što ćete dodirnuti ekran u tražilu i povlačiti ikonu  nagore ili nadole.

Omogućavanje ili onemogućavanje blica: blic se koristi da obezbedi dodatno osvetljenje za snimanje fotografija u uslovima slabog osvetljenja. U tražilu, dodirnite opciju  da biste izabrali jedan od sledećih režima blica:

- **Automatski:** kamera automatski omogućava ili onemogućava blic u zavisnosti od nivoa ambijentalnog svetla.
- **Isključeno:** onemogućava blic.
- **Uključeno:** omogućava blic.
- **Uvek uključen:** dok ste u tražilu, blic je uvek uključen.

Omogućavanje geografske lokacije: vaša geografska lokacija će biti zabeležena kada snimate sliku da bi vam bilo omogućeno da pretražujete slike prema lokaciji. U tražilu, dodirnite opciju  da biste ušli u meni za podešavanja i omogućite opciju **GPS oznaka**.

Korišćenje kamere za snimanje video zapisa

Pored snimanja slika, kameru možete da koristite i za snimanje video zapisa visoke rezolucije.

Snimanje video zapisa: otvorite opciju  **Kamera** i dodirnite opciju  da biste započeli snimanje video zapisa.

Snimanje slike tokom snimanja video zapisa: tokom snimanja video zapisa možete da dodirnete opciju  da biste snimili sliku.

Omogućite opciju Blic je uvek uključen: kada snimate video zapis u uslovima slabog osvetljenja, možete da dodirnete opciju  i izaberete opciju  da bi blic bio uvek uključen.

Prilagođavanje podešavanja kamere

Na ekranu sa podešavanjima kamere možete da prilagodite različita podešavanja kamere, režime i specifikacije tako da odgovaraju vašim potrebama.

Dodirivanje tražila za snimanje: otvorite opciju  **Kamera**, dodirnite opciju  da biste otvorili opciju Kamera **Podešavanja** i omogućite opciju **Dodirni za snimanje**. Kada sada dodirnete objekat u tražilu, kamera će automatski fokusirati i snimiti sliku.

Automatsko snimanje osmeha: u opciji **Podešavanja**, omogućite opciju **Snimanje osmeha**. Kamera će sada automatski snimiti sliku kada otkrije osmeh u tražilu.

Zaključavanje dužine fokusa: u opciji **Podešavanja**, dodirnite opciju **Dodirni i drži taster zatvarača** i izaberite opciju **Zaključaj žižnu daljinu**. Kada sada dodirnete i držite taster blende, kamera više neće automatski fokusirati.

Korišćenje tastera za jačinu zvuka za snimanje slika, fokusiranje snimka ili uvećanje ili umanjenje prikaza: u opciji **Podešavanja**, dodirnite opciju **Funkc. tastera Jač. zv.** i izaberite opciju **Zatvarač, Zum** ili režim **Fokus** u skladu sa potrebama korišćenja.

Čuvanje slika u RAW formatu: Slike u RAW formatu beleže više detalja, što vam dozvoljava da izvršite naknadnu obradu. U profesionalnom režimu, dodirnite opciju  da biste ušli na ekran **Podešavanja** i omogućite opciju **RAW format**. Kada sada snimate sliku, ona će biti sačuvana i u RAW formatu i u standardnom formatu slika i uskladištena u posebnoj fascikli u opciji **Galerija**.

Snimanja fotografije sa isključenim zvukom: na ekranu **Podešavanja** omogućite opciju **Isključi zvuk**.

 Slike u RAW formatu zauzimaju veći prostor za skladištenje u odnosu na tradicionalne slike. Proverite da li je dostupno dovoljno slobodnog prostora za skladištenje.

Korišćenje pomoćne koordinatne mreže za sastavljanje fotografija

Da li vas ikada nervira to što vaše fotografije izgledaju iskošeno ili što deluje kao da je subjekat uvek izvan centra? Možete da koristite funkciju pomoćne koordinatne mreže kamere da bi vam pomogla da sastavite savršen snimak.

Da biste izabrali pomoćnu koordinatnu mrežu, otvorite opciju  **Kamera** i dodirnite opciju  i uđite u opciju **Podešavanja**. Zatim dodirnite opciju **Mreža kamere** i izaberite tip linija koordinatne mreže koje želite da koristite.

Pravilo trećeg metoda kompozicije: Koristite opciju **Mreža** ili opciju **Fi mreža**. Četiri tačke preseka u koordinatnoj mreži su oblasti fokusa slike. Postavite subjekat fotografije na jednu od tačaka preseka da biste postigli dobru kompoziciju.



Spiralni metod kompozicije: Koristite opciju **Fibonačijeva spirala (leva)** ili opciju **Fibonačijeva spirala (desna)**. Postavite subjekat fotografije u centar spirale.



Režim portreta

Korišćenje Režima portreta za snimanje portreta od kojih zastaje dah

Želite da na selfijima uvek izgledate najbolje? Režim portreta vam omogućava da konfigurirate različita podešavanja za ulepšavanje i kreirate informacionu bazu podataka za prilagođeno ulepšavanje.

- **Režim portreta:** omogućite Režim portreta da bi efekti ulepšavanja bili automatski primenjeni na svakoga u okviru kao i 3D svetlosni efekti (kao što su **Bez osvetljenja**, **Meko osvetljenje**, **Glamur osvetljenje**, **Podeljeno osvetljenje**, **Scensko osvetljenje** i **Klasično osvetljenje**).
- **Savršeni selfi:** omogućite opciju Savršeni selfi i Telefon će kreirati plan za ulepšavanje prilagođen vama. Što je nivo ulepšavanja viši, to su efekti izraženiji.
- **i** Kada se prednja kamera koristi za snimanje fotografija tokom noći ili u drugim tamnim okruženjima i kada je blic podešen na **Automatski**, ako Telefon detektuje da je aktuelno okruženje previše tamno, automatski će omogućiti kompenzaciju svetlosti da bi poboljšao svetlinu ekrana. Ovo poboljšava kvalitet fotografija snimljenih prednjom kamerom.

Korišćenje Režima portreta za snimanje zapanjujućih portreta

Želite da selfije ili grupne snimke učinite još lepšim? Režim portreta vam pruža prilagođene opcije da svaku fotografiju učinite lepom i nezaboravnom.

Omogućite Režim portreta da biste snimili lepše fotografije: otvorite opciju  i idite u meni **Kamera > Portret > **. Prevlačite klizače ulevo ili udesno da biste prilagodili podešavanja ulepšavanja. Viši **Nivo ulepšavanja** će više istaći efekte ulepšavanja. Dodirnite ikonu  u tražilu i izaberite opciju (Bez osvetljenja, Meko osvetljenje, Glamur osvetljenje, Deljeno osvetljenje, Scensko osvetljenje i Klasično osvetljenje). Nakon izvršenih podešavanja, dodirnite opciju  da biste snimili fotografije.

Omogućite režim Savršeni selfi da biste prilagodili podešavanja ulepšavanja: otvorite opciju , a zatim idite u meni **Kamera > Portret > ** da biste otvorili ekran sa podešavanjima kamere. Dodirnite opciju **Savršeni selfi** da biste je omogućili. Pratite odzive na ekranu da biste snimili sopstvene fotografije na kojima gledate napred, u stranu i nadole, a zatim postavite parametre ulepšavanja. Veće vrednosti parametra dovode do izraženijih efekata mršavljenja i ulepšavanja. Nakon potvrde podešavanja, dodirnite opciju  da biste sačuvali personalizovane informacije o ulepšavanju.


- **Ponovno unesite lične podatke:** na ekranu sa podešavanjima kamere, idite na meni **Uobičajeno ulepšavanje > Dodaj lične informacije**, zatim pratite odzive na ekranu da biste ponovo snimili sopstvene fotografije na kojima gledate napred, u stranu i nadole. Ovo će resetovati parametre ulepšavanja.
- **Podesite parametre ulepšavanja:** na ekranu sa podešavanjima kamere, idite na meni **Uobičajeno ulepšavanje > Podesi efekte ulepšavanja** da biste podesili parametre kao što su glatkoća i ton kože.

Širok otvor blende

Režim širokog otvora blende: istaknite subjekt

Da li želite da istaknete božur u polju cveća, istaknete subjekt u gomili ili da povećate svetlinu u uslovima slabog osvetljenja? Omogućite režim širokog otvora blende da biste zamutili pozadinu i istakli subjekt da biste snimili oštre fotografije čak i pri slabom osvetljenju.

- **Brzi fokus za snimanje prolaznih trenutaka:** režim širokog otvora blende vam može pomoći da uhvatite prolazne trenutke tokom putovanja i izbegnete svako zamućivanje prouzrokovano pomeranjem objektivu ili suviše sporim fokusom.
- **Zamućivanje pozadine radi isticanja subjekta:** ne možete izabrati fokus u gomili? Omogućite režim širokog otvora blende da biste zamutili pozadinu, tako da lako možete doći do izražaja čak i u gužvi na ulici.
- **Jednostavno snimanje trenutaka čak i noću:** da li su fotografije koje snimate noću ili pri slabom svetlu tamne? Omogućite režim širokog otvora blende da biste prilagodili svetlinu fotografije tako da možete snimiti najbolje osvetljene trenutke čak i pri slabom svetlu.



Korišćenje režim širokog otvora blende da biste istakli subjekte snimanja

Sa režimom širokog otvora blende nastaju fotografije s malom dubinom polja. Ovime se stvara zamagljena pozadina čime se više naglašava subjekt fotografije.

Snimate fotografiju sa širokim otvorom blende: otvorite opciju  **Kamera**. U režimu snimanja zadnjom kamerom, dodirnite ikonu **Otvor blende** u dnu ekrana da biste omogućili režim širokog otvora blende. Prevucite levo na ekranu da biste izašli iz ovog režima i ušli u druge režime za snimanje. Prilikom snimanja, dodirnite ekran da biste izabrali fokalnu tačku a zatim dodirnite opciju  da biste snimili fotografiju.

-  • Za optimalne rezultate uverite se da subjekat nije udaljen više od 2m (6 ft) od kamere.
- Dodirnite opciju  i prevucite traku klizača ulevo ili udesno da biste izabrali nivo otvora blende. Što je vrednost otvora blende manja, pozadina će izgledati zamućenije.

Panorama

Korišćenje režima Panorama za snimanje panoramskih selfija

Želite da više prijatelja ili prizora bude prikazano na selfiju? Koristite opciju Panorama za snimanje selfija sa širim vidnim poljem.

- 1** Otvorite opciju  **Kamera** i dodirnite opciju  da biste prebacili na prednju kameru.

2 Idite na meni **Još > Panorama**.

3 Čvrsto držite Telefon i dodirnite opciju  da biste snimili prvu sliku.

4 Pratite uputstva na ekranu i okrećite Telefon horizontalno sve dok se plavi okvir ne preklopi sa kvadratnim okvirom ekrana. Kamera će automatski snimiti još jednu sliku.

5 Ponovo pratite uputstva na ekranu i okrećite Telefon u suprotnom smeru sve dok se plavi okvir ne preklopi sa kvadratnim okvirom ekrana. Kamera će automatski snimiti poslednju sliku.

6 Kada se snimanje završi, kamera će automatski spojiti tri slike u širokougaoni 3D selfi.

Korišćenje režima Panorama za snimanje panoramskih fotografija

Panorame nude širi ugao gledanja u odnosu na standardne fotografije, što vam omogućava da snimate šire slike pejzaža.

Da biste napravili panoramski snimak, kamera snima više fotografija objekata u okviru vidljivog polja i povezuje ih u jednu fotografiju.

 Kada snimate panoramu, pronađite širok, otvoreni prostor koji je na određenoj udaljenosti od subjekta i pokušajte da izbegnete jednoboje pozadine.

1 Idite na meni  **Kamera > Još > Panorama**.

2 Dodirnite opciju  na dnu ekrana da biste konfigurisali smer snimanja.

3 Čvrsto držite Telefon, a zatim dodirnite opciju  da biste započeli snimanje. Polako pomerajte Telefon u naznačenom smeru, držite uređaj čvrsto i obezbedite da strelica ostaje u ravni sa centralnom linijom.

4 Kada završite, dodirnite opciju  . Kamera će automatski povezati fotografije da bi kreirala panoramu.



3D panorama

3D panorama: snimanje 3D fotografija u pokretu

Želite da oživite panorame? 3D panorama vam daju odličan način da oživite panorame. Možete da nagnete Telefon ili da prevučete fotografije da biste prikazali 3D efekat.

3D panorama je prethodno instalirani režim kamere na Telefon. 3D panoramu možete koristiti da kreirate pokretne panoramske snimke objekata, ljudi i pejzaža.



Korišćenje funkcije 3D panorama za snimanje fotografija od 360 stepeni

Probajte funkciju 3D panorama da biste scenu ili osobu snimili u prikazu od 360 stepeni.

Za funkciju **3D panorama** postoje tri režima snimanja:

- **Snimanje objekata:** otvorite opciju  i idite u meni **Kamera > Još > 3D panorama**. Dodirnite i držite opciju , zatim pratite odzive na ekranu da biste polako pomerali Telefon oko subjekta u jednom pravcu. Otpustite opciju  da biste prestali sa snimanjem. Nakon snimanja, dodirnite sličicu kamere, a zatim dodirnite opciju **3D** iznad fotografije da biste generisali 3D panoramsku fotografiju.



- **Snimanje pejzaža:** otvorite opciju  i idite u meni **Kamera > Još > 3D panorama**. Dodirnite i držite opciju  , zatim pratite odzive na ekranu da biste polako pomerali Telefon oko subjekta u jednom pravcu. Otpustite opciju  da biste prestali sa snimanjem. Nakon snimanja, dodirnite sličicu kamere, a zatim dodirnite opciju **3D** iznad fotografije da biste generisali 3D panoramsku fotografiju.



- **Snimanje selfija:** otvorite opciju  i idite u meni **Kamera** >  > **Još** > **3D panorama**.

Dodirnite i držite opciju , zatim pratite odzive na ekranu da biste Telefon polako pomerali oko sebe u jednom pravcu. Otpustite opciju  da biste prestali sa snimanjem. Nakon snimanja, dodirnite sličicu kamere, a zatim dodirnite opciju **3D** iznad fotografije da biste generisali 3D panoramsku fotografiju.


Nakon generisanja 3D panorame, možete da nagnete Telefon ili da prevučete fotografiju da biste prikazali 3D efekat.

Profesionalni režim

Profesionalna kamera: ispričajte svoju priču korišćenjem svetla

Profesionalna kamera vam omogućava da prilagodite ekspoziciju, brzinu blende i niz drugih podešavanja, što vam daje punu kontrolu nad kamerom.

Profesionalna kamera je prethodno instalirani režim kamere na Telefon. U režimu Profesionalna kamera, možete da podesite različite parametre da biste napravili fotografije i video zapise koji se mogu uporediti sa profesionalnim kamerama.



Korišćenje profesionalnog režima za snimanje fotografija znamenitosti

Želite da fotografije znamenitosti učinite življim i interesantnijim? Koristite profesionalni režim za snimanje jedinstvenih i personalizovanih fotografija znamenitosti.

Otvorite opciju  i idite u meni **Kamera > Profes..**

Izbor režima merenja na osnovu subjekta snimanja: na ekranu profesionalnog režima, dodirnite opciju  i izaberite odgovarajući režim merenja.

Režim merenja	Scenario primene
Matrica	Široki pejzaži i mora
U centru	Subjekt se nalazi u sredini slike i ističe se iz pozadine.
U tački	Subjekt koji treba istaknuti na slici je relativno mali, kao što su cvet ili drvo.

Podešavanje svetline na osnovu okruženja za snimanje:

- **Podešavanje ISO:** na ekranu profesionalnog režima, dodirnite opciju **ISO** i prevucite nalevo ili nadesno na klizaču za ISO da biste podesili njegovu vrednost.

 Da biste izbegli preteranu buku, preporučena ISO vrednost je ispod 400. Preporučena ISO vrednost tokom dana je između 100 i 200 i iznad 400 za noćne scene.

- **Podešavanje brzine blende:** na ekranu profesionalnog režima, dodirnite opciju **S** (brzina blende), prevucite po klizaču za brzinu blende i željenu brzinu prevucite u centar.

 Preporučena brzina blende za statične scene (kao što su planine) je između 1/80 i 1/125 i brže (manje od 1 sekunde) za pokretne subjekte (kao što su talasi). Za najbolji rezultat prilikom snimanja subjekta u pokretu koristite stativ.

- **Podešavanje EV kompenzacije:** na ekranu profesionalnog režima, dodirnite opciju , prevucite po klizaču za EV i željenu vrednost prevucite u centar.

Podešavanje AWB: na ekranu profesionalnog režima, dodirnite opciju , prevucite po klizaču za AWB i željenu vrednost prevucite u centar.

-  Kada snimate pod sunčevom svetlošću, možete da izaberete opciju . U uslovima slabog osvetljenja, možete da izaberete opciju .
- Izaberite opciju  da biste podesili temperaturu boje. Ako želite da fotografiji date prijatan, nostalgičan ton, povećajte K vrednost. Za hladan, miran ili futuristički ton, izaberite nižu K vrednost.

Podešavanje AF na osnovu subjekta snimanja: na ekranu profesionalnog režima, dodirnite opciju , prevucite po klizaču za AF i željeni režim prevucite u centar.

AF režimi	Scenario primene
AF-S režim	Statične scene (kao što su planine).
AF-C režim	Pokretne scene (kao što su voda i morski talasi).
MF režim	Konveksni objekti (kao što je cvet u krupnom planu).

Prilikom snimanja čvrsto držite uređaj: na ekranu profesionalnog režima, dodirnite opciju  i omogućite opciju **Horizontalni nivo**. Kada se ova funkcija omogući, u tražilu će se pojaviti dve pomoćne linije. Kada se tačkasta linija preklapa sa punom linijom, to označava da je kamera paralelna sa horizontalnim nivoom.

Čuvanje slika u RAW formatu: na ekranu profesionalnog režima, dodirnite opciju  i omogućite opciju **RAW format**. Kada je ova funkcija omogućena, slike snimljene u profesionalnom režimu biće sačuvane i u RAW i u standardnim JPG formatima.

-  Neka podešavanja u profesionalnom režimu mogu da budu promenjena nakon što izmenite podešavanje. Možete da ih prilagodite na osnovu stvarnih potreba.
- Prethodno preporučena podešavanja služe samo kao referenca. Možete da ih prilagodite na osnovu stvarnih uslova da biste postigli željeni efekat.

Korišćenje profesionalnog režima za snimanje portreta

Želite da snimate profesionalnije portrete? Profesionalni režim vam omogućava da prilagodite podešavanja kamere za snimanje profesionalnih portreta.

Otvorite opciju  i idite u meni **Kamera > Profes..**

Izbor režima merenja:  ili režim  se preporučuju za snimanje portreta. Postavite subjekte za snimanje (na primer, njihova lica) u centar tražila.

Podešavanje svetline na osnovu okruženja za snimanje

- **Podešavanje ISO:** da biste izbegli preteranu buku, preporučujemo da podesite ISO na nizak nivo prilikom snimanja portreta. ISO možete da podesite na osnovu stvarnog okruženja za snimanje.

Okruženje za snimanje Preporučeni ISO

Na otvorenom prostoru Između 100 i 200

U zatvorenom prostoru Oko 400

Noćne scene Između 400 i 800

- **Podešavanje brzine blende:** brzina blende treba da bude mala ako je ambijentalno svetlo slabo i velika kada je ambijentalno svetlo jako. Preporučena brzina blende za određene portrete je između 1/80 i 1/125. Za snimanje subjekata u pokretu izaberite brzinu blende od 1/125 ili veću.
- **Podešavanje EV kompenzacije:** možete da povećate EV kompenzaciju ako je svetlo na subjektima ili u pozadini slabo i da smanjite EV kompenzaciju ukoliko ima previše svetla.

Podešavanje AWB: izaberite AWB zavisno od uslova osvetljenja. Kada snimate pod sunčevom svetlošću, možete da izaberete opciju . U uslovima slabog osvetljenja, možete da izaberete opciju .

Podešavanje fokusa: da biste bolje istakli subjekt, preporučuje se da prilikom snimanja portreta koristite ručni fokus (MF). U tražilu dodirnite fokus na delu (na primer, lice subjekta) koji želite da istaknete.

- U profesionalnom režimu, neka podešavanja mogu da budu promenjena nakon što promenite podešavanje. Možete da ih prilagodite na osnovu stvarnih potreba.
- Prethodno preporučena podešavanja služe samo kao referenca. Možete da ih prilagodite na osnovu stvarnih uslova korišćenja da biste postigli željeni efekat.

Monohromatski

Monohromatski režim sa dva objektiva: snimate svet u crno-belom boji

Nekada previše boja može da odvlači pažnju. Monohromatski režim vam omogućava da filtrirate boju da biste napravili „bogatije“ fotografije sa finijim, izraženijim detaljima.

Koristite monohromatski režim sa dva objektiva da biste postigli sledeće rezultate na svojim fotografijama:

- **Intenzivan kontrast svetlosti i senki za izrazito raslojavanje:** monohromatski režim sa dva objektiva vam pomaže da se više fokusirate na promenu svetlosti, što vam daje kontrolu nad prikazom svetlosti i senki, uključujući pravac i jačinu svetlosti.

- **Jak osećaj za istoriju:** crno-bele fotografije izgledaju kao da pripadaju prošlosti i kao da na njih ne utiču promene u vremenu ili prostoru, što fotografijama daje klasičan i vanvremenski efekat.
- **Suptilne slike koje izazivaju nostalgiju:** monohromatski režim sa dva objektivna obezbeđuje izraz osećanja, posebno kada se radi o portretima. On pojačava uticaj detalja na licu i subjektima daje efekat misterije i melanholije.



Snimanje crno-belih fotografija

Svet je neverovatno raznobojan. Ali nekada previše boje može da odvlači pažnju. Monohromatski režim filtrira boju, što pomaže da se istaknu svetlo i senke i fotografijama da bolji tonalitet i atmosfera.

Otvorite opciju , idite na meni **Kamera > Još > Monohromatski**, a zatim dodirnite opciju  da biste snimili crno-bele fotografije.



Režim Slikanje svetlošću

Slikanje svetlošću: snimanje svetlosnih tragova

Režim slikanje svetlošću automatski podešava malu brzine blende da bi se za snimanje svetlosnih tragova koristila duga ekspozicija. Ovaj režim proizvodi zapanjujuće fotografije koje imaju eteričan kvalitet.

Režim slikanje svetlošću nudi četiri kreativna režima snimanja za različite subjekte i uslove osvetljenja:

- **Tragovi farova:** snimate tragove svetala koje automobili prave noću.
- **Svetlosni grafiti:** snimanje tragova koje stvaraju pokretni izvori svetlosti u uslovima slabog osvetljenja.
- **Svilenkasta voda:** snimate svilenkasto glatke fotografije vodopada i vode koja teče.
- **Putanje zvezda:** snimate zapanjujuće fotografije putanja zvezda na noćnom nebu.



Korišćenje opcije Tragovi farova za snimanje svetla grada

Opcija Tragovi farova vam omogućava da kreirate umetničke fotografije farova automobila noću.

- Za najbolje rezultate snimajte sa udaljenosti i malo iznad subjekta. Uverite se da prednji farovi automobila nisu usmereni direktno ka kameri, jer to može previše eksponirati sliku.
- Postavite uređaj na stativ ili na čvrstu površinu tako da se tokom ekspozicije ne pomera.

Otvorite opciju  i idite u meni **Kamera > Još > Slikanje svetlošću**. Čvrsto držite Telefon, a zatim dodirnite opciju  da biste započeli snimanje. Pregled slike se prikazuje u tražilu. Kada završite, dodirnite opciju .



Korišćenje svetlosnih grafita za kreiranje svetlosnih obrazaca

Svetlosni grafiti vam omogućavaju da kreirate šablone ili pišete reči pomeranjem izvora svetlosti ispred kamere.

- Pronađite tamno mesto udaljeno od drugih izvora svetlosti i postarajte se da silueta subjekta ne bude vidljiva. Izaberite prikladno svetao izvor svetlosti odgovarajuće boje, kao što je mala baterijska lampa ili svetleći štapić.
- Postavite uređaj na stativ ili na čvrstu površinu tako da se tokom ekspozicije ne pomera.

Otvorite opciju  i idite u meni **Kamera > Još > Slikanje svetlošću > Svetlosni grafiti**. Čvrsto držite Telefon, a zatim dodirnite opciju  da biste započeli snimanje. Pregled slike se prikazuje u tražilu. Kada završite, dodirnite opciju .



Korišćenje opcije Svilenkasta voda za snimanje reka i vodopada

Opcija Svilenkasta voda vam omogućava da snimate savršeno ugrađene fotografije vodopada i reka.

- Za bolje rezultate pronađite potok ili vodopad sa puno vode.
- Postavite uređaj na stativ ili na čvrstu površinu tako da se tokom ekspozicije ne pomera.

- 1 Otvorite opciju  i idite u meni **Kamera > Još > Slikanje svetlošću > Svilenkasta voda**.
- 2 Čvrsto držite Telefon, a zatim dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.
- 3 Pregled slike se prikazuje u tražilu. Kada završite, dodirnite opciju .



Korišćenje opcije Tragovi zvezda za snimanje lepote zvezda

Opcija Tragovi zvezda vam omogućava da kamerom snimate kretanje zvezda na noćnom nebu.

- i • Za najbolje rezultate izaberite mesto bez svetlosnog zagađenja tokom bistre noći i sa čistim pogledom na nebo.
- Postavite uređaj na stativ ili na čvrstu površinu tako da se tokom ekspozicije ne pomera.

- 1** Otvorite opciju  i idite u meni **Kamera > Još > Slikanje svetlošću > Putanje zvezda**.
- 2** Čvrsto držite Telefon, a zatim dodirnite opciju  da biste započeli snimanje.
- 3** Pregled slike se prikazuje u tražilu. Kada završite, dodirnite opciju .



Više režima snimanja

Prilagođeni režimi snimanja

Želite da otkrijete nove načine korišćenja kamere pored unapred podešenih funkcija? Možete da preuzimate ili brišete režime snimanja u zavisnosti od svojih potreba.

Preuzimanje više režima snimanja: otvorite opciju  i idite na meni **Kamera > Još > Preuzmi > Još**. Izaberite režime snimanja za preuzimanje i dodirnite opciju **DODAJ**.

Ažuriranje režima snimanja: za ažuriranje režima snimanja idite na ekran **Još**. Pored režima snimanja za koje su dostupna ažuriranja stajaće crvene tačke. Da biste ih ažurirali možete da pratite poruke na ekranu.

Brisanje režima snimanja: idite na meni **Još > Uredi** i dodirnite opciju  da biste izbrisali nepotrebne režime snimanja.

 Da bi se osigurao normalan rad kamere, unapred postavljeni režimi snimanja se ne mogu brisati.

Snimanje pokretnih slika

Želite da fotografije učinite interesantnijim i još dinamičnijim? Snimite pokretnu sliku i produžite čudesne životne trenutke.

Pomoću opcije pokretnih slika možete da snimate scenu približno jednu sekundu pre i posle pritiska na taster za blendu. Kada pretražujete ove slike u Galeriji, ne samo da možete prikazati statičku sliku u trenutku kada pritisnete taster za blendu, već možete i da reprodukujete dinamičku sliku i zvuk.

Snimanje pokretnih slika: otvorite opciju  **Kamera**, dodirnite opciju  na vrhu ekrana, zatim dodirnite opciju  da biste napravili snimak.

Pregledanje pokretnih slika: snimljena pokretna slika će biti sačuvana u opciji **Galerija** u JPG formatu. Idite na meni  **Galerija > Albumi > Kamera**. Dodirnite slike sa ikonom  i dodirnite opciju  na vrhu slike da biste prikazali dinamički efekat. Pokretna slika se automatski zaustavlja kada se reprodukcija završi. Takođe, možete da dodirnete ekran da biste zaustavili reprodukciju.

Deljenje pokretnih slika: idite na meni  **Galerija > Albumi**, dodirnite pokretnu fotografiju koju želite da podelite, a zatim dodirnite opciju , izaberite način deljenja i pratite uputstva na ekranu da biste dovršili deljenje.

-  Pokretne slike možete da podelite direktno preko funkcija Wi-Fi, Bluetooth, Huawei Share i drugih. Uređaj koji prima slike mora da bude Huawei uređaj koji podržava snimanje pokretnih slika kako bi efekti pokretne slike mogli da se reprodukuju. Kada delite pokretne slike sa aplikacijama trećih strana ili sa uređajima koji nisu podržani pokretne slike će biti prikazane kao statične slike.

Istaknuto


Istaknuto: pretvaranje fotografija u personalizovani video zapis

Opcija Istaknuto kreira kratak video klip od vaših fotografija na osnovu informacija o vremenu i lokaciji. Možete da uredite video klip i da ga podelite sa prijateljima.

-  • Telefon automatski kreira video zapise na osnovu informacija o vremenu i geografskih informacija u fotografijama. Pre snimanja fotografije, otvorite opciju **Kamera**, dodirnite opciju  i proverite da li je opcija **GPS oznaka** omogućena.
- Proverite da li je Telefon povezan na internet.
- Albumi Istaknuto se kreiraju automatski kada se Telefon puni, kada je ekran isključen i kada je baterija napunjena najmanje 50%. Možda će biti potrebno određeno vreme da Telefon kreira album. Albumi Istaknuto neće biti automatski kreirani ako u opciji Galerija nema dovoljno fotografija ili video zapisa (manje od 7 fotografija).

Opciju Istaknuto možete da koristite za sledeće operacije:

- **Automatsko kreiranje tematskih albuma:** opcija Istaknuto automatski kreira albume fotografija na osnovu vremena ili lokacije (kao što su rođendanska zabava ili ceremonija dodele diplome). Prosleđena obaveštenja će biti poslata na Telefon kada se kreira novi album. Dodirnite obaveštenje da biste prikazali album.
- **Podseća vas na ranije albume:** primićete odzive da pregledate ranije albume godinu dana nakon kreiranja određenog albuma ili kada se vratite na lokaciju na kojoj su fotografije snimljene.
- **Izmena albuma:** možete da promenite naziv albuma, dodate ili uklonite fotografije ili izmenite muzičku podlogu ili efekte animacije. Nakon izmene albuma, sačuvajte video klip na Telefon ili ga podelite sa prijateljima.




Prilagođavanje albuma Istaknuto

Da li želite da promenite fotografije i video zapise u albumu Istaknuto, muziku u pozadini ili video predložak video zapisa Istaknuto? Možete da izmenite album Istaknuto prilagođavanjem fotografija i video zapisa u albumu i personalizovanjem generisanih video zapisa sa muzikom u pozadini ili predloškom koji vam se dopadaju.

- i • Album Istaknuto se generiše na osnovu vremena i lokacije fotografija i video zapisa. Telefon će generisati video zapis na osnovu vremena i lokacije fotografija. Pre snimanja fotografije, otvorite opciju **Kamera**, dodirnite opciju  i proverite da li je opcija **GPS oznaka** omogućena.
- Proverite da li je Telefon povezan na internet.
- Kada se Telefon puni u režimu Spavanje i kada ima više od 50% baterije, automatski će sortirati i kreirati album Istaknuto. Možda će trebati malo vremena da uređaj završi analizu. Uređaj neće automatski kreirati album Istaknuto, ako u opciji Galerija nema dovoljno fotografija ili video zapisa (manje od 7 fotografija).

Otvorite opciju  **Galerija** i dodirnite album Istaknuto koji želite da prikazete ili izmenite u opciji **Otkrivanje**. Zatim, možete da izvršite sledeće operacije:

- **Reprodukovanje ili izmena albuma Istaknuto:** dodirnite opciju  i tokom reprodukcije možete da izmenite predložak video zapisa ili muziku u pozadini preko trake s opcijama blizu dna ekrana.



- **Dodavanje fotografija i video zapisa u album ili njihovo uklanjanje:** dodirnite opciju , izaberite fotografiju ili video zapis koji želite da dodate, a zatim dodirnite opciju  da biste u album dodali fotografiju ili video zapis. Dodirnite i držite bilo koju fotografiju ili video zapis u albumu, dodirnite opciju , a zatim dodirnite opciju **Premesti** da biste iz albuma uklonili fotografiju ili video zapis.
-  U album mogu da se dodaju samo video zapisi u MP4 formatu.
- **Deljenje fotografija i video zapisa iz albuma:** dodirnite i držite bilo koju fotografiju ili video zapis u albumu, dodirnite opciju , izaberite režim deljenja i dovršite deljenje kada se to zatraži.
- **Preimenovanje albuma Istaknuto:** dodirnite opciju  i unesite novo ime.
- **Brisanje albuma Istaknuto:** dodirnite opciju , a zatim dodirnite opciju **Izbriši**.

Upravljanje fotografijom

Brzo pretraživanje fotografija prema kategoriji

Želite da brzo pronađete fotografiju u opciji Galerija? Pretraživanje fotografije, koje inteligentno sortira i prepoznaje fotografije u opciji Galeriji, vam dozvoljava da pretražujete fotografije u traci za pretragu.

Inteligentno pretraživanje fotografije: Možete da koristite funkciju inteligentnog pretraživanja fotografija za pretraživanje fotografija putem unosa ključne reči (kao što su hrana ili pejzaž) u traci za pretragu u opciji Galerija.

Prepoznavanje fotografija vam pomaže da inteligentno sortirate fotografije

Da li sortiranje fotografija traje previše dugo? Da li imate problema da pronađete fotografiju koju tražite? Prepoznavanje fotografija može automatski da sortira fotografije u kategorije kao što su portreti, lokacije, pejzaži i hrana u opciji Galeriji, tako da brzo možete da pronađete ono što tražite.

Pametno sortiranje fotografija: Opcija galerija će automatski da sortirati fotografije koje ste snimili u kategorije kao što su portreti, lokacije, pejzaži i hrana, tako da brzo možete da pronađete ono što tražite.

Prilagođavanje prikupljanja fotografija: nakon što opcija Galerija za vas automatski prikupi različite albume portreta, možete ručno da promenite imena albuma portreta i postaviti odnos (na primer, „Beba“ i „Mama“). Nakon što je podešavanje završeno, možete da pregledate različite albume fotografija prema imenu. Takođe možete da pretražite fotografiju pretragom imena i odnosa u traci za pretragu u opciji Galerija.

Prikupljanje grupnih fotografija u albume: Nakon što opcija Galerija inteligentno identifikuje kategorije, možete da imenujete generisane albume. Ako postoji više od 10 grupnih fotografija, opcija Galerija će ih grupisati i generisati grupni album fotografija.

Uređivanje video zapisa

Opsecite video zapis: otvorite opciju  **Galerija**, izaberite video zapis koji želite da uredite i dodirnite opciju  da biste ušli na ekran za uređivanje video zapisa. Možete da prevučete klizač u oblast za izrezivanje da biste izabrali segment koji želite da sačuvate i dodirnete opciju  da završite sa opsecanjem video zapisa.

Podesite rezoluciju video zapisa: dok prevlačite klizač da ako biste izabrali segment video zapisa koji želite da sačuvate, možete da dodirnete opciju  da biste pregledali izrezani video zapis. Takođe možete da dodirnete opcije za rezoluciju video zapisa na ekranu za uređivanje da biste podesili rezoluciju video zapisa.

 Što je rezolucija veća, to je video zapis jasniji, ali je veći potreban i prostor za skladištenje. Izaberite uslove prema svojim potrebama.

Podešavanje usporene reprodukcije video zapisa

Otvorite opciju  **Galerija**, izaberite snimljeni usporeni video zapis i dodirnite opciju  radi reprodukcije. Dodirnite ekran i prevucite klizač u oblast za uređivanje da biste izabrali segment koji želite da reprodukujete usporeno.

 Da biste sačuvali izmenjeni usporeni video zapis kao novi video zapis, dodirnite opciju  na ekranu za uređivanje i izaberite opciju **Sačuvaj datoteku usporenog snimka**.

Uređivanje fotografija

Želite da uredite sliku koju ste upravo snimili da biste je učinili još boljom? Možete da koristite funkcije za uređivanje aplikacije Galerija za opsecanje, rotiranje i primenu različitih efekata (kao što su grafiti, personalizovani vodeni žigovi i filteri) na svojim fotografijama, da biste ih učinili upečatljivijim.

Idite u opciju  **Galerija**, izaberite fotografiju koju želite da uredite i dodirnite opciju  da biste ušli na ekran za uređivanje fotografija. Možete da koristite sledeće funkcije za uređivanje fotografija:

- **Rotiranje fotografije:** dodirnite opciju  i prevucite uglomer da biste prilagodili ugao rotacije fotografije. Možete da dodirnete i opciju **Rotiranje** ili **Ogledalo** da biste fotografiju rotirali za 90 stepeni ili da biste je okrenuli.
- **Opsecanje fotografije:** dodirnite opciju  i prevucite okvir sa alatkama koordinatne mreže ili njene uglove da biste napravili izbor. Možete i da izaberete fiksnu razmeru opsecanja i prevučete uglove alata koordinatne mreže da biste opsekli fotografiju.
- **Dodavanje efekata filtera:** dodirnite opciju  i izaberite efekat filtera.
- **Zadržavanje boje:** dodirnite opciju  i pratite uputstva na ekranu za izbor boje koju želite da zadržite. Izabrane oblasti u kojima treba sačuvati boju će biti istaknute.
- **Zamućenje fotografije:** dodirnite opciju , izaberite režim zamućenja i prevucite klizač da biste podesili stepen zamućenja.
- **Podešavanje efekata fotografije:** dodirnite opciju  da biste na fotografiji podesili svetlinu, kontrast, zasićenje i druge parametre.
- **Ulepšavanje portretne fotografije:** kada sistem detektuje portretnu fotografiju, automatski će omogućiti funkciju **Ulepšavanje**. Možete da dodirnete opciju  na ekranu za uređivanje fotografije da biste primenili funkcije kao što su **Umekšavanje**, **Nedostatak**, **Uzano lice** i **Istakni oči** da biste portretni snimak učinili atraktivnijim.
- **Kreiranje mozaik fotografija:** dodirnite opciju  i izaberite stil i veličinu mozaika da biste kreirali mozaik fotografiju.
- **Crtanje grafita na fotografijama:** dodirnite opciju  i izaberite četkicu i boju za dodavanje grafita na fotografijama.
- **Dodavanje vodenih žigova:** dodirnite opciju  i izaberite vodeni žig (kao što su **Vreme**, **Lokacija**, **Vreme** ili **Raspoloženje**) da biste personalizovali fotografije.
- **Dodavanje oznake:** dodirnite opciju  i izaberite stil obeležavanja i format fonta da biste obogatili fotografije.

Pregledanje i deljenje fotografija i video zapisa

Pregledanjem starih fotografija ili video zapisa možete da se priselite nekih najdragocenijih uspomena. Fotografije i video zapisi se čuvaju u aplikaciji Galerija na uređaju. Možete ih pregledati prema vremenu, lokaciji ili izborom albuma.

Prikaz fotografija preko celog ekrana: otvorite opciju  **Galerija** i dodirnite fotografiju da biste je prikazali u režimu celog ekrana. Ponovo dodirnite ekran da biste sakrili meni. Kada pregledate fotografije u režimu celog ekrana, možete da:

- **Uvećate ili umanjite fotografiju:** postavite dva prsta na ekran i skupite ih da biste umanjili fotografiju ili ih razdvojite da biste uvećali fotografiju. Ako je rezolucija slike veća od rezolucije ekrana, možete da uvećate sliku korišćenjem dva prsta. Nakon što uklonite prst sa ekrana, slika može da se uveća do maksimalno 100%, a uvećana fotografija će biti prikazana kao originalna.
- **Prikaz parametara snimanja:** da biste prikazali parametre snimanja fotografije i karakteristike date fotografije, dodirnite opciju  i prevucite nagore ili nadole na prozoru sa detaljima da biste prikazali ISO (osetljivost), EV (kompenzacija ekspozicije), rezoluciju i druge parametre fotografije.
- **Preimenovanje fotografije:** idite u opciju  > **Preimenuj** i unesite novo ime fotografije.
- **Postavljanje fotografije kao fotografije kontakta ili kao pozadine početnog ekrana:** idite u meni  > **Postavi kao** i postavite fotografiju kao **Pozadina** ili **Fotografija kontakta**.

Deljenje fotografije ili video zapisa: otvorite opciju  **Galerija**, dodirnite i držite bilo koju datoteku da biste ušli u ekran za izbor, izaberite datoteke koje želite da podelite, a zatim dodirnite opciju . Izaberite način deljenja i pratite uputstva na ekranu da biste završili aktivnost deljenja.

Prikaz fotografija prema datumu i vremenu: možete da prikazete datum i vreme kada su fotografije i video zapisi snimljeni na kartici **Fotografije**. Idite na meni  > **Podešavanja** i omogućite opciju **Prikaži vreme i lokaciju** da biste tokom pregleda fotografija u režimu celog ekrana prikazali datum kada je fotografija snimljena. Na kartici **Fotografije**, možete da promenite zum na fotografijama razdvajanjem i skupljanjem dva prsta na ekranu i da prebacujete između dnevnog i mesečnog prikaza fotografija i video zapisa.

Prikaz fotografija prema lokaciji: ako ste snimili fotografiju ili video zapis dok je opcija **GPS oznaka** bila omogućena u meniju podešavanja za opciju **Kamera**, možete da prikazete fotografije i video zapise u režimu mape. Na kartici **Fotografije**, dodirnite opciju  i sve fotografije ili video zapisi koji sadrže informacije o lokaciji biće označeni na mapi na odgovarajućim lokacijama na kojima su snimljene. Takođe možete da postavite dva prsta na ekran i da ih razdvojite ili približite da biste promenili zum i pregledali detalje bilo koje fotografije. Dodirnite sličicu fotografije da biste prikazali sve fotografije i video zapise snimljene na tom mestu.

Prikaz fotografija prema albumu: možete da prikazete fotografije i video zapise prema albumu na kartici **Albumi**. Neke fotografije i video zapisi se čuvaju u podrazumevanim albumima koje određuje

sistem. Na primer, video zapisi snimljeni kamerom uređaja se čuvaju u albumu **Video zapisi**. Snimci ekrana i snimanja ekran se čuvaju u albumu **Snimci ekrana**.

Reprodukcija projekcija slajdova: na kartici **Fotografije**, idite na meni  > **Projekcija slajdova** i sistem će automatski reprodukovati projekciju slajdova fotografija. Da biste pauzirali projekciju slajdova, dodirnite ekran.

Organizacija foto-albuma

Dodavanje fotografija ili video zapisa u novi album: na kartici **Albumi**, dodirnite opciju , unesite naziv albuma, a zatim dodirnite opciju **U redu**. Izaberite fotografije ili video zapise koje želite da dodate u novi album, zatim ih dodajte u novi album.

Prenos fotografija i video zapisa: možete da premeštate fotografije i video zapise iz različitih albuma u isti album radi lakšeg upravljanja i pretraživanja. Uđite u album iz kog želite da izvršite

prenos, dodirnite i držite fotografiju ili video zapis dok se ne pojavi ikona , zatim izaberite

fotografije ili video zapise koje želite da prenesete. Dodirnite opciju  i izaberite označeni album. Kada se prenos završi, preneti datoteka će biti uklonjena sa originalne lokacije.

Dodavanje fotografija i video zapisa u Omiljeno: ako neke od svojih omiljenih fotografija ili video zapisa želite da čuvate odvojeno, možete da ih dodate u opciju Omiljeno radi jednostavnog upravljanja i gledanja. Da biste dodali fotografiju i video zapis u opciju Omiljeno, otvorite fotografiju ili video zapis, zatim dodirnite opciju . Fotografije i video zapisi koje dodajete će se i dalje nalaziti na originalnim lokacijama i prikazivaće se samo kao duplikati u albumu **Moji omiljeni**, zajedno sa simbolom .

Sortiranje albuma: podesite redoslede najčešće korišćenih albuma da biste ih lakše pronalazili i pregledali. Dodirnite i držite album dok se simbol  ne pojavi na svim albumima, zatim dodirnite i držite opciju  i prevucite albume na njihove odgovarajuće položaje. Kada završite, dodirnite opciju  da biste izašli.

 Albumi kao što su **Kamera**, **Video zapisi**, **Moji omiljeni** i **Snimci ekrana** ne mogu da se podešavaju.

Sakrivanje albuma: sakrijte albume da biste sačuvali privatnost. Vaši albumi mogu da ostanu sakriveni. Na kartici **Albumi**, idite na meni  > **Sakrij albume**, zatim uključite prekidač za albume koje želite da sakrijete.

 Albumi kao što su **Kamera**, **Video zapisi**, **Moji omiljeni** i **Snimci ekrana** ne mogu da se sakriju.

Brisanje fotografija i video zapisa: dodirnite i držite fotografiju ili album dok se ne pojavi simbol , izaberite datoteke koje želite da izbrišete, zatim idite na meni  > **Izbriši**. Izbrisane fotografije ili video zapisi se čuvaju u albumu **Nedavno izbrisano**, zajedno sa oznakom koja pokazuje broj dana preostalih do trajnog uklanjanja stavke iz sistema. Da biste trajno izbrisali fotografiju ili video zapis pre

nego što isteknu, u albumu **Nedavno izbrisano**, izaberite fotografiju ili video zapis koje želite da izbrišete, zatim idite na meni  > **Izbriši**.

Oporavak izbrisanih fotografija ili video zapisa: u albumu **Nedavno izbrisano**, dodirnite i držite fotografiju ili video zapis dok se ne pojavi simbol  , izaberite fotografije ili video zapise koje želite da oporavite, zatim dodirnite opciju  . Oporavljene fotografije i video zapisi se vraćaju u originalne albume. Ako se album izbriše, sistem će automatski ponovo kreirati ovaj album.

Menadžer telefona

Korišćenje opcije Optimizacija jednim dodirom

Da li ste primetili da se vaš Telefon nedavno usporio? Da li brinete da bi mogao biti podložan malveru i drugim bezbednosnim pretnjama? Koristite optimizaciju jednim dodirom da biste učinili da vaš Telefon radi lakše i da ga zaštitite od bezbednosnih pretnji.


Idite na opciju  **Menadžer telefona** i dodirnite opciju **OPTIMIZUJ**. Telefon će povećati brzinu rada, proveriti bezbednosne rizike, optimizovati potrošnju energije i pratiti i presretati nepoznate brojeve telefona i uznemiravajuće pozive.

Upravljanje mobilnim podacima

Brine vas da ćete slučajno koristiti svoje mesečne podatke i platiti dodatne troškove? Upravljanje podacima vam pomaže da pratite prenos podataka i sprečite prekomerno korišćenje podataka.

Idite na opciju  **Menadžer telefona**, dodirnite opciju **Prenos podataka** za prikaz detalja o korišćenju podataka ili omogućite opciju **Čuvar podataka**.

- **Rangiranje korišćenja podataka:** proverite korišćenje podataka pojedinačnih aplikacija.
- **Umrežene aplikacije:** postavite dozvole za pristup internetu za svaku aplikaciju.
- **Čuvar podataka:** omogućite opciju **Čuvar podataka** (sprečite da aplikacije u pozadini koriste mobilne podatke) i izaberite aplikacije koje ne podležu ograničenju korišćenja podataka.



Optimizacija potrošnje energije

Prazna baterija u nezgodnom trenutku može da dovede do mnogih neprijatnosti. Funkcije uštede energije mogu da vam pomognu da produžite trajanje baterije Telefon, što vam omogućava da duže igrate igrice ili da duže uživate u drugim funkcijama.

Otvorite opciju  **Menadžer telefona** i dodirnite opciju **Preostalo**: da biste izvršili sledeće:

- **Prikazali detalje o potrošnji energije**: dodirnite opciju **Potrošnja baterije** da biste prikazali detalje o potrošnji energije. U odeljku sa detaljima o potrošnji baterije, plave oznake ispod opcije **Punjenje** ukazuju na vreme kada se uređaj punio. Međuprostor između oznaka ukazuje na vreme kada se uređaj nije punio. Ova funkcija ne troši energiju. Dodirnite opciju **Korišćenje baterije** da biste prikazali koje aplikacije i koji hardver troše najviše energije.
- **Sveobuhvatno proverili i optimizovali potrošnju energije**: dodirnite opciju **Optimizacija korišćenja baterije** da biste proverili da li postoje problemi u vezi sa potrošnjom energije i automatski optimizovali performanse.

- **Omogućili Režim uštede energije ili Režim ultra uštede energije:** omogućite opciju **Režim uštede energije** ili opciju **Režim ultra uštede energije**. Izaberite odgovarajući režim uštede energije na osnovu nivoa baterije Telefon da biste produžili trajanje baterije.
- **Podesili rezoluciju ekrana radi uštede energije:** omogućite opciju **Rezolucija ekrana** i izaberite opciju **Pametna rezolucija**. Uređaj će automatski smanjiti rezoluciju ekrana da bi uštedeo energiju. Takođe možete ručno da podesite rezoluciju ekrana da biste uštedeli energiju kada velika rezolucija nije neophodna.
- **Prikazali preostali procenat baterije na statusnoj traci:** omogućite opciju **Procenat baterije** da biste prikazali preostali procenat baterije na statusnoj traci.
- **Upravljali pokretanjima aplikacije radi uštede energije:** dodirnite opciju **Pokretanje aplikacije** da biste automatski ili ručno upravljali automatskim pokretanjem, sekundarnim pokretanjem i pozadinskom aktivnošću aplikacije. Sistem će automatski upravljati potrošnjom energije da bi uštedeo energiju.
 -  Primićete obaveštenje kada u pozadini rade aplikacije koja intenzivno troši energiju. Pratite uputstva na ekranu za optimizaciju podešavanja aplikacije.
- **Prikazali preostali procenat baterije na statusnoj traci:** omogućite opciju **Procenat baterije** da biste prikazali preostali procenat baterije na statusnoj traci.

Omogućavanje opcije Skeniranje virusa

Otvaranje pogrešne reklame ili dodirivanje pogrešne veze može da zarazi uređaj trojanskim konjima i malverom koji će se tajno instalirati na uređaj i potencijalno ukrasti lične podatke. Pokretanje skeniranja virusa može da locira i ukloni potencijalne pretnje da bi Telefon ostao u dobrom stanju.

Otvorite opciju  **Menadžer telefona**, dodirnite opciju **Skeniranje virusa** i uređaj će automatski skenirati i izbrisati sve bezbednosne pretnje. Takođe možete da dodirnete opciju  da biste izvršili sledeće opcije:

- **Skeniranje virusa u oblaku:** omogućite opciju **Skeniranje na oblaku** i Telefon će standardnom skeniranju dodati dinamičko skeniranje u oblaku, čime se Telefon štiti od novih pretnji.
- **Brzo skeniranje:** izaberite opciju **Brzo skeniranje**. Sistem će brzo skenirati ključne lokacije i aplikacije na uređaju tokom redovnog održavanja.
- **Potpuno skeniranje:** izaberite opciju **Potpuno skeniranje**. Sistem će zatim sveobuhvatno skenirati sav malver i štetne datoteke na uređaju u redovnim intervalima. Ovaj proces traje duže, ali pokriva širi opseg i obezbeđuje da uređaj bude u potpunosti zaštićen od svih pretnji.
- **Ažuriranje biblioteke virusa:** omogućite opciju **Ručno ažuriranje** da biste ručno ažurirali bazu podataka virusa. Alternativno, omogućite opciju **Automatsko ažuriranje** i opciju **Ažuriranje samo preko Wi-Fi**. Sistem će automatski ažurirati bazu podataka virusa preko Wi-Fi mreže kako bi sposobnosti uređaja da uklanja pretnje ostale ažurne.
 -  Podsetnik za skeniranje virusa je podrazumevano omogućen. Sistem će vas obavestiti ako ne obavite antivirusno skeniranje duže od 30 dana.

Email

Dodavanje email naloga

Dodajte email nalog na Telefon za praktičan pristup emailu u svakom trenutku. Ako imate pitanja o specifičnim podešavanjima tokom konfigurisanja emaila, obratite se dobavljaču email naloga.

Dodavanje ličnog email naloga: otvorite opciju , izaberite dobavljača email usluge ili dodirnite opciju **Ostali**, unesite email adresu i lozinku, zatim dodirnite opciju **Prijavi se** i pratite uputstva na ekranu da biste konfigurisali nalog. Sistem će se automatski povezati na server i proveriti podešavanja servera.

Dodavanje Exchange naloga: uslugu Exchange je razvila kompanija Microsoft, a kompanije je koriste kao interni email sistem. Ako kompanijski email koristi Exchange servere, možete da se prijavite na poslovni email na Telefon. Idite u opciju  > **Exchange**, unesite email adresu, korisničko ime i lozinku, a zatim dodirnite opciju **Prijavi se** i pratite uputstva na ekranu da biste konfigurisali nalog. Sistem će se automatski povezati na server i proveriti podešavanja servera.

Nakon konfiguracije, sistem će podrazumevano otvoriti ekran **Prijemno sanduče**.

Upravljanje email nalogima

Možete da dodate jedan ili više email naloga.

Otvorite opciju  **Email**. Možete da:

Proverite emailove: na ekranu **Prijemno sanduče**, dodirnite opciju , a zatim izaberite email nalog da biste prikazali listu emailova. Prevucite nadole da biste osvežili listu emailova. Otvorite email da biste ga pročitali, odgovorili na njega, da biste ga prosledili ili izbrisali. Prevucite nalevo ili nadesno na ekranu da biste prikazali prethodni ili sledeći email. Da biste izbrisali više emailova, dodirnite sliku profila ili dodirnite i držite email da biste prešli na ekran za upravljanje emailovima, izaberite emailove i dodirnite opciju .

Sinhronizujete emailove: prevucite nadole na ekranu **Prijemno sanduče** da biste osvežili listu emailova. Idite na opciju  > **Podešavanja**, dodirnite nalog, a zatim omogućite opciju **Sinhronizuj email**. Za automatsku sinhronizaciju dodirnite opciju **Sinhronizuj raspored** i izaberite vreme sinhronizacije da biste dovršili konfiguraciju.

Pretražite emailove: na ekranu sa listom emailova, dodirnite traku za pretragu i unesite ključne reči, kao što su tema emaila i sadržaj.

Dodate više email naloga: idite na opciju  > **Podešavanja** > , izaberite dobavljača email usluge i unesite svoje informacije.

Promenite email naloge: na ekranu sa nalozima, dodirnite opciju , a zatim dodirnite sliku profila naloga da biste izvršili promenu.

Konfigurirate email naloge: na ekranu sa nalozima, idite na opciju  > **Podešavanja**, izaberite nalog da biste podesili opcije **Ime naloga**, **Podrazumevani nalog** ili **Ukloni nalog**.

Upravljanje VIP email kontaktima

Brinete da ćete propustiti email važnog kontakta u moru emailova? Možete da dodate važne kontakte na VIP listu. Uređaj će automatski premestiti emailove VIP kontakata u VIP poštansko sanduče.

Otvorite opciju  **Email** i idite u opciju  > **Podešavanja** > **VIP kontakti**. Na ekranu **VIP lista**, idite u opciju **Dodaj** > **Kreiraj** ili **Dodaj iz kontakata**.

Dodavanje ili uklanjanje VIP kontakata: na ekranu **VIP lista**, dodirnite opciju  ili  da biste upravljali VIP kontaktima.

Promena email obaveštenja za VIP kontakte: na početnom ekranu za email, idite u opciju  > **Podešavanja** > **VIP obaveštenja**.

Podešavanje automatskog odgovora za Exchange email

Ne možete da odgovorite na emailove na odmoru? Omogućite automatske odgovore da biste automatski odgovorili na emailove.

Otvorite opciju  **Email**, idite u opciju  > **Podešavanja** i izaberite svoj Exchange nalog. Dodirnite opciju **Automatski odgovori**, omogućite opciju **Automatski odgovori**, podesite sadržaj i vreme automatskog odgovora, a zatim dodirnite opciju **Gotovo**.

Kalendar

Kalendar: vaš centar za upravljanje događajima

Postoji previše događaja koje treba pratiti? Opcija Kalendar vam pruža sveobuhvatno upravljanje događajima, što olakšava vaš profesionalni i lični život.

Opcija Kalendar pruža sledeće funkcije:

- **Podsetnici za sastanke:** Brinete da ćete propustiti važan poslovni sastanak? Dodajte poslovni email (Exchange nalog) u Kalendar da biste proverili podsetnike za sastanke i primili podsetnik sa uređaja pre početka sastanka.
- **Deljenje događaja:** Želite da podelite raspored i pozovete prijatelje na događaj? Postoji nekoliko načina deljenja od kojih možete birati.

Kretanje po Kalendaru

The screenshot shows the Kalendar app interface for August 2017. The calendar grid displays days from 31st to 10th. The 29th and 30th are highlighted. Below the calendar, a 'Juče' (Yesterday) section shows a 'Meeting' event from 08:30 to 09:30. At the bottom, there are five icons: 'Novi događaj' (Add), 'Mesec' (Month), 'Nedelja' (Week), 'Dan' (Day), and 'Raspored' (Schedule). Annotations point to various features: 'Pretraga događaja' (Search for events) points to the magnifying glass icon; 'Idite na današnji dan' (Go to today) points to the calendar icon; 'Događaji za dan' (Events for the day) points to the date 19; 'Danas' (Today) points to the date 26; 'Trenutno prikazani dan' (Currently displayed day) points to the date 29; 'Broj nedelje' (Week number) points to the number 37; 'Događaji za trenutno prikazani dan' (Events for currently displayed day) points to the 'Meeting' event; 'Prebacivanje između prikaza meseca, nedelje, dana i rasporeda' (Switching between month, week, day, and schedule views) points to the view icons; and 'Dodavanje novog događaja' (Adding a new event) points to the 'Novi događaj' icon.

Pretraga događaja
Idite na današnji dan
Događaji za dan
Danas
Trenutno prikazani dan
Broj nedelje
Događaji za trenutno prikazani dan
Prebacivanje između prikaza meseca, nedelje, dana i rasporeda
Dodavanje novog događaja

Kreiranje događaja: otvorite opciju **Kalendar**, dodirnite opciju **+**, unesite informacije o događaju uključujući naziv, lokaciju i vreme početka i završetka. Idite na meni **Još > Podseti** da biste dodali podsetnik za događaj, a zatim dodirnite opciju **✓**.

Pretraga događaja: na strani opcije **Kalendar**, dodirnite opciju  i unesite ključne reči za događaj, kao što su naziv ili lokacija.

Konfigurisanje Kalendara: na strani opcije **Kalendar**, idite u opciju  > **Podešavanja** da biste prilagodili prikaz kalendara i podsetnike.

Uvoz obaveza radi organizovanja posla

Uvoz podsetnika za sastanke: otvorite opciju  **Kalendar**, idite u opciju  > **Dodaj i izmeni nalog** > **Dodaj nalog** i pratite odzive na ekranu da biste dodali poslovni email (Exchange nalog) u opciju Kalendar radi provere podsetnika za sastanke.

Deljenje događaja: dodirnite događaj na kalendaru ili u opciji Raspored, zatim dodirnite opciju  i pratite odzive na ekranu da biste podelili događaj koristeći bilo koji od nekoliko načina.

Prikaz svetskih praznika

Putujete u inostranstvo poslovno ili na odmor? Na vreme preuzmite informacija o praznicima u državi odredišta da biste bolje isplanirali poslovne obaveze i vremenski raspored.

Otvorite opciju  **Kalendar**, idite na meni  > **Podešavanja** > **Svetski praznici** i omogućite odgovarajući prekidač za državu odredišta. Uređaj će automatski preuzeti informacije o praznicima.

Sat


Upotreba sata

Zbog mnogih moćnih funkcija i mnogo informacija, skroman Sat može mnogo toga da ponudi. Sat može da se koristi kao alarm, svetsko vreme, štoperica ili tajmer.



Prikažite vreme širom sveta: Idite u opciju  **Sat**, dodirnite opciju  na kartici **Svetsko vreme** i unesite ime grada ili izaberite grad sa liste gradova. Dodirnite  da biste podesili datum i vreme.

Prikažite vreme u dva različita regiona: Idite na opciju  **Sat**, zatim idite na opciju  > **Datum i vreme** na kartici **Svetsko vreme**. Omogućite opciju **Dva sata**, dodirnite opciju **Matični grad** i na listi gradova izaberite grad u kome živite.



- i** Ako je vreme u vašem aktuelnom regionu isto kao vreme u vašem matičnom gradu, ekran za zaključavanje će prikazivati samo jedno vreme.

Beleške

Upravljanje beleškama radi uređivanja zapisa

Želite da podelite važne beleške ili dodate nešto u omiljeno? Upravljajte beleškama da biste svoje zapise doveli u red.

Deljenje beleške: Želite da pošaljete beleške sa sastanka svom kolegi? Na strani sa listom u opciji

Beleške, otvorite belešku koju želite da podelite, zatim dodirnite opciju  da biste izabrali način deljenja i pratite odzive na ekranu.

Dodavanje beleške u omiljeno: Želite da dodate belešku u omiljeno da biste mogli da je pogledate kasnije? Na strani sa listom u opciji **Beleške**, prevucite nalevo belešku i dodirnite opciju .

Alternativno, otvorite belešku koju želite da dodate u omiljeno i dodirnite opciju .

Brisanje beleške: Želite da izbrišete zastarelu belešku? Na strani sa listom u opciji **Beleške**, prevucite nalevo belešku a zatim dodirnite opciju . Alternativno, dodirnite i držite belešku da biste prikazali opcije, izaberite belešku(e) koju(e) želite da izbrišete i dodirnite opciju .

Pretraga beleški: Želite da brzo pronađete belešku? Dodirnite traku za pretragu na strani sa listom u opciji **Beleške** i unesite ključne reči za pretragu. Alternativno, prevucite nadole na početnom ekranu da biste pristupili traci za pretragu i unesite ključne reči za pretragu.

Generisanje liste obaveza: Želite da kreirate listu za kupovinu? Na strani za uređivanje u opciji

Beleške, dodirnite opciju , unesite stavku a zatim dodirnite opciju . Dodajte više stavki da biste generisali listu obaveza.

 Nakon završetka stavke idite na stranu za uređivanje u opciji **Beleške** i izaberite opciju  s leve strane završene stavke.

Dodavanje oznaka u beleške: Želite da jednostavno prikazete kategorije beleški? Na strani za uređivanje u opciji **Beleške**, dodirnite opciju  i koristite različite oznake u boji za kategorizaciju različitog sadržaja radi jasnijeg prikaza beleški.

Uslužni programi

Provera dodatnih vremenskih prognoza

Provera dodatnih vremenskih prognoza

Način 1:

Idite u meni **Alati > Vreme**. Prevucite nagore od sredine ekrana i dodirnite opciju **PRIKAZ VIŠE DANA** da biste otišli na veb sajt za vremensku prognozu treće strane na kome možete da pogledate vremensku prognozu za sledećih 15 dana.

Način 2:

Idite u meni **Alati > Vreme**. Dodirnite vremensku prognozu za sutra, uključujući datum, ikonu za vreme ili temperaturu da biste otišli na veb sajt za vremensku prognozu treće strane na kome možete da pogledate vremensku prognozu za sledećih 15 dana.

Korišćenje snimača zvuka za pravljenje zvučnih beleški

Nemate dovoljno vremena da zapišete sve važne detalje tokom sastanka? Morate da razvrstate gomilu beleški sa intervjuja ili predavanja? Snimač zvuka vam omogućava da snimate zvučne datoteke koje kasnije možete prigodno da reprodukujete.

Otvorite opciju  **Snimač zvuka**, prevucite nalevo ili nadesno po ekranu da biste izabrali scenario snimanja. Dodirnite opciju  da biste započeli snimanje. Tokom snimanja možete da dodajete oznake u važnim tačkama. Dodirnite opciju  da biste dovršili snimanje i sačuvali zvučnu datoteku. Nakon što završite snimanje, možete da:

- **Reprodukujete snimak od oznake:** dodirnite opciju **Snimci**, a zatim dodirnite snimak da biste prebacili na ekran za reprodukciju. Prevucite nalevo na ekranu za reprodukciju da biste prebacili na ekran sa oznakom. Ovde možete da izaberete oznaku i reprodukujete snimak od te tačke.
- **Upravljaite snimcima:** dodirnite opciju **Snimci** da biste pristupili opcijama kao što su sortiranje i deljenje snimaka.

Režim vožnje

MirrorLink: bezbednija i prijatnija vožnja

MirrorLink vam omogućava bezbednu navigaciju i rukovanje dolaznim pozivima bez korišćenja Telefon. Možete da pristupite sadržaju aplikacija kompatibilnih sa funkcijom MirrorLink na Telefon preko ekrana u automobilu, što vam pomaže da tokom vožnje smanjite odvratanje pažnje. MirrorLink vam omogućava da Telefon istovremeno povežete Bluetooth kompletom za automobil i slušalicama i da se prebacujete između njih.

- i Možete da koristite ekran u automobilu da biste pristupili svim aplikacijama kompatibilnim sa MirrorLink funkcijom na Telefon. Više informacija o upravljanju ekranom u automobilu potražite u uputstvu za upotrebu automobila.


O MirrorLink-u

MirrorLink je protokol međuoperativnosti uređaja koji vam omogućava da preslikate sadržaj sa jednog uređaja na drugi. Na primer, možete da preslikate sadržaj aplikacija koje su kompatibilne sa funkcijom MirrorLink na Telefon na ekran u automobilu.

Aplikacije koje su kompatibilne sa funkcijom MirrorLink se isporučuju sa ugrađenom podrškom za MirrorLink protokol. Ove aplikacije su instalirane na Telefon i mogu da se pregledaju i da im pristupa sa ekrana u automobilu nakon povezivanja Telefon sa automobilom.

Preslikajte aplikacije sa Telefon na ekran u automobilu

Funkcija MirrorLink vam omogućava da koristite Bluetooth ili USB kabl za povezivanje Telefon sa automobilom. Tada možete da koristite MirrorLink protokol da preslikate sadržaj iz aplikacija koje su kompatibilne sa funkcijom MirrorLink na Telefon na ekran u automobilu. To obezbeđuje bezbedan, intuitivan način za interakciju sa aplikacijama koje su kompatibilne sa funkcijom MirrorLink na Telefon i pomaže vam da sprečite odvlačenje pažnje.



Istovremeno povežite Telefon na dva Bluetooth uređaja

Telefon može da se istovremeno poveže sa Bluetooth kompletom za automobil i sa slušalicama, što vam omogućava da se prebacujete između ovih uređaja kako biste upućivali ili odgovarali na pozive.



Povezivanje Telefon sa automobilom radi deljenja aplikacija

Koristite funkciju MirrorLink da biste Telefon povezali na automobil:

- 1 Omogućite funkciju MirrorLink na prikazu u automobilu pre prvog pokušaja povezivanja uređaja. Uverite se da je Telefon povezan na internet kako bi preuzeo potrebne MirrorLink certifikate.
- 2 Povežite Telefon i automobil pomoću Bluetooth funkcije. Na stranici sa Bluetooth podešavanjima na Telefon, idite u opciju **Pomoć > Vozilo** da biste prikazali uputstva o načinu povezivanja.
- 3 Za povezivanje Telefon na automobil koristite USB kabl za prenos podataka. Kada se na Telefon prikaže dijalog **Odricanje odgovornosti**, dodirnite opciju **Slažem se**, sačekajte da se prikaže dijalog **Uslovi korišćenja**, a zatim ponovo dodirnite opciju **Slažem se** da biste izvršili povezivanje Telefon na automobil pomoću funkcije MirrorLink.
 - i Ako se na Telefon nakon što ga povežete sa automobilom ne prikaže obaveštenje, model automobila možda ne podržava MirrorLink ili možda postoji problem sa firmverom automobila. Ažurirajte firmver automobila i pokušajte ponovo.
- 4 Ako Telefon povezujete na automobil po prvi put, sačekajte da se prikaže obaveštenje, izvadite i ponovo umetnite USB kabl za prenos podataka prema uputstvu, a zatim nastavite sa korakom 3. Telefon bi trebalo da se tada poveže na automobil.
 - i Nakon uspostavljanja MirrorLink veze nećete moći da podešavate jačinu zvuka Telefon, ali ćete moći da podešavate jačinu zvuka automobila. Ekran Telefon će se automatski isključiti, ali se neće zaključiti.

Prekidanje veze Telefon sa automobilom: isključite USB kabl za prenos podataka koji povezuje Telefon na automobil da biste prekinuli MirrorLink vezu. Nakon prekida veze, ekran na Telefon će se uključiti i moći ćete ponovo da podesite jačinu zvuka Telefon.

HUAWEI ID i više korisnika

Više korisnika: kreiranje odvojenih korisničkih naloga na uređaju

Želite da uređaj pozajmite nekome, ali ne želite da drugi imaju pristup vašim privatnim datotekama i informacijama? Dodajte više korisnika i tipova korisnika da biste zaštitili privatnost informacija kada uređaj pozajmljujete drugima. To neće uticati na vaša podešavanja i datoteke. Takođe, na uređaj možete da se prijavite sa dva korisnička naloga, kao što su poslovni nalog i nalog za ličnu upotrebu i da se brzo prebacujete između njih jednim dodirom.

Možete kreirati tri različita tipa korisnika:

- **Vlasnik:** vlasnik uređaja. Prijavite se kao vlasnik kada koristite svoj uređaj. Kao vlasnik, imate pristup svim operacijama, kao što su dodavanje ili brisanje korisnika i gostiju, i davanje korisnicima dozvole za upućivanje poziva i slanje tekstualnih poruka.
- **Korisnik:** kao korisnike dodajte članove porodice i bliske prijatelje. Korisnici mogu da obavljaju većinu operacija, ali ne mogu vršiti operacije koje će uticati na vlasnika, kao što su vraćanje uređaja na fabrička podešavanja ili omogućavanje režima Ne uznemiravaj.
- **Gosti:** kao goste dodajte poznanike. Gosti mogu obavljati samo ograničeni broj operacija.

Podešavanje i korišćenje opcije za više korisnika

Želite da imate više od jednog korisničkog naloga na Telefon da biste odvojili poslovni i privatni život? Možete da dodate više korisnika za Telefon i da prelazite sa jednog korisnika na drugi jednim dodirom.

Dodavanje korisnika ili gostiju

 Može da dodate najviše tri korisnika i jednog gosta.

Dodavanje korisnika: dodirnite opciju  **Podešavanja** i idite na meni **Korisnici i nalozi > Korisnici**. Dodirnite opciju **Dodaj korisnika**, unesite naziv korisnika i dodirnite opciju **DODAJ**. Kada dodate novog korisnika, možete da pređete na novog korisnika i pratite uputstva na ekranu da biste konfigurisali podešavanja naloga korisnika.

Dodavanje gosta: dodirnite opciju  **Podešavanja** i idite na meni **Korisnici i nalozi > Korisnici**. Dodirnite opciju **Dodajte gosta > DODAJ** da biste kreirali gosta.

Podešavanje naziva korisničkog naloga ili slike profila: nakon dodavanja korisnika, možete da podesite naziv korisničkog naloga i sliku profila za korisnika. Da biste ovo uradili, pređite na odgovarajućeg korisnika i dodirnite opciju . Pratite uputstva na ekranu da biste promenili naziv korisnika i sliku profila.

Dozvoljavanje da korisnik upućuje pozive, šalje poruke i deli zapise poziva: osnovne funkcije poziva i dalje mogu da se koriste nakon prelaska na drugi korisnički režim. Novi dodati korisnik može

da upućuje pozive, šalje poruke i deli zapise poziva sa vlasnikom telefona. Korisnik sa statusom gosta može da upućuje pozive i deli zapise poziva sa vlasnikom telefona. Da biste ovo uradili, prijavite se sa vlasničkim nalogom i dodirnite opciju  **Podešavanja**, a zatim idite na meni **Korisnici i nalozi > Korisnici**. Izaberite željenog korisnika i dodirnite opciju **Dozvoli pozive, poruke i deljenje istorije komunikacije**.

Brisanje korisnika ili gostiju

Da biste izbrisali korisnika, izaberite jedan od sledećih načina:

- Prijavite se sa vlasničkim nalogom i dodirnite opciju  **Podešavanja**, a zatim idite na meni **Korisnici i nalozi > Korisnici**. Izaberite željenog korisnika i dodirnite opciju **Izbriši korisnika > IZBRIŠI**.
- Prijavite se sa vlasničkim nalogom, prevucite nadole sa statusne trake, a zatim idite na meni  **Još podešavanja**. Izaberite željenog korisnika i dodirnite opciju **Izbriši korisnika > IZBRIŠI**.

Da izbrišete korisnika sa statusom gosta, dodirnite opciju  **Podešavanja**. Idite na meni **Korisnici i nalozi > Korisnici**, a zatim dodirnite opciju **Gost > Izbriši gosta > IZBRIŠI**.

Prebacivanje između režima naloga vlasnika, korisnika i gosta

Da biste se prebacivali između režima naloga vlasnika, korisnika i gosta, izaberite jedan od sledećih metoda:


- Prevucite nadole sa statusne trake i dodirnite opciju . Zatim, dodirnite sliku profila za željenog korisnika.
 - Dodirnite opciju  **Podešavanja** i idite na meni **Korisnici i nalozi > Korisnici**. Zatim, dodirnite ime i sliku profila za željenog korisnika.
-  Od vas će biti zatraženo da unesete lozinku da biste otključali ekran kada se sa naloga drugog korisnika vraćate na nalog vlasnika.

Povezivanje uređaja

Bluetooth

Povezivanje Telefon na Bluetooth uređaje

Koristite Bluetooth funkciju da biste povezali Telefon sa Bluetooth slušalicama i Bluetooth sistemom u kolima radi navigacije ili slušanja muzike tokom vožnje. Telefon možete da povežete i na Bluetooth nosive uređaje da biste snimili i upravljali podacima o fitnessu. Povezivanje Bluetooth uređaja na Telefon ne povećava značajno potrošnju energije.



Bluetooth protokoli koje koriste Huawei uređaji i njihove funkcije:

HFP, HSP	Upućivanje poziva
A2DP	Reprodukovanje muzike
AVRCP	Kontrola reprodukovanja muzike
OPP	Prenos datoteka
PBAP	Sinhronizacija kontakata
MAP	Sinhronizacija tekstualnih poruka

HID	Upravljanje Bluetooth tastaturama i miševima
PAN	Deljenje veze
BLE	Povezivanje na Bluetooth uređaje koji troše malo energije (BLE)

Omogućavanje ili onemogućavanje Bluetooth-a: na početnom ekranu, prevucite nadole sa statusne trake, otvorite tablu sa prečicama, a zatim dodirnite opciju  da biste omogućili ili onemogućili Bluetooth. Dodirnite i držite opciju  da biste otvorili ekran sa podešavanjima za Bluetooth.

Uparivanje Bluetooth uređaja: na ekranu sa podešavanjima za Bluetooth uređaj, omogućite opciju **Bluetooth**. Proverite da li je Bluetooth uređaj podešen kao vidljiv. U opciji **Dostupni uređaji**, dodirnite uređaj koji želite da uparite i zatim pratite uputstva na ekranu da biste završili sa uparivanjem.

Rasparivanje Bluetooth uređaja: na ekranu sa podešavanjima za Bluetooth uređaj, omogućite opciju **Bluetooth**. Dodirnite opciju  pored imena uparenog uređaja i zatim dodirnite opciju **Ukloni uparivanje**.

Promena naziva Bluetooth uređaja: na ekranu sa podešavanjima za Bluetooth, omogućite opciju **Bluetooth**. Dodirnite opciju **Naziv uređaja**, unesite nov naziv uređaja i dodirnite opciju **Sačuvaj**.

Prikaz pomoći za Bluetooth: na ekranu sa podešavanjima za Bluetooth, dodirnite opciju  za prikaz informacija o tome kako se uspostavlja Bluetooth veza sa sistemima u vozilu, slušalicama, zvučnicima, nosivim uređajima, telefonima, tabletima i računarima.

Korišćenje Bluetooth funkcije za deljenje podataka

Povežite Telefon sa drugim uređajem preko Bluetooth funkcije da biste delili podatke, uvozili i izvozili kontakte i podesili internet deljenje veze.

Korišćenje Bluetooth funkcije za slanje datoteka: Otvorite opciju  **Datoteke**, dodirnite i držite datoteku koju želite da pošaljete i zatim idite na meni **Još > Podeli > Bluetooth**. Pratite uputstva na ekranu da biste omogućili Bluetooth. Kada je drugi uređaj prepoznat (Bluetooth mora da bude omogućen i uređaj mora da bude vidljiv), dodirnite naziv uređaja da biste uspostavili vezi i počeli sa slanjem datoteka.

Primanje datoteka preko Bluetooth funkcije: na početnom ekranu, prevucite nadole sa statusne trake, otvorite tablu sa prečicama, a zatim dodirnite opciju  da biste omogućili Bluetooth. Dodirnite opciju **Prihvati** na obaveštenju za prenos datoteka da biste počeli sa primanjem datoteka. Primljene datoteke se podrazumevano čuvaju u **bluetooth** fascikli u opciji **Datoteke**.

Uvoz ili izvoz kontakata preko Bluetooth funkcije: otvorite opciju  **Kontakti** i idite na meni  **> Uvoz/Izvoz** da biste uradili sledeće:

- **Uvezli kontakte:** dodirnite opciju i izaberite opciju **Podržava Bluetooth**. Pratite uputstva na ekranu da biste uspostavili Bluetooth vezu sa drugim uređajem. Kontakti sa drugog uređaja će onda biti automatski uvezeni na Telefon.
- **Izvezli kontakte:** dodirnite opciju **Podeli kontakte**, izaberite kontakte koje želite da podelite, dodirnite opciju  i izaberite opciju **Bluetooth**. Pratite uputstva na ekranu da biste uspostavili Bluetooth vezu sa drugim uređajem. Izabrani kontakti će biti automatski izvezeni sa Telefon na drugi uređaj.

NFC


NFC: prenos podataka na kratkim rastojanjima

NFC (tehnologija bliske komunikacije) je tehnologija koja omogućava bežičnu komunikaciju na kratkom rastojanju. Kroz NFC režim od tačke do tačke dva uređaja mogu da prenose podatke u realnom vremenu kada su međusobno udaljeni manje od 10 cm (4 inča). Fotografije, mreže i aplikacije se mogu brzo deliti pomoću ove metode. NFC režim čitanja/pisanja proveravate informacije o proizvodu koje se nalaze na NFC oznakama. Režim emulacije NFC kartice omogućava da uređaj radi kao bankarska kartica za brza i jednostavna plaćanja.



Korišćenje NFC funkcije za brzo deljenje podataka

NFC funkcija vam omogućava da brzo delite podatke između dva uređaja bez cele gnjavaže oko uparivanja. Jednostavno postavite NFC zone detekcije oba uređaja u neposrednu blizinu, a zatim možete brzo da prenosite datoteke i druge podatke između dva uređaja sa omogućenom NFC funkcijom.



Korišćenje NFC funkcije za slanje podataka: otvorite opciju  **Podešavanja**, zatim dodirnite opciju **Povezivanje uređaja** > **NFC** i omogućite opcije **NFC** i **Huawei Beam**. Izaberite datoteke za slanje i dodirnite meni **Podeli** > **Huawei Beam**. Telefon treba da bude otključan i ekran treba da bude uključen. Međusobno približite zone NFC detekcije oba uređaja. Kada se uspostavi veza, predajnik će reprodukovati audio odziv i ekran za deljenje će biti minimizovan. Dodirnite ekran predajnika da biste započeli slanje datoteka.

Primanje datoteka preko NFC funkcije: otvorite opciju  **Podešavanja**, zatim dodirnite opciju **Povezivanje uređaja** i omogućite opcije **NFC** i **Huawei Beam**. Telefon treba da bude otključan i ekran treba da bude uključen. Međusobno približite zone NFC detekcije oba uređaja. Kada se uspostavi veza, predajnik će reprodukovati audio odziv. Nakon odziva, sačekajte da se završi prenos datoteka. Primljene datoteke se podrazumevano čuvaju u fascikli **Beam** na **Datoteke**.

 Ako na NFC ekranu postoji opcija **Čitaj i upiši/P2P** koja može da se omogući obezbedite da bude omogućena. Funkcije se mogu razlikovati zavisno od mrežnog operatera.

Korišćenje NFC-a za brzo uspostavljanje veze između uređaja

Međusobno približite NFC zone detekcije dva uređaja da biste brzo uspostavili Bluetooth ili Wi-Fi vezu između njih. Ovaj metod možete da koristite da biste uspostavili Wi-Fi Direct vezu ili da biste podelili Wi-Fi pristupnu tačku tako da ne morate da pretražujete uređaje, da ih uparujete ili da ručno unosite detalje o vezi.



Na primer, kada uparujete Bluetooth uređaje, omogućite NFC, Huawei Beam i Bluetooth na oba uređaja. Otvorite ekran za Bluetooth uparivanje na oba uređaja i međusobno približite NFC zone detekcije uređaja. Kada predajnik reprodukuje audio odziv i kada se sadržaj na ekranu za emitovanje smanji, pratite uputstva na ekranu i dodirnite ekran na predajniku da biste uspostavili Bluetooth vezu.

i Ako na NFC ekranu postoji **Čitaj i upiši/P2P** prekidač obezbedite da je takođe omogućen.

Funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.

Režim radne površine


Povezivanje Telefon na eksterni prikaz za funkcije kao kod računara

Kada Telefon povežete na eksterni prikaz, on se ponaša kao računar, tako da više ne morate da nosite laptop od kancelarije do kuće i nazad. Jednostavno koristite adapter (kao što je adapterski kabl USB Type-C na HDMI) da biste povezali Telefon na uređaj za prikaz, kao što je monitor računara ili

projektor. Onda možete da kombinujete sve prednosti stonog računara sa pogodnostima mobilnog Telefon.

Koristite sledeće funkcije kada je Telefon povezan na eksterni prikaz:

- **Zaštita privatnosti:** obaveštenja, dolazni pozivi i poruke časkanja prikazuju se kao crvene tačke na tabli sa obaveštenjima Telefon, ali nisu vidljive na eksternom prikazu.
- **Dva prikaza:** prikažite poslovni sadržaj na eksternom prikazu dok časkate sa prijateljima preko Telefon.
- **Doživljaj radne površine:** uživajte u doživljaju radne površine sa Android aplikacijama. Otvorite više prozora, upravljajte datotekama, pretražite Telefon ili promenite pozadinu radne površine. Možete da povežete i miša, tastaturu i drugu perifernu opremu.




Povezivanje Telefon na eksterni prikaz

Koristite adapter tipa hardverskog ključa za povezivanje Telefon na eksterni prikaz ili adapter tipa priključne stanice za istovremeno povezivanje Telefon na prikaz, tastaturu i miša.

- **Adapteri tipa hardverskog ključa:** podržani su adapteri USB Type-C na HDMI. Ako eksterni prikaz ima HDMI priključak, koristite adapter USB Type-C na HDMI za povezivanje Telefon na eksterni prikaz.
- **Adapteri tipa priključne stanice:** podržani su adapteri USB Type-C na HDMI/USB/USB. Ako eksterni prikaz ima HDMI priključak, ali želite da na Telefon povežete i miša i tastaturu, koristite adapter USB Type-C na HDMI/USB/USB.

Alternativno, koristite kabl USB Type-C na priključak za prikaz/HDMI da biste direktno povezali uređaj na eksterni prikaz.



⚠ Ako adapter povežete na previše uređaja, on možda neće pravilno funkcionisati.

- Da biste obezbedili potpunu kompatibilnost, posetite prodavnicu Vmall i kupite adapter koji je predviđen za rad sa uređajem.
- Kada je Telefon povezan na eksterni prikaz preko adaptera, možete da priključite adapter u punjač da biste punili Telefon. Punjač mora da ispunjava specifikacije punjenja kompanije Huawei. Ne treba koristiti uređaje čija je izlazna snaga manja od 5 V/2 A.
- Možete da koristite i Bluetooth funkciju za direktno povezivanje miša ili tastature na Telefon.
- Ako radna površina ne može da se smesti na eksterni prikaz, koristite meni sa podešavanjima na uređaju za prikazivanje da biste promenili režim podešavanja slike na automatski. Ako je potrebno, pogledajte korisničko uputstvo uređaja za prikazivanje.

Nakon povezivanja Telefon na eksterni prikaz, postojeće dva režima projekcije:

- **Telefon:** isti sadržaj se prikazuje na Telefon i na eksternom prikazu.
- **Radna površina:** različit sadržaj se prikazuje na Telefon i na eksternom prikazu. Na primer, možete da prikazete poslovne aplikacije na eksternom prikazu i aplikacije za razmenu poruka na Telefon.

Prevucite nadole sa statusne trake na Telefon ili otvorite centar za obaveštenja na eksternom prikazu da biste prelazili između opcija **Telefon** i **Radna površina**.

Korišćenje Telefon kao table osetljive na dodir

Ako ste Telefon povezali na eksterni prikaz, ali nemate tastaturu ili miša, možete da Telefon pretvorite u virtuelnu tastaturu i pokazivački uređaj u nekoliko jednostavnih koraka.

Prevucite nadole sa statusne trake i dodirnite opciju **Tabla osetljiva na dodir** u tabli sa prečicama. Ova funkcija može da se koristi na sledeće načine:

- Koristite pokrete sa dodirom da biste simulirali komande miša.



Dodir sa jednim prstom - levi klik



Dupli dodir - izbor teksta



Dodir sa dva prsta - desni klik



Prevlačenje sa dva prsta - pretraživanje stranice


- Unesite tekst koristeći virtuelnu tastaturu kada eksterna tastatura nije povezana.




Virtuelna tastatura nije dostupna kada je eksterna tastatura povezana.

Projektovanje ekrana Telefon na eksterni prikaz

Izgled radne površine: prikažite sadržaj na Telefon kao izgled radne površine. Dodirnite ikonu statusa signala na statusnoj traci da biste otvorili centar za obaveštenja; dodirnite vreme da biste otvorili kalendar ili koristite ikone za navigaciju na ekranu kao što biste radili na traci za navigaciju.



Više prozora: kada radite nešto važno, otvorite više prozora da biste mogli da unakrsno radite sa dokumentima i povećate svoju produktivnost.



Upravljanje datotekama: upravljajte datotekama na praktičan način. Možete da sačuvate datoteke na radnu površinu, kreirate nove datoteke ili fascikle i preimenujete ili brišete datoteke.

Brza pretraga: pronađite datoteke za tren oka. Pretražujte dokumente, multimedijalne datoteke i aplikacije početnog menija iz trake za pretragu početnog menija.

Promena pozadine radne površine: inspirativna radna površina može da vam popravi raspoloženje i poveća produktivnost. Kliknite desnim tasterom miša na radnu površinu da biste promenili pozadinu radne površine.

Kreiranje prečica aplikacija: dodirnite i držite aplikaciju na početnom meniju i prevucite je na radnu površinu da biste kreirali prikladnu prečicu.

Prikaz preko više ekrana

Više ekrana: deljenje sadržaja uređaja na većem ekranu

Povežite Telefon i TV/uređaj za strimovanje na istu Wi-Fi mrežu da biste koristili deljenje više ekrana. Kada pogledate slike, možete da ih prikažete na TV-u i podelite srećne uspomene sa prijateljima i porodicom.



Tip protokola	Uputstva za povezivanje	Metode povezivanja	Metoda deljenja slike
Miracast protokol	Preslikajte ono što je prikazano na ekranu vašeg uređaja na drugi uređaj koji podržava Miracast (kao što je TV, projektor ili drugi prikaz).	Uspostavite direktnu vezu preko Wi-Fi mreže i uključite funkciju za deljenje ekrana (kao što je Miracast) na eksternom uređaju.	Sve što je prikazano na vašem uređaju biće podeljeno na prikazu eksternog uređaja. Kada reprodukujete muziku i video zapise, na vašem uređaju će se prikazivati samo slika; neće se reprodukovati nijedan zvuk.

Više ekrana: preslikavanje ekrana

Izbor uređaja za prikazivanje: prevucite statusnu traku nadole i otvorite tablu sa prečicama.

Dodirnite opciju  da otvorite više ekrana. Kada se uređaj za prikazivanje prepozna, izaberite jedan od podržanih metoda povezivanja, kao što prikazuju ikone (). Ako uređaj za prikazivanje ne podržava gore navedene metode povezivanja, možete da kupite Android set-top box dekođer i da ga povežete na uređaj za prikazivanje.

: Miracast je podržan. Ekran možete da preslikate na uređaj za prikazivanje.

Preslikavanje ekrana na uređaj za prikazivanje: prevucite statusnu traku nadole i otvorite tablu sa prečicama. Dodirnite opciju  da otvorite više ekrana. Sa liste izaberite uređaj za prikazivanje koji želite da koristite. Po potrebi omogućite Miracast funkciju na uređaju za prikazivanje. Instrukcije potražite u uputstvu za uređaj.

Da prekinete sa preslikavanjem ekrana, dodirnite meni  > **Prekini vezu**.

Povezivanje USB uređaja

Prenos podataka između Telefon i računara

Za povezivanje Telefon na računar i prenos podataka koristite USB kabl.

Izbor režima USB veze

Koristite USB kabl da biste povezali Telefon na računar, zatim možete da izaberete podrazumevani metod povezivanja. Možete da prenosite fotografije i datoteke između Telefon i računara ili da napunite Telefon preko USB veze sa računarom.

Prevucite nadole sa statusne trake da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, zatim dodirnite opciju i zatim izaberite metod za povezivanje uređaja i računara.

- **Prenos fotografija:** prenosite fotografije između Telefon i računara.
- **Prenos datoteka:** prenosite datoteke između Telefon i računara.
- **Samo punjenje:** napunite Telefon samo sa USB kablom.
- **Punjenje drugog povezanog uređaja:** za punjenja drugog uređaja povežite Telefon na drugi uređaj pomoću USB Type-C kabla.
- **Unos MIDI:** koristite Telefon kao MIDI ulazni uređaj i reprodukujte muziku na računar.

Prenos podataka preko USB priključka

Za prenos podataka i obavljanje drugih zadataka, povežite Telefon na Telefon korišćenjem USB kabla.

- **Prenos datoteka:** protokol za prenos medija (MTP) je tip protokola prenosa za medijske datoteke. Možete da prenosite datoteke između Telefon i računara korišćenjem ovog metoda povezivanja. Na računar prvo instalirajte verziju programa Windows Media Player 11 ili noviju.

Prevucite nadole sa statusne trake da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, a zatim podesite metod za USB vezu na **Prenos datoteka**. Računar će automatski instalirati neophodne upravljačke programe. Nakon što je instalacija završena, na računaru kliknite na ikonu nove disk jedinice pod nazivom Telefon da biste prikazali datoteke na Telefon. Možete da koristite program Windows Media Player da biste prikazali medijske datoteke na Telefon.

- **Prenos slika:** protokol za prenos slika (PTP) je protokol koji vam dozvoljava prenos slika. Možete da prenosite i delite fotografije između Telefon i računara korišćenjem ovog metoda povezivanja. Prevucite nadole sa statusne trake da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, a zatim podesite metod za USB vezu na **Prenos fotografija**. Računar će automatski instalirati neophodne upravljačke programe. Nakon što je instalacija završena, na računaru kliknite na ikonu nove disk jedinice pod nazivom Telefon da biste prikazali slike na Telefon.

- **Prenos MIDI podataka na Telefon:** MIDI (digitalni interfejs muzičkih instrumenata) je industrijski standardni audio format za komponovanje muzike ustanovljen od strane proizvođača elektronskih instrumenata.

Prevucite nadole sa statusne trake da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, a zatim podesite metod za USB vezu na **Unos MIDI**. Zatim možete da koristite Telefon da primete i obrađujete MIDI poruke koje prenose drugi uređaji.

Prenos podataka između Telefon i USB uređaja


USB OTG (USB „u pokretu“) vam omogućava da podatke prenosite direktno između Telefon i drugih uređaja (kao što su telefoni, tableti, kamere i štampači) bez potrebe za računarom. Možete da koristite i USB OTG kabl za povezivanje Telefon direktno sa USB uređajem za skladištenje i za prenos datoteka.

Prenos podataka između Telefon i USB uređaja za skladištenje

OTG kabl možete da koristite za pristup USB uređajima za skladištenje (uključujući USB diskove i čitače kartica) direktno sa Telefon.

- Ova funkcija je dostupna samo na Telefon sa podrškom za USB OTG.
- Ako Telefon ima USB Type-C priključak, moraćete da kupite Micro USB na USB Type-C adapter certifikovan od strane kompanije Huawei ili USB OTG kabl sa USB Type-C konektorom.

- 1 Povežite USB disk sa Telefon korišćenjem USB OTG kabla.



- 2 Idite na meni **Datoteke > Lokalno > USB disk**, pređite na USB disk, izaberite podatke koje želite da kopirate, a zatim ih kopirajte u ciljnu fasciklu.

3 Kada se prenos završi, idite na meni **Podešavanja > Memorija > USB disk > Izbaci**.

4 Prekinite vezu USB OTG kabla i USB kabla sa dva uređaja.

Huawei Share


Huawei Share: bolji način za deljenje datoteka

Kako da brzo delite aplikacije, prenosite slike i datoteke između Telefon i drugih mobilnih uređaja ili između Telefon i računara? Funkcija Huawei Share vam omogućava da brzo delite aplikacije i da bežično prenosite datoteke između telefona, tableta i računara.

Funkcija Huawei Share podržava prenos podataka između sledećih uređaja:

- Između mobilnih telefona i tableta: možete da koristite funkciju Huawei Share da biste delili aplikacije, fotografije i datoteke na Telefon sa drugim telefonima i tabletima. Dodirnite i držite aplikacije, fotografije i datoteke koje želite da delite, zatim izaberite funkciju Huawei Share iz opcije za deljenje za jednostavan i lagan proces razmene podataka bez velike potrošnje podataka.
- Između Telefon i računara (PC ili Mac): možete da koristite funkciju Huawei Share da biste delili aplikacije, fotografije i datoteke na Telefon sa računarom i takođe možete da uređujete fotografije na Telefon koristeći računar. Zahvaljujući funkciji Huawei Share, za prenos podataka između Telefon i računara ne morate čak ni da koristite USB kabl.


 Ipak, i Telefon i računar moraju da budu povezani na istu mrežu (na primer, na istu Wi-Fi mrežu).



Koristite funkciju Huawei Share za brzo deljenje datoteka između Huawei uređaja

Funkciju Huawei Share možete da koristite za brzi prenos fotografija, video zapisa i drugih datoteka između Huawei uređaja. Funkcija Huawei Share koristi funkciju Bluetooth za detektovanje drugih Huawei uređaja u blizini i zatim koristi Wi-Fi Direct funkciju za brzi prenos datoteka bez korišćenja mobilnih podataka.

- i** Funkcija Huawei Share za prenos podataka koristi funkcije Wi-Fi i Bluetooth. Kada je funkcija Huawei Share omogućena, i funkcija Wi-Fi i funkcija Bluetooth su automatski omogućene.



Korišćenje Huawei Share funkcije za slanje datoteka: izaberite datoteke koje želite da podelite i zatim dodirnete opciju **Podeli**. Za slanje datoteka, izaberite uređaj za primanje sa liste uređaja u blizini i potvrdite.

Korišćenje Huawei Share funkcije za primanje datoteka: prevucite nadole sa statusne trake da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i zatim dodirnete opciju **(i)** da biste omogućili funkciju Huawei Share. Dodirnite opciju **Prihvati** kada se prikaže obaveštenje o prenosu datoteke. Primljene datoteke se podrazumevano čuvaju u fascikli **Datoteke Huawei Share**.

- i** Ako ste se na dva Huawei uređaja prijavili korišćenjem istog HUAWEI ID-a nije potrebna bilo kakva potvrda.

Prenos datoteka između Telefon i računara korišćenjem funkciju Huawei Share

Pomoću funkcije Huawei Share možete jednostavno da delite fotografije i datoteke sa Telefon na računar (PC/Mac), bez korišćenja USB kabla.

- Funkcija Huawei Share za prenos podataka koristi funkcije Wi-Fi i Bluetooth. Kada je funkcija Huawei Share omogućena, funkcije Wi-Fi i Bluetooth su automatski omogućene.
- Tokom prenosa podataka, obezbedite da Telefon računar budu povezani na istu mrežu (na primer, na istu Wi-Fi mrežu).

Deljenje datoteka na Telefon sa računarom

- 1 Otvorite opciju  **Podešavanja**, zatim dodirnite meni **Povezivanje uređaja** da biste omogućili opciju . Snimite opciju **Ime prikazano na računarima**.
- 2 Sa računara, otvorite fasciklu Mreža i dvaput kliknite na opciju **Ime prikazano na računarima**.
- 3 Zatim, unesite lozinku. Lozinku možete da pogledate u meniju **Povezivanje uređaja > Huawei Share > Verifikacija na računarima**.
- 4 Pregledajte albume ili internu memoriju.

Deljenje datoteka na Telefon sa Mac računarom

- 1 Otvorite opciju  **Podešavanja**, zatim dodirnite meni **Povezivanje uređaja** da biste omogućili opciju . Snimite opciju **Ime prikazano na računarima**.
- 2 Na Mac računaru, otvorite opciju **Nalazač** i dvaput kliknite na snimljenu opciju **Ime prikazano na računarima**.
- 3 Izaberite registraciju novog korisnika, zatim unesite korisničko ime i lozinku. Lozinku zatim možete da pogledate u meniju **Povezivanje uređaja > Huawei Share > Verifikacija na računarima**.
- 4 Pregledajte albume ili internu memoriju.

Bezbednost i privatnost

Otisak prsta

Prepoznavanje otiska prsta: uživajte u bržoj navigaciji i poboljšanoj bezbednosti

Opcija Prepoznavanje otiska prsta vam omogućava ne samo da brže otključate Telefon već obezbeđuje i dodatnu bezbednost ličnih podataka.

Otisak prsta možete da koristite da:

- **Otključate ekran jednim dodirom:** želite da izbegnete probleme sa korišćenjem PIN kodova i obrazaca za otključavanje ekrana? Koristite otisak prsta da brzo i bezbedno otključate ekran jednim dodirom.
- **Pristupate privatnim datotekama:** plašite se da ćete zaboravite lozinku za aplikacije Sef ili Zaključavanje aplikacije ili da će je saznati neko kome ne verujete? Podesite pristup aplikacijama Sef i Zaključavanje aplikacije preko otiska prsta da bi vaše datoteke i aplikacije bile bezbedne i da biste samo vi mogli da im pristupite.



Registrowanje otiska prsta

Možete da registrujete otisak prsta na Telefon i da zatim koristite otisak prsta da biste otključali ekran ili da bez lozinke pristupite aplikacijama Sef ili Zaključavanje aplikacije.

- ⚠ • Opcija Otključavanje otiskom prsta dostupna je samo kada su kao metode za otključavanje postavljene opcije **Šablon**, **PIN** ili **Lozinka**. Od vas će biti zatraženo da otključate Telefon korišćenjem lozinke za otključavanje ekrana nakon ponovnog pokretanja uređaja ili ako vaš otisak prsta nije prepoznat.
- Pre upisivanja otiska prsta proverite da li je vaš prst čist i suv.

- 1 Otvorite opciju  **Podešavanja**.
- 2 Idite na meni **Bezbednost i privatnost > ID otiska prsta**, izaberite opciju **Šablon**, **PIN** ili **Lozinka**, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste podesili lozinku za otključavanje.
- 3 Kada podesite lozinku za otključavanje, dodirnite opciju **Novi otisak prsta** da biste registrovali otisak prsta.
- 4 Postavite vrh prsta na senzor otiska prsta. Blago pritisnite senzor dok uređaj ne zavibrira. Ponovite ovaj korak koristeći različite delove vrha prsta.
- 5 Nakon što je registracija završena dodirnite opciju **U redu**.

Da biste otključali ekran, jednostavno postavite prst na senzor otiska prsta.

Dodavanje ili modifikovanje otiska prsta

Na uređaju možete da registrujete najviše pet otisaka prstiju. Takođe možete da izbrišete ili preimenujete otiske prstiju.

- 1 Otvorite opciju  **Podešavanja**.
- 2 Idite na meni **Bezbednost i privatnost > ID otiska prsta**.
- 3 Unesite lozinku za otključavanje ekrana i zatim pratite uputstva na ekranu da biste pristupili ekranu za konfiguraciju otiska prsta.
- 4 U odeljku **Listu otisaka prstiju** možete da:
 - **Registrujete novi otisak prsta**: dodirnite opciju **Novi otisak prsta** da biste registrovali novi otisak prsta.
 - **Preimenujete ili izbrišete otisak prsta**: dodirnite prethodno upisan otisak prsta da biste ga preimenovali ili izbrisali.
 - **Identifikujete otisak prsta**: dodirnite opciju **Prepoznavanje otiska prsta** da biste identifikovali i istakli registrovane otiske prstiju.

Korišćenje otiska prsta za brzi pristup ličnim podacima

Umorni ste od toga da svaki put kada se želite da pristupite ličnim podacima u aplikaciji Sef ili zaključanoj aplikaciji morate da unesete lozinku? Pomoću otiska prsta možete brzo da pristupite privatnim podacima. Ovaj metod je praktičan i bezbedan.

- 1 Otvorite opciju  **Podešavanja**.

- 2 Idite na meni **Bezbednost i privatnost > ID otiska prsta**.
- 3 Unesite lozinku za otključavanje ekrana i zatim pratite uputstva na ekranu da biste pristupili ekranu za konfiguraciju otiska prsta. Omogućite opciju **Pristup sefu** i opciju **Pristupi zaključavanju aplikacije**, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste uneli lozinke.

Sada možete:

- **Koristiti otisak prsta da pristupite aplikaciji Sef:** otvorite opciju  **Datoteke** i dodirnite opciju **Bezbedno**, potom možete da pristupite aplikaciji Sef koristeći otisak prsta.
- **Koristiti otisak prsta da pristupite aplikacijama koje su zaključane preko opcije Zaključavanje aplikacije:** sada možete da otvorite zaključane aplikacije na početnom ekranu korišćenjem otiska prsta.

Zaštita informacija o lokaciji

Usluge lokacije: određivanje lokacije uređaja

Usluge lokacije prikupljaju i pružaju informacije o lokaciji za aplikacije zasnovane na lokaciji (kao što su aplikacije za vreme, mape, putovanja i kupovinu) na uređaju. Približna lokacija uređaja određuje se preko GPS pozicioniranja (ako je GPS omogućen i usluga je dostupna), podataka mobilne mreže i Wi-Fi pozicioniranja (ako je omogućeno). Ako je GPS pozicioniranje onemogućeno, aplikacije i dalje mogu da prikupljaju informacije o lokaciji na druge načine.

Omogućavanje ili onemogućavanje usluga lokacije

Nakon što dobiju dozvolu za informacije o lokaciji, aplikacije u svakom trenutku mogu da pribave vašu lokaciju. Ako informacije o vašoj lokaciji dobije zlonamerna aplikacija, možete biti izloženi riziku od štete ili prevare. Možete da omogućite ili onemogućite usluge lokacije po potrebi i da redovno pratite i upravljate datim dozvolama za aplikacije da biste zaštitili privatnost i bezbednost.

Omogućavanje ili onemogućavanje usluga lokacije: otvorite opciju  **Podešavanja**, idite na meni **Bezbednost i privatnost > Pristup lokaciji** i omogućite ili onemogućite opciju **Pristupi mojoj lokaciji**. Kada su usluge lokacije omogućene, takođe možete da podesite odgovarajući režim pozicioniranja. Kada su usluge lokacije onemogućene, osim prethodno instaliranog softvera (kao što je Pronađi moj Telefon), Telefon će svim aplikacijama i uslugama onemogućiti da prikupljaju i koriste informacija o lokaciji. Kada pokušate da koristite ove aplikacije, sistem će zatražiti da omogućite usluge lokacije.

- **Koristi Wi-Fi i mobilne mreže:** izračunava lokaciju Telefon koristeći informacije o lokaciji bazne stanice mrežnog operatera ili informacije o lokaciji Wi-Fi rutera u blizini. Tačnost informacija o lokaciji u najvećoj meri zavisi od informacija o lokaciji prikupljenih sa bazne stanice ili preko Wi-Fi mreže. Preciznost se uobičajeno nalazi u opsegu od 100 metara do nekoliko kilometara. Preciznost mrežnog pozicioniranja je slabija, ali omogućava pozicioniranje u zatvorenom prostoru i koristi manje energije baterije.


- **Koristi GPS, Wi-Fi i mobilne mreže:** kombinuje prednosti GPS pozicioniranja i mrežnog pozicioniranja za precizno unutrašnje i spoljašnje pozicioniranje.
- **Koristi samo GPS:** za određivanje pozicije koristi samo satelite koje pronalazi GPS Telefon. Mrežna veza nije potrebna. GPS satelitsko pozicioniranje je preciznije ali takođe troši više baterije. Precizno je u opsegu od nekoliko desetina metara. Međutim, unutrašnje pozicioniranje može biti neprecizno.
-  Funkcije se mogu razlikovati u zavisnosti od mrežnog operatera.
 - Kompanija Huawei koristi podatke o lokaciji samo za potrebe obezbeđivanja neophodnih funkcija i usluga, a ne radi identifikacije i prikupljanja vaših privatnih podataka.

Podešavanje pomoći pri unutrašnjem pozicioniranju: otvorite opciju  **Podešavanja**, idite na meni **Bezbednost i privatnost > Pristup lokaciji > ⋮ > Podešavanja skeniranja** i omogućite ili onemogućite Wi-Fi i Bluetooth skeniranje. Skeniranje Wi-Fi mreža i Bluetooth uređaja poboljšava preciznost unutrašnjeg pozicioniranja.

PrivateSpace

PrivateSpace: neka vaši privatni podaci ostanu sakriveni

PrivateSpace je funkcija koja vam omogućava da kreirate nezavisan prostor na Telefon za čuvanje privatnih podataka. Datotekama i aplikacijama koje se čuvaju u prostoru PrivateSpace ne možete da pristupite iz prostora MainSpace.



PrivateSpace vam obezbeđuje sledeće funkcije:

- **Sakrivanje ulaza u prostor PrivateSpace:** želite da sakrijete sve tragove prostora PrivateSpace od drugih ljudi? Možete da sakrijete ulaz u prostor PrivateSpace u prostoru MainSpace, tako da prostor PrivateSpace ostane sakriven i tajan.
- **Brzo prelaženje između prostora MainSpace i prostora PrivateSpace:** sa zaključanog ekrana možete brzo da prelazite između prostora korišćenjem različitih otisaka prstiju ili lozinke. Wi-Fi mreže i Bluetooth uređaji će ostati povezani kada se prebacujete između prostora MainSpace i prostora PrivateSpace.
- **Slanje datoteka i kontakata između prostora MainSpace i prostora PrivateSpace:** možete jednostavno da pošaljete datoteke kao što su fotografije i video zapisi, kao i da premestite kontakte između prostora MainSpace i PrivateSpace.
- **Resetovanje lozinke za prostor PrivateSpace:** ako zaboravite lozinku za prostor PrivateSpace, možete da je resetujete unosom lozinke za prostor MainSpace i odgovaranjem na bezbednosno pitanje.
- **Pravljenje rezervne kopije podataka prostora PrivateSpace:** koristite Space Clone meni u prostoru PrivateSpace da biste kopirali prostor PrivateSpace na drugi uređaj.
- **i** Ako želite da se direktno prebacite u prostor PrivateSpace sa zaključanog ekrana pomoću lozinke ili otiska prsta, lozinka za prostor PrivateSpace mora biti istog tipa kao i lozinka za prostor MainSpace, ali različitog sadržaja ili nećete moći da pristupite prostoru PrivateSpace sa zaključanog ekrana.

Omogućavanje prostora PrivateSpace

Da li brinete da vaši prijatelji i saradnici mogu da vide potencijalno neprijatne informacije kada im pokazujete fotografije i druge sadržaje na Telefon? Prostor PrivateSpace vam omogućava da čuvate privatne podatke u skrivenom prostoru na uređaju kom može da se pristupi samo sa vašim otiskom prsta ili lozinkom.

- Na Telefon i u prostoru **PrivateSpace** u opciji **Korisnici** možete da dodate do tri korisnika. Ako ste već dodali tri korisnika putem menija **Podešavanja > Korisnici i nalozi > Korisnici > Dodaj korisnika**, u prostor **PrivateSpace** ne možete da dodate više korisnika.

Omogućavanje prostora PrivateSpace: ako prostor PrivateSpace koristite po prvi put, otvorite opciju  **Podešavanja**, idite na meni **Bezbednost i privatnost > PrivateSpace > Omogući** i pratite uputstva na ekranu da biste kreirali prostor PrivateSpace.

- Možete da kreirate samo jedan prostor PrivateSpace.

Brzo prelaženje između prostora MainSpace i prostora PrivateSpace: sa zaključanog ekrana možete brzo da prelazite između prostora korišćenjem otiska prsta ili lozinke. Nakon što ponovo pokrenete Telefon, od vas se traži da prvo uđete u prostor MainSpace pomoću lozinke. Zatim možete da prelazite između prostora sa ekrana za zaključavanje.

Ulazak u prostor PrivateSpace: u prostor PrivateSpace možete da uđete direktno sa ekrana za zaključavanje pomoću otiska prsta ili lozinke. Alternativno, otvorite opciju  **Podešavanja** u prostoru MainSpace i idite na meni **Bezbednost i privatnost > PrivateSpace > Prijavi se** da biste ušli u prostor PrivateSpace.

Izlazak iz prostora PrivateSpace: kada izađete iz prostora PrivateSpace, oslobađa se celokupna memorija sistema koju koristi prostor PrivateSpace. I dalje možete da se prebacite nazad u prostor PrivateSpace kada vam je to potrebno. Da biste izašli iz prostora PrivateSpace, otvorite opciju  **Podešavanja** i idite na opciju **Bezbednost i privatnost > PrivateSpace > Napusti PrivateSpace**.

Brisanje prostora PrivateSpace: brisanjem prostora PrivateSpace biće trajno izbrisane sve aplikacije i podaci koji se čuvaju u prostoru PrivateSpace i te podatke nećete moći da vratite. Prostor PrivateSpace možete da izbrišete na sledeće načine:

- U prostoru MainSpace otvorite opciju  **Podešavanja**, zatim idite u opciju **Bezbednost i privatnost > PrivateSpace** i dodirnite opciju .
- U prostoru PrivateSpace, otvorite opciju  **Podešavanja**, zatim idite u opciju **Bezbednost i privatnost > PrivateSpace > Izbriši PrivateSpace**.

Sakrivanje ulaza u prostor PrivateSpace

Želite da svi tragovi prostora PrivateSpace ostanu sakriveni od drugih osoba? Možete da sakrijete ulaz u svoj prostor PrivateSpace u prostoru MainSpace tako da vaš prostor PrivateSpace ostane sakriven i tajan.

Nakon ulaska u prostor PrivateSpace, otvorite opciju  **Podešavanja**, idite u opciju **Bezbednost i privatnost > PrivateSpace** i omogućite opciju **Sakrij PrivateSpace**. Nakon što sakrijete ulaz u prostor PrivateSpace, u prostor možete ući samo pomoću svojeg otiska prsta ili lozinke na ekranu za zaključavanje.

Prenošenje datoteka između prostora PrivateSpace i prostora MainSpace

Da li želite da brzo prenosite privatne fotografije, muziku ili video zapise u prostor PrivateSpace ili iz prostora PrivateSpace u prostor MainSpace?

- 1** Nakon ulaska u prostor PrivateSpace, otvorite opciju  **Podešavanja** i idite u opciju **Bezbednost i privatnost > PrivateSpace**.
- 2** Dodirnite opciju **Iz MainSpace-a u PrivateSpace** ili opciju **Iz PrivateSpace-a u MainSpace**.
- 3** Pratite uputstva na ekranu da biste izabrali datoteke i preneli ih na ciljnu lokaciju.
 -  Datoteke sačuvane na uređaju ili na microSD kartici mogu da se prenesu iz prostora MainSpace u prostor PrivateSpace, ali se samo datoteke koje se nalaze na lokalnom uređaju mogu prenositi iz prostora PrivateSpace u prostor MainSpace. Razlog je činjenica da su microSD kartice blokirane u prostoru PrivateSpace. Datoteke uskladištene u oblaku se ne mogu prenositi između prostora PrivateSpace i prostora MainSpace. microSD kartice ne podržavaju svi uređaji.

Prenete datoteke slika se podrazumevano čuvaju u meniju **Galerija > Fotografije**, datoteke video zapisa se čuvaju u meniju **Galerija > Svi video zapisi** i datoteke audio zapisa se čuvaju u meniju **Datoteke > Audio**.

Prenošenje podataka prostora PrivateSpace na novi uređaj

Možete da klonirate prostor PrivateSpace da biste brzo prebacili privatne datoteke na drugi uređaj.

-  • Pre prenosa podataka, proverite da li novi uređaj ima dovoljno preostalog prostora za skladištenje.
 - Možete da prenesete sledeće podatke sa jednog uređaja na drugi: kontakte, poruke, evidencije poziva, slike, audio datoteke, video zapise i dokumente.
- 1** Uđite u prostor PrivateSpace na novom uređaju i otvorite opciju  **Podešavanja**. Idite na meni **Bezbednost i privatnost > PrivateSpace > Space Clone > Ovo je novi telefon** da biste generisali QR kod.
 - 2** Uđite u prostor PrivateSpace na starom uređaju i otvorite opciju  **Podešavanja**. Idite na meni **Bezbednost i privatnost > PrivateSpace > Space Clone > Ovo je stari telefon**. Pratite uputstva na ekranu da biste skenirali QR kod prikazan na novom uređaju. Alternativno, stari uređaj ručno povežite na Wi-Fi pristupnu tačku novog uređaja. Nakon uspostavljanja veze, izaberite i prenesite podatke sa starog uređaja na novi uređaj.
 -  Možete da otkazete prenos datoteke u bilo kom trenutku tokom procesa prenosa i da nastavite proces kada ponovo uspostavite vezu.

Resetovanje lozinke za prostor PrivateSpace

Možete da postavite bezbednosno pitanje tako da, u slučaju da zaboravite lozinku za prostor PrivateSpace, možete da odgovorite na bezbednosno pitanje da biste brzo resetovali lozinku za prostor PrivateSpace.

Omogućavanje funkcije bezbednosnog pitanja: uđite u prostor PrivateSpace i otvorite opciju  **Podešavanja**. Idite u meni **Bezbednost i privatnost > PrivateSpace**. Dodirnite opciju **Zaštita lozinke** i pratite uputstva na ekranu da biste uneli lozinke za MainSpace i PrivateSpace. Uđite na ekran za postavljanje bezbednosnog pitanja.

Postavljanje bezbednosnog pitanja: dodirnite bezbednosno pitanje i izaberite neko od unapred određenih bezbednosnih pitanja ili kreirajte sopstveno. Unesite odgovor na bezbednosno pitanje i dodirnite opciju **Završi** da biste omogućili funkciju bezbednosnog pitanja.

-  Nakon što omogućite funkciju bezbednosnog pitanja, možete da izmenite i bezbednosno pitanje i odgovor na njega.

Promena lozinke za prostor PrivateSpace: uđite u prostor MainSpace, otvorite opciju 

Podešavanja i idite na opciju **Bezbednost i privatnost > PrivateSpace**. Dodirnite opciju  **> Resetuj lozinku**. Pratite uputstva na ekranu za unos lozinke za prostor MainSpace i za unos odgovora za bezbednosno pitanje, a zatim postavite lozinku za prostor PrivateSpace.

-  • U slučaju da je ulaz u prostor PrivateSpace sakriven i ne možete da uđete na ekran za resetovanje prostora PrivateSpace, uđite u prostor MainSpace i otvorite opciju  **Podešavanja**. Idite na meni **Bezbednost i privatnost > Još > Prikaz svih podešavanja** i dodirnite opciju **Potvrdi** da biste prikazali ulaz u prostor PrivateSpace.

Upotreba funkcije Zaključavanje aplikacije za zaključavanje važnih aplikacija

Funkcija Zaključavanje aplikacije vam omogućava da podesite lozinku za aplikacije WeChat, Alipay i druge važne aplikacije. Kada ponovo pokrenete Telefon ili otključate ekran Telefon, od vas će prilikom prvog otvaranja aplikacija biti zatraženo da unesete lozinku za funkciju Zaključavanje aplikacije. Funkcija Zaključavanje aplikacije unapređuje zaštitu ličnih podataka i sprečava neovlašćeni pristup važnim aplikacijama na uređaju.

Omogućavanje funkcije Zaključavanje aplikacije: otvorite opciju  **Podešavanja**. Idite na meni **Bezbednost i privatnost > Zaključavanje aplikacije** i pratite uputstva na ekranu za podešavanje lozinke, a zatim omogućite funkciju Zaključavanje aplikacije za aplikacije koje želite da zaštitite. Prilikom prvog otvaranja zaključane aplikacije, pratite uputstva na ekranu za unos lozine ili odgovora na bezbednosno pitanje.

-  Ako ste podesili otisak prsta za otključavanje Telefon i po prvi put podešavate lozinku za funkciju Zaključavanje aplikacije, možete pratiti uputstva na ekranu za pridruživanje otiska prsta radi lakšeg otključavanja aplikacija.

Izmena lozinke za funkciju Zaključavanje aplikacije: dodirnite opciju  na ekranu funkcije Zaključavanje aplikacije i dodirnite opciju **Promena lozinke** ili opciju **Promena zaštite lozinke** da biste izmenili lozinku za funkciju Zaključavanje aplikacije.

Poboljšana zaštita podataka: zaštitite privatnost

Brinete da vaše fotografije, informacije o bankarskom računu ili drugi privatni podaci mogu da procure u slučaju gubitka ili krađe Telefon? Huawei Telefon sada imaju bezbednosne čipove pored kombinovane zaštite koju pružaju pouzdani osnovni ključ i lozinka ekrana za zaključavanje. Bez obzira da li se podaci čuvaju na microSD kartici ili u internoj memoriji, dobiće najviši nivo zaštite.

Jače šifrovanje i zaštite: Huawei Telefon koriste hardverski ključ koji se ne može koristiti za dešifrovanje podataka kada je odvojen od Telefon. Na osnovu pouzdanog osnovnog ključa, šifrovane komponente su ugrađene u čip za upravljanje memorijom kako bi se poboljšala mogućnost zaštite podataka hardvera. Ovo funkcioniše zajedno sa lozinkom ekrana za zaključavanje u cilju zaštite vaših privatnih podataka. Kada koristite prostor PrivateSpace, opciju Više korisnika, šifrovane microSD datoteke ili druge funkcije za šifrovanje fotografija, ličnih informacija ili drugih ličnih podataka, jedini način na koji se vaši podaci eventualno mogu dešifrovati je da se pouzdani osnovni ključ, lozinka ekrana za zaključavanje i bezbednosni čip istovremeno razotkriju. microSD kartice ne podržavaju svi uređaji.



Rezervna kopija i vraćanje u prethodno stanje

Rezervna kopija podataka: sprečite gubitak podataka

Da li ikada brinete da se važni lični podaci na Telefon mogu slučajno izbrisati ili izgubiti? Redovno pravite rezervnu kopiju podataka da biste sprečili gubitak podataka i manje brinuli.

Postoje četiri načina da napravite rezervnu kopiju podataka Telefon:

- **microSD kartica:** ukoliko Telefon podržava microSD kartice, rezervnu kopiju podataka na microSD kartici možete napraviti u bilo kom trenutku, što vam obezbeđuje prikladan način da sprečite gubitak podataka.
- **Interna memorija uređaja:** rezervnu kopiju manjih datoteka možete napraviti u internoj memoriji uređaja.
- **USB uređaj za skladištenje:** ako u internoj memoriji Telefon ponestaje prostora, Telefon možete povezati na USB uređaj za skladištenje koristeći USB OTG kabl da biste napravili rezervnu kopiju podataka.
- **Rezervna kopija na računaru:** rezervnu kopiju važnih podataka, slika i velikih datoteka na Telefon možete napraviti na računaru da biste sprečili gubitak podataka i oslobodili internu memoriju Telefon.

Izbor metoda pravljenja rezervne kopije

Pravljenjem rezervne kopije na Telefon, možete potom da koristite kreirane rezervne kopije za obnavljanje podataka u slučaju da telefon bude izgubljen ili oštećen ili ukoliko je potrebno da bude zamenjen ili vraćen na fabrička podešavanja. Vaši podaci će biti bezbedno i u potpuno sačuvani i obnovljeni, a privatnost će biti zaštićena tokom celog procesa.

Pre pravljenja rezervne kopije podataka, preporučujemo da razumete različite metode kompanije Huawei za pravljenja rezervne kompanije kopije i izaberite najprikladniji za vas.

Na raspolaganju su vam sledeće metode pravljenja rezervne kopije podataka:

- Pravljenje rezervne kopije podataka na HUAWEI Cloud-u (Cloud rezervna kopija)
- Pravljenje rezervne kopije podataka na računaru korišćenjem **HiSuite**
- Pravljenje rezervne kopije podataka u internoj memoriji
- Pravljenje rezervne kopije podataka na USB uređaju za skladištenje

Interna memorija i USB rezervna kopija

Možete da izaberete da napravite rezervnu kopiju podataka, kao što su slike, audio, video zapisi i dokumenti, bilo u internoj memoriji ili na USB uređaju za skladištenje.

- **Interna memorija:** rezervnu kopiju manjih datoteka možete napraviti u internoj memoriji uređaja.

- USB uređaj za skladištenje: ako u internoj memoriji uređaja ponestaje prostora, uređaj povežite uređaj na USB uređaj za skladištenje koristeći USB OTG kabl da biste napravili rezervnu kopiju podataka.

Huawei Backup

Aplikacija Huawei Backup ima sledeće funkcije:

- za sve podatke može biti napravljena rezervna kopija, uključujući kontakte, SMS poruke, evidencije poziva, podešavanja sistema, sat, obeleživače pretraživača, kalendar, vreme, fotografije, video zapise, snimke i druge podatke aplikacije na Huawei Telefon.
 - Zahvaljujući procesu šifrovanja rezervne kopije, bezbednost vaših podataka je osigurana.
 - Podržani su višestruki metodi pravljenja rezervne kopije, s obzirom da rezervna kopija podataka može da bude napravljena na HUAWEI Cloud-u, u internoj memoriji Telefon, na USB uređaju za skladištenje ili na računaru korišćenjem **HiSuite**
-  Aplikacija Huawei Backup je podržana na Huawei Telefon koje pokreće Android 4.0 ili novija verzija.

Korišćenje rezervne kopije podataka HiSuite

Možete da koristite funkciju rezervne kopije aplikacije **HiSuite** da napravite rezervnu kopiju svih najvažnijih informacija uređaja uključujući kontakte, SMS poruke, slike ili druge glavne datoteke na Telefon i da ih uskladištite eksterno na računaru. Možete lako da obnovite podatke sa računara na originalni uređaj ili da ih vratite na druge Huawei uređaje.

HiSuite vam može pomoći oko sledećeg:


- Može da vam pomogne da napravite rezervnu kopiju svih podataka na računar.
- Prostor za skladištenje podataka zavisi od raspoloživog prostora na računaru.
- Podržane su i šifrovane rezervne kopije (iako su podrazumevano nešifrovane).

Pravljenje rezervne kopije podataka u internoj memoriji uređaja

Možete da napravite rezervnu kopiju podataka na Telefon u internoj memoriji da biste sprečili gubitak podataka. Preporučuje se da u internoj memoriji napravite rezervnu kopiju samo relativno malih datoteka, kao što su kontakti, SMS poruke, evidencije poziva i kalendar.

- 1 Otvorite opciju  **Rezervna kopija**, zatim izaberite opciju **Kopiraj**.
- 2 Izaberite opciju **Interna memorija** da biste napravili rezervnu kopiju podataka i dodirnite opciju **Sledeće**. Zatim možete da dodirnete opciju **Izaberi sve** u donjem desnom uglu da biste napravili rezervnu kopiju svih podataka ili za pravljenje rezervne kopije izaberite pojedinačne datoteke sa podacima. Nakon što izvršite izbor, sistem automatski izračunava kapacitet potreban za rezervnu kopiju.
- 3 Izaberite podatke za koje želite da napravite rezervnu kopiju i dodirnite opciju **Kopiraj**.

- 4** Na ekranu **Postavi lozinku**, pratite uputstva na ekranu da biste podesili lozinku za bezbednost podataka. Ako izaberite opciju **Preskoči** da biste preskočili podešavanja lozinke, za Wi-Fi i podatke finansijske aplikacije neće biti napravljena rezervna kopija.
- i** Datoteke rezervne kopije možete da vidite u fascikli opcije **Huawei Backup** odlaskom na meni **Datoteke > Lokalno > Interna memorija**.



Pravljenje rezervne kopije podataka na USB uređaju za skladištenje


Ako na uređaju Telefon ponestaje prostora za skladištenje ili ako želite da napravite rezervnu kopiju važnih podataka na spoljnom uređaju za skladištenje, možete da povežete uređaj na USB uređaj za skladištenje pomoću USB OTG kabla i da napravite rezervnu kopiju podataka na uređaju za skladištenje. USB uređaji za skladištenje koji su kompatibilni sa vašim uređajem uključuju USB fleš memorije, čitače kartica i uređaje koji su opremljeni micro-SD karticom.

- 1 Otvorite opciju **Rezervna kopija** i izaberite opciju **Kopiraj**.
- 2 Izaberite opciju **USB memorija** da biste napravili rezervnu kopiju podataka, zatim dodirnite opciju **Sledeće**.
- 3 Izaberite podatke za koje želite da napravite rezervnu kopiju i dodirnite opciju **Kopiraj**. Zatim možete da dodirnete opciju **Izaberi sve** u donjem desnom uglu da biste napravili rezervnu kopiju

svih podataka ili za pravljenje rezervne kopije izaberite pojedinačne datoteke sa podacima. Nakon što izvršite izbor, sistem automatski izračunava kapacitet potreban za rezervnu kopiju.

- 4 Na ekranu **Postavi lozinku**, pratite uputstva na ekranu da biste podesili lozinku za bezbednost podataka. Ako izaberite opciju **Preskoči** da biste preskočili podešavanja lozinke, za Wi-Fi i podatke finansijske aplikacije neće biti napravljena rezervna kopija.

-  Datoteke rezervne kopije možete da vidite u fascikli opcije **Huawei Backup** odlaskom na meni **Datoteke > Lokalno**.



Resetovanje Telefon

Ako brzina rada Telefon počne da se smanjuje usled dugoročne akumulacije keša i zaostalih datoteka, možete da restartujete Telefon da biste u potpunosti izbrisali keširane datoteke i vratili podešavanja originalne konfiguracije.

Resetovanje podešavanja mreže: ovo će vratiti podešavanja za Wi-Fi, mrežu za prenos mobilnih podataka i Bluetooth, uključujući informacije o deljenju veze pristupne tačke i Bluetooth uparivanju. Ovo neće promeniti druga podešavanja na Telefon niti će izbrisati bilo koje podatke ili datoteke.

Prvo, otvorite opciju  **Podešavanja**, idite na meni **Sistem > Resetuj > Resetovanje podešavanja mreže**, dodirnite opciju **Resetovanje podešavanja mreže** i pratite uputstva na ekranu da biste resetovali podešavanja.

Resetovanje svih podešavanja: ovo će vratiti inicijalna podešavanja mreže uređaja i lozinke otiska prsta i ekrana za zaključavanje. Ovo neće resetovati podešavanja aplikacije Pronađi moj Telefon ili HUAWEI ID, niti će izbrisati bilo koje podatke ili datoteke.

Prvo, otvorite opciju  **Podešavanja**, idite na meni **Sistem > Resetuj > Resetuj sva podešavanja**, dodirnite opciju **Resetuj sva podešavanja** i pratite uputstva na ekranu da biste resetovali podešavanja.


Vraćanje fabričkih podešavanja: ovo će izbrisati sve podatke u memoriji i skladištu uređaja, uključujući podešavanja naloga, podešavanja sistema, podatke aplikacije, instalirane aplikacije, muziku, dokumente i slike i vratiti Telefon na njegova originalna fabrička podešavanja. Napravite rezervnu kopiju podataka pre vraćanja uređaja na njegova fabrička podešavanja.

idite na meni **Sistem > Resetuj > Vraćanje fabričkih podataka** i pratite uputstva na ekranu za vraćanje fabričkih podešavanja.

Obnavljanje podataka rezervne kopije

Obnovite podatke rezervne kopije iz interne memorije Telefon ili sa USB uređaja za skladištenje, zavisno od precizne lokacije rezervne kopije.


- 1** Otvorite opciju  **Rezervna kopija**, izaberite opciju .
- 2** Izaberite lokaciju sa koje će podaci rezervne kopije biti obnovljeni i dodirnite opciju **Sledeće**.
 - a** Obnavljanje podataka sa računara: proverite da li je Telefon povezan na računar i koristite aplikaciju HiSuite da biste obnovili podatke na vaš uređaj.
 - b** Obnavljanje podataka iz interne memorije: koristite ovaj metod kada su podaci rezervne kopije sačuvani u internoj memoriji Telefon.
 - c** Obnavljanje podataka sa USB uređaju za skladištenje: Proverite da li je Telefon povezan na USB uređaj za skladištenje.
- 3** Izaberite podatke koje želite da obnovite i dodirnite opciju . Možete da dodirnete opciju **Izaberi sve** da biste obnovili sve podatke ili da izaberete pojedinačne datoteke sa podacima koje će biti obnovljene.



Pretraživanje podataka rezervne kopije na Telefon

Ako ste izabrali da napravite rezervnu kopiju podataka Telefon u njegovoj internoj memoriji ili na USB uređaju za skladištenje, datoteke rezervne kopije možete da prikazete ili izbrisete u opciji .

- 1** Prvo, otvorite opciju  **Rezervna kopija**.
- 2** Zatim dodirnite ikonu  na vrhu ekrana, a zatim dodirnite opciju .
- 3** Izaberite medijum za skladištenje rezervne kopije i dodirnite opciju **Sledeće** da biste pronašli lokaciju datoteke rezervne kopije.
- 4** Da biste izbrisali podatke rezervne kopije ili bilo koje datoteke koje se nalaze na medijumu za skladištenje, dodirnite opciju . Medijske datoteke takođe moraju biti izbrisane iz opcije .




Wi-Fi i mreža

Wi-Fi

Wi-Fi+: vaš pametni pomoćnik za povezivanje

Wi-Fi+ na inteligentan način vrši povezivanje na Wi-Fi mreže da bi se smanjila potrošnja mobilnih podataka. Nakon što se funkcija Wi-Fi+ omogući, kada uređaj detektuje poznatu ili slobodnu Wi-Fi mrežu, on će automatski uključiti Wi-Fi mrežu i povezati se na mrežu. Uređaj će takođe automatski izabrati optimalnu mrežu u oblasti za najbolju internet vezu.



Nakon što se funkcija Wi-Fi+ omogući, uređaj će:

- **Automatski birati i povezivati se na optimalnu mrežu:** uređaj će automatski izabrati Wi-Fi mreže na koje ste prethodno bili povezani, slobodne mreže ili mrežu za prenos mobilnih podataka, i povezaće se na njih u zavisnosti od jačine signala na aktuelnoj lokaciji.

 Možete da proverite ikone na statusnoj traci da biste videli da li koristite mobilne podatke ili Wi-Fi:


- ikona  označava da je Telefon povezan na internet preko Wi-Fi veze.
- Ikona  u donjem levom uglu signalne trake označava da je Telefon povezan na internet korišćenjem mobilnih podataka.

- **Automatski uključivati i isključivati Wi-Fi funkciju:** u zavisnosti od Wi-Fi mreža na koje ste prethodno bili povezani, Wi-Fi funkcija će automatski biti omogućena ili onemogućena na određenim lokacijama. To će sprečiti da uređaj neprestano traži nove mreže.
- **Ocenjivati kvalitet dostupnih mreža:** procenite trenutno dostupne pristupne tačke mreže i sprečite uređaj da se automatski povezuje na mreže bez internet veze.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

Povežite se na Wi-Fi mrežu da biste sačuvali mobilne podatke.

- Da biste sprečili neovlašćeni pristup ličnim podacima i finansijskim informacijama, uvek budite oprezni prilikom povezivanja na javne Wi-Fi mreže.




Povezivanje na Wi-Fi mrežu: Otvorite opciju  **Podešavanja**, idite na meni **Bežična veza i mreže > Wi-Fi** i omogućite opciju **Wi-Fi**. Izaberite mrežu na koju želite da se povežete. U zavisnosti od podešavanja mreže, možda ćete morati da unesete lozinku. Pratite uputstva na ekranu da biste završili potvrdu identiteta, ukoliko je to potrebno.

- **Osvežavanje Wi-Fi pristupne tačke:** dodirnite opciju **Skeniraj** da biste ponovo pretražili dostupne bežične mreže.
- **Ručno dodavanje Wi-Fi pristupne tačke:** pomerite se do donjeg kraja menija, dodirnite opciju **Dodaj mrežu...** i pratite uputstva na ekranu za unos SSID-a mreže i lozinke.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu pomoću WPS protokola: na ekranu Wi-Fi mreže, idite u opciju  > **Napredna podešavanja Wi-Fi funkcije > WPS veza**. Pritisnite taster WPS na ruteru da biste uspostavili vezu. Povezivanje na WPS ruter pomoću WPS protokola omogućava vam da se brzo povežete na mrežu bez unošenja lozinke.

Prenos podataka pomoću funkcije Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct vam omogućava da brzo prenesete podatke između Huawei uređaja. Funkcija Wi-Fi Direct je brža od funkcije Bluetooth i ne zahteva uparivanje uređaja. Bolje je prilagođena za prenos velikih datoteka na malim rastojanjima.



Slanje datoteka pomoću funkcije Wi-Fi Direct: otvorite opciju  **Datoteke**, dodirnite i držite datoteku koju želite da pošaljete i idite na meni **Još > Podeli > Wi-Fi Direct**. Kada se detektuje drugi uređaj, dodirnite njegovo ime da biste uspostavili vezu i započeli prenos podataka.

Prijem datoteka pomoću funkcije Wi-Fi Direct: omogućite opciju **Wi-Fi**. Na ekranu sa Wi-Fi podešavanjima, dodirnite opciju  da biste omogućili detekciju. Kada primite obaveštenje o dolaznoj datoteci, dodirnite opciju **Prihvati** da biste započeli prenos. Primljena datoteka biće podrazumevano sačuvana u opciji **Datoteke** u fascikli **Wi-Fi Direct**.

Uključivanje ili isključivanje opcije Wi-Fi+

Otvorite opciju  **Podešavanja**, idite na meni **Bežična veza i mreže > Wi-Fi > Wi-Fi+** i izaberite da omogućite ili onemogućite opciju **Wi-Fi+**.

-  • Telefon će se automatski povezati na optimalnu dostupnu mrežu nakon što je omogućen Wi-Fi+.
- Funkcija Wi-Fi+ može automatski da prebaci na mrežu za prenos mobilnih podataka, u zavisnosti od snage Wi-Fi+ signala u vašoj oblasti. Imajte na umu da korišćenje mobilnih podataka za preuzimanje ili prikaz video zapisa i drugih velikih datoteka može da dovede do obračuna dodatnih troškova korišćenja podataka. Da biste izbegli prevelike troškove za prenos podataka, kupite odgovarajući tarifni paket.
- Nakon što je Wi-Fi+ funkcija omogućena, čak iako je Wi-Fi ručno onemogućen, uređaj može automatski da se prebaci na Wi-Fi mrežu kada detektuje održivu Wi-Fi mrežu na koju ste ranije bili povezani.

Povezivanje na internet

Pomoću svog uređaja možete lako da se povežete na Wi-Fi mreže.

Povezivanje na Wi-Fi mrežu

- 1** Prevucite prstom nadole statusnu traku da biste otvorili tablu sa obaveštenjima.
- 2** Dodirnite i zadržite  da biste pristupili ekranu sa Wi-Fi podešavanjima.
- 3** Uključite **Wi-Fi**. Uređaj će izlistati sve dostupne Wi-Fi mreže na vašoj lokaciji.
- 4** Izaberite Wi-Fi mrežu na koju želite da se povežete. Ukoliko izaberete šifrovanu mrežu, moraćete da unesete i lozinku za Wi-Fi.

Povezivanje pomoću mobilnih podataka

-  Pre korišćenja mobilnih podataka, proverite da li imate tarifni plan kod svog mrežnog operatera kako biste izbegli stvaranje velikih troškova prenosa podataka.
- 1** Prevucite prstom nadole statusnu traku da biste otvorili tablu sa obaveštenjima.
- 2** Dodirnite  da biste omogućili mobilne podatke.
 -  Kada ne morate da pristupite internetu, onemogućite mobilne podatke radi uštede energije baterije i smanjenja korišćenja podataka.

Deljenje mobilne mreže sa drugim uređajima

Imate neiskorišćene mobilne podatke na kraju meseca? Možete ih podeliti sa prijateljima.



Za deljenje mobilnih podataka sa drugim uređajima možete da koristite Wi-Fi pristupnu tačku, USB kabl ili Bluetooth funkciju.

Korišćenje Wi-Fi pristupne tačke za deljenje mobilnih podataka: otvorite opciju  **Podešavanja** i idite na meni **Bežična veza i mreže > Deljenje veze i prenosna pristupna tačka > Prenosna Wi-Fi pristupna tačka > Podesi Wi-Fi pristupnu tačku**. Podesite ime mreže, tip šifrovanja i lozinku za Wi-Fi pristupnu tačku, a zatim dodirnite opciju **Sačuvaj** i omogućite pristupnu tačku da biste je koristili.

 **Brine vas da će drugi uređaji imati neograničen pristup podacima o vašoj pristupnoj tački?** Na ekranu **Podešavanja**, dodirnite opciju **Ograničenje podataka** da podesite ograničenje podataka po jednoj sesiji. Kada se dostigne ograničenje za deljenje podataka, uređaj će automatski onemogućiti deljenje pristupne tačke.

Korišćenje Bluetooth-a za deljenje mobilnih podataka: pre korišćenja Bluetooth-a za deljenje mobilnih podataka, uspostavite Bluetooth vezu i uparite uređaje. Otvorite opciju  **Podešavanja**, idite u meni **Bežična veza i mreže > Deljenje veze i prenosna pristupna tačka** i omogućite opciju **Bluetooth deljenje veze**. Na ekranu uparenog uređaja **Bluetooth**, dodirnite opciju  pored uparenog uređaja i omogućite opciju **Pristup Internetu** da biste uspostavili internet vezu i delili mobilne podatke.

Korišćenje USB-a za deljenje mobilnih podataka: za povezivanje uređaja na računar koristite USB kabl. Otvorite opciju  **Podešavanja**, idite na meni **Bežična veza i mreže > Deljenje veze i**

prenosna pristupna tačka i omogućite opciju **USB deljenje veze** da biste pokrenuli deljenje mobilni podataka.

-  U zavisnosti od operativnog sistema, pre korišćenja ove funkcije, možda ćete morati da instalirate upravljačke programe ili da uspostavite odgovarajuću mrežnu vezu na računaru. Više informacija potražite u uputstvu za operativni sistem računara.

Aplikacije i obaveštenja

Blizanac aplikacija: istovremeno prijavljivanje na dva naloga društvenih mreža

Da li ste ikada poželeli da možete da se prijavite na dva naloga aplikacija WeChat i Facebook na Telefon bez potrebe da se stalno prebacujete između njih? Blizanac aplikacija vam omogućava da se istovremeno prijavite na dva naloga aplikacija WeChat i Facebook, što vam omogućava da odvojite svoj poslovni i privatni život.

-  Opcija Blizanac aplikacija funkcioniše samo sa aplikacijama WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp i Messenger. Preuzmite najnovije verzije ovih aplikacija da biste mogli da koristite ovu funkciju.

Otvorite opciju  **Podešavanja**. Idite na opciju **Aplikacije i obaveštenja** > **Blizanac aplikacija** i po potrebi omogućite opciju Blizanac aplikacija za aplikacije WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ili Messenger.

Kada je opcija Blizanac aplikacija omogućena, na početnom ekranu se prikazuju dve ikone aplikacija WeChat, QQ, LINE, Facebook, Snapchat, WhatsApp ili Messenger. To znači da se istovremeno možete prijaviti na dva naloga. Dodirnite i držite ikonu Blizanac aplikacije na početnom ekranu da biste brzo onemogućili opciju Blizanac aplikacija.

Zvuk i prikaz

Konfigurisanje režima Ne uznemiravaj

Režim Ne uznemiravaj blokira pozive nepoznatih osoba i obaveštava vas samo kada primete pozive i poruke od izabranih kontakata.

Otvorite opciju  **Podešavanja** i idite na meni **Zvuk > Ne uznemiravaj**. Uključite prekidač **Omogući sada**, zatim dodirnite opciju **Režim Ne uznemiravaj** i izaberite jednu od sledećih opcija:

- **Dozvoli pozive i poruke važnih kontakata:** Izaberite opciju **Dozvoli samo priorit. prekide**, a zatim dodirnite opciju **Definiši priorit. prekide** da biste konfigurisali koji kontakti mogu da vas pozivaju i da vam šalju poruke.
- **Dozvoli tonove zvona alarma:** Izaberite opciju **Samo alarmi** da biste dozvolili samo tonove zvona alarma.
- **Onemogućiti sve prekide:** Izaberite opciju **Nemoj da prekidaš** da biste onemogućili tonove zvona i vibracije i sprečili da se ekran uključuje prilikom dolaznih poziva, poruka i alarma.

-  Alternativno, prevucite statusnu traku nadole i dodirnite opciju  na tabli sa prečicama da brzo omogućite ili onemogućite režim **Ne uznemiravaj**.
- Neke od aplikacija trećih strana mogu da nastave da zvone kada je režim Ne uznemiravaj omogućen. Konfigurirajte podešavanja u aplikaciji da biste isključili zvuk ovih aplikacija.

Pravilo za vreme: Sprečite ometanja u određeno vreme, kao što su vikendi ili tokom večeri. Dodirnite opciju **Vreme** da biste konfigurisali period vremena i interval ponavljanja, zatim uključite prekidač **Vreme**.

Pravilo za događaje: Sprečite ometanja tokom sastanaka ili događaja. Dodirnite opciju **Događaj** da biste omogućili režim **Ne uznemiravaj** tokom događaja iz kalendara.


Konfigurisanje podešavanja zvuka

Kada gledate filmove ili igrate igrice, uređaj će automatski preći na stereo zvuk da bi poboljšao muzički doživljaj. Takođe možete podesiti tonove zvona i audio podsetnike za različite scenarije.

Podešavanje jačine zvuka sistema: pritisnite taster za jačinu zvuka i dodirnite opciju  da biste podesili jačinu zvuka tona zvona, medija, alarma ili poziva.

-  Jačinu zvuka možete podesiti i u sistemskim podešavanjima. Otvorite opciju  **Podešavanja**, dodirnite opciju **Zvuk** i prevucite klizač za jačinu zvuka da biste prilagodili jačinu zvuka.

Prebacivanje između režima zvuka, režima vibracije i režima utišavanja zvuka: prevucite statusnu traku nadole i otvorite tablu sa prečicama. Dodirnite opciju  da brzo pređete između režima **Zvuk**, **Nečujno** i **Vibracija**.



Omogućavanje tonova tastature i obaveštenja: otvorite opciju  **Podešavanja** i idite na meni **Zvuk > Još podešavanja zvuka** da biste omogućili ili onemogućili tonove tastature i obaveštenja.

Podešavanje uređaja na Režim utišavanja zvuka: na ekranu **Zvuk**, omogućite opciju **Tihi režim**. Nakon što omogućite opciju **Tihi režim**, omogućite opciju **Vibriraj u tihom režimu**. Kada sada primate dolazni poziv, ekran će zasvetleti i uređaj će vibrirati.

Prilagođavanje tona zvona i tona obaveštenja: na ekranu **Zvuk**, izaberite standardni ton zvona ili koristite opciju **Obaveštenje**.

Omogućavanje režima prilagođenosti oku za sprečavanje naprezanja očiju

Da li su vam oči umorne i osetljive nakon dužeg gledanja u Telefon? Režim prilagođenosti oku može efikasno da smanji plavo svetlo i prilagodi ekran na toplije boje, što oslobađa zamor očiju i štiti vid.

Omogućavanje režima prilagođenost oku: otvorite opciju  **Podešavanja**, idite na meni **Ekran > Boja & prilagođenost oku** i omogućite opciju **Prilagođenost oku**. Ikona režima prilagođenosti oku  će biti prikazana na statusnoj traci. Kada je režim prilagođenosti oku omogućen, plavo svetlo će biti filtrirano i ekran će biti crvene boje.

Brzo omogućavanje ili onemogućavanje režima prilagođenosti oku: prevucite prstom nadole sa statusne trake da biste otvorili tablu sa obaveštenjima. Na tabli sa obaveštenjima dodirnite opciju  da biste proširili tablu sa prečicama, a zatim omogućite ili onemogućite opciju .

Omogućavanje režima prilagođenosti oku u određeno vreme: možete konfigurisati da vaš Telefon svakog dana omogućí režim prilagođenosti oku u određenom vremenskom periodu. kada je režim prilagođenosti oku onemogućen, otvorite opciju  **Podešavanja**, idite na meni **Ekran > Boja & prilagođenost oku** i omogućite opciju **Raspored**, zatim podesite željeno **Vreme početka** i **Vreme završetka**.

Prilagođavanje temperature boje režima prilagođenosti oku: kada je režim prilagođenosti oku omogućen, plavo svetlo će biti filtrirano i ekran će biti blago crvene boje. Temperaturu boje možete podesiti prema potrebi. Nakon što ste omogućili opciju **Prilagođenost oku**, preko klizača za temperaturu boje možete podesiti hladniju ili topliju boju ekrana.

Još podešavanja prikaza

Korišćenje prečica za pristup često korišćenim funkcijama

Dodirnite i držite ikonu aplikacije da biste prikazali meni sa često korišćenim funkcijama za brzi pristup. Takođe, možete da dodirnete i držite funkciju i prevučete je na početni ekran da biste kreirali prečicu.

- Ako dodirnete i držite ikonu aplikacije a prečica se ne kreira, aplikacija ne podržava prečice za početni ekran.

Brzo pristupanje često korišćenim funkcijama aplikacija: dodirnite i držite ikonu aplikacije na početnom ekranu, a zatim dodirnite često korišćenu funkciju da biste joj pristupili. Svaka aplikacija podržava do četiri često korišćene funkcije. One su unapred određene u aplikaciji i ne mogu se menjati. Na primer, da biste snimili selfi, dodirnite i držite ikonu kamere, a zatim u iskačućem meniju dodirnite opciju **Selfi**.


Dodavanje prečica na početni ekran: dodirnite i držite ikonu aplikacije na početnom ekranu da biste otvorili meni. Dodirnite i držite željenu funkciju, a zatim je prevucite na početni ekran da biste kreirali prečicu. Na primer, možete da dodate prečicu za funkciju za selfije na kameri za brzi pristup kameri za selfije.

Promena podešavanja prikaza


Promenite veličinu fonta i prilagodite svetlinu ekrana u skladu sa potrebama.

Otvorite opciju  **Podešavanja** i dodirnite opciju **Ekran**. Odatle možete da:

- **Konfigurirate podešavanja prikaza sa urezom:** dodirnite opciju **Urez** da biste konfigurisali podešavanja prikaza sa urezom.
- **Promenite veličinu slike i teksta:** dodirnite opciju **Režim prikaza** i izaberite režim prikaza u skladu sa potrebama.
- **Promenite veličinu fonta:** dodirnite opciju **Veličina teksta** i izaberite željenu veličinu.



- **Podesite svetlinu ekrana:** iz opcije **Osvetljenje**, izaberite polje za potvrdu pored opcije **Automatski**. Kada je ova opcija omogućena, uređaj će automatski podesiti svetlinu ekrana na osnovu svetline okruženja. Da biste ručno podesili svetlinu, prevucite klizač za svetlinu ili prevucite nadole na statusnoj traci da biste otvorili tablu sa obaveštenjima i pristupili podešavanjima za svetlinu.
- **Omogućite automatsku rotaciju ekrana:** omogućite opciju **Automatska rotacija ekrana**. Alternativno, prevucite nadole sa statusne trake da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, a zatim omogućite opciju .



- **Prilagodite temperaturu boje:** dodirnite opciju **Režim & temperatura boje > Boja & prilagođenost oku**. Izaberite unapred određenu opciju (**Podrazumevana**, **Topla** ili **Hladno**). Alternativno, dodirnite ili prevucite klizač da biste ručno podesili temperaturu boje. Kada je opcija **Prilagođenost oku** omogućena, temperatura boje se ne može promeniti.
- **Automatski podesite rezoluciju ekrana:** dodirnite opciju **Rezolucija ekrana** i omogućite opciju **Pametna rezolucija**. Sistem će automatski podesiti rezoluciju ekrana da bi se smanjila potrošnja energije.
- **Omogućite čuvar ekrana:** dodirnite opciju **Čuvar ekrana** i omogućite opciju **Čuvar ekrana** da biste konfigurisali opciju **Izvor slike** i opciju **Trajanje**. Telefon će prikazivati projekciju slajdova fotografija kada se baterija puni i Telefon će ući u režim pripravnosti.

Čistač memorije

Čišćenje memorije za brže performanse

Da li vaš Telefon vremenom usporava rad? Da li želite da očistite memoriju sistema, ali niste sigurni koje datoteke da izbrišete? Čišćenje memorije pomaže vam da brzo izbrišete keš, velike i preostale datoteke i nekorišćene datoteke aplikacija da biste ubrzali performanse sistema i svoj Telefon održali u vrhunskoj formi.

Kada se performanse sistema usporavaju ili kada je preostali prostor za skladištenje mali, Menadžer telefona će vas podsetiti na čišćenje. Možete da pratite uputstva na ekranu da biste očistili memoriju Telefon i oslobodili prostor za skladištenje.

Čišćenje: skenirajte i očistite datoteke smeća i keš sistema da biste brzo oslobodili memoriju i prostor u internoj memoriji bez uticaja na korišćenje Telefon.

Detaljno čišćenje: skenirajte redundantne datoteke uključujući WeChat datoteke, velike datoteke, video zapise, slike, preostale datoteke aplikacija, muzičke datoteke, nepotrebne instalacione pakete, nekorišćene datoteke i datoteke koji zauzimaju dosta prostora i pribavite predloge za čišćenje na osnovu rezultata skeniranja. Ovo vam pomaže da oslobodite prostor za skladištenje bez slučajnog brisanja važnih datoteka.

Omogućavanje opcije Čistač memorije

Vaš Telefon može da se uspori tokom vremena kako se prostor za skladištenje smanjuje. Možete da koristite čišćenje memorije da biste oslobodili prostor za skladištenje, poboljšali performanse sistema i obezbedili neometan rad Telefon.

Otvorite opciju  **Menadžer telefona**, dodirnite opciju **Brisanje** i očistite memoriju i keš na osnovu rezultata skeniranja da biste ubrzali performanse uređaja. Ako je vaš prostor za skladištenje još uvek mali, možete da izvršite detaljno čišćenje da biste oslobodili više prostora za skladištenje na osnovu rezultata skeniranja i preporuka za čišćenje.

Pametna pomoć

Traka za navigaciju i navigacioni dok

Navigacioni dok: kontrolišite Telefon jednim dodirom

Svaki put kada želite da zatvorite aplikaciju ili da se vratite na početni ekran, morate da koristite traku za navigaciju u dnu Telefon. Sada možete da koristite i Navigacioni dok za obavljanje istih funkcija, zbog čega je Telefon još više prilagođen korisniku.

Koristite unapred određene pokrete za vraćanje, povratak na početni ekran ili prebacivanje između aplikacija.

Pristupanje funkcijama Telefon sa bilo kog mesta pomoću navigacionog doka

Da biste zatvorili aplikaciju ili da biste se vratite na početni ekran, morate da koristite traku za navigaciju u donjem delu Telefon. Na Telefon možete da omogućite funkciju navigacionog doka da biste izbegli korišćenje tastera za navigaciju i da biste lakše upravljali uređajem jednom rukom.

Otvorite opciju  **Podešavanja**. Idite na meni **Sistem > Navigacija sistema > Taster za navigaciju** i omogućite opciju **Taster za navigaciju**. Navigacioni dok će se pojaviti na ekranu. Zatim možete da ga prevučete na željenu lokaciju. Navigacioni dok može da obavlja sledeće operacije:

- **Nazad:** dodirnite Navigacioni dok jednom da biste se vratili za jedan korak unazad ili ga dodirnite dva puta da biste se vratili dva koraka unazad.
- **Početak:** dodirnite i držite Navigacioni dok, a zatim ga pustite da biste prešli na početni ekran.
- **Prikaz pozadinskih aplikacija:** dodirnite i držite Navigacioni dok i zatim prevucite nalevo ili nadesno da biste prikazali sve aplikacije koje rade u pozadini.

Promena metoda unosa

Metod unosa na uređaju možete promeniti po želji.

Otvorite opciju  **Podešavanja**. Idite na meni **Sistem > Jezik i unos > Podrazumevana tastatura > Konfigurisanje metoda unosa** i omogućite željeni metod unosa. Vratite se na opciju **Jezik i unos**, dodirnite opciju **Podrazumevana tastatura**, izaberite metod unosa.

Pristupačnost

Omogućite TalkBack uslugu da bi sadržaj na ekranu bio čitan naglas

TalkBack usluga naglas čita sadržaj na ekranu koji ste dodirnuli, izabrali ili aktivirali. Ovo je korisno sredstvo koje korisnicima sa oštećenjem vida pomaže pri korišćenju uređaja.

- 1 Otvorite opciju  **Podešavanja** i idite na meni **Pametna pomoć > Pristupačnost > TalkBack** da biste otvorili ekran sa podešavanjima za **TalkBack** uslugu.
- 2 Omogućite opciju **TalkBack** i dodirnite opciju **U redu**. Kada prvi put omogućite TalkBack uslugu, uređaj će pokrenuti uputstvo. Ako želite da ponovo saslušate uputstvo, dodirnite opciju , otvorite ekran sa podešavanjima za TalkBack uslugu i zatim pokrenite uputstvo.
- 3 Dodirnite opciju  i omogućite opciju **Istraživanje dodirom**. Kada je opcija **Istraživanje dodirom** omogućena, uređaj će pročitati sadržaj koji ste dodirnuli.

Zašto uređaj odjednom počne čitati sadržaj na ekranu? Kako da onemogućim ovu funkciju?


Možda ste slučajno omogućili TalkBack uslugu. Da biste onemogućili TalkBack uslugu, pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje dok uređaj ne počne da vibrira, a zatim dodirnite ekran sa dva prsta u trajanju od najkraće tri sekunde.

Naučite pokrete za TalkBack uslugu


TalkBack usluga koristi poseban set pokreta za rad uređaja. Kada je TalkBack usluga omogućena, ovi pokreti su potrebni za rad sa uređajem.

-  Ako ste slučajno omogućili TalkBack uslugu, da biste je onemogućili pritisnite i držite taster za uključivanje i isključivanje dok uređaj ne počne da vibrira, a zatim dodirnite ekran sa dva prsta u trajanju od najkraće tri sekunde.


Kretanje po ekranu: da biste se kretali kroz liste menija, prevlačite nagore ili nadole pomoću dva prsta. Prevlačite nalevo ili nadesno da biste se prelazili između ekrana.



Izaberite stavku: dodirnite stavku jednim prstom da biste je izabrali (stavka se neće otvoriti). Uređaj će pročitati sadržaj izabrane stavke.



Otvorite stavku: da biste potvrdili izbor iz prethodnog koraka, jednim prstom dva puta dodirnite bilo koji deo na ekranu.



Na primer, ako želite da otvorite opciju **Podešavanja**, jednom dodirnite ikonu **Podešavanja** koristeći jedan prst, a zatim dodirnite dva puta bilo koji deo na ekranu.

Korišćenje funkcije Tekst u govor sa uslugom TalkBack

Funkcija Tekst u govor može naglas da čita tekstove sa ekrana uređaja. Takođe, može da se koristi sa TalkBack uslugom da korisnicima sa oštećenjem vida pomogne pri korišćenju uređaja.

Otvorite opciju  **Podešavanja**, idite na meni **Pametna pomoć > Pristupačnost** i omogućite opciju **Prebacivanje teksta u govor**. Konfigurirate željeni uređaj i brzinu govora da biste omogućili ovu funkciju.

Omogućavanje korekcije boje

Podešavanje korekcije boje omogućava da uređaju kompenzuje uticaj daltonizma.

-  Kada je korekcija boje omogućena, korisnici koji normalno vide boje mogu imati problem da vide neke boje.

Otvorite opciju  **Podešavanja**, idite na meni **Pametna pomoć > Pristupačnost > Korekcija boja** i omogućite opciju **Korekcija boja**. Dodirnite opciju **Režim ispravljanja** da biste izabrali potreban režim korekcije boje.


Opšta podešavanja

Saveti: upoznajte se sa funkcijama uređaja

Ako imate novi uređaj, ali niste upoznati sa nekim njegovim funkcijama, pokušajte da koristite aplikaciju Saveti.

Saveti je prethodno instalirana aplikacija na uređaju. **Saveti** predstavlja izabrane funkcije i obuhvata veze do korisničkog uputstva, što vam pomaže da se brže naviknete na uređaj.

-  **Intuitivne sugestije:** nakon što ste novi uređaj koristili neko vreme, funkcija pametnih predloga će automatski biti omogućena na uređaju. Ova funkcija nudi intuitivne predloge za određene scenarije korišćenja, što treba da vam pomogne da uređaj što bolje iskoristite.



Promena sistemskog jezika

Želite da promenite sistemski jezik uređaja? To možete uraditi jednostavno.

Otvorite opciju  **Podešavanja**, idite na meni **Sistem > Jezik i unos > Jezik** i izaberite sistemski jezik. Ako ne možete da pronađete jezik u listi jezika, dodirnite opciju **Dodajte jezik** da biste dodali jezik.


Postavljanje sistemskog vremena i datuma

Ako putujete u inostranstvo ili promenite SIM karticu, uređaj će automatski prikazati vreme i datum koji obezbeđuje lokalna mobilna mreža. Vreme i datum možete podesiti i ručno, možete izmeniti format vremena ili podesiti dvostruki sat na ekranu za zaključavanje.

Otvorite opciju  **Podešavanja** i idite na opciju **Sistem > Datum i vreme**. Odavde možete da:

- **Izmeniti vreme i datum:** omogućite opciju **Automatski datum i vreme** da biste vreme i datum uređaja sinhronizovali sa mobilnom mrežom. Onemogućite opciju **Automatski datum i vreme** da biste vreme i datum podesili ručno.
- **Izmeniti vremensku zonu:** omogućite opciju **Automatska vremenska zona** da biste vremensku zonu uređaja sinhronizovali sa mobilnom mrežom. Onemogućite opciju **Automatska vremenska zona** da biste vremensku zonu podesili ručno.
- **Izmeniti format vremena:** omogućite opciju **24-satno vreme** da biste format vremena podesili na 24 sata. Onemogućite **24-satno vreme** da biste format vremena podesili na 12 sati.

- **Podesiti dvostruki sat na ekranu za zaključavanje:** ako ste u inostranstvu, uređaj će automatski prikazati lokalno vreme i datum koji obezbeđuje lokalna mobilna mreža. Možete da omogućite opciju **Dva sata** i podesite opciju **Matični grad** da biste na ekranu za zaključavanje prikazali dvostruki sat: jedan prikazuje lokalno vreme, a drugi vreme u vašoj matičnoj državi.



Štampanje dokumenata i fotografija sa uređaja

Povežite uređaj na štampač preko Wi-Fi veze za jednostavno štampanje dokumenata i fotografija.

- Mopria vam omogućava da štamplate direktno sa uređaja na Mopria certificovani štampač. Štampač se povezuje sa uređajem preko Wi-Fi veze.
- Ako vaš štampač nije Mopria certificovani štampač, kontaktirajte proizvođača štampača da biste dobili dodatnu komponentu za vaš model.

1 Povežite uređaj i štampač na istu Wi-Fi mrežu.

- **Povezivanje na pristupnu tačku telefona:** Ako vaš štampač ima bežičnu pristupnu tačku, pratite instrukcije u uputstvu za štampač da biste omogućili pristupnu tačku i postavili lozinku.

Na uređaju, otvorite opciju  **Podešavanja** i idite u meni **Bežična veza i mreže > Wi-Fi**. Omogućite opciju **Wi-Fi**, izaberite pristupnu tačku za štampač, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste uspostavili vezu.

- **Povezivanje preko funkcije Wi-Fi Direct:** Ako vaš štampač podržava funkciju Wi-Fi Direct, pratite instrukcije u uputstvu za štampač da biste omogućili ovu funkciju. Na uređaju, otvorite

opciju  **Podešavanja** i idite u meni **Bežična veza i mreže > Wi-Fi**. Omogućite opciju **Wi-Fi**, dodirnite opciju , a zatim izaberite štampač sa liste detektovanih uređaja.

- **Povezivanje na ruter:** Omogućite Wi-Fi na štampaču i povežite se sa kućnim ruterom. Na uređaju, otvorite opciju  **Podešavanja** i idite u meni **Bežična veza i mreže > Wi-Fi**. Omogućite opciju **Wi-Fi**, izaberite ruter, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste izvršili podešavanje.

2 Otvorite opciju  **Podešavanja**. Idite na meni **Povezivanje uređaja > Štampanje > Podrazumevana usluga štampanja** i proverite da li je opcija **Podrazumevana usluga štampanja** omogućena. Izaberite štampač iz rezultata pretrage ili dodirnite **Još > Dodaj štampač** i pratite uputstva na ekranu da biste ručno dodali štampač.


3 Sada možete da štampate direktno sa uređaja:

- **Štampanje slike:** Idite na meni **Galerija**. Otvorite sliku koju želite da štampate, idite u meni **JOŠ > Štampaj ili izvezi u PDF**, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste sliku poslali na štampač.
- **Štampanje veb stranice:** U pretraživaču otvorite veb stranicu koju želite da štampate, a zatim u meniju izaberite opciju za štampanje.
- **Štampanje dokumenata:** Otvorite dokument koji želite da odštampate u radnoj aplikaciji i u meniju izaberite opciju za štampanje.
- **Štampanje beleške:** **Open**  **Beleške**. Otvorite belešku koju želite da odštampate, idite u meni  **> Štampaj**, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste belešku poslali na štampač.

Omogućavanje Režima rukavica

Režim rukavica olakšava upotrebu telefona kada u hladnim zimskim danima nosite rukavice.

Idite u meni  **Podešavanja > Pametna pomoć** i omogućite opciju **Režim rukavice**.



Podesite zakazano uključivanje/isključivanje napajanja

Želite da isključite svoj uređaj tokom određenih sati u toku dana kako biste produžili trajanje baterije i izbegli uznemiravanje? Koristite funkciju za automatsko uključivanje/isključivanje da biste uređaj uključili i isključili u određenim vremenskim intervalima u toku dana.

Otvorite opciju  **Podešavanja**, idite u meni **Pametna pomoć > Zakazano uključivanje i isključivanje**, omogućite opcije **Zakazano isključivanje** i **Zakazano uključivanje** i postavite vreme za uključivanje i isključivanje kao i podešavanja za ponavljanja. Uređaj će se automatski uključivati i isključivati u izabrano vreme.

Da onemogućite zakazano uključivanje i isključivanje, onemogućite opciju **Zakazano isključivanje** i opciju **Zakazano uključivanje**.

Omogućavanje opcije Režim rada u avionu za bezbedniji let i duže trajanje baterije

Brine vas pitanje da li je bezbedno da uređaj ostane uključen tokom leta? Želite da na jednostavan način produžite trajanje baterije uređaja kada ne planirate da upućujete ili primete pozive? Za bezbedan let i produženo trajanje baterije, možete da omogućite opciju Režim rada u avionu.

 Tokom leta, pratite uputstva posade aviona i isključite uređaj ili uključite opciju Režim rada u avionu.

Ako je opcija Režim rada u avionu omogućena, uređaj će automatski onemogućiti pozive, usluge mobilnih podataka, Bluetooth i Wi-Fi. Međutim, Bluetooth i Wi-Fi možete ručno omogućiti u opciji Režim rada u avionu.

Omogućavanje ili onemogućavanje opcije Režim rada u avionu korišćenjem prekidača

prečice: Prevucite prstom nadole sa statusne trake. Na tabli sa obaveštenjima dodirnite opciju  da biste otvorili tablu sa prečicama, a zatim dodirnite opciju .

Omogućavanje ili onemogućavanje opcije Režim rada u avionu u meniju za podešavanja:

Otvorite opciju  **Podešavanja**, dodirnite opciju **Bežična veza i mreže** i omogućite ili onemogućite opciju **Režim rada u avionu**.

Nakon što omogućite opciju Režim rada u avionu, na statusnoj traci će se pojaviti ikona .

Korišćenje opcije Upravljanje nalogima za upravljanje i ažuriranje naloga

Želite da sinhronizujete više email naloga, obaveštenja aplikacija i zapise sa više uređaja i računara? Uređaj možete koristiti da u realnom vremenu upravljate sa više naloga za email i za aplikacije na različitim uređajima, uključujući uređaje, računare i ostalo.

-  • Nalozi aplikacija trećih strana se mogu kreirati samo ako je aplikacija treće strane instalirana na uređaj.
- Vrsta podataka koja može da se sinhronizuje zavisi od tipa naloga.

Otvorite opciju  **Podešavanja** i dodirnite opciju **Korisnici i nalozi**. Odavde možete da:

- **Dodati nalog:** Dodirnite opciju **Dodaj nalog**, izaberite tip naloga, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste uneli detalje o nalogu i dodali nalog.
- **Izbrisati nalog:** Izaberite nalog koji želite da izbrisate, a zatim pratite uputstva na ekranu da biste ga izbrisali.
- **Sinhronizovati nalog:** Dodirnite opciju , izaberite opciju **Automatski sinhronizuj podatke**, pratite uputstva na ekranu, a zatim dodirnite opciju **U redu**. Ako ne izaberete opciju Automatski sinhronizuj podatke, nalog možete izabrati ručno i dodirnuti opciju  da izvršite sinhronizaciju.

Prikaz statusa memorije i skladišta

Niste sigurni koliko je memorije i skladišta preostalo nakon što ste Telefon koristili u dužem vremenskom periodu? Možete da pregledate informacije o memoriji i skladištu Telefon da biste mogli da pratite korišćenje memorije i skladišta i da odlučite da li ćete izvršiti brisanje.

 microSD kartice ne podržavaju svi uređaji.

Otvorite opciju  **Podešavanja** i dodirnite opciju **Memorija** da biste prikazali informacije o memoriji, internoj memoriji ili microSD kartici i uradili sledeće:

Izbrisali prostor za skladištenje: izaberite opciju **Čistač memorije** da biste pristupili ekranu opcije **Brisanje** i da biste jednim dodirrom izbrisali memoriju ili oslobodili prostor za skladištenje.

Pregledajte informacije o proizvodu da biste bolje upoznali uređaj

Da biste bolje upoznali Telefon, možete da pogledate informacije o Telefon kao što su broj modela, broj verzije, IMEI, hardverska podešavanja, specifikacije proizvoda i pravna certifikacija.

Prikaz informacija o proizvodu: otvorite opciju  **Podešavanja** i idite na meni **Sistem > O telefonu** da biste prikazali informacije o uređaju kao što su broj modela, različite brojeve verzija, IMEI, informacije o hardveru, informacije o statusu i pravnoj certifikaciji.


 Telefon sa jednom SIM karticom imaju jedan IMEI broj dok Telefon sa dve SIM kartice imaju dva IMEI broja.

Promena naziva uređaja: otvorite opciju  **Podešavanja** i idite na meni **Sistem > O telefonu > Ime uređaja** da biste promenili ime uređaja na Telefon.

Korišćenje opcije Pametna podešavanja za brzo pronalaženje podešavanja

Želite da promenite stil fonta, ali ne možete da pronađete podešavanje? Opcija Pametna podešavanja vam može pomoći da brzo pronađete podešavanje. Ona vam takođe može preporučiti podešavanja na osnovu korišćenja uređaja, što vam omogućava da omogućite ili onemogućite podešavanje u jednom koraku.

Otvorite opciju  **Podešavanja**. Uređaj će vam preporučiti podešavanja na osnovu korišćenja uređaja. Možete uneti i ključnu reč ili sinonim u traku za pretragu i uređaj će prikazati sva povezana podešavanja.



Potražite podešavanja

Predložena podešavanja

Pravno obaveštenje

Pravno obaveštenje

Autorsko pravo © Huawei Technologies Co., Ltd. 2018. Sva prava zadržana.

Zabranjeno je reprodukovati i emitovati bilo koji deo ovog uputstva u bilo kojem obliku ili na bilo koji način bez pribavljene pisane saglasnosti kompanije Huawei Technologies Co., Ltd. i njenih filijala ("Huawei").

Proizvod opisan u ovom priručniku može da sadrži softver zaštićen autorskim pravima kompanije Huawei i mogućih davalaca licence. Korisnici ni na koji način ne smeju da reprodukuju, distribuiraju, modifikuju, dekompiliraju, rastavljaju, dešifruju, izdavaju, vrše inverzni inženjering, iznajmljuju i dodeljuju navedeni softver ili da za njega daju podlicencu, osim ako takva ograničenja nisu zabranjena važećim zakonima ili ako takve radnje nisu odobrene od strane odgovarajućih vlasnika autorskih prava.

Žigovi i dozvole



HUAWEI, HUAWEI



su žigovi ili registrovani žigovi kompanije Huawei Technologies Co., Ltd.

Android™ je žig kompanije Google Inc.

Termin *Bluetooth*® i logotipi su registrovani žigovi kompanije *Bluetooth SIG, Inc.* i korišćenje takvih oznaka od strane kompanije Huawei Technologies Co., Ltd. je u okviru licence.

Qualcomm® aptX™



Qualcomm® aptX™ HD



su registrovani žigovi kompanije Qualcomm Inc.

(NASDAQ: QCOM).

Proizvedeno prema licenci kompanije Dolby Laboratories. Simbol kompanije Dolby i dvostruko D su registrovani žigovi kompanije Dolby Laboratories.

Drugi žigovi, proizvodi, usluge i nazivi kompanija koji su pomenuti mogu biti u vlasništvu njihovih vlasnika.

Obaveštenje

Neke mogućnosti ovde opisanog proizvoda i njegove opreme zavise od instaliranog softvera, kapaciteta i podešavanja lokalne mreže, te je prema tome moguće da neće moći da budu aktivirane ili će možda biti ograničene od strane lokalnih mrežnih operatera ili pružaoca mrežnih usluga.

Prema tome, moguće je da ovde sadržani opisi neće u potpunosti odgovarati proizvodu ili njegovoj opremi koju kupujete.

Kompanija Huawei zadržava pravo da izmeni ili modifikuje bilo koje informacije ili specifikacije u ovom priručniku bez prethodnog obaveštenja i bez ikakve odgovornosti.

Izjava o softveru drugih proizvođača

Kompanija Huawei nema intelektualnu svojinu nad softverom i aplikacijama drugih proizvođača koji su isporučeni sa ovim proizvodom. Prema tome, kompanija Huawei ne daje garancije bilo koje vrste za softver i aplikacije drugih proizvođača. Takođe, kompanija Huawei ne pruža podršku kupcima koji koriste softver i aplikacije drugih proizvođača, niti je odgovorna za funkcije ili performanse softvera i aplikacija drugih proizvođača.

Usluge softvera i aplikacija drugih proizvođača mogu biti prekinute ili obustavljene u bilo kom trenutku, a kompanija Huawei ne garantuje dostupnost bilo kog sadržaja ili usluge. Dobavljači usluga drugih proizvođača obezbeđuju sadržaj i usluge preko mreže ili pomoću alata za prenos van okvira kontrole kompanije Huawei. U meri dozvoljenoj važećim zakonom, izričito je navedeno da kompanija Huawei ne vrši nadoknadu i nije odgovorna za usluge drugih dobavljača usluga ili za prekid ili obustavu sadržaja ili usluga drugih proizvođača.

Kompanija Huawei neće biti odgovorna za zakonitost, kvalitet ili bilo koji drugi aspekt korišćenja softvera instaliranog na ovom proizvodu, niti za bilo koja otpremanja ili preuzimanja proizvoda drugih proizvođača, uključujući, ali ne ograničavajući se na tekstove, slike, video zapise ili softver. Kupci snose rizik za bilo koje, kao i sve posledice, uključujući nekompatibilnost između softvera i ovog proizvoda, koje nastanu prilikom instaliranja softvera, otpremanja ili preuzimanja proizvoda drugih proizvođača.

Ovaj proizvod se zasniva na Android™ platformi otvorenog koda. Kompanija Huawei je napravila neophodne izmene platforme. Prema tome, moguće je da ovaj proizvod neće podržavati sve funkcije koje podržava standardna Android platforma ili će možda biti nekompatibilan sa softverom drugih proizvođača. Kompanija Huawei ne predstavlja i ne daje nikakve garancije u vezi sa bilo kakvom kompatibilnošću i izričito isključuje svaku odgovornost u vezi sa takvim problemima.

ODRICANJE ODGOVORNOSTI

SVI SADRŽAJI PRIRUČNIKA SE ISPORUČUJU „KAKVI JESU“. OSIM ONAKO KAKO JE ZAHTEVANO PRIMENJIVIM ZAKONIMA, BEZ BILO KAKVE GARANCIJE, BILO IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, ŠTO UKLJUČUJE, ALI NIJE OGRANIČENO NA PODRAZUMEVANE GARANCIJE PODOBNOSTI ZA STAVLJANJE NA TRŽIŠTE ILI PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, KOJE SE NE DAJU U POGLEDU TAČNOSTI, POUZDANOSTI ILI SADRŽAJA OVOG PRIRUČNIKA.

DO NAJVIŠEG NIVOVA DOZVOLJENOG VAŽEĆIM ZAKONOM, HUAWEI NI U KOM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVE POSEBNE, SLUČAJNE, INDIREKTNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE ILI GUBITAK PROFITA, PREKID POSLOVANJA, GUBITAK PRIHODA, PODATAKA, KLIJENATA ILI OČEKIVANIH UŠTEDA BEZ OBZIRA DA LI SU TAKVI GUBICI MOGLI DA SE PREDVIDE ILI NE.

MAKSIMALNA ODGOVORNOST (OVO OGRANIČENJE SE NE ODNOSI NA ODGOVORNOST ZA TELESNU POVREDU DO GRANICE DO KOJE VAŽEĆI ZAKON ZABRANJUJE TAKVO OGRANIČENJE) KOMPA NIJE HUAWEI USLED UPOTREBE PROIZVODA OPISANOG U OVOM PRIRUČNIKU OGRANIČENA JE NA IZNOS KOJI JE KUPAC PLATIO ZA KUPOVINU OVOG PROIZVODA.

Propisi o uvozu i izvozu

Kupci treba da se pridržavaju svih primenjivih zakona i propisa o izvozu i uvozu i odgovorni su za dobijanje svih neophodnih državnih dozvola i licenci kako bi izvezli, ponovo izvezli ili uvezli proizvod naveden u ovom priručniku, uključujući i sa njim povezani softver i tehničke podatke.

Otpornost na vodu i prašinu

U okviru kontrolisanog testiranja, uređaj je otporan na vodu i prašinu. Nivo otpornosti dostiže klasu IP67 kao što je opisano u međunarodnom standardu IEC 60529. Otpornost na vodu i prašinu nije trajna i otpornost se može smanjiti usled normalnog habanja tokom vremena. Ne punite uređaj dok je vlažan.

Da biste sprečili oštećenje prouzrokovano tečnošću, nemojte da:

- Izlažete uređaj vodi pod pritiskom ili vodi koja teče u jakom mlazu. Na primer, ako uređaj nosite sa sobom dok se tuširate, dok plivate, jedrite ili surfujete.
- Koristite uređaj u okruženjima sa visokom temperaturom ili vlažnošću. Na primer, korišćenje uređaja u saunama, kupkama i kupatilima.
- Izlažete uređaj tečnostima osim čiste vode. Na primer, slana voda, pića koja sadrže alkohol ili šećer, kozmetički losioni ili deterdženti.
- Namerno potapate uređaj u vodu ili da ga stavljate u druga okruženja koja mogu prouzrokovati oštećenja.
- Priključujete uređaj na dodatnu opremu ili da ga punite kada je vlažan.
- Dozvolite da uređaj pokuša da otvori ili rasklopi bilo ko osim ovlašćenih tehničara za popravke.
- Koristite uređaj kada ležište za karticu nije ispravno umetnuto.

Ako je uređaj već potopljen u tečnost, postupite na sledeći način:

- Izbegavajte sušenje uređaja pomoću eksternih izvora toplote (kao što su fenovi za kosu i mikrotalasne pećnice). Izbegavajte stavljanje predmeta kao što su pamučni štapići i maramice u priključak za punjenje ili otvore za zvučnik.
- Pažljivo obrišite i osušite uređaj, a zatim ga postavite u suvo i provetreno okruženje. Postavite uređaj ispred ventilatora. Pustite da ventilator duva hladan vazduh u priključak za punjenje ili otvore za zvučnik. Ovako možete brže da osušite uređaj.
- Ako je uređaj pao u vodu ili ako su mikrofoni, prijemnik ili zvučnik vlažni, tokom poziva zvuk možda neće biti jasan. Da biste otklonili ovaj problem, pogledajte gore navedene operacije.
- Ako je uređaj izložen tečnosti, nemojte ga priključivati na dodatnu opremu i koristite parče čiste, mekane tkanine (kao što je tkanina za objektiv kamere) da biste obrisali i osušili uređaj. Nemojte odmah da punite uređaj. Uverite se da je uređaj dovoljno osušen pre punjenja ili priključivanja na bilo koju dodatnu opremu. Ukoliko ste u nedoumici, odnesite uređaj u najbliži ovlašćeni Huawei servisni centar za pomoć.
- Na uređaju postoji oleofobni sloj (otporan na ulje). Oleofobni sloj će se tokom vremena pohabati. Čišćenje i korozivni proizvodi smanjuju otpornost ovog sloja na ulje i mogu oštetiti uređaj.

- Uprkos gore navedenom, uređaj može i dalje pretrpeti oštećenja u određenim situacijama.

Dobijanje pomoći

Pročitajte Vodič za brzi početak koji je dostavljen uz telefon.

Dodirnite **Podešavanja** > **Sistem** > **O telefonu** > **Pravne informacije** da biste pročitali pravne informacije.

Više informacije možete pronaći na adresi <http://consumer.huawei.com/en/>.

Ovo uputstvo služi samo kao referenca. Stvarni proizvod, uključujući, ali se ne ograničavajući na boju, veličinu i izgled ekrana, može da se razlikuje. Sve izjave, informacije i preporuke u ovom uputstvu ne predstavljaju nikakvu garanciju, izričitu ili podrazumevanu.

Napomena: zapamtite Google nalog na koji se vaš telefon poslednji put prijavio. Za vreme nepouzdanog vraćanja fabričkih podešavanja, mehanizam sistema protiv krađe kompanije Google zahteva da na ekran za navigaciju pokretanja unesete Google nalog preko koga je vaš telefon poslednji put prijavljen radi potvrde identiteta. Telefon može da se pravilno uključi tek nakon što se završi potvrda identiteta.



The N-Mark is a trademark or registered trademark of NFC Forum, Inc. in the United States and in other countries.

Posetite <http://consumer.huawei.com/en/support/hotline> da biste pronašli nedavno ažuriran broj dežurne linije i adresu e-pošte za vašu zemlju ili region.

Model: CLT-L09
CLT-L29

EMUI 8.1_01

Qualcomm®
aptX™

