

honor 7

Käyttöopas

honor

Sisällys

Esipuhe

Tärkeimmät ominaisuudet

Älynäppäin	2
Puhetietoisuus	2
Uuset kameratilat	3
LINK+	4
Peukalotila	5
Sormenjälkitunniste	7
Kassakaappi	8

Aloittaminen

Puhelimesi yhdellä silmäyksellä	9
Näytön lukitseminen ja lukituksen poistaminen	11
Kahden SIM-kortin asetukset	12
Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon	13
Mobiilidatan käyttöönotto	13
Puhelimen yhdistäminen tietokoneeseen	13
Yhteystietojen tuonti vanhasta puhelimesta	14
Kosketusnäytön eleet	15
Liikeohjaus	17
Tilakuvakkeet	18
Navigointipalkin asetukset	19
Aloituspäyttö	20
Ilmoitukset	23
Sovellusten käyttäminen	24
Puhelimen personointi	25
Tekstin kirjoittaminen	27

Puhelut ja yhteystiedot

Puhelun soittaminen	30
Puheluun vastaaminen ja puhelun hylkääminen	32
Puheluvalikko	33
Kolmannen osapuolen puheluun vastaaminen	34
Neuvottelupuhelun soittaminen	34
Puhelulokin käyttäminen	34

Taskutilan ottaminen käyttöön	35
Puheluasetukset	35
Yhteystietojen hallinta	36
Yhteystiedon hakeminen	37
Yhteystietojen tuominen tai vieminen	37
Yhteystiedon lisääminen suosikkeihin	39
Yhteystietoryhmät	39

Viestintä ja sähköposti

Tekstiviestin lähettäminen	41
Viestiin vastaaminen	41
Viestien hallinta	42
Sähköpostitilin määrittäminen	43
Sähköpostiviestin lähettäminen	44
Sähköpostiviestien tarkistaminen	44
Tilin asetukset	45

Kamera ja galleria

Kuvausnäyttö	46
Valokuvan ottaminen	47
Kameran käynnistäminen galleriasta	47
Kuvaustilat	47
Videon kuvaaminen	50
Videokuvaustilat	51
Kameran asetukset	51
Galleria	52
QR-koodin skannaaminen	54

Musiikki ja videot

Kappaleiden lisääminen	55
Musiikin kuunteleminen	55
Soittolistan luominen	55
Soittolistan toistaminen	56
Soittolistan poistaminen	56
Kappaleen asettaminen soittoääneksi	56
Videon toistaminen	57

Verkko ja jakaminen

Mobiilidatayhteyden käyttöönotto	58
----------------------------------	----

Wi-Fi-verkko	58
Puhelimen mobiilidatayhteyden jakaminen	59
Tietojen siirtäminen Bluetooth-yhteyden avulla	60
Tiedostojen siirtäminen Wi-Fi Directin avulla	61
Tietojen siirtäminen puhelimen ja tietokoneen välillä	62

Sovellukset

Sovellusten hallinta	64
Varmuuskopiointi	65
Puhelimenhallinta	66
Kalenteri	68
Kello	69
Sää	71
Muistiinpanot	72
FM-radio	72

Puhelimen asetukset

Paikkapalvelujen ottaminen käyttöön	74
Ääniasetusten muuttaminen	74
Näyttöasetusten muuttaminen	75
Yhden käden käyttöliittymän käyttöönotto	76
Kosketuksen käytöstäpoistotila	76
Käsinetilan ottaminen käyttöön	77
Keskeytyspainikkeen käyttö	77
Lukitusnäytön tyylin muuttaminen	78
Lentokonetilan kytkeminen päälle ja pois	79
SIM-kortin PIN-koodin määrittäminen	79
Tilin määrittäminen	80
Tehdasasetusten palauttaminen	81
Puhelimen päivittäminen	81
Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	82
Järjestelmän kielen vaihtaminen	83
Tietosuoja	83
Helppokäyttötoiminnot	84

Oikeudellinen huomautus

Esipuhe

Tämä opas on tarkoitettu puhelimille, joissa on EMUI 3.1.

Kaikki kuvat ja piirrokset ovat vain viitteellisiä ja saattavat poiketa lopputuotteesta.

Tässä oppaassa kuvatut ominaisuudet eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa puhelimissa tai kaikilla operaattoreilla palveluntarjoajan paikallisen käytännön takia.

Symbolit ja merkitykset

	Huomautus	Korostaa tärkeitä tietoja ja vihjeitä ja antaa lisätietoja.
	Huomio	Osoittaa mahdollisia ongelmia, kuten laitteen vaurioituminen tai tietojen menettäminen, joita voi syntyä, jos asianmukaisesta hoidosta tai huolenpidosta ei huolehdi.

Lisätietoja

Voit viitata puhelimen mukana toimitettuun pikaoppaaseen.

Avaa **HiCare** lukeaksesi käyttöoppaan ja huoltotiedot tai saadaksesi apua online-foorumista.

Osoitteessa <http://www.hihonor.com> voit ladata tuotteen käsikirjat (mukaan lukien turvallisuustiedot), lukea usein kysytyt kysymykset, käyttää simulaattoria ja lukea tietosuojakäytännön.

Lue tärkeät lainmukaiset tiedot kohdasta **Asetukset > Tietoja puhelimesta > Oikeudelliset tiedot**.

Osoitteessa <http://www.hihonor.com> on maasi tai alueesi tuoreimmat yhteystiedot.

Tärkeimmät ominaisuudet

Älynäppäin

Älynäppäin on puhelimen vasemmassa kyljessä oleva monitoiminäppäin. Erilaiset älynäppäimen kanssa suoritettavat eleet käynnistävät eri toimintoja. Se on täysin mukautettavissa, joten voit määrittää, mitä eri eleet tekevät.

Jos haluat mukauttaa älynäppäimen, siirry kohtaan  **Asetukset > Älynäppäin**.

Puhetietoisuus

Jos et löydä puhelintasi, vaikka tiedät sen olevan lähistöllä, tai jos kätesi ovat varatut, kun sinun pitäisi soittaa, etsi puhelimesi ja soita puheluita käyttämällä puhetietoisuutta.

 Tämä ominaisuus ei ole välttämättä käytettävissä kaikissa puhelimissa.

Puhelimen herättäminen ja soittaminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.
- 2 Kosketa **Kaikki** -kohdassa **Puheherätys**.
- 3 Ota puhetietoisuus käyttöön koskettamalla **Puheherätys**-kytkintä.
- 4 Määritä herätyksen avainsana noudattamalla näytön ohjeita.
- 5 Herätä puhelin ja käytä puheohjausta sanomalla avainsana.

Puhelimen herättäminen ja paikantaminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.
- 2 Kosketa **Kaikki** -kohdassa **Puheherätys**.
- 3 Ota puhetietoisuus käyttöön koskettamalla **Puheherätys**-kytkintä.
- 4 Määritä herätyksen avainsana noudattamalla näytön ohjeita.
- 5 Sano avainsana ja kysy puhelimelta, missä se on. Puhelimesi soi paljastaakseen sijaintinsa.

Uuset kameratilat

Etusalama

Etusalama parantaa hämärien kohtausten ja vastavalossa olevien kohteiden valaistusta.

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Kamera**.
- 2 Vaihda etukameraan koskettamalla .
- 3 Ota etusalama käyttöön koskettamalla  > .
- 4 Aloita kuvaaminen koskettamalla .

Täydellinen selfie

Määritä omat mukautetut kauneusasetukset kasvojen parannukselle ja kauneustehosteille, kun otat valokuvia **Kaunista**-tilassa.

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Kamera**.
 - 2 Kosketa  >  > **Täydellinen selfie**.
 - 3 Ota **Täydellinen selfie** käyttöön.
 - 4 Kosketa **Täydellinen selfie** ja ota kolme omakuvaa.
-  Voit koskettaa kameran asetusnäytössä **Täydellinen selfie** > **Muokkaa henkilökohtaisia tietoja** päivittääksesi henkilötietosi.
- 5 Sääda **Aseta kauneustehosteet** -näytössä kauneusasetuksia ja kosketa sitten .
 - 6 Ota valokuvia koskettamalla **Kaunista**-tilassa .

Valomaalaustila

Kuvaa valojuovia käyttämällä hidasta sulkimen nopeutta.

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Kamera**.
- 2 Kosketa **Valomaalaus** ja valitse valmiiksi määritetty tehoste.
- 3 Aloita kuvaaminen koskettamalla . Kun toivottu valotusaika on täynnä, kosketa  päättääksesi valokuvan ottamisen.

Intervallikuvaustila

Tässä tilassa voit luoda nopeutetun videon hitaasti muuttuvasta näkyvästä, kuten auringonlaskusta tai -noususta.

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Kamera**.
- 2 Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle ja valitse **Intervallikuvaus**.
- 3 Kosketa  aloittaaksesi tallennuksen.
- 4 Lopeta tallennus koskettamalla  . Kuvattu video toistetaan nopeutettuna.

LINK+

Jos otat käyttöön Wi-Fi+-ominaisuuden, puhelin tarkkailee käytettävissä olevien verkkojen laatua ja siirtyy automaattisesti verkkoon, jolla on paras signaali ja nopeus.


- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset** ja siirry sitten **Kaikki**-välilehdelle.
- 2 Kosketa **Langaton ja verkot** -kohdassa **Lisää**.
- 3 Kosketa **LINKKI+** > **Wi-Fi+** > **Wi-Fi+-asetukset**.
- 4 Ota **Wi-Fi+** käyttöön.

Peukalotila

Peukalotila helpottaa suurinäyttöisten puhelinten käyttöä ja QR-käyntikorttien nopeaa jakamista ystävien kanssa.


Yhden käden asettelu

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.
- 2 Kosketa **Kaikki** -kohdassa **Yksikätinen käyttö** > **Yhden käden asettelu**.
- 3 Ota **Yhden käden asettelu** käyttöön. Nyt voit pyyhkäistä virtuaalista navigointipalkkia kummalle tahansa sivulle muuttaaksesi näytön asettelua ja tuoden kaiken ulottuville.



Siirtyvä näppäimistö


- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.
- 2 Kosketa **Kaikki** -kohdassa **Yksikätinen käyttö** > **Näppäimistön siirtäminen**.
- 3 Ota **Näppäimistön siirtäminen** käyttöön. Nyt voit koskettaa näytön laidassa olevaa nuolta siirtääksesi näppäimistön, automaattisen numerovalinnan tai puheluvalikon reunaan ulottuville.



Näytön siirtäminen alas

Kun olet yhteystiedoissa, automaattisessa numerovalinnassa, viesteissä tai sähköpostinäytössä etkä ulotu näytön ylälaidassa oleviin kohteisiin, kosketa näytön yläpuoliskoa ja vedä se alas ja vapauta (1 sekunnin kuluttua) siirtääksesi koko käyttöliittymän lähemmäs peukaloasi.

Vedä alaspäin numeronvalinnasta, yhteystiedoista tai viestinäytöstä ja vapauta näyttääksesi oman QR-käyntikorttisi. Ystäväsi voivat skannata sen ja saada puhelinnumerosi välittömästi.



Sormenjälkitunniste

Voit poistaa näytön lukituksen ja purkaa tärkeiden tai yksityisten tietojen salauksen käyttämällä sormenjälkeäsi. Tämä toiminto on käytettävissä vain puhelimissa, joissa on sormenjäljenlukija.

Sormenjäljen tallentaminen

Voit poistaa näytön lukituksen ja lukea salattuja tietoja käyttämällä sormenjälkeäsi. Voit suojata yksityisyytesi paremmin käyttämällä näytön lukituksen poistamista sormenjäljellä vain, kun lukituksen poistomenetelmäksi on valittu **PIN-koodi** tai **Salasana**.

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.
- 2 Kosketa **Kaikki** -kohdassa **Sormenjälkitunniste**.
- 3 Kosketa **Sormenjälkien hallinta**.
- 4 Valitse **PIN-koodi** tai **Salasana** ja aseta salasana noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
- 5 Ilmoita sormenjälkesi noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Voit nyt poistaa näytön lukituksen sormenjälkeä käyttämällä.

Kassakaapin avaaminen sormenjäljellä

Kun **Turvallinen** on otettu käyttöön kohdassa **Tiedostot** ja salasana on asetettu, sinua kehoitetaan ottamaan lukituksen avaaminen sormenjäljellä käyttöön. Käytä kassakaappia sormenjäljelläsi koskettamalla **Yhdistä**. Jos ohitat tämän vaiheen, voit ottaa tämän ominaisuuden käyttöön myös seuraavalla tavalla:

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.
- 2 Kosketa **Kaikki** -kohdassa **Sormenjälkitunniste**.
- 3 Kosketa **Sormenjälkien hallinta** ja syötä salasana noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
- 4 Kosketa **Käytä kassakaappia** ja syötä kassakaapin salasana noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita. Voit nyt käyttää kassakaappia sormenjälkeä käyttämällä.

Kassakaappi

Kassakaappi auttaa suojaamaan tärkeät tiedostot ja suojaamaan yksityisyyttäsi.

Kassakaapin ottaminen käyttöön


- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Tiedostot**.
- 2 Kosketa **Luokat-** tai **Paikalliset**-kohdassa **Turvallinen**.
- 3 Kosketa **Ota käyttöön**.
- 4 Anna salasana ja määritä suojauskysymys näytön ohjeiden mukaisesti ja kosketa sitten **Valmis**.

Tiedostojen kassakaappiin

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Tiedostot**.
- 2 Kosketa **Luokat-** tai **Paikalliset**-kohdassa **Turvallinen**.
- 3 Anna salasana ja kosketa **Valmis**.
- 4 Kosketa **Lisää**.
- 5 Noudata näytön ohjeita ja valitse tiedostot, jotka haluat lisätä kassakaappiin.
- 6 Lisää valitut tiedostot kassakaappiin koskettamalla **LISÄÄ**.

Aloittaminen

Puhelimesi yhdellä silmäyksellä



1	Älykäs ohjain	2	Tilanilmaisin
3	Kuuloke	4	Lähestymisanturi/ valoisuusanturi
5	Etukamera	6	microSD-korttipaikka/ Nano-SIM-korttipaikka
7	Älynäppäin	8	Painikkeet Navigointirivi
9	Kaiutin	10	Mikrofoni
11	USB-portti	12	Virta
13	Äänenvoimakkuus	14	Sormenjälkilukija

15	Kamera	16	Etusalama
17	Kahden värilämpötilan salama	18	Kuulokeliitäntä
19	Melua vaimentava mikrofoni		

 Älä peitä valoisuus- ja lähestymisanturin ympärillä olevaa aluetta. Jos kiinnität näyttöön suojakalvon, varmista, ettei se peitä anturia.

PainikkeetNavigointirivi

	Palaa	Voit palata edelliseen näyttöön tai sulkea nykyisen sovelluksen koskettamalla tätä.
	Alkuun	Palaa kotinäyttöön koskettamalla.
	Viimeisimmät	Saat viimeksi käytettyjen sovellusten luettelon näkyviin koskettamalla.


Näytön lukitseminen ja lukituksen poistaminen

Näytön lukitseminen

- Menetelmä 1: Lukitse näyttö manuaalisesti painamalla virtapainiketta.
- Menetelmä 2: Kun puhelinta ei ole käytetty tiettyyn aikaan, näyttö lukittuu automaattisesti.

Näytön lukituksen poistaminen

Kun näyttö on sammutettu, kytke se päälle painamalla virtapainiketta. Poista näytön lukitus vetämällä sormea mihin tahansa suuntaan.



Kahden SIM-kortin asetukset

 Tämä ominaisuus koskee vain kahden SIM-kortin puhelimia.

SIM-kortin ottaminen käyttöön tai pois käytöstä

Voit ottaa käyttöön yhden tai molemmat SIM-kortit. Kun poistat SIM-kortin käytöstä, et voi käyttää sitä soittamiseen tai puheluiden vastaanottamiseen, tekstiviestien lähettämiseen tai Internetin käyttöön.

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.
- 2 Kosketa **Kaikki**-kohdassa **Kahden kortin hallinta**.
- 3 Ota SIM-kortti käyttöön tai poista se käytöstä koskettamalla kohdan **Kortti 1** tai **Kortti 2** vieressä olevaa kytkintä.

 Esitetyt asetukset riippuvat operaattorista ja puhelimen mallista.

SIM-oletuskortin valitseminen datapalveluita varten

Voit määrittää oletus-SIM-kortin datapalveluita varten.

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.
- 2 Kosketa **Kaikki**-kohdassa **Kahden kortin hallinta**.
- 3 Kosketa **Kortti 1** tai **Kortti 2** kohdan **Oletusmobiilidata** vierestä.

 Kaikki operaattorit eivät välttämättä tue tätä ominaisuutta.

SIM-oletuskortin valitseminen puheluja ja viestejä varten

Voit määrittää oletus-SIM-kortin puheluille ja viesteille.

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.
- 2 Kosketa **Kaikki**-kohdassa **Kahden kortin hallinta**.
- 3 Kosketa **Kortti 1** tai **Kortti 2** kohdan **Oletuspuhelu/-viestit** vierestä.

 Kaikki operaattorit eivät välttämättä tue tätä ominaisuutta.

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

- 1 Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin.
- 2 Kosketa ja pidä pohjassa **Pikavalikot**-kohdassa  päästäksesi syöttämään Wi-Fi-asetukset.
- 3 Ota Wi-Fi käyttöön. Tämän jälkeen puhelin etsii käytettävissä olevia Wi-Fi-verkkoja ja näyttää ne näytössä.
- 4 Valitse Wi-Fi-verkko, johon haluat muodostaa yhteyden. Jos Wi-Fi-verkko on salattu, syötä salasana, kun sitä kysytään.

Mobiilidatan käyttöönotto

- 1 Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin.
 - 2 Ota mobiilidata käyttöön koskettamalla **Pikavalikot**-kohdassa .
-  Kun et tarvitse Internet-yhteyttä, poista mobiilidata käytöstä säästääksesi akkua ja vähentääksesi dataliikennettä.

Puhelimen yhdistäminen tietokoneeseen

Yhdistä puhelimen tietokoneeseen USB-kaapelilla. Noudata näytön ohjeita ja valitse yhteystila valokuvien, videoiden, kappaleiden ja muiden tiedostojen siirrolle puhelimen ja tietokoneen välillä.

Kuvat	Lue, hallitse ja siirrä multimediatiedostoja puhelimen muistissa. Katso lisätietoja kohdasta Yhdistäminen kuvansiirtotilassa .
Tiedostot	Lue, hallitse ja siirrä tiedostoja puhelimen muistissa. Katso lisätietoja kohdasta Yhdistäminen mediansiirtotilassa .


USB-asema	Jos puhelimessa on microSD-kortti, voit käyttää puhelinta USB-tallennusvälineenä, lukea tietoja microSD-kortilta ja siirtää tietoja tietokoneelle ja sieltä puhelimeen. Katso lisätietoja kohdasta Yhdistäminen USB-muistitikkutilassa .
------------------	--

Yhteystietojen tuonti vanhasta puhelimesta


Voit tuoda yhteystietoja vanhasta puhelimesta millä tahansa seuraavista tavoista:

SIM-kortti	Kopioi SIM-kortissa olevat yhteystiedot uuteen puhelimeen. Katso lisätietoja kohdasta Yhteystietojen tuonti SIM-kortilta .
Tallennusväline	Jos vanhassa puhelimessa on microSD-korttipaikka, vie vanhan puhelimen yhteystiedot microSD-kortille vCard-tiedostona ja tuo ne sitten uuteen puhelimeen. Katso lisätietoja kohdasta Yhteystietojen tuominen tallennusvälineestä .
Bluetooth	Ota Bluetooth käyttöön sekä vanhassa että uudessa puhelimessa ja tuo yhteystiedot Bluetoothin kautta. Katso lisätietoja kohdasta Yhteystietojen tuominen Bluetooth-laitteesta .
Varmuuskopiointi	Jos vanha puhelin tukee varmuuskopiointia, varmuuskopioi yhteystietosi ja palauta ne uuteen puhelimeen. Katso lisätietoja kohdasta Varmuuskopiointi .
Tietokone	Synkronoi vanhan puhelimen yhteystiedot tietokoneeseen ja synkronoi ne sitten uuteen puhelimeen tietokoneen puhelimenhallintaohjelmalla, kuten HiSuitella.
Muut tilit	• Asenna sosiaalinen verkkosovellus ja synkronoi yhteystiedot sosiaaliselta verkkotililtäsi. • Kirjaudu Exchange-tilille ja synkronoi yhteystiedot.


Kosketusnäytön eleet



Kosketa: Napauta kohdetta kerran.
Esimerkiksi vahvista vaihtoehto tai avaa sovellus koskettamalla sitä.




Kosketa ja pidä pohjassa: Kosketa ja jätä sormesi näytölle vähintään kahden sekunnin ajaksi. Esimerkiksi siirry muokkaustilaan koskettamalla ja pitämällä pohjassa aloitusnäytön tyhjää aluetta.




Pyyhkäise: Siirrä sormea pysty- tai vaakasuunnassa näytön poikki. Voit esimerkiksi hylätä ilmoituksen pyyhkäisemällä ilmoituspaneelin kohdassa


Ilmoitukset vasemmalle tai oikealle. Pyyhkäise vaaka- tai pystysuunnassa siirtyäksesi aloitusnäytöltä toiseen, selataksesi asiakirjaa tms.




Vedä: Kosketa kohdetta ja pidä se pohjassa ja siirrä kohde sitten toiseen paikkaan. Tällä tavoin voit esimerkiksi järjestellä sovelluksia ja pienoissovelluksia aloitusnäytössä.



Nipistä kaksi sormea erilleen: Levitä kahta sormea erilleen näytössä. Voit esimerkiksi lähentää kuvaa tai verkkosivua nipistämällä kahta sormea erilleen.



Nipistä kaksi sormea yhteen: Nipistä kaksi sormea yhteen näytöllä. Voit esimerkiksi loitontaa kuvaa tai verkkosivua nipistämällä kahta sormea yhteen.



Nipistä kolme sormea yhteen: Saat näytön pienoiskuvat näkyviin nipistämällä kolme sormea yhteen aloitusnäytöllä.

Liikeohjaus


Liikeohjauksen avulla voit hallita puhelinta yksinkertaisilla liikkeillä ja eleillä. Voit esimerkiksi mykistää puhelimen kääntämällä sen ympäri tai nostaa puhelimen korvallesi vastataksesi puheluun tai soittaaksesi nopeasti.

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.


2 Kosketa **Kaikki** -kohdassa **Liikeohjaus**.

3 Valitse **Liikeohjaus**-näytöstä vaihtoehto ja valitse sen käynnistävä liike.


- **Käännä:** Mykistä äänet ja lopeta värinä saapuville puheluille, hälytyksille ja ajastimille.



- **Nosta:** Vähennä saapuvien puheluiden, hälytysten ja ajastimien soittoäänen voimakkuutta nostamalla puhelin.




- **Nosta korvalle:** Kun saat puhelun, vastaa siihen nostamalla puhelin korvallesi. Voit soittaa numeroon puhelu- tai yhteystietonäytöstä nostamalla puhelimen korvallesi.



- **Ravista:** Kosketa ja pidä pohjassa aloitusnäytön tyhjää aluetta siirtyäksesi muokkaustilaan. Järjestä kuvakkeet ravistamalla puhelinta.



- **Kallista:** Kosketa ja pidä kuvaketta tai pienoissovellusta pohjassa ollessasi aloitusnäytöllä muokkaustilassa ja siirrä kuvake tai pienoissovellus seuraavaan näyttöön kallistamalla puhelinta vasemmalle tai oikealle.



Tilakuvakkeet

Tilakuvakkeet riippuvat alueesta ja operaattorista.

	Signaalin voimakkuus		Ei signaalia
G	GPRS-verkko kytketty	3G	3G-verkko kytketty
E	EDGE (Enhanced Data Rates for GSM Evolution) -verkko yhdistetty	H	HSPA (High Speed Packet Access) -verkko kytketty
H⁺	HSPA+ (Evolved High Speed Packet Access) -verkko kytketty	R	Verkkovierailutila
4G	LTE (Long Term Evolution) -verkko kytketty		Bluetooth käytössä


	Lentokonetila käytössä		Väriätila käytössä
	Vastaanottaa paikkatietoja GPS:stä		Hälytykset käytössä
	Äänetön tila käytössä		Akku täynnä
	Ladataan		Puhelu meneillään
	Akun varaus vähissä		Uusia viestejä
	Vastaamattomia puheluita		Uusi vastaajaviesti
	Uusia sähköpostiviestejä		Wi-Fi-verkko käytettävissä
	Syöttötavan valitseminen		Tietoja lähetetään
	Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon		Puhelimen muisti täynnä
	Tietoja ladataan		SIM-korttia ei löytynyt
	Tulevat tapahtumat		Tietoja synkronoidaan
	Kirjautumis- tai synkronointiongelmia		Kannettava Wi-Fi-aktiivialue käytössä
	Synkronointi epäonnistui		Yhdistetty VPN-verkkoon
	Lisää ilmoituksia		USB-virheenkorjaustila käytössä
	Kuulokesetti kytketty		USB-yhteydenjakaminen käytössä

Navigointipalkin asetukset

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.
- 2 Kosketa **Kaikki** -kohdassa **Navigointirivi**.
- 3 Mukauta navigointipalkki valitsemalla jokin virtuaalisista navigointipalkeista. Jos valitset navigointipalkin, jossa on  , voit avata ilmoituspaneelin nopeasti koskettamalla  .

Aloituspäättö

Suosikkipienoissovellukset ja kaikki sovellukset sijaitsevat aloitusnäytössä. Olemme poistaneet sovellusluettelon tarjotaksemme sovelluksillesi kätevemmän ja suuremman reitin.



1

Tilapalkki: näyttää ilmoitukset ja kuvakkeet. Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin.

2

Näyttöalue: näyttää sovelluskuvakkeet, kansiot ja pienoissovellukset.

3

Näytön sijainnin ilmaisin: ilmoittaa, mikä aloitusnäyttö on näkyvissä.

4

Telakka: näyttää usein käytetyt sovellukset.

5

Navigointipalkki: näyttää virtuaalinäppäimet (koskee vain puhelimia, joissa on virtuaalinäppäimet).

Siirtyminen aloitusnäytöstä toiseen

Näytä laajennettu aloitusnäyttö pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Palaa oletusaloitusnäyttöön koskettamalla  **Alkuun**.

Näytä kaikki aloitusnäytöt pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.



Automaattinen näytönkierto

Jos kierrät puhelinta selatessasi Internet-sivua tai katsellessasi valokuvaa, näytön suunta muuttuu automaattisesti vaaka- ja pystytilan välillä. Tämän ominaisuuden ansiosta voit käyttää kallistamalla ohjattavia sovelluksia, kuten rallipelejä.

- 1 Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin.
- 2 Ota näytön kierto käyttöön tai pois käytöstä koskettamalla **Pikavalikot**-kohdassa **Autom. kierto**.

Sovellusten ja pienoissovellusten järjesteleminen aloitusnäytössä


Seuraavilla toiminnoilla voit järjestellä sovelluksia, pienoissovelluksia ja kansioita:

- **Pienoissovelluksen lisääminen:** Siirry aloitusnäytön muokkaustilaan nipistämällä kaksi sormea yhteen aloitusnäytöllä. Kosketa **Widgetit** ja valitse pienoissovellus. Pienoissovellus lisätään aloitusnäytön tyhjään kohtaan.
- **Aloitusnäytössä on oltava riittävästi tilaa pienoissovelluksen lisäämiselle.** Jos tila ei riitä, lisää uusi aloitusnäyttö tai vapauta tilaa nykyisestä.
- **Sovelluksen tai pienoissovelluksen siirtäminen:** Kosketa ja pidä pohjassa aloitusnäytössä sovelluskuvaketta tai pienoissovellusta, kunnes puhelin värisee. Sitten voit vetää sovelluskuvakkeen tai pienoissovelluksen haluamaasi paikkaan.
- **Sovelluksen tai pienoissovelluksen poistaminen:** Kosketa ja pidä pohjassa aloitusnäytössä poistettavaa sovelluskuvaketta tai pienoissovellusta, kunnes  tulee näkyviin. Vedä tarpeeton sovelluskuvake tai pienoissovellus kohtaan .

- **Kansion luominen:** Vedä aloitusnäytössä yksi kuvake toisen päälle luodaksesi kansion, joka sisältää molemmat sovellukset. Voit vaihtaa kansion nimen avaamalla sen ja koskettamalla ja pitämällä pohjassa kansion nimeä.
- **Sovelluskuvakkeiden piilottaminen:** Aseta kaksi sormea aloitusnäytölle ja nipistä ulospäin. Kosketa $+$, valitse piilotettavat sovelluskuvakkeet ja kosketa **OK**. Sovellukset eivät näy aloitusnäytössä, kun ne on piilotettu.

Aloitusnäyttöjen hallinta

Saat aloitusnäytön pienoiskuvat näkyviin nipistämällä kolme sormea yhteen aloitusnäytöllä.



- **Oletusaloitusnäytön määrittäminen:** Kosketa 🏠 näytön alalaidasta asettaaksesi sen hetkisen aloitusnäytön oletusaloitusnäytöksi.
- **Aloitusnäytön siirtäminen:** Kosketa ja pidä pohjassa aloitusnäyttöä, kunnes puhelin värisee. Vedä aloitusnäytöt uuteen paikkaan.
- **Aloitusnäytön lisääminen:** Lisää aloitusnäyttö koskettamalla $+$.
- **Aloitusnäytön poistaminen:** Poista tyhjä aloitusnäyttö koskettamalla $\times$.

Ilmoitukset


Tilanilmaisin

Puhelimen tilanilmaisin ilmoittaa seuraavat tilatiedot:

- Vilkkuva punainen: Akun varaus on alhainen.
- Tasaisin punainen (ladattaessa): Akun varaus on alhainen.
- Tasaisin keltainen (ladattaessa): Akun varaus on keskitasoa.
- Tasaisin vihreä (ladattaessa): Akku on lähes täynnä tai täynnä.
- Vilkkuva vihreä: Laitteessa on lukemattimia viestejä tai ilmoituksia.

Ilmoituspaneeli

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin. Voit siirtyä ilmoitus- ja pikavalinta-välilehtien välillä pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.



1

Kosketa nähdäksesi ilmoituksen tiedot ja hylkää ilmoitus pyyhkäisemällä sitä vasemmalle tai oikealle.

2

Tyhjennä kaikki ilmoitukset.

3

Ota automaattinen näytön kirkkaus käyttöön tai poista se käytöstä.

4

Kosketa pikakytintä ottaaksesi toiminnot käyttöön tai poistaaksesi ne käytöstä.

Sovellusten käyttäminen

Sovellusten avaaminen ja sovelluksesta toiseen siirtyminen

Kosketa aloitusnäytössä kuvaketta avataksesi kyseisen sovelluksen.


Voit siirtyä toiseen sovellukseen koskettamalla  **Alkuun** palataksesi aloitusnäyttöön ja koskettamalla sitten avattavan sovelluksen kuvaketta.

 Jos olet asentanut puhelimeen monia sovelluksia etkä löydä haluamaasi sovellusta nopeasti aloitusnäytöstä, pyyhkäise alaspäin näytön ylälaidasta ja etsi sovellusta hakupalkissa.

Äskettäin käytettyjen sovellusten näyttäminen

Voit näyttää äskettäin käytettyjen sovellusten luettelon koskettamalla

☐ **Viimeisimmät**. Tämän jälkeen voit suorittaa seuraavat toiminnot:



- Kosketa pienoiskuvaa avataksesi kyseisen sovelluksen.
- Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle nähdäksesi äskettäin käytetyt sovellukset.

- Pyyhkäise pienoiskuvaa ylöspäin sulkeaksesi kyseisen sovelluksen.
- Pyyhkäise pienoiskuvaa alaspäin näyttääksesi  pienoiskuvan päällä ja lukitaksesi kyseisen sovelluksen. Pyyhkäise pienoiskuvaa uudelleen alaspäin poistaaksesi sovelluksen lukituksen.
- Sulje kaikki luettelon sovellukset pyyhkäisemällä näytön alaosa ylös, kunnes  tulee näkyviin. Lukittuja sovelluksia ei suljeta.

Puhelimen personointi

Aloitusnäytön tyylin muuttaminen

Voit valita aloitusnäytölle vakio- tai yksinkertaisen tyylin.

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.
 - 2 Kosketa **Kaikki** -kohdassa **Aloitusnäytön tyyli**.
 - 3 Valitse **Yksinkertainen** ja kosketa sitten  .
-  Vaihda yksinkertaisesta aloitusnäytöstä vakioaloitusnäyttöön koskettamalla **Vakio koti**.

Teeman vaihtaminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Teemat**.
- 2 Voit suorittaa seuraavat toiminnot:
 - Valitse teema.
 - Kosketa  ja mukauta teeman tyyli, taustakuva, kirjasin jne.
- 3 Kosketa  .

Taustakuvan vaihtaminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.
- 2 Kosketa **Yleiset** -kohdassa **Taustakuvat**.
- 3 **Taustakuvat**-näytössä voit tehdä seuraavat toimet:

- Valitse lukitusnäytön taustakuva koskettamalla **Lukitusnäytön taustakuva**.
- Valitse aloitusnäytön taustakuva koskettamalla **Aloitusnäytön taustakuva**.
- Kosketa **Muuta ravistamalla**-kytkintä asettaaksesi aloitusnäytön taustakuvan vaihtumaan, kun ravistat puhelinta.
- Kosketa **Satunnainen muutos**-kytkintä asettaaksesi aloitusnäytön taustakuvan vaihtumaan automaattisesti säännöllisin väliajoin.

Soittoäänen vaihtaminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.
- 2 Kosketa **Yleiset** -kohdassa **Ääni**.
- 3 Kosketa **Kortin 1 Puhelimen soittoääni/Kortin 2 Puhelimen soittoääni** tai **Ilmoitusten oletusääni** ja valitse jokin seuraavista välilehdistä:
 - **Soittoääni**: Valitse jokin valmiista soittoäänistä.
 - **Musiikki**: Valitse puhelimeen tallennetuista äänitiedostoista.
- 4 Kosketa ✓.

Kirjasinkoon muuttaminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.
- 2 Kosketa **Yleiset** -kohdassa **Fontti**.
- 3 Kosketa **Kirjaisimen koko**.
- 4 Valitse kirjasinkoko näytön ohjeiden mukaisesti.

Tekstin kirjoittaminen

Tekstinsyöttöruudun koskettaminen tuo näytönäppäimistön näkyviin. Jos haluat piilottaa näppäimistön, kosketa ▾.

Syöttötavan vaihtaminen

Puhelimessa on useita tekstinsyöttötapoja. Voit valita niistä jonkin tekstin syötölle.

1 Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tekstinsyöttönäytössä tilapalkista alaspäin.


2 Kosketa **Ilmoitukset** -kohdassa **Valitse syöttötapa**.

3 Valitse syöttötapa.

i Jos haluat vaihtaa puhelimen oletussyöttötapaa, kosketa aloitusnäytössä

 **Asetukset**. Kosketa **Kaikki**-kohdassa **Kieli ja syöttötapa** > **Oletusnäppäimistö** ja valitse syöttötapa.

Huawein Swype-syöttömenetelmä



- | | |
|---|--|
| 1 | Kirjoita sana liu'uttamalla kirjainten poikki. |
| 2 | Vaihda isojen ja pienten kirjainten välillä. |
| 3 | Siirry syöttötapa-asetuksiin koskettamalla ja pitämällä pohjassa. |
| 4 | Kirjoita numeroita ja symboleita. |
| 5 | Kosketa ja pidä pohjassa nähdäksesi lisää kielen syöttövaihtoehtoja. |


6 Vaihda puhesyöttöön.

- Koskettamalla tätä voit poistaa merkin kohdistimen vasemmalta puolelta.

7

- Koskettamalla tätä ja pitämällä sitä pohjassa voit poistaa useita merkkejä kohdistimen vasemmalta puolelta.

Android-syöttötapa



- Vaihda isojen ja pienten kirjainten välillä koskettamalla.

1

- Kytke caps lock päälle koskettamalla ja pitämällä pohjassa tai koskettamalla kahdesti nopeasti.

2

- Kirjoita numeroita ja symboleita.

- Lisää pilkku koskettamalla.

3

- Avaa syöttövaihtoehtovalikko koskettamalla ja pitämällä pohjassa.

- Lisää välilyönti koskettamalla.

4

- Valitse jokin toinen syöttötapa koskettamalla ja pitämällä pohjassa.

- Lisää piste koskettamalla.

5

- Lisää symboleja koskettamalla ja pitämällä pohjassa.

- Koskettamalla tätä voit poistaa merkin kohdistimen vasemmalta puolelta.

6

- Koskettamalla tätä ja pitämällä sitä pohjassa voit poistaa useita merkkejä kohdistimen vasemmalta puolelta.


7

Vaihda puhesyöttöön.


 Android-syöttötapa ei ole välttämättä käytettävissä kaikissa puhelimissa.

Tekstin muokkaaminen

Voit valita, leikata, kopioida ja liittää tekstiä puhelimesa.



- **Valitse teksti:** Tuo  näkyviin koskettamalla tekstiä ja pitämällä sitä pohjassa. Voit valita enemmän tai vähemmän tekstiä vetämällä  tai  tai valita tekstiruudun koko tekstin koskettamalla **Valitse kaikki**.
- **Kopioi tekstiä:** Valitse teksti ja kosketa **Kopioi**.
- **Leikkaa tekstiä:** Valitse teksti ja kosketa **Leikkaa**.
- **Liitä tekstiä:** Kosketa ja pidä pohjassa kohtaa, johon jaluat lisätä tekstin, ja kosketa sitten **Liitä**.



Puhelut ja yhteystiedot

Puhelun soittaminen

Älykäs numeronvalinta

Älykkään numeronvalinnan avulla voit löytää helposti yhteystietoja syöttämällä nimien ja numeroiden osia.

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Numerovalitsin**.
- 2 Anna kohdassa **Numerovalitsin** yhteystiedon nimen nimikirjaimet tai ensimmäiset kirjaimet tai osa yhteystiedon puhelinnumerosta. Kaikki vastineet yhteystiedoista ja puhelulokista näytetään numeronvalitsimen yläpuolella.
- 3 Valitse luettelosta yhteystieto, jolle haluat soittaa. Jos puhelin tukee kahta SIM-korttia, soita koskettamalla  tai .
- 4 Lopeta puhelu koskettamalla .

Puhelun soittaminen yhteystiedoista

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Numerovalitsin**.
- 2 Kosketa kohdassa **Yhteystiedot** yhteystietoa, jolle haluat soittaa.
- 3 Kosketa yhteystiedon numeroa. Jos puhelin tukee kahta SIM-korttia, soita koskettamalla  tai .

Puhelun soittaminen puhelulokista

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Numerovalitsin**.
- 2 Valitse kohdassa **Numerovalitsin** puhelulokista se yhteystieto tai numero, jolle haluat soittaa. Jos puhelin tukee kahta SIM-korttia, soita koskettamalla  tai .

Hätäpuhelun soittaminen

Hätätilanteessa voit soittaa hätäpuheluita puhelimella jopa ilman SIM-korttia. Sinun täytyy kuitenkin olla matkapuhelinverkon alueella.

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Numerovalitsin**.

2 Syötä paikallinen hätänumero kohtaan **Numerovalitsin** ja kosketa sitten .

 Mahdollisuus soittaa hätäpuheluita riippuu paikallisista säädöksistä ja alueesi operaattoreista. Heikko matkapuhelinverkon käytettävyys ja ympäristöhäiriöt voivat estää puhelun yhdistymisen. Älä koskaan jätä hätätilanteiden tiedonvälitystä pelkästään puhelimen varaan.

Pikavalinta

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Numerovalitsin**.

2 Kosketa **Numerovalitsin** -kohdassa  > **Pikavalinta-asetukset**.

3 Kosketa . Valitse yhteystieto luettelosta ja määritä yhteystiedon numeronäppäin.

 Numeronäppäintä **1** käytetään oletuksena vastaajalle. Sitä ei voi asettaa pikavalintanumeroksi.

4 Kosketa numeronvalinnassa yhteystiedolle määrättyä numeroa ja pidä sitä pohjassa soittaaksesi hänelle nopeasti.

 Jos puhelimesi tukee kahta SIM-korttia, kosketa ja pidä pohjassa yhteystiedolle määrättyä numeronäppäintä ja soita yhteystiedolle nopeasti koskettamalla ¹ tai ².

Ulkomaanpuhelun soittaminen

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Numerovalitsin**.

2 Syötä numerovalitsimessa **+** koskettamalla ja pitämällä painettuna **0**.


3 Syötä järjestyksessä maan tai alueen numero, suuntanumero ja puhelinnumero.

4 Kosketa . Jos puhelin tukee kahta SIM-korttia, kosketa ¹ tai ².

 Kun olet verkkovierailussa, voit valita tallennetun yhteystiedon puhelinnumeron ja soittaa hänelle suoraan.

Puheluun vastaaminen ja puhelun hylkääminen


- i** Kun saat puhelun, voit vaimentaa soittoäänän painamalla äänenvoimakkuuden säätönäppäintä.



- Voit vastata puheluun vetämällä ○-kuvaketta oikealle.
- Voit hylätä puhelun vetämällä ○-kuvaketta vasemmalle.
- Voit hylätä puhelun ja lähettää soittajalle viestin vetämällä ○-kuvaketta ylöspäin.

- i** Jos haluat muokata lähettävää viestiä, kosketa numeronvalintanäytössä ≡ > **Puheluasetukset > Hylkää puheluja tekstiviestillä.**

Puheluvalikko



Laita puhelu pittoon. Jatka puhelua koskettamalla

- 1 || uudelleen. (Varmista, että operaattorisi tukee tätä ominaisuutta.)

- 2 Mykistä puhelu, jotta toinen osapuoli ei kuule sinua.

- 3 Aloita kolmen osapuolen puhelu. (Varmista, että operaattorisi tukee tätä ominaisuutta.)

- 4 Aktivoi kaiutin puhuaksesi hands-free-puhelua.

- 5 Lopeta nykyinen puhelu.

- 6 Avaa numeronvalitsin.

- 7 Näytä yhteystietosi.

- 8 Näytä muistiinpanosi.

i Kosketa puhelun aikana **Alkuun** tai **Palaa** piilottaaksesi puheluvalikon. Voit palata valikkoon pyyhkäisemällä alaspäin tilariviltä avataksesi ilmoituspaneelin ja koskettamalla sitten **Nykyinen puhelu**.

Kolmannen osapuolen puheluun vastaaminen

 Varmista ennen kolmannen osapuolen puheluun vastaamista, että odottava puhelu on otettu käyttöön. Kysy lisätietoja operaattorilta.

- 1 Jos saat puhelun aikana toisen puhelun, voit vastata siihen ja asettaa ensimmäisen puhelun pitoon vetämällä  oikealle.
- 2 Vaihda puhelujen välillä koskettamalla .

Neuvottelupuhelun soittaminen

Neuvottelupuhelun soittaminen on helppoa puhelimen usean osapuolen soittominaisuudella. Soita yhteen numeroon (tai vastaa puheluun) ja soita sitten toiseen numeroon lisätäksesi sen neuvottelupuheluun.

 Kaikki matkapuhelimet eivät välttämättä tue neuvottelupuheluita. Varmista, että olet tilannut tämän palvelun. Kysy lisätietoja operaattorilta.

- 1 Soita ensimmäiselle osallistujalle.
- 2 Kun puhelu on yhdistetty, soita toiselle osallistujalle koskettamalla . Ensimmäinen osallistuja asetetaan pitoon.
- 3 Kun toinen puhelu on yhdistetty, aloita neuvottelupuhelu koskettamalla .
- 4 Jos haluat lisätä puheluun lisää osallistujia, toista vaiheet 2 ja 3.
- 5 Kosketa , jos haluat lopettaa puhelun.

Puhelulokin käyttäminen

Puhelinlokiin tallennetaan kaikkien soitettujen, saapuvien ja vastaamattomien puheluiden tiedot.

Yhteystiedon lisääminen puhelulokista

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Numerovalitsin**.
- 2 Kosketa **Numerovalitsin**-kohdassa  sen numeron vierestä, jonka haluat lisätä.

3 Kosketa  tai .

 Voit myös koskettaa ja pitää pohjassa lisättävää numeroa ja koskettaa **Luo uusi yhteystieto** tai **Tallenna nykyiseen yhteystietoon**.

Puhelutietueiden poistaminen

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Numerovalitsin**.

2 Kohdassa **Numerovalitsin** voit tehdä seuraavat toimet:

- Kosketa ja pidä pohjassa yhteyshenkilön nimeä tai puhelinnumeroa ja kosketa **Poista merkintä**, kun haluat poistaa puhelutietueen.
- Poista useita tietueita yhtä aikaa koskettamalla  > **Poista puheluloki**.

Taskutilan ottaminen käyttöön

Jos sinua huolestuttaa, että et kuule tärkeitä puheluita puhelimen ollessa taskussa tai laukussa, voit kytkeä taskutilan päälle. Kun taskutila on käytössä, se kasvattaa soittoäänen äänenvoimakkuutta ja värinän voimakkuutta asteittain puheluiden saapuessa.

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Numerovalitsin**.

2 Kosketa **Numerovalitsin** -kohdassa  > **Puheluasetukset**.

3 Ota **Taskutila** käyttöön.

Puheluasetukset

Puhelun siirron ottaminen käyttöön

Jos et pysty vastaamaan puheluita, voit siirtää ne toiseen numeroon.

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Numerovalitsin**.

2 Kosketa **Numerovalitsin** -kohdassa  > **Puheluasetukset**.

3 Kosketa **Soitonsiirto** kohdassa **Kortin 1 asetukset** tai **Kortin 2 asetukset**.

4 Valitse siirtotapa.

5 Syötä puhelinnumero, johon puhelut siirretään, ja kosketa **Ota käyttöön**.

Odottavan puhelun ottaminen käyttöön

Odottavalla puhelulla voit vastata saapuvaan puheluun aktiivisen puhelun aikana ja vaihdella niiden välillä mielesi mukaan.

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Numerovalitsin**.

2 Kosketa **Numerovalitsin** -kohdassa  > **Puheluasetukset**.

3 Kosketa **Lisäasetukset** kohdassa **Kortin 1 asetukset** tai **Kortin 2 asetukset**.

4 Ota tämä toiminto käyttöön koskettamalla **Koputus**.

Yhteystietojen hallinta

Yhteystiedon luominen

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Yhteystiedot**.

2 Kosketa .

3 Valitse pikavalikosta, minne yhteystieto tallennetaan.

4 Syötä yhteystiedon nimi, puhelinnumero ja muut tiedot.

5 Kosketa .

Yhteystiedon muokkaaminen

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Yhteystiedot**.

2 Kosketa ja pidä pohjassa yhteystietoa, jota haluat muokata, ja kosketa **Muokkaa**.

3 Muokkaa yhteystietoja.

4 Kosketa .

Yhteystietojen poistaminen

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Yhteystiedot**.

2 Kosketa  > **Poista**.

- 3 Valitse poistettavat yhteystiedot tai valitse kaikki yhteystiedot koskettamalla **Valitse kaikki**.
- 4 Kosketa  .
- 5 Kosketa **Poista**.

Yhteystiedon hakeminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Yhteystiedot**.
- 2 Kirjoita yhteystiedon nimi tai nimikirjaimet. Vastaavat yhteystiedot tulevat näkyviin kirjoittamisen aikana.

Yhteystietojen tuominen tai vieminen

Puhelimesi tukee **.vcf**-yhteystietotiedostoja. **.vcf** on vakiotiedostomuoto yhteystiedoille, mukaan lukien nimet, osoitteet ja puhelinnumerot.

Yhteystietojen tuominen tallennusvälineestä

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Yhteystiedot**.
- 2 Kosketa  > **Tuonti/vienti** > **Tuo tallennustilasta**.
- 3 Valitse vähintään yksi **.vcf**-tiedosto ja kosketa **OK**.

Yhteystietojen tuonti SIM-kortilta

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Yhteystiedot**.
- 2 Kosketa  > **Tuonti/vienti** > **Tuo kohteesta Kortti 1** tai **Tuo kohteesta Kortti 2**.
- 3 Valitse tuotavat yhteystiedot tai kosketa **Valitse kaikki** valitaksesi kaikki yhteystiedot ja kosketa sitten  .
- 4 Valitse, minne haluat tuoda yhteystiedot. Puhelin tuo yhteystiedot automaattisesti.

Yhteystietojen tuominen Bluetooth-laitteesta

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Yhteystiedot**.

2 Kosketa  > **Tuonti/vienti** > **Tuo toisesta puhelimesta**.

3 Valitse **Tukee Bluetoothia** ja kosketa sitten **Seuraava**.

4 Ota Bluetooth käyttöön laitteessa, josta haluat tuoda yhteystiedot, ja aseta laite näkyväksi muille Bluetooth-laitteille.

5 Kosketa **Seuraava**. Puhelin käynnistää Bluetooth-ominaisuuden ja etsii Bluetooth-laitteita.

6 Kosketa Bluetooth-laitetta, josta haluat tuoda yhteystietoja:

Kun laitteet on yhdistetty, puhelin tuo yhteystiedot toisesta Bluetooth-laitteesta automaattisesti.

Yhteystietojen tuominen Wi-Fi Direct -toiminnolla

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Yhteystiedot**.

2 Kosketa  > **Tuonti/vienti** > **Tuo toisesta puhelimesta**.

3 Valitse **Tuo Wi-Fi Direct -toiminnon kautta** ja kosketa sitten **Seuraava**. Puhelin kehottaa sitten kytkemään Wi-Fin päälle ja etsii Wi-Fi Direct -laitteita.

4 Kosketa Wi-Fi Direct -laitetta, josta haluat tuoda yhteystietoja.

Kun laitteet on yhdistetty, puhelin tuo yhteystiedot toisesta laitteesta automaattisesti.

Yhteystietojen vieminen tallennusvälineeseen

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Yhteystiedot**.

2 Kosketa  > **Tuonti/vienti** > **Vie tallennustilaan**.

3 Kosketa **Vie**.

4 Valitse, mistä yhteystiedot viedään, ja kosketa **OK**.

Viety **.vcf**-tiedosto tallennetaan oletuksena puhelimen sisäisen muistin päähakemistoon. Voit nähdä viedyt tiedostot avaamalla **Tiedostot**.

Yhteystietojen vieminen SIM-kortille

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Yhteystiedot**.

2 Kosketa  > **Tuonti/vienti** > **Vie kohteeseen kortti 1** tai **Vie kohteeseen kortti 2**.

3 Valitse vietävät yhteystiedot tai kosketa **Valitse kaikki** valitaksesi kaikki yhteystiedot ja kosketa sitten .

4 Kosketa **OK**.

Yhteystietojen jakaminen

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Yhteystiedot**.

2 Kosketa  > **Tuonti/vienti** > **Jaa yhteystiedot**.

3 Kosketa jaettavia yhteystietoja tai valitse kaikki yhteystiedot koskettamalla **Valitse kaikki**.

4 Kosketa . Valitse jakamistapa ja jaa yhteystiedot näytön ohjeiden mukaisesti.

Yhteystiedon lisääminen suosikkeihin

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Yhteystiedot**.

2 Kosketa ja pidä pohjassa yhteystietoa, jonka haluat lisätä suosikkeihin, ja kosketa **Lisää suosikkeihin**.

 Kun luet yhteystietoja, voit myös lisätä yhteystiedon suosikkeihin koskettamalla .

Yhteystietoryhmät

Voit lisätä puhelimen yhteystietoja yhteystietoryhmään. Tämä tekee helpommaksi lähettää viestejä ja sähköposteja kaikille ryhmän jäsenille kerralla.

Yhteystietoryhmän luominen

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Yhteystiedot**.

2 Kosketa **Ryhmät** ja .

3 Anna ryhmälle nimi ja kosketa **OK**.

4 Kosketa .

- 5** Valitse ryhmään lisättävät yhteystiedot tai valitse kaikki yhteystiedot koskettamalla **Valitse kaikki** ja kosketa sitten ✓.

Yhteystietoryhmän muokkaaminen

- 1** Kosketa aloitusnäytössä  **Yhteystiedot**.
- 2** Kosketa **Ryhmät** ja valitse muokattava ryhmä.
- 3** Kosketa  ja lisää ryhmään uusia jäseniä.
- 4** Kosketa . Tämän jälkeen voit tehdä seuraavat toimet:
 - Kosketa **Poista jäseniä** poistaaksesi jäsenen ryhmästä.
 - Kosketa **Poista ryhmä** poistaaksesi ryhmän.
 - Kosketa **Nimeä uudelleen** muokataksesi ryhmän nimeä.

Viestien tai sähköpostiviestien lähettäminen yhteystietoryhmälle

- 1** Kosketa aloitusnäytössä  **Yhteystiedot**.
- 2** Kosketa **Ryhmät** ja valitse yhteystietoryhmä, jolle haluat lähettää viestin tai sähköpostin.
- 3** Lähetä viesti koskettamalla  tai lähetä sähköposti koskettamalla .

Yhteystietoryhmän poistaminen

- 1** Kosketa aloitusnäytössä  **Yhteystiedot**.
 - 2** Kosketa **Ryhmät**.
 - 3** Kosketa ja pidä pohjassa yhteystietoryhmää, jonka haluat poistaa, ja kosketa **Poista**.
 - 4** Kosketa **Poista**.
-  Yhteystietoryhmän poistaminen ei poista ryhmään kuuluvia yhteystietoja puhelimesta.

Viestintä ja sähköposti

Tekstiviestin lähettäminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Viestit**.
- 2 Kosketa viestien keskusteluaiheiden luettelossa .
- 3 Valitse Vastaanottaja-tekstiruutu ja syötä yhteystiedon nimi tai puhelinnumero. Voit myös avata yhteystietoluettelon ja valita yhteystiedon tai yhteystietoryhmän koskettamalla .
- 4 Valitse tekstikenttä ja ala kirjoittamaan viestiäsi.
-  Valitse liitteen tyyppi koskettamalla  ja valitse lisättävä liite. Jos liität kuvia, videoita tai muita multimediatiedostoja, viesti muunnetaan automaattisesti multimediaviestiksi.
- 5 Kosketa  tai .

Viestiin vastaaminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Viestit**.
- 2 Tuo keskusteluaihe näkyviin koskettamalla keskusteluaiheiden luettelossa yhteystiedon nimeä tai puhelinnumeroa.
- 3 Valitse tekstikenttä ja ala kirjoittamaan viestiäsi.
- 4 Kosketa  tai .

Viestien hallinta

Viestin lähettäminen edelleen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Viestit**.
- 2 Tuo keskusteluaihe näkyviin koskettamalla keskusteluaiheiden luettelossa yhteystiedon nimeä tai puhelinnumeroa.
- 3 Kosketa ja pidä pohjassa viestiä, jonka haluat lähettää edelleen, ja kosketa → .
- 4 Kosketa Vastaanottaja-tekstiruutua ja syötä yhteystiedon nimi tai puhelinnumero.
- 5 Kosketa  tai .

Viesti lisääminen suosikkeihin

Voit lisätä tärkeitä viestejä suosikkeihin. Suosikkiviestejäsi ei poisteta, kun poistat keskusteluita.

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Viestit**.
 - 2 Tuo keskusteluaihe näkyviin koskettamalla keskusteluaiheiden luettelossa yhteystiedon nimeä tai puhelinnumeroa.
 - 3 Kosketa ja pidä pohjassa viestiä, jonka haluat lisätä suosikkeihin, ja kosketa ≡ > **Kopioi suosikkeihin**.
-  Kosketa viestien keskusteluaiheiden luettelossa ≡ > **Suosikit** nähdäksesi suosikkiviestisi.

Viestin poistaminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Viestit**.
- 2 Näytä keskustelut koskettamalla keskusteluaiheiden luettelossa yhteystiedon nimeä tai puhelinnumeroa.
- 3 Kosketa ja pidä pohjassa viestiä, jonka haluat poistaa, ja kosketa .
- 4 Kosketa **Poista**.

Keskusteluaiheen poistaminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Viestit**.
- 2 Kosketa viestiluettelossa  > **Poista**.
- 3 Valitse poistettava keskustelunaihe ja kosketa  .
- 4 Kosketa **Poista**.

Sähköpostitilin määrittäminen

Sähköpostitilin lisääminen

Kun lisäät tilin, ota yhteys sähköpostipalveluntarjoajaan, jos et ole varma vaadituista asetuksista.

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Sähköposti**.
- 2 Kosketa **Muut**.
- 3 Anna sähköpostiosoitteesi ja salasana ja kosketa sitten **Seuraava**.
- 4 Määritä tili näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti. Järjestelmä muodostaa automaattisesti yhteyden palvelimeen.

Kun tili on määritetty, näyttöön tulee **Saapuneet**.

-  Kun olet lisännyt sähköpostitilin, kosketa **Saapuneet**-kohdassa  > **Asetukset** > **Lisää tili** lisätäksesi muita tilejä.

Exchange-tilin lisääminen

Exchange on Microsoftin yrityksille kehittämä sähköpostijärjestelmä. Jotkin sähköpostipalvelun tarjoajat tarjoavat Exchangea myös yksityishenkilöille ja perheille.

Kun lisäät tilin, ota yhteys sähköpostipalveluntarjoajaan, jos et ole varma vaadituista asetuksista.

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Sähköposti**.
- 2 Kosketa **Exchange**.

- 3 Anna sähköpostiosoite, toimialueen nimi, käyttäjätunnus ja salasana ja kosketa sitten **Seuraava**.
 - 4 Määritä tili näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti. Järjestelmä muodostaa automaattisesti yhteyden palvelimeen.
- Kun Exchange-tili on määritetty, näyttöön tulee **Saapuneet**.

Sähköpostiviestin lähettäminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Sähköposti**.
- 2 Kosketa  .
- 3 Valitse sähköpostitili koskettamalla **Lähettäjä**.
- 4 Syötä yksi tai useita vastaanottajia.
-  Jos haluat lähettää sähköpostiviestistä kopion tai piilokopion useille vastaanottajille, kosketa **Kopio/piilokopio**.
- 5 Kirjoita sähköposti ja kosketa  lisätäksesi liitteitä.
- 6 Kosketa  .

Sähköpostiviestien tarkistaminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Sähköposti**.
- 2 Valitse sähköpostitili koskettamalla **Saapuneet**-kohdassa  vasemmasta yläkulmasta.
- 3 Kosketa sähköpostiviestiä, jonka haluat lukea. Tämän jälkeen voit suorittaa seuraavat toiminnot:
 - Kosketa  poistaaksesi sen.
 - Kosketa  vastataksesi siihen.
 - Kosketa  vastataksesi kaikille.
 - Kosketa  lähettääksesi sen edelleen.

- Voit lukea edellisen tai seuraavan sähköpostin pyyhkäisemällä näyttöä vasemmalle tai oikealle.

 Päivitä sähköpostiluettelo pyyhkäisemällä alaspäin kohdassa **Saapuneet**.

Tilin asetukset

Vaihtaminen sähköpostitilistä toiseen

Jos olet lisännyt puhelimeen useita sähköpostitilejä, varmista että olet oikealla tilillä, ennen kuin luet tai lähetät sähköposteja.

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Sähköposti**.
- 2 Avaa tililuettelo koskettamalla **Saapuneet**-kohdassa  vasemmasta yläkulmasta.
- 3 Valitse sähköpostitili, jota haluat käyttää.

Sähköpostitilin poistaminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Sähköposti**.
- 2 Kosketa **Saapuneet**-kohdassa  **> Asetukset**.
- 3 Valitse tili, jonka haluat poistaa.
- 4 Kosketa **Poista tili** ja **OK**.

Kun sähköpostitili poistetaan, puhelin ei enää pysty lähettämään tai vastaanottamaan sähköpostiviestejä sen kautta.


Sähköpostitilin personalisointi

Personalisoi Saapuneet-kansiosi: näytä yhteystietojen kuvat, valitse mitä näytetään sähköpostin poistamisen jälkeen, muuta allekirjoitusta, määritä kuinka usein Saapuneet-kansio päiritetään ja vaihda sähköpostin ilmoitusääniä.

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Sähköposti**.
- 2 Kosketa **Saapuneet**-kohdassa  **> Asetukset** ja valitse haluamasi asetukset.

Kamera ja galleria

Kuvausnäyttö



-
- | | |
|---|---------------------|
| ① | Vaihda salamatilaa. |
|---|---------------------|
-
- | | |
|---|--|
| ② | Siirry tavallisten kuvaustilojen välillä pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. |
|---|--|
-
- | | |
|---|--|
| ③ | Katsele kuvattuja valokuvia ja videoita. |
|---|--|
-
- | | |
|---|---|
| ④ | <ul style="list-style-type: none">• Ota valokuva koskettamalla. |
|---|---|
-
- | | |
|---|---|
| ⑤ | <ul style="list-style-type: none">• Ota kuvasarja koskettamalla ja pitämällä pohjassa. Lopeta valokuvien ottaminen vapauttamalla sormesi. |
|---|---|
-
- | | |
|---|--|
| ⑥ | <ul style="list-style-type: none">• Lisää suodatustehosteita.• Voit tarkentaa kameran haluamaasi kohteeseen koskettamalla sitä näytössä.• Lähennä levittämällä kahta sormea tai loitonna nipistämällä. |
|---|--|
-

7

Vaihda takakamerasta etukameraan tai päinvastoin.

8

Näytä lisävalinnat.

Valokuvan ottaminen

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Kamera**.

2 Rajaa näkymä, jonka haluat kuvata. Anna kameras tarkentaa automaattisesti tai tarkenna kohteeseen koskettamalla näyttöä.



Jos tarkennusruutu muuttuu punaiseksi, kamera ei onnistu tarkentamaan.

3 Kosketa .



Jos **GPS-merkintä**-kytkin oli käytössä valokuvaa otettaessa, valokuva voidaan nähdä **Galleria**-sovelluksessa kodassa **Kartta**.

Kameran käynnistäminen galleriasta

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Galleria**.

2 Pyyhkäisen kohdassa **Valokuvat** alaspäin albumeista avataksesi etsimen puolen näytön tilassa ja laukaise kamera pyyhkäisemällä uudelleen alaspäin.



Kaikki kameras ominaisuudet eivät ole käytettävissä puolen näytön tilassa.

3 Ota valokuva koskettamalla .

4 Palaa galleriaan koskettamalla  **Palaa**.

Kuvaustilat



Puhelimesi ei välttämättä kata kaikkia kuvaustiloja.

- **Kaunista**: Säädä kauneustasoa ja käytä kasvoparannuksia vetämällä liukusäädintä.
- **Panoraama**: Ota tässä tilassa leveämpiä kuvia.
- **Superyö**: Puhelin säätää automaattisesti ISO-arvon ja valotusajan ympäristön kirkkauden mukaan saadakseen parempia yökuvia.

- **HDR:** Ehosta riittämättömässä tai liiallisessa valaistuksessa otettua valokuvaa.
- **Tarkenna kaikki:** Voit säätää tässä tilassa otettujen valokuvien tarkennuskohtaa myöhemmin.
- **Paras valokuva:** Puhelin ottaa useita kuvia nopeassa tahdissa ja valitsee automaattisesti niistä parhaan.
- **Vesileima:** Lisää valokuvaan vesileimoja.
- **Ääniviesti:** Voit tallentaa lyhyen äänileikkeen otettuasi valokuvan.
- **Äänen ohjaus:** Kosketa  ja ota tämä tila käyttöön kohdasta **Asetukset**. Voit antaa puhekomentoja ja saada kameran ottamaan valokuvia puolestasi.
- **Ajastin:** Kosketa  ja ota tämä tila käyttöön kohdasta **Asetukset** asettaaksesi kellolaskurin valokuvan ottamiselle.
- **Kuvaa koskettamalla:** Kosketa  ja ota tämä tila käyttöön kohdasta **Asetukset**. Ota valokuva koskettamalla näyttöä.
- **Kuvaa hymyjä:** Kosketa  ja ota tämä tila käyttöön kohdasta **Asetukset**. Kamera ottaa valokuvan automaattisesti tunnistessaan hymyn.
- **Kohteen seuranta:** Kosketa  ja ota tämä tila käyttöön kohdasta **Asetukset**. Kosketa kohdetta näytössä. Kamera seuraa tätä kohdetta ja pysyy tarkennettuna siihen.
- **Ultravalokuva:** Kosketa  ja ota tämä tila käyttöön kohdasta **Asetukset**. Kun näyttö on sammuksissa tai lukittu, kehystä kuvattava kohde ja ota valokuva painamalla äänenvoimakkuus alas -painiketta kahdesti.

Panoraamavalokuvan ottaminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Kamera**.
- 2 Siirry panoraamakuvaustilaan koskettamalla  > **Panoraama**.
- 3 Aloita kuvaaminen koskettamalla .
- 4 Noudata näytön ohjeita ja liikuta puhelinta hitaasti ottaaksesi useita kuvia.
- 5 Lopeta kuvaaminen koskettamalla . Kamera yhdistää valokuvat automaattisesti yhdeksi panoraamavalokuvaksi.

Paras valokuva -tilan käyttäminen

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Kamera**.

2 Vaihda paras valokuva -tilaan koskettamalla  **> Paras valokuva**.

3 Aloita kuvaaminen koskettamalla . Puhelin ottaa useita valokuvia peräjälkeen ja valitsee automaattisesti niistä parhaan.

4 Kosketa .

Voit myös valita muita valokuvia. Puhelin tallentaa valitut valokuvat automaattisesti ja poistaa muut valokuvat.

Vesileimojen lisääminen valokuviiin

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Kamera**.

2 Vaihda vesileimatilaan koskettamalla  **> Vesileima**.

3 Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle ja valitse haluamasi vesileima.

4 Sääda vesileiman sijaintia vetämällä sitä.

5 Kosketa .

Valokuvan ottaminen ääniohjausta käyttämällä

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Kamera**.

2 Kosketa  **> Äänen ohjaus**.

3 Vaihda ääniohjaustilaan koskettamalla **Äänen ohjaus**. Tämän jälkeen voit suorittaa seuraavat toiminnot:

- Saa puhelin ottamaan valokuvan, kun annat puhekomennon.
- Saa puhelin ottamaan valokuvan, kun ympäristön melu saavuttaa tietyn desibelitason.

4 Rajaa näkymä, jonka haluat kuvata. Puhelin ottaa automaattisesti valokuvan, kun annat puhekomennon tai kun ympäristön melu saavuttaa tietyn desibelitason.

Kohteen seurantatila

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Kamera**.
- 2 Kosketa  > .
- 3 Ota kohteen seurantatila käyttöön koskettamalla **Kohteen seuranta**.
- 4 Kosketa kohdetta näytössä. Kamera seuraa tätä kohdetta ja pysyy tarkennettuna siihen kuvatessasi.

 Kohteen seurantatilaa ja hymykuvausta ei voi käyttää samanaikaisesti.

Tarkenna kaikki -tila

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Kamera**.
- 2 Vaihda tarkenna kaikki -tilaan koskettamalla  > **Tarkenna kaikki**.
- 3 Ota valokuva koskettamalla .
- 4 Siirry galleriaan ja valitse tarkenna kaikki -tilassa otettu valokuva.
-   ilmoittaa, että valokuva on otettu tarkenna kaikki -tilassa.
- 5 Siirry tarkenna kaikki -tilan muokkaustilaan koskettamalla .
- 6 Kosketa kuvasta toista aluetta, johon haluat tarkentaa.
- 7 Kosketa .

Videon kuvaaminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Kamera**.
- 2 Pyyhkäise vasemmalle tai oikealle ja valitse **Video**.
- 3 Kosketa  aloittaaksesi tallennuksen.
- 4 Kosketa kuvauksen aikana kohdetta tai näytön kohtaa tarkentaaksesi siihen. Keskeytä tallennus koskettamalla  ja jatka sitä koskettamalla .
- 5 Lopeta tallennus koskettamalla .

 Tallennuksen aikana voit koskettaa  ottaaksesi valokuvan.

Videokuvaustilat

 Puhelimesi ei välttämättä kata kaikkia kuvaustiloja.

Kosketa videokuvausnäytössä  >  valitaksesi videokuvaustilan.

- **Kauneustila:** Automaattinen kasvojen ehostus tallennuksen aikana.
- **Kohteen seuranta:** Kosketa kohdetta näytössä. Kamera seuraa tätä kohdetta ja pysyy tarkennettuna siihen kuvatessasi videota.
- **Kuvanvakain:** Minimoi kameran värinä tallennuksen aikana.

Kameran asetukset

Kosketa kuvausnäytössä  >  määrittääksesi seuraavat asetukset:

- **Tarkkuus:** Määritä kameran tarkkuus. Voit muuttaa tarkkuutta koskettamalla videokuvausnäytössä  >  > **Tarkkuus**.
- **GPS-merkintä:** Näytä paikka, jossa valokuva tai video kuvattiin.
- **Ensisijainen tallennuspaikka:** Aseta valokuvien ja videoiden tallennuksen oletussijainti.
- **Täydellinen selfie:** Ota tämä toiminto käyttöön **Kaunista**-tilassa käyttääksesi automaattista kasvojen tunnistusta ja mukauttaaksesi muotokuvan ehostusta.
- **ISO:** Määritä valokuvan ISO. ISO-arvon lisääminen saattaa vähentää valon puutteen tai liikkeen aiheuttamaa sumeutta.
- **Valkotasapaino:** Säädä valokuvan valkotasapainoa. Säädä valkotasapainoa ympäristön kirkkauden mukaan.
- **Kuvan säätö:** Säädä valotuksen korjausta, kylläisyyttä, kontrastia ja kirkkautta.

Galleria

Valokuvien katseleminen

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Galleria**.

2 Tämän jälkeen voit tehdä seuraavat toimet:

- Valitse **Valokuvat** -palkki ja näytä valokuvat aikajanalla.
- Valitse **Valokuvat**-välilehti, valitse **Kartta** ja näytä valokuvat ryhmiteltynä sijainnin mukaan.
- Valitse **Albumit**-välilehti ja näytä valokuvat ryhmiteltynä albumin mukaan.

Diaesityksen toistaminen

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Galleria**.

2 Kosketa **Valokuvat** -kohdassa  > **Diaesitys**.

3 Pysäytä diaesitys koskettamalla näyttöä.

Valokuvan muokkaaminen

Voit säätää valokuvan kirkkautta, kylläisyyttä, kokoa yms. Voit myös ehostaa muotokuvia kasvojen ehostustoiminnolla eri tavoilla.

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Galleria**.

2 Valitse muokattava valokuva tiedostot ja kosketa  .

3 Tämän jälkeen voit tehdä seuraavat toimet:

- Kosketa  kiertääksesi valokuvaa.
- Kosketa  rajataksesi valokuvan.
- Kosketa  valitaksesi suodattimen.
- Kosketa  säätääksesi kylläisyyttä, värin jne.
- Kosketa  lisätäksesi kasvoihin valkaisua, pehmennystä tai muita kauneustehosteita.

- Kosketa  lisätäksesi valokuvaan mosaiikkitehosteen.
- Kosketa  lisätäksesi valokuvaan vesileiman.
- Kosketa  lisätäksesi valokuvaan nimen.

Valokuvien piilottaminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Galleria**.
 - 2 Kosketa **Albumit**-kohdassa  > **Piilota albumit**.
 - 3 Piilota valokuvat koskettamalla albumin vieressä olevaa kytkintä.
-  Kaikkia puhelimen sisäisessä muistissa olevia paikallisia albumeita ei voi piilottaa.

Valokuvan poistaminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Galleria**.
- 2 Valitse poistettava valokuva ja kosketa  > **Poista**.

Valokuvien ja videoiden jakaminen

Voit jakaa valokuvia ja videota eri tavoilla.

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Galleria**.
- 2 Valitse valokuva tai video, jonka haluat jakaa.
- 3 Kosketa , valitse jakamistapa ja jaa valokuva tai video näytön ohjeiden mukaisesti.

Valokuvan asettaminen taustakuvaksi

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Galleria**.
- 2 Valitse valokuva, jota haluat käyttää taustakuvana.
- 3 Kosketa  > **Aseta** ja aseta valokuva taustakuvaksi näytön ohjeiden mukaisesti.

Näyttökuvan ottaminen

Ota näyttökuva painamalla virta- ja äänenvoimakkuus alas -painikkeet alas samanaikaisesti. Avaa ilmoituspaneeli ja jaa näyttökuva muiden kanssa koskettamalla

 . Näyttökuvat tallennetaan oletusarvoisesti **Galleria**-sovelluksen **Kuvakaappaukset**-kansioon.

 Voit myös pyyhkäistä alaspäin tilariviltä avataksesi ilmoituspaneelin ja koskettaa  kohdassa **Pikavalikot**.

QR-koodin skannaaminen

QR-koodin skannaaminen gallerialla

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Galleria**.
- 2 Valitse QR-koodin valokuva.
- 3 Kosketa valokuvaa. Galleria skannaa QR-koodin automaattisesti.
- 4 Kosketa QR-koodin linkkiä nähdäksesi koodin tiedot.

QR-koodin skannaaminen kameralla

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Kamera**.
- 2 Kehystä QR-koodi kamerassa. Kamera skannaa QR-koodin automaattisesti.
- 3 Kosketa QR-koodin linkkiä nähdäksesi koodin tiedot.

Musiikki ja videot

Kappaleiden lisääminen

Ennen kuin voit kuunnella omaa musiikkia, sinun tulee kopioida kappaleet puhelimeen. Voit lisätä musiikkikappaleita puhelimeen seuraavilla tavoilla:

- kopioimalla kappaleita tietokoneesta USB-kaapelin kautta
- lataamalla kappaleita Internetistä.
- kopioimalla kappaleet Bluetoothilla Katso lisätietoja kohdasta [Tiedoston vastaanottaminen Bluetoothilla](#).
- kopioimalla kappaleita muista laitteista Wi-Fi Direct -yhteyden kautta. Katso lisätietoja kohdasta [Tiedoston vastaanottaminen Wi-Fi Direct -toiminnolla](#).

Musiikin kuunteleminen

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Musiikki**.

2 Valitse luokka.

3 Kosketa kappaletta, jonka haluat soittaa.

 Kun kappale soi, poistu soittolistanäytöstä keskeyttämättä kappaletta koskettamalla  **Alkuun**. Voit palata musiikin toistonäyttöön avaamalla ilmoituspaneelin ja koskettamalla soivaa kappaletta.

Soittolistan luominen

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Musiikki**.

2 Kosketa **Soittolistat > Uusi soittolista**.

3 Anna soittolistalle nimi ja kosketa **Tallenna**.

4 Kosketa näkyviin tulevassa valintaikkunassa **Lisää**.

5 Valitse lisättävät kappaleet ja kosketa ✓.

Soittolistan toistaminen

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Musiikki**.

2 Kosketa **Soittolistat**.

3 Valitse toistettava soittolista ja kosketa jotain soittolistan kappaleista tai satunnaistoista kaikki kappaleet.

Soittolistan poistaminen

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Musiikki**.

2 Kosketa **Soittolistat**.

3 Kosketa ... poistettavan soittolistan vierestä ja kosketa sitten **Poista**.

Kappaleen asettaminen soittoääneksi


1 Kosketa aloitusnäytössä  **Musiikki**.

2 Valitse luokka.

3 Kosketa kappaleluettelonätössä ... kappaleen vierestä ja kosketa sitten **Aseta soittoääni**.

Videon toistaminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Videot**.
- 2 Kosketa videota, jonka haluat toistaa.
- 3 Voit lopettaa videotoiston koskettamalla **II**.



1

Lukitse näyttö. Kun näyttö on lukittu, kaikki videotoiminnot poistetaan käytöstä, kunnes näyttö avataan.

2

- Pikakelaa videota taakse- tai eteenpäin pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
- Säädä näytön kirkkautta pyyhkäisemällä näytön vasenta laitaa ylös- tai alaspäin.
- Säädä äänenvoimakkuutta pyyhkäisemällä näytön oikeaa laitaa ylös- tai alaspäin.

Verkko ja jakaminen

Mobiilidatayhteyden käyttöönotto

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset** ja siirry sitten **Kaikki**-välilehdelle.
 - 2 Kosketa **Langaton ja verkot** -kohdassa **Lisää**.
 - 3 Kosketa **Mobiiliverkko**.
 - 4 Ota puhelimen mobiilidatapalvelu käyttöön koskettamalla **Mobiilidata**-kytkintä.
-  Kun et tarvitse Internet-yhteyttä, poista mobiilidata käytöstä säästääksesi akkua ja vähentääksesi mobiilidatakäyttöä.

Wi-Fi-verkko

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.
- 2 Kosketa **Wi-Fi**.
- 3 Ota **Wi-Fi** käyttöön. Tämän jälkeen puhelin etsii käytettävissä olevia Wi-Fi-verkkoja ja näyttää ne näytössä.
- 4 Valitse Wi-Fi-verkko, johon haluat muodostaa yhteyden.
 - Jos verkko on avoin, siihen muodostetaan yhteys suoraan.
 - Jos verkko on salattu, syötä salasana, kun sitä kysytään, ja kosketa **Yhdistä**.

Kytkeytyminen Wi-Fi-verkkoon WPS-toiminnon avulla

WPS (Wi-Fi protected setup) -toiminnolla voit yhdistää puhelimen Wi-Fi-verkkoon helpommin. Paina WPS-painiketta tai syötä PIN-koodi, kun haluat yhdistää puhelimen WPS-toimintoa tukevaan Wi-Fi-reitittimeen.

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.
- 2 Kosketa **Wi-Fi**.

3 Ota **Wi-Fi** käyttöön.

4 Kosketa  > **Lisäasetukset**. Tämän jälkeen voit suorittaa seuraavat toiminnot:

- Kosketa **WPS-yhteys** ja paina Wi-Fi-reitittimen WPS-painiketta.
- Kosketa **WPS PIN -yhteys** ja syötä reitittimeen puhelimesi tuottama PIN.

Puhelimen mobiilidatayhteyden jakaminen

Wi-Fi-aktiivialue

Puhelimesi voi toimia Wi-Fi-aktiivialueena muille laitteille ja jakaa sen mobiilidatayhteyden.

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset** ja siirry sitten **Kaikki**-välilehdelle.

2 Kosketa **Langaton ja verkot** -kohdassa **Lisää**.

3 Kosketa **Jaettu ja kannettava yhteys** > **Kannettava wifi-yhteyspiste**.

4 Kytke Wi-Fi-aktiivialue päälle.

5 Kosketa **Määritä wifi-yhteyspisteen asetukset**.

6 Määritä Wi-Fi-aktiivialueen nimi, salausmenetelmä ja salasana. Kosketa sitten **Tallenna**.

 Suositellaan, että valitset salaustilaksi WPA2 PSK suojauksen parantamiseksi.

USB-yhteydenjakaminen

Voit jakaa puhelimen datayhteyden tietokoneen kanssa USB-kaapelin kautta.

Tietokoneen käyttöjärjestelmästä riippuen, sinua voidaan vaatia asentamaan puhelinohjaimet tietokoneeseen tai muodostamaan verkkoyhteys, jotta voit käyttää USB-yhteydenjakamista.

1 Liitä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.

2 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset** ja siirry sitten **Kaikki**-välilehdelle.

3 Kosketa **Langaton ja verkot** -kohdassa **Lisää**.

4 Kosketa **Jaettu ja kannettava yhteys**.

5 Kosketa **Internetyhteyden jakaminen USB:n kautta**-kytkintä jakaaksesi mobiilidatayhteytesi.

 Puhelimen USB-yhteydenjakamista ei voi käyttää, kun puhelin on USB-massamuistitilassa.

Bluetooth-yhteydenjakaminen

Voit jakaa puhelimen mobiilidatayhteyden muiden laitteiden kanssa Bluetooth-yhteyden avulla.

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset** ja siirry sitten **Kaikki**-välilehdelle.

2 Kosketa **Langaton ja verkot** -kohdassa **Lisää**.

3 Kosketa **Jaettu ja kannettava yhteys**.

4 Kosketa **Verkon jakaminen Bluetoothin kautta**-kytkintä jakaaksesi mobiilidatayhteytesi.

Tietojen siirtäminen Bluetooth-yhteyden avulla

Bluetoothin kytkeminen päälle ja parinmuodostus puhelimen ja toisen Bluetooth-laitteen välillä

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.

2 Kosketa **Kaikki** -kohdassa **Bluetooth**.

3 Ota Bluetooth käyttöön koskettamalla **Ota Bluetooth-yhteys käyttöön**-kytkintä. Puhelin etsii ja näyttää käytettävissä olevat Bluetooth-laitteet automaattisesti.

4 Kosketa laitetta ja muodosta laitepari puhelimen kanssa näytön ohjeiden mukaisesti. Kun haluat poistaa kahden laitteen pariyhteyden, kosketa yhdistetyn laitteen vieressä

 ja kosketa sitten **Poista laitepariyhteys**.

Puhelimen nimeäminen uudelleen

Oletuksena puhelimen nimenä näytetään puhelimen malli, kun Bluetooth on päällä. Voit muuttaa nimen tehdäkseksi siitä helpomman tunnistaa.

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.

2 Kosketa **Kaikki** -kohdassa **Bluetooth**.

3 Kosketa **Laitteen nimi**.

4 Nimeä puhelin uudelleen ja kosketa **Kyllä**.

Tiedoston lähettäminen Bluetoothilla

Voit vaihtaa tietoja toisen Bluetooth-laitteen kanssa kytkemällä Bluetooth päälle molemmissa laitteissa ja varmistamalla, että ne ovat molemmat näkyvissä.

Kosketa ja pidä pohjassa tiedostoa, jonka haluat lähettää, ja kosketa **Jaa > Bluetooth**.

Puhelin etsii ja näyttää käytettävissä olevat laitteet automaattisesti. Valitse vastaanottava laite.

Tiedoston vastaanottaminen Bluetoothilla

Kun puhelin saa tiedostonsiirtopyynnön, näyttöön tulee **Tiedostonsiirto** -valintaruutu.

Aloita tiedoston vastaanottaminen koskettamalla **Hyväksy**. Voit tarkistaa tiedoston siirron edistymisen avaamalla ilmoituspaneelin ja koskettamalla **Ilmoitukset**.

Vastaanotetut tiedostot tallennetaan oletusarvoisesti **Tiedostot**-sovelluksen **bluetooth**-kansioon.

Tiedostojen siirtäminen Wi-Fi Directin avulla

Wi-Fi Directillä kaksi laitetta voi muodostaa yhteyden toisiinsa siirtääkseen tietoja ilman tukiasemaa.

Kahden laitteen kytkeminen Wi-Fi Direct -toiminnolla



Ennen kuin kytket laitteet, varmista että Wi-Fi Direct on käytössä molemmissa laitteissa.

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.

2 Kosketa **Kaikki** -kohdassa **Wi-Fi**.

3 Ota **Wi-Fi** käyttöön.

4 Ota Wi-Fi Direct käyttöön koskettamalla **Wi-Fi Direct**. Puhelin etsii käytettävissä olevia laitteita.

5 Valitse laite, johon haluat luoda yhteyden.

Tiedoston lähettäminen Wi-Fi Direct -toiminnolla

Kosketa ja pidä pohjassa tiedostoa, jonka haluat lähettää, ja kosketa **Jaa > Wi-Fi Direct**. Puhelin etsii ja näyttää käytettävissä olevat laitteet automaattisesti. Valitse vastaanottava laite.

Tiedoston vastaanottaminen Wi-Fi Direct -toiminnolla

Kun Wi-Fi Direct -toiminnolla annetaan tiedoston siirtopyyntö, **Tiedostonsiirto-**valintaruutu avautuu. Vastaanota tiedosto koskettamalla **Hyväksy**. Voit tarkistaa tiedoston siirron edistymisen avaamalla ilmoituspaneelin ja koskettamalla **Ilmoitukset**.

Vastaanotetut tiedostot tallennetaan oletusarvoisesti **Wi-Fi Direct**-sovelluksen **Tiedostot-**kansioon.

Tietojen siirtäminen puhelimen ja tietokoneen välillä

Yhdistäminen kuvansiirtotilassa

Picture Transfer Protocol (PTP) on kuvansiirtoprotokolla, jolla voidaan siirtää kuvia puhelimen ja tietokoneen välillä ja siten helpottaa jakamista.

1 Liitä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.

2 Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin. Aseta **USB yhdistetty-**asetuksen arvoksi **Kuvat**. Mahdolliset ohjaimet asennetaan automaattisesti tietokoneeseen.

Kun ohjaimet on asennettu, kaksoisnapsauta uuden aseman kuvaketta tietokoneessa nähdäksesi puhelimeen tallennetut kuvat.

Yhdistäminen mediansiirtotilassa

Media Transfer Protocol (MTP) on tiedonsiirtoprotokolla, jolla voidaan siirtää tiedostoja puhelimen ja tietokoneen välillä. Ennen kuin käytät MTP:tä, varmista että tietokoneessa on Windows Media Player 11 tai uudempi.

- 1 Liitä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin. Aseta **USB yhdistetty**-asetuksen arvoksi **Tiedostot**. Mahdolliset ohjaimet asennetaan automaattisesti tietokoneeseen.

Kun ohjaimet on asennettu, kaksoisnapsauta uuden aseman kuvaketta tietokoneessa nähdäksesi puhelimeen tallennetut tiedostot. Voit selata puhelimen multim mediasisältöä helposti Windows Media Playerillä.

Yhdistäminen USB-muistitikkutilassa

Jos puhelimessa on microSD, voit käyttää puhelinta USB-muistitikkuna ja siirtää tiedostoja microSD-kortin ja tietokoneen välillä.

- 1 Liitä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin. Aseta **USB yhdistetty**-asetuksen arvoksi **USB-asema**. Mahdolliset ohjaimet asennetaan automaattisesti tietokoneeseen.

Kun ohjaimet on asennettu, tietokone tunnistaa puhelimen USB-muistitikuksi. Kaksoisnapsauta uutta aseman kuvaketta tietokoneessa nähdäksesi puhelimen microSD-kortilla olevat tiedostot.

Sovellukset

Sovellusten hallinta

Sovellusten lataaminen

Sovelluksia voidaan ladata eri kanavista, kuten seuraavista:

- Puhelimen sovelluskauppa.
- Internet-sivustot puhelimen selaimella.
- Internet-sivut tietokoneella.
- Kolmannen osapuolen sovellusten latausohjelmat tietokoneella.

Sovelluksen asentaminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Tiedostot**.
 - 2 Kosketa **Luokat** -kohdassa **Sovellus** > **Sovellukset**.
 - 3 Kosketa **Sovellukset**-luettelossa sovellusta, jonka haluat asentaa, ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.
-  Asennuksen aikana näkyviin saattaa tulla viesti **Asennus estetty**. Lue viesti huolellisesti läpi. Jos haluat jatkaa asennusta, salli tuntemattomasta lähteestä saadun sovelluksen asennus noudattamalla näytön ohjaita.

Sovelluksen jakaminen

- 1 Kosketa ja pidä alhaalla kotinäytössä sovellusta, jonka haluat jakaa, kunnes näytön yläosassa näkyy .
 - 2 Vedä sovellus kohtaan .
 - 3 Valitse jakamistapa ja jaa sovellus näytön ohjeiden mukaisesti.
-  Joitain valmiiksi asennettuja sovelluksia ei voi jakaa.

Sovelluksen poistaminen

- 1 Kosketa ja pidä aloitusnäytössä sovellusta, jonka haluat poistaa, kunnes näytön yläosassa näkyy .
 - 2 Vedä kuvake kohtaan  ja poista sovellus noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
-  Joitain valmiiksi asennettuja sovelluksia ei voi poistaa.

Varmuuskopiointi

Tietojen varmuuskopioiminen paikalliseen tallennuspaikkaan

- 1 Kosketa aloitusnäytössä **Työkalut > Varmuuskopiointi**.
 - 2 Kosketa **Uusi varmuuskopio**.
-  Joissain puhelinmalleissa varmuuskopiointitiedostot voidaan salata ja suojata salasanaalla. Sinun on annettava salasana päästäksesi käyttämään salattuja varmuuskopiotiedostoja.
- 3 Valitse varmuuskopioitavat tiedot ja suorita varmuuskopiointi näytön ohjaiden mukaisesti.

Varmuuskopioidut tiedot tallennetaan oletusarvoisesti **Tiedostot**-sovelluksen **HuaweiBackup**-kansioon.

-  Joissain puhelinmalleissa varmuuskopiointi saattaa poiketa näistä ohjeista varmuuskopiointisovelluksen versiosta riippuen.

Tietojen palauttaminen paikallisesta tallennuspaikasta

- 1 Kosketa aloitusnäytössä **Työkalut > Varmuuskopiointi**.
 - 2 Valitse palautettavat tiedot.
-  Voit löytää palautettavat tiedot tiedostonimeen sisältyvän varmuuskopiointiajan avulla.
- 3 Jos varmuuskopiointitiedosto on salattu, anna salasana näytön ohjeiden mukaisesti ja kosketa **OK**.
 - 4 Valitse palautettavat tiedot ja kosketa **Palauta**.

Puhelimenhallinta

Puhelimenhallinta on Huaweiin ainutlaatuinen järjestelmänhallintasovellus, jonka avulla voit suojata ja hallita puhelintasi paremmin. Puhelimenhallinnalla voit suorittaa seuraavat:

- Etsi ongelmia ja puhdista järjestelmä roskista optimoidaksesi järjestelmän.
- Ota käyttöön virransäästötilan puhelimen valmiusajan maksimoimiseksi.
- Estä ei-toivotut puhelut, viestit ja ilmoitukset.

 Puhelimenhallinnan käytettävyyys ja sen tarjoamat palvelut riippuvat maasta/alueesta ja operaattorista.

Järjestelmän optimointi

Etsi ongelmat ja optimoi järjestelmä pitääksesi puhelimen hyvässä toimintakunnossa.

Kosketa aloitusnäytössä  **Puhelimen hallinta**. Tämän jälkeen voit suorittaa seuraavat toiminnot:

- Kosketa **Skannaa** tai **Skannaa koskett..** Voit näyttää puhelimen toimintatilan, tyhjentää roskakorin, optimoida järjestelmän ja eliminoida turvallisuusuhat.
- Kosketa **Puhelimen kiihdytin** näyttääksesi käynnissä olevat sovellukset ja sulkeaksesi tarpeettomat sovellukset.
- Kosketa **Muistin puhdistaja** skannataksesi välimuistin, tyhjentääksesi roskakorin ja poistaaksesi harvoin käytetyt sovellukset, asennuspaketit ja roskat.

Virransäästö

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Puhelimen hallinta**.

2 Kosketa **Virransäästö** tarkistaaksesi puhelimen virrankulutus ja pidentääksesi puhelimen valmiusaikaa. Voit vaihtaa virransäästötilaa tarpeen mukaan.

Häirinnänestosuodatin

Kosketa aloitusnäytössä  **Puhelimen hallinta**. Tämän jälkeen voit suorittaa seuraavat toiminnot:

- Kosketa **Häirinnänesto** määrittääksesi musta lista estämään ei-toivottuja viestejä ja puheluita.
- Kosketa **Ilmoituskeskus** estämään ei-toivotut push-ilmoitukset tietyiltä sovelluksilta.
- Ota **Ei saa häiritä** käyttöön. Puhelin soi vain, kun saat puhelun sallitulta yhteystiedolta. Muiden puheluiden, viestien ja ilmoitusten soittoaänet ja värinät poistetaan käytöstä.

Tietoturva ja yksityisyys

Kosketa aloitusnäytössä  **Puhelimen hallinta**. Tämän jälkeen voit suorittaa seuraavat toiminnot:

- Kosketa **Sovelluksen lukitus** ottaaksesi sovelluslukituksen käyttöön ja määritä lukittujen sovellusten käytön edellyttämä salasana.

Tiedonkäytön hallinta

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Puhelimen hallinta**.
- 2 Määritä datarajat ja varoitukset ja näytä datakäyttötiedot koskettamalla **Liikenteen hallinta**.

Kalenteri

Kalenteri auttaa hallinnoimaan päivittäistä elämääsi ja työtäsi. Voit esimerkiksi suunnitella päivän aikataulun etukäteen ja näyttää julkisten pyhäpäivien tiedot. Jos olet tallentanut yhteystietojen syntymäpäivät, kalenteri luo automaattisesti muistutukset syntymäpäivistä.

Tapahtuman luominen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Kalenteri**.
- 2 Kosketa  .
- 3 Anna tapahtuman tiedot, kuten tapahtuman nimi, alku- ja loppuaika, sijainti ja toistotiheys.
- 4 Kosketa  .

Kalenterin esittäminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Kalenteri**.
- 2 **Kalenteri**-näytössä voit tehdä seuraavat toimet:
 - Valitse **Kuukausi**, **Viikko** ja **Päivä** vaihtaaksesi kuukausi-, viikko- ja päivänäkymän välillä.
 - Kun olet kuukausi-, viikko- tai päivänäkymässä, pyyhkäise vasemmalle tai oikealle vaihtaaksesi näytettyä kuukautta, viikkoa tai päivää.

Kansainvälisten pyhäpäivien näyttäminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Kalenteri**.
- 2 Kosketa  > **Tilaa**.
- 3 Kosketa **Lisää** > **Yleiset vapaapäivät**.
- 4 Kosketa sen maan vieressä olevaa kytkintä, jonka pyhäpäivät haluat näyttää. Puhelin siirtyy automaattisesti Internetiin ja lataa maan pyhäpäivien tiedot.

Vaihtoehtoisten kalenterien määrittäminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Kalenteri**.
- 2 Kosketa  > **Tilaa**.
- 3 Kosketa **Lisää** > **Paikallinen kalenteri**.
- 4 Valitse vaihtoehtoinen kalenteri. Puhelin lataa automaattisesti kalenterin tiedot.

Kalenterien synkronointi

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Kalenteri**.
- 2 Kosketa  > **Näytettävät kalenterit**.
- 3 Valitse tili, jonka kalenteria haluat tarkastella.
- 4 Kosketa  > **Synkronoitavat kalenterit**.
- 5 Valitse tili ja synkronoi sen kalenteri.

Kello

Hälytys

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Kello**.
- 2 Kohdassa **Hälytys** voit tehdä seuraavat toimet:
 - Lisää hälytys: Kosketa  ja aseta hälytyksen aika, soittoaäni, toistot ja muut asetukset. Kosketa  ottaaksesi asetukset käyttöön.
 - Ota hälytys käyttöön tai poista se käytöstä: Ota hälytys käyttöön tai poista se käytöstä koskettamalla sen vieressä olevaa kytkintä.
 - Määritä hälytysasetukset: Kosketa  määrittääkseen siirron keston, hiljaisen tilan asetukset ja sen, mitä äänenvoimakkuuspainikkeet tekevät, kun hälytys käynnistyy.
 - Poista hälytys: Kosketa ja pidä pohjassa poistettavaa hälytystä ja kosketa sitten .

Maailmankello

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Kello**.

2 Kohdassa **Kellot** voit tehdä seuraavat toimet:

- Lisää kaupunki: Kosketa  . Anna kaupungin nimi tai valitse kaupunki kaupunkien luettelosta.
- Määritä aikavyöhyke: Aseta kotiaikavyöhyke ja järjestelmän päivämäärä ja kellonaika koskettamalla  .
- Poista kaupunki: Kosketa **Muokkaa kaupunkeja**. Kosketa  poistettavan kaupungin vierestä ja kosketa sitten  .

Sekuntikello

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Kello**.

2 Kosketa **Sekuntik.** ja käynnistä ajastus koskettamalla  .

3 Kun ajastus on käynnissä, kosketa  laskeaksesi kierrokset.

4 Keskeytä sekuntikello koskettamalla  .

Kun sekuntikello on keskeytetty, voit poistaa kaikki sekuntikellon tallenteet koskettamalla  .

Ajastin

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Kello**.

2 Vedä kohdan **Ajastin** pistettä myötäpäivään pyörää myöten säätääksesi kellolaskurin ajan.

 Touch Aseta ajastimen ääni koskettamalla  .

3 Kun olet valmis, käynnistä ajastin koskettamalla  .

4 Kun ajastin pysähtyy, puhelin soittaa äänimerkin. Noudata näytön ohjeita ja pyyhkäise näytön poikki lopettaaksesi äänimerkin.

 Kun ajastin on käynnissä, nollaa se koskettamalla  .

Sää

Säällä voit tarkistaa sen hetkiset säätiedot ja usean päivän sääennustuksen sijainnillesi ja monille muille sijainneille kautta maailman.

Kaupungin lisääminen

Lisää haluamiasi kaupunkeja niiden tosiaikaisten säätietojen tarkistamista varten.

- 1 Kosketa aloitusnäytössä **Työkalut** > **Sää**.
- 2 Kosketa  >  ja kirjoita kaupungin nimi. Vastaavat kaupungit luetellaan hakurivin alla.
- 3 Valitse kaupunki, jonka haluat lisätä.

Säätietojen tarkistaminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä **Työkalut** > **Sää**.
- 2 Siirry haluamaasi kaupunkiin nähdäksesi paikalliset säätiedot pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
- 3 Kosketa  nähdäksesi yksityiskohtaisemmat säätiedot.

Kaupunkien poistaminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä **Työkalut** > **Sää**.
- 2 Kosketa  ja sitten kosketa ja pidä pohjassa poistettavaa kaupunkia. Valitse .
- 3 Kosketa .

Sään päivittäminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä **Työkalut** > **Sää**.
- 2 Etsi kaupunki, jonka säätiedot haluat päivittää, pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle.
- 3 Voit päivittää sään manuaalisesti pyyhkäisemällä alaspäin näytön ylälaidasta.



Voit myös määrittää sään päivittymään automaattisesti. Kosketa  > . Ota **Automaattinen päivitys**-kytkin käyttöön ja määritä **Päivitysväli**. Puhelimesi päivittää

säätiöt määritetyin väliajoin.

Muistiinpanot

Muistiinpanon lisääminen

1 Kosketa aloitusnäytössä **Työkalut > Notepad**.

2 Kosketa **Uusi muistiinpano** ja kirjoita sitten muistiinpanon sisältö.

 Lisää kuva koskettamalla .

3 Kosketa .

Kun muistiinpano on tallennettu, voit myös jakaa tai poistaa sen tai lisätä sen suosikkeihin näytön ohjeiden mukaisesti.

Notepadin asetusten muuttaminen

1 Kosketa aloitusnäytössä **Työkalut > Notepad**.

2 Kosketa  **> Asetukset** säätääksesi kirjasinkokoa tai muuttaaksesi esitysmuotoa.

FM-radio

Kytke puhelimeen ensin kuulokkeet, sillä FM-radio käyttää sitä antennina.

Asemien haku


1 Kosketa aloitusnäytössä **Työkalut > FM-radio**.

2 Kosketa  **> **. FM-radio hakee asemia automaattisesti ja tallentaa löytämänsä asemat.

 Puhelin hakee ja tallentaa asemat automaattisesti, kun käynnistät FM-radion ensimmäistä kertaa.

FM-radion kuunteleminen

Kosketa aloitusnäytössä **Työkalut > FM-radio**.



-
- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Kytke kaiutin päälle tai pois. |
|---|--------------------------------|
-
- | | |
|---|---------------------------------|
| 2 | Kytke FM-radio päälle tai pois. |
|---|---------------------------------|
-
- | | |
|---|-----------------------------|
| 3 | Palaa edelliselle asemalle. |
|---|-----------------------------|
-
- | | |
|---|------------------------------|
| 4 | Siirry seuraavalle asemalle. |
|---|------------------------------|
-
- | | |
|---|------------------------------------|
| 5 | Lisää nykyinen asema suosikkeihin. |
|---|------------------------------------|
-
- | | |
|---|--|
| 6 | Siirry asetuksiin: näytä ja hae asemaluetteloa, näytä suosikkiasemat ja määritä ajastin, joka sammuttaa FM-radion automaattisesti. |
|---|--|
-

Puhelimen asetukset

Paikkapalvelujen ottaminen käyttöön

Varmista, että olet ottanut paikkapalvelut käyttöön, ennen kuin käytät karttaa tai navigointisovellusta.

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.
- 2 Kosketa **Kaikki** -kohdassa **Sijainnin käyttöoikeus**.
- 3 Ota puhelimen paikkapalvelut käyttöön koskettamalla **Käytä sijaintitietoja**.
- 4 Kosketa **Sijaintitila**. Tämän jälkeen voit suorittaa seuraavat toiminnot:
 - Kosketa **Suuri tarkkuus**, kun haluat paikantaa sijaintisi käyttämällä GPS:ää tai Wi-Fi- tai mobiiliverkkoa.
 - Kosketa **Akunsäästö**, kun haluat paikantaa sijaintisi käyttämällä Wi-Fi- tai mobiiliverkkoa.
 - Kosketa, **Vain laite**, kun haluat paikantaa sijaintisi käyttämällä GPS:ää.

Ääniasetusten muuttaminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.
- 2 Kosketa **Kaikki** -kohdassa **Ääni**.
- 3 **Ääni**-näytössä voit tehdä seuraavat toimet:
 - Kosketa **Äänenvoimakkuus** ja säädä musiikin, soittoäänten, ilmoitusäänten, hälytysten, puheluiden yms. äänenvoimakkuutta vetämällä liukusäätimiä.
 - Ota hiljainen tila käyttöön tai poista se käytöstä koskettamalla **Äänetön tila**
 - Ota värinä käyttöön tai poista se käytöstä puhelimen ollessa hiljaisessa tilassa koskettamalla **Värinä äänettömässä tilassa**.
 - Valitse soittoääni koskettamalla **Kortin 1 puhelimen soittoääni** tai **Kortin 2 puhelimen soittoääni** Jos puhelin tukee kahta SIM-korttia, voit määrittää kummallekin SIM-kortille oman soittoäänensä.

- Ota värinä käyttöön tai poista se käytöstä puhelimen soidessa koskettamalla **SIM-kortti 1 värisee soidessa** tai **SIM-kortti 2 värisee soidessa**. Jos puhelin tukee kahta SIM-korttia, voit määrittää kummallekin SIM-kortille omat värinäasetuksensa.
- Määritä ilmoitusääni koskettamalla **Ilmoitusten oletusääni**.
- Kosketa kohdassa **Järjestelmä** kytkimiä ottaaksesi ilmoitusäänen tai värinän käyttöön tai poistaaksesi sen käytöstä, kun kosketat näyttöä tai lukitset sen, valitset numeron tms.

Näyttöasetusten muuttaminen

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.

2 Kosketa **Kaikki** -kohdassa **Näyttö**.

3 **Näyttö**-näytössä voit tehdä seuraavat toimet:

- Sääda näytön värilämpötilaa koskettamalla **Värilämpötila**. Voit säätää värilämpötilaa manuaalisesti poistamalla merkinnän **Oletus**-valintaruudusta.
- Aseta näytön lukituksen ja kotinäytön taustakuva koskettamalla **Taustakuvat**.
- Muuta näytön kirjasinkokoa koskettamalla **Kirjaisimen koko**.
- Ota näytönsäästäjä käyttöön tai poista se käytöstä koskettamalla **Unelmat**. Jos tämä toiminto on käytössä, näytönsäästäjä käynnistyy automaattisesti, kun puhelinta ladataan.
- Ota saapuvista ilmoituksista ilmoittava vilkkuva ilmaisin käyttöön tai pois käytöstä koskettamalla **Merkkivalo**.
- Näytä tai piilota operaattorin nimi tilarivillä näytön ollessa lukitsematta koskettamalla **Näytä operaattorin nimi**.
- Näytä tai piilota sen hetkinen verkon nopeus koskettamalla **Näytä verkon nopeus**.
- Sääda näytön kirkkautta koskettamalla **Kirkkaus**.
- Määritä, koska näyttö sammuu, koskettamalla **Lepotila**. Kun näyttö on käyttämättä tietyn aikaa, se lukittuu automaattisesti akun säästämiseksi.
- Määritä, kierretäänkö näyttöä automaattisesti, koskettamalla **Kierrä näyttöä automaattisesti**. Jos tämä toiminto on käytössä, näytön asento muuttuu

automaattisesti riippuen siitä, miten pitelet puhelinta suorittaessasi eri toimintoja, kuten selatessasi Internet-sivua, katsellessasi kuvia tai kirjoittaessasi viestiä.

Yhden käden käyttöliittymän käyttöönotto

Yhden käden käyttöliittymä tekee suuren näytön puhelimen käytöstä paljon helpompaa.

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.
- 2 Kosketa **Kaikki** -kohdassa **Yksikäsinen käyttö**.
- 3 **Yksikäsinen käyttö**-näytössä voit tehdä seuraavat toimet:
 - Siirry **Yhden käden asettelu**-näyttöön ja ota **Yhden käden asettelu** käyttöön. Pyyhkäise virtuaalista navigointipalkkia vasemmalle tai oikealle siirtääksesi näytön jommalle kummalle sivulle.
 - Siirry **Näppäimistön siirtäminen**-näyttöön ja ota **Näppäimistön siirtäminen** käyttöön. Kun käytät siirtyvää näppäimistöä, kosketa näytön laidassa olevaa nuolta siirtääksesi automaattisen numerovalinnan, puheluvalikon tms. reunaan ulottuvillesi.

Kosketuksen käytöstäpoistotila

Tällä ominaisuudella voit estää tahattomat toiminnot näytössä, kun puhelin on taskussa tai laukussa.

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset** ja siirry sitten **Kaikki**-välilehdelle.
- 2 Kosketa **Älykäs avustus** -kohdassa **Lisää**.
- 3 Ota **Kosketus pois käytöstä -tila** käyttöön. Kun tämä ominaisuus on käytössä, kosketusnäyttö poistetaan käytöstä, kun näytön yläosa on peitetty. Kosketusnäyttö toimii normaalisti heti, kun näytön yläosa ei ole enää peitetty.

Käsinetilan ottaminen käyttöön

Käsinetilan avulla voit käyttää kosketusnäyttöä myös käsiin kädessä.

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset** ja siirry sitten **Kaikki**-välilehdelle.
- 2 Kosketa **Älykäs avustus** -kohdassa **Lisää**.
- 3 Ota käsinetila käyttöön koskettamalla **Käsine-käyttö**-kytkintä.

Keskeytyspainikkeen käyttö

Keskeytyspainike on pikakäynnistystyökalu, jolla voit käyttää suoraan puhelimen yleisiä toimintoja, kuten palata aloitusnäyttöön ja optimoida puhelimen.

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset** ja siirry sitten **Kaikki**-välilehdelle.
- 2 Kosketa **Älykäs avustus** -kohdassa **Lisää**.
- 3 Kosketa **Kelluva painike**.
- 4 Ota **Kelluva painike** käyttöön.  näkyy kaikissa näytöissä, paitsi lukitusnäytössä ja ilmoituspaneelissa.
- 5 Laajenna painike koskettamalla .
- 6 Laajennetussa valikossa voit tehdä seuraavat toimet:
 - Voit palata edelliseen näyttöön tai sulkea nykyisen sovelluksen koskettamalla .
 - Palaa aloitusnäyttöön koskettamalla .
 - Näytä äskettäin käytettyjen sovellusten luettelo koskettamalla .
 - Lukitse näyttö koskettamalla .
 - Siivoa puhelimen muisti ja sulje taustalla suoritettavat paljon virtaa käyttävät sovellukset koskettamalla .
 - Supista valikko koskettamalla .

Lukitusnäytön tyylin muuttaminen

Näytön lukituksen avauskuvion asetus

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.
- 2 Kosketa **Kaikki** -kohdassa **Näyttölukko ja salasana**.
- 3 Kosketa **Salasana** > **Kuvio**.
- 4 Piirrä näytön avauskuviota yhdistämällä vähintään neljä pistettä ja vahvista piirtämällä kuvio uudelleen.
- 5 Aseta näytön lukituksen poiston PIN-koodi puhelimen lukituksen vaihtoehtoiseksi avaustavaksi siltä varalta, että unohdat avauskuvion.

Näytön lukituksen avauksen PIN-koodi

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.
- 2 Kosketa **Kaikki** -kohdassa **Näyttölukko ja salasana**.
- 3 Kosketa **Salasana** > **PIN-koodi**.
- 4 Anna vähintään nelinumeroinen PIN-koodi ja vahvista antamalla PIN-koodi uudelleen.

Näytön lukituksen poiston salasana

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.
- 2 Kosketa **Kaikki** -kohdassa **Näyttölukko ja salasana**.
- 3 Kosketa **Salasana** > **Salasana**.
- 4 Anna vähintään nelimerkkinen salasana ja vahvista antamalla salasana uudelleen.

Lentokonetilán kytkeminen päälle ja pois



- Langattomat laitteet voivat häiritä lentokoneen teknisiä järjestelmiä. Noudata aina miehistön ohjeita koskien elektronisten laitteiden käyttöä lentokoneessa.
- Lentokonetilassa puhelimen langattomat ominaisuudet ovat pois käytöstä, mutta voit käyttää sitä musiikin kuunteluun ja pelien pelaamiseen.

Kytke **Lentokonetila** päälle tai pois jommalla kummalla seuraavista tavoista:

- Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä tilapalkista alaspäin. Kosketa **Pikavalikot**-kohdassa **Lentokonetila**-kytkintä.
- Paina virtapainiketta ja pidä sitä painettuna ja kosketa sitten **Lentokonetila**.
- Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset** ja siirry sitten **Kaikki**-välilehdelle. Kosketa **Langaton ja verkot**-kohdassa **Lisää** ja kosketa sitten **Lentokonetila**-kytkintä.

Kun lentokonetila on päällä, tilarivillä näkyy .

SIM-kortin PIN-koodin määrittäminen

SIM-kortin mukana toimitetaan PIN-koodi, joka auttaa suojelemaan puhelimen tietoja. Jos SIM-kortin lukitus otetaan käyttöön, PIN-koodi täytyy syöttää aina, kun puhelin käynnistetään.

Ennen kuin suoritat seuraavat toiminnot, varmista että olet saanut SIM-kortin PIN-koodin operaattorilta.

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.
- 2 Kosketa **Kaikki** -kohdassa **Suojaus**.
- 3 Kosketa **Aseta Kortti 1 /Kortti 2- lukitus**.
- 4 Kosketa **Lukitse SIM-kortti** kohdassa **Kortti 1** tai **Kortti 2**.
- 5 Syötä PIN-koodi ja kosketa sitten **OK**.
- 6 Vaihda PIN-koodi koskettamalla **Vaihda SIM-kortin PIN-koodi**.



Tavallisesti virheellisten PIN-koodin syöttöyritysten määrää on rajoitettu. Jos tämä raja täyttyy, sinun täytyy syöttää PUK-avauskoodi, jonka saat operaattorilta. Myös virheellisten PUK-koodin syöttöyritysten määrää on rajoitettu. Jos tämä raja täyttyy, SIM-kortti poistetaan pysyvästi käytöstä. Tietoja näistä rajoista saat operaattorilta.

Tilin määrittäminen

Tilin lisääminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.
- 2 Kosketa **Kaikki** -kohdassa **Tilit**.
- 3 Kosketa **Lisää tili**.
- 4 Valitse tilin tyyppi.
- 5 Syötä tilin tiedot näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

Tilin poistaminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.
- 2 Kosketa **Kaikki** -kohdassa **Tilit**.
- 3 Valitse **Tilit**-näytössä tilin tyyppi.
- 4 Valitse tili, jonka haluat poistaa.
- 5 Poista tili näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

Sähköpostin synkronointi

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.
- 2 Kosketa **Kaikki** -kohdassa **Tilit**.
- 3 Kosketa  ja valitse **Tietojen autom. synkronointi**. Noudata näytön ohjeita ja ota tietojen synkronointi käyttöön koskettamalla **OK**.
- 4 Valitse **Tilit**-näytössä tilin tyyppi.

- 5 Valitse tili, jonka tiedot haluat synkronoida.
- 6 Synkronoi tämä tili koskettamalla **Synkronoi sähköposti**-kytkintä.

Tehdasasetusten palauttaminen

 Puhelimen tehdasasetusten palauttaminen poistaa puhelimen muistista kaikki henkilökohtaiset tiedot, mukaan lukien tilitiedot, järjestelmä- ja sovellusasetukset ja ladatut sovellukset. Varmuuskopioi tärkeät tiedot puhelimesta ennen tehdasasetusten palauttamista.

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.
- 2 Kosketa **Kaikki** -kohdassa **Varmuuskopioi ja palauta**.
- 3 Kosketa **Tehdasasetuksien palauttaminen** > **Palauta tehdasasetukset** > **Palauta tehdasasetukset**. Puhelin palautetaan tehdasasetuksiin, ja se käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun prosessi on valmis.

Puhelimen päivittäminen

-  • Puhelimen päivittäminen valtuuttamattomalla kolmannen osapuolen ohjelmistolla voi vahingoittaa puhelinta tai vaarantaa henkilötietosi. On suositeltavaa päivittää puhelimen online-päivitysominaisuuden kautta tai ladata viralliset päivityspaketit Huaweiin viralliselta verkkosivustolta.
- Järjestelmäpäivitys voi poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot. Suosittelemme tärkeiden tietojen varmuuskopioimista ennen puhelimen päivittämistä.

Online-päivitys

Varmista ennen päivitystä, että puhelimella on Internet-yhteys.

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.
- 2 Kosketa **Kaikki** -kohdassa **Päivittäjä**.
- 3 Kosketa **Etsi päivityksiä**. Lataa ja asenna uudet päivitykset näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti.

-  Online-päivitys mobiilidataverkossa voi aiheuttaa ylimääräisiä datansiirtokustannuksia. Suosittelemme päivittämään laitteen Wi-Fi-verkon kautta.

Paikallinen päivitys

Lataa päivityspaketti osoitteesta <http://www.hihonor.com> ja tallenna päivityspakkauksen **dload**-kansio puhelimen sisäisen muistin juurihakemistoon. Jos puhelin tukee microSD-korttia, voit myös tallentaa kansion microSD-kortin juurihakemistoon.

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.
- 2 Kosketa **Kaikki** -kohdassa **Päivittäjä**.
- 3 Kosketa  > **Paikallinen päivitys** ja päivitä puhelin noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.
 - 2 Kosketa **Kaikki** -kohdassa **Päivämäärä ja kellonaika**.
 - 3 **Päivämäärä ja kellonaika**-näytössä voit tehdä seuraavat toimet:
 - Kosketa **Määritä automaattisesti**-kytkintä käyttääksesi Internet-aikaa tai aseta aika manuaalisesti.
 - Kosketa **Automaattinen aikavyöhyke**-kytkintä käyttääksesi Internet-aikavyöhykettä tai aseta aikavyöhyke manuaalisesti.
 - Kosketa **Käytä 24-tuntista kelloa**-kytkintä vaihtaaksesi 12 tunnin ja 24 tunnin näytön välillä.
 - Kosketa **Valitse päivämäärämuoto** valitaksesi, kuinka päivämäärä esitetään.
 - Kosketa **Kaksoiskellot** näyttääksesi kaksi kelloa ollessasi verkkovierailulla.
-  Kaikki operaattorit eivät välttämättä tue manuaalista päivän ja ajan asettamista.

Järjestelmän kielen vaihtaminen

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.
- 2 Kosketa **Kaikki** -kohdassa **Kieli ja syöttötapa**.
- 3 Kosketa **Kieli ja alue**.
- 4 Valitse haluamasi kieli.

Tietosuoja

Voit estää muita käyttäjiä käyttämästä yksityistä sisältöäsi. Ota tietosuoja käyttöön ja määritä kaksi erilaista näytön lukituksen poiston salasanaa, yksi itsellesi ja toinen vieraille.

Tietosuojan käyttöönotto

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.
 - 2 Kosketa **Kaikki** -kohdassa **Suojaus**.
 - 3 Kosketa **Tietosuoja > Aloitetaan**.
 - 4 Valitse salasanan tyyppi.
 - 5 Anna omistajan salasana ja vieraan salasana näytön ohjeiden mukaisesti.
- Kun tietosuoja on käytössä, voit käyttää kaikkea puhelimen sisältöä antamalla omistajan salasanan. Kun syötät vieraan salasanan, voit käyttää suojaamatonta sisältöä.

Tietojen määrittäminen yksityiseksi

- 1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.
- 2 Kosketa **Kaikki** -kohdassa **Suojaus**.
- 3 Kosketa **Tietosuoja**.
- 4 Anna omistajan salasana ja kosketa **Seuraava**.
- 5 Määritä yksityiset yhteystiedot, albumit ja sovellukset kohdassa **Aseta yksityinen data**.

Tietosuojaan poistaminen käytöstä

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.

2 Kosketa **Kaikki** -kohdassa **Suojaus**.

3 Kosketa **Tietosuoja**.

4 Anna omistajan salasana ja kosketa **Seuraava**.

5 Poista **Tietosuoja** käytöstä.

 Kun tietosuoja on poistettu käytöstä, omistajan salasana toimii näytön lukituksen poiston salasanan ja vieraan salasana lakkaa toimimasta.

Helppokäyttötoiminnot

Puhelimessa on helppokäyttöominaisuuksia käyttäjille, joiden näkökyky on heikentynyt. Voit ottaa nämä ominaisuudet käyttöön ja poistaa ne käytöstä tarpeen mukaan; esim. zoomauseleet ja suurempi kirjasinkoko.

1 Kosketa aloitusnäytössä  **Asetukset**.

2 Kosketa **Kaikki** -kohdassa **Helppokäyttöisyys**.

3 Valitse helppokäyttöominaisuudet, jotka haluat ottaa käyttöön.

Oikeudellinen huomautus

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Kaikki oikeudet pidätetään.

Mitään tämän käyttöoppaan osaa ei saa jäljentää tai siirtää missään muodossa tai millään tavalla ilman Huawei Technologies Co., Ltd.:ltä ja sen tytäryhtiöiltä ("Huawei") etukäteen saatua kirjallista suostumusta.

Tässä käyttöoppaassa kuvattu tuote saattaa sisältää tekijänoikeuden suojaamia Huaweiin ja mahdollisten lisenssinantajien ohjelmistoja. Asiakkaat eivät saa millään tavalla jäljentää, jakaa, muuntaa, hajottaa, purkaa, avata salausta, ottaa tietoja, takaisinmallintaa, vuokrata, luovuttaa tai alilisenoida näitä ohjelmia, paitsi jos sovellettavat lait kieltävät tällaiset rajoitukset tai kyseiset tekijänoikeuden haltijat hyväksyvät tällaiset toimenpiteet.

Tavaramerkit ja luvat

  ovat Huawei Technologies Co., Ltd:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Android™ on Google Inc. -yhtiön tavaramerkki.

LTE on ETSI:n tavaramerkki.

Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat *Bluetooth SIG, Inc.* -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Huawei Technologies Co., Ltd. käyttää niitä lisenssisopimuksen alaisena.

Muut mainitut tavaramerkit ja tuotteiden, palvelujen ja yritysten nimet saattavat olla omistajiensa omaisuutta.

Huomautus

Osa tässä kuvatuista tuotteen ja sen lisävarusteiden toiminnoista riippuvat asennetusta ohjelmasta sekä lähiverkon kapasiteetista ja asetuksista, eikä niitä ehkä voida aktivoida tai niiden käyttöä voidaan rajoittaa paikallisen verkko-operaattorin tai verkkopalvelutarjoajien toimesta.

Siksi nämä kuvaukset saattavat olla erilaisia kuin hankkimasi tuote tai sen lisävarusteet.

Huawei pidättää itsellään oikeuden muuttaa tämän oppaan sisältämiä tietoja tai teknisiä ominaisuuksia erikseen ilmoittamatta ja ilman korvausvastuuta.

Kolmansien osapuolten ohjelmistoja koskeva ilmoitus

Huawei ei omista toimitetun tuotteen mukana toimitettuja kolmannen osapuolen ohjelman tai sovelluksen immateriaalioikeuksia. Siksi Huawei ei anna minkäänlaista takuuta kolmansien osapuolten ohjelmistoille ja sovelluksille. Huawei ei myöskään tarjoa tukea asiakkaille, jotka käyttävät kolmansien osapuolten ohjelmistoja ja sovelluksia, eikä ole vastuussa niiden toiminnoista tai suorituskyvystä.

Kolmansien osapuolten ohjelmistojen ja sovellusten palvelut saatetaan keskeyttää milloin tahansa, eikä Huawei takaa minkään sisällön tai palvelun käytettävyyttä. Kolmannen osapuolen palveluntarjoajat tarjoavat sisältöä ja palveluita verkon tai välitystyökalujen kautta, joihin Huaweilla ei ole määräysvaltaa. Siinä määrin kuin sovellettavat lait sallivat, todetaan nimenomaisesti, että Huawei ei korvaa eikä ole vastuussa kolmannen osapuolen palveluntuottajien tuottamista palveluista tai kolmannen osapuolen sisällön tai palveluiden keskeytymisestä tai päättymisestä.

Huawei ei ole vastuussa minkään tähän tuotteeseen asennetun ohjelmiston laillisuudesta, laadusta tai mistään muusta ominaisuudesta eikä ladatuista kolmansien osapuolten töistä missään muodossa, mukaan lukien, mutta ei näihin rajoittuen, tekstit, kuvat, videot tai ohjelmistot. Asiakas vastaa itse kaikista riskeistä, mukaan lukien ohjelmiston ja tämän laitteen välinen yhteensopimattomuus, jotka aiheutuvat ohjelmiston asentamisesta tai kolmansien osapuolten töiden lataamisesta.

Tämä tuote perustuu avoimen lähdekoodin Android™-alustalle. Huawei on tehnyt alustaan tarvittavia muutoksia. Siksi tämä tuote ei ehkä tue kaikkia Android-vakioalustan tukemia toimintoja tai se voi olla yhteensopimaton kolmansien osapuolten valmistamien ohjelmien kanssa. Huawei ei tarjoa mitään takuuta ja edustuksia minkään tällaisen yhteensopivuuden suhteen ja Huawei erityisesti sulkee pois kaikki tällaisiin seikkoihin liittyvät vastuut.

VASTUUNRAJOITUSLAUSEKE

KAIKKI TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖ ON TOIMITETTU "SELLAISENAAN". MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI HILJAISTA TAKUUTA EI ANNETA SILTÄ OSIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SALLII, MUKAAN LUKIEN, MUTTA NÄIHIN RAJOITTUMATTA, KAIKKI NIMENOMAISET TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, SIITÄ ETTÄ TÄMÄN KÄYTTÖOHJEEN TARKKUUS, LUOTETTAVUUS TAI SISÄLTÖ OVAT VIRHEETTÖMIÄ.

HUAWEI EI OLE VASTUUSSA, SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ SALLII, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI SEURAAMUKSELLISISTA

VAHINGOISTA TAI VOITTOJEN, LIKETOIMIEN, TUOTON, TIETOJEN, GOODWILL-SÄÄSTÖJEN TAI ENNAKOITUJEN SÄÄSTÖJEN MENETYKSESTÄ RIIPPUMATTA SIITÄ, OVATKO TÄLLAISET HÄVIÖT ENNUSTETTAVISSA VAI EI.

HUAWEIN TÄSSÄ OPPAASSA KUVATUN TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ JOHTUVA KORVAUSVASTUU (TÄMÄ RAJOITUS EI KOSKE KORVAUSVASTUUTA HENKILÖVAHINGOISTA, MIKÄLI SOVELLETTAVA LAKI KIELTÄÄ SELLAISEN RAJOITUKSEN) RAJOITTUU ASIAKKAIDEN TUOTTEESTA MAKSAMAAN HINTAAN.

Tuontia ja vientiä koskevat säädökset

Asiakkaiden on noudatettava voimassa olevaa vienti- ja tuontilainsäädäntöä ja sääntöjä. Asiakkaat ovat vastuussa tarvittavien lupien ja lisenssien hankkimisesta kyseisen tuotteen viemiseksi tai tuomiseksi, sen ohjelmisto ja tekniset tiedot mukaan lukien.

Yksityisyysuoja

Jotta ymmärtäisit paremmin, miten henkilökohtaiset tietosi suojataan, katso yksityisyysuoja käytäntö osoitteesta <http://www.hihonor.com>.

Malli : PLK-L01

V100R001_01