


Prise en main du téléphone

Le tout nouveau smartphone **HUAWEI Ascend Mate** vous souhaite la bienvenue! Avant de commencer, jetons un œil au **Ascend Mate** et à ses fonctionnalités externes.



Installation des cartes micro-SIM et microSD


Votre **Ascend Mate** est uniquement compatible avec les cartes micro-SIM. Pour acheter ou remplacer une carte micro-SIM, contactez votre fournisseur de service. Insérez la carte micro-SIM comme indiqué dans l'illustration suivante.

Votre **Ascend Mate** prend en charge les cartes microSD **Class 10**. Exécutez les étapes indiquées dans les schémas suivants pour installer une carte microSD.

Une fois ces étapes terminées, **Ascend Mate** est prêt à l'emploi. Pour activer **Ascend Mate**, maintenez le bouton d'alimentation pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'il vibre.




N'insérez pas ou ne retirez pas la carte micro-SIM si le téléphone est allumé.



Chargement de la batterie






Utiliser le câble USB et l'adaptateur électrique fournis pour brancher le téléphone à une prise de courant ou connecter le téléphone à un ordinateur à l'aide du câble USB.

- ⚠ La batterie intégrée du téléphone ne peut pas être retirée par l'utilisateur. Pour la remplacer, il est nécessaire de contacter un centre de service agréé. Ne pas essayer de la retirer soi-même.



Utilisation des boutons

Opérations possibles de tous les écrans :

- Touchez  pour revenir à l'écran précédent ou quitter une application.
- Touchez  pour revenir à l'écran d'accueil.
- Touchez  pour afficher les applications récentes.
- Sous , vous pouvez activer ou désactiver la fonction de masquage de la barre de navigation. Lorsque cette fonction est activée, touchez  pour masquer la barre de navigation et effectuez un balayage vers le haut pour l'afficher.
- Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour allumer ou éteindre l'écran. Maintenez le bouton d'alimentation pendant 10 secondes ou plus pour redémarrer le téléphone.
- Appuyez simultanément sur le bouton d'alimentation et le bouton de volume vers le bas pour effectuer une capture d'écran.

