






EMSEN







8x

1x



1





2




3



4



**ENGLISH**

NOTE! Silicone is not included! In order to prevent water from penetrating into the countertop in case of leakage, the cut edges must be sealed with silicone.

DEUTSCH

Wichtig! Silikon ist nicht beigelegt. Um im Fall einer Leckage das Eindringen von Wasser in die Arbeitsplatte zu verhindern, müssen die abgesägten Kanten mit Silikon abgedichtet werden.

FRANÇAIS

Important ! Pour éviter que l'eau ne pénètre dans le plan de travail en cas de fuite, vous devez enduire les bords sciés de silicone. NB Joint silicone non inclus.

NEDERLANDS

N.B. Excl. siliconen! Om te voorkomen dat er water in het werkblad dringt bij eventuele lekkage, moeten de zaagsneden worden afgedicht met siliconen.

ITALIANO

N.B. Il silicone non è incluso. Per evitare che l'acqua penetri nel piano di lavoro in caso di perdite, sigilla con il silicone i bordi tagliati.

ESPAÑOL

¡Advertencia! La silicona no se incluye. Para evitar que penetre agua en la encimera si tienes alguna fuga de agua, debes impermeabilizar los cantos de corte con silicona.

PORTUGUES

ATENÇÃO! Silicone não incluída. Para evitar que em caso de fuga a água entre na bancada, as arestas cortadas deverão ser tratadas com silicone.

SVENSKA

Obs! Silikon medföljer ej! För att förhindra att vatten tränger in i bänkskivan vid eventuell läckage måste du täta de avsågade kanterna med silikon.

DANSK

OBS! Silikone medfølger ikke! For at forhindre at vand trænger ind i bordpladen ved eventuel lækage, skal du tætte de afsavede kanter med silikon.

NORSK

Obs! Silikon følger ikke med! For å forhindre at vann trenger inn i benkeplaten ved evt lekkasje må du tette de avsagde kantene med silikon.

SUOMI

Huom.! Pakkauksessa ei ole silikonia! Estääksesi veden imeytymisen työtason sinun on tiivistettävä reunat silikonilla.

POLSKI

UWAGA! Nie zawiera silikonu! Aby zapobiec dostawaniu się wody do blatu w przypadku przecieku przycięte krawędzie muszą zostać zabezpieczone silikonem.

ČESKY

UPOZORNĚNÍ! Silikon není součástí balení! Abyste zabránili prosakování vody do pracovní desky, uříznuté hrany musí být utěsněny silikonem.

SLOVENSKY

UPOZORNENIE! Bez silikonu! Aby ste predišli prenikaniu vody medzi dosku kuchynskej linky, okraje vyplňte silikonom!

MAGYAR

MEGJEGYZÉS ! A csomag a szilikont nem tartalmazza. A szélek lezárasához feltétlenül használj szilikonot, így szivárgás esetén megelőzhető a víz felszívódása a munkalapban.

РУССКИЙ

ВНИМАНИЕ! Силикон не прилагается! Чтобы предотвратить проникновение воды в столешницу в случае утечки, необходимо обработать срезанные края силиконом.


中文

注意! 产品不含带硅胶！为防止橱柜面发生渗、漏水，务必在橱柜板切割边上涂抹硅胶，进行密封。



日本語

注意！シリコンは含まれていません！水漏れした場合、水がカウンタートップの内部に染み込むのを防ぐため、切断面をシリコンで覆ってください。


6



7



8



9

