











VÄRDE

ENGLISH
FRANÇAIS


















If nécessaire
If necessary




21




1




2



19



20




ENGLISH

For cabinet mounting, follow the instructions included with the dishwasher.


FRANÇAIS

Pour le montage de l'élément, suivre les instructions fournies avec le lave-vaisselle.


17




3




18




4




5




15




6





16





13






14





7





8





9



11



10



12

