

General Information Viel Spaß! Danke, dass Sie sich für den Kauf dieses Produkts entschieden haben. Genießen Sie erregende Lustgefühle, indem Sie Ihren Penis mit diesem Produkt ganz leicht stimulieren und massieren. Verwenden Sie das Produkt allein zur Selbstbefriedigung oder lassen Sie es zusammen mit Ihrem Partner in Ihr Liebesleben einfließen. Damit Sie lange Freude an diesem Produkt haben, bitten wir Sie, alle Anweisungen und Informationen auf dem Produkt und in der Verpackung zu lesen und zu befolgen. Beachten Sie, dass das Produkt ein elektrisches Produkt ist und daher besondere Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung zu beachten sind. Lesen Sie die weiteren Informationen auf dem Produkt und in der Verpackung, um zu vermeiden, dass Sie sich selbst oder Ihren Partner verletzen. Sicherheitshinweise - Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da Kleinteile verschluckt werden können. - Produkt nicht bei Erkrankter oder gereizter Haut verwenden. - Produkt nicht an Dritte weitergeben, um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden. - Informationen auf der Produktverpackung sorgfältig lesen, um allergische Reaktionen (z.B. Latex oder andere) zu vermeiden. - Anwendung sofort abbrechen, wenn unangenehme Hautreizungen bzw. körperliche Beschwerden auftreten. - Produkt nicht tiefkühlen oder erhitzen. - Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet. - Auf den sicheren Gebrauch des Produkts achten, um Verletzungen zu vermeiden. Die Verwendung ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch. - Für Schäden und Unfälle, die durch unsachgemäße Handhabung und Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Allgemeine Information - Produkt nur bei guter körperlicher Verfassung verwenden. - Benutzung des Produkts erfolgt auf eigene Gefahr. Vor dem ersten Gebrauch - Reinigen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und Seife. Befolgen Sie hierzu die in den Pflegehinweisen angegebenen Schritte. Um Schäden am Produkt zu vermeiden, achten Sie ggf. darauf, dass kein Wasser ins Produkt gelangt. Falls zutreffend: - Monitorieren Sie die einzelnen Komponenten des Produkts vor dem ersten Gebrauch. Informationen zur Montage finden Sie auf der Produktverpackung. - Laden Sie das Produkt auf oder setzen Sie die (ggf. beladene) Batterie ein. Informationen zum Batteriewechsel oder Aufladen des Akkus finden Sie auf der Produktverpackung. Anwendung - Entfernen Sie ggf. die Kappe von der Öffnung des Produkts. - Legen Sie ggf. den Vibrator in die dafür vorgesehene Aussparung. - Tragen Sie ihn in den Sleeve und an der Öffnung des Produkts sowie auf den Penis auf. HINWEIS: Um Schäden am Material zu vermeiden, verwenden Sie ausschließlich Gleitgel auf Wasserbasis. - Führen Sie den erigierten Penis in das Produkt ein. - Um den Penis durch die innere Struktur zu stimulieren, bewegen Sie das Produkt auf und ab. HINWEIS: Um die Heilung am Penis zu erhöhen, umfassen Sie ggf. den Sleeve faster. Der innere Durchmesser wird verringert. - Um den Unterdruck im Inneren des Produkts zu erhöhen, verschließen Sie ggf. die Öffnung am anderen Ende des Produkts teilweise oder komplett mit dem Finger. Falls zutreffend (nicht weiter mit Schritt 10): - Um die Vibration zu erhöhen, ziehen Sie das Produkt an der Kontrollleiste ein. - Um die Vibrationsstufe ggf. zu ändern, drücken, ziehen oder schalten Sie vorsichtig an der Kontrollleiste. - Um die Vibration nach Gebrauch wieder auszuschalten, drücken, ziehen oder schalten Sie die Kontrollleiste in die Ausgangsposition. - Entfernen Sie das Produkt langsam von Ihrem Penis. Optional (falls zutreffend): - Eingabe Masturbatoren sind beidseitig verwendbar und verfügen über zwei Öffnungen, in die Sie eindringen können. - Eingabe Masturbatoren verfügen über eine Rotationsfunktion. Um diese Funktion einzuschalten, betätigen Sie die Kontrollleiste. - Eingabe Masturbatoren verfügen über eine Stofffunktion. Um diese Funktion einzuschalten, betätigen Sie die Kontrollleiste. - Eingabe Masturbatoren verfügen über einen Pumpball. Um die Heilung am Penis zu erhöhen, ziehen Sie das Produkt ein, ziehen Sie den Sleeve wieder aufgeben und der innere Durchmesser des Masturbators wird verringert. - Eingabe Masturbatoren verfügen über einen Saugfilm, mit dem Sie das Produkt an einer glatten, sauberen und trockenen Oberfläche befestigen können. Um die Heilung zu fördern, fassen Sie für zusätzliche Stimulationen. Pflegehinweise - Lassen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch aushülsen, bevor Sie es verstauen. - Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch. Gehen Sie wie folgt vor: - Nehmen Sie das Produkt aus der Dose. - Entfernen Sie ggf. den Vibrator. - Stellen Sie ggf. das Produkt um. - Schälen Sie die Oberfläche ein. - Spülen Sie die Oberfläche mit warmem Wasser ab. HINWEIS: Weitere Pflegehinweise finden Sie auf der Produktverpackung, beachten Sie ggf. darauf, dass kein Wasser ins Batteriefach gelangt. - Trocknen Sie die Oberfläche mit einem fusselfreien Handtuch. - Desinfizieren Sie ggf. die Oberfläche und trocknen Sie sie nochmals ab. - Stellen Sie ggf. das Produkt wieder in die Ausgangsposition und wiederholen Sie Schritt 1 bis 6. - Behalten Sie das Produkt sauber, kühl und trocken auf, Feuchtigkeit kann Batterien und Motor schaden. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht! - Um chemische Reaktionen zu vermeiden, bewahren Sie das Produkt allein und zusammen mit anderen Produkten aus verschiedenen Materialien auf. HINWEIS: Weitere Pflegehinweise finden Sie auf der Produktverpackung. Hinweise zur Entsorgung Verpackungsmaterial und Abfälle bitte nicht wegwerfen, sondern der Wiederverwertung zuführen. Bitte bringen Sie Abfälle gemäß Ihren Landesvorschriften zur Wiederverwertung. In Deutschland (D) führen Sie dies zu den entsprechenden Sammelplätzen. In Österreich (A) führen Sie dies zu den entsprechenden Sammelplätzen. In der Schweiz (CH) führen Sie dies zu den entsprechenden Sammelplätzen. Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne auf einem Produkt (D) bedeutet, dass dieses Produkt nicht in den Hausmüll gegeben werden darf. Es ist ein elektrisches Produkt und muss, um es durch Recycling einer bestmöglichen Ressourcennutzung zu zuführen. Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, Batterien zurückzugeben. Bitte bringen Sie Batterien zu den entsprechenden Sammelstellen oder dort, wo Batterien verkauft werden. Sie können Batterien der betreffenden Art nach Gebrauch auch unmittelbar an uns zurücksenden. Bitte beachten Sie, dass wir keine Verantwortung für die Entsorgung von Batterien übernehmen. Bitte beachten Sie, dass wir keine Verantwortung für die Entsorgung von Batterien übernehmen. Sicherheitshinweise - Produkt nicht bei Erkrankter oder gereizter Haut verwenden. - Produkt nicht an Dritte weitergeben, um Krankheiten und Infektionen zu vermeiden. - Informationen auf der Produktverpackung sorgfältig lesen, um allergische Reaktionen (z.B. Latex oder andere) zu vermeiden. - Anwendung sofort abbrechen, wenn unangenehme Hautreizungen bzw. körperliche Beschwerden auftreten. - Produkt nicht tiefkühlen oder erhitzen. - Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet. - Auf den sicheren Gebrauch des Produkts achten, um Verletzungen zu vermeiden. Die Verwendung ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch. - Für Schäden und Unfälle, die durch unsachgemäße Handhabung und Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Allgemeine Information - Produkt nur bei guter körperlicher Verfassung verwenden. - Benutzung des Produkts erfolgt auf eigene Gefahr. Vor dem ersten Gebrauch - Reinigen Sie das Produkt vor dem ersten Gebrauch mit warmem Wasser und Seife. Befolgen Sie hierzu die in den Pflegehinweisen angegebenen Schritte. Um Schäden am Produkt zu vermeiden, achten Sie ggf. darauf, dass kein Wasser ins Produkt gelangt. Falls zutreffend: - Monitorieren Sie die einzelnen Komponenten des Produkts vor dem ersten Gebrauch. Informationen zur Montage finden Sie auf der Produktverpackung. - Laden Sie das Produkt auf oder setzen Sie die (ggf. beladene) Batterie ein. Informationen zum Batteriewechsel oder Aufladen des Akkus finden Sie auf der Produktverpackung. Anwendung - Entfernen Sie ggf. die Kappe von der Öffnung des Produkts. - Legen Sie ggf. den Vibrator in die dafür vorgesehene Aussparung. - Tragen Sie ihn in den Sleeve und an der Öffnung des Produkts sowie auf den Penis auf. HINWEIS: Um Schäden am Material zu vermeiden, verwenden Sie ausschließlich Gleitgel auf Wasserbasis. - Führen Sie den erigierten Penis in das Produkt ein. - Um den Penis durch die innere Struktur zu stimulieren, bewegen Sie das Produkt auf und ab. HINWEIS: Um die Heilung am Penis zu erhöhen, umfassen Sie ggf. den Sleeve faster. Der innere Durchmesser wird verringert. - Um den Unterdruck im Inneren des Produkts zu erhöhen, verschließen Sie ggf. die Öffnung am anderen Ende des Produkts teilweise oder komplett mit dem Finger. Falls zutreffend (nicht weiter mit Schritt 10): - Um die Vibration zu erhöhen, ziehen Sie das Produkt an der Kontrollleiste ein. - Um die Vibrationsstufe ggf. zu ändern, drücken, ziehen oder schalten Sie vorsichtig an der Kontrollleiste. - Um die Vibration nach Gebrauch wieder auszuschalten, drücken, ziehen oder schalten Sie die Kontrollleiste in die Ausgangsposition. - Entfernen Sie das Produkt langsam von Ihrem Penis. Optional (falls zutreffend): - Eingabe Masturbatoren sind beidseitig verwendbar und verfügen über zwei Öffnungen, in die Sie eindringen können. - Eingabe Masturbatoren verfügen über eine Rotationsfunktion. Um diese Funktion einzuschalten, betätigen Sie die Kontrollleiste. - Eingabe Masturbatoren verfügen über eine Stofffunktion. Um diese Funktion einzuschalten, betätigen Sie die Kontrollleiste. - Eingabe Masturbatoren verfügen über einen Pumpball. Um die Heilung am Penis zu erhöhen, ziehen Sie das Produkt ein, ziehen Sie den Sleeve wieder aufgeben und der innere Durchmesser des Masturbators wird verringert. - Eingabe Masturbatoren verfügen über einen Saugfilm, mit dem Sie das Produkt an einer glatten, sauberen und trockenen Oberfläche befestigen können. Um die Heilung zu fördern, fassen Sie für zusätzliche Stimulationen. Pflegehinweise - Lassen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch aushülsen, bevor Sie es verstauen. - Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch. Gehen Sie wie folgt vor: - Nehmen Sie das Produkt aus der Dose. - Entfernen Sie ggf. den Vibrator. - Stellen Sie ggf. das Produkt um. - Schälen Sie die Oberfläche ein. - Spülen Sie die Oberfläche mit warmem Wasser ab. HINWEIS: Weitere Pflegehinweise finden Sie auf der Produktverpackung, beachten Sie ggf. darauf, dass kein Wasser ins Batteriefach gelangt. - Trocknen Sie die Oberfläche mit einem fusselfreien Handtuch. - Desinfizieren Sie ggf. die Oberfläche und trocknen Sie sie nochmals ab. - Stellen Sie ggf. das Produkt wieder in die Ausgangsposition und wiederholen Sie Schritt 1 bis 6. - Behalten Sie das Produkt sauber, kühl und trocken auf, Feuchtigkeit kann Batterien und Motor schaden. Vermeiden Sie direktes Sonnenlicht! - Um chemische Reaktionen zu vermeiden, bewahren Sie das Produkt allein und zusammen mit anderen Produkten aus verschiedenen Materialien auf. HINWEIS: Weitere Pflegehinweise finden Sie auf der Produktverpackung. Hinweise zur Entsorgung Verpackungsmaterial und Abfälle bitte nicht wegwerfen, sondern der Wiederverwertung zuführen. Bitte bringen Sie Abfälle gemäß Ihren Landesvorschriften zur Wiederverwertung. In Deutschland (D) führen Sie dies zu den entsprechenden Sammelplätzen. In Österreich (A) führen Sie dies zu den entsprechenden Sammelplätzen. In der Schweiz (CH) führen Sie dies zu den entsprechenden Sammelplätzen. Das Zeichen der durchgestrichenen Mülltonne auf einem Produkt (D) bedeutet, dass dieses Produkt nicht in den Hausmüll gegeben werden darf. Es ist ein elektrisches Produkt und muss, um es durch Recycling einer bestmöglichen Ressourcennutzung zu zuführen. Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, Batterien zurückzugeben. Bitte bringen Sie Batterien zu den entsprechenden Sammelstellen oder dort, wo Batterien verkauft werden. Sie können Batterien der betreffenden Art nach Gebrauch auch unmittelbar an uns zurücksenden. Bitte beachten Sie, dass wir keine Verantwortung für die Entsorgung von Batterien übernehmen. Bitte beachten Sie, dass wir keine Verantwortung für die Entsorgung von Batterien übernehmen.	General Information Do not use this product unless you are in good physical health and condition. Use this product at your own risk. Before first use: - Use warm water and soap to clean the product before its first use. For this, follow the steps as indicated in the care instructions. To prevent damage to the product, please make sure that no water gets into the battery compartment. If applicable: - Assemble the individual components of the product before the first use. Please see the product packaging for assembly information. - Charge the product or insert the batteries (may be included). Please see the product packaging for information on charging or charging batteries. Use - If applicable, remove the cap from the product opening. - If required, place the vibrator in the recess provided for this. - Apply sufficient lubricant to the sleeve, the product opening, and your penis. NOTE: To avoid damaging the material, use water-based lubricant only. - Insert your erect penis into the product. - Move the product up and down to stimulate your penis with the inner structure. NOTE: You may want to hold the sleeve more tightly to increase the friction on your penis. This decreases the inside diameter. - Increase the vacuum pressure inside of the product by partially or completely closing any opening on the other end of the product. If applicable (otherwise, please proceed to step 10): - Switch on the product at the control unit to start the vibration.</
--	---