

WARNING: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

AVERTISSEMENT: Toute altération ou modification sur ce produit non expressément approuvée par la partie en charge de la conformité peut entraîner l'annulation de l'autorisation d'utilisation concédée à l'utilisateur.

REMARQUE: Cet appareil a été testé et s'est révélé conforme aux limites imposées aux équipements numériques de classe B, définies dans l'article 15 du règlement FCC. Ces limites ont été choisies afin d'assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans un environnement résidentiel.

Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio qui, faute d'une installation conforme aux instructions de ce manuel, peuvent perturber les communications. Cependant, il n'y a pas de garantie qu'aucune interférence ne se produise au sein d'une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception d'une radio ou d'une télévision, qui peut être déterminé en éteignant l'appareil puis en le mettant de nouveau en marche, l'utilisateur doit essayer de corriger les interférences en suivant une ou plusieurs de ces mesures :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Éloignez davantage l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil sur une autre ligne électrique que celle utilisée pour le récepteur.
- Demandez conseil à votre revendeur ou à un technicien radio/TV compétent.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference, and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. L'utilisation de cet appareil est soumise aux deux conditions suivantes:

- 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This device complies with Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- 1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- 2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

CONTAINS CONTROLLER, VEHICLE, BATTERIES, CHARGER AND USER MANUAL.
CONTIENT COMMANDE, VÉHICULE, PILES, CHARGEUR ET MODE D'EMPLOI.

IMPORTANT: Keep these instructions. DO NOT DISCARD.

CAUTION: Please read these carefully before using:

1. Only adults should install and replace batteries.
2. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
3. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged.
4. Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
5. If the device has not used for a long time, remove the batteries.
6. Do not mix old and new batteries.
7. Do not mix alkaline, standard (carbon zinc) or rechargeable (nickel cadmium) batteries.
8. Exhausted batteries are to be removed from the toy.
9. The supply terminals are not to be short-circuited.
10. Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
11. Batteries are to be inserted with the correct polarity.
12. Do not dispose of batteries in fire, batteries may explode or leak.
13. Batteries may explode or leak if misused.

IMPORTANT: Conserver ces instructions. NE PAS LES ELIMINER.

MISE EN GARDE : Veuillez soigneusement lire les consignes avant d'utiliser le produit.

1. Les piles devraient être remplacées par un adulte exclusivement.
2. Les piles rechargeables doivent être rechargées uniquement sous la surveillance d'un adulte
3. Les piles rechargeables doivent être enlevées du jouet avant d'être rechargées.
4. Les Piles Non Rechargeables Ne Peuvent Etre Rechargees.
5. Ou Des Piles Neuves Avec Des Piles Usages. Retirez Les Piles En Cas De Non-Utilisation Prolongee Du Jouet.
6. Ne pas mélanger piles usagées et piles neuves.
7. Ne pas mélanger piles alcalines, standard (zinc carbone) ou rechargeables (cadmium-nickel).
8. Enlever Les Piles Usees Du Jouet.
9. Ne Pas Court-Circuiter Les Poles De Courant.
10. N'utiliser que des piles du type recommandé ou équivalent. Installer les piles en respectant les polarités.
11. Installer les piles en respectant la polarité comme indiqué.
12. Ne jetez pas les piles au feu car elles peuvent exploser ou fuir.
13. Les piles peuvent exploser ou fuir si elles ne sont pas utilisées correctement.

BATTERIES:


- Vehicle requires 1-20V rechargeable battery (included)
- Controller requires 2-AAA batteries (included)

PILES:

- Le véhicule nécessite une batterie rechargeable de 1 à 20V (incluse)
- La télécommande fonctionne avec 2 piles de type AAA (incluses)

Transformer Ratings-Input: 100-240VAC 50/60Hz 1.8A; Output: 22VDC, 2.0A
Transformateur - Entrée : 100-240VAC 50 / 60Hz 1.8A; Sortie: 22VDC, 2.0A

Conforms to the safety requirements of ASTM F963 and FCC regulations.
Conforms to the toys regulations of Canada consumer product safety act.
Conforme aux exigences de sécurité de la norme ASTM F963 et de la réglementation FCC.
Conforme à la réglementation sur les jouets de la Loi canadienne concernant la sécurité des produits de consommation.



Ford Motor Company Trademarks and Trade Dress used under license to Kid Galaxy, Inc.

La marque de commerce et la marque de fabrique « Ford Motor Company » utilisées sous licence accordée à Kid Galaxy Inc.

COLORS, DECORATION AND PRODUCT DESIGN MAY VARY FROM ITEMS SHOWN ON PACKAGING.
PLEASE KEEP INFORMATION FOR FUTURE REFERENCE

©2017 Kid Galaxy, Inc. All Rights Reserved.
Kid Galaxy, Inc. 150 Dow St. Manchester, NH 03101 U.S.A.
Made in CHINA

LES COULEURS, LA DÉCORATION ET LA CONCEPTION DU PRODUIT PEUVENT VARIER DES ARTICLES ILLUSTRÉS SUR L'EMBALLAGE.
VEUILLEZ CONSERVER CES INFORMATIONS POUR TOUTE FUTURE RÉFÉRENCE

©2017 Kid Galaxy, Inc. Tous droits réservés.
Kid Galaxy, Inc. 150 Dow St. Manchester, NH 03101 U.S.A.
FABRIQUÉ EN CHINE



1-800-816-1135
Visit our website! www.kidgalaxy.com
Visitez notre site web: www.kidgalaxy.com