



English
Español



HBS-900 User Manual

BLUETOOTH® Stereo Headset



Rev 1.0 US

All rights reserved.
LG Electronics Inc., 2014

Note: Please read all information carefully prior to using HBS-900 in order to prevent damages to the product and to enjoy the best performance.

WARNING :

This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or reproductive harm.

Wash hands after handling.

Table of Contents

Introduction	3
- Included in the package	3
Description of Parts	4
How to Use	5
- Power On / Power Off	5
- Charging	7
- Low Battery	5
- Battery Status Alert	5
- Retractable earphone wire	5
- Pairing	5
- Multi-connection	6
- Auto Reconnect	7
- Calling	7
• Answering a call	7
• Transferring a call	7
• Voice dialing	8
• Last number redial	8
• Ending a call	8
• Call waiting	8
• Rejecting a call	8
• Mic mute	8
- Volume Control	8
- Vibrate Control	8
- Audio Streaming	9
- Equalizer	9
- aptX®	9
- SMS reader	9
- BT Reader Plus	10
Summary of Button Functions	11
LED Indication	12
Troubleshooting	12
Specification	13
Precautions	13
Declaration of Confirmation	14
Additional Information	14
Limited Warranty	17
Important Safety Information	17

The LG TONE INFINIM™ (HBS-900) is a lightweight wireless headset that uses Bluetooth® technology.

This product can be used as an audio accessory for devices supporting either the A2DP or Hands-Free Bluetooth Profile.

Included in the Package



LG TONE INFINIM™ HBS-900



Earbuds (2 Sets)



*Charger



User Manual



Warranty Card





Quick Start Guide

* Actual product design may differ from images shown on manual.

Description of Parts

Headset

ENG



Power On / Power Off

- Slide the Power switch to the 'ON' or 'OFF' position.

Charging

- When the charger is connected, with the power on or off, the headset will turn off.
- While charging, the LED indicator will show a solid red light and changed to violet when charged 80% and above.
- When charging is completed, the LED indicator will show a solid blue light.

Low Battery

- A low battery alert will play once every 2 minutes.
- If the battery is not charged, the headset will turn off.

Battery Status Alert

- By pulling VOLUME switch to '-' position for 1 second, you can check the battery status of the HBS-900. There are 3 levels of battery power:

Battery status	High	Medium	Low
Voice Prompt	Battery High	Battery Medium	Battery Low
LED display	Blinking Blue LED 3 times	Blinking Violet LED 3 times	Blinking Red LED 3 times

- HBS-900 battery status indicator will appear on the iPhone screen.

Retractable earphone wire

- By pulling Left / right earphone, earphone wires can be extended.
- Pressing Earphone Wire Retractable button wind the earphone wire automatically.

Pairing

- Before using the headset for the first time, you must pair it with a Bluetooth-enabled device.
- There are 2 pairing mode methods with the HBS-900.

1) Easy Pairing

- a) Slide the Power switch to the "ON" position.
- b) If it is your first time pairing the device it will automatically enter pairing mode. If it has been paired but no paired device is in range it will enter pairing mode after 10 seconds.
 - The LED indicator will be solid blue.
- c) On the device you wish to pair, find the Bluetooth menu and "search for" or "add" new devices.
- d) Select "LG HBS900" from the list of devices.
- e) If asked for a Pass/Pin Code enter 0000 (4 Zeros).
- f) Once the devices are paired, you will hear "Your headset paired."
 - The HBS-900 will automatically turn off if not paired within 3 minutes.

2) Manual Pairing (pairing with another phone or re-pairing)

- a) With the power off, press the CALL button and slide the Power switch to the 'ON' position at the same time for 2 seconds.
- b) When the headset enters Pairing Mode, the LED indicator will show a solid blue light. After the procedure repeat Easy Pairing steps "c)" through "f)".

Multi-connection

Advanced Multipoint

The HBS-900 is capable of having two devices connected to the headset at the same time. This will give you the freedom of using call waiting between calls on both of your connected phones.

Connection

- Pair the headset with one of your Bluetooth-enabled handsets. (per the pairing instructions on page 6).
- Turn off the headset.
- With the power off, press the CALL button and slide the Power switch to the 'ON' position at the same time for 2 seconds to enter Manual Pairing mode.
- Now, pair and connect the headset with your other Bluetooth-enabled handset. (this will be your primary handset).
- Once this handset is paired and connected, go back and connect the originally paired handset to the headset. This will now be your secondary handset.
- * NOTE: When the HBS-900 is connected to two handsets at the same time(Multipoint), the headset calling functions will work with the primary handset.
- * NOTE: In case of failure to connect to the primary phone through Easy Pairing, HBS-900 will enter pairing mode.

Calling Function

- Voice Dialing and Last Number Redial features work with the primary handset (or handset which made the last outgoing call).

Call Waiting

- While speaking on an active call, press the CALL button for 1 second to switch to an incoming call.
- To switch between 2 active calls, press the CALL button for 1 second.
- To end both calls briefly press the CALL button.
- If both handsets are receiving an incoming call, the headset will default to the primary device.

Auto Reconnect

- If the HBS-900 is turned off (either accidentally or intentionally) while connected to a handset, the headset and handset will disconnect. The headset and handset will automatically reconnect when the HBS-900 is turned back on while in range.
- Secondary handset will need to be connected manually. Select "LG HBS900" from the list of devices in the Bluetooth menu and pair.

Out of Range

- If the paired devices are separated by a range of 33 feet (10 meters) or more, the headset and handset will disconnect and HBS-900 will vibrate to alert.
- * If vibrate is set to off by pulling VOLUME switch to '+' position for 2 seconds, HBS-900 will not vibrate.
- If the headset and handset do not automatically reconnect when they are back within the required range, briefly press the CALL button on the HBS-900 to reconnect manually.
- While in multi-connection and streaming, the inactive paired device, which is out of range, will be disconnected. The HBS-900 will alert once with no attempt to reconnect.

Calling

Answering a Call

- When there is an incoming call, the headset will ring and vibrate.
- Pull VOLUME switch to '-' position short to stop vibration.
- * If vibrate is set to off by pulling VOLUME switch to '+' position for 2 seconds, HBS-900 will not vibrate.
- Briefly press the CALL button to answer the incoming call.

Transferring a Call

- If you make a call from the handset, the call will (depending on the phone settings) automatically transfer to the headset. If the call is not automatically transferred, you can manually transfer the call to, or from, the headset by pressing PLAY/PAUSE/STOP button twice on the HBS-900 (handset and headset must be paired).

Voice Dialing

- Press and hold the CALL button for 1 second to activate "Voice Command". For best results, record the voice dialing tag through your headset.

NOTE: If your handset does not support voice dialing, this action may activate Last Number Redial.

Last Number Redial

- Press and hold the CALL button for 1 second to activate "Last Number Redial". The headset will beep and then call the last number dialed.

Ending a Call

- Briefly press the CALL button.

Call Waiting

- Answer a second call without hanging up the first call by pressing the CALL button for 1 second. Press the CALL button for 2 second to return to the original call.
- Briefly press the CALL button to terminate both calls at once.

Rejecting a Call

- Activate call reject by pressing the CALL button for 2 second when the handset rings.

* These functions may only be used if your handset supports them. For further information about using these features, please consult your handset's user manual.

Mic Mute

- Pull VOLUME switch to '+' position and FF/REW switch to 'REW' position at the same time for 1 second to mute/unmute the Mic during conversation.

Volume Control

- Pull VOLUME switch to '+' or '-' position to adjust the speaker volume.
- There are sixteen levels of speaker volume in Hands-Free mode.
- There are sixteen levels of speaker volume in Audio Streaming mode.
- For the prevention of hearing loss caused by listening to music for a long time, you would recognize the high level volume by hearing the twice or long beep tone when you control the upper six level volume.

Vibrate Control

- To activate or deactivate the 'Vibrate' function, pull VOLUME switch to '+' position for 2 seconds. You will hear "Vibrate on" or "Vibrate off" when it is activated or deactivated.
- When HBS-900 is set to vibrate off, and HBS-900 will not vibrate when receiving 'incoming call' and being 'out of range'.
- By powering the unit off and then powering the unit back on, the vibration functionality will be activated.

Audio Streaming

Play

- Briefly press the PLAY/PAUSE/STOP button.

Pause

- While playing music, briefly press the PLAY/PAUSE/STOP button.

Stop

- While playing music, press and hold the PLAY/PAUSE/STOP button for 1 second.

Next song

- Pull FF/REW switch to 'FF' position short.

Previous song

- Pull FF/REW switch to 'REW' position short.

Fast Forward

- Pull FF/REW switch to 'FF' position.

Rewind

- Pull FF/REW switch to 'REW' position.

Equalizer

- While playing music, by pressing PLAY/PAUSE/STOP button twice to switch between EQ's (Bass Boost(Default) → Normal → Treble Boost).
- The bass coming from the speakers can vary as a result of the size of the Earbud that is being used.

aptX®

- HBS-900 features aptX® technology that ensures audio content transmitted over Bluetooth is instant and crystal-clear.
- aptX® is automatically enabled as long as the source device supports it.

SMS Reader

The HBS-900 Bluetooth headset supports SMS reading on Android™ based devices.

In Google Play™ Store search for the LG 'BT Reader Plus' application and install it on your device to use this function.

* The 2D barcode shown below helps you download the LG 'BT Reader Plus' application from Google Play™ Store. Google Play is a trademark of Google, Inc.



Function	Action
Current time alert	Pull FF/REW switch to 'FF' position for 1 second.
Read latest SMS or MMS	Pull FF/REW switch to 'REW' position for 1second.
Direct dial	Press CALL button twice (Select 'Direct dial' and set Tel. number from 'Speed Dial' menu of 'BT Reader Plus')
Favorite call	Press CALL button twice → Select the Name to call by pressing FF/REW switch for 1 second. → Press CALL button twice to call (Select 'Favorite call' and set Tel. number from 'Speed Dial' menu of 'BT Reader Plus')
Call history dial	Press CALL button twice → Select the Name to call by pressing FF/REW switch for 1 second. → Press CALL button twice to call (Select 'Call history' and set Tel. number from 'Speed Dial' menu of 'BT Reader Plus')

Summary of Button Functions

Function	HBS-900 Status	Action
Power on	Power off	Slide the Power switch to the 'ON' side.
Power off	Power on	Slide the Power switch to the 'OFF' side.
Volume up	Talking / Music on	Pull VOLUME switch to '+' position.
Volume down	Talking / Music on	Pull VOLUME switch to '-' position.
Transferring a call	Talking	Pull PLAY/PAUSE/STOP button twice.
Answering a call	Ringing	Briefly press the CALL button.
Stop incoming call vibration alerting	Ringing	Pull VOLUME switch to '-' position short.
Vibrate on/off	Idle	Pull VOLUME switch to '+' position for 2 seconds.
Ending a call	Talking	Briefly press the CALL button.
Call waiting	Talking	Press the CALL button for 1 second.
Last number redial	Idle	Press the CALL button for 1 second.
Voice dialing (handset must support)	Idle	Press the CALL button for 1 second.
Call reject	Ringing	Press the CALL button for 2 second.
Mic mute on/off	Talking	Pull VOLUME switch to '+' position and FF/REW switch to 'REW' position at the same time for 1 second.
Pairing mode (Manual)	Power off	Press the CALL button and slide the Power switch to the 'ON' side at the same time for 2 seconds.
Battery status check	Idle	Pull VOLUME switch to '-' position for 1 second.
Play	Power on	Briefly press the PLAY/PAUSE/STOP button.
Pause	Music on	Briefly press the PLAY/PAUSE/STOP button.
Stop	Music on	Press and hold the PLAY/PAUSE/STOP button for 1 second.
Next song	Music on	Pull FF/REW switch to 'FF' position short.
Previous song	Music on	Pull FF/REW switch to 'REW' position short.
Fast forward	Music on	Pull and hold FF/REW switch to 'FF' position.
Rewind	Music on	Pull and hold FF/REW switch to 'REW' position.
Equalizer settings	Music on	Pull PLAY/PAUSE/STOP button twice.

LED Indication

Function	HBS-900 Status	Action
Operating	Power on	The blue LED light flickers 4 times.
	Power off	The blue LED light flickers 4 times and then turns off.
	Pairing mode	The blue LED light stays on.
	Headset / hands-free profile connected	The blue LED light flickers 1 times every 5 seconds.
	Call connected	The blue LED light flickers 1 times every 5 seconds.
Charging	Charging	The red LED stays on and changes to violet when charged 80% and above.
	Charging complete	The blue LED stays on.

Troubleshooting

Issue	Possible problem	Resolution
Does not turn on	Check whether the battery of the HBS-900 is fully charged.	Charge the battery.
Unable to communicate with the LG Bluetooth® Headset HBS-900	Check whether the handset supports the headset or hands-free Bluetooth profiles.	Determine whether your handset supports the headset or hands-free Bluetooth profiles.
	Check whether the battery of the HBS-900 is low.	Charge the battery.
Unable to pair the HBS-900 with the Bluetooth® device	Check and make sure the headset is on.	Slide the Power switch to the 'ON' position to turn on the headset.
	Check and make sure the headset is placed in pairing mode.	With the power off, press the CALL button and slide the Power switch to the 'ON' side at the same time for 1 second to manually place the headset in pairing mode.
Low sound (speaker)	Check the speaker volume.	Increase the volume level.

Item	Description
Bluetooth® specification	3.0 (Headset / Hands-Free / A2DP Profiles)
Battery	Battery 3.7V / 220mAh Li-Polymer
Talk Time	Up to 17Hrs
Music play time	Up to 14Hrs
Standby time	Up to 550Hrs
Charging time	< 2.0Hrs
Rated Input Power	DC 4.75V~5.6V, 400mA
Operation temperature	14°F ~ 140°F (-10°C ~ 60°C)
Dimension / weight	155mm(W) X 178mm(L) X 15mm(T)/52g

Precautions

Do not drop the device.

Do not modify, repair, or disassemble.

Do not expose directly to water, alcohol, benzene, etc for cleaning.

Do not expose directly to flammables.

Do not place or keep the device near flammables.

Keep the device away from excessive humidity and dust.

Do not place heavy objects on the device.

Only charge the headset with an original LG charger, otherwise it may be damaged.

- Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
- There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the instructions.

Declaration of Confirmation

FCC NOTICE TO USERS:

This device complies with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTE:

To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirements and void user's authority to operate the device.

CE NOTICE TO USERS:

Hereby, LG Electronics Inc. declares that this HBS-900 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

 **Bluetooth®** **CE** **1177**
FCC ID: BEJHBS900

Additional Information

1. Radio frequency exposure

This Bluetooth® Stereo Headset HBS-900, is a radio transmitter and receiver. When in operation it communicates with a Bluetooth® equipped mobile device by receiving and transmitting radio frequency (RF) electromagnetic fields (microwaves) in the frequency range 2.4 to 2.4835 GHz. Your Bluetooth® Headset is designed to operate in compliance with the RF exposure guidelines and limits set by national authorities and international health agencies when used any compatible LG Electronics mobile phone.

2. Potentially explosive atmosphere

Turn off your electronic device when in any area with a potentially explosive atmosphere. Although this is uncommon, your electronic device could generate sparks. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death. Areas with a potentially explosive atmosphere are often, but not always, clearly marked.

3. Emergency calls

IMPORTANT!

This Bluetooth® headset and the electronic device connected to the headset operate using radio signals, mobile and landline networks as well as user - programmed functions, which cannot guarantee connection under all conditions. Therefore you should never rely solely upon any electronic device for essential communications (e.g. medical emergencies). Remember, in order to make or receive calls, the headset and the electronic device connected to the headset must be switched on and in a service area with adequate mobile signal strength. Emergency calls may not be possible on all mobile phone networks or when certain network services and/or phone features are in use. Check with your local service provider.

4. Battery information

A rechargeable battery has a long service life if treated properly. A new battery or one that has not been used for a long period of time could have reduced capacity the first few times it is used. Do not expose the battery to extreme temperatures, never above +60°C(+140°F) or under -20°C(-4°F). For maximum battery capacity, use the battery at room temperature. If the battery is used in low temperatures, the battery capacity will be reduced. The battery can only be charged in temperatures between +10°C(+50°F) and +45°C (+113°F). For your safety, do not remove the battery incorporated in the product. If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.

5. Recycling the battery in your Bluetooth® headset

The battery in your Bluetooth® Headset must be disposed of properly and should never be placed in municipal waste. The LG Electronics service partner who removes the battery will dispose of it according to local regulations.

6. Conditions

- The warranty is valid only if the original receipt issued to the original purchaser by the dealer, specifying the date of purchase and serial number, is presented with the product to be repaired or replaced. LG Electronics reserves the right to refuse warranty service if this information has been removed or changed after the original purchase of the product from the dealer.
- If LG Electronics repairs or replaces the product, the repaired or replaced product shall be warranted for the remaining time of the original warranty period or for ninety (90) days from the date of repair, whichever is longer. Repair or replacement may involve the use of functionally equivalent reconditioned units. Replaced parts or components will become the property of LG Electronics.
- This Warranty does not cover any failure of the product due to normal wear and tear, or due to misuse, including but not limited to use in other than the normal and customary manner, in accordance with instructions for use and maintenance of the product. Nor does this warranty cover any failure of the product due to accident, modification or adjustment, acts of God or damage resulting from liquid.
- This warranty does not cover product failures due to improper repair installations, modifications or service performed by a non- LG Electronics authorized person. Tampering with any of the seals on the product will void the warranty.
- THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES, WHETHER WRITTEN OR ORAL, OTHER THAN THIS PRINTED INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. IN NO EVENT SHALL LG ELECTRONICS OR ITS VENDORS BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY NATURE WHATSOEVER, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS OR COMMERCIAL LOSS, TO THE FULL EXTENT THOSE DAMAGES CAN BE DISCLAIMED BY LAW.
- Some countries/states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation of the duration of implied warranties, so the preceding limitations or exclusions may not apply to you. The warranty provided does not affect the consumer's statutory rights under applicable national legislation in force, nor the consumer's rights against the dealer arising from their sales/purchase contract.

Subject to the conditions of this Limited Warranty, LG Electronics warrants this product to be free from defects in design, material and workmanship at the time of its original purchase by a consumer, and for a subsequent period of one (1) year. Should your product need warranty service, please return it to the dealer from whom it was purchased or contact your local LG Electronics contact center to get further information.

Important Safety Information

Avoiding hearing damage

Permanent hearing loss may occur if you use your headset at a high volume. Set the volume to a safe level. Over time you can become accustomed to a higher volume that may sound normal but can be damaging to your hearing. If you experience ringing in your ears or muffled speech, stop listening and have your hearing checked. The louder the volume, the less time is required before your hearing could be affected.

Hearing experts suggest that to protect your hearing:

- Limit the amount of time you use the headset at high volume.
- Avoid turning up the volume to block out noisy surroundings.
- Turn the volume down if you can't hear people speaking near you.




Using Headsets safely

Use of headsets to listen to music while operating a vehicle is not recommended and is illegal in some areas. Be careful and attentive while driving. Stop using this device if you find it disruptive or distracting while operating any type of vehicle or performing any other activity that requires your full attention.

Español
English

 **LG TONE** INFINIM™

HBS-900 Manual del usuario
Auricular estéreo BLUETOOTH®



Rev 1.0 US

Reservados todos los derechos.
LG Electronics Inc., 2014

Nota: lea atentamente toda la información
antes de usar HBS-900
para evitar daños en el producto y
lograr el mejor rendimiento.

ADVERTENCIA:

Este producto contiene químicos conocidos por el Estado de California de
causar cáncer y defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

Lávese las manos después de manipular.

Introducción	3
- Contenido del embalaje	3
Descripción de las piezas	4
Modo de uso	4
- Uso	4
- Carga	5
- Batería baja	5
- Comprobar el estado de la batería	5
- Encendido / Apagado	5
- Vincular	5
- Multiconexión	6
- Reconexión automática	7
- Transmisión de audio	7
- Ecualizador	8
- aptX®	8
- Control de volumen	8
- Control de vibración	8
- Llamadas	8
• Contestar una llamada	8
• Transferir una llamada	9
• Marcar por voz	9
• Volver a marcar el último número	9
• Finalizar una llamada	9
• Llamada en espera	9
• Rechazar una llamada	9
- Lector de SMS	9
- BT Reader Plus	10
Funciones de los botones: resumen	11
Indicación de LED	12
Solución de problemas	12
Especificaciones	13
Precauciones	13
Aviso de conformidad	14
Información adicional	14
Garantía limitada	17
Información de seguridad importante	17

El LG TONE INFINIM™ (HBS-900) de LG es un dispositivo inalámbrico ligero que emplea tecnología Bluetooth®. Este producto se puede utilizar como un accesorio de audio para los dispositivos que admiten los perfiles A2DP o manos libres Bluetooth.

Contenido del embalaje



LG TONE INFINIM™ HBS-900



Almohadillas para
auriculares (2 conjuntos)



*Cargador



Manual del usuario



Tarjeta de garantía





Guía de inicio rápido

* El diseño actual del producto puede diferir de las imágenes que aparecen en la guía.

Descripción de las piezas

Auricular



Encendido / Apagado

- Deslice el interruptor hacia la posición "ON" (Encendido) o "OFF" (Apagado).

Carga

- Retire la cubierta del puerto de carga y conecte el cargador.
- Durante la carga, el indicador LED se verá de un color rojo constante y cambiará a violeta cuando la carga está por sobre el 80 %.
- Una vez que se complete la carga, el indicador LED mostrará una luz azul constante.

Batería baja

- Se emitirá una alerta de batería baja cada 2 minutos.
- Si no se carga la batería, el auricular se apagará.

Alerta de estado de la batería

- Si mueve el interruptor VOLUMEN a la posición "-" durante 1 segundo, puede comprobar el estado de la batería del HBS-900. Existen 3 niveles de energía de la batería:

Estado de la batería	Alto	Medio	Bajo
Voice Prompt	Nivel alto	Nivel medio	Nivel bajo
Pantalla del LED	LED azul parpadeante 3 veces	LED violeta parpadeante 3 veces	LED rojo parpadeante 3 veces

- El estado de la batería del HBS-900 se actualiza en el iPhone.

Cable retráctil del auricular

- Para extender los cables del auricular, tire el auricular hacia la izquierda o hacia la derecha.
- El cable del auricular se enrollará automáticamente, si presiona el botón de cable retráctil del auricular.

Vincular

- Antes de usar el auricular por primera vez, debe emparejarlo con un dispositivo con Bluetooth activado.
- Existen 2 modos de emparejamiento con el auricular HBS-900.

1) Emparejamiento fácil

- a) Deslice el interruptor hacia la posición "ON" (Encendido).
- b) Si es la primera vez que empareja el dispositivo entrará automáticamente al modo de emparejamiento. Si se ha emparejado, pero no hay ningún dispositivo emparejado dentro del rango, ingresará al modo de emparejamiento después de 10 segundos.
 - El indicador LED se iluminará de color azul.
- c) En el dispositivo que desea emparejar, abra el menú bluetooth y luego "buscar" o "agregar" dispositivos nuevos.
- d) Seleccione "LG HBS900" en la lista de dispositivos.
- e) Si le pide una contraseña o código pin ingrese 0000 (4 ceros).
- f) Una vez que los dispositivos estén asociados, escuchará "Par de auriculares".
 - El auricular HBS-900 se apagará automáticamente si no se empareja dentro de los 3 minutos.

2) Emparejamiento manual (emparejamiento con otro teléfono o reemparejamiento)

- a) Mientras el dispositivo está apagado, mantenga presionado el botón LLAMAR y deslice el interruptor hacia la posición "ON" (Encendido) al mismo tiempo durante 2 segundos.
- b) Cuando el auricular ingrese al modo de emparejamiento, el indicador LED mostrará una luz azul constante. Después de este procedimiento, repita los pasos de "c)" a "f)" del emparejamiento fácil.

Multiconexión

Conexión avanzada de varios puntos

El auricular del HBS-900 puede tener conectados dos dispositivos al mismo tiempo. Esto le da la libertad de utilizar la función de llamada en espera entre las llamadas en los dos teléfonos conectados.

Conexión

- Asocie el auricular con uno de sus teléfonos compatibles con Bluetooth. (consulte las instrucciones de asociación en la página 6).
- Apague el auricular.
- Mientras el dispositivo está apagado, mantenga presionado el botón LLAMAR y deslice el interruptor hacia la posición "ON" (Encendido) al mismo tiempo durante 2 segundos para ingresar al modo de asociación manual.
- A continuación, proceda a emparejar y conectar el auricular con el otro teléfono con Bluetooth habilitado. (Este será ahora el teléfono principal).
- Una vez que este teléfono esté asociado y conectado, vuelva a conectar el primer teléfono asociado con el auricular. Este será ahora el teléfono secundario.

- * NOTA: Cuando el HBS-900 está conectado a dos auriculares al mismo tiempo (varios puntos), las funciones de llamada del auricular funcionarán con el teléfono principal.
- * NOTA: En caso de que no se conecte al teléfono principal mediante Asociación fácil, el HBS-900 pasará al modo de asociación.

Función de llamada

- Las funciones Marcado por voz y Remarcado del último número funcionarán en el teléfono principal (o el teléfono con el cual se haya realizado la última llamada saliente).

Llamada en espera

- Mientras se encuentra en una llamada activa, presione el botón de llamada durante 1 segundo para responder una nueva llamada entrante.
- Para alternar entre las 2 llamadas activas, presione el botón de llamada durante 1 segundo.
- Para finalizar ambas llamadas, presione brevemente el botón de llamada.
- Si ambos teléfonos reciben una llamada entrante, el auricular responderá primero a la llamada del teléfono principal.

Reconexión automática

- Si el HBS-900 está apagado (ya sea de forma accidental o intencional) mientras está conectado al teléfono, el auricular y el teléfono se desconectarán. El auricular y el teléfono volverán a conectarse automáticamente cuando el HBS-900 vuelva a encenderse y esté dentro del rango.
- El teléfono secundario tendrá que ser conectado manualmente. Seleccione "LG HBS900" en la lista de dispositivos en el menú Bluetooth.

Fuera del radio de alcance

- Si los dispositivos asociados se separan por un rango de 10 metros (33 pies) o más, el auricular y el teléfono se desconectarán y el HBS-900 emitirá una alerta de vibración.
- * Si mueve el interruptor VOLUMEN a la posición "+" durante 2 segundos, la vibración se desactivará y el HBS-900 dejará de vibrar.
- Si los dispositivos no se conectan automáticamente cuando vuelvan a estar en el radio de alcance necesario, pulse brevemente el botón LLAMAR del HBS- 700 para realizar una reconexión manual.
- Mientras utiliza las funciones de conexión múltiple y transmisión, el dispositivo emparejado inactivo, que está fuera del rango, se desconectará. El HBS-900 alertará una vez sin ningún intento de volver a conectar.

Llamadas

Contestar una llamada

- Cuando reciba una llamada entrante, el teléfono comenzará a sonar y a vibrar.
- Mueva brevemente el interruptor VOLUMEN a la posición "-" para detener la vibración.
- * Si mueve el interruptor VOLUMEN a la posición "+" durante 2 segundos, la vibración se desactivará y el HBS-900 dejará de vibrar.
- Presione brevemente el botón LLAMAR para responder la llamada entrante.

Transferir una llamada

- Si realiza una llamada desde el teléfono asociado, (sujeta a la configuración del teléfono) esta se transferirá automáticamente al auricular. Si la llamada no se transfiere automáticamente, puede transferirla de forma manual o desde el auricular si presiona el botón REPRODUCIR/PAUSA/DETENER dos veces en el HBS-900 (el teléfono y el auricular deben estar vinculados).

Marcar por voz

- Mantenga presionado el botón LLAMAR durante 1 segundo para activar el comando de voz. Si desea obtener mejores resultados, grabe la etiqueta de marcación por voz mediante el auricular.

NOTA: Si el terminal no admite la marcación por voz, es posible que esta acción active la función de volver a marcar el último número.

Volver a marcar el último número

- Mantenga presionado el botón de llamada durante 3 segundos a fin de activar la función para volver a llamar al último número marcado. El auricular emitirá un pitido y llamará al último número marcado.

Finalizar una llamada

- Pulse brevemente el botón LLAMAR.

Llamada en espera

- Atienda una segunda llamada sin cortar la llamada en curso pulsando el botón LLAMAR durante un segundo. Repita esta operación para volver a la primera llamada.

- Pulse brevemente el botón LLAMAR para finalizar ambas llamadas al mismo tiempo.

Rechazar una llamada

- Para activar la función de rechazo de una llamada, presione el botón LLAMAR durante 2 segundos mientras esté sonando el teléfono.

* Solo se pueden utilizar estas funciones si el terminal es compatible con ellas. Para obtener más información sobre la utilización de estas funciones, consulte el manual de usuario del terminal.

Silenciar micrófono

- Mueva el interruptor VOLUMEN a la posición "+" y el interruptor AVANZAR/RETROCEDER a la posición "RETROCEDER" al mismo tiempo durante 1 segundo para enmudecer y desenmudecer el micrófono durante la conversación.

Control de volumen

- Mueva el interruptor VOLUMEN a la posición "+" o "-" para ajustar el volumen del altavoz.

- Existen 16 niveles de volumen para el altavoz en el modo de manos libres.

- Existen 16 niveles de volumen para el altavoz en el modo de transmisión de audio.

- Para prevenir la pérdida de la audición por escuchar música durante un tiempo prolongado, podrá reconocer que el nivel de volumen es alto cuando escuche un pitido doble o un pitido largo cuando supere el sexto nivel de volumen.

Control de vibración

- Para activar o desactivar la función de "Vibración", mueva el interruptor VOLUMEN a la posición "+" durante 2 segundos. Escuchará "Vibrar activado" o "Vibrar desactivado" cuando se active o desactive la función.

- Cuando se establece la función de vibración desactivada, HBS-900 no vibrará al recibir "llamadas entrantes" o al encontrarse "fuera de rango".

- Al apagar la unidad y luego volver a encenderla, se activará la funcionalidad de vibración.

Transmisión de audio

Reproducir

- Presione brevemente el botón REPRODUCIR/PAUSAR/DETENER.

Pausar

- Mientras reproduce música, presione brevemente el botón REPRODUCIR/PAUSAR/DETENER.

Detener

- Mientras reproduce música, mantenga presionado el botón REPRODUCIR/PAUSAR/DETENER durante 1 segundo.

Siguiente canción

- Mueva brevemente el interruptor AVANZAR/RETROCEDER a la posición "AVANZAR".

Canción anterior

- Mueva brevemente el interruptor AVANZAR/RETROCEDER a la posición "RETROCEDER".

Adelantar

- Mueva el interruptor AVANZAR/RETROCEDER a la posición "AVANZAR".

Rebobinar

- Mueva el interruptor AVANZAR/RETROCEDER a la posición "RETROCEDER".

Ecuilizador

- Cuando escuche música, presione el botón REPRODUCIR/PAUSA/DETENER dos veces para cambiar entre ecualizadores (Realce de graves (predeterminado) g Normal g Realce de agudos).
- Los graves provenientes de los parlantes pueden variar como resultado del tamaño del auricular que se utiliza.

aptX®

- El HBS-900 incluye la tecnología aptX®, que garantiza que el audio transmitido a través de Bluetooth sea claro e instantáneo. Olvídense de los cables sin perder calidad de sonido.
- aptX® se habilita automáticamente en tanto sea compatible con el dispositivo de origen.

Lector de SMS

El auricular Bluetooth HBS-900 admite la lectura de SMS en dispositivos basados en Android™.

En Google Play™ Store, busque la aplicación 'BT Reader Plus' de LG e instálela en su dispositivo para poder utilizar esta función.

* El siguiente código de barras en 2D le ayudará a descargar la aplicación 'BT Reader Plus' desde Google Play™ Store. Google Play es una marca registrada de Google, Inc.



Función	Acción
Alerta de tiempo actual	Mueva el interruptor AVANZAR/RETROCEDER a la posición "AVANZAR" durante 1 segundo.
Leer SMS o MMS más recientes	Mueva el interruptor AVANZAR/RETROCEDER a la posición "RETROCEDER" durante 1 segundo.
Llamada directa	Presione dos veces el botón LLAMAR (Seleccione "Marcado directo" y establezca el número telefónico desde el menú de "Marcado rápido" de "BT Reader Plus")
Llamada favorita	Presione el botón LLAMAR dos veces → Seleccione el nombre para llamar mediante el uso del interruptor AVANZAR/RETROCEDER durante 1 segundo. → Presione el botón LLAMAR dos veces para llamar (Seleccione "Llamada favorita y establezca el número telefónico desde el menú de "Marcado rápido" de "BT Reader Plus")
Marcación de historial de llamadas	Presione el botón LLAMAR dos veces → Seleccione el nombre para llamar mediante el uso del interruptor AVANZAR/RETROCEDER durante 1 segundo. → Presione el botón LLAMAR dos veces para llamar (Seleccione "Historial de llamadas" y establezca el número telefónico desde el menú de "Marcado rápido" de "BT Reader Plus")

Funciones de los botones: resumen

Función	Estado del HBS-900	Acción
Encendido	Apagado	Deslice el interruptor hacia la posición "ON" (Encendido).
Apagado	Encendido	Deslice el interruptor hacia la posición "OFF" (Apagado).
Subir volumen	Hablar / Música encendida	Mueva el interruptor VOLUMEN a la posición "+".
Bajar volumen	Hablar / Música encendida	Mueva el interruptor VOLUMEN a la posición "-".
Transferir una llamada	Hablando	Mueva el botón REPRODUCIR/PAUSA/DETENER dos veces.
Responder una llamada	Sonando	Presione brevemente el botón LLAMAR.
Detener las alertas de vibración de las llamadas entrantes	Sonando	Mueva brevemente el interruptor VOLUMEN a la posición "-".
Vibrar activado/desactivado	Inactivo	Mueva el interruptor VOLUMEN a la posición "+" durante 2 segundos.
Finalizar una llamada	Con una llamada en curso	Presione brevemente el botón LLAMAR.
Llamada en espera	Con una llamada en curso	Presione el botón LLAMAR durante 1 segundo.
Rellamada del	Inactivo (último número)	Presione el botón LLAMAR durante 3 segundos.
Marcación por voz (el terminal debe admitir esta función)	Inactivo (último número)	Presione el botón LLAMAR durante 1 segundo.
Rechazar una llamada	Sonando	Presione el botón LLAMAR durante 2 segundos.
Silenciar o anular el silencio del micrófono	Con una llamada en curso	Mueva el interruptor VOLUMEN a la posición "+" y el interruptor AVANZAR/RETROCEDER a la posición "RETROCEDER" al mismo tiempo durante 1 segundo.
Modo de asociación (manual)	Apagado	Presione el botón de llamada y deslice el interruptor hacia la posición "ON" (Encendido) al mismo tiempo durante 3 segundos.
Comprobación del estado de la batería	Inactivo	Mueva el interruptor VOLUMEN a la posición "-" durante 1 segundo.
Reproducir	Encendido	Presione brevemente el botón REPRODUCIR/PAUSAR/DETENER.
Pausar	Música encendida	Presione brevemente el botón REPRODUCIR/PAUSAR/DETENER.
Detener	Música encendida	Mantenga presionado el botón REPRODUCIR/PAUSAR/DETENER durante 1 segundo.
Siguiente canción	Música encendida	Mueva brevemente el interruptor AVANZAR/RETROCEDER a la posición "AVANZAR".
Canción anterior	Música encendida	Mueva brevemente el interruptor AVANZAR/RETROCEDER a la posición "RETROCEDER".
Adelantar	Música encendida	Mueva y mantenga el interruptor AVANZAR/RETROCEDER en la posición "AVANZAR".
Rebobinar	Música encendida	Mueva y mantenga el interruptor AVANZAR/RETROCEDER en la posición "RETROCEDER".
Configuración del ecualizador	Música encendida	Mueva el botón REPRODUCIR/PAUSA/DETENER dos veces.

Indicación de LED

Función	Estado del HBS-900	Acción
En funcionamiento	Power on	La luz de LED azul parpadea 4 veces.
	Apagado	La luz de LED azul parpadea 4 veces y luego se apaga.
	Modo de vinculación	La luz de LED azul permanece encendida.
	Vinculado el / manos Perfil conectado	El indicador LED azul parpadea 1 vez cada 5 segundos.
	Llamada conectada	El indicador LED azul parpadea 1 vez cada 5 segundos.
Carga	Carga	El LED rojo permanece encendido y cambia a violeta cuando la carga se encuentra por sobre el 80 %.
	Carga terminada	El indicador LED azul queda encendido, sin parpadear.

Solución de problemas

Problema	Problema posible	Resolución
El auricular no se enciende	Revise si la batería del HBS-900 está totalmente cargada.	Cargue la batería.
No se puede establecer comunicación con el auricular el Bluetooth® HBS-900 de LG.	Revise si el terminal es compatible con perfiles de auriculares o manos libres Bluetooth.	Determine si el terminal es compatible con perfiles de auriculares o manos libres Bluetooth.
	Revise si el nivel de carga de la batería del HBS-900 es bajo.	Cargue la batería.
No se puede vincular HBS-900 con el dispositivo Bluetooth®.	Compruebe que el auricular esté encendido.	Deslice el interruptor hacia la posición "ON" (Encendido) para encender el auricular.
	Compruebe que el auricular se encuentre en el modo de vinculación.	Con el dispositivo apagado, presione el botón LLAMADA y deslice el interruptor hacia la posición "ON" (Encendido) al mismo tiempo durante 1 segundo para colocar de forma manual el auricular en el modo de asociación.
Sonido bajo (Altavoz)	Verifique el volumen del Altavoz.	Aumente el nivel de volumen.

Ítem	Descripción
Especificación Bluetooth®	3.0 (perfiles manos libres/auricular/A2DP)
Batería	Batería de polímero litio de 3,7 V/220 mAh
Duración en conversación	Hasta 17 horas
Tiempo de reproducción de música	Hasta 14 horas
Duración en espera	Hasta 550 horas
Tiempo de carga	Menos de 2,0 horas
Potencia de entrada nominal	DC 4,75V~5,6V, 400mA
Temperatura operativa	14°F ~ 140°F (-10°C ~ 60°C)
Dimensiones y peso	155 mm (ancho) x 178 mm (largo) x 15 mm (alto) / 52 g

Precauciones

Evite las caídas del dispositivo.

No modifique, repare ni desmonte el dispositivo.

Para limpiar el dispositivo, no lo moje con agua, alcohol, bencina ni otros líquidos.

No exponga la unidad directamente a materiales inflamables.

No coloque ni guarde el dispositivo cerca de materiales inflamables.

Mantenga el dispositivo a salvo de la humedad y el polvo.

No coloque objetos pesados sobre el dispositivo.

Cargue este producto solamente con un cargador original de LG. De lo contrario, el auricular podría dañarse.

- En el caso de someter a la unidad a cambios o modificaciones que no hayan sido autorizadas en forma expresa por la parte responsable de la conformidad legal, los derechos del usuario referentes al uso del equipo pueden llegar a quedar revocados.
- Si se reemplaza la batería por otra de un tipo incorrecto, existe riesgo de explosión.
- Deseche las baterías usadas según las instrucciones correspondientes.

AVISO DE LA FCC PARA LOS USUARIOS:

Este dispositivo cumple con la sección 15 de la normativa de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- 1) Este dispositivo no puede causar interferencia nociva
- 2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida la que provoque un funcionamiento no deseado.

NOTA IMPORTANTE

Para satisfacer los requisitos de exposición a la radiofrecuencia, estipulados por la FCC, no se permite alteración alguna de la antena o del dispositivo. Todo cambio efectuado a la antena o al dispositivo podría derivar en que el dispositivo supere los niveles máximos establecidos en cuanto a exposición a la radiofrecuencia; en consecuencia, los derechos del usuario referentes al uso del equipo podrían llegar a quedar revocados.

AVISO DE LA CE PARA LOS USUARIOS:

Por el presente, LG Electronics Inc. declara que el equipo HBS-900 cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/CE.



1. Exposición a la radiofrecuencia

Este Auricular estéreo Bluetooth®, el HBS-900, es un transmisor y receptor de radio. Cuando está en funcionamiento, se comunica con un dispositivo móvil compatible con Bluetooth®, recibiendo y transmitiendo campos electromagnéticos (microondas) de radiofrecuencia (RF) en el rango de 2,4 a 2,4835 GHz. El auricular Bluetooth® está diseñado para un funcionamiento conforme a los lineamientos y los límites de exposición a la radiofrecuencia establecidos por autoridades nacionales y organismos internacionales de salud pública, cuando se utiliza en conjunto con cualquier teléfono móvil compatible de LG Electronics.

2. Atmosferas potencialmente explosivas

Cuando se encuentre en una atmósfera potencialmente explosiva, apague el dispositivo electrónico. Aunque es muy poco frecuente, el dispositivo electrónico podría generar chispas. En esos lugares, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y, como consecuencia, lesiones o incluso la muerte. Las zonas con riesgo de explosión suelen estar claramente señaladas, aunque no es así en todos los casos.

3. Llamadas de emergencia

El auricular Bluetooth® y el dispositivo electrónico conectado a él funcionan con señales de radio, redes terrestres y celulares, además de funciones programadas por el usuario, que no pueden garantizar la conexión en todas las condiciones. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente de un dispositivo electrónico para casos de comunicaciones esenciales (por ej. emergencias médicas). Recuerde que, para hacer o recibir llamadas, el auricular y el dispositivo electrónico conectado a él deben estar encendidos y en un área de servicio con una señal móvil de buena potencia. Las llamadas de emergencia no pueden hacerse en todas las redes de telefonía móvil ni cuando se usan ciertos servicios de red o funciones del teléfono. Solicite asesoramiento a su proveedor de servicios local.

4. Información de la batería

Las baterías recargables tienen una vida útil prolongada si reciben el tratamiento adecuado. Las baterías nuevas o que no se hayan utilizado por un lapso extenso podrían ver mermada su capacidad las primeras veces que se usan. No exponga la batería a temperaturas extremas, superiores a los 60°C (140°F) o inferiores a los -20°C (-4°F). Para obtener la máxima capacidad de la batería, úsela a temperatura ambiente. Si se utiliza la batería en condiciones de temperaturas bajas, la capacidad se verá reducida. La batería sólo puede cargarse en condiciones de entre 10°C (50°F) y 45°C (113°F). Por su seguridad, no extraiga la batería incorporada con el producto. Si necesita sustituir la batería, acuda al servicio técnico autorizado de LG Electronics más cercano, o al distribuidor.

5. Reciclado de la batería del auricular Bluetooth®

La batería del auricular Bluetooth® debe desecharse con el procedimiento adecuado y nunca debe arrojarse al basurero municipal. Los encargados de servicio técnico autorizado de LG Electronics que extraigan baterías las desecharán de acuerdo con las reglamentaciones locales.

6. Condiciones

- La garantía tiene validez únicamente si, junto con el producto que se va a reparar o reemplazar, se presenta la factura original que el distribuidor le emitió al comprador original. LG Electronics se reserva el derecho de denegar el servicio de garantía si no se presenta dicha información o si hubo modificaciones luego de la compra original del producto al distribuidor.
- Si LG Electronics repara o reemplaza el producto, el plazo de garantía del producto reemplazado o reparado equivaldrá al tiempo restante del plazo de garantía original o noventa (90) días a partir de la fecha de reparación, el período que sea mayor. La reparación o el reemplazo podrían implicar el uso de unidades reacondicionadas con funciones equivalentes. Los componentes o las piezas reemplazadas pasarán a ser propiedad de LG Electronics.
- La presente garantía no cubre ningún fallo por desgaste natural ni uso indebido, entre otros casos, usos fuera de lo normal e inhabituales, conforme a las instrucciones de uso y mantenimiento del producto. La cobertura tampoco abarca fallos del producto que se deban a accidentes, modificaciones o ajustes, caso fortuito o daño producido por algún líquido.
- La garantía no cubre fallos del producto a causa de instalaciones, reparaciones o modificaciones incorrectas llevadas a cabo por personas que no estén autorizadas por LG Electronics. Todo indicio de manipulación en cualquiera de los sellos del producto anulará la garantía.
- NO EXISTEN GARANTÍAS EXPRESAS, NI ORALES NI ESCRITAS, SALVO LAS QUE CONSTAN EN EL PRESENTE DOCUMENTO, INCLUIDAS, PERO NO EN FORMA TAXATIVA, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. LA DURACIÓN DE CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA SE LIMITA AL PLAZO DE LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA. ASIMISMO, LG ELECTRONICS O SUS DISTRIBUIDORES NO SERÁN RESPONSABLES, EN NINGUNA CIRCUNSTANCIA, DE DAÑOS FORTUITOS O CONSECUENCIAS DE ÍNDOLE ALGUNA, ENTRE ELLOS, PERO NO EN FORMA TAXATIVA, PÉRDIDAS COMERCIALES O DE GANANCIAS, HASTA EL MÁXIMO PERMITIDO POR LA LEY EN CUANTO AL DESCARGO DE RESPONSABILIDAD POR ESOS DAÑOS.
- En algunos estados y países, no se permite la exclusión o la limitación de daños fortuitos y sus consecuencias, ni la limitación del plazo de las garantías implícitas. Por lo tanto, las exclusiones o limitaciones de los párrafos anteriores podrían no aplicarse en su caso. La garantía provista no afecta los derechos del consumidor establecidos por la legislación nacional pertinente en vigencia ni los derechos del consumidor en relación con el distribuidor que surjan del contrato de compra-venta.

Sujeta a las condiciones de la presente garantía limitada, LG Electronics garantiza que este producto no presenta fallos de diseño, materiales ni mano de obra en el momento en que un consumidor realiza la compra original, y que no las presentará por un período posterior de un (1) año. En caso de que el producto requiera servicio técnico de garantía, sírvase devolverlo al distribuidor que se lo vendió o comuníquese con el centro de contacto de LG Electronics en su región para obtener más información.

Información de seguridad importante

Reducción de la capacidad auditiva

Si usa el auricular con un nivel de volumen alto, podría sufrir hipoacusia permanente. Establezca el volumen en un nivel inocuo. Con el tiempo, podría acostumbrarse a un volumen de sonido más alto que podría parecer normal, pero que quizá dañe su capacidad auditiva. Si le zumban los oídos o siente que los sonidos le llegan medio apagados, no use el dispositivo y consulte a un otorrinolaringólogo. Conforme sube el volumen, se requiere menos tiempo antes de que el sentido del oído pueda quedar afectado.

Algunos expertos en audición sugieren que, para proteger el sentido del oído, se debe:

- Limitar el tiempo de uso del auricular a volumen alto.
- Evitar subir el volumen para contrarrestar excesos de ruido ambiente.
- Bajar el volumen si no oye a la gente que habla cerca de usted.



Uso seguro de los auriculares

No se recomienda utilizar auricular para escuchar música mientras conduce un vehículo y, en algunas zonas, es ilegal hacerlo. Sea precavido y cauto al conducir. No utilice el dispositivo si le resulta molesto o lo distrae mientras maneja cualquier tipo de vehículo o realiza alguna otra actividad que requiera toda su atención.



Any modifications or changes to this manual due to typographical errors or inaccuracies of stated information shall only be made by LG Electronics Inc

www.lg.com

