



دليل البدء السريع

LG Wireless Mouse

Rev 1.0 EU

All rights reserved. LG Electronics Inc., 2016

English	Ελληνικά	Nederlands	Slovensky	繁體中文
Čeština	Deutsch	Polski	Svenska	عربي
Dansk	Magyar	Português	Română	
Français	Italiano	Español	Türkçe	

MEB-300

www.lg.com



QUICK START GUIDE

LG Wireless Mouse

Rev 1.0 EU

All rights reserved. LG Electronics Inc., 2016

English	Ελληνικά	Nederlands	Slovensky	繁體中文
Čeština	Deutsch	Polski	Svenska	عربي
Dansk	Magyar	Português	Română	
Français	Italiano	Español	Türkçe	


MEB-300

www.lg.com


Contact office for compliance of this product :
LG Electronics European Shared Service Center B.V.
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands




1




2



3




4






1




2






1



2







1



2



Safety Precautions

WARNING

- **Make sure to consult the manufacturer or retailer if your batteries are visibly swollen or corroded as they may be dangerous.**
- **Do not place near fire. (Do not place inside a microwave oven.)**
- **Make sure to not let any metallic objects such as necklaces, coins, keys or watches touch the battery ends.**
- **Do not point the light of the LED on the bottom of the optical mouse at your eyes for the protection of your eyesight.**
Doing so may cause deterioration or loss of eyesight.

CAUTION

- **Compatibility issues may arise with certain products when connecting to other products.**
LG Electronics does not guarantee compatibility with all peripheral devices.
- **Use at temperatures between 0°C and 40°C.**
Using or storing the product at temperatures too high or too low may result in product damage, malfunction or an explosion.
- **Install in a stable location where the product will not fall.**
In the event the product falls, the product may be damaged or cause physical injury.
- **Be careful not to spill any water, coffee, juice or other liquids on the mouse as the product may be damaged or malfunction.**
- **Keep the product away from heating appliances (e.g. heaters).**
Otherwise, this may result in product deformation or fire.
- **Turn the product's power off when not in use for a long period of time to prevent unnecessary battery consumption.**

- **Do not disassemble or modify the product.**

The warranty will be voided even within the warranty period.

- **Users that have received medical device transplants must consult a doctor before use.**

- **Make sure the product is not exposed to direct sunlight in locations such as inside a confined car.**

The increase in temperature may result in product deformation or fire.

- **Do not use this product for any application other than as a mouse.**

- **Keep out of reach of children.**

- **The Nano receiver provided with the mouse will only function with the wireless mouse it was included with.**

It will not function with models from other manufacturers or same models of different serial numbers.

Additional Information

Conditions

- The warranty is valid only if the original receipt issued to the original purchaser by the dealer, specifying the date of purchase and serial number, is presented with the product to be repaired or replaced. LG Electronics reserves the right to refuse warranty service if this information has been removed or changed after the original purchase of the product from the dealer.
- If LG Electronics repairs or replaces the product, the repaired or replaced product shall be warranted for the remaining time of the original warranty period or for ninety (90) days from the date of repair, whichever is longer. Repair or replacement may involve the use of functionally equivalent reconditioned units. Replaced parts or components will become the property of LG Electronics.
- This Warranty does not cover any failure of the product due to normal wear and tear, or due to misuse, including but not limited to use in other than the normal and customary manner, in accordance with instructions for use and maintenance of the product. Nor does this warranty cover any failure of the product due to accident, modification or adjustment, acts of God or damage resulting from liquid.

- This warranty does not cover product failures due to improper repair, installations, modifications or service performed by a non-LG Electronics authorized person. Tampering with any of the seals on the product will void the warranty.

Limited Warranty

SUBJECT TO THE CONDITIONS OF THIS LIMITED WARRANTY, LG ELECTRONICS WARRANTS THIS PRODUCT TO BE FREE FROM DEFECTS IN DESIGN, MATERIAL AND WORKMANSHIP AT THE TIME OF ITS ORIGINAL PURCHASE BY A CONSUMER, AND FOR A SUBSEQUENT PERIOD OF ONE (1) YEAR. SHOULD YOUR PRODUCT NEED WARRANTY SERVICE, PLEASE RETURN IT TO THE DEALER FROM WHOM IT WAS PURCHASED OR CONTACT YOUR LOCAL LG ELECTRONICS CONTACT CENTER TO GET FURTHER INFORMATION.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of your old appliance

- 1 This crossed-out wheeled bin symbol indicates that waste electrical and electronic products (WEEE) should be disposed of separately from the municipal waste stream.
- 2 Old electrical products can contain hazardous substances so correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Your old appliance may contain reusable parts that could be used to repair other products, and other valuable materials that can be recycled to conserve limited resources.
- 3 You can take your appliance either to the shop where you purchased the product, or contact your local government waste office for details of your nearest authorised WEEE collection point. For the most up to date information for your country please see www.lg.com/global/recycling

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, LG Electronics declares that this MEB-300 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Bluetooth[®] is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.



Standard	<i>Bluetooth</i> [®] V 4.1
Frequency range	2.402 to 2.480 GHz
Operating temperature	0 °C - 40 °C

Declaration of Confirmation

FCC NOTICE TO USERS:

This device complies with part 15 of the FCC rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer (or party responsible) for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Part 15.105 statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC NOTICE TO USERS:

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) L'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IMPORTANT NOTE:

To comply with the FCC RF exposure compliance requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any change to the antenna or the device could result in the device exceeding the RF exposure requirements and void the user's authority to operate the device.

Bluetooth® is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc. worldwide.

Qualcomm® aptX™ audio is a product of Qualcomm Technologies International, Ltd.

Bezpečnostní opatření

⚠ VAROVÁNÍ

- Pokud jsou baterie viditelně nateklé nebo zkorodované, obraťte se na výrobce nebo prodejce, protože mohou být nebezpečné.
- Nevystavujte je blízkosti ohně. (Neumísťujte je do mikrovlnné trouby.)
- Dbejte, aby se kovové předměty, jako jsou náhrdelníky, mince, klíče nebo hodinky, nedotýkaly konců baterie.
- Chraňte svůj zrak a nemiřte světlem LED na spodní straně optické myši do očí. Pokud tak učiníte, mohlo by to způsobit poškození nebo ztrátu zraku.

⚠ UPOZORNĚNÍ

- Při připojování k jiným produktům může u některých produktů dojít k problémům s kompatibilitou.
Společnost LG Electronics nezaručuje kompatibilitu se všemi periferními zařízeními.
- Používejte při teplotě od 0 °C do 40 °C.
Používání nebo skladování produktu za příliš vysokých nebo nízkých teplot může způsobit poškození produktu, jeho poruše nebo výbuchu.
- Instalujte na stabilní místo, ze kterého produkt nespadne.
V případě pádu produktu může dojít k poškození produktu nebo zranění.
- Dávejte pozor, abyste na myš nevylili vodu, kávu, džus nebo jiné kapaliny, protože to může způsobit poškození nebo poruchu produktu.
- Nevystavujte produkt působení zdrojů tepla (např. topných těles).
Jinak může dojít k deformaci produktu nebo požáru.
- Pokud produkt delší dobu nepoužíváte, vypněte jeho napájení, abyste zabránili zbytečnému vybíjení baterie.
- Produkt nerozebírejte ani neopravujte.
Záruka by tím pozbyla platnosti i během záruční doby.

- **Uživatelé, kteří využívají lékařské přístroje, se před použitím produktu musí poradit s lékařem.**
- **Dbejte, aby produkt nebyl vystaven přímému slunečnímu světlu v místech, jako je například interiér vozidla.**
Zvýšení teploty může vést k deformaci produktu nebo vzniku požáru.
- **Tento produkt slouží k použití výhradně s myši.**
- **Uchovávejte mimo dosah dětí.**
- **Nano přijímač dodaný s myši bude fungovat pouze s bezdrátovou myši, se kterou byl dodán.**
Nebude fungovat s modely jiných výrobců nebo se stejnými modely odlišných sériových čísel.

Doplňující informace

Podmínky

- Záruka je platná pouze v případě, že máte k dispozici původní účtenku, která byla prodejcem vydána původnímu kupujícímu a na které je uvedeno datum nákupu a sériové číslo. Společnost LG Electronics si vyhrazuje právo na odmítnutí záručního servisu, pokud tyto informace byly odstraněny nebo změněny po nákupu produktu od prodávajícího.
- Pokud společnost LG Electronics produkt opraví nebo vymění, na opravený nebo vyměněný produkt se bude vztahovat záruka odpovídající době zbývajících z původní záruční doby nebo devadesát (90) dnů od data opravy, podle toho, která bude delší. Oprava nebo výměna může zahrnovat používání opravených jednotek s odpovídající funkcí. Vyměněné části nebo díly budou majetkem společnosti LG Electronics.
- Tato záruka se nevztahuje na poškození produktu vzniklé běžným opotřebením nebo nesprávným používáním, s příslušnými omezeními týkajícími se jiného než běžného a opatrného používání v souladu s pokyny k použití a údržbě produktu. Tato záruka se rovněž nevztahuje na poškození produktu vzniklé v důsledku nehody, úpravy nebo nastavení, vyšší moci nebo poškození způsobené kapalinou.
- Tato záruka nezahrnuje závadu produktu způsobenou nevhodnou opravou, instalací, změnou nebo údržbou provedenou pracovníkem bez autorizace společnosti LG Electronics. Neoprávněná manipulace s pečetěmi na produktu znamená ukončení záruky.

Omezená záruka

PODLE PODMÍNEK TÉTO OMEZENÉ ZÁRUKY, SPOLEČNOSTI LG ELECTRONICS ZARUČUJE, ŽE BUDOU JEJÍ PRODUKTY BEZ ZÁVAD DESIGNU, MATERIÁLU A CHYB PŘI VÝROBĚ V DOBĚ PŮVODNÍHO NÁKUPU SPOTŘEBITELEM A PO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ DVOU (2) LET. POKUD VÁŠ PRODUKT POTŘEBUJE ZÁRUČNÍ OPRAVU, OBRAŤTE SE NA PRODÁVAJÍCÍHO, OD KTERÉHO JSTE TENTO PRODUKT ZAKOUPILI, NEBO KONTAKTUJE MÍSTNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM SPOLEČNOSTI LG ELECTRONICS, KDE ZÍSKÁTE DALŠÍ INFORMACE.



Likvidace použitých baterií/akumulátorů

- 1 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
- 2 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
- 4 Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.



Likvidace starého přístroje

- 1 Tento symbol přeškrtnutého koše značí, že odpad z elektrických a elektronických výrobků (WEEE) je nutné likvidovat odděleně od linky komunálního odpadu.
- 2 Staré elektrické výrobky mohou obsahovat nebezpečné látky, takže správná likvidace starých přístrojů pomůže zabránit potenciálním negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví. Staré přístroje mohou obsahovat znovu použitelné díly, které lze použít k opravě dalších výrobků a další cenné materiály, které lze recyklovat a šetřit tak omezené zdroje.
- 3 Přístroj můžete zanést buď do obchodu, kde jste ho zakoupili nebo se obrátit na místní správu komunálních odpadů, kde získáte podrobné informace o autorizovaném sběrném místě WEEE. Pro poslední aktuální informace z vaší země si prosím prostudujte web www.lg.com/global/recycling

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ:

Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že produkt MEB-300 odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice 1999/5/EC. Kopii prohlášení o shodě naleznete na adrese <http://www.lg.com/global/declaration>

Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.



Standard	<i>Bluetooth®</i> V 4.1
Frekvenční rozsah	2,402 až 2,480 GHz
Provozní teplota	0°C - 40°C

Sikkerhedsforholdsregler

ADVARSEL

- **Sørg for at kontakte producenten eller forhandleren, hvis dine batterier er synligt opsvulmede eller rustne, da de kan være farlige.**
- **Må ikke anbringes i nærheden af åben ild. (Må ikke anbringes i en mikrobølgeovn).**
- **Sørg for at undgå, at metalgenstande af nogen art (eksempelvis smykker, mønter, nøgler eller ure) kommer i kontakt med enderne af batteriet.**
- **Beskyt dine øjne ved at undgå at se direkte ind i LED-lyset i bunden af den optiske mus.**
Det kan medføre forringelse eller tab af synet.

FORSIGTIG

- **Der kan opstå kompatibilitetsproblemer med visse produkter, når de tilsluttes andre produkter.**
LG Electronics garanterer ikke kompatibilitet med alle perifere enheder.
- **Anvendes ved temperaturer mellem 0 °C og 40 °C.**
Brug eller opbevaring af produktet ved for høje eller lave temperaturer kan beskadige produktet eller forårsage funktionsfejl eller eksplosion.
- **Anbringes et sikkert sted, hvor produktet ikke kan falde ned.**
Hvis produktet falder ned, kan det blive beskadiget eller medføre personskaade.
- **Undgå at spilde vand, kaffe, juice eller andre væsker på musen, da det kan medføre beskadigelse eller funktionsfejl.**
- **Hold produktet på afstand af varmeapparater (f.eks. radiatorer).**
Ellers kan produktet deformeres, eller der kan opstå brand.
- **Sluk for produktet, når det ikke er i brug i en længere periode, for at undgå unødigt batteriforbrug.**
- **Undgå at adskille eller ændre produktet.**
Garantien vil i så fald være ugyldig, selv inden for garantiperioden.

- **Brugere, der har fået transplanteret medicinsk udstyr, skal konsultere en læge før brug.**
- **Sørg for, at produktet ikke udsættes for direkte sollys på steder som f.eks. inde i en lukket bil.**
Temperaturstigningen kan medføre deformation af produktet eller brand.
- **Produktet må ikke anvendes til noget andet formål end som mus.**
- **Opbevares utilgængeligt for børn.**
- **Nano-modtageren, som leveres med musen, fungerer kun til den trådløse mus, hvor den medfulgte.**
Den fungerer ikke sammen med modeller fra andre producenter eller tilsvarende modeller med andre serienumre.

Yderligere oplysninger

Betingelser

- Garantien er kun gyldig, hvis den oprindelige kvittering udstedt til den oprindelige køber af forhandleren med købsdato og serienummer fremvises sammen med det produkt, der skal repareres eller erstattes. LG Electronics forbeholder sig retten til at nægte garantiservice, hvis disse oplysninger er blevet fjernet eller ændret i forhold til det oprindelige køb hos forhandleren.
- Hvis LG Electronics reparerer eller udskifter produktet, er det dækket i den tilbageværende garantiperiode for den originale garanti eller i halvfems (90) dage fra reparationsdatoen, efter hvad der er længst. Reparation eller udskiftning kan omfatte brugen af funktionelt tilsvarende enheder, der er blevet sat i stand. Udskiftede dele eller komponenter tilhører LG Electronics.
- Denne garanti dækker ikke fejl på produktet, der skyldes almindelig slitage eller misbrug, herunder, men ikke begrænset til, brug på anden vis end den normale, i overensstemmelse med vejledningen til brug og vedligeholdelse af produktet. Garantien dækker heller ikke produktfejl som følge af uheld, ændringer eller justeringer, uforklarlige hændelser eller skader pga. væske.
- Denne garanti dækker ikke fejl på produktet, der skyldes utilstrækkelig reparation, modifikation eller service udført af en person, der ikke er autoriseret af LG Electronics. Hvis der pilles ved forseglingen på produktet, bliver garantien ugyldig.

Begrænset garanti

UNDERLAGT BETINGELSERNE FOR DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI STÅR LG ELECTRONICS INDE FOR, AT DETTE PRODUKT IKKE HAR NOGEN FEJL ELLER MANGLER I DESIGN, MATERIALE OG UDFØRELSE PÅ DET OPRINDELIGE KØBSTIDSPUNKT OG ÉT (1) ÅR FREM. I TILFÆLDE AF, AT DIT PRODUKT FÅR BRUG FOR SERVICE, DER ER UNDERLAGT GARANTIE, SKAL DU RETURNERE DET TIL FORHANDLEREN ELLER KONTAKTE DIT LOKALE LG ELECTRONICS-SERVICECENTER FOR AT FÅ YDERLIGERE OPLYSNINGER.



Kassering af batterier/akkumulatorer

- 1 Dette symbol kan være ledsaget af kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 3 Korrekt bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer er med til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og dyr og menneskers helbred.
- 4 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.



Bortskaffelse af dit gamle apparat

- 1 Dette symbol med en affaldsspand med kryds over angiver at elektrisk og elektronisk affald (WEEE) skal bortskaffes og genbruges korrekt, adskilt fra kommunens husholdningsaffald.
- 2 Gamle elektriske produkter kan indeholde farlige stoffer, så når du bortskaffer dit gamle apparat på korrekt vis, hjælper du med at forhindre mulige negative konsekvenser for miljø og mennesker. Dit gamle apparat kan indeholde dele som kan genbruges, fx til at reparere andre produkter, eller værdifulde materialer som kan genbruges og derved begrænse spild af værdifulde ressourcer.
- 3 Du kan enten tage apparatet til den butik hvor du købte det, eller kontakte dit lokale affaldskontor angående oplysninger om det nærmeste, autoriserede WEEE-samlepunkt. Find de sidste nye oplysninger for dit land på www.lg.com/global/recycling

BEKENDTGØRELSE:

LG Electronics erklærer hermed, at denne MEB-300 er i overensstemmelse med de grundlæggende krav samt andre relevante bestemmelser i Europaparlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EC. En kopi af bekendtgørelsen findes på <http://www.lg.com/global/declaration>

Bluetooth® er et registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. worldwide.



Standard	<i>Bluetooth®</i> V 4.1
Frekvensområde	2,402 til 2,480 GHz
Driftstemperatur	0°C - 40°C

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

- **Contactez le fabricant ou le revendeur si vos piles sont visiblement gonflées ou corrodées, car elles peuvent être dangereuses.**
- **Ne placez pas le produit près d'une flamme nue. (Ne placez jamais le produit dans un four à micro-ondes.)**
- **Ne laissez jamais d'objets métalliques (colliers, pièces de monnaie, clés, montres, etc.) entrer en contact avec les bornes des piles.**
- **Ne pointez pas la lumière provenant de la LED à la base de la souris optique vers vos yeux au risque de mettre votre vue en danger.**

Cela pourrait provoquer une détérioration ou la perte de votre vue.

ATTENTION

- **Des problèmes de compatibilité peuvent survenir avec certains produits lorsqu'ils sont connectés à d'autres produits.**
LG Electronics ne garantit pas la compatibilité avec tous les périphériques.
- **Utilisez le produit à des températures comprises entre 0 et 40 °C.**
Utiliser ou ranger le produit à des températures trop élevées ou trop basses peut l'endommager, créer un dysfonctionnement ou produire une explosion.
- **Installez le produit dans un endroit stable où il ne tombera pas.**
Si le produit tombe, il risque d'être endommagé ou de provoquer des blessures.
- **Ne renversez pas de liquide (eau, café, jus, etc.) sur la souris, car le produit risquerait d'être endommagé ou de ne plus fonctionner correctement.**
- **Gardez le produit à l'écart d'appareils émettant de la chaleur (radiateurs, etc.).**
Le non-respect de cette consigne peut entraîner la déformation du produit ou provoquer un incendie.
- **Éteignez le produit lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée afin d'éviter l'usure prématurée de la pile.**

- **Ne démontez pas et ne modifiez pas le produit.**
La garantie en serait annulée, même dans la période de garantie.
- **Les utilisateurs ayant subi l'implantation d'un appareil médical doivent consulter un médecin avant d'utiliser le produit.**
- **N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil, par exemple dans une voiture fermée.**
L'augmentation de la température peut entraîner la déformation du produit ou provoquer un incendie.
- **N'utilisez pas ce produit à des fins autres que comme souris.**
- **Gardez le produit hors de la portée des enfants.**
- **Le récepteur Nano fourni avec la souris fonctionne uniquement avec la souris sans fil qu'il accompagne.**
Il ne fonctionnera pas avec les modèles d'autres fabricants ni avec les mêmes modèles présentant des numéros de série différents.

Autres informations

Conditions

- La garantie est uniquement valable si le reçu d'origine, émis par le revendeur initial et spécifiant la date d'achat et le numéro de série, est envoyé avec le produit à réparer ou à remplacer. LG Electronics se réserve le droit de refuser un service de réparation sous garantie si ces informations ont été supprimées ou modifiées après l'achat initial du produit auprès du revendeur.
- Si LG Electronics répare ou remplace le produit, le produit remplacé ou réparé sera garanti pendant la période restante de la garantie initiale ou pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de réparation, selon la période la plus longue. La réparation ou le remplacement du produit peut impliquer l'utilisation d'unités remises à neuf ayant des fonctionnalités équivalentes. Les pièces ou composants remplacés sont la propriété de LG Electronics.
- Cette garantie ne couvre pas les pannes du produit dues à l'usure normale ou à un mauvais usage, y compris, mais pas seulement, une utilisation non conforme aux usages habituels décrits dans les instructions d'utilisation et de maintenance du produit.

Cette garantie ne couvre pas non plus les pannes du produit dues à des accidents, des modifications ou des réglages, des cas de force majeure ou des dommages résultant d'un contact avec un liquide.

- Cette garantie ne couvre pas les pannes du produit dues à des réparations, modifications ou opérations de maintenance non autorisées effectuées par une personne non agréée par LG Electronics. Toute modification apportée aux soudures de protection du produit aura pour effet d'en annuler la garantie.

Garantie limitée

SELON LES CONDITIONS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, LG ELECTRONICS GARANTIT QUE CE PRODUIT EST EXEMPT DE TOUT DÉFAUT DE CONCEPTION, MATÉRIEL OU D'ASSEMBLAGE AU MOMENT DE SON ACHAT INITIAL PAR LE CONSOMMATEUR ET PENDANT UNE PÉRIODE DE TEMPS D'UN (1) AN. DANS LE CAS OÙ VOTRE PRODUIT REQUIERT DES SERVICES SOUS GARANTIE, VEUILLEZ LE RENVoyer AU REVENEUR AUPRÈS DUQUEL VOUS EN AVEZ FAIT L'ACQUISITION OU CONTACTER VOTRE CENTRE D'APPELS LG ELECTRONICS LOCAL POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATIONS.



Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Recyclage de votre ancien appareil

- 1 Ce symbole de poubelle barrée d'une croix indique que votre équipement électrique et électronique (EEE) ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères. Il doit faire l'objet d'un tri et d'une collecte sélective séparée.
- 2 Les équipements électriques que vous jetez peuvent contenir des substances dangereuses. Il est donc important de les jeter de façon appropriée afin d'éviter des impacts négatifs sur l'environnement et la santé humaine. L'équipement que vous jetez peut également contenir des pièces réutilisables pour la réparation d'autres produits ainsi que des matériaux précieux pouvant être recyclés pour préserver les ressources de la planète.
- 3 Vous pouvez rapporter votre appareil au commerçant qui vous l'a vendu ou contacter votre collectivité locale pour connaître les points de collecte de votre EEE. Vous trouverez également des informations à jour concernant votre pays en allant sur www.quefairedemesdechets.fr

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ :

Par la présente, LG Electronics déclare que le produit MEB-300 est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/EC. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/declaration>

Bluetooth[®] est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. dans le monde entier.



Norme	<i>Bluetooth</i> [®] V 4.1
Plage de fréquence	2 402 à 2 480 GHz
Température de fonctionnement	0 °C – 40 °C

Μέτρα ασφάλειας

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Φροντίστε να απευθυνθείτε στον κατασκευαστή ή τον πωλητή, εάν οι μπαταρίες σας είναι ορατά διογκωμένες ή διαβρωμένες, καθώς μπορεί να είναι επικίνδυνες.
- Να μην τοποθετείται κοντά σε φωτιά. (Να μην τοποθετείται μέσα σε φούρνο μικροκυμάτων.)
- Φροντίστε να μην αφήσετε κανένα μεταλλικό αντικείμενο, όπως κολιέ, κέρματα, κλειδιά ή ρολόγια, να έρθουν σε επαφή με τα άκρα της μπαταρίας.
- Για να προστατέψετε την όρασή σας, μην κατευθύνετε στα μάτια σας το φως της λυχνίας LED που βρίσκεται στο κάτω μέρος του οπτικού ποντικιού.
Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί υποβάθμιση ή απώλεια της όρασης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Ενδέχεται να προκύψουν ζητήματα συμβατότητας με ορισμένα προϊόντα κατά τη σύνδεση με άλλα προϊόντα.
Η LG Electronics δεν εγγυάται τη συμβατότητα με όλες τις περιφερειακές συσκευές.
- Χρησιμοποιήστε σε θερμοκρασίες μεταξύ 0°C και 40°C.
Η χρήση ή η αποθήκευση του προϊόντος σε υπερβολικά υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν, δυσλειτουργία ή έκρηξη.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε σταθερό σημείο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος πτώσης του.
Σε περίπτωση πτώσης του προϊόντος, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά σε αυτό ή τραυματισμός.
- Προσέξτε να μην χυθεί νερό, καφές, χυμός ή άλλο υγρό στο ποντίκι, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ζημιά ή δυσλειτουργία στο προϊόν.
- Διατηρήστε το προϊόν μακριά από συσκευές θέρμανσης (π.χ. σόμπες).
Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί παραμόρφωση του προϊόντος ή πυρκαγιά.
- Απενεργοποιήστε το προϊόν όταν δεν το χρησιμοποιείτε για μεγάλο διάστημα, ώστε να αποτραπεί τυχόν περιττή κατανάλωση μπαταρίας.

- **Μην αποσυναρμολογείτε και μην τροποποιείτε το προϊόν.**
Η εγγύηση θα ακυρωθεί ακόμα και εντός της περιόδου εγγύησης.
- **Οι χρήστες που έχουν εμφυτεύματα ιατρικών συσκευών πρέπει να επικοινωνήσουν με ένα γιατρό πριν από τη χρήση.**
- **Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν δεν εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως σε σημεία όπως στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου.**
Η αύξηση της θερμοκρασίας ενδέχεται να προκαλέσει παραμόρφωση του προϊόντος ή πυρκαγιά.
- **Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για καμία εφαρμογή εκτός από την προοριζόμενη χρήση του ως ποντίκι.**
- **Φυλάξτε το μακριά από παιδιά.**
- **Ο δέκτης Nano που παρέχεται με το ποντίκι λειτουργεί μόνο με το ασύρματο ποντίκι το οποίο συνόδευε.**
Δεν λειτουργεί με μοντέλα άλλων κατασκευαστών ή με τα ίδια μοντέλα με διαφορετικούς αριθμούς σειράς.

Πρόσθετες πληροφορίες

Προϋποθέσεις

- Προκειμένου να επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί το προϊόν, η εγγύηση είναι έγκυρη μόνο με την επίδειξη της πρωτότυπης απόδειξης αγοράς που εξέδωσε ο αρχικός μεταπωλητής και στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία αγοράς και ο σειριακός αριθμός του προϊόντος. Η LG Electronics διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή υπηρεσιών βάσει της εγγύησης, εάν οι πληροφορίες αυτές έχουν αφαιρεθεί ή τροποποιηθεί μετά την αρχική αγορά του προϊόντος από το μεταπωλητή.
- Εάν η LG Electronics επισκευάσει ή αντικαταστήσει το προϊόν, το επισκευασμένο ή αντικαταστημένο προϊόν θα καλύπτεται από την εγγύηση για το εναπομένον διάστημα της αρχικής εγγύησης ή για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία επισκευής, ανάλογα με το ποιο διάστημα είναι μεγαλύτερο. Η επισκευή ή η αντικατάσταση μπορεί να συνεπάγεται τη χρήση ανακατασκευασμένων μονάδων με αντίστοιχη λειτουργικότητα. Τα στοιχεία ή τα εξαρτήματα που αντικαθίστανται περιέρχονται στην ιδιοκτησία της LG Electronics.

- Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει βλάβη του προϊόντος που οφείλεται στη συνήθη φθορά ή σε κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της χρήσης κατά τρόπο άλλο από τον κανονικό και συνήθη, σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και συντήρησης του προϊόντος. Επίσης, η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβη του προϊόντος εξαιτίας ατυχήματος, τροποποίησης ή προσαρμογής, ανωτέρας βίας ή βλάβης οφειλόμενης σε υγρό.
- Η παρούσα εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες λόγω επισκευών, τροποποιήσεων ή υπηρεσιών από άτομα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα από την LG Electronics. Η παραβίαση τυχόν σφραγίδων που υπάρχουν πάνω στο προϊόν καθιστά άκυρη την εγγύηση.

Περιορισμένη εγγύηση

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, Η LG ELECTRONICS ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΝΟΣ (1) ΈΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ Σ'ΕΡΒΙΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΤΟ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ Ή ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ LG ELECTRONICS ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.



Απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών/συσσωρευτών

- 1 Το σύμβολο αυτό μπορεί να συνδυάζεται με τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg), το κάδμιο (Cd) ή το μόλυβδο (Pb), αν η μπαταρία περιέχει ποσότητες μεγαλύτερες από 0,0005% υδράργυρο, 0,002% κάδμιο ή 0,004% μόλυβδο.
- 2 Η απόρριψη όλων των μπαταριών/συσσωρευτών πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα, μέσω ειδικών εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων που έχουν καθοριστεί από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
- 3 Η σωστή απόρριψη των παλιών μπαταριών/συσσωρευτών αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον, καθώς και για την υγεία των ζώων και των ανθρώπων.
- 4 Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών μπαταριών/συσσωρευτών, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο, την αρμόδια υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής

- 1 Αυτό το διαγραμμένο σύμβολο του τροχοφόρου κάδου υποδεικνύει ότι τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων (ΑΗΗΕ) πρέπει να απορρίπτονται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα.
- 2 Τα παλιά ηλεκτρικά προϊόντα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες και ως εκ τούτου η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Η παλιά σας συσκευή μπορεί να περιέχει επαναχρησιμοποιήσιμα ανταλλακτικά που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή άλλων προϊόντων, καθώς και άλλα υλικά αξίας που μπορούν να ανακυκλωθούν για εξοικονόμηση των περιορισμένων φυσικών πόρων.
- 3 Μπορείτε να πάτε τη συσκευή σας, είτε στο κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν, ή να επικοινωνήσετε το τοπικό γραφείο απορριμμάτων για λεπτομέρειες σχετικά με το πλησιέστερο εγκεκριμένο σημείο συλλογής ΑΗΗΕ (Απόβλητα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών). Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για τη χώρα σας επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.lg.com/global/recycling

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ:

Με το παρόν, η LG Electronics δηλώνει ότι το προϊόν MEB-300 συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και με τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/EC. Ένα αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση <http://www.lg.com/global/declaration>

Το *Bluetooth*[®] αποτελεί σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.

 **Bluetooth**[®]  **0168**

Πρότυπο	<i>Bluetooth</i> [®] V 4.1
Περιοχή συχνότητας	2,402 έως 2,480 GHz
Θερμοκρασία λειτουργίας	0°C ~ 40°C

Sicherheitsmaßnahmen

WARNUNG

- **Wenden Sie sich an den Hersteller oder Händler, wenn die Batterien sichtbar aufgequollen oder korrodiert sind, da sie gefährlich sein können.**
- **Nicht in der Nähe eines Feuers ablegen. (Nicht in eine Mikrowelle legen.)**
- **Stellen Sie sicher, dass die Enden der Batterien nicht in Kontakt mit metallischen Objekten wie Halsketten, Münzen, Schlüssel oder Uhren kommen.**
- **Richten Sie zum Schutz des Sehvermögens das LED-Licht auf der Unterseite der optischen Maus nicht auf Ihre Augen.**

Dies kann zur Verschlechterung oder zum Verlust des Sehvermögens führen.

ACHTUNG

- **Beim Anschluss an andere Produkte kann es bei bestimmten Produkten zu Kompatibilitätsproblemen kommen.**
LG Electronics garantiert nicht die Kompatibilität mit allen Peripheriegeräten.
- **Verwenden Sie das Gerät bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C.**
Wenn Sie das Produkt bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen verwenden oder aufbewahren, kann dies Schäden am Produkt, Fehlfunktionen oder eine Explosion zur Folge haben.
- **Installieren Sie das Produkt an einem stabilen Ort, wo es nicht herunterfallen kann.**
Falls das Produkt herunterfällt, kann es beschädigt werden oder Verletzungen verursachen.
- **Achten Sie darauf, dass kein Wasser, Kaffee, Saft oder andere Flüssigkeiten über der Maus verschüttet werden, da dies zu Produktschäden oder Fehlfunktionen führen kann.**
- **Halten Sie das Produkt von Wärmegeräten (z. B. Heizungen) fern.**
Andernfalls kann dies zu Produktverformungen oder zum Brand führen.
- **Schalten Sie das Produkt aus, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, um unnötigen Batterieverbrauch zu vermeiden.**

- **Zerlegen oder modifizieren Sie das Produkt nicht.**

Die Garantie verliert ansonsten ihre Gültigkeit, auch innerhalb der Garantiezeit.

- **Benutzer, denen ein medizinisches Gerät implantiert wurde, müssen vor dem Gebrauch des Geräts einen Arzt konsultieren.**
- **Stellen Sie sicher, dass das Produkt nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt wird, zum Beispiel in einem geschlossenen Fahrzeug.**
Durch die erhöhte Temperatur kann es zu Produktverformungen oder zum Brand kommen.
- **Verwenden Sie dieses Produkt nur als Maus und nicht für andere Zwecke.**
- **Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.**
- **Der mit der Maus mitgelieferte Nanoempfänger funktioniert nur mit der zugehörigen kabellosen Maus.**
Er funktioniert nicht mit Modellen anderer Hersteller oder mit denselben Modellen anderer Seriennummern.

Zusätzliche Informationen

Bedingungen

- Die Garantie kann nur in Anspruch genommen werden, wenn die Originalrechnung, die vom Händler auf den ursprünglichen Käufer ausgestellt wurde und auf der das Kaufdatum und die Seriennummer ausgewiesen sind, zusammen mit dem Produkt zur Reparatur oder für den Austausch vorgelegt wird. LG Electronics behält sich das Recht vor, den Garantieservice zu verweigern, wenn diese Informationen nach dem Kauf des Produkts vom Händler entfernt oder verändert wurden.
- Wenn LG Electronics das Produkt repariert oder ersetzt, gilt die Garantie für das reparierte oder ersetzte Produkt für die restliche Dauer der ursprünglichen Garantie oder neunzig (90) Tage lang, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist. Beim Reparieren oder Ersetzen können überholte Einheiten mit gleichwertigem Funktionsumfang verwendet werden. Ersetzte Teile oder Komponenten gehen in das Eigentum von LG Electronics über.
- Im Garantiumfang sind keine Produktfehler eingeschlossen, die unter normalen Verschleißbedingungen oder bei unsachgemäßem Gebrauch auftreten, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf eine andere als normale und übliche Verwendung gemäß der

Anweisungen zur Verwendung und Pflege des Produkts. Ferner sind im Garantiefumfang keine Produktfehler eingeschlossen, die aufgrund von Unfällen, Veränderungen oder Anpassungen sowie durch höhere Gewalt oder Nässeeinwirkung auftreten.

- Darüber hinaus sind im Garantiefumfang keine Produktfehler eingeschlossen, die aufgrund von unsachgemäßen Reparaturen, Veränderungen oder Serviceleistungen durch Personen auftreten, die nicht von LG Electronics dazu berechtigt sind. Die Garantie erlischt, wenn die Siegel und Etiketten auf dem Produkt beschädigt oder manipuliert wurden.

Beschränkte Garantie

GEMÄSS DER BEDINGUNGEN DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE GEWÄHRLEISTET LG ELECTRONICS, DASS DIESES PRODUKT ZUM ZEITPUNKT DES URSPRÜNGLICHEN KAUFES DURCH EINEN KUNDEN UND FÜR DEN NACHFOLGENDEN ZEITRAUM VON EINEM (1) JAHR FREI VON FEHLERN HINSICHTLICH KONSTRUKTION, MATERIAL UND VERARBEITUNG IST. SOLLTEN SIE FÜR IHR PRODUKT DEN GARANTIESERVICE BENÖTIGEN, GEBEN SIE ES DEM HÄNDLER ZURÜCK, BEI DEM ES GEKAUFT WURDE, ODER WENDEN SIE SICH AN IHREN LOKALEN LG ELECTRONICS-ANSPRECHPARTNER, UM WEITERE INFORMATIONEN ZU ERHALTEN.



Entsorgen von alten Akkus

- 1 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 2 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 4 Ausführliche Informationen zur Entsorgung alter Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



Entsorgung Ihrer Altgeräte

- 1 Das durchgestrichene Symbol eines fahrbaren Abfallbehälters weist darauf hin, dass Elektro- und Elektronik-Produkte (WEEE) getrennt vom Hausmüll entsorgt werden müssen.
- 2 Alte elektrische Produkte können gefährliche Substanzen enthalten, die eine korrekte Entsorgung dieser Altgeräte erforderlich machen, um schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Ihre ausgedienten Geräte können wiederverwendbare Teile enthalten, mit denen möglicherweise andere Produkte repariert werden können, aber auch sonstige wertvolle Materialien enthalten, die zur Schonung knapper Ressourcen recycelt werden können.
- 3 Sie können Ihr Gerät entweder in den Laden zurückbringen, in dem Sie das Produkt ursprünglich erworben haben oder Sie kontaktieren Ihre Gemeindeabfallstelle für Informationen über die nächstgelegene autorisierte WEEE Sammelstelle. Die aktuellsten Informationen für Ihr Land finden Sie unter www.lg.com/global/recycling

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG:

LG Electronics erklärt hiermit, dass das MEB-300 den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.lg.com/global/declaration>

Bluetooth® ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

 **Bluetooth®** **CE 0168**

Standard	Bluetooth® V 4.1
Frequenzbereich	2,402 bis 2,480 GHz
Betriebstemperatur	0 °C – 40 °C

Biztonsági óvintézkedések

FIGYELMEZTETÉS

- Amennyiben az akkumulátor láthatóan felpuffadt vagy korrodált, értesítse a gyártót vagy viszonteladót, mert veszélyes lehet.
- Ne helyezze tűz közelébe. (Ne helyezze mikrohullámú sütőbe.)
- Ne hagyja, hogy bármilyen fémtárgy, pl. nyaklánc, pénzérték, kulcsok vagy karórák érjenek az akkumulátor végeihez.
- Látásának védelme érdekében ne irányítsa optikai egerének LED-fényét a szemeibe. Ellenkező esetben látáskárosodást szenvedhet.

VIGYÁZAT

- Adott termékek esetén egyéb termékekhez való csatlakoztatáskor kompatibilitási problémák merülhetnek fel.
Az LG Electronics nem garantálja a kompatibilitást mindegyik perifériaeszközzel.
- Csak 0 °C és 40 °C közötti hőmérsékleten használja.
A túl alacsony vagy magas hőmérsékleten való használat vagy tárolás működési rendellenességhez, a termék károsodásához vagy felrobbanásához vezethet.
- Olyan helyre szerelje fel, mely stabil és ahonnan a termék nem eshet le.
Leesés esetén a termék károsodhat vagy fizikai sérülést okozhat.
- Ne öntsön vizet, kávét, gyümölcslevet vagy egyéb folyadékot az egerre, mert ez a termék hibás működéséhez vagy károsodásához vezethet.
- Ne tegye a terméket hőforrás közelébe (pl. fűtőkészülék).
Ellenkező esetben a termék eldeformálódhat, vagy akár tűz is keletkezhet.
- A felesleges akkumulátorhasználat elkerülése érdekében kapcsolja ki a terméket, ha hosszabb ideig nem használja.

- **Ne szerelje szét vagy módosítsa a terméket.**

Ellenkező esetben a garancia semmissé válik a garanciaidőn belül.

- **Orvostechnikai készülékkel kapcsolatos beavatkozáson átesett felhasználóknak konzultálniuk kell orvosukkal a termék használata előtt.**

- **Ne tegye ki a terméket közvetlen napfénynek, például ne hagyja egy lezárt autó belsejében.**

A felmelegedett hőmérséklet hatásaként a termék eldeformálódhat, vagy akár tűz is keletkezhet.

- **Ne használja ezt a terméket egéreként való felhasználástól eltérő módon.**

- **Tartsa távol gyermekektől.**

- **Az egérhez mellékelt nanovezérlő csak azzal a vezeték nélküli egérrel működik, amelyhez mellékeltek.**

Nem fog működni egyéb gyártók termékeivel, vagy más sorozatszámmal rendelkező, de azonos termékekkel.

Kiegészítő információk

Feltételek

- A garancia csak abban az esetben érvényes, ha a javításra vagy cserére szánt termékkel együtt bemutatja a vásárláskor kapott eredeti számlát, amelyen szerepel a vásárlás dátuma és a sorozatszám. Amennyiben a fenti adatokat a vásárlást követően eltávolították vagy megváltoztatták, az LG Electronics fenntartja a jogot, hogy visszautasítsa a garanciális szolgáltatást.
- Ha az LG Electronics megjavítja vagy kicseréli a terméket, a megjavított vagy kicserélt termékre az eredeti termék garanciaidejéből még hátralévő idővel megegyező idejű garancia vagy a javítástól számított kilencven (90) napos garancia vonatkozik, amelyik hosszabb. A javítás vagy a csere tartalmazhat módosított, de funkcionálisan egyenértékű alkatrészeket. A kicserélt alkatrészek az LG Electronics tulajdonát képezik.
- A garancia nem vonatkozik a termék normál elhasználódásából, illetve annak helytelen használatából eredő meghibásodásokra, beleértve, de nem kizárólagosan a nem

rendeltetésszerű használatot vagy a termék használati és karbantartási útmutatójában foglaltak figyelmen kívül hagyását. A garancia nem vonatkozik továbbá a termék balesetből, átalakításból, módosításból vagy előre nem látható eseményekből származó, illetve folyadékok által okozott károokra.

- A garancia nem vonatkozik a termék szakszerűtlen javításából vagy nem az LG Electronics által felhatalmazott személy által nyújtott szolgáltatásokból eredő károokra. A terméken található bármely címke hamisítása vagy megrongálása a garancia megszűnését vonja maga után.

Korlátozott garancia

JELEN KORLÁTOZOTT GARANCIA HATÁLYA ALATT AZ LG ELECTRONICS GARANTÁLJA, HOGY EZ A TERMÉK AZ EREDETI ELADÁSKOR ÉS AZ ATTÓL SZÁMÍTOTT EGY (1) ÉVIG MENTES A TERVEZÉSI-, ANYAG- ÉS KIVITELEZÉSI HIBÁKTÓL. HA A TERMÉKNEK GARANCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSRA LENNE SZÜKSÉGE, KÉRJÜK, JUTTASSA VISSZA AHHOZ A KERESKEDŐHÖZ, AKITŐL VÁSÁROLTA, VAGY FORDULJON A HELYI LG ELECTRONICS ÜGYÉLSZOLGÁLATHOZ TOVÁBBI TÁJÉKOZTATÁSÉRT.



Használt akkumulátorok leselejtezése

- 1 A szimbólum mellett a higany (Hg), kadmium (Cd) illetve ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot illetve 0,004% ólmot tartalmaz.
- 2 A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 3 Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
- 4 Ha további információra van szüksége régi akkumulátora leselejtezésével kapcsolatban, forduljon a területi önkormányzathoz vagy a helyi illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.



A régi készülék ártalmatlanítása

- 1 A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a jogszabályok által kijelölt módon és helyen.
- 2 Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 3 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, lépjen kapcsolatba velünk a szeptalok.hu oldalon ahol tájékoztatjuk Önt visszavételi, átvételi, gyűjtési és kezelési kötelezettségeinkről.

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT:

Az LG Electronics ezennel kijelenti, hogy az MEB-300 készülék megfelel az 1999/5/EC irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.lg.com/global/declaration> weboldalon.

A *Bluetooth*® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye.

 **Bluetooth**® **CE 0168**

Szabvány	<i>Bluetooth</i> ® V 4.1
Frekvenciatartomány	2,402–2,480 GHz
Üzemelési hőmérséklet	0 °C – 40 °C

Precauzioni di sicurezza

AVVERTENZA

- **Accertarsi di consultare il produttore o il rivenditore se le batterie sono visibilmente gonfie o corrose, in quanto potrebbero essere pericolose.**
- **Non posizionare nelle vicinanze di fuochi vivi. Non posizionare all'interno di un forno a microonde.**
- **Assicurarsi che oggetti metallici quali collane, monete, chiavi oppure orologi non entrino in contatto con i terminali della batteria.**
- **Non puntare la luce del LED nella parte inferiore del mouse ottico sugli occhi per non mettere in pericolo la vista.**

Farlo potrebbe causare danni o perdita della vista.

ATTENZIONE

- **Problemi di compatibilità possono verificarsi con alcuni prodotti quando li si collega ad altri prodotti.**
LG Electronics non garantisce la compatibilità con tutti i dispositivi periferici.
- **Utilizzare in ambienti con temperature comprese tra 0 °C e 40 °C.**
L'uso o la conservazione del prodotto a temperature troppo alte o troppo basse potrebbe causare danni al prodotto stesso, malfunzionamenti o esplosioni.
- **Installare l'unità su una superficie stabile, in modo che non vi sia rischio di cadute.**
Nel caso in cui il prodotto cada, potrebbe subire danni o causare lesioni alle persone.
- **Prestare attenzione a non versare acqua, caffè, succhi o altri liquidi sul mouse, poiché potrebbe risultarne danneggiato o potrebbero verificarsi malfunzionamenti.**
- **Tenere il prodotto lontano da apparecchi di riscaldamento (ad esempio caloriferi).**
In caso contrario, ciò potrebbe provocare incendi o deformazione del prodotto.
- **Spegnere il prodotto quando non in uso per un periodo di tempo prolungato, al fine evitare un consumo della batteria non necessario.**

- **Non disassemblare o modificare il prodotto.**

In caso contrario, la garanzia sarà annullata anche nel periodo di validità della garanzia.

- **Gli utenti che hanno ricevuto trapianti con dispositivi medici sono tenuti a consultare un medico prima dell'uso del prodotto.**

- **Assicurarsi che il prodotto non sia esposto alla luce diretta del sole in ambienti quali l'interno di un'automobile.**

In caso contrario, ciò potrebbe provocare incendi o deformazione del prodotto.

- **Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato concepito il mouse.**

- **Tenere fuori dalla portata dei bambini.**

- **Il nano ricevitore fornito con il mouse funziona solo con il mouse wireless con cui è stato fornito.**

Non funzionerà con alcun modello di altri produttori né con lo stesso modello ma numero di serie differente.

Ulteriori informazioni

Condizioni

- La garanzia è valida solo se viene presentata la ricevuta originale consegnata dal rivenditore all'acquirente, in cui viene specificata la data di acquisto e il numero di serie, con il prodotto da riparare o sostituire. LG Electronics si riserva il diritto di rifiutare il servizio di garanzia se tali informazioni sono state rimosse o modificate dopo l'acquisto originale del prodotto.
- Se LG Electronics effettua la riparazione o sostituzione del prodotto, tale prodotto sarà garantito per il rimanente periodo della garanzia originale o per novanta (90) giorni dalla data di riparazione, a seconda di quale sia il periodo più lungo. La riparazione o la sostituzione potrebbero implicare l'utilizzo di unità riparate funzionalmente equivalenti. Le parti o i componenti sostituiti diventano di proprietà di LG Electronics.
- Questa garanzia non comprende gli eventuali difetti del prodotto causati dal normale deterioramento o dall'uso improprio, incluso, ad esempio, l'utilizzo diverso da quello normale e consueto illustrato dalle istruzioni per l'utilizzo e la manutenzione del prodotto. Questa garanzia non comprende gli eventuali difetti causati da incidenti, modifiche o regolazioni, eventi eccezionali o danni causati da liquidi.

- Questa garanzia non comprende gli eventuali difetti causati da riparazioni errate, modifiche o interventi di assistenza eseguiti da personale non autorizzato da LG Electronics. La manomissione dei sigilli del prodotto rende nulla la garanzia.

Garanzia limitata

IN BASE ALLE CONDIZIONI DELLA PRESENTE GARANZIA LIMITATA, LG ELECTRONICS GARANTISCE CHE IL PRODOTTO È PRIVO DI DIFETTI DI PROGETTAZIONE, MATERIALE E FABBRICAZIONE AL MOMENTO DELL'ACQUISTO ORIGINALE DA PARTE DEL CONSUMATORE E PER UN SUCCESSIVO PERIODO DI UN (1) ANNO. SE È NECESSARIO IL SERVIZIO DI GARANZIA PER IL PRODOTTO, RICHIEDERLO AL RIVENDITORE O RIVOLGERSI AL CENTRO DI ASSISTENZA LG ELECTRONICS PIÙ VICINO PER OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI.



Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 2 Tutte le batterie e gli accumulatori devono essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute degli individui e su tutte le altre specie viventi.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche, contrassegnate da questo simbolo ("bidone della spazzatura barrato da una croce"), devono essere raccolte e smaltite separatamente rispetto agli altri rifiuti urbani misti mediante impianti di raccolta specifici installati da enti pubblici o dalle autorità locali. Si ricorda che gli utenti finali domestici possono consegnare gratuitamente le apparecchiature elettriche ed elettroniche a fine vita presso il punto vendita all'atto dell'acquisto

di una nuova apparecchiatura equivalente. Gli utenti finali domestici possono inoltre consegnare gratuitamente apparecchiature elettriche ed elettroniche di piccolissime dimensioni (non eccedenti i 25 cm) a fine vita direttamente presso un punto vendita a ciò abilitato, senza obbligo di acquistare una apparecchiatura nuova di tipo equivalente. Si prega di informarsi previamente presso il punto vendita prescelto circa tale ultima modalità di conferimento dell'apparecchiatura a fine vita.

- 2 Il corretto smaltimento dell'unità obsoleta contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute degli individui e sull'ambiente. Una gestione responsabile del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche da parte degli utenti contribuisce al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero sostenibile dei prodotti obsoleti e dei relativi materiali.
- 3 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare l'ufficio del comune di residenza, il servizio di smaltimento rifiuti o il punto vendita in cui è stato acquistato il prodotto. (www.lg.com/global/recycling)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ:

Con il presente documento, LG Electronics dichiara che il prodotto MEB-300 è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva 1999/5/EC. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/declaration>

Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc. nel mondo.

 **Bluetooth®**  **0168**

Standard	<i>Bluetooth®</i> V 4.1
Gamma di frequenza	Da 2,402 a 2,480 GHz
Temperatura di funzionamento	0 °C - 40 °C

Veiligheidsmaatregelen

WAARSCHUWING

- Raadpleeg de fabrikant of leverancier als uw batterijen uitgezet of gecorrodeerd zijn, want dat kan gevaarlijk zijn.
- Niet in de buurt van vuur houden. (Niet in een magnetron plaatsen.)
- Zorg ervoor dat u geen metalen voorwerpen zoals kettingen, munten, sleutels of horloges in contact laat komen met de uiteinden van de batterij.
- Richt de led aan de onderkant van de optische muis ter bescherming van uw gezichtsvermogen niet op uw ogen.
Anders kan dit leiden tot beschadiging of verlies van gezichtsvermogen.

LET OP

- Er kunnen compatibiliteitsproblemen optreden met bepaalde producten wanneer u verbinding maakt met andere producten.
LG Electronics kan geen compatibiliteit met alle randapparatuur garanderen.
- Gebruik bij temperaturen tussen 0 °C en 40 °C.
Als u het product bij een te hoge of te lage temperatuur gebruikt of bewaart, kan dit tot schade aan het product, storing of explosie leiden.
- Plaats het product op een stabiele plek waar het niet kan vallen.
Mocht het product vallen, dan is het mogelijk beschadigd of kan het lichamelijk letsel veroorzaken.
- Mors geen water, koffie, sap of andere vloeistoffen op de muis omdat het product beschadigd of defect kan raken.
- Houd het product uit de buurt van verwarmingsapparatuur (bijv. verwarming).
Anders kan dit leiden tot vervorming of brand.
- Schakel het product uit wanneer het voor een lange periode niet wordt gebruikt om onnodig batterijverbruik te voorkomen.

- **Haal het product niet uit elkaar en maak geen aanpassingen.**
De garantie vervalt, ook binnen de garantieperiode.
- **Gebruikers die een medisch apparaat gebruiken, dienen een arts te raadplegen alvorens dit product te gebruiken.**
- **Zorg ervoor dat het product niet wordt blootgesteld aan direct zonlicht, bijv. in een afgesloten auto.**
Temperatuurstijging kan leiden tot vervorming of brand.
- **Gebruik dit product alleen als muis.**
- **Buiten bereik van kinderen bewaren.**
- **De Nano-ontvanger die is meegeleverd met de muis werkt alleen met die specifieke draadloze muis.**
Het werkt niet met modellen van andere fabrikanten of dezelfde modellen met verschillende serienummers.

Aanvullende informatie

Voorwaarden

- De garantie is alleen geldig, als het door de dealer aan de eerste koper afgegeven aankoopbewijs, waarop de datum van aankoop en het serienummer staan vermeld, bij het te repareren of te vervangen product wordt overhandigd. LG Electronics behoudt zich het recht voor om garantieservice te weigeren als deze informatie is verwijderd of gewijzigd na de originele aankoop bij de dealer.
- Als LG Electronics het product repareert of vervangt, wordt een garantie op het gerepareerde of vervangen product afgegeven voor de resterende tijd van de aanvankelijke garantieperiode of voor negentig (90) dagen vanaf de reparatiedatum als dit langer is. Reparatie of vervanging kan inhouden dat functioneel equivalente gereviseerde onderdelen worden gebruikt. Vervangen onderdelen of componenten worden eigendom van LG Electronics.
- Deze garantie is niet van toepassing op defecten als gevolg van normale slijtage of verkeerd gebruik, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, gebruik op andere dan de normale en gebruikelijke manieren, in overeenstemming met de instructies voor gebruik en onderhoud van het product. Deze garantie is ook niet van toepassing op defecten aan

het product als gevolg van een ongeval, modificatie of aanpassing, overmacht of schade als gevolg van vloeibare stoffen.

- Deze garantie is niet van toepassing op defecten als gevolg van onjuiste reparatie-installaties, modificaties of service uitgevoerd door een niet door LG Electronics erkende persoon. Indien de zegels op het product zijn beschadigd of verwijderd, vervalt de garantie.

Beperkte garantie

ONDER DE VOORWAARDEN VAN DEZE BEPERKTE GARANTIE, GARANDEERT LG ELECTRONICS DAT DIT PRODUCT VRIJ IS VAN DEFECTEN IN HET ONTWERP, MATERIAAL OF VAKMANSCHAP OP HET MOMENT VAN AANKOOP DOOR DE CONSUMENT EN VOOR EEN DAAROPVOLGENDE PERIODE VAN ÉÉN (1) JAAR. MOCHT ER GARANTIESERVICE VOOR UW PRODUCT NODIG ZIJN, RETOURNEER HET PRODUCT DAN AAN DE DEALER WAAR HET PRODUCT IS AANGESCHAFT OF NEEM CONTACT OP MET HET PLAATSELIJKE CONTACTCENTRUM VAN LG ELECTRONICS VOOR MEER INFORMATIE.



Batterijen wegdoen

- 1 Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de accu meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
- 2 Alle batterijen/accu's mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3 De correcte verwijdering van uw oude batterijen/accu's helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier voorkomen.
- 4 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude batterijen/accu's? Neem dan contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophalendienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



Verwijdering van uw oude apparaat

- 1 Dit symbol van de doorgekruiste vuilnisbak geeft aan dat afgedankte elektrische en elektronische producten (WEEE) afzonderlijk van het huishoudelijke afval moeten worden verwijderd.
- 2 Oude elektrische producten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten, dus een juiste verwijdering van uw oude apparaat helpt bij het voorkomen van mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid. Uw oude apparaat kan herbruikbare onderdelen bevatten die gebruikt zouden kunnen worden voor het repareren van andere producten, en andere waardevolle materialen die kunnen worden gerecycleerd voor het behoud van beperkte grondstoffen.
- 3 U kunt uw apparaat meenemen naar de winkel waar u het product hebt gekocht, of u kunt contact opnemen met uw plaatselijke afvalinstantie voor de gegevens van uw dichtstbijzijnde geautoriseerde WEEE-verzamelpunt. Voor de meest geactualiseerde informatie voor uw land wordt verwezen naar www.lg.com/global/recycling

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING:

Hierbij verklaart LG Electronics dat dit MEB-300-product voldoet aan de belangrijkste voorschriften en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EC. U vindt een kopie van de verklaring van overeenstemming op <http://www.lg.com/global/declaration>

Bluetooth[®] is een gedeponeerd handelsmerk van Bluetooth SIG, Inc. wereldwijd.

 **Bluetooth**[®] **CE 0168**

Standaard	<i>Bluetooth</i> [®] V 4.1
Frequentiebereik	2,402 tot 2,480 GHz
Bedrijfstemperatuur	0 °C - 40 °C

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

- **W przypadku widocznego spuchnięcia lub skorodowania baterii należy skontaktować się z producentem lub sprzedawcą, ponieważ mogą one być niebezpieczne.**
- **Nie zbliżać do ognia. (Nie wkładać do kuchenki mikrofalowej).**
- **Nie dotykać końców baterii żadnymi metalowymi obiektami, takimi jak naszyjniki, monety, klucze czy zegarki.**
- **Aby zapobiec uszkodzeniu wzroku, nie kierować wiązki światła LED emitowanej ze spodniej części myszy optycznej w kierunku oczu.**
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie lub utratę wzroku.

PRZESTROGA

- **W przypadku pewnych produktów mogą wystąpić problemy ze zgodnością po podłączeniu ich do innych produktów.**
Firma LG Electronics nie gwarantuje zgodności ze wszystkimi urządzeniami peryferyjnymi.
- **Używać w zakresie temperatur od 0° C do 40° C.**
Używanie lub przechowywanie produktu w zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze może spowodować jego uszkodzenie, nieprawidłowe działanie lub wybuch.
- **Zainstalować na stabilnym podłożu zapobiegającym upadnięciu produktu.**
W przypadku upadku produktu może dojść do jego uszkodzenia lub powstania obrażeń ciała.
- **Należy uważać, aby nie rozlewać wody, kawy, soków ani żadnych innych płynów na urządzenie, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie.**
- **Produkt przechowywać z dala od źródeł ciepła (np. grzejników).**
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować deformację produktu lub pożar.

- **Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy okres czasu, należy wyłączyć zasilanie, aby zapobiec rozładowaniu baterii.**
- **Nie wolno rozkładać ani przerabiać produktu.**
Niezastosowanie się do tego zalecenia spowoduje unieważnienie gwarancji, nawet w okresie obowiązywania gwarancji.
- **Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia przez użytkowników z wszczepionymi urządzeniami medycznymi należy skontaktować się z lekarzem.**
- **Nie wystawiać urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych w miejscach takich, jak wnętrze zamkniętego samochodu.**
Podwyższona temperatura może spowodować deformację produktu lub pożar.
- **Nie używać produktu inaczej niż jako myszy komputerowej.**
- **Przechowywać poza zasięgiem dzieci.**
- **Odbiornik Nano dostarczony z myszą działa wyłącznie z urządzeniem, do którego został dołączony.**
Nie będzie działał z modelami innych producentów ani z tymi samymi modelami o innych numerach seryjnych.

Informacje dodatkowe

Warunki

- Gwarancja zachowuje ważność tylko wtedy, gdy z produktem przeznaczonym do naprawy lub wymiany zostanie przedłożony oryginalny dowód zakupu wystawiony przez sprzedawcę osobie dokonującej zakupu i zawierający datę zakupu i numer seryjny. Firma LG Electronics zastrzega sobie prawo odmowy wykonania usługi gwarancyjnej, jeśli wspomniane informacje zostały usunięte lub zmienione od czasu zakupu produktu.
- Jeśli firma LG Electronics dokona naprawy lub wymiany produktu, zostanie on objęty gwarancją na czas pozostały z pierwotnej gwarancji lub na okres 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) dni od daty naprawy, jeśli czas obowiązywania pierwotnej gwarancji jest krótszy. Naprawa lub wymiana może wiązać się z użyciem odnowionych komponentów będących funkcjonalnym odpowiednikiem komponentów zastosowanych w produkcji. Części lub komponenty, które zostaną wymienione, stają się własnością firmy LG Electronics.

- Niniejsza gwarancja nie obejmuje awarii urządzenia, które wystąpiły na skutek normalnego zużycia urządzenia lub niewłaściwego użytkowania, w tym również korzystania w sposób inny niż ogólnie przyjęty lub w sposób niezgodny z instrukcjami użytkowania i konserwacji produktu. Gwarancja nie obejmuje również awarii urządzenia powstałych w wyniku wypadku, modyfikacji, działania siły wyższej lub narażenia na działanie płynów.
- Niniejsza gwarancja nie obejmuje awarii urządzenia spowodowanych niewłaściwą naprawą, modyfikacjami lub usługami serwisowymi wykonanymi przez osobę nieautoryzowaną przez firmę LG Electronics. Usunięcie którejkolwiek z plomb na produkcie spowoduje unieważnienie gwarancji.

Ograniczona gwarancja

W MYŚL POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ OGRANICZONEJ GWARANCJI FIRMA LG ELECTRONICS OŚWIADCZA, ŻE PRODUKT BĘDZIE WOLNY OD WAD PROJEKTOWYCH, MATERIAŁOWYCH I WYKONAWCZYCH W MOMENCIE ZAKUPU PRZEZ KLIENTA ORAZ PRZEZ OKRES 1 (SŁOWNIE: JEDNEGO) ROKU. W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI SKORZYSTANIA Z USŁUGI GWARANCYJNEJ PRODUKT NALEŻY PRZEKAZAĆ SPRZEDAWCY, U KTÓREGO DOKONANO ZAKUPU, LUB SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z LOKALNYM ODDZIAŁEM FIRMY LG ELECTRONICS W CELU UZYSKANIA DALSZYCH INFORMACJI.



Postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami

- 1 Jeśli w skład baterii wchodzi powyżej 0,0005% rtęci, 0,002% kadmu lub 0,004% ołowiu, symbol ten może występować wraz z oznaczeniami symboli chemicznych rtęci (Hg), kadmu (Cd) lub ołowiu (Pb).
- 2 Zabrania się wyrzucania zużytych baterii/akumulatorów razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Powinny one zostać przekazane do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 3 Odpowiednie postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi i zwierząt.
- 4 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytymi bateriami/akumulatorami można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.



Utylizacja starego urządzenia

- 1 Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że produkty elektryczne lub elektroniczne (WEEE) należy zutylizować poza obiegiem odpadów komunalnych.
- 2 Stare produkty elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje. Właściwa utylizacja starego urządzenia pozwoli uniknąć potencjalnych negatywnych skutków dla środowiska i zdrowia. Stare urządzenie może zawierać części wielokrotnego użytku, które mogą zostać wykorzystane do naprawy innych produktów lub inne wartościowe materiały, które można przetworzyć, aby oszczędzać zasoby naturalne.
- 3 Możesz zanieść urządzenie do sklepu, w którym zostało kupione lub skontaktować się z lokalnym urzędem gospodarki odpadami, aby uzyskać informacje o najbliższym punkcie zbiórki WEEE. Aby uzyskać aktualne informacje z zakresu gospodarki odpadami obowiązującej w Twoim kraju, odwiedź stronę <http://www.lg.com/global/sustainability/environment/take-back-recycling/global-network-europe> (plik PDF : „For more information about how to recycle LG products in your country.”)

OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI:

Firma LG Electronics niniejszym oświadcza, że produkt MEB-300 spełnia wszystkie niezbędne wymagania oraz inne stosowne wytyczne dyrektywy 1999/5/EC. Kopię Oświadczenia o zgodności można znaleźć pod adresem <http://www.lg.com/global/declaration>

Bluetooth® to zastrzeżony znak towarowy firmy Bluetooth SIG, Inc.

 **Bluetooth®** C € 0168

Standard	<i>Bluetooth®</i> V 4.1
Zakres częstotliwości	Od 2,402 do 2,480 GHz
Temperatura pracy	0–40 °C

Precauções de segurança

ATENÇÃO

- Se as pilhas apresentarem sinais visíveis de aumento de volume ou corrosão, deve consultar o fabricante ou revendedor, pois podem ser perigosas nessas condições.
- Não coloque perto do fogo. (Não coloque no micro-ondas.)
- Assegure-se de que não deixa qualquer objeto metálico, como colares, moedas, chaves ou relógios, entrar em contacto com os polos das pilhas.
- De forma a proteger a sua visão, não aponte a luz do LED na parte inferior do rato ótico para os olhos.
Tal pode provocar deterioração ou perda de visão.

CUIDADO

- Podem ocorrer problemas de compatibilidade com certos produtos ao ligá-los a outros produtos.
A LG Electronics não garante a compatibilidade com todos os dispositivos periféricos.
- Utilize a temperaturas entre 0° C e 40° C.
Utilizar ou guardar o produto a temperaturas demasiado elevadas ou demasiado baixas poderá provocar danos ou anomalias no produto ou resultar numa explosão.
- Instale o produto num local estável, onde não possa cair.
Se o produto cair, pode ficar danificado ou causar ferimentos.
- Tenha cuidado para não derramar água, café, sumos ou outros líquidos sobre o rato, o que poderá provocar danos ou anomalias no produto.
- Mantenha o produto afastado de aparelhos de aquecimento (por ex., aquecedores), pois tal poderá levar à deformação do produto ou provocar um incêndio.
- Desligue o produto quando não o for utilizar por um período de tempo prolongado, de forma a evitar o consumo desnecessário das pilhas.

- **Não desmonte nem modifique o produto.**
Caso o faça, a garantia ficará sem efeito, mesmo dentro do período de garantia.
- **Os utilizadores que tenham recebido transplantes de dispositivos médicos devem consultar um médico antes de utilizar o produto.**
- **Certifique-se de que o produto não é exposto à luz solar direta em locais como, por exemplo, o interior de um automóvel fechado.**
O aumento de temperatura poderá levar à deformação do produto ou provocar um incêndio.
- **Não utilize este produto de qualquer outra forma a não ser como um rato.**
- **Mantenha-as fora do alcance das crianças.**
- **O nano recetor disponibilizado com o rato apenas funciona com o rato sem fios com o qual foi fornecido.**
Não funciona com modelos de outros fabricantes nem com o mesmo modelo com números de série diferentes.

Informações adicionais

Condições

- A garantia apenas é válida se a factura original emitida em nome do comprador original pelo vendedor e especificando a data de compra e o número de série for apresentada juntamente com o produto a ser reparado ou substituído. A LG Electronics reserva o direito de recusar a assistência de garantia se esta informação tiver sido removida ou alterada após a compra original do produto ao vendedor.
- Se a LG Electronics reparar ou substituir o produto, o produto reparado ou substituído permanecerá ao abrigo da garantia pelo tempo restante do período da garantia original ou por noventa (90) dias desde a data de reparação, prevalecendo o período mais longo. A reparação ou substituição poderá incluir a utilização de peças equivalentes recondiçionadas. As peças ou componentes substituídos tornar-se-ão propriedade da LG Electronics.

- Esta Garantia não abrange qualquer falha do produto provocada pelo uso e desgaste normais, ou devido a utilização incorrecta, incluindo, mas não estando limitado, à utilização de outra forma para além da utilização habitual, de acordo com as instruções para utilização e manutenção do produto. Esta garantia também não abrange qualquer falha do produto devida a acidente, modificação ou ajustes, actos divinos ou danos provocados por líquidos.
- Esta garantia não abrange as falhas do produto devidas a instalações inadequadas, modificações ou serviços de assistência realizados por pessoal não autorizado pela LG Electronics. A adulteração de qualquer um destes selos do produto anulará a garantia.

Garantia limitada

SUJEITO ÀS CONDIÇÕES DESTA GARANTIA LIMITADA, A LG ELECTRONICS GARANTE QUE ESTE PRODUTO SE ENCONTRA SEM DEFEITOS DE DESIGN, DE MATERIAIS E DE FABRICO NO MOMENTO DA COMPRA ORIGINAL PELO CONSUMIDOR E PELO PERÍODO SUBSEQUENTE DE UM (1) ANO. SE O SEU PRODUTO NECESSITAR DE ASSISTÊNCIA AO ABRIGO DESTA GARANTIA, DEVOLVA-O AO VENDEDOR A QUE FOI ADQUIRIDO OU CONTACTE O SEU CENTRO DE ASSISTÊNCIA LG ELECTRONICS LOCAL PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES.



Eliminação de baterias/accumuladores usados

- 1 Este símbolo pode estar acompanhado dos símbolos químicos do mercúrio (Hg), cádmio (Cd) ou chumbo (Pb) se a bateria contiver mais do que 0,0005% de mercúrio, 0,002% de cádmio ou 0,004% de chumbo.
- 2 Todas as baterias/accumuladores devem ser eliminados em separado e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 3 A eliminação adequada das baterias/accumuladores antigos ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde humana e dos animais.
- 4 Para informações mais detalhadas acerca da eliminação de baterias/accumuladores usados, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.



Eliminação do seu aparelho usado

- 1 Este símbolo de um caixote do lixo com rodas e linhas cruzadas sobrepostas indica que os resíduos de produtos elétricos e eletrônicos (WEEE) devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico.
- 2 Os produtos elétricos usados podem conter substâncias perigosas, pelo que, a eliminação correta do seu aparelho usado pode contribuir para evitar potenciais danos para o ambiente e saúde humana. O seu aparelho usado pode conter peças reutilizáveis que podem ser usadas para reparar outros aparelhos e materiais úteis que podem ser reciclados para preservar os recursos limitados.
- 3 Pode levar o seu aparelho à loja onde o adquiriu ou contactar a sua entidade local de recolha e tratamento de resíduos para obter mais informações sobre o ponto de recolha WEEE autorizado mais próximo. Para obter informações mais atualizadas relativas ao seu país, visite www.lg.com/global/recycling

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE:

Pelo presente documento, a LG Electronics declara que este MEB-300 se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da directiva 1999/5/EC. Pode encontrar uma cópia da Declaração de Conformidade em <http://www.lg.com/global/declaration>

Bluetooth[®] é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. em todo o mundo.



Padrão	<i>Bluetooth</i> [®] V 4.1
Intervalo de frequência	2,402 a 2,480 GHz
Temperatura de utilização	0 °C - 40 °C

Precauciones de seguridad

ADVERTENCIA

- **Asegúrese de consultar al fabricante o distribuidor si las pilas están visiblemente hinchadas o corroidas, ya que puede resultar peligroso.**
- **No lo coloque cerca del fuego. (No lo introduzca en un microondas).**
- **Asegúrese de no permitir que ningún objeto metálico como collares, monedas, llaves o relojes toquen los extremos de la batería.**
- **No dirija la luz del LED de la parte inferior del ratón óptico hacia los ojos para proteger la vista.**
De hacerlo, podría provocar un deterioro o la pérdida de la vista.

PRECAUCIÓN

- **Pueden surgir problemas de compatibilidad con ciertos productos al conectarlos a otros productos.**
LG Electronics no garantiza la compatibilidad con todos los dispositivos periféricos.
- **Utilícelo a temperaturas entre 0 °C y 40 °C.**
Utilizar o almacenar el producto a temperaturas demasiado altas o demasiado bajas puede provocar daños al producto, un funcionamiento incorrecto o una explosión.
- **Instale el producto en una ubicación estable donde no se caiga.**
En caso de que el producto se caiga, podría resultar dañado o causar lesiones físicas.
- **Tenga cuidado de no derramar agua, café, zumo ni otros líquidos sobre el ratón, ya que el producto podría dañarse o averiarse.**
- **Mantenga el producto alejado de dispositivos de calefacción (p. ej., radiadores).**
De lo contrario, podría provocar la deformación del producto o un incendio.
- **Apague el producto cuando no se vaya a utilizar durante un período de tiempo prolongado para evitar el consumo innecesario de la batería.**

- **No desmonte ni modifique el producto.**

La garantía quedará invalidada incluso dentro del periodo de garantía.

- **Los usuarios que hayan recibido trasplantes de dispositivos médicos deben consultar a un médico antes de utilizar el producto.**

- **Asegúrese de que el producto no quede expuesto a la luz directa del sol en lugares como dentro de un coche cerrado.**

El aumento de la temperatura podría provocar la deformación del producto o un incendio.

- **No utilice este producto para ninguna aplicación distinta de la de ratón.**

- **Manténgalo fuera del alcance de los niños.**

- **El receptor Nano proporcionado con el ratón solo funcionará con el ratón inalámbrico con el que se incluyó.**

No funcionará con modelos de otros fabricantes ni con modelos iguales con diferentes números de serie.

Información adicional

Condiciones

- La garantía sólo es válida si junto al producto que hay que reparar o reemplazar se presenta la factura original emitida por el proveedor para el comprador, en la que se indica la fecha de compra y el número de serie. LG Electronics se reserva el derecho de denegar el servicio de garantía si no se presenta dicha información o si hubo modificaciones después de la compra original del producto al distribuidor.
- LG Electronics España, S.A.U. (LGEES) garantiza cualquier pieza o producto reparado por un período de noventa (90) días a partir de su fecha de entrega, o hasta el final de la garantía, aplicándose aquella cuya duración sea más larga. Eventualmente, en beneficio del propio cliente, LGEES, solucionará la incidencia en el dispositivo de telefonía móvil sustituyendo el dispositivo por otro equipo en perfectas condiciones de uso siendo equivalente en prestaciones y fiabilidad al original, conservando el cliente todos los derechos y coberturas incluidos en la garantía. Todos aquellos componentes de hardware sustituidos en garantía pasarán a ser propiedad de LGEES.

- La presente garantía no cubre los fallos ocasionados por desgaste natural o uso indebido, por ejemplo fallos debidos a usos distintos de los habituales, de acuerdo con las instrucciones de uso y mantenimiento del producto. La cobertura tampoco abarca fallos del producto que se deban a accidentes, modificaciones o ajustes, caso fortuito o daño producido por algún líquido.
- La presente garantía no cubre fallos del producto causados por instalaciones, reparaciones, modificaciones u operaciones de mantenimiento incorrectas llevadas a cabo por personal no autorizado por LG Electronics. Todo indicio de manipulación en cualquiera de los sellos del producto anulará la garantía.

Garantía limitada

SUJETA A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA, LG ELECTRONICS GARANTIZA QUE ESTE PRODUCTO NO PRESENTA FALLOS DE DISEÑO, MATERIALES NI MANO DE OBRA EN EL MOMENTO EN QUE UN CONSUMIDOR REALIZA LA COMPRA ORIGINAL, Y QUE NO LAS PRESENTARÁ POR UN PERÍODO POSTERIOR DE DOS (2) AÑOS. EN CASO DE QUE EL PRODUCTO REQUIERA SERVICIO TÉCNICO DE GARANTÍA, SE DEBE DEVOLVER AL DISTRIBUIDOR QUE LO VENDIÓ O COMUNÍQUESE CON EL CENTRO DE CONTACTO DE LG ELECTRONICS EN SU REGIÓN PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.

Cómo desechar las baterías y los acumuladores gastados



- 1 Si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio (Hg); 0,002% de cadmio (Cd) o 0,004% de plomo (Pb), este símbolo puede aparecer junto a los símbolos químicos del mercurio, cadmio o plomo.
- 2 Todas las baterías/acumuladores se deben desechar aparte del servicio municipal de recogida de basuras, a través de los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
- 3 La eliminación correcta de baterías y acumuladores contribuye a evitar posibles riesgos para el medio ambiente, los animales y la salud pública.
- 4 Para obtener más información sobre cómo desechar las baterías y acumuladores inservibles, póngase en contacto con el ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde haya adquirido el producto.



Símbolo para marcar AEE

- 1 El símbolo del contenedor de basura tachado con un aspa indica que la recogida separada de aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) debe realizarse de manera separada.
- 2 Los productos eléctricos antiguos pueden contener sustancias peligrosas de modo que la correcta eliminación del antiguo aparato ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y para la salud humana. El antiguo aparato puede contener piezas reutilizables que podrían utilizarse para reparar otros productos y otros materiales valiosos que pueden reciclarse para conservar los recursos limitados.
- 3 Puede llevar el aparato a cualquiera de los centros autorizados para su recogida. Para obtener la información más actualizada para su país por favor visite www.lg.com/global/recycling

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD:

Por la presente, LG Electronics declara que el producto MEB-300 cumple con los requisitos imprescindibles y cualquier otra disposición relevante de la directiva 1999/5/EC. Puede consultar una copia de la Declaración de conformidad en <http://www.lg.com/global/declaration>

Bluetooth® es una marca comercial registrada en todo el mundo de Bluetooth SIG, Inc.

 **Bluetooth®** C **€ 0168**

Estándar	<i>Bluetooth®</i> V 4.1
Rango de frecuencias	De 2,402 a 2,480 GHz
Temperatura de funcionamiento	0 °C - 40 °C

Bezpečnostné opatrenia

VÝSTRAHA

- Ak sú batérie viditeľne nafúknuté alebo skorodované poraďte sa s výrobcom alebo predajcom. Batérie môžu byť nebezpečné.
- Neumiestňujte v blízkosti ohňa. (Nevkladajte do mikrovlnnej rúry.)
- Nedovoľte, aby konce batérie prišli do kontaktu s kovovými predmetmi, ako sú napr. náhrdelníky, mince, kľúče alebo hodinky.
- Svetlo kontrolky LED v spodnej časti optickej myši nesmerujte do očí. Chránite svoj zrak. Môžete tým spôsobiť zhoršenie alebo stratu zraku.

UPOZORNENIE

- Pri niektorých výrobkoch sa môžu pri pripájaní k iným výrobkom vyskytnúť problémy s kompatibilitou.
Spoločnosť LG Electronics nezaručuje kompatibilitu so všetkými periférnymi zariadeniami.
- Používajte pri teplotách medzi 0 °C a 40 °C.
Používanie alebo skladovanie výrobku pri príliš vysokých alebo príliš nízkych teplotách môže zapríčiniť jeho poškodenie, poruchu alebo výbuch.
- Výrobok umiestnite na stabilnom mieste, z ktorého nespadne.
V prípade, že výrobok spadne, môže sa poškodiť alebo spôsobiť fyzické zranenie.
- Dávajte pozor, aby ste na myš nevyliali vodu, kávu, džús alebo inú tekutinu. Môže to spôsobiť poškodenie alebo poruchu výrobku.
- Uchovávajte produkt mimo dosahu výhrevných zariadení. (napr. ohrievačov).
V opačnom prípade môže dôjsť k deformácii výrobku alebo vzniku požiaru.
- Keď sa výrobok dlhšiu dobu nepoužíva, vypnite ho. Predídete tak zbytočnej spotrebe batérie.
- Výrobok nerozoberajte ani neupravujte.
Bude to mať za následok stratu záruky aj v rámci záručnej doby.

- **Používatelia, ktorí majú transplantované zdravotnícke pomôcky sa musia pred použitím poradiť so svojim lekárom.**
- **Dbajte na to, aby výrobok nebol vystavený priamemu slnečnému žiareniu, napríklad v zatvorenom aute.**
V dôsledku zvýšenia teploty môže dôjsť k deformácii výrobku alebo vzniku požiaru.
- **Výrobok nepoužívajte na iný účel, než ako myš.**
- **Uchovávajúte ho mimo dosahu detí.**
- **Prijímač Nano pribalený k myši bude fungovať iba s bezdrôtovou myšou, s ktorou bol dodaný.**
Nebude fungovať s modelmi od iných výrobcov ani s rovnakými modelmi s iným sériovým číslom.

Doplnkové informácie

Podmienky

- Záruka je platná iba vtedy, ak je k výrobku určenému na opravu alebo výmenu priložený originál dokladu o kúpe vydaný predajcom pôvodnému kupujúcemu, obsahujúci dátum zakúpenia a sériové číslo. Spoločnosť LG Electronics si vyhradzuje právo odmietnuť záručný servis, ak bola táto informácia odstránená alebo zmenená po pôvodnej kúpe výrobku od predajcu.
- Ak spoločnosť LG Electronics opraví alebo vymení výrobok, záručná doba opraveného alebo vymeneného výrobku pokračuje po zostávajúci čas pôvodnej záručnej doby alebo po dobu deväťdesiatich (90) dní odo dňa opravy alebo výmeny, podľa toho, čo trvá dlhšie. Oprava alebo výmena môže zahŕňať používanie funkčne zhodných repasovaných jednotiek. Vymenené súčasti alebo komponenty sa stávajú majetkom spoločnosti LG Electronics.
- Táto záruka nepokrýva žiadnu chybu výrobku spôsobenú bežným opotrebovaním alebo nesprávnym používaním vrátane, okrem iného, spôsobu používania, ktorý nie je bežný alebo obvyklý, v súlade s pokynmi na používanie a údržbu výrobku. Táto záruka nepokrýva žiadnu poruchu výrobku spôsobenú nehodou, zmenou alebo úpravou, vyššou mocou, ani poškodenie v dôsledku kontaktu s kvapalinou.
- Táto záruka sa nevzťahuje na poruchy výrobku spôsobené nesprávnymi postupmi opravy, úpravami alebo servisom vykonávaným osobou, ktorá nemá oprávnenie spoločnosti LG Electronics. Manipulácia s ktoroukoľvek z pečatí na výrobku má za následok stratu záruky.

Obmedzená záruka

V RÁMCI PODMIENOK TEJTO OBMEDZENEJ ZÁRUKY SPOLOČNOSŤ LG ELECTRONICS ZARUČUJE, ŽE SA V ČASE PÔVODNEJ KÚPY SPOTREBITEĽOM A DO DVOCH (2) ROKOV NA TOMTO VÝROBKU NEVYSKYTNÚ ŽIADNE CHYBY VYHOTOVENIA, MATERIÁLU ANI SPRACOVANIA. V PRÍPADE, AK BY VÝROBOK VYŽADOVAL ZÁRUČNÝ SERVIS, VRÁŤTE HO PREDAJCOVI, OD KTORÉHO STE VÝROBOK ZAKÚPILI, ALEBO SA OBRÁŤTE NA MIESTNE KONTAKTNÉ STREDISKO SPOLOČNOSTI LG ELECTRONICS, KDE ZÍSKATE ĎALŠIE INFORMÁCIE.



Likvidácia použitých batérií/akumulátorov

- 1 Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
- 2 Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel vládou alebo orgánmi miestnej samosprávy.
- 3 Správnou likvidáciou starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií/akumulátorov získate na mestskom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo u predajcu, kde ste daný produkt zakúpili.



Zneškodnenie starého spotrebiča

- 1 Tento symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení (WEEE) musí byť zneškodnený samostatne od komunálneho odpadu.
- 2 Staré elektrické produkty môžu obsahovať nebezpečné latky, preto správne zneškodnenie vášho starého spotrebiča pomôže zabrániť potenciálnym negatívnym dopadom na prostredie a ľudské zdravie. Váš starý spotrebič môže obsahovať diely, ktoré možno opätovne použiť na opravu iných produktov, a iné cenné materiály, ktoré možno recyklovať s cieľom chrániť obmedzené zdroje.
- 3 Svoj spotrebič môžete zaniest do predajne, kde ste produkt zakúpili, alebo sa môžete obrátiť na oddelenie odpadov miestnej samosprávy a požiadať o informácie o najbližšom zbernom mieste odpadu z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Najnovšie informácie platné pre vašu krajinu nájdete na stránke www.lg.com/global/recycling

VYHLÁSENIE O ZHODE:

Spoločnosť LG Electronics týmto vyhlasuje, že zariadenie MEB-300 spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia smernice 1999/5/EC. Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke <http://www.lg.com/global/declaration>

Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete.

 **Bluetooth®** C € 0168

Štandard	<i>Bluetooth®</i> V 4.1
Frekvenčný rozsah	2,402 až 2,480 GHz
Prevádzková teplota	0 °C - 40 °C

Säkerhetsföreskrifter

VARNING

- Kontakta tillverkaren eller återförsäljaren om batterierna är synligt uppsvällda eller korroderade eftersom de kan vara farliga.
- Placera inte nära eld. (Lägg aldrig i mikrovågsugn.)
- Se till att inte låta metallföremål såsom halsband, mynt, nycklar eller klockor vidröra batteripolerna.
- Rikta inte LED-ljuset på undersidan av den optiska musen mot ögonen.
Det kan försämra eller skada synen permanent.

FÖRSIKTIGHET

- Det kan uppstå kompatibilitetsproblem när vissa produkter ansluts till andra produkter.
LG Electronics kan inte garantera kompatibilitet med all kringutrustning.
- Använd vid en temperatur på mellan 0° C och 40° C.
Om du använder eller förvarar produkten vid för höga eller för låga temperaturer kan det medföra skador, fel eller explosion.
- Installera på en stabil plats där produkten inte kan falla.
Om produkten faller kan den skadas eller orsaka personskador.
- Var försiktig så att du inte spillar vatten, kaffe, juice eller andra vätskor på musen, eftersom produkten kan skadas eller sluta fungera.
- Håll produkten på avstånd från värmeutrustning (till exempel värmare).
Annars kan produkten deformeras eller börja brinna.
- Stäng av produkten när den inte används på länge för att förhindra onödig batteriförbrukning.
- Montera inte isär eller ändra produkten.
Om du gör det kan det medföra att garantin inte gäller, även under garantiperioden.

- **Om du har medicinska implantat bör du rådfråga läkare innan du använder produkten.**
- **Se till att produkten inte utsätts för direkt solljus, till exempel inuti en stängd bil.**
Temperaturökningen kan medföra att produkten deformeras eller börja brinna.
- **Använd inte produkten i annat syfte än som mus.**
- **Förvara utom räckhåll för barn.**
- **Nano-mottagaren som medföljde musen fungerar bara tillsammans med den trådlösa musen den tillhör.**
Den fungerar inte med modeller från andra tillverkare eller med samma modell med ett annat serienummer.

Ytterligare information

Villkor

- Garantin gäller endast om den produkt som ska repareras eller bytas ut presenteras tillsammans med originalkvitto, som utfärdats av återförsäljaren till ursprungsköparen, där inköpsdatum och serienummer finns angivna. LG Electronics förbehåller sig rätten att neka garantitjänster om den här informationen saknas eller har ändrats efter ursprungsinköpet av produkten från återförsäljaren.
- Om LG Electronics reparerar eller byter ut produkten gäller garantin för den reparerade eller utbytta produkten under antingen den återstående garantitiden för originalprodukten, eller i nittio (90) dagar (beroende på vad som är längst). Reparation eller utbyte kan innefatta användning av produkter med motsvarande funktionalitet. Utbytta delar eller komponenter återgår i LG Electronics ägo.
- Den här garantin omfattar inte produktfel som härrör från normalt slitage eller felaktig användning, inklusive men inte begränsat till annan än normal användning, i enlighet med instruktionerna för användning och underhåll av produkten. Garantin omfattar inte heller produktfel som härrör från olycksfall, modifiering eller justering, naturkatastrofer eller vätskeskador.
- Garantin täcker inte produktfel som uppkommit vid felaktiga reparationsinstallationer, modifieringar eller service som utförts av annan personal än de med LG Electronics-behörighet. Garantin upphör att gälla om någon av produktens förseglingar är brutna.

Begränsad garanti

UNDER VILLKOREN I DEN BEGRÄNSADE GARANTIN GARANTERAR LG ELECTRONICS ATT DEN HÄR PRODUKTEN ÄR FRI FRÅN DEFEKTER I DESIGN, MATERIAL OCH TILLVERKNING UNDER ETT (1) ÅR FRÅN DET URSPRUNGLIGA INKÖPSTILLFÄLLET. OM PRODUKTEN BEHÖVER SERVICE SOM OMFATTAS AV GARANTIN, KAN DU RETURNERA PRODUKTEN TILL ÅTERFÖRSÄLJAREN ELLER KONTAKTA NÄRMASTE LG ELECTRONICS-KONTAKTCENTER FÖR MER INFORMATION.



Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier

- 1 Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar vid en återvinningsstation.
- 3 Korrekt kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
- 4 Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.



Kassera den gamla apparaten

- 1 Den överkorsade soptunnesymbolen indikerar att elektroniskt och elektriskt avfall (WEEE) ska kasseras separat från hushållsavfallet och lämnas in till av kommunen anvisat ställe för återvinning.
- 2 Gamla elektroniska och elektriska produkter kan innehålla farliga substanser så korrekt avfallshandling av produkten förhindrar negativa konsekvenser för miljön och den mänskliga hälsan. Din gamla apparat kan innehålla återanvändningsbara delar som används för att reparera andra produkter och andra värdefulla material som kan återvinnas för att spara begränsade resurser.
- 3 Du kan ta din gamla apparat till butiken där du köpte produkten, eller kontakta din kommun för information om närmaste WEEE-uppsamlingsställe. För den mest uppdaterade informationen i ditt land, gå till www.lg.com/global/recycling

CE-MEDDELANDE TILL ANVÄNDARE:

Härmed intygar LG Electronics att produkten MEB-300 uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv 1999/5/EC. På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad: <http://www.lg.com/global/declaration>

Bluetooth[®] är ett globalt registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.



Standard	<i>Bluetooth</i> [®] V 4.1
Frekvensomfång	2,402 till 2,480 GHz
Driftstemperatur	0–40 °C

Precauții pentru siguranță

AVERTISMENT

- **Asigurați-vă că discutați cu producătorul sau distribuitorul dacă observați că bateriile sunt umflate sau corodate, deoarece acestea pot fi periculoase.**
- **A nu se amplasa lângă foc. (A nu se amplasa într-un cuptor cu microunde.)**
- **Asigurați-vă că nu există obiecte metalice precum coliere, monede, chei sau ceasuri care ating capetele bateriei.**
- **Nu orientați lumina LED din partea inferioară a mouse-ului optic spre ochii dvs., pentru a vă proteja vederea.**
În caz contrar vă puteți pierde vederea sau aceasta poate fi afectată.

ATENȚIE

- **Pot apărea probleme de compatibilitate cu anumite produse la conectarea la alte produse.**
LG Electronics nu garantează compatibilitatea cu toate dispozitivele periferice.
- **A se utiliza la temperaturi cuprinse între 0° C și 40° C.**
Utilizarea sau depozitarea produsului la temperaturi prea ridicate sau prea scăzute poate cauza avarierea, defectarea sau explozia produsului.
- **Instalați produsul într-un loc stabil, de unde nu poate cădea.**
În cazul căderii produsului, acesta poate să avarieze sau să cauzeze leziuni fizice.
- **Aveți grijă să nu vărsați apă, cafea, suc sau alte lichide pe mouse, deoarece produsul se poate avaria sau defecta.**
- **Țineți produsul departe de aparatele de încălzire (de ex., încălzitoare).**
În caz contrar, acest lucru poate avea ca rezultat deformarea produsului sau izbucnirea unui incendiu.
- **Oprii produsul dacă nu îl utilizați pentru o perioadă lungă de timp, pentru a preveni consumul inutil al bateriei.**

- **Nu dezasamblați sau modificați produsul.**

Garanția va fi anulată chiar dacă produsul încă este în perioada de garanție.

- **Utilizatorii care au primit transplanturi de dispozitive medicale trebuie să consulte un doctor înainte de utilizare.**

- **Asigurați-vă că produsul nu este expus la lumină solară directă în locuri precum interiorul unei mașini închise.**

Creșterea temperaturii poate avea ca rezultat deformarea produsului sau izbucnirea unui incendiu.

- **Nu utilizați acest produs pentru altă aplicație decât ca și mouse.**

- **Nu îl lăsați la îndemâna copiilor.**

- **Receptorul Nano furnizat cu mouse-ul va funcționa numai cu mouse-ul wireless cu care a fost inclus.**

Acesta nu va funcționa cu modele de la alți producători sau cu aceleași modele cu numere de serie diferite.

Informații suplimentare

Condiții

- Garanția este valabilă numai în cazul în care chitanța originală emisă de către dealer pentru cumpărătorul original, în care se specifică data achiziției și numărul de serie, este prezentată împreună cu produsul care trebuie reparat sau înlocuit. LG Electronics își rezervă dreptul de a refuza service-ul în garanție dacă aceste informații au fost eliminate sau modificate după achiziția originală a produsului de la dealer.
- Perioada medie de utilizare este de un an. În cazul unei neconformități LG Electronics va înlocui produsul în maxim 15 zile, noul produs va avea aceeași perioadă de garanție ca un produs nou.
- Prezenta garanție nu acoperă defectarea produsului datorată utilizării sau uzurii normale sau datorată utilizării necorespunzătoare, inclusiv, dar fără a se limita la, utilizarea în alte moduri decât cele normale și uzuale, în conformitate cu instrucțiunile de utilizare și de întreținere a produsului. Prezenta garanție nu acoperă nici defectarea produsului datorată accidentelor, modificărilor sau reglărilor, fenomenelor naturale sau deteriorării în urma vărsării de lichide.

- Prezenta garanție nu acoperă defectiunile produsului datorate reparațiilor, modificărilor sau operațiilor de service improprii efectuate de o persoană neautorizată de LG Electronics. Modificarea oricărui sigiliu de pe produs va anula garanția.

Garanția limitată

FĂCÂND OBIECTUL CONDIȚIILOR PREZENTEI GARANȚII LIMITATE, LG ELECTRONICS GARANTEAZĂ CĂ ACEST PRODUS NU PREZINTĂ DEFECTE DE DESIGN, MATERIAL ȘI MANOPERĂ ÎN MOMENTUL ACHIZIȚIEI ORIGINALE DE CĂTRE UN CONSUMATOR ȘI PE O PERIOADĂ ULTERIOARĂ DE 1 (UN) AN. DACĂ PRODUSUL DVS. NECESITĂ SERVICE ÎN GARANȚIE, VĂ RUGĂM SĂ-L ÎNAPOIAȚI DEALERULUI DE LA CARE A FOST ACHIZIȚIONAT SAU SĂ CONTACTAȚI CENTRUL LOCAL DE CONTACT LG ELECTRONICS PENTRU INFORMAȚII SUPLIMENTARE.



Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzați

- 1 Acest simbol poate fi combinat cu simbolurile chimice ale mercurului (Hg), cadmiului (Cd) sau plumbului (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005 % mercur, 0,002 % cadmiu sau 0,004 % plumb.
- 2 Toate bateriile/toți acumulatorii trebuie eliminate/eliminați separat de fluxul deșeurilor menajere, prin intermediul punctelor de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
- 3 Eliminarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va ajuta la prevenirea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător, sănătății animalelor și populației.
- 4 Pentru informații suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi, vă rugăm să contactați consiliul local, serviciile de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Eliminarea aparatului vechi

- 1 Simbolul de pubelă indică faptul că deșeurile electrice și electronice (WEEE) trebuie eliminate separat de celelalte deșeuri.
- 2 Produsele electrice și electronice vechi conțin substanțe periculoase. Astfel, prin eliminarea corespunzătoare veți contribui la prevenirea deteriorării mediului înconjurător și al sănătății umane. Este posibil ca dispozitivul dvs. vechi să conțină piese componente, care pot fi folosite pentru repararea altor produse sau materiale importante care pot fi reciclate în scopul economisirii resurselor limitate.
- 3 Dispozitivul vechi poate fi returnat magazinului de unde a fost achiziționat, sau puteți contacta firma responsabilă pentru eliminarea deșeurilor, în scopul aflării locației unității autorizate pentru reciclarea deșeurilor electrice și electronice (WEEE). Pentru informații mereu actualizate și referitoare la țara dvs. vă rugăm vizitați pagina web www.lg.com/global/recycling

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE:

Prin prezenta, LG Electronics declară că produsul MEB-300 este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/EC. O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la <http://www.lg.com/global/declaration>

Bluetooth® este o marcă comercială înregistrată a Bluetooth SIG, Inc. la nivel global.



Standard	<i>Bluetooth®</i> V 4.1
Domeniu de frecvențe	De la 2,402 la 2,480 GHz
Temperatură de funcționare	0 °C - 40 °C

Güvenlik Önlemleri

! UYARI

- Pillerinizin gözle görülür biçimde şişmesi ya da aşınması tehlikeli olabileceğinden böyle bir durumda mutlaka üreticinize veya bayinize danışın.
- Ateşin yanına koymayın.
(Mikrodalga fırının içine koymayın.)
- Kolye, bozuk para, anahtar veya saat gibi metal nesnelerin pil uçlarıyla temas etmediğinden emin olun.
- Görme duyunuzu korumak için optik farenin alt kısmında bulunan LED ışığını gözlerinize tutmayın.
Aksi takdirde görme duyunuz

zarar görebilir veya görme duyunuzu yitirebilirsiniz.

DİKKAT

- Belirli ürünleri diğer ürünlere bağlarken uyumluluk sorunları oluşabilir.
LG Electronics, tüm çevresel cihazlarla uyumluluk garantisi vermez.
- 0 °C ve 40 °C arasındaki sıcaklıklarda kullanın.
Ürünü çok yüksek veya çok düşük sıcaklıklarda kullanma ya da saklama, ürüne hasar verebilir ve ürünün arızalanmasına ya da patlamasına neden olabilir.
- Ürünü düşmeyeceği sabit bir konuma kurun.

Düşmesi durumunda ürün hasar görebilir veya yaralanmaya sebep olabilir.

- Ürün hasar görebileceğinden veya arızalanabileceğinden farenin üzerine su, kahve, meyve suyu ya da diğer sıvıları dökmemeye dikkat edin.
- Ürünü ısıtma cihazlarından (örn. ısıtıcılar) uzak tutun. Aksi takdirde ürün deforme olabilir veya yangına neden olabilir.
- Gereksiz pil tüketiminden kaçınmak için uzun süreliğine kullanılmadığında ürünü kapatın.
- Ürünü parçalarına ayırmayın ya da üzerinde değişiklik yapmayın. Böyle bir durumda garanti süresi kapsamında olursa dahi garanti geçersiz sayılır.

- Tıbbi cihaz transplantı yaptıran kullanıcıların kullanımdan önce doktoruna danışması gerekir.
- Ürünün, kapalı bir araç gibi yerlerde doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığından emin olun.
Sıcaklık artışı, ürünün deforme olmasına veya yangına neden olabilir.
- Bu ürünü, fare işlevi dışında herhangi bir uygulama için kullanmayın.
- Çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın.
- Fare ile birlikte verilen Nano alıcı yalnızca birlikte verilen kablosuz fare ile çalışır.
Diğer üretici modelleriyle veya farklı seri numaralarına sahip aynı modellerle birlikte çalışmaz.

Ek Bilgiler

Koşullar

- Garanti yalnızca, onarılacak ya da değiştirilecek ürünle birlikte, orijinal müşteri adına satıcı tarafından düzenlenmiş, üzerinde satın alınma tarihi ve seri numarası bulunan orijinal faturanın ibrazıyla geçerlidir. LG Electronics, ürün satıcıdan alındıktan sonra bu bilginin silinmesi veya değiştirilmesi durumunda garanti hizmetini reddetme hakkını saklı tutar.
- LG Electronics ürünü onarır veya değiştirirse, onarılan ya da değiştirilen ürün, hangisi daha uzunsa, orijinal garanti süresinden artan süre kadar ya da onarım tarihinden itibaren

doksan (90) gün boyunca garanti kapsamında olacaktır. Onarım veya deęiřtirme iřlemi, onarımı yapılmıř eřdeęer cihazların kullanımını gerektirebilir. Deęiřtirilen paralar veya bileřenler LG Electronics'in mali olacaktır.

- Bu Garanti, ürünün normal ařınma ve yıpranması veya ürünün kullanımı ve bakımı ile ilgili talimatlara uygun biçimde, normal ve alışılagedik şekilde kullanılmasının dıřında kalan kullanım biçimleri dahil, ancak bunlarla sınırlı kalmayan hatalı kullanım nedeniyle meydana gelen arızaları kapsamaz. Garanti ayrıca kaza sonucu, deęiřiklik ve ayarlamalar yapılması nedeniyle, tabii afetler ya da sıvıların neden olduęu ürün arızalarını da kapsamaz.

- Bu garanti, LG Electronics tarafından yetki verilmemiş kişiler tarafından gerçekleştirilen onarım, deęişiklik veya servis işlemlerinden kaynaklanan ürün arızalarını kapsamaz. Ürün üzerindeki herhangi bir mührün tahrif edilmesi garantinin geçersiz kalmasına neden olacaktır.

Sınırlı Garanti

BU ŞINIRLI GARANTİ KOŞULLARINA BAĞLI OLARAK, LG ELECTRONICS BU ÜRÜNÜN TÜKETİCİ TARAFINDAN SATIN ALINDIĞI TARİHTE VE BU TARİHTEN SONRAKİ BİR (2) YIL İÇERİSİNDE TASARIM, MALZEME VE İŞÇİLİK HATALARI AÇISINDAN KUSURSUZ OLDUĞUNU GARANTİ EDER. ÜRÜNÜNÜZÜN GARANTİ SERVISİNE

GEREK DUYMASI DURUMUNDA
LÜTFEN SATIN ALDIĞINIZ BAYİYE
FATURASI İLE BİRLİKTE GERİ
GÖTÜRÜN VEYA DAHA FAZLA BİLGİ
İÇİN YAKININIZDAKİ LG ELECTRONICS
İLETİŞİM MERKEZİYLE TEMASA GEÇİN.



Eski cihazınızın atılması

- 1 Eğer pil %0,0005 üzerinde cıva, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, cıva (Hg), kadmiyum (Cd) ve kurşun (Pb) sembolleri de bulunur.
- 2 Tüm piller/akümülatörler, belediye atık şebekesinden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.

- 3 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
- 4 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.



Eski cihazınızın atılması

- 1 Tüm elektrikli ve elektronik atıklar, devlet ya da yerel yetkililer tarafından belirlenen toplama merkezlerinde ayrı olarak imha edilmelidir. Atık elektrikli ve

elektronik aletler belediyeler tarafından kurulan toplama noktalarına teslim edilmeli veya aldığınız yeni ürünü satıcınız adresinize teslim ederken, satıcınızdan atık elektrikli ve elektronik aletinizi teslim almasını istemelisiniz.

- 2 Atık ürünün doğru imhası çevre ve insan sağlığı üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçların engellenmesine yardımcı olacaktır.
- 3 Bu işareti içeren ürünler tehlikeli madde içerebilir. Ürünler içerisindeki tehlikeli maddeler çevre kirlenmesine veya yaralanma /ölüme sebebiyet verebilir.
- 4 EEE Yönetmeliğine Uygundur.

5 Eski ürününüzün imhası hakkında daha fazla bilgi için lütfen belediyeniz ya da ürünü aldığını mağaza ile iletişime geçiniz.
(www.lg.com/global/recycling)

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

İşbu belge ile LG Electronics bu MEB-300 ürününün 1999/5/EC Yönetmeliğinin temel gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Beyanının bir kopyası şu adreste bulunabilir:
<http://www.lg.com/global/declaration>

Bluetooth[®], Bluetooth SIG, Inc.in
dünyanın her yerinde geçerli tescilli
ticari markasıdır.

 **Bluetooth**[®] C € 0168

Standart	<i>Bluetooth</i> [®] V 4.1
Frekans aralığı	2,402 ila 2,480 GHz
Çalışma sıcaklığı	0 ° C ~ 40 ° C



GARANTİ BELGESİ

KULAKLIK

BELGE NO :	103080
BELGE ONAY TARİHİ :	01.07.2011
BELGE YENİLEME TARİHİ :	03.07.2013

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Yönetmeliği Uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere

sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.

4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme;

- Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış

devamı arka sayfada

garanti şartlarının devamı

bedelinden indirim isteme,

- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,

- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı

için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın önemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü içinde yerine getirilmesi zorunludur. Ancak, 6502 sayılı kanunun 58'inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım

devamı arka sayfada

garanti şartlarının devamı

talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestir. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhal tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

- Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan

arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8. - Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit

devamı arka sayfada

garanti şartlarının devamı

yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.





LG MONTAJ KARTI

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI-SOYADI :.....

ADRESİ :.....

.....

.....

TEL :.....

İMZA :.....

CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI :.....

MODELİ :.....

SERİ NO :.....

FATURA TARİHİ :.....

FATURA NO :.....

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 20 İŞ GÜNÜ

YETKİLİ SERVİS

MONTAJ TARİHİ :.....

KAŞE-İMZA :.....

- Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişli ekinde merkeze gönderilmelidir.

İMİLATÇI / İTHİLATÇI FİRMANIN

ÜNİVANI : LG ELECTRONICS TİCARET
A.Ş. MERKEZİ

ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.
PİYALEPAŞA BULVARI NO 73

OKMEYDANI İSTANBUL

TELEFONU : (0212) 314 52 52

TELEFAKSI : (0212) 222 61 44

Üretici Firma: LG Electronics Inc. LG Twin
Towers 20, Yeoido-dong, Yeongdeungpo-gu,
Seoul, Korea, 150-721

Tel: 82-2-3777-1114

FİRMA YETKİLİSİNİN
İMİZASI - KAŞESİ



LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı N:73

Ortadoğu Plaza Kat:7 Okmeydanı ŞİŞLİ/İST

Tel: (0212) 314 52 52 Fax: (0212) 222 61 44

Vergi No. Boğaziçi Kurumlar 6080 467 738

MALIN

CİNSİ

KULAKLIK

MARKASI : LG

MODELİ :

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNİVANI :

ADRESİ :

TELEFONU :

TELEFAKSI :

FATURA TARİHİ VE NO :

TARİH-İMZA-KAŞE :



LG Electronics Ticaret A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 73
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı /
ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel : (0212) 314 52 52

Fax : (0212) 222 61 44

Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543

安全事項

⚠ 警告

- 若電池明顯可見膨脹或腐蝕，請務必洽詢製造商或零售商，因為電池可能會造成危險。
- 請勿置於靠近火的位置。(請勿置於微波爐內。)
- 請勿讓項鍊、銅板、鑰匙或手錶等任何金屬物品觸碰到電池兩端。
- 請勿將光學滑鼠底部的 LED 燈朝向您的眼睛照射，以保護視力。
這麼做可能會使視力惡化或喪失。

⚠ 注意

- 某些產品在連接到其他產品時，可能會引發相容性問題。
LG Electronics 不保證相容於所有週邊裝置。
- 應在介於 0°C 到 40°C 之間的溫度下使用。
若您在太高或太低的溫度下使用或存放產品，可能會導致產品受損、故障或爆炸。
- 產品應安裝於平穩、產品不會掉落的位置。
如產品掉落，可能會受損或造成人身傷害。
- 小心不要讓任何水、咖啡、果汁或其他液體灑到滑鼠，因為產品可能會受損或故障。
- 保持產品遠離加熱設備，例如加熱器。
否則，這可能會導致產品變形或火災。
- 長時間不使用產品時請關閉電源，以避免不必要的電池耗電。
- 請勿拆解或改裝本產品。
否則即使在保固期內，保固將會失效。
- 使用者若有植入醫療裝置，請先諮詢醫生後再行使用。

- 確保產品在不會如密閉車輛等的位置受到陽光直射。
溫度升高可能會導致產品變形或火災。
- 本產品僅作為滑鼠使用，勿用於任何其他用途。
- 請放置在孩童無法拿取之處。
- 滑鼠隨附的 Nano 接收器僅在與原本隨附的無線滑鼠搭配使用時，才能正常運作。
若使用其他製造商的型號，或是不同序號的相同型號，也無法運作。

額外資訊

條件

- 修理產品時必需同時出示由經銷商發給原本購買者，有顯示購買日期及序號的收據，保養才有效。如果這資訊在從經銷商購買後被刪去或經過修改，LG Electronics 保留拒絕保養服務的權利。
- 如果 LG Electronics 修理或更換產品，被修理或更換的產品會在原本的保養期剩餘期間或是修理日起的 90 日內得到保養（視乎哪一期間較長）。修理或更換可能涉及使用經過修復同等功能的裝置。已更換的配件或零件會成為 LG Electronics 的所有物。
- 本保養並不覆蓋任何正常使用的損耗，或是基於不正確使用導致的故障，包括但不限於不按照使用指示的一般使用方法及產品維護。本保養亦不覆蓋任何意外、改裝或調整、天災導致的故障，或是液體導致的損壞。
- 本保養不覆蓋由非 LG Electronics 認可人員進行的不正確修理、改裝或服務造成的故障。損害產品上任何一道封條會令保養無效。

有限保養

受本有限保養的條件管制下，LG Electronics 保證本產品在原本的顧客購買時，與及隨後的一（1）年內，沒有設計、材料及製作上的缺陷。如果您的產品需要保養服務，請將產品交回您購買產品的經銷商，或聯絡您的當地 LG Electronics 聯絡中心以取得更多資訊。



棄置廢棄電池/充電器

- 1 如果電池含超過 0.0005% 的汞、0.002% 的鎘或 0.004% 的鉛，此符號可能與汞 (Hg)、鎘 (Cd) 或鉛 (Pb) 的化學符號一同顯示。
- 2 所有廢棄電池/充電器應透過政府或當地機構指定的收集設施棄置，與都市廢物分開。
- 3 正確棄置舊電池/充電器有助防止對環境、動物和人體健康造成潛在負面影響。
- 4 有關棄置舊電池/充電器的詳盡資訊，請聯絡您的當地主管機關、廢棄物處置服務或您購買產品的商店。



丟棄舊設備

- 1 此打叉的垃圾桶符號指示廢棄電子電機產品 (WEEE) 應與地方的一般廢棄物分開處理。
- 2 舊電子產品可能內含有害物質，正確地處理舊設備有助於避免對環境和人體健康造成潛在的負面影響。舊設備可能含有可重複使用的零件，可用於修復其他產品，或內含含有價值的材料，可回收以節省有限的資源。
- 3 您可將設備送至當初購買產品的商店，或是聯絡當地政府的廢棄物處理單位，以取得離您最近之授權 WEEE 收集點的詳細資訊。如需您國家/地區適用的最新資訊，請參閱 www.lg.com/global/recycling

確認聲明

LG Electronics 在此聲明 MEB-300 產品符合對 1999/5/EC 指示的基本要求和和其他相關規定。確認聲明副本請見：<http://www.lg.com/global/declaration>

藍牙™乃是藍牙 SIG, Inc. 全球的註冊商標。



標準	藍牙™ V 4.1
頻率範圍	2.402 至 2.480 GHz
操作溫度	0°C ~ 40°C

إعلان التوافق

تعلن LG Electronics بموجبه أن المنتج MEB-300 يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه 1999/5/EC. يمكن العثور على نسخة من إعلان التوافق على العنوان التالي
<http://www.lg.com/global/declaration>

Bluetooth® هي علامة تجارية مسجلة لـ Bluetooth SIG, Inc. عالميًا.

 **Bluetooth**® C € 0168

المعيار	<i>Bluetooth</i> ® إصدار 4.1
نطاق التردد	من 2.402 إلى 2.480 جيجاهرتز
درجة حرارة التشغيل	من 0 إلى 40 درجة مئوية تقريبًا

الكفالة المحدودة

بموجب شروط هذا الكفالة المحدودة، تكفل شركة LG Electronics هذا المنتج بأن يكون خالياً من أية عيوب من حيث التصميم، والمواد، وجودة التصنيع وذلك منذ تاريخ شرائه الأصلي من قبل المستهلك، ولفترة سنة واحدة (1). وإذا احتاج المنتج إلى خدمة الضمان، فيرجى إعادته إلى الموزع الذي اشترىته منه أو اتصل بمركز الاتصال المحلي الخاص بـ LG Electronics للحصول على مزيد من المعلومات.

التخلص من البطاريات/المدخرات الكهربائية



- 1 قد يضاف إلى هذا الشعار رموز كيميائية للزئبق (Hg) أو الكاديوم (Cd) أو الرصاص (Pb) في حال كانت البطارية تحتوي على أكثر من 0.0005% من الزئبق أو 0.002% من الكاديوم أو 0.004% من الرصاص.
- 2 يجب التخلص من كل البطاريات/المراكم الكهربائية بشكل منفصل عن المهملات العامة عبر اللجوء إلى منشآت مخصصة للتجميع تحددها الحكومة أو السلطات المحلية.
- 3 يساعد التخلص من البطاريات/المدخرات الكهربائية القديمة بطريقة صحيحة في تجنب التأثيرات السلبية المحتملة على البيئة والثروة الحيوانية وصحة الإنسان.
- 4 للحصول على معلومات مفصلة أكثر حول التخلص من البطاريات/المدخرات الكهربائية القديمة، يرجى الاتصال بمكتب البلدية أو بخدمة التخلص من المهملات أو المتجر الذي اشترىته منه المنتج.

التخلص من الأجهزة القديمة الخاصة بك



- 1 جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية يجب التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.
- 2 سيساعد التخلص من جهازك القديم بشكل صحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان.
- 3 لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من جهازك القديم، يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو بالمحل الذي اشترىته منه المنتج.

- لا تفك المنتج أو تعذله.
- سيتم إبطال الكفالة حتى ضمن فترة سريان مفعولها.
- على المستخدمين الذين لديهم أجهزة طبية مزروعة في جسمهم مراجعة الطبيب قبل استخدام المنتج.
- احرص على عدم تعريض المنتج لأشعة الشمس المباشرة في أماكن مثل داخل سيارة مغلقة.
- فقد يؤدي ارتفاع درجة الحرارة إلى تشوه المنتج أو إلى نشوب حريق.
- استخدم هذا المنتج كماوس فقط وليس لأي غرض آخر.
- أبقيه بعيداً عن متناول الأطفال.
- سيعمل جهاز الاستقبال الصغير المتوفر مع الماوس فقط مع الماوس اللاسلكية الذي تم توفيره معها.
- لن يعمل مع طرازات من شركات مصنعة أخرى أو مع الطرازات نفسها بأرقام تسلسلية مختلفة.

معلومات إضافية

الشروط

- يعتبر الضمان صالحاً فقط في حال تقديم الإيصال الأصلي الصادر من البائع إلى المشتري الأصلي، والذي يحدد تاريخ الشراء والرقم التسلسلي، مع المنتج المطلوب تصليحه أو استبداله. وتحتفظ شركة LG Electronics بحقها في رفض تقديم خدمة الكفالة إذا ما تمت إزالة هذه المعلومات أو تم تغييرها بعد تاريخ الشراء الأصلي للمنتج من الموزع.
- إذا قامت شركة LG Electronics بتصليح المنتج أو استبداله، فإن المنتج الذي تم تصليحه أو استبداله سيكون مشمولاً بالضمان للفترة المتبقية من فترة الضمان الأصلية أو لمدة تسعين (90) يوماً بدءاً من تاريخ التصليح، أيهما أطول. وقد تشمل عملية التصليح أو الاستبدال استخدام وحدات تم تصليحها سابقاً ذات وظائف معادلة. وستصبح القطع أو المكونات التي تم استبدالها ملكاً لشركة LG Electronics.
- لا يغطي هذا الضمان أي عطل يصيب المنتج بسبب التلف العادي الناتج من كثرة الاستعمال أو بسبب سوء الاستخدام، على سبيل المثال لا الحصر، الاستخدام بطريقة أخرى غير الطريقة العادية والمألوفة، وفقاً لإرشادات استخدام المنتج وصيانته. كما أن هذه الكفالة لا تغطي أي عطل يصيب المنتج بسبب حادث، أو عمليات تعديل أو تغيير يخضع لها، أو حوادث قضاء وقدر، أو التلف الناتج عن السوائل.
- لا يغطي هذا الضمان الأعطال التي تصيب المنتج والناتجة من عمليات التثبيت أو التعديل أو الصيانة غير الصحيحة التي ينفذها شخص غير مُعتمد من LG Electronics. ويؤدي التلاعب بأي من الأختام الموجودة على المنتج إلى إبطال الكفالة.

احتياطات السلامة

⚠ تحذير

- احرص على مراجعة الشركة المصنعة أو البائع بالتجزئة في حال كانت البطاريات منتفخة أو صلبة بشكل واضح، إذ قد تشكل خطراً.
- لا تضع البطاريات بالقرب من النار. (لا تضع البطاريات في فرن مايكروويف).
- احرص على عدم السماح لأي غرض معدني مثل القلادات أو النقود المعدنية أو المفاتيح أو الساعات بلمس طرفي البطارية.
- لا تصوّب ضوء مؤشر LED الموجود أسفل الماوس البصري نحو عينيك لحماية نظرك.
- فقد يؤدي ذلك إلى تدهور حاسة النظر لديك أو فقدانها.

⚠ تنبيه

- قد تحدث في بعض المنتجات مشاكل في التوافق عند التوصيل بمنتجات أخرى.
- لا تضمن LG Electronics توافق المنتج مع كل الأجهزة الطرفية.
- استخدم المنتج في مكان تتراوح فيه درجات الحرارة بين 0 درجة مئوية و 40 درجة مئوية.
- قد يؤدي استخدام المنتج أو تخزينه في مكان ذي درجات حرارة مرتفعة جداً أو منخفضة جداً إلى إلحاق الضرر به أو تعطله أو انفجاره.
- ثبت المنتج في مكان ثابت غير معرض للسقوط.
- في حال سقوط المنتج، فقد يتضرر أو يتسبب بحدوث إصابة جسدية.
- احرص على عدم سكب المياه أو القهوة أو العصير أو سوائل أخرى على الماوس، إذ قد يلحق ذلك الضرر بالمنتج أو يؤدي إلى تعطله.
- أبقِ المنتج بعيداً عن أجهزة التدفئة (المدفأة مثلاً).
- وإلا، فقد يؤدي ذلك إلى نشوء المنتج أو إلى نشوب حريق.
- أوقف تشغيل المنتج عند عدم استخدامه لفترة طويلة لتفادي الاستهلاك غير الضروري لطاقة البطارية.

