

产品规格

按键: 84键, 机械轴
多媒体键数量: 10个
材质: 主体ABS, 键帽ABS
电池容量: 4000mAh
充电时间: 约5小时
接口: Type-C 5V
模式: 蓝牙模式 / 有线模式
蓝牙名称: Wanderfree@Lofree
尺寸: 342.5x138.5x33.7mm
重量: 约 953g

物品列表

Lofree小浪蓝牙机械键盘 * 一台
Type-C数据线 * 一条
说明书 * 一份
保修卡 * 一份

产品图解

详细操作

充电

当本产品电量低于20%时, 电量指示灯(⚡) 呈红色慢闪状态, 请使用标配的Type-C线进行充电。

蓝牙/有线模式

蓝牙配对指示灯
蓝牙配对模式时, LED呈短闪状态。
配对成功后此灯常亮3S后, 恢复先前状态。
切换设备时, LED灯快闪3S后, 恢复先前状态。

① 状态切换开关
BT: 蓝牙模式/ON; 有线模式/ OFF; 关闭

② Type-C 5V接口
为有线模式/有线模式接口

③ 多功能支架
上面内嵌自带多功能支架, 可将手机插入支架使用。

省电模式

蓝牙模式下, 键盘无操作状态持续十分钟后进入休眠状态, 点击任意键即可唤醒。当电量低于 20%, 键盘电量指示灯将呈现红色慢闪, 提醒及时充电。

系统切换 (Mac / iOS, Windows / Android 系统两档切换)

① Mac / iOS 系统
将“系统切换开关”切换到 Mac/iOS, 此时即配 Mac/iOS 系统及使用习惯;
多媒体键可直接触发, F1-F12 按键功能需要组合“FN”键方可触发。

② Windows / Android 系统
将“系统切换开关”切换到 Windows/Android, 此时即配 Windows/Android 系统及使用习惯。
F1-F12 按键功能可直接触发, 多媒体键需要组合 FN 键, 方可使用。

环保使用指南:

表示当期限(十年), 电子电器产品中含有的有害物质在正常使用条件下不会发生外泄或突变, 用户使用该电子产品不会对环境污染造成严重污染或对人体、财产造成严重损害的风险。根据中国电子行业标准 SJ/T 11364-2014 和相关的中国政府法规, 本产品及其某些内部或外部组件上可能有环保使用期限标识, 取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同, 组件上的使用期限标识优于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用标识。

产品规格

按键: 84键, 机械轴
多媒体键数量: 10个
材质: 主体ABS, 键帽ABS
电池容量: 4000mAh
充电时间: 约5小时
接口: Type-C 5V
模式: 蓝牙模式 / 有线模式
蓝牙名称: Wanderfree@Lofree
尺寸: 342.5x138.5x33.7mm
重量: 约 953g

物品列表

Lofree小浪蓝牙机械键盘 * 一台
Type-C数据线 * 一条
说明书 * 一份
保修卡 * 一份

产品图解

详细操作

充电

当本产品电量低于20%时, 电量指示灯(⚡) 呈红色慢闪状态, 请使用标配的Type-C线进行充电。

蓝牙/有线模式

蓝牙配对指示灯
蓝牙配对模式时, LED呈短闪状态。
配对成功后此灯常亮3S后, 恢复先前状态。
切换设备时, LED灯快闪3S后, 恢复先前状态。

① 状态切换开关
BT: 蓝牙模式/ON; 有线模式/ OFF; 关闭

② Type-C 5V接口
为有线模式/有线模式接口

③ 多功能支架
上面内嵌自带多功能支架, 可将手机插入支架使用。

省电模式

蓝牙模式下, 键盘无操作状态持续十分钟后进入休眠状态, 点击任意键即可唤醒。当电量低于 20%, 键盘电量指示灯将呈现红色慢闪, 提醒及时充电。

系统切换 (Mac / iOS, Windows / Android 系统两档切换)

① Mac / iOS 系统
将“系统切换开关”切换到 Mac/iOS, 此时即配 Mac/iOS 系统及使用习惯;
多媒体键可直接触发, F1-F12 按键功能需要组合“FN”键方可触发。

② Windows / Android 系统
将“系统切换开关”切换到 Windows/Android, 此时即配 Windows/Android 系统及使用习惯。
F1-F12 按键功能可直接触发, 多媒体键需要组合 FN 键, 方可使用。

环保使用指南:

表示当期限(十年), 电子电器产品中含有的有害物质在正常使用条件下不会发生外泄或突变, 用户使用该电子产品不会对环境污染造成严重污染或对人体、财产造成严重损害的风险。根据中国电子行业标准 SJ/T 11364-2014 和相关的中国政府法规, 本产品及其某些内部或外部组件上可能有环保使用期限标识, 取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同, 组件上的使用期限标识优于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用标识。

产品规格

按键: 84键, 机械轴
多媒体键数量: 10个
材质: 主体ABS, 键帽ABS
电池容量: 4000mAh
充电时间: 约5小时
接口: Type-C 5V
模式: 蓝牙模式 / 有线模式
蓝牙名称: Wanderfree@Lofree
尺寸: 342.5x138.5x33.7mm
重量: 约 953g

物品列表

Lofree小浪蓝牙机械键盘 * 一台
Type-C数据线 * 一条
说明书 * 一份
保修卡 * 一份

产品图解

详细操作

充电

当本产品电量低于20%时, 电量指示灯(⚡) 呈红色慢闪状态, 请使用标配的Type-C线进行充电。

蓝牙/有线模式

蓝牙配对指示灯
蓝牙配对模式时, LED呈短闪状态。
配对成功后此灯常亮3S后, 恢复先前状态。
切换设备时, LED灯快闪3S后, 恢复先前状态。

① 状态切换开关
BT: 蓝牙模式/ON; 有线模式/ OFF; 关闭

② Type-C 5V接口
为有线模式/有线模式接口

③ 多功能支架
上面内嵌自带多功能支架, 可将手机插入支架使用。

省电模式

蓝牙模式下, 键盘无操作状态持续十分钟后进入休眠状态, 点击任意键即可唤醒。当电量低于 20%, 键盘电量指示灯将呈现红色慢闪, 提醒及时充电。

系统切换 (Mac / iOS, Windows / Android 系统两档切换)

① Mac / iOS 系统
将“系统切换开关”切换到 Mac/iOS, 此时即配 Mac/iOS 系统及使用习惯;
多媒体键可直接触发, F1-F12 按键功能需要组合“FN”键方可触发。

② Windows / Android 系统
将“系统切换开关”切换到 Windows/Android, 此时即配 Windows/Android 系统及使用习惯。
F1-F12 按键功能可直接触发, 多媒体键需要组合 FN 键, 方可使用。

环保使用指南:

表示当期限(十年), 电子电器产品中含有的有害物质在正常使用条件下不会发生外泄或突变, 用户使用该电子产品不会对环境污染造成严重污染或对人体、财产造成严重损害的风险。根据中国电子行业标准 SJ/T 11364-2014 和相关的中国政府法规, 本产品及其某些内部或外部组件上可能有环保使用期限标识, 取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同, 组件上的使用期限标识优于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用标识。