

ideacentre 620S Guida introduttiva

Lenovo

Le seguenti informazioni si riferiscono a macchine ideacentre 620S tipo: 90HC [620S-03IKL/Energy Star]

Le descrizioni contenute in questa guida potrebbero differire dalle illustrazioni visibili sul computer, in base al modello e alla configurazione del computer. Il design e le specifiche dei prodotti possono variare senza preavviso.


Lenovo e il logo Lenovo e ideacentre sono marchi registrati di Lenovo negli Stati Uniti, in altri Paesi o entrambi.

Windows è un marchio registrato del gruppo di società Microsoft. Altri nomi di aziende, prodotti o servizi possono essere marchi o marchi di servizio di altri titolari.

© Copyright Lenovo 2017. AVVISO SU LIMITAZIONI E RESTRIZIONI DEI DIRITTI: se i prodotti o il software sono forniti secondo un contratto General Services Administration "GSA", l'uso, la riproduzione o la divulgazione sono soggetti alle restrizioni definite nel Contratto n. GS-35F-05925.




1 Disimballaggio




NOTA: alcuni modelli possono contenere elementi che qui non sono illustrati.


2 Installazione della base del supporto




3 Connessione della tastiera e del mouse



4 Connessione del cavo Ethernet



5 Connessione del monitor e del cavo di alimentazione



6 Accensione del computer



Connessione a Internet

Sono necessari un contratto con un provider di servizi Internet (ISP) e alcuni componenti per connettersi a Internet. Gli ISP e i servizi offerti variano in base al Paese. Contattare l'ISP per informazioni sui servizi disponibili nel proprio Paese. Il computer supporta una rete wireless (solo modelli selezionati) o cablata che connette il computer ad altri dispositivi.

Connessione di rete cablata

Per le reti cablate, connettere un terminale di un cavo Ethernet (acquistabile separatamente) al connettore Ethernet sul computer, quindi connettere l'altro terminale al router di rete o al modem a banda larga. Consultare il proprio ISP per istruzioni dettagliate sull'impostazione.

NOTA: le procedure di installazione del modem a banda larga e del router variano in base al produttore. Seguire le istruzioni del produttore.

Connessione di rete wireless

Per le reti wireless è possibile usare l'antenna Wi-Fi integrata per accedere alla rete home wireless.

Per collegare il computer alla rete wireless: fare clic o toccare l'icona di rete nella barra delle applicazioni, poi selezionare il nome del proprio router. Fare clic o toccare **Connetti**, poi seguire le istruzioni a schermo. Testare la rete wireless aprendo il browser web e accedendo a qualsiasi sito web.

Sistema della guida di Windows

Il sistema della guida di Windows offre informazioni dettagliate sull'utilizzo del sistema operativo Windows.

Per accedere al sistema della guida di Windows, fare quanto segue: aprire il menu Start, quindi fare clic o premere **Informazioni di base** per ulteriori dettagli. È anche possibile inserire **Informazioni di base** o i contenuti che si stanno cercando nella casella di ricerca o sulla barra delle applicazioni. Sono offerti suggerimenti e risposte alle domande su Windows e i migliori risultati della ricerca disponibili sul PC e Internet.

Per eseguire il ripristino di sistema dopo un grave errore in Windows 10, fare clic o premere il pulsante Start e selezionare **Impostazioni** → **Aggiornamento e sicurezza** → **Ripristino**. Poi seguire le istruzioni a schermo per il ripristino del sistema.

ATTENZIONE: il sistema operativo Windows è fornito da Microsoft Corporation. Utilizzarlo in conformità del **CONTRATTO DI LICENZA CON L'UTENTE FINALE (EULA)** tra l'utente e Microsoft. Per qualsiasi domanda relativa al sistema operativo, contattare direttamente Microsoft.

Accesso ad altri manuali

La Guida a informazioni importanti sul prodotto è stata preinstallata sul computer. Per accedere a questa guida, procedere come segue:

Per i modelli con Lenovo Companion:

1. Aprire il menu Avvio e fare clic o premere su **Lenovo Companion**.
2. Fare clic o premere su **Assistenza** → **Guida per l'utente**.

Per i modelli senza Lenovo Companion:

Aprire il menu Avvio e fare clic o premere su **Manuale** per accedere alla guida.

Per i modelli senza un sistema operativo preinstallato:

Visitare il sito Web di assistenza Lenovo per accedere ai manuali. Per maggiori informazioni consultare "Manuali scaricabili".

Download dei manuali

Le pubblicazioni più aggiornate sul computer sono disponibili sul sito Web di assistenza Lenovo. Per scaricare le pubblicazioni, visitare: www.lenovo.com/UserManuals.

Informazioni di supporto e assistenza

Le seguenti informazioni descrivono il supporto tecnico disponibile per il prodotto durante il periodo di garanzia o di vita del prodotto. Fare riferimento alla Garanzia limitata Lenovo per una descrizione integrale dei termini di garanzia Lenovo. Vedere l'"Avviso sulla Garanzia limitata Lenovo" più avanti in questa pagina per ulteriori dettagli sull'accesso alla garanzia completa. Se si sono acquistati i servizi Lenovo, consultare i seguenti termini e condizioni per informazioni dettagliate:

- Per gli aggiornamenti o le estensioni del servizio di garanzia Lenovo, visitare: <http://support.lenovo.com/lwsu>
- Per i Servizi di protezione da danni accidentali Lenovo, visitare: <http://support.lenovo.com/ladps>
- L'assistenza tecnica online è disponibile per tutta la durata di vita del prodotto all'indirizzo: <http://www.lenovo.com/support>

Sostituzione o aggiornamento dell'hardware



Informazioni sulla sicurezza per la sostituzione delle CRU

Non aprire il computer né tentare interventi di riparazione prima di aver consultato le "Informazioni importanti sulla sicurezza" riportate nella *Guida informativa su Sicurezza, Garanzia, Ambiente, Riciclo* e *Guida a importanti informazioni sul prodotto* fornite con il computer.

Se non si dispone più della *Guida informativa su Sicurezza, Garanzia, Ambiente, Riciclo* e della *Guida a importanti informazioni sul prodotto*, è possibile ottenerne una versione online dal sito web <http://www.lenovo.com/UserManuals>.


Istruzioni preliminari allo smontaggio

Prima di proseguire con la procedura di smontaggio, assicurarsi di fare quanto segue:

1. Spegnerne il sistema e tutte le periferiche.
2. Scollegare tutti i cavi di alimentazione e di segnale dal computer.
3. Collocare il sistema su una superficie piana e stabile.

Le CRU del computer in uso includono: tastiera, mouse, adattatore o scheda di alimentazione.

Panoramica



- 1 Microfono
- 2 Microfono
- 3 Jack audio combo*
- 4 Pulsante di accensione e spia di alimentazione
- 5 Connettore Ethernet
- 6 Connettore USB 3.0
- 7 Connettore USB 3.0
- 8 Connettore USB 3.0
- 9 Connettore uscita HDMI
- 10 Connettore USB 3.0
- 11 Connettore DisplayPort®
- 12 Connettore di alimentazione
- 13 Lettore della scheda di memoria
- 14 Ventole dell'aria

* Jack audio combo: usato per connettere le cuffie.

Dichiarazione di conformità alla Direttiva UE 2014/53/UE

Nome del prodotto	Moduli wireless
ideacentre 620S-03IKL	QCNFA435, 3165NGW

Banda di frequenza (MHz)	Massima potenza di trasmissione (dBm) Minore di
WLAN 802.11b/g/n, 2400 - 2483.5	20
WLAN 802.11a/n/ac, 5150 - 5725	23
WLAN 802.11a/n/ac, 5725 - 5875	13,98
Bluetooth BR/EDR/LE, 2400 - 2483.5	20
WiHD 802.15.3c, 59400 - 63560	29 dBm (max. RMS EIRP)

Conformità con l'Unione Europea

Contatti UE: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia

Conformità alla direttiva sulle apparecchiature radio

A partire dal 13 giugno 2017, tutti i prodotti importati nell'UE contenenti radio wireless sono ora conformi alla direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/UE. Tutte le attuali dichiarazioni presenti in altre pubblicazioni relative alla direttiva R&TTE devono essere ignorate, in quanto non più applicabili al prodotto.

Pertanto, Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. dichiara che i tipi di apparecchiature radio indicati all'inizio del presente documento sono conformi alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo integrale della dichiarazione di conformità europea del sistema e le dichiarazioni UE dei moduli wireless, se applicabili, sono disponibili al seguente indirizzo Internet: http://www3.lenovo.com/us/en/social_responsibility/EU_DoC_desktops/

La presente apparecchiatura radio opera con le bande di frequenza e alla potenza massima di radiofrequenza indicate all'inizio del documento.

ATTENZIONE: verificare che le ventole dell'aria presenti sul computer non presentino ostruzioni. Delle prese di ventilazione ostruite possono provocare problemi di temperatura.

NOTA: questo computer può essere posizionato solo in verticale.