



Lenovo TAB 2 A10-30

Guida dell'utente

Lenovo TB2-X30F

Lenovo TB2-X30L

- Tutte le informazioni contrassegnate con un * in questa guida si riferiscono solo al modello WLAN + LTE (Lenovo TB2-X30L).



Informazioni di base

Note: prima di utilizzare questo documento e il relativo prodotto, leggere le informazioni contenute nella seguente documentazione.

- *Guida rapida e informazioni su sicurezza e garanzia*
- *Informazioni sulle normative*
- "Informazioni importanti su sicurezza e gestione" in "Appendice".

I documenti *Guida rapida e informazioni su sicurezza e garanzia* e *Informazioni sulle normative* sono stati caricati sul sito Web all'indirizzo <http://support.lenovo.com>.


Caratteristiche tecniche

CPU	APQ 8009; * MSM 8909
Batteria	7000 mAh
Comunicazione wireless	Bluetooth 4.0; WLAN 802.11 b/g/n; GPS+GLONASS; *LTE/WCDMA/GSM

NOTA: * *Lenovo TB2-X30L supporta le bande LTE 1, 3, 7, 8 e 20. Tuttavia, in alcuni paesi la banda LTE non è supportata. Per scoprire se Lenovo TB2-X30L funziona con le reti LTE nel proprio Paese, rivolgersi al proprio operatore.*

Schermata iniziale

La schermata iniziale è il punto di partenza per l'utilizzo del dispositivo. Per maggiore comodità, la schermata iniziale è già impostata con le app e i widget più utili.



NOTA: le funzioni del dispositivo e la schermata iniziale possono variare a seconda del Paese, della lingua, dell'operatore e del modello del dispositivo.

È possibile personalizzare la propria schermata iniziale in qualsiasi momento.

- **Schermata iniziale**

Nella prima schermata iniziale, è presente la barra di ricerca di **Google**.

- **Schermata di anteprima**

Toccare un punto qualsiasi della schermata iniziale, ad eccezione delle icone.

Nella parte inferiore dello schermo, sono disponibili le opzioni **SFONDI**, **SFONDI SCHERMATA DI BLOCCO**, **WIDGET**, **IMPOSTAZIONI** e **APP**.

- **Aggiunta di un widget a una schermata iniziale**

Toccare  nella parte inferiore della schermata di anteprima, tenere premuto il widget che si desidera aggiungere, quindi trascinarlo nel punto in cui si intende posizionarlo e rilasciarlo.

- **Modifica dello sfondo**

Accedere a **Impostazioni** > **Schermo** > **Sfondo** e scegliere lo sfondo desiderato.

- **Spostamento di un'app in un'altra schermata**

Tenere premuta l'app da spostare, trascinarla a destra o a sinistra della schermata, quindi rilasciarla nella posizione desiderata.

- **Disinstallazione di un'app**

1. Toccare , quindi tenere premuta l'app che si desidera rimuovere.
2. Trascinare l'app verso  nella parte superiore dello schermo finché non diventa rossa, quindi rilasciarla e toccare **OK**.

Pulsanti della schermata


Nella parte inferiore della schermata iniziale sono disponibili tre pulsanti.


- **Pulsante Indietro:** Toccare ◀ per tornare alla pagina precedente.
- **Pulsante Home:** Toccare ○ per tornare alla schermata iniziale.
- **Pulsante Recenti:** Toccare □ per vedere le app recenti. È inoltre possibile eseguire le seguenti operazioni:
 - Toccare un'app per aprirla.
 - Toccare ✕ per arrestare l'esecuzione dell'app.
 - Toccare ≡ per arrestare l'esecuzione di tutte le app ad eccezione di quelle bloccate.

Notifiche e impostazioni rapide

È possibile svolgere le seguenti attività:

- Per visualizzare le notifiche, scorrere con il dito dall'alto verso il basso dello schermo.
- Per chiudere le notifiche, scorrere il dito dal basso verso l'alto dello schermo.
- Per disattivare una notifica, scorrere la notifica verso sinistra o verso destra.
- Per aprire le impostazioni rapide, scorrere due volte con un dito dall'alto verso il basso dello schermo o una volta con due dita.
- Per chiudere le impostazioni rapide, scorrere due volte con un dito dal basso verso l'alto o una volta con due dita.






Arresto forzato

Tenere premuto il pulsante **On/Off** finché lo schermo non si oscura.

Fotocamera

Per aprire l'app, andare a **Fotocamera**.



Acquisizione di foto e video

È possibile scattare foto e registrare video tramite la fotocamera integrata del dispositivo.

- Toccare  per scegliere la modalità di scatto.
- Toccare  per scattare una foto.
- Toccare  per impostare la modalità dello scatto.
- Toccare  per passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore.
- Toccare  per configurare le altre impostazioni della fotocamera.

Acquisizione di screenshot

Tenere premuti simultaneamente il pulsante **On/Off** e quello per la **riduzione del volume**.

Visualizzazione di immagini e video



Le foto e i video vengono archiviati nella memoria interna del dispositivo. È possibile visualizzare foto e video, utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Toccare il pulsante per la visualizzazione durante l'utilizzo dell'app Fotocamera.
- Accedere a **Galleria**.

Le screenshot vengono archiviate nella memoria interna del dispositivo. È possibile visualizzare gli scatti in **Galleria**.



Prima di stabilire la connessione a Internet, è necessario impostare una rete wireless.

- Configurazione di una rete WLAN
- * Configurazione di una rete mobile
- Configurazione di una rete VPN

È anche possibile condividere la rete mobile con altri.

- * Configurazione di un hotspot

Configurazione di una rete **WLAN**

Accedere a **Impostazioni > WLAN**.

Attivare il blocco WLAN e toccare un hotspot WLAN nell'elenco per effettuare la connessione a Internet. Quando si accede a una connessione sicura, è necessario inserire il nome di accesso e la password.

NOTA: è necessario disporre di alcuni hotspot WLAN validi a cui connettersi.

* Configurazione di una rete mobile

Andare a **Impostazioni > Utilizzo dei dati**, attivare l'opzione **Dati mobili**.

NOTA: è necessaria una scheda SIM valida con il servizio dati. Se non si dispone di una scheda SIM, rivolgersi al proprio operatore.

Configurazione di una rete **VPN**

Le reti VPN utilizzate nelle aziende consentono di comunicare informazioni private in modo sicuro su una rete pubblica. Ad esempio, potrebbe essere necessario configurare una VPN per accedere all'e-mail aziendale. Fare riferimento all'amministratore di rete per richiedere le impostazioni necessarie per configurare una VPN per la propria rete. Quando sono state impostate una o più VPN, è possibile:

- Accedere a **Impostazioni > Altro > VPN**.
- Toccare **+** > per modificare il profilo della VPN, incluso il nome, il tipo e

l'indirizzo del server, quindi toccare **SALVA**.

- Toccare il nome del server VPN, inserire il nome utente e la password, quindi toccare **CONNESSIONE** per connettersi alla rete VPN.
- Tenere premuto il nome del server VPN per modificare o eliminare la VPN.

* Configurazione di un hotspot

È possibile utilizzare **Tethering e hotspot portatile** per condividere una connessione Internet con un computer o un altro dispositivo.

Accedere a **Impostazioni > Altro > Tethering e hotspot portatile** e procedere come segue:


- Attivare l'**Hotspot WLAN portatile**.
- Toccare **Imposta hotspot WLAN** per configurare l'hotspot.

È anche possibile utilizzare **Tethering Bluetooth** e **Tethering USB**.

NOTA: è necessario che l'utente fornisca agli amici l'SSID della rete e la password affinché possano condividere la propria rete mobile.

Internet

È possibile navigare in Internet se il dispositivo è connesso a una rete wireless.
Per aprire l'app browser, accedere a **Chrome**.



Accesso ai siti Web

Per accedere ai siti Web, è possibile utilizzare l'app Chrome.

- **Immissione di un indirizzo Web**

Per accedere a un sito Web, non è necessario digitare l'indirizzo completo ("http://www.").

Ad esempio, per visitare il sito Web <http://www.lenovo.com>", è sufficiente digitare "www.lenovo.com" nella barra degli indirizzi e toccare ➞.

- **Ricerca tramite parole chiave**

Per ricercare i siti Web, è anche possibile digitare le parole chiave nella barra degli indirizzi.

Per impostare il motore di ricerca, accedere a ☰ > **Impostazioni** > **Motore di ricerca**.

- **Aggiunta di una nuova pagina Web**

Toccare la scheda vuota in alto oppure toccare ☰ > **Nuova scheda** per

aggiungere la scheda di una nuova pagina Web.

Toccare **⋮** > **Nuova scheda incognito** per visitare un sito Web senza lasciare traccia.

- **Chiusura di una pagina Web**

Toccare **X** per chiudere la scheda di una pagina Web.

- **Aggiornamento di una pagina Web**

Toccare **↺** per aggiornare una pagina Web.

Toccare **←** per tornare a una pagina Web precedente.

Toccare **→** per andare a una pagina Web recente.

Salvataggio di pagine Web

È possibile salvare le immagini e le pagine Web nella memoria interna del dispositivo.

- **Salvataggio di immagini**

Tenere premuta l'immagine, quindi toccare **Salva immagine**.


- **Aggiunta di segnalibri alle pagine Web**

Toccare **☆**, quindi **Salva** per aggiungere il segnalibro alla pagina Web.

Toccare **⋮** > **Segnalibri** per visualizzare **Segnalibri telefono cellulare**.

Impostazione delle preferenze di accessibilità

Toccare **⋮** > **Impostazioni** > **Accessibilità** per impostare le proporzioni del testo e le dimensioni della pagina Web.



Se il dispositivo è connesso a una rete wireless, è possibile ricevere e inviare e-mail.
Per accedere all'app E-mail, andare a **E-mail**.
Per accedere all'app E-mail di Google, andare a **Gmail**.

Impostazione di un account e-mail

L'accesso all'e-mail è possibile solo se si dispone di un account e-mail. In caso contrario, è necessario creare un account e-mail.

È necessario impostare un account e-mail nel momento in cui si utilizza per la prima volta l'app **E-mail**.

Nella pagina **Impostazioni account**, digitare l'indirizzo e-mail e la password e toccare **AVANTI**.

Utilizzo dell'e-mail

Una volta impostato un account e-mail, è possibile utilizzare l'app E-mail per ricevere e inviare e-mail.

Aggiunta di un account e-mail

È possibile aggiungere più account e-mail.


Accedere a **Impostazioni > Account > Aggiungi account**, quindi toccare **E-mail**.




Prima di usare il servizio Maps, selezionare **Impostazioni > Personale > Posizione** quindi attivare l'accesso alla posizione per le app Google.

Ricerca di una posizione

Digitare l'indirizzo da ricercare, quindi toccare la barra di ricerca di **Google**.



È anche possibile toccare  e parlare.



Posizione corrente


Toccare  per visualizzare la posizione corrente.

Quindi, toccare **Esplora intorno a te** per esplorare i dintorni.

Impostazione di un itinerario

Toccare  e digitare gli indirizzi in "Posizione" e "Scegli destinazione" oppure mantenere l'opzione "Posizione".

Selezionare la modalità di viaggio: auto, autobus, a piedi o in bicicletta.





Comunicazioni

È possibile gestire i contatti tramite l'app **Contatti**. È possibile creare, importare ed esportare contatti.

Creazione di un contatto

Andare a **Contatti**.

Toccare  per creare un contatto.

Inserire le informazioni del contatto, come "Nome", "TELEFONO", "E-MAIL" e così via.

Al termine, toccare ✓.

NOTA: è possibile aggiungere un contatto account o un dispositivo.

Importazione ed esportazione dei contatti

Andare a **Contatti**.

Toccare  > **Importa/Esporta**.

Selezionare **Importa da memoria** e toccare **OK**.

Oppure selezionare **Esporta nella memoria** e toccare **OK**.

Sincronizzazione


È possibile trasferire i dati dal dispositivo al computer. Trasferire file APK (Android Application Package) di musica, immagini, video, documenti e così via.

Collegamento del dispositivo al computer

Collegare il dispositivo al computer tramite un cavo USB.

Scorrendo dall'alto verso il basso sullo schermo, sulla barra delle notifiche viene visualizzato **"Connesso come dispositivo multimediale"**.

Toccare **"Connesso come dispositivo multimediale"** per altre opzioni.



Funzionamento del computer

Procedere attenendosi alla procedura seguente:

- Cercare il nuovo disco sul dispositivo.
- Copiare i file.

Installazione di APK

Procedere attenendosi alla procedura seguente:

- È necessario impostare il dispositivo per consentire l'installazione di app ottenute da origini sconosciute.

Accedere a **Impostazioni > Sicurezza**, selezionare **Origini sconosciute** e toccare **OK**.

- Copiare il file APK dal computer al dispositivo in modalità **Media device (MTP)**.



Appendice

Informazioni importanti su sicurezza e gestione

Prima dell'utilizzo, leggere tutte le informazioni riportate in questa sezione per evitare lesioni personali, danni alle proprietà o danni accidentali al prodotto. Per ulteriori suggerimenti che consentano di utilizzare il dispositivo in sicurezza, visitare il sito Web: <http://www.lenovo.com/safety>.

Maneggiare il dispositivo con attenzione

Evitare di far cadere, piegare o forare il dispositivo. Non inserire oggetti estranei o posizionare oggetti pesanti sul dispositivo. Gli oggetti sensibili posizionati all'interno potrebbero danneggiarsi.

Lo schermo del dispositivo è di vetro e potrebbe rompersi se il dispositivo viene fatto cadere su una superficie dura, se subisce un urto violento o se viene colpito con un oggetto pesante. Se si creano spaccature o crepe sul vetro, non toccare il vetro rotto o non tentare di rimuoverlo dal dispositivo. Smettere immediatamente di utilizzare il dispositivo e contattare il supporto tecnico Lenovo per la riparazione, la sostituzione o informazioni sul riciclaggio.

Non utilizzare il dispositivo in ambienti caratterizzati da alte temperature o tensioni elevate, ad esempio in presenza di apparecchiature elettriche, termoelettriche o elettrodomestici da cucina. Onde evitare danni, il dispositivo può essere utilizzato esclusivamente a temperature comprese tra 0 °C e 40 °C (temperatura di conservazione compresa tra -20 °C e 60 °C).

Non smontare o modificare il dispositivo

Il dispositivo è un'unità sigillata. All'interno non sono presenti parti soggette a manutenzione da parte dell'utente finale. Tutte le riparazioni interne devono essere eseguite da un centro riparazioni o un tecnico autorizzato Lenovo. Qualsiasi tentativo di aprire o modificare il dispositivo invaliderà la garanzia.

Informazioni sulla batteria ricaricabile incorporata

Non tentare di sostituire la batteria al litio ricaricabile interna. Rischio di esplosione se la batteria viene sostituita con una di tipo non corretto. Contattare l'assistenza Lenovo per la sostituzione in fabbrica.

Informazioni sulle buste in plastica

PERICOLO:

Le buste di plastica possono risultare pericolose. Tenerle lontane da neonati e bambini per prevenire il rischio di soffocamento.

Informazioni sull'adattatore

- **Evitare che il dispositivo e l'adattatore CA si bagnino.**

Non immergere il dispositivo in acqua o lasciarlo in luoghi dove potrebbe essere soggetto a saturazioni di acqua o altri liquidi.

- **Utilizzare solo metodi di caricamento approvati.**

È possibile utilizzare uno qualsiasi dei seguenti metodi di caricamento per ricaricare in sicurezza la batteria interna del dispositivo:

Metodo di caricamento	Display acceso	Display spento
Adattatore CA	Supportato, ma il caricamento della batteria sarà lento.	Supportato
Connessione USB tra il connettore di ingresso CC del dispositivo e un connettore USB di un PC o di un altro dispositivo conforme agli standard USB 2.0 Utilizzare la connessione a interfacce USB con la versione USB 2.0 o superiore.	Supportato, ma il consumo di energia verrà compensato e il caricamento della batteria sarà lento.	Supportato, ma il caricamento della batteria sarà lento.

Note:

- Display acceso: dispositivo acceso
- Display spento: dispositivo spento o in modalità Blocco schermo

I dispositivi di caricamento potrebbero surriscaldarsi durante l'uso normale. Accertarsi che vi sia una ventilazione adeguata intorno al dispositivo di caricamento. Scollegare il dispositivo di caricamento se si verifica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- Il dispositivo di caricamento è stato esposto a pioggia, liquidi o umidità eccessiva.
- Il dispositivo di caricamento mostra segni di danni fisici.
- Si desidera pulire il dispositivo di caricamento.

Avvertenza:

Lenovo non è responsabile per le prestazioni o la sicurezza dei prodotti non prodotti o approvati da Lenovo. Utilizzare solo batterie e adattatori CA approvati da Lenovo.

Evitare danni all'udito

Il dispositivo utilizzato dispone di un connettore per cuffie. Utilizzare sempre il connettore per le cuffie (denominato anche cuffia) o gli auricolari.

ATTENZIONE:

Un'eccessiva pressione sonora da auricolari e cuffie può provocare la perdita dell'udito. Una regolazione dell'equalizzatore sui valori massimi aumenta il voltaggio di uscita di auricolari e cuffie e, di conseguenza, aumenta il livello di pressione sonora. Pertanto, per proteggere l'udito, occorre regolare l'equalizzatore su un livello appropriato.

L'uso eccessivo di cuffie o auricolari per un lungo periodo di tempo ad alto volume può essere pericoloso se l'uscita dei connettori per cuffie o auricolari non è conforme alle specifiche dell'EN 50332-2.

Il connettore di uscita per le cuffie del dispositivo è conforme allo standard EN 50332-2 Sottoclausola 7. Tale specifica limita il voltaggio massimo di output RMS reale della banda larga del dispositivo a 150 mV. Per evitare la perdita dell'udito, assicurarsi che le cuffie o gli auricolari utilizzati siano conformi allo standard EN 50332-2 (limiti Clausola 7) per un voltaggio caratteristico della banda larga di 75 mV. L'utilizzo di cuffie non conformi all'EN 50332-2 può essere pericoloso a causa degli eccessivi livelli di pressione del suono.

Se nella confezione del dispositivo sono incluse cuffie o auricolari, la combinazione di tali dispositivi è già conforme alle specifiche dello standard EN 50332-1. Se vengono utilizzate cuffie o auricolari diversi, assicurarsi che siano conformi a EN 50332-1 (Clausola 6.5 Valori di limitazione). L'utilizzo di cuffie non conformi all'EN 50332-1 può essere pericoloso a causa degli eccessivi livelli di pressione del suono.

- **Avvertenza sulla pressione sonora**

Per il dispositivo testato in conformità alla norma EN 60950-1:

2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, è obbligatoria l'esecuzione di prove audio in conformità a EN50332. Questo dispositivo è stato testato e dichiarato conforme ai requisiti relativi ai livelli di pressione sonora previsti dalle norme EN 50332-1 e/o EN 50332-2 applicabili. L'uso di cuffie o auricolari ad alto volume per periodi prolungati può causare danni permanenti all'udito.

- **Avvertenza**

Per evitare possibili danni all'udito, non ascoltare a volume elevato per un periodo di tempo prolungato.

Prestare attenzione quando si utilizza il dispositivo in un veicolo a motore o su una bicicletta

Dare sempre priorità alla propria sicurezza e a quella degli altri. Rispettare la legge. Le normative e le disposizioni di legge locali possono stabilire come utilizzare i dispositivi elettronici mobili, quale il dispositivo in uso, mentre si guida un veicolo a motore o una bicicletta.

Smaltire in base alle normative e alle disposizioni di legge locali

Quando il dispositivo termina il proprio ciclo di vita, non romperlo, bruciarlo, immergerlo in acqua o disperderlo utilizzando metodi contrari alle normative e disposizioni di legge locali. Alcuni componenti interni contengono sostanze che potrebbero esplodere, fuoriuscire o inquinare l'ambiente se disperse in modo errato. Per ulteriori informazioni, consultare il paragrafo "Informazioni ambientali e sullo smaltimento".

Tenere il dispositivo e gli accessori lontano dalla portata dei bambini

Il dispositivo contiene piccole parti che potrebbero essere causa di soffocamenti nei bambini piccoli. Inoltre, lo schermo di vetro potrebbe rompersi o creparsi se fatto cadere in terra o lanciato contro una superficie dura.

Proteggere i dati e il software

Non eliminare file sconosciuti, né modificare il nome di file o directory non direttamente creati dall'utente; altrimenti si potrebbe compromettere il software del dispositivo.

Tenere presente che l'accesso alle risorse di rete potrebbe esporre il dispositivo a virus, attacchi da parte di hacker, spyware e altre attività dannose che potrebbero danneggiare il dispositivo stesso, il software o i dati. È responsabilità dell'utente garantire una protezione adeguata tramite firewall, software antivirus e anti-spyware e mantenere tali software aggiornati.

Tenere i dispositivi elettronici come ventole elettriche, radio, altoparlanti di grande potenza, condizionatori e forni a microonde lontano dal dispositivo, poiché i forti campi magnetici generati da tali dispositivi elettrici possono danneggiare lo schermo e i dati del dispositivo in uso.

Prestare attenzione al calore generato dal dispositivo

Quando il dispositivo è acceso o la batteria è in carica, alcuni componenti potrebbero scaldarsi. L'eventuale temperatura raggiunta dipende dall'attività del sistema e dal livello di carica della batteria. Un contatto prolungato con il corpo, anche attraverso i vestiti, può causare disturbi o bruciature. Evitare di tenere le mani o altre parti del corpo a contatto con una parte calda del dispositivo per un periodo di tempo prolungato.

Informazioni sui cavi PVC

AVVERTENZA: maneggiando i cavi di questo prodotto o i cavi degli accessori venduti

con il prodotto stesso, si è esposti al piombo, un elemento chimico che, nello stato della California, è stato riconosciuto come causa di cancro, malformazioni congenite o altri danni riproduttivi. Lavare accuratamente le mani dopo aver maneggiato tali cavi.

Informazioni sulle emissioni elettromagnetiche

Dichiarazione di conformità FCC

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

Lenovo (United States) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Telephone: 1-919-294-5900



Avvertenza IC

Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza industriali per il Canada. L'utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni:

(1) Il dispositivo non può provocare interferenze e

(2) Il dispositivo deve accettare eventuali interferenze, incluse le interferenze che possono provocare un funzionamento non desiderato del dispositivo.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en

Unione europea: Conformità alla Direttiva di compatibilità elettromagnetica

Questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione della Direttiva 2004/108/CE emanata dal consiglio dell'Unione Europea concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativamente alla compatibilità elettromagnetica.

Lenovo non si assume alcuna responsabilità per il mancato rispetto dei requisiti di protezione risultante da modifiche non consigliate apportate al prodotto, inclusa l'installazione di schede opzionali di altri produttori.

Il prodotto è stato testato e dichiarato conforme ai limiti per la Classe B di apparecchiature informatiche ai sensi della norma europea EN 55022. I limiti per le apparecchiature di Classe B sono stati derivati per ambienti residenziali tipici in modo da garantire una protezione ragionevole dalle interferenze con dispositivi di comunicazione soggetti a licenza.

Contatti UE: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovacchia

Dichiarazione di conformità Classe B per la Germania

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit
Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln
Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die

elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Dichiarazione di conformità Classe B per la Corea

B급 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Dichiarazione di conformità Classe B VCCI per il Giappone

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Dichiarazione di conformità per il Giappone per i prodotti che si collegano a reti elettriche con corrente inferiore o uguale a 20A per fase

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Informazioni sull'ambiente, sul riciclaggio e sullo smaltimento

Istruzione sul riciclaggio di Lenovo

Lenovo consiglia ai proprietari di apparecchiature IT di riciclarle in modo responsabile e adeguato quando non sono più utilizzabili. Lenovo offre una varietà di programmi e servizi per assistere i proprietari delle apparecchiature nel riciclaggio dei prodotti IT. Per informazioni sul riciclaggio dei prodotti Lenovo, visitare il sito Web all'indirizzo: <http://www.lenovo.com/recycling>.

Informazioni RAEE importanti



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche contrassegnate con il simbolo di un bidone sbarrato possono non essere smaltite come normale rifiuto urbano. La restituzione, il riciclo e il trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) devono avvenire in maniera separata avvalendosi di una struttura di raccolta messa a disposizione dei clienti.

Le informazioni specifiche per il proprio paese sono disponibili all'indirizzo:

<http://www.lenovo.com/recycling>.

Informazioni sul riciclaggio delle batterie per il Brasile

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Informazioni sul riciclaggio per il Giappone

Le informazioni sul riciclaggio e lo smaltimento per il Giappone sono disponibili all'indirizzo: <http://www.lenovo.com/recycling/japan>

Informazioni sul riciclaggio per l'India

Le informazioni sul riciclaggio e lo smaltimento per l'India sono disponibili all'indirizzo: http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html.

Simboli relativi al riciclaggio delle batterie

- Informazioni sul riciclaggio delle batterie per Taiwan



廢電池請回收

- Informazioni sul riciclaggio delle batterie per Stati Uniti e Canada



US & Canada Only

- Informazioni sul riciclaggio delle batterie per l'Unione europea

EU



Informazioni sul modello ENERGY STAR



ENERGY STAR® è un programma congiunto di U.S. Environmental Protection Agency e U.S. Department of Energy finalizzato al risparmio economico e alla protezione ambientale grazie a procedure e prodotti particolarmente efficaci dal punto di vista energetico.

Lenovo è fiera di offrire ai propri clienti prodotti contrassegnati dal marchio ENERGY STAR. Lenovo TB2-X30F è stato creato e testato in conformità ai requisiti del programma ENERGY STAR specifico per computer.

Utilizzando prodotti qualificati ENERGY STAR e traendo vantaggio dalle funzioni di gestione dell'energia del computer, è possibile ridurre il consumo di elettricità. Un consumo di elettricità ridotto può contribuire a un risparmio in termini economici, a un ambiente più pulito e a una riduzione delle emissioni di gas legati all'effetto serra. Per ulteriori informazioni su ENERGY STAR, visitare il sito: <http://www.energystar.gov>.

Avviso sulla classificazione per l'esportazione

Questo prodotto è soggetto alle normative EAR (Export Administration regulations) degli Stati Uniti e presenta l'ECCN Export Classification Control Number) 5A992.c. Può essere riesportato in qualunque paese, a eccezione di quelli presenti nell'elenco EAR E1 in cui vige l'embargo.

Risoluzione dei problemi

Messaggio di memoria insufficiente visualizzato durante l'installazione dell'app

Liberare la memoria e riprovare a effettuare l'installazione.

Il touch screen non funziona o non è sensibile

Tenere premuto il tasto di alimentazione per oltre 10 secondi per eseguire il riavvio.

Impossibile avviare o arresto anomalo del sistema

Caricare la batteria per mezz'ora e tenere premuto il tasto di alimentazione per oltre 10 secondi per eseguire il riavvio.

Nessun suono quando viene chiamato o non udibile

Regolare il volume utilizzando i relativi tasti.

Impossibile accedere a Internet tramite una rete wireless

Riavviare il router wireless o accedere a Impostazioni e riavviare la WLAN.

Impossibile riattivare il tablet dalla modalità Sospensione

Tenere premuto il tasto di alimentazione per eseguire il riavvio.