



YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10

Erste Schritte v1.0

- 🔗 Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung Ihres YOGA TABLET sorgfältig durch.

Alle Informationen mit einem Stern (*) beziehen sich auf das Modell „WLAN + 3G“ (Lenovo B6000-H(V)/Lenovo B8000-H).


Technische Daten

	YOGA TABLET 8	YOGA TABLET 10
Modell & Version	Modell: Lenovo B6000-F; 60043; ZOAF Version: WLAN	Modell: Lenovo B8000-F; 60046; ZOAL Version: WLAN
	*Modell: Lenovo B6000-H; 60044; ZOAG *Version: WLAN + 3G (Nur Daten)	*Modell: Lenovo B8000-H 60047; ZOAJ *Version: WLAN + 3G (Nur Daten)
	*Modell: Lenovo B6000-HV; 60045; ZOAH *Version: WLAN + 3G (Stimme)	
System	Android 4.2	
①Gewicht	Ca. 401 g *404 g	Ca. 605 g *610 g
CPU	MTK MT8125 Vierkernprozessor 1,2 GHz *MTK MT8389 Vierkernprozessor 1,2 GHz	
Kamera	5 MP AF (vorne) + 1,6 MP HD (hinten)	
Akku	6000 mAh	9000 mAh
Display	Größe: 8 Zoll Auflösung: 1280 × 800	Größe: 10,1 Zoll Auflösung: 1280 × 800
Drahtlose Verbindung	②Bluetooth 4.0 WLAN 802.11 b/g/n GPS *WCDMA, GSM	



- ① Das tatsächliche Produkt weicht möglicherweise ab.
② Markteinführung mit Android 4.2 – unterstützt nur das BT 4.0 PXP-Profil.

Überblick



- | | | |
|------------------------------|--------------------------------|---------------------------|
| ① Kamera auf der Vorderseite | ② Mikro-USB | ③ Taste „Ein/Aus“ |
| ④ Lautsprecher | ⑤ Mikrofon | ⑥ Lautstärketasten |
| ⑦ Kopfhöreranschluss | ⑧ Abdeckung | ⑨ Kamera an der Rückseite |
| ⑩ Mikro-SD-Karten-Steckplatz | ⑪ *Mikro-SIM-Karten-Steckplatz | |

☞ * Das Modell „WLAN“ (Lenovo B6000-F/Lenovo B8000-F) besitzt keinen Mikro-SIM-Karten-Steckplatz.

① Diese Abmessungen beziehen sich auf den YOGA TABLET 8. Das tatsächliche Produkt weicht eventuell ab.


② Diese Abmessungen beziehen sich auf den YOGA TABLET 10. Das tatsächliche Produkt weicht eventuell ab.

Einsetzen der Mikro-SIM-Karte & Mikro-SD-Karte


Sie können mit dem Modell „WLAN + 3G“ (Lenovo B6000-H(V)/Lenovo B8000-H) Mobilfunkdienste nutzen, indem Sie die Mikro-SIM-Karte Ihres Betreibers einsetzen. Setzen Sie die Mikro-SIM-Karte und die Mikro-SD-Karte wie abgebildet ein.



Schritt 1. Heben Sie die Abdeckung an.



Schritt 2. Setzen Sie die Mikro-SIM-Karte und die Mikro-SD-Karte ein.



Schritt 3. Schieben Sie die Abdeckung zurück.




Der YOGA TABLET ist nur mit Mikro-SIM-Karten kompatibel. Diese sind für die Mobilfunkdaten erforderlich.

!!! Setzen Sie die Mikro-SIM-Karte NICHT ein, und entfernen Sie sie NICHT, während der YOGA TABLET eingeschaltet ist. Dies kann Ihre Mikro-SIM-Karte oder den YOGA TABLET dauerhaft beschädigen.

Laden und Ein-/Ausschalten

Vor der Verwendung des YOGA TABLET ist es möglicherweise notwendig den Akku aufzuladen.

Laden Sie den Akku wie abgebildet auf.



Verbinden Sie Ihren YOGA TABLET mithilfe des mitgelieferten Kabels und USB-Netzteils mit der Netzsteckdose.



Niedrige Akkuladung



Vollständig geladen



Wird geladen

Ein-/Ausschalten



Einschalten: Drücken und halten Sie die Taste „Ein/Aus“, bis das Lenovo-Logo angezeigt wird.

Ausschalten: Drücken und halten Sie die Taste „Ein/Aus“ einige Sekunden lang, und tippen Sie dann auf „Aus“.



Weitere Informationen zur Sicherheit der Batterie finden Sie unter „Wichtige Produktinformationen“.

Mehr erfahren

Weitere Informationen zu den Funktionen des YOGA TABLET finden Sie in der App „Funktionsübersicht“ auf Ihrem YOGA TABLET.

Andere nützliche Handbücher finden Sie in der „Bedienungsanleitung“ unter den Favoriten Ihres YOGA TABLET-Browsers.

„Hinweise zur Verwendung“ finden Sie auf unserer Website

<http://support.lenovo.com>.

Support

Zur Unterstützung bei Netzwerkdiensten und Rechnungsstellung kontaktieren Sie den Betreiber Ihres drahtlosen Netzwerkes. Eine Anleitung zur Verwendung des YOGA TABLET finden Sie unter <http://support.lenovo.com>.

EU-Konformitätserklärung



Richtlinie zu Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen (Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive)

Dieses Produkt entspricht den grundsätzlichen Anforderungen und sonstigen maßgeblichen Bestimmungen der Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationseinrichtungen 1999/5/EG (Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive, 1999/5/EC).

Rechtshinweise

Lenovo und das Lenovo-Logo sind Marken von Lenovo in den USA und/oder anderen Ländern.

Sonstige Unternehmens-, Produkt- oder Dienstleistungsamen können Marken oder Dienstleistungsmarken anderer Markeninhaber sein.

In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.

Erstausgabe (September 2013)

© Copyright Lenovo 2013.

HINWEIS ZU EINGESCHRÄNKTEN RECHTEN (LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE): Werden Daten oder Software gemäß einem GSA-Vertrag (General Services Administration) ausgeliefert, unterliegt die Verwendung, Vervielfältigung oder Offenlegung den in Vertrag Nr. GS-35F-05925 festgelegten Einschränkungen.

Reduce | Reuse | Recycle



SSC9A463BY

Gedruckt in China