


打開包裝

* 選配



使用您的電腦之前請先閱讀本文件



本文件提供 Lenovo 電腦的重要安全和法規資訊。

安全資訊



雷射產品使用遵守事項

警告：

安裝雷射產品（如 CD-ROM、DVD 光碟機、光纖裝置或傳送器）時，請注意下列事項：

- 請勿卸下外蓋。卸下雷射產品的外蓋可能導致曝露於危險的雷射輻射。裝置內沒有可維修的零件。
- 如果沒有按照此處所列規定來控制、調整或執行程序的話，可能會導致輻射外洩的危險。

危險
某些雷射產品包含內嵌式 3A 類或 3B 類雷射二極體。請注意下列事項：
在開啟時，會有雷射輻射。請勿注視光束、勿直接用光學儀器檢視，並避免直接曝露於光束之中。

塑膠袋注意事項

危險
塑膠袋可能會造成危險。請將塑膠袋置於嬰兒及兒童接觸不到的地方，以免發生窒息意外。

硬幣型鋰電池注意事項

危險
若更換電池不當，有引發爆炸的危險。

當更換硬幣型鋰電池時，僅能使用製造商建議的相同或同等電池類型。如果未以正確方式使用、處理或棄置含鋰的電池，會有爆炸的危險。

禁止下列動作：

- 沾溼或浸入水中
- 置於 100°C (212°F) 以上的高溫環境
- 修理或拆解

請按照各地區有關廢棄電池的法令和規定處理舊電池。

下列聲明適用於美國加州的使用者。

加州高氯酸鹽資訊：

內含二氧化錳 (Manganese Dioxide) 鈕扣型鋰電池的產品可能含有高氯酸鹽。

高氯酸鹽材料 - 可能需要特殊處理。請參閱 www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

聚氯乙烯 (Polyvinyl Chloride, PVC) 纜線與電線注意事項

警告：處理本產品的電線或本產品選購配件的相關電線時會使您接觸到鉛，這種化學物質在加州已知曾導致癌症、先天性畸形或其他生殖系統傷害。**處理完畢後請務必洗手。**

使用耳掛式耳機、頭戴式耳機或耳機

- 如果您的電腦同時具有頭戴式耳機接頭及音訊輸出接頭，請一律使用頭戴式耳機接頭來連接耳掛式耳機、頭戴式耳機或耳機。不過，頭戴式耳機接頭不支援耳機的麥克風。
- 如果您的電腦同時具有耳機接頭及音訊輸出接頭，請一律使用耳機接頭來連接耳掛式耳機、頭戴式耳機或耳機。

警告：

耳機音壓過高可能會有損聽力。將等化器調到最大會增加耳掛式和頭戴式耳機的輸出伏特，進而提高音壓位準。因此，若要保護聽力，請將等化器調到適當等級。

如果耳機接頭輸出不符合 EN 50332-2 規格，那麼長時間以高音量過度使用耳機，將對聽力造成危害。您電腦的耳機輸出接頭符合 EN 50332-2 子條款 7 的規定。這項規定限制電腦的寬頻真均方根 (RMS) 輸出電壓不得超過 150 mV。如果要預防聽力受損，請確定您使用的耳機亦符合 EN 50332-2（條款 7 限制）對於寬頻性質電壓為 75 mV 的要求。使用不符合 EN 50332-2 的耳機會因為音壓級過高而導致聽力受損。

如果您的 Lenovo 電腦產品組包裝中隨附耳機，耳機和電腦的組合便已符合 EN 50332-1 的規格。如果要使用不同的耳機，請確定其符合 EN 50332-1（條款 6.5 限制值）。使用

不符合 EN 50332-1 的耳機會因為音壓級過高而導致聽力受損。

中國海拔高度注意事項

如果您的產品上貼有下图所示的标识，表明您所购买的产品仅适用于海拔2000米及以下地区安全使用。具体产品因功能、配置不同而有所不同，有该标识请以实物为准。



法規資訊

配備無線通訊的電腦機型符合核准無線使用的所有國家或地區的射頻和安全標準。

在使用您電腦所包含的無線裝置之前，請務必先閱讀適用於您的國家或地區的法規注意事項。如果要取得法規注意事項的 PDF 版本，請參閱本文件的「下載出版品」。

巴西法規注意事項

Ouvir sons com mais de 85 decibéis por longos períodos pode provocar danos ao sistema auditivo.

墨西哥法規注意事項

Advertencia: En Mexico la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.


連接器位置

附註：您電腦上的接頭、控制項和指示燈位置可能與圖例稍有不同。

* 選配


直立式電腦，背面視圖

- 1 AC 電源整流器接頭
- 2 序列埠接頭
- 3 VGA 接頭
- 4 DisplayPort® 接頭
- 5 USB 3.0 接頭 (4)
- 6 USB 2.0 接頭 (2)
- 7 麥克風接頭
- 8 PCI/PCI-Express 卡片區域（不同的卡片提供不同的接頭）
- 9 音訊線路輸入接頭
- 10 選用序列埠接頭
- 11 鋼纜鎖插槽 (2)
- 12 機殼鎖環
- 13 音訊線路輸出接頭
- 14 乙太網路接頭
- 15 PS/2 鍵盤與滑鼠接頭*
- 16 安全鎖插槽




小型桌上型電腦，背面視圖

- 1 AC 電源整流器接頭
- 2 VGA 接頭
- 3 序列埠接頭
- 4 DisplayPort 接頭
- 5 USB 3.0 接頭 (4)
- 6 USB 2.0 接頭 (2)
- 7 麥克風接頭
- 8 音訊線路輸出接頭
- 9 音訊線路輸入接頭
- 10 PCI/PCI-Express 卡片區域（不同的卡片提供不同的接頭）
- 11 選用序列埠接頭
- 12 乙太網路接頭
- 13 鋼纜鎖插槽 (2)
- 14 PS/2 鍵盤與滑鼠接頭*
- 15 安全鎖插槽
- 16 機殼鎖環



首次安裝說明

1. 將顯示器的纜線連接到電腦上適當的視訊接頭（VGA、DisplayPort 或 DVI）。
附註：如果您電腦的其中一個卡片插槽包含圖形卡，請將顯示器的纜線連接到圖形卡上適當的接頭。
2. 將鍵盤纜線和滑鼠纜線分別連接到適當的接頭（PS/2 或 USB）。
3. 如果您要使用有線網路連線，請將乙太網路纜線連接到乙太網路接頭。
4. 先將電源線連接到電腦上的電源線接頭，再連接到已正確接地的電源插座。



確保所有電源線接頭都穩固地且完全地插入插座。

5. 按下電腦正面的電源按鈕。
6. 依照畫面上的指示完成設定。
如需使用電腦的相關資訊，請參閱電腦的*使用手冊*。

存取使用手冊

您的*使用手冊*包含了有關電腦的詳細資訊。如果要存取*使用手冊*，請執行下列動作：

Microsoft® Windows® 8.1 和 Windows 7：

1. 在鍵盤上，按下 Windows 按鍵+F1。Windows 說明及支援隨即開啟。
 2. 按一下 **Lenovo User Guide**。
- Lenovo 會持續地改善您電腦的*使用手冊*。為了確保您能夠獲得您電腦的最新資訊，請參閱「下載出版品」以取得下載最新版*使用手冊*的相關資訊。

下載出版品

您可以從 Lenovo 支援網站取得您電腦的最新電子版出版品。如果要下載出版品，請造訪：
<http://www.lenovo.com/UserManuals>

服務、支援和保固資訊

以下資訊說明，在本產品的保固期限和使用期限內，所能取得的技術支援。在產品使用期限內，都可以透過下列網站取得線上技術支援：

<http://www.lenovo.com/support>

如果您購買了 Lenovo 服務，請參閱下列條款和條件以取得詳細資訊：

- **如需瞭解 Lenovo 保固服務升級或延長**，請造訪：
<http://support.lenovo.com/lwsu>
- **如需瞭解 Lenovo 意外損壞保護服務**，請造訪：
<http://support.lenovo.com/ladps>

保固資訊

Lenovo 為您的電腦提供了保固期限。如果要檢查您電腦的保固狀態，請前往 <http://www.lenovo.com/warranty-status>，然後依照畫面上的指示進行。

您的電腦在 Lenovo 有限保固 (LLW) 條款的涵蓋範圍內，版本為 L505-0010-02 08/2011。LLW 會在首次安裝時顯示在電腦上。完成首次安裝後，您可以執行下列動作來檢視電腦中的保固資訊：

Windows 8.1：

1. 移至開始畫面。

2. 按一下螢幕左下角的箭頭圖示移至應用程式畫面。如果您是使用觸控螢幕，將手指向上滑以移至應用程式畫面。
3. 按一下或輕點 **Warranty Information**。

Windows 7：

在 Windows 桌面上，按一下**開始 → 所有程式 → Lenovo Device Experience → Lenovo Warranty**。

如果您無法從網站 (http://www.lenovo.com/warranty/llw_02) 或電腦檢視 LLW，請聯絡當地 Lenovo 辦公室或轉銷商，以取得印製版本。

客戶可自行更換組件

客戶可自行更換組件 (CRU) 是指客戶可自行升級或更換的零件。如果要檢視更換 CRU 的相關資訊，請參閱*使用手冊*中的個別章節。如需相關資訊，請參閱「存取*使用手冊*」。

下表是您電腦的 CRU 清單。

機型 10DA、30AG、30AH、30AJ 和 30AK

* 選配

自助式 CRU	可選服務式 CRU
● 電腦機殼 ● 前方擋板 ● 硬碟 ● 鍵盤 ● 記憶體模組 ● 滑鼠 ● mSATA 固態硬碟* ● 光碟機* ● 周邊元件交互連接 (PCI) 卡* ● 固態硬碟* ● Wi-Fi 後方天線	● 鈕扣型電池 ● 彈性模組* ● 前方音訊和 USB 組件 ● 前方風扇組件*（適用於機型 10DA、30AG 和 30AH） ● 散熱器和風扇組件 ● 電源供應器組件 ● 後方風扇組件（適用於機型 10DA、30AG 和 30AH） ● 系統風扇（適用於機型 30AJ 和 30AK） ● Wi-Fi 配接卡 ● Wi-Fi 卡模組 ● Wi-Fi 前方天線

全球電話技術支援

本節提供 Lenovo 支援中心電話清單。如果您找不到所在國家或地區的支援電話號碼，請聯絡您的 Lenovo 轉銷商或 Lenovo 行銷服務人員。

在聯絡 Lenovo 技術支援代表之前，請備妥下列資訊：機型和序號、錯誤訊息明確內容以及問題說明。

重要事項：電話號碼如有變更，恕不另行通知。您隨時可以在網站上找到客戶支援中心的最新電話清單，網址為：
<http://www.lenovo.com/support/phone>

國家或地區	電話號碼
非洲	南非：0800110756（英語、南非荷蘭語） 中非：請聯絡最近的 Lenovo 事業夥伴
阿爾及利亞	+33 6 7348 1739（法語、英語）
阿根廷	0800-666-0011（西班牙語）
澳洲	1800 041 267（英語）
奧地利	0810-100-654（德語）
巴林	Kanoo IT：00 973 1771 1722 Bahrain Business Machine LLC：00 973 1758 4302
比利時	02-339-36-11（保固服務及支援） （荷蘭語、法語）
百慕達	1-800-426-7378（英語）
玻利維亞	0800-10-0189（西班牙語）
巴西	聖保羅地區：(11) 3889-8986 聖保羅以外地區：0800-701-4815 （巴西葡萄牙語）
汶萊	撥打 800-1111，然後撥打 866-273-5446 （英語、馬來語）



國家或地區	電話號碼
加拿大	1-800-565-3344（英語、法語）
加勒比海（百慕達、牙買加、妥士拉）	1-800 426 7378（英語）
智利	800-361-213（西班牙語）
中國	技術支援專線 400-100-1212（中文）
哥倫比亞	1-800-912-3021（西班牙語）
哥斯大黎加	0-800-011-1029（西班牙語）
克羅埃西亞	0800-0426 +385 (01) 6110-095 克羅埃西亞以外地區
塞普勒斯	80092537（希臘語）
捷克共和國	800-353-637
丹麥	7010-5150（保固服務及支援）（丹麥語）
多明尼加共和國	1-866-434-2080（西班牙語）
厄瓜多	1-800-426911 選項 4（西班牙語）
埃及	800-0000-418（免付費電話） 002-02-2594-8500（標準費率收費）（英語、阿拉伯語）
薩爾瓦多	800-6264（西班牙語）
愛沙尼亞	+372 66 00 800 （愛沙尼亞文、俄語、英語）
芬蘭	+358-800-1-4260 （保固服務及支援）（芬蘭語）
法國	硬體：0810-631-213（保固服務及支援）（法語）
德國	01805-00 46 18 (Gebührenfrei) (Garantieservice und Support)（德語）
希臘	請聯絡最近的 Lenovo 事業夥伴
瓜地馬拉	1800-624-0051（西班牙語）
宏都拉斯	德古斯加巴：232-4222 聖彼得蘇拉：552-2234（西班牙語）
香港	((852) 3516-8977 （粵語、英語、中文）
匈牙利	+36 1 3825716 +36 1 3825720（英語、匈牙利語）
印度	1800 3000 THINK 1800 3070 8465 (Reliance) 1800-419-4666 (Tata) 電子郵件地址： Commercialts@lenovo.com（英語、印度文）
印尼	+1-803-442-425 +62 213-002-1090（標準費率收費）（英語、印尼語）
愛爾蘭	01-881-1444（保固服務及支援）（英語）
以色列	格瓦斯繆爾 (Givat Shmuel) 服務中心： +972-3-9142-800（希伯來語、英語）
義大利	+39-800-820-094（保固服務及支援）（義大利語）
牙買加	1-800-426-7378（英語）
日本	0120-000-817（日語、英語）
約旦	Jordan Business Systems： 00 962 6 5000999 分機 713/127 General Computer & Electronic (GCE)：00 962 6 551 3879（英語、阿拉伯語）
哈薩克	+77273231427（標準費率收費）（俄語、英語）
韓國	080-513-0880（免付費電話） 02-3483-2829（標準費率收費）（韓語）
科威特	Easa Hussain Al Yousifi： 00 965 2244 5280 AM.KHORAFI： 00 965 2200 1100 1127 Khorafi Business Machines (KBM)：00 965 2259 4611 Diyar United Company： 00 965 4378 383 Redington Kuwait： 00 965 2433 3203; 25456250 / 25456251（英語、阿拉伯語）

國家或地區	電話號碼
拉脫維亞	+371 7070360 （拉脫維亞文、俄語、英語）
黎巴嫩	Quantech：00 961 1999 500 Computer Business Machine (CBM)：00 961 1680 180 El Haceb S.A.L：00 961 1771 300（阿拉伯語）
利比亞	+33-6-7348-1739（法語、英語）
立陶宛	+370 5278 6602（立陶宛文、俄語、英語）
盧森堡	+352-360-385-343（法語）
澳門	0800-807 / (852) 3071-3559（粵語、英語、中文）
馬其頓	+389 23090625（馬其頓語）
馬來西亞	1800-88-0013（英語、馬來語）
馬爾他	+35621445566（英語、義大利語、馬爾他文、阿拉伯語）
墨西哥	001-866-434-2080（西班牙語）
中東	+44 (0)1475-555-055（阿拉伯語、英語）
摩洛哥	+212 5 22 509035 +212 5 22 509017（阿拉伯語）
尼泊爾	+977-985-000-0000 +300-071-399（行動電話） 電子郵件地址： suresh@megatech.com.np
荷蘭	+31 (0)20-514-5770（荷蘭語）
紐西蘭	0508 770 506（英語）
尼加拉瓜	001-800-220-1830（西班牙語）
挪威	8152-1550（挪威語）
阿曼	Khimji Ramdas Computer Communication Systems： 00 968 2469 6255 Overseas Business Machines (OBM)： 00 968 2460 1072, 2460 5018 Gulf Business Machines Services (GBMS)： 00 968 2455 9831
巴基斯坦	International Office Products (pvt) Ltd.： 00 92 212 422 569, 00 92 213 241 2023 Selling Business Systems： 00 92 21 568 9823
巴拿馬	206-6047 001-866-434-2080（Lenovo 客戶支援中心 - 免付費電話）（西班牙語）
巴拉圭	009-800-52-10026（西班牙語）
秘魯	0-800-50-866 選項 2（西班牙語）
菲律賓	180089086454（國內免付費電話） 180014410719（國際免付費電話）（塔加拉族文、英語）
波蘭	+48 22 878 6999（波蘭文）
葡萄牙	免付費電話：808-225-115 +351-21-892-7115, +351-22-543-8115（葡萄牙語）
卡達	Al Mana Computer Services： 00 974 4489 966（分機 1992） Qatar Computer Services W.L.L：00 974 4441 212（阿拉伯語）
羅馬尼亞	+4-021-224-4015（羅馬尼亞文）
俄羅斯	+7-499-705-6204（標準費率收費）（俄語、英語）
沙烏地阿拉伯	800-84-451-28（標準費率收費）（英語、阿拉伯語）
新加坡	1-800-415-5529（英語、中文、馬來西亞語）
斯洛伐克	+421 2 4954 5555
斯洛維尼亞	+386-1-200-50-60（斯洛維尼亞語）
西班牙	+34-917-147-833（西班牙語）
斯里蘭卡	+9477-7357-123 (Trident corporation) +9477-7671-745 (Sumathi Information systems)（英語）
瑞典	077-117-1040（保固服務及支援）（瑞典語）
瑞士	0800-55-54-54（保固服務及支援）（德語、法語、義大利語）
臺灣	0800-000-702（中文）
泰國	001 800 4415 734（泰語、英語）

國家或地區	電話號碼
妥士拉	1-800-4-26 7378（英語）
土耳其	444-04-26（土耳其語）
烏克蘭	044 362 42 81（標準費率收費）（烏克蘭語、俄語、英語）
阿拉伯聯合大公國	800035702810（標準費率收費）（英語、阿拉伯語）
英國	08705-500-900（標準保固支援）（英語）
美國	1-800-426-7378（英語）
烏拉圭	000-411-005-6649（西班牙語）
委內瑞拉	0-800-100-2011（西班牙語）
越南	120-11072（免付費電話） +(84) 8 3521 8000（標準費率收費）（越南語、英語）
葉門	Al Khirbash and Agencies： 00 967 1209 8278 Yemen Business Machines (YBM)： 00-967 3 213324 00-967 3 214655 00-967 3 213909（阿拉伯語）

臺灣適用之 Lenovo 產品服務資訊

台灣 Lenovo 產品服務資訊如下：
荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司
台北市內湖區堤頂大道二段89號5樓
服務電話：0800-000-702

電子放射注意事項

本裝置經過測試，證明符合 **B** 級數位裝置的限制。本產品的*使用手冊*有提供本裝置適用的完整 **B** 級相容性聲明。如需相關資訊，請參閱「*存取使用手冊*」。

韓國 B 級相容性聲明

B급 기기 (가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다

歐盟符合性



無線電及電信終端設備指令

本產品符合無線電及電信終端設備指令 1999/5/EC 的基本要求和和其他相關規定。符合性宣告的相關資訊位於*法規注意事項*中，您可以從 **Lenovo** 支援網站下載。如需相關資訊，請參閱「*下載出版品*」。

回收與環保資訊

Lenovo 鼓勵資訊技術 (IT) 設備擁有者負責回收不再使用的設備。**Lenovo** 提供多樣的方案及服務能協助設備保管人回收 IT 產品。如需回收 **Lenovo** 產品的相關資訊，請造訪：

http://www.lenovo.com/recycling

重要 WEEE 資訊

	標示有打叉的輪式垃圾桶符號的電子電機設備不可當成未分類都市廢棄物棄置。電子電機設備的廢棄物 (WEEE) 應分開處理，透過客戶當地的回收機構來取回、回收及處理 WEEE。 國家/地區特定的資訊可從下列網址取得： http://www.lenovo.com/recycling
--	---

日本回收資訊

日本でのリサイクルまたは廃棄についての

詳細は、**Web サイト**

http://www.lenovo.com/recycling/japan

を参照してください。

中國回收資訊

《**废弃电器电子产品回收处理管理条例**》提示性说明
联想鼓励拥有联想品牌产品的用户当不再需要此类产品时，遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。更多回收服务信息，请点击进入http://support.lenovo.com.cn/activity/551.htm

有害物質限制指令 (RoHS)

歐盟 RoHS

Lenovo products sold in the European Union, on or after 3 January 2013 meet the requirements of Directive

2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ("RoHS recast" or "RoHS 2").

For more information about Lenovo progress on RoHS, go to:

http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf

中國 RoHS

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件*	X	O	O	O	O	O
硬盘	X	O	O	O	O	O
光驱	X	O	O	O	O	O
内存	X	O	O	O	O	O
电脑I/O附件	X	O	O	O	O	O
电源	X	O	O	O	O	O
键盘	X	O	O	O	O	O
鼠标	X	O	O	O	O	O
机箱/附件	X	O	O	O	O	O
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。 注：表中标记“×”的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。 印刷电路板组件*：包括印刷电路板及其零部件、电容和连接器 根据型号的不同，可能不会含有以上的所有部件，请以实际购买机型为准  在中华人民共和国境内销售的电子信息产品必须标识此标志，标志内的数字代表在正常使用状态下的产品的环保使用期限						

土耳其 RoHS

The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (EEE).

Türkiye EEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı

Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Elektrik ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (EEE)" direktiflerine uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

烏克蘭 RoHS

Цим підтверджуємо, що продукція

Леново відповідає вимогам

нормативних актів України, які

обмежують вміст небезпечних

речовин

印度 RoHS

RoHS compliant as per E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011.

台灣視力預防措施注意事項

使用過度恐傷害視力
注意事項：（1）使用30分鐘請休息10分鐘。（2）未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

歐亞法規符合標誌

EAC ENERGY STAR

特定機型符合 ENERGY STAR® 需求。有關 ENERGY STAR 的其他資訊都在*使用手冊*中。請參閱「*存取使用手冊*」。

