



安全上の注意と保証およびセットアップについての手引き

ユーザーへの簡単な通知
ThinkPad T540p、W540、および W541
<http://www.lenovo.com/support>

Lenovo® 電子マニュアル... 環境に優しく!

製品情報について詳しくは、電子版の「ユーザー・ガイド」を参照してください。

<http://www.lenovo.com/UserManuals>




付属品一覧



初期セットアップ

重要: コンピューターを使用する前に、必ず、本書に記載されている規制情報および安全上の注意を読んで理解してください。


1. 取り外し可能なバッテリーを取り付けます。



このシステムは、本システム向けに設計され、Lenovo または認定された業者によって製造されたバッテリーのみをサポートします。このシステムでは、認定されていないバッテリー、または他のシステム向けに設計されたバッテリーはサポートしません。認定されていないバッテリー、または他のシステム向けに設計されたバッテリーを取り付けても、システムは充電されません。

重要: Lenovo は、無許可のバッテリーのパフォーマンスおよび安全性について責任を負うものではありません。また、使用に起因するエラーや損害について一切保証いたしません。


2. 電源コードを AC 電源アダプター 1 に接続します。AC 電源アダプターをコンピューターの電源コネクタ 2 に接続します。電源コードを正しく接地された、AC 電源コンセント 3 に接続します。すべての電源コード・コネクタが安全かつ確実に電源アダプターとコンセントに接続されているか、確認してください。



3. 電源ボタンを押してコンピューターをオンにします。次に、画面の指示に従って、初期セットアップを完了します。

コントロール、コネクタ、およびインジケータ

注: ご使用のコンピューターの外観は、以下の図と若干異なる場合があります。



- 1 カメラ*
- 2 マイクロホン*
- 3 電源ボタン
- 4 テンキーパッド
- 5 指紋センサー*
- 6 カラー・センサー*
- 7 近距離通信タッチポイント*
- 8 トラックパッド
- 9 TrackPoint ボタン *
- 10 TrackPoint ポインティング・スティック
- 11 Fn Lock インジケータ付き Fn キー
- 12 スピーカーの消音インジケータ付き F1 キー
- 13 マイクロホンの消音インジケータ付き F4 キー

* 一部のモデル。

ユーザー・ガイドの参照

「ユーザー・ガイド」には、コンピューターに関する詳細情報が記載されています。ユーザー・ガイドを開くには、次のようにします。

- Windows 10:
- 開始メニューを開き、「Lenovo Companion」をクリックします。開始メニューに「Lenovo Companion」が表示されない場合は、「すべてのアプリ」をクリックしてすべてのプログラムを表示し、「Lenovo Companion」をクリックします。
 - 「サポート」 → 「ユーザー・ガイド」をクリックします。

- Windows 8.1:
- スタート画面に進みます。
 - 画面左下にある矢印アイコンをクリックして、アプリ画面に移動します。タッチ・スクリーンの場合は、アプリ画面になるまでスワイプします。
 - 「ヘルプとサポート」をクリックします。「Windows ヘルプとサポート」ウィンドウが開きます。
 - 「Lenovo User Guide」をクリックします。

- Windows 8:
- カーソルを画面の右上または右下に移動してチャームを表示し、「検索」をクリックします。
 - アプリ画面から「ヘルプとサポート」をクリックします。「Windows ヘルプとサポート」ウィンドウが開きます。
 - 「Lenovo User Guide」をクリックします。

- Windows 7:
- Windows デスクトップで、「スタート」をクリックし、次に「ヘルプとサポート」をクリックします。「Windows ヘルプとサポート」ウィンドウが開きます。
 - 「Lenovo User Guide」をクリックします。

Lenovo は、コンピューターのユーザー・ガイドに対して常時改善を行っています。コンピューターの最新情報を確認するには、「資料のダウンロード」で最新の「ユーザー・ガイド」のダウンロードについての情報をご参照ください。

資料のダウンロード

ご使用のコンピューターの資料の PDF 版を Lenovo サポート Web サイトから入手していただけます。ご使用のコンピューター用の資料をダウンロードするには、次の Web サイトにアクセスします。

<http://www.lenovo.com/UserManuals>

コンピューターをご使用になる前に、この資料をお読みください



この資料には、Lenovo コンピューターの重要な安全上の注意事項が記載されています。

安全上の注意



レーザー規格に関する記述

注意:
レーザー製品 (CD-ROM、DVD ドライブ、光ファイバー装置、または送信機など) を取り付ける場合には、以下のことに注意してください。

分解したりカバーを取り外さないでください。カバーを取り外すと Reduce | Reuse | Recycle

有害なレーザー光を浴びることがあります。この装置の内部には保守が可能な部品はありません。

本書で指定された内容以外のお客様による整備、調整、または手順を行った場合、レーザー光が放射される危険があります。

危険
一部のレーザー製品には、クラス 3A またはクラス 3B のレーザー・ダイオードが組み込まれています。次の点に注意してください。

カバーを開くとレーザー光線の照射があります。光線を見つめたり、光学繊維を使って直接見たり、光線を直接浴びることは避けてください。

ビニール袋に関する注意事項

危険
ビニール袋は危険となる恐れがあります。窒息事故防止のために、ビニール袋は乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

ポリ塩化ビニール (PVC) ケーブルおよびコードに関する注意事項

警告: 当製品に付属するコードまたは当製品とともに販売されたアクセサリに付属するコードを手で扱う場合、鉛 (カリフォルニア州では、がん、および出生異常または他の生殖障害の原因として知られている化学物質) に触れる可能性があります。取り扱いは必ず手袋を洗ってください。

バッテリーに関する一般的な注意事項

危険
製品のバッテリーは、互換性テストが実施されており、交換する場合は、認可部品と交換する必要があります。Lenovo の指定したバッテリーでかつ、分解、改造していないもの以外では、安全性は保証できません。

バッテリーを乱用したり誤操作を行うと、過熱、液漏れ、破裂を起すことがあります。事故を避けるために、次のことを守ってください。

- バッテリーを開けたり、分解したり、保守しないでください。
- バッテリーをぶついたり、穴を開けたりしないでください。
- バッテリーをショートさせたり、水やその他の液体をかけないでください。
- バッテリーをお子様の手の届くところに置かないでください。
- バッテリーを火気に近づけないでください。

バッテリーが損傷した場合、または放電やバッテリー端子に異物の増殖を認めた場合は、使用を中止してください。

充電式バッテリーや内蔵型充電式バッテリーを搭載している製品は室温で保管し、充電は容量の約 30 ~ 50% にしてください。過放電を防ぐために、1 年に 1 回の充電をお勧めします。

ごみ廃棄場で処分されるごみの中にバッテリーを捨てないでください。バッテリーを処分する場合は、現地の条例または規則に従ってください。

取り外し可能な充電式バッテリーに関する注意事項

危険
バッテリーを充電する場合は、製品の説明資料の記載通りに、正確に実施してください。

バッテリーを誤って交換すると、爆発の危険があります。バッテ

リーには少量の有害物質が含まれています。

再充電できないコイン型電池に関する注意事項

コイン型電池の交換は正しく行わないと、破裂のおそれがあります。バッテリーには少量の有害物質が含まれています。

100°C (212°F) 以上に加熱しないでください。

以下の文は、米国のカリフォルニア州のユーザーに適用されます。

カリフォルニア州での過塩素酸塩に関する情報:

二酸化マンガンをコイル型リチウム電池には過塩素酸塩が含まれていることがあります。

過塩素酸物質 - 特別な取り扱いが適用される場合があります。

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

ヘッドホンとイヤホンの使用

注意:

イヤホンやヘッドホンからの音圧により聴覚になることがあります。イヤホンを最大に調整すると、イヤホンおよびヘッドホンの出力電圧が増加し、音圧レベルも高くなります。聴覚を保護するため、イヤホンは最適なレベルに調整してください。

EN 50332-2 規格に準拠していないヘッドホンやイヤホンを大音量で長時間使用すると、危険です。ご使用のコンピューターのヘッドホン出力コネクタは、EN 50332-2 副節 7 に準拠しています。この規格は、コンピューターの広帯域での最大の実効出力電圧を 150 mV に制限しています。聴力の低下を防ぐために、ご使用のヘッドホンまたはイヤホンが 75 mV の広帯域の規定電圧に対して EN 50332-2 (副節 7 制限) にも準拠していることを確認してください。EN 50332-2 に準拠していないヘッドホンを使用すると、音圧レベルが高くなりすぎて危険です。

ご使用の Lenovo コンピューターにヘッドホンまたはイヤホンが同梱されている場合は、このヘッドホンまたはイヤホンとコンピューターの組み合わせはセットで EN 50332-1 の規格に準拠しています。別のヘッドホンまたはイヤホンを使用する場合は、EN 50332-1 (副節 6.5 の制限値) に準拠していることを確認してください。EN 50332-1 に準拠していないヘッドホンを使用すると、音圧レベルが高くなりすぎて危険です。

サービス、サポート、および保証情報

以下は、ご使用製品の保証期間中およびサポート継続期間中にご利用いただける技術サポートの説明です。オンライン技術サポートは、製品の保証期間中に以下のサイトから入手できます。

<http://www.lenovo.com/support>

Lenovo サービスを購入された場合は、詳細について以下の契約条件を参照してください。

• Lenovo 保証サービスのアップグレードまたは保証期間の延長については、下記の URL にアクセスしてください。
<http://support.lenovo.com/lwsw>

• Lenovo 偶発損害保護サービスについては、下記の URL にアクセスしてください。
<http://support.lenovo.com/ladps>

保証情報

Lenovo ではご使用のコンピューターに保証期間を設けています。ご使用のコンピューターの保証状況を確認するには、<http://www.lenovo.com/warranty-status> にアクセスし、画面の指示に従います。

ご使用のコンピューターには、Lenovo 保証規定 (LLW) L505-0010-02 08/2011 版の条件が適用されます。LLW は初期セットアップ中に表示されます。コンピューターや Web サイト

(http://www.lenovo.com/warranty/llw_02) から LLW を参照できない場合は、最寄りの Lenovo オフィスまたは販売店に連絡して印刷版の LLW を入手してください。

初期セットアップの完了後は、次のようにして、コンピューターで保証情報をご覧いただくことができます。

- Windows 10:
- 開始メニューを開き、「Lenovo Companion」をクリックします。開始メニューに「Lenovo Companion」が表示されない場合は、「すべてのアプリ」をクリックしてすべてのプログラムを表示し、「Lenovo Companion」をクリックします。
 - 「サポート」 → 「保証とサービス」をクリックします。

- Windows 8.1:
- スタート画面に進みます。
 - 画面左下にある矢印アイコンをクリックして、アプリ画面に移動します。タッチ・スクリーンの場合は、アプリ画面になるまでスワイプします。
 - 「Warranty Information」をクリックします。

- Windows 8:
- カーソルを画面の右上または右下に移動してチャームを表示し、「検索」をクリックします。
 - アプリ画面から「保証情報」をクリックします。

- Windows 7:
- デスクトップで、「スタート」 → 「すべてのプログラム」 → 「Lenovo Device Experience」 → 「Lenovo Warranty」の順にクリックします。

お客様での取替え可能部品

お客様での取替え可能部品 (CRU) は、お客様によるアップグレードや交換が可能な部品です。CRU の交換手順については、「ユーザー・ガイド」の各項目を参照してください。追加情報については、「ユーザー・ガイドの参照」を参照してください。

ご使用のコンピューターには、Self-service CRU が装備されています。

- AC 電源アダプター
- 電源コード
- 取り外し可能なバッテリー
- 下部カバー
- メモリー・モジュール
- 内蔵ストレージ・ドライブ (ハードディスク・ドライブまたはソリッド・ステート・ドライブ)
- UltraBay™ デバイス
- Wireless LAN カード
- ワイヤレス WAN カード
- コイン型電池
- TrackPoint キャップ

ご使用のコンピューターには、次の optional-service CRU が装備されています。

- キーボード

各国のテクニカル・サポート電話番号

ここでは、各国の Lenovo サポートの電話番号のリストを示します。お客様の国または地域用のサポート電話番号が見つからない場合は、Lenovo 販売店または Lenovo 営業担当員にお問い合わせください。

Lenovo 技術サポート担当員に問い合わせる前に、モデルとシリアル番号、表示されたエラー・メッセージ、問題の説明をご用意ください。

重要: 電話番号は、予告なしに変更される場合があります。スマートセンターの最新の電話番号リストは、<http://www.lenovo.com/support/phone> に掲載されています。



