



## Disimballaggio




## Configurazione iniziale

- Collegare il cavo di alimentazione all'adattatore di alimentazione CA **1**, collegare l'adattatore di alimentazione CA al connettore di alimentazione del computer **2** e collegare il cavo di alimentazione a una presa elettrica dotata di messa a terra adeguata **3**.  
Verificare che tutti i connettori del cavo di alimentazione siano collegati completamente e in modo sicuro alle prese.



- Premere il pulsante di accensione per accendere il computer. Quindi, per completare la configurazione iniziale, attenersi alle istruzioni visualizzate.

## Controlli e indicatori



- Microfoni
- Fotocamera
- Schermo multitouch\*
- Pulsante di alimentazione
- Indicatore di stato del sistema
- Tasti funzione
- Letto di impronte digitali\*
- Trackpad
- Pulsanti TrackPoint<sup>®</sup>
- Dispositivo di puntamento TrackPoint
- Tasto CapsLock con l'indicatore CapsLock

\* Disponibile su alcuni modelli

Leggere le seguenti descrizioni per semplificare l'utilizzo dei tasti funzione.

Fn	Esc / FnLock	: passaggio dai tasti funzione F1-F12 al tasto funzione speciale e viceversa
Fn	PrntSc / PrtSc	: apertura dello Strumento di cattura
↑ / F1	↓ / F2	: controlli del volume
✕ / F4		: disattivazione del volume del microfono
☀ / F5	☀ / F6	: modifica della luminosità dello schermo
☰ / F7		: gestisci display esterni
Ⓜ / F8		: abilitazione/disabilitazione delle funzioni wireless
⊙ / F9		: aprire la finestra Impostazioni
Ⓛ / F10		: abilita/disabilita le funzioni Bluetooth integrate
Ⓜ / F11		: apertura della pagina di configurazione della tastiera
★ / F12		: richiamo della funzione definita dall'utente


## Dispositivo di puntamento ThinkPad con i pulsanti TrackPoint

Il dispositivo di puntamento ThinkPad con i pulsanti TrackPoint è composto dal dispositivo di puntamento TrackPoint e dal trackpad. È possibile utilizzare il dispositivo di puntamento TrackPoint o il trackpad per eseguire tutte le funzioni di un mouse tradizionale, come le funzioni di puntamento, clic e scorrimento.

Per impostazione predefinita, sia il dispositivo di puntamento TrackPoint che il trackpad sono entrambi abilitati. Con il trackpad è inoltre possibile eseguire alcune funzioni touch, come la rotazione e lo zoom per ingrandire o ridurre la visualizzazione.

### Dispositivo di puntamento TrackPoint

- Puntamento**  
Utilizzare il dispositivo di puntamento **1** per spostare il puntatore.
- Clic con il pulsante sinistro**  
Premere il pulsante di clic sinistro **2**.
- Scorrimento**  
Tenere premuta la barra di scorrimento **3** mentre si applica la pressione orizzontale o verticale al dispositivo di puntamento.
- Clic con il pulsante destro**  
Premere il pulsante di clic destro **4** per visualizzare un menu di scelta rapida.



### Trackpad



- Puntamento**  
Far scorrere un dito sulla superficie del trackpad per spostare il puntatore.
- Clic con il pulsante sinistro**  
Premere l'area di selezione sinistra **1** per selezionare o aprire un elemento.
- Scorrimento**  
Mettere due dita sul trackpad e spostarle in direzione verticale o orizzontale.
- Clic con il pulsante destro**  
Premere l'area di selezione destra **2** per visualizzare un menu di scelta rapida.

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo del trackpad e sulla configurazione di gesti aggiuntivi, fare riferimento alla *guida per l'utente* relativa al computer.

## Prima di utilizzare il computer, leggere questa documentazione



Questa documentazione fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sulle normative per computer Lenovo.

### Informazioni sulla sicurezza



#### Informazioni sulle buste di plastica

**PERICOLO**  
Le buste di plastica possono risultare pericolose. Tenerle lontane da neonati e bambini per prevenire il rischio di soffocamento.

#### Informazioni generali sulle batterie

**PERICOLO**  
Le batterie fornite da Lenovo da utilizzare con il prodotto acquistato sono state testate per la compatibilità e devono essere sostituite solo con parti approvate. Una batteria diversa da quella specificata da Lenovo oppure una batteria disassemblata o modificata non è coperta da garanzia.  
Un errato utilizzo della batteria potrebbe causarne il surriscaldamento, una perdita di

liquido o un'esplosione. Per evitare possibili lesioni, procedere come segue:

- Non aprire, disassemblare o riparare la batteria.
- Non rompere o perforare la batteria.
- Non provocare cortocircuiti della batteria né esporla a sostanze liquide.
- Tenere la batteria lontano dalla portata dei bambini.
- Non tenere le batterie in prossimità del fuoco.

Non utilizzare la batteria se è danneggiata o se si nota la fuoriuscita di eventuali materiali sui morsetti della batteria.

Conservare le batterie ricaricabili o i prodotti contenenti batterie ricaricabili a temperatura ambiente, caricate a una capacità approssimativa compresa tra il 30 e il 50%. Per impedire che si scarichino completamente, si consiglia di caricare le batterie almeno una volta all'anno.

Non gettare le batterie nella spazzatura. Le batterie vanno smaltite secondo le normative e i regolamenti locali.

#### Informazioni sulla batteria ricaricabile incorporata

**PERICOLO**

Non tentare di sostituire o rimuovere la batteria ricaricabile incorporata. La sostituzione della batteria deve essere eseguita da un centro riparazioni o da un tecnico autorizzato Lenovo.

Ricaricare la batteria solo secondo le istruzioni fornite nella documentazione del prodotto.

Il centro riparazioni o il tecnico autorizzato Lenovo ricicla le batterie in base alle normative e alle disposizioni di legge locali.

#### Informazioni per batterie in formato moneta non ricaricabili

**PERICOLO**

Se la batteria in formato moneta non viene sostituita correttamente, può verificarsi un'esplosione. La batteria contiene una piccola quantità di sostanze nocive.

Non riscaldarla a una temperatura superiore ai 100 °C.

La seguente dichiarazione si applica agli utenti dello stato della California, Stati Uniti.

Informazioni sul perclorato per la California:

I prodotti contenenti batterie in formato moneta al diossido

manganese di litio potrebbero contenere perclorato.

Materiale perclorato - potrebbe applicarsi una normativa apposita, vedere [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate)

#### Utilizzo di auricolari o cuffie

**ATTENZIONE:**

Un'eccessiva pressione sonora da auricolari e cuffie può provocare la perdita dell'udito. Una regolazione dell'equalizzatore sui valori massimi aumenta il voltaggio di uscita di auricolari e cuffie e, di conseguenza, alza il livello di pressione sonora. Pertanto, per proteggere l'udito, occorre regolare l'equalizzatore su un livello appropriato.

L'eccessivo uso di cuffie o auricolari per un lungo periodo di tempo ad alto volume può essere pericoloso se l'uscita dei connettori per cuffie o auricolari non è conforme alle specifiche dell'EN 50332-2. Il connettore di uscita per le cuffie del computer è conforme all'EN 50332-2.

Sottoclausola 7. Tale specifica limita il voltaggio massimo di output RMS reale della banda larga del computer a 150 mV. Per proteggersi dalla perdita dell'udito, assicurarsi che le cuffie o gli auricolari utilizzati siano conformi allo standard EN 50332-2 (limiti clausola 7) per un voltaggio caratteristico della banda larga di 75 mV.

L'utilizzo di cuffie non conformi all'EN 50332-2 può essere pericoloso a causa degli eccessivi livelli di pressione del suono.

Se il computer Lenovo è fornito di cuffie o auricolari nell'imballaggio, come un set, la combinazione di cuffie o auricolari e il computer è già conforme alle specifiche dell'EN 50332-1. Se vengono utilizzate diverse cuffie o auricolari, assicurarsi che siano conformi all'EN 50332-1 (Clausola 6.5 Limitation Values). L'utilizzo di cuffie non conformi all'EN 50332-1 può essere pericoloso a causa degli eccessivi livelli di pressione del suono.

#### Informazioni sulla garanzia, sul supporto e sull'assistenza

Le informazioni riportate di seguito descrivono l'assistenza tecnica disponibile per il prodotto durante il periodo di garanzia e per la durata del prodotto. L'assistenza tecnica online è disponibile per la durata di un prodotto all'indirizzo <http://www.lenovo.com/support>.

Se sono stati acquistati i servizi Lenovo, per informazioni dettagliate fare riferimento ai seguenti termini e condizioni:

- Per estensioni o aggiornamenti del servizio **Lenovo Warranty**, visitare il sito Web: <http://support.lenovo.com/lwsu>
- Per i servizi di protezione da danni

accidentali **Lenovo**, visitare il sito Web:

<http://support.lenovo.com/ladps>

#### Informazioni sulla garanzia

Lenovo fornisce un periodo di garanzia per il computer. Per visualizzare lo stato della garanzia del computer, visitare il sito <http://www.lenovo.com/warranty-status> e attenersi alle istruzioni visualizzate.

Il computer è coperto dai termini della Garanzia limitata Lenovo (LLW, Lenovo Limited Warranty), versione L505-0010-02 08/2011. La garanzia LLW viene visualizzata sul computer durante la configurazione iniziale. Se non è possibile visualizzare la dichiarazione di garanzia limitata (LLW) dal computer o attraverso il sito Web ([http://www.lenovo.com/warranty/llw\\_02](http://www.lenovo.com/warranty/llw_02)), contattare l'ufficio locale Lenovo o il rivenditore per ottenerne una versione stampata.

Dopo aver completato la configurazione iniziale, è possibile visualizzare le informazioni sulla garanzia sul computer nel modo seguente:

- Aprire il menu Start, quindi fare clic su **Lenovo Companion**.
- Fare clic su **SUPPORTO**. Le informazioni sulla garanzia sono elencate nella sezione **GARANZIA E SERVIZI**.

## Soluzioni di ripristino

Il computer potrebbe non essere dotato di una chiave USB o di una serie di dischi di ripristino Windows. Per ripristinare il sistema operativo Microsoft<sup>®</sup> Windows, consultare le informazioni di ripristino in *Guida per l'utente*. Per informazioni dettagliate, vedere "Accesso alla guida per l'utente", riportata più avanti in questo documento.

### Accesso alla guida per l'utente

La *guida per l'utente* contiene informazioni dettagliate sul computer. Per accedere alla *guida per l'utente*, procedere come segue:

- Aprire il menu Start, quindi fare clic su **Lenovo Companion**.
- Fare clic su **SUPPORTO** → **Guida per l'utente**.

### Download delle pubblicazioni

Sul sito Web di supporto Lenovo, sono disponibili le versioni in formato elettronico delle pubblicazioni per il computer. Per scaricare le pubblicazioni per il proprio computer, visitare il sito Web: <http://www.lenovo.com/support>

### Download dei driver

Sul sito Web dell'assistenza Lenovo, sono disponibili i driver più recenti per il computer. Per scaricare i driver più recenti per il proprio computer, visitare il sito Web: <http://www.lenovo.com/support>

e numero di serie, testo esatto di eventuali messaggi di errore e descrizione del problema.

**Importante: i numeri di telefono sono soggetti a modifica senza preavviso. L'elenco dei numeri di telefono del Centro assistenza clienti più aggiornato è sempre disponibile all'indirizzo: <http://www.lenovo.com/support/phone>**

Paese o regione	Numero telefonico
Algeria	33-6-7348 1739 (francese, spagnolo)
Anguilla	1-800-426-7378 (inglese)
Antigua e Barbuda	1-800-426-7378 (inglese)
Argentina	0800-666-0011 (spagnolo, inglese)
Armenia	0-606-90-077 (applicazione tariffe di base) (russo, inglese)
Australia	1-800-041-267 (inglese)
Austria	0810-100-654 (tedesco)
Bahamas	1-800-426-7378 (inglese)
Bahrain	Kanoo IT: 00-973-1771-1722 Bahrain Business Machine LLC: 00-973-1758-4302 (arabo, inglese)
Bangladesh	AWSP Flora Limited:

Paese o regione	Numero telefonico
	70-200-6853 88-0171-000-0000 (cellulare) <p>E-mail: <span>hasan_reaz@globalbrand.com.bd</span></p>
Barbados	02-339-36-11 (supporto e servizio di garanzia) (olandese, francese) <p>1-800-426-7378 (inglese)</p>
Bielorussia	8-256-400-184 (applicazione tariffe di base) (russo, inglese)
Bermuda	1-800-426-7378 (inglese)
Bolivia	0800-10-0189 (spagnolo)
Bosnia ed Erzegovina	387-3356-3170 (bosniaco)
Brasile	Per chiamate effettuate all'interno della regione di San Paolo: 11-3889-8986 <p>Per chiamate effettuate al di fuori della regione di San Paolo: 0800-701-4815 (portoghese)</p>
Brunei Darussalam	Comporre 800-1111 e, di seguito 866-273-5446 (bahasa melayu, inglese)
Canada	1-800-565-3344 (inglese, francese)
Isole Cayman	1-800-426-7378 (inglese)
Cile	800-361-213 (spagnolo)
Cina	Linea di assistenza tecnica: 400-100-6000 (mandarino)
Colombia	01-800-912-3021 (spagnolo)
Costa Rica	0-800-011-1029 (spagnolo)
Croazia	385-1-3033-120 (Hrvatski)
Cipro	800-92537 (greco)
Repubblica ceca	800-353-637 (ceco)
Danimarca	7010-5150 (assistenza e servizio di garanzia) (danese)
Repubblica dominicana	1-866-434-2080 (spagnolo)
Ecuador	1-800-426911-OPZIONE 4 (spagnolo)
Egitto	Primario: 0800-0000-850 <p>Secondario: 0800-0000-744 (arabo, inglese)</p>
El Salvador	800-6264 (inglese)
Estonia	372-66-00-800 (estone, russo, inglese)
Finlandia	358-800-1-4260 (assistenza e servizio di garanzia) (finlandese)
Francia	33-243-166-035 (assistenza e servizio di garanzia) (francese)
Georgia	995-706-777-826 (applicazione tariffe di base) (russo, inglese)
Germania	0800-500-4618 (numero verde) (assistenza e servizio di garanzia) (tedesco)
Grecia	Provider di servizi di garanzia autorizzato Lenovo (Grecia)
Grenada	1-800-426-7378 (inglese)
Guatemala	999-9190 (spagnolo)
Honduras	800-0123 (spagnolo)
Hong Kong	(852) 3516-8977 (cantonese, inglese, mandarino)
Ungheria	+36-13-825-716 (inglese, ungherese)
India	(Primario) 1800-419-4666 (Tata)

**Edizione sezione (marzo 2017)**  
**© Copyright Lenovo 2016, 2017.**

NOTA SUI DIRITTI LIMITATI: se i dati o il software sono distribuiti in base alle disposizioni che regolano il contratto "GSA" (General Services Administration), l'uso, la riproduzione o la divulgazione è soggetta alle limitazioni previste dal contratto n. GS-35F-05925.

Lenovo, il logo Lenovo, ThinkPad, il logo ThinkPad e TrackPoint sono marchi di Lenovo negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Microsoft e Windows sono marchi del gruppo di società Microsoft.

Altri nomi di servizi, prodotti o società sono marchi di altre società.

Paese o regione	Numero telefonico
	(Secondario) 1800-3000-8465 (Reliance) <p>E-mail: <span>commercialts@lenovo.com</span> (inglese, indi)</p>
Indonesia	1-803-442-425 <p>62 213-002-1090 (applicazione tariffe di base) (inglese, indonesiano)</p>
Irlanda	1-890-928-860 (inglese)
Italia	39-800-820-094 (supporto e servizio di garanzia) (italiano)
Giamaica	1-800-426-7378 (inglese)
Giappone	0120-000-817 (giapponese, inglese)
Giordania	Jordan Business Systems: 00-962-6-500-0999 int. 713/127 <p>General Computer &amp; Electronic (GCE): 00-962-6-551-3879 (arabo, inglese)</p>
Kazakhstan	77-273-231-427 (applicazione tariffe di base) (russo, inglese)
Kenya	080-0733-256 (inglese)
Corea	1670-0088 (applicazione tariffe di base) (coreano)
Kuwait	Easa Hussain Al Yousifi: 00-965-2244-5280 <p>AM. KHORAFI: 00-965-2200-1100 1127 <p>Khorafi Business Machines (KBM): 00-965-2259-4611 <p>Diyar United Company: 00-965-4378-383 <p>Redington Kuwait: 00-965-2433-3203; 2545-6250 / 2545-6251 (arabo, inglese)</p></p></p></p>
Latvia	371-6707-0360 (lettone, russo, inglese)
Libano	Quantech: 00-961-1999-500 <p>Computer Business Machine (CBM): 00-961-1680-180 <p>EI Haceb S.A.L: 00-961-1771-300 (arabo, inglese, francese)</p></p>
Lituania	370 5278 6602 (lituano, russo, inglese)
Lussemburg o	352-360-385-222 (francese)
Macao	0800-807 / (852) 3071-3559 (cantonese, inglese, mandarino)
Macedonia	389-2309-625 (macedone)
Malesia	1-800-88-0013 <p>03-7724-8023 (applicazione tariffe di base) (inglese, italiano, maltese, arabo)</p>
Malta	356-21-445-566 (inglese, italiano, maltese, arabo)
Messico	001-866-434-2080 (spagnolo)
Moldavia	0-602-23-433 (applicazione tariffe di base) (russo, inglese)
Marocco	212-5-22-509-35 (arabo)
Nepal	977-1-423-3501 (Hunting), 977-980-113-3667 (cellulare)
Paesi Bassi	020-513-3939 (olandese)

Paese o regione	Numero telefonico
Nuova Zelanda	0508-770-506 (inglese)
Nicaragua	001-800-220-2282 (spagnolo)
Nigeria	070-8060-1481 (inglese)
Norvegia	8152-1550 (norvegese)
Oman	Khimji Ramdas Computer Communication Systems: 00-968-2469-6255 <p>Overseas Business Machines (OBM): 00-968-2460-1072, 2460-5018 <p>Gulf Business Machines Services (GBMS): 00-968-2455-9831</p></p>

Pakistan	International Office Products (pvt) Ltd.: 00-92-212-422-569 <p>00-92-213-241-2023 <p>Selling Business Systems: 00-92-21-568-9823</p></p>
Panama	001-866-434 (Centro assistenza clienti Lenovo - numero verde) (spagnolo)

Paraguay	009-800-52-10026 (spagnolo)
Perù	0-800-50-866 OPZIONE 2 (spagnolo)

Filippine	+48-22-295-4950 <p>+48-22-116-8656 (tagalog, inglese)</p>
-----------	---

Polonia	+48-22-295-4950 <p>+48-22-116-8656 (polacco, inglese)</p>
---------	---

Portogallo	808-225-115 (applicazione tariffe di base) (portoghese)
------------	---

Qatar	Al Mana Computer Services: 00-965-4378-383 <p>Redington Kuwait: 00-965-2433-3203; 2545-6250 / 2545-6251 (arabo, inglese)</p>
-------	--

Romania	MB Distribution: +4021-231-79-88, <p>MBL Computers: +4021-204-67-34, <p>Sysco: +4021-323-72-52, <p>Asseco See: +4021-206-45-00, <p>Net Brinel: +40264-41-46-10, <p>Eta2U: +40256-27-75-77, <p>S&amp;T Romania: +4021-208-58-00 (rumeno)</p></p></p></p></p></p>
---------	---

Russia	7-499-705-6204 <p>7-495-240-8558 (applicazione tariffe di base) (russo)</p>
Saint Kitts e Nevis	1-800-426-7378 (inglese)
Saint Lucia	1-800-426-7378 (inglese)
Arabia Saudita	800-84-451-28 (applicazione tariffe di base) (arabo)

Singapore	6818-5315 (applicazione tariffe di base) <p>1-800-415-5529 (inglese, mandarino, bahasa malese)</p>
Slovacchia	00421-2-4974-8888 (slovacco)

Slovenia	386-1-2005-60 (sloveno)
Sud Africa	0800-110-756 (inglese)
Spagna	917-147-833 (spagnolo)
Sri Lanka	9477-7357-123 (Sumathi Information systems) (inglese)

Paese o regione	Numero telefonico
Svezia	077-117-1040 (assistenza e servizio di garanzia) (svedese)
Svizzera	0800-55-54-54 (supporto e servizio di garanzia) (tedesco, francese, italiano)
Taiwan	0800-000-702 (mandarino)
Tailandia	001-800-4415-734 (+662) 787-3067 (applicazione tariffe di base) (tailandese, inglese)
Tortola	1-800-426 7378 (inglese)
Turchia	444-04-26 (Turco)
Turks e Caicos	1-800-426-7378 (inglese)

Ucraina	044-362-42-81 (applicazione tariffe di base) <p>089-320-24-92 (applicazione tariffe di base) (ucraino, russo e inglese)</p>
Emirati Arabi Uniti	8000-3570-2810 (applicazione tariffe di base) (arabo)

Regno Unito	0333-777-3991 (tariffa nazionale) (inglese)
-------------	---

Stati Uniti	1-800-426-7378 (inglese)
Uruguay	000-411-005-6649 (spagnolo)

Venezuela	0-800-100-2011 (spagnolo)
-----------	---------------------------

Vietnam	120-11072 (numero verde) <p>84-8-4458-1042 (applicazione tariffe di base)</p>
---------	---

Yemen	Al Khirbash and Agencies: 00-967-1209-8278 <p>Yemen Business Machines (YBM): 00-967-3-213324 <p>00-967-3-214655 <p>00-967-3-213909 (arabo)</p></p></p>
-------	--

### Informazioni sull'assistenza del prodotto Lenovo per Taiwan

委製商/進口商名稱：荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司

進口商地址：台北市內湖區堤頂大道 2 段 89 號 5 樓

進口商電話：**0800-000-702** (代表號)

### Informazioni sull'ambiente e sul riciclaggio


Lenovo consiglia ai proprietari di apparecchiature IT di riciclarle in modo responsabile e adeguato quando non sono più utilizzabili. Lenovo offre una varietà di programmi e servizi per assistere i proprietari delle apparecchiature nel riciclaggio dei prodotti IT.

Per informazioni sul riciclaggio di prodotti Lenovo, visitare il sito Web: http://www.lenovo.com/recycling

Per informazioni aggiuntive sull'ambiente e sul riciclaggio, fare riferimento alla *guida per l'utente*. Per informazioni dettagliate, vedere "Accesso alla *guida per l'utente*".

Le più recenti informazioni sull'ambiente relative ai nostri prodotti sono disponibili all'indirizzo: http://www.lenovo.com/ecodeclaration

### Informazioni sulla batteria e WEEE importanti

	Le batterie e le apparecchiature elettriche ed elettroniche contrassegnate con il simbolo di un bidone della spazzatura con ruote
---	---

	barrato da una croce non possono essere eliminate come normale rifiuto urbano. Le batterie e i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE, Waste of Electrical and Electronic Equipment) devono essere raccolti separatamente utilizzando la struttura di raccolta disponibile per la restituzione, il riciclo e il trattamento di batterie e WEEE. Se possibile, rimuovere e isolare le batterie dalle apparecchiature WEEE prima di inserirle nel flusso di raccolta dei rifiuti. Le batterie devono essere raccolte separatamente utilizzando la struttura di raccolta disponibile per la restituzione, il riciclo e il trattamento di batterie e accumulatori. <p>Le informazioni specifiche per il proprio paese sono disponibili all'indirizzo: <span>http://www.lenovo.com/recycling</span></p>
--	---

### Informazioni sul riciclaggio per il Giappone

**日本でのリサイクルまたは廃棄についての詳細は、 Web サイト Http://www.lenovo.com/recycling/japan を参照してください。**

### Informazioni sul riciclaggio per la Cina

### 《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

**联想鼓励拥有联想品牌产品的用户当不再需要此类产品时，遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。更多回收服务信息，请点击进入**
**http://support.lenovo.com.cn/activity/551.htm**.

### Direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances)


#### RoHS per la Cina

The information in the following table is applicable for products manufactured on or after January 1, 2015 for sale in the People’s Republic of China.

#### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
硬盘	X	O	O	O	O	O
光盘	X	O	O	O	O	O
LCD 面板 (LED 背光源)	X	O	O	O	O	O
键盘	X	O	O	O	O	O
内存	X	O	O	O	O	O
电池	X	O	O	O	O	O
电源适配器	X	O	O	O	O	O
外壳、顶盖和扬声器	X	O	O	O	O	O

**注：**
本表依据SJ/T 11364的规定编制。
**O**：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。
**X**：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。
标记“X”的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。
印刷电路板组件包括印刷电路板(PCB)及其组件、集成电路 (IC) 和连接器。
某些型号的产品可能不包含上表中的某些部件，请以实际购买机型为准。

	<b>图示：</b> <p>在中华人民共和国境内销售的电子信息产品上将印有“环保使用期限”(EPuP) 符号。圆圈中的数字代表产品的正常环保使用期限。</p>
---	---

#### RoHS per l'Unione Europea

Il presente prodotto Lenovo e le parti incluse (cavi, fili ecc.) sono conformi ai requisiti della Direttiva 2011/65/UE sulla limitazione dell'uso di talune sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (“RoHS recast” o “RoHS 2”).

Per ulteriori informazioni sulla conformità globale di Lenovo con RoHS, visitare il sito Web all'indirizzo:

http://www.lenovo.com/social\_responsibilit y/us/en/RoHS\_Communication.pdf

#### RoHS per la Turchia

The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

#### Türkiye AEEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı

**Bu Lenovo ürününü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Atık Elektrik ve Elektronik Eşyalarıda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (AEEE)" direktiflerine uygundur.**

**AEEE Yönetmeliğine Uygundur.**

#### RoHS per l'Ucraina

**Цим підтверджуємо, що продукція Леново відповідає вимогам нормативних актів України, які обмежують вміст небезпечних речовин**

#### RoHS per l'India

RoHS compliant as per E-Waste (Management) Rules.

#### Informazioni sulla direttiva WEEE (Ungheria)

A magyar törvények értelmében, a 197/2014 (VIII.1.) kormányrendelet 12. szakaszának (1)-(5) cikkében foglaltak szerint Lenovo mint gyártó állja a keletkező költségeket.

### Informazioni sulla conformità

Le più recenti informazioni sulla conformità sono disponibili all'indirizzo: http://www.lenovo.com/compliance

### Informazioni sulle emissioni elettromagnetiche

Questo dispositivo è stato testato e ritenuto conforme alle limitazioni per un dispositivo digitale di classe B. Nella *guida per l'utente* di questo prodotto vengono fornite le dichiarazioni di conformità Classe B complete applicabili a questo dispositivo. Per ulteriori informazioni, vedere "Accesso alla *guida per l'utente*".

### Dichiarazione di conformità Classe B per la Corea

<b> B급 기기(가정용 방송통신기자재)</b>
<b>이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.</b>

#### Conformità per l'Unione Europea

Contatti UE: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia

## CE

### Conformità alle direttive per le apparecchiature IT (Information Technology) e radio

**Modelli senza dispositivo radio:** questo prodotto è conforme ai requisiti di protezione della Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 2014/30/UE per il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica. La dichiarazione completa di conformità si trova nella guida per l'utente. Per ulteriori informazioni, consultare "Accesso alla *guida per l'utente*" in questo documento.

**Modelli con dispositivo radio:** questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre clausole rilevanti della Direttiva ARTT su apparecchiature radio e terminali di telecomunicazione dell'Unione Europea 1999/5/CE. La Dichiarazione di conformità relativa alla funzione wireless è contenuta nella documentazione Regulatory Notice scaricabile dal sito Web del supporto Lenovo. Per ulteriori informazioni vedere "Download delle pubblicazioni" in questo documento.

**Nota:** la Direttiva ARTT 1999/5/CE rimarrà in vigore durante l'intero periodo di transizione alla Direttiva RED sulle apparecchiature radio 2014/53/UE fino al 12 giugno 2017. Dopo tale data, la Direttiva RED 2014/53/UE sostituirà la Direttiva ARTT 1999/5/CE.

Inoltre, è possibile ottenere la Dichiarazione di conformità UE del prodotto dal seguente sito Web: http://www.lenovo.com/compliance

### Informazioni sulla conformità delle comunicazioni radio wireless

I modelli di computer dotati di comunicazioni wireless sono compatibili con le frequenze radio e gli standard di sicurezza di qualsiasi paese o regione in cui sia stata ottenuta l'approvazione per l'utilizzo della tecnologia wireless.

Oltre a questo documento, prima di utilizzare i dispositivi wireless contenuti nel computer, leggere la Regulatory Notice valida per il proprio paese o regione. Per ottenere una versione PDF della documentazione Regulatory Notice, vedere "Download delle pubblicazioni" in questo documento.

### Informazioni sulla conformità delle comunicazioni radio wireless per il Brasile

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

This equipment is a secondary type device, that is, it is not protected against harmful interference, even if the interference is caused by a device of the same type, and it also cannot cause any interference to primary type devices.

### Informazioni sulla conformità delle comunicazioni radio wireless per il Messico

Advertencia: En Mexico la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

### Informazioni sulla conformità delle comunicazioni radio wireless per Singapore

<b>Complies with IMDA Standards DB102306</b>
--

### Informazioni sulla conformità delle comunicazioni radio wireless per la Corea

기기 준수 사항
무선설비 전파 혼신 (사용주파수 2400～2483.5, 5725～5825 무선제품해당).

해당 무선설비가 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음.

#### For SAR models (SAR 대상인 제품에 한함)

SAR 정보
본 장치는 전파 노출에 대한 가이드라인을 충족합니다.

본 장치는 무선 송수신기입니다. 본 장치는 국제 가이드라인으로 권장되는 전파 노출에 대한 제한을 초과하지 않도록 설계되었습니다. 장치 액세서리 및 최신 부품을 사용할 경우 SAR 값이 달라질 수 있습니다. SAR 값은 국가 보고 및 테스트 요구 사항과 네트워크 대역에 따라 다를 수 있습니다. 본 장치는 사람의 신체에서 20mm 이상의 거리에서 사용할 수 있습니다.

### Informazioni aggiuntive sulla conformità


#### Avviso sull'output audio per il Brasile

Ouvir sons com mais de 85 decibéis por longos períodos pode provocar danos ao sistema auditivo.

#### Marchio di conformità per l'Eurasia

## EAC Marchio BC California

## BC ENERGY STAR

	Selezionare i modelli conformi ai requisiti ENERGY STAR®. Ulteriori informazioni su ENERGY STAR sono disponibili nella <i>guida per l'utente</i> . Consultare la sezione "Accesso alla <i>guida per l'utente</i> ".
---	---

**Reduce | Reuse | Recycle**

