



Pakk ut



* Tilgjengelig på enkelte modeller


Opprinnelig oppsett

1. Koble strømledningen til strømadapteren **1**, koble strømadapteren til strømkontakten på maskinen **2**, og koble datamaskinens strømledning til en forskriftsmessig jordnet standard stikkontakt **3**. Sørg alltid for at alle strømstøpsler er satt ordentlig inn i kontaktene.



2. Trykk på av/på-knappen for å slå på datamaskinen. Følg deretter instruksjonene på skjermen for å fullføre det første oppsettet.

Kontakter og indikatorer



Les beskrivelsene nedenfor for å få hjelp til å bruke funksjonstastene.

1 **2** **3**: Volumkontroller

4: Demp mikrofonen

5 **6**: Endre lysstyrke

7: Endre skjerminnstillinger

8: Administrer trådløse tilkoblinger

9: Åpne **Innstillinger**-perlen (Windows 8.1) eller åpne Kontrollpanel (Windows 7)

10: Åpne **Søk**-perlen (Windows 8.1) eller åpne **Windows Search** (Windows 7)

11: Vise programmene du har åpnet

12: Vis alle programmene (Windows 8.1) eller åpne **Datamaskin** (Windows 7)

- 1** Mikrofoner
- 2** Kamera
- 3** Sensor for omgivelseslys (bare for Windows® 8.1)
- 4** Flerberøringsskjerm
- 5** Windows startskjermkontroll
- 6** Strømbryter
- 7** TrackPoint®-pekestikke
- 8** Fingeravtrykksleser*
- 9** Lampe for systemstatus
- 10** TrackPoint-knapper *
- 11** Pekeplate
- 12** Fn-tast med Fn Lock-indikator
- 13** Funksjonstaster

* Tilgjengelig på enkelte modeller

ThinkPad-pekeenhet med TrackPoint-knapper

ThinkPad-pekeenheten med TrackPoint-knapper består av TrackPoint-pekeenheten og pekeplaten. Du kan bruke enten TrackPoint-pekeenheten eller pekeplaten til å utføre alle de vanlige musefunksjonene, for eksempel peke, klikke og rulle.

Som standard er både TrackPoint-pekeenheten og pekeplaten aktivert. Med pekeplaten kan du også utføre noen berøringsbevegelser som å rotere eller zoome inn og ut.

TrackPoint-pekeenheten

- **Peke**
Bruk pekestikken **1** for å flytte pekeren.
- **Venstreklikke**
Trykk på venstreklikknappen **2** for å velge eller åpne et element.
- **Rulle**
Trykk og hold nede den prikkete blaknappen **3** mens du skyver pekestikken i loddrett eller vannrett retning.
- **Høyreklikke**
Trykk på høyreklikknappen **4** for å vise en hurtigmeny.

Pekeplate


- **Peke**
Beveg fingeren over pekeplaten for å flytte pekeren.
- **Venstreklikke**
Trykk på venstreklikksonen **1** for å velge eller åpne et element.
- **Rulle**
Plasser to fingre på pekeplaten, og beveg dem loddrett eller vannrett.
- **Høyreklikke**
Trykk på høyreklikksonen **2** for å vise en hurtigmeny.

Du finner flere opplysninger om hvordan du bruker bevegelser på pekeplaten i *brukerveiledningen* for datamaskinen.

ThinkPad-pekeenhet uten TrackPoint-knapper

ThinkPad-pekeenheten uten TrackPoint-knapper består av TrackPoint-pekestikken og pekeplaten. Hele pekeplaten eller overflaten er følsom for fingerbevegelser og -berøring. Som standard kan du bruke enten TrackPoint-pekestikken eller pekeplaten eller bevege pekeren. Klikkesonene er imidlertid plassert på ulike steder avhengig av om den siste pekebevegelsen ble gjort fra TrackPoint-pekestikken eller pekeplaten.

Bruke TrackPoint-pekestikken for peking **Bruke pekeplaten for peking**




1a Venstreklikkesone (primærklikkesone)
2a Høyreklikkesone (sekundærklikkesone)

1b Venstreklikkesone
2b Høyreklikkesone

Du kan også kommunisere med datamaskinen ved å bruke følgende enkle bevegelser på pekeplaten.

Merk: Avhengig av appen du bruker, kan det hende at enkelte bevegelser ikke er tilgjengelige.



Du finner flere opplysninger om hvordan du bruker pekeplaten og konfigurerer tilleggsbevegelser, i *brukerveiledningen* for datamaskinen.

Gjenopprettingsalternativer

Gjenopprettingsplater leveres ikke. Alt du trenger for å gjenopprette fabrikkinstallerte filer og applikasjoner, ligger på Lenovo_Recovery-partisjonen på harddisken. Du kan også opprette gjenopprettingsmedier som sikkerhetskopier eller erstatning for gjenopprettingspartisjonen. Du finner mer informasjon under Gjenoppretting i den elektroniske *brukerveiledningen*.

Få tilgang til brukerveiledningen

Brukerveiledningen inneholder detaljert informasjon om datamaskinen din. For å få tilgang til *brukerhåndboken* gjør du som følger:

Microsoft® Windows

8.1-operativsystem:

1. Gå til startskjermen.
2. Klikk på pilikonet nederst til venstre på skjermen, og gå til Apps-skjermen.
3. Klikk på **Hjelp og støtte**. Vinduet Windows Hjelp og støtte åpnes.
4. Klikk **Lenovo User Guide**.

Microsoft Windows 7-operativsystem:

1. Fra Windows-skrivebordet klikker du på **Start** og **Hjelp og støtte**. Vinduet Windows Hjelp og støtte åpnes.
2. Klikk på **Lenovo User Guide**.

Lenovo gjør hele tiden forbedringer i *brukerveiledningen* for datamaskinen din. Se «Last ned publikasjoner» for informasjon om nedlasting av nyeste *brukerveiledning* for å sikre at du har oppdatert informasjon om datamaskinen.

Last ned bøker

Du kan laste ned elektroniske versjoner av bøker på engelsk fra Lenovos nettsted for brukerstøtte. Hvis du vil laste ned bøkene for datamaskinen din, går du til: <http://www.lenovo.com/UserManuals>

Nedlasting av drivere

De nyeste driverne til datamaskinen er tilgjengelige fra Lenovos nettsted for brukerstøtte. Hvis du vil laste ned de nyeste driverne for datamaskinen din, går du til: <http://www.lenovo.com/drivers>

Les denne dokumentasjonen før du bruker datamaskinen



Denne dokumentasjonen inneholder viktig informasjon om sikkerhet og forskrifter for Lenovo-datamaskiner.

Sikkerhetsinformasjon



Merknad om plastposer

FARE
Plastposer kan være farlig. Hold plastposer borte fra små barn for å unngå fare og kvelning.

Merknad om PVC (polyvinylklorid)-kabel og

ledning

ADVARSEL: Når du tar i ledningen til dette produktet eller ledninger i forbindelse med tilleggsutstyr som selges sammen med dette produktet, kan du komme i kontakt med bly, et kjemisk stoff som kan forårsake kreft, medfødte misdannelser hos spedbarn eller andre reproduksjonsskader. Vask hendene etter kontakt med slike ledninger.

Generell merknad om batteri

FARE

Batterier som leveres av Lenovo til bruk i produktet, er kompatibilitetstestet og må bare byttes ut med deler som er godkjent. Garantien dekker bare batteriet som er oppgitt av Lenovo, det dekker ikke andre batterier eller batterier som er demontert eller endret.

Feil bruk eller håndtering av batteri kan det føre til overoppheting, utsving av væske eller eksplosjon. Slik unngår du skade:

- Du må aldri forsøke å åpne, ta fra hverandre eller reparere batterier.
- Ikke knus eller punkter batteriet.
- Ikke kortslett batteriet eller la det bli vått.
- Hold batteriet utilgjengelig for barn.
- Hold batteriet borte fra ild.

Slutt å bruke batteriet hvis det er skadet, eller hvis det lekker eller danner seg avleiringer på batterikontaktene.

Oppbevar oppladbare batterier eller

produkter som inneholder oppladbare batterier, i romtemperatur, 30 til 50 % ladet. Vi anbefaler at du lader batterier omtrent en gang per år for å unngå fullstendig utlading.

Ikke kast batteriet som vanlig avfall. Lever det til forhandleren, på en miljøstasjon eller ved et mottak for spesialavfall.

Merknad for innebygd oppladbart batteri

FARE

Du må ikke prøve å skifte det innebygde oppladbare batteriet. Utskiftning av batteriet må utføres av et autorisert Lenovo-servicesenter eller en Lenovo-godkjent tekniker.

Lad batteriet kun i henhold til instruksjonene i produktdokumentasjonen.

Det autoriserte Lenovo-servicesenteret eller den Lenovo-godkjente teknikeren resirkulerer Lenovo-batterier i henhold til lokale lover og forskrifter.

Merknad om ikke-oppladbare knappecellebatterier

FARE

Hvis knappecellebatteriet ikke byttes ut på riktig måte, kan det medføre eksplosjonsfare. Batteriet inneholder en liten mengde skadelig stoff. Ikke utsatt batteriet for varme over 100 °C (212 °F).

Følgende gjelder brukere i staten California, USA.

Perkloratinformasjon for California:

Produkter som inneholder litium-knappecellebatterier med mangandioksid, kan inneholde perklorat.

Perkloratmateriale – spesiell håndtering kan påkreves. Se www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Bruke hodetelefoner eller øretelefoner

ADVARSEL:

Kraftig lydtrykk fra hodetelefoner kan føre til hørselsskader. Justering av equalizeren til maksimum øker utspenningen fra øre- og hodetelefonene og følgerig lydtrykknivået. Derfor, for å beskytte hørselen din, bør du justere equalizeren til et passende nivå.

Overdreven bruk av hodetelefoner med høyt volum over lengre perioder kan være farlig hvis utkontakten for hode- eller øretelefonene ikke er i samsvar med spesifikasjonene i EN 50332-2. Maskinens utkontakt for hodetelefon er i samsvar med EN 50332-2, punkt 7. Denne

spesifikasjonen begrenser datamaskinens maksimale utgående sanne RMS-spenning på bredbåndet til 150 mV. For å unngå hørselsskader må du kontrollere at hode- eller øretelefonene er i samsvar med EN 50332-2 (grensene i punkt 7) eller et bredbånd med en spenning på 75 mV. Bruk av hodetelefoner som ikke er i samsvar med EN 50332-2,

kan være farlig på grunn av ekstremt høye lydtrykknivåer.

Hvis det ble levert et sett med hode- eller øretelefoner i esken sammen med Lenovo-maskinen, er disse i samsvar med spesifikasjonene i EN 50332-1. Hvis du bruker andre hode- eller øretelefoner, må du kontrollere at de er i samsvar med EN 50332-1 (grensene i punkt 6.5). Bruk av hodetelefoner som ikke er i samsvar med EN 50332-1, kan være farlig på grunn av ekstremt høye lydtrykknivåer.

Opplysninger om forskrifter

Datamaskiner med trådløs kommunikasjon er i overensstemmelse med standardene for radiofrekvenssignaler og sikkerhet i alle land eller regioner der de er godkjent for trådløs bruk.

Sørg for at du leser *Regulatory Notice* for landet ditt før du bruker de trådløse enhetene i datamaskinen. Hvis du ønsker en PDF-versjon av *Regulatory Notice*, kan du se «Last ned bøker» i dette dokumentet.

Merknad om lovbestemmelser for Brasil

Ouvir sons com mais de 85 decibéis por longos períodos pode provocar danos ao sistema auditivo.

Merknad om lovbestemmelser for Mexico

Advertencia: En Mexico la operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este

equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Service, støtte og garantiinformasjon

Informasjonen nedenfor beskriver den tekniske støtten som er tilgjengelig for produktet ditt i garantiperioden og i produktets levetid. Teknisk støtte på Internett er tilgjengelig i produktets levetid på <http://www.lenovo.com/support>.

Hvis du har kjøpt Lenovo-tjenester, finner du detaljert informasjon i følgende betingelser og vilkår:

- Hvis du vil oppgradere eller forlenge **Lenovo Warranty**-tjenesten, går du til: <http://support.lenovo.com/lwsu>
- For Lenovos uhellssdekningstjenester kan du besøke: <http://support.lenovo.com/ladps>

Garantibetingelser

Lenovo gir en garantiperiode for datamaskinen. Du kan kontrollere garantistatusen for datamaskinen din ved å gå til <http://www.lenovo.com/warranty-status> og deretter følge instruksjonene på skjermen.

Datamaskinen dekkes av betingelsene i Lenovos garantibetingelser (LLW), versjon L505-0010-02 08/2011. Garantibetingelsene vises på datamaskinen når den settes opp første gang. Etter at første gangs oppsett er fullført, kan du se garantiinformasjonen fra datamaskinen ved å gjøre følgende:

Windows 8.1:

1. Gå til startskjermen.
2. Klikk på pilikonet nederst til venstre på skjermen, og gå til Apps-skjermen. Hvis du bruker berøringsskjerm, sveiper du opp for å gå til Apps-skjermen.
3. Klikk eller trykk på **Warranty Information**.

Windows 7:

Fra skrivebordet i Windows klikker du på **Start** → **Alle Programmer** → **Lenovo Device Experience** → **Lenovo Warranty**. Hvis du ikke kan se garantibetingelsene verken fra datamaskinen eller nettstedet (http://www.lenovo.com/warranty/llw_02), må du kontakte ditt lokale Lenovo-kontor eller forhandleren for å få en trykt versjon.

Deler som kan skiftes ut av kunden (CRUer)

CRUer (Customer Replaceable Units) er deler som kan oppgraderes eller skiftes ut av kunden. Hvis du vil se instruksjonene for hvordan du bytter ut CRUer, kan du se den aktuelle delen i *brukerveiledningen*. Se «Få tilgang til brukerveiledningen» for mer informasjon.

CRUene for datamaskinen er oppført som

følger:	
Self-service-CRUer - Strømadapter og strømledning - Dekselet til baseenheten - Oversikt over I/U-knapper - Knappecellebatteri - Harddiskstasjon, Solid State-stasjon eller hybriddisk - Minnemodul - TrackPoint-hette - Aktiv penn for ThinkPad * - Holder for aktiv penn for ThinkPad * - Trådløst LAN-kort	
Optional-service-CRUer - Lyd/USB/OneLink/strømledning - Tastatur - Høyttalere * Tilgjengelig på enkelte modeller	
Verdensomfattende teknisk telefonstøtte	
Denne delen inneholder en liste over telefonnumrene til Lenovos brukerstøtte. Hvis du ikke finner telefonnummeret for landet eller området ditt på listen, kan du kontakte din Lenovo-forhandler eller -representant.	
Før du kontakter Lenovos kontaktperson for teknisk støtte, må du ha følgende informasjon tilgjengelig: modell og serienummer, nøyaktig ordlyd i eventuelle feilmeldinger og en beskrivelse av problemet.	
Viktig: Telefonnumrene kan bli endret uten forvarsel. En oppdatert telefonliste til Customer Support Center er alltid tilgjengelig på: http://www.lenovo.com/support/phone	
Land eller region	Telefonnummer
Afrika	Sør-Afrika: 0800110756 (engelsk, afrikaans) Sentral-Afrika: Kontakt nærmeste Lenovo Business Partner
Algerie	+33 6 7348 1739 (engelsk, fransk)
Argentina	0800-666-0011 (spansk)
Australia	1800 041 267 (engelsk)
Østerrike	01-24592-5901 (tysk)
Bahrain	Kanoo IT: 00 973 1771 1722 Bahrain Business Machine LLC: 00 973 1758 4302
Belgia	+32 (0)2 339 3611 (Garantiservice og støtte) (nederlandsk, fransk)
Bolivia	0800-10-0189 (spansk)
Brasil	Telefonsamtaler innen Sao Paulo-regionen: (11) 3889-8986 Telefonsamtaler utenfor Sao Paulo-regionen: 0800-701-4815 (brasiliansk portugisisk)
Brunei	Slå 800-1111, og slå deretter 866-273-5446 (engelsk og bahasa melayu)
Canada	1-800-565-3344 (engelsk, fransk)

Land eller region	Telefonnummer
Israel	Givat Shmuel Service Center: +972-3-531-3900 (hebraisk og engelsk)
Italia	39-800-820094 (garantiservice og støtte) (italiensk)
Jamaica	1-800 426 7378 (engelsk)
Japan	0120-000-817 (japansk, engelsk)
Jordan	Jordan Business Systems: 00 962 6 5000999 (linje 713/127) General Computer & Electronic (GCE): 00 962 6 551 3879 (engelsk, arabisk)
Kazakhstan	+77-273-231-427 (Standardgebyrer tilkommer) (russisk, engelsk)
Korea	080-513-0880 (gratisnummer) (koreansk)
Kuwait	Easa Hussain Al Yousifi: 00 965 2244 5280 AM. KHORAFI: 00 965 2200 1100 1127 Khorafi Business Machines (KBM): 00 965 2259 4611 Diyar United Company: 00 965 4378 383 Redington Kuwait: 00 965 2433 3203, 25456250 / 25456251
Latvia	+371 7070360
Libanon	Quantech: 00 961 1999 500 Computer Business Machine (CBM): 00 961 1680 180 El Haceb S.A.L: 00 961 1771 300
Litauen	+370 5 278 66 00
Libya	+33 6 7348 1739 (engelsk, fransk)
Luxemburg	+352 360 385 222 (fransk)
Macau	0800-807 / (852) 3071-3559 (kantonesisk, engelsk og mandarin)
Makedonia	1800-88-0013 (engelsk, bahasa melayu)
Malaysia	1800-88-0013 (engelsk, bahasa-melayu)
Malta	+35621445566
Mexico	001-866-434-2080 (spansk)
Midtøsten	+44 (0)1475-555-055
Marokko	+212 5 22 509035 +212 5 22 509017 (Arabisk)
Nederland	+31 (0)20 513 3939 (nederlandsk)
New Zealand	0508 770 506 (engelsk)
Nicaragua	001-800-220-1830 (spansk)
Norge	8152-1550 (garantiservice og støtte) (norsk)

Land eller region	Telefonnummer
Oman	Khimji Ramdas Computer Communication Systems: 00 968 2469 6255 Overseas Business Machines (OBM): 00 968 2460 1072, 2460 5018 Gulf Business Machines Services (GBMS): 00 968 2455 9831
Pakistan	International Office Products (pvt) Ltd.: 00 92 212 422 569, 00 92 213 241 2023 Selling Business Systems: 00 92 21 568 9823
Panama	206-6047 001-866-434-2080 (Lenovo kundesenter – gratisnummer) (spansk)
Paraguay	009-800-52-10026 (spansk)
Peru	0-800-50-866 ALTERNATIV 2 (Spansk)
Filippinene	180089086454 (GLOBE-abonnenter) 180014410719 (PLDT-abonnenter) (tagalog, engelsk)
Polen	+48 22 760 7300 (polsk)
Portugal	+351 21 892 7046 (portugisisk)
Qatar	Al Mana Computer Services: 00 974 4489 966 (linje 1992) Qatar Computer Services W.L.L: 00 974 4441 212
Romania	+4-021-224-4015
Russland	8-800-555-0317 (Gratisnummer) (russisk, engelsk)
Saudi-Arabia	800 85 000 52 (Standardgebyrer tilkommer) (engelsk, arabisk)
Singapore	1-800-818-5219 (engelsk, mandarin, bahasa Malaysia)
Slovakia	+421-2-4974 -8888
Slovenia	+386-1-200-50-60 (slovensk)
Spania	+34 91-714-7983 (spansk)
Sri Lanka	+9411 2493547, +9411 2493548 (engelsk)
Sverige	08-477-4420 077-117-1040 (garantiservice og støtte) (svensk)
Sveits	0800-55-54-54 (garantiservice og støtte) (tysk, fransk, italiensk)
Taiwan	0800-000-702 (Mandarin)
Thailand	001 800 4415 734 (thai, engelsk)
Tyrkia	0212 336 03 66 00800 448 825 165 (tyrkisk) (tyrkisk)
Ukraina	044 362 42 81 (standardgebyrer tilkommer) (ukrainsk, russisk, engelsk)

Land eller region	Telefonnummer
De forente arabiske emirater	800 035702810 (Standardgebyrer tilkommer) (engelsk, arabisk)
Storbritannia	08705-500-900 (Standard garantistøtte) (engelsk)
USA	1-800-426-7378 (engelsk)
Uruguay	000-411-005-6649 (spansk)
Venezuela	0-800-100-2011 (spansk)
Vietnam	120-11072 (Gratisnummer) +(84) 8 3521 8000 (Standardgebyrer tilkommer) (vietnamesisk, engelsk)
Jemen	Al Khirbash and Agencies: 00 967 1209 8278 Yemen Business Machines (YBM): 00-967 3 213324 00-967 3 214655 00-967 3 213909

Informasjon om Lenovo produktservice for Taiwan

台灣 Lenovo 產品服務資訊如下：
荷蘭商聯想股份有限公司台灣分公司
台北市內湖區堤頂大道二段89號5樓
服務電話：0800-000-702

Merknader om elektronisk stråling

Denne enheten er testet og funnet å være i samsvar med begrensningene for digitale enheter i klasse B. Brukerhåndboken for dette produktet inneholder de fullstendige Klasse B-samsvarserklæringene som gjelder for denne enheten. Se Få tilgang til brukerveiledningen for ytterligere informasjon.

Koreansk erklæring om klasse B-samsvar

 B급 기기(가정용 방송통신기자재)
이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

EU-samsvar

EU-kontakt:
Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia

CE

Direktiv for Radio- og teleterminalutstyr

Dette produktet er i samsvar med de vesentligste kravene og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF om radio- og telekommunikasjonsterminalutstyr. Du finner samsvarserklæringsinformasjonen i *Regulatory Notice* som kan lastes ned fra Lenovos nettsted for brukerstøtte. Se Laste ned publikasjoner for ytterligere informasjon.

Informasjon gjenvinning og miljø

Lenovo oppfordrer eiere av IT-utstyr om å gjenvinne utstyret når det ikke lenger skal brukes.
Lenovo tilbyr en rekke programmer og tjenester for å hjelpe eiere av slikt utstyr med gjenvinning av IT-produkter. Du finner mer informasjon om gjenvinning av Lenovo-produkter på:

http://www.lenovo.com/recycling

Viktig WEEE-informasjon

	Elektrisk og elektronisk utstyr som er merket med et utstrøket søppelspann med hjul, må ikke kastes som usortert husholdningsavfall. Avfall bestående av elektrisk eller elektronisk utstyr (WEEE) må behandles separat ved hjelp av innsamlingsssystemene som kunder kan benytte seg av for å innlevering, gjenvinning og behandling av WEEE. Spesifikke betingelser for ditt land er tilgjengelige på: http://www.lenovo.com/recycling
---	--

Informasjon om gjenvinning for Japan

日本でのリサイクルまたは廃棄についての詳細は、**Web サイト**
Http://www.lenovo.com/recycling/japan
を参照してください。

Informasjon om gjenvinning for Kina

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

联想鼓励拥有联想品牌产品的用户当不再需要此类产品时，遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。更多回收服务信息，请点击进入 <http://support.lenovo.com.cn/activity/551.htm>.

Tilleggsmerknader for gjenvinning

Tilleggsinformasjon om gjenvinning av datamaskinkomponenter og batterier i *brukerveiledningen*. Se Få tilgang til brukerveiledningen for ytterligere detaljer.

Direktiv om restriksjoner for farlige substanser (RoHS)

Den europeiske union RoHS

Lenovo products sold in the European Union, on or after 3 January 2013 meet the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ("RoHS recast" or "RoHS 2").

For more information about Lenovo progress on RoHS, go to:

http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/RoHS_Communication.pdf

Kina RoHS

The information in the following table is applicable for products manufactured on or after January 1, 2015 for sale in the People's Republic of China.

产品中有毒物质的名称及含量

部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴联苯醚 (PBDE)
印刷电路板组件	X	0	0	0	0	0
硬盘	X	0	0	0	0	0
光驱	X	0	0	0	0	0
LCD 面板（冷阴极 极荧光灯 背光源）	X	0	0	0	0	0
LCD 面板（LED 背光源）	X	0	0	0	0	0
键盘	X	0	0	0	0	0
内存	X	0	0	0	0	0
电池	X	0	0	0	0	0
电源适配器	X	0	0	0	0	0
底壳、顶盖和扬声器	X	0	0	0	0	0
注： 本表依据SJ/T 11364的规定编制。 O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。 X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。 标记“X”的部件，皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。 印刷电路板组件包括印刷电路板（PCB）及其组件、集成电路（IC）和连接器。某些型号的产品可能不包含上表中的某些部件，请以实际购买机型为准。						
图示： 在中华人民共和国境内销售的电子信息产品上将印有“环保使用期限”（EPuP）符号。圆圈中的数字代表产品的正常环保使用期限。						

Tyrkia RoHS

The Lenovo product meets the requirements of the Republic of Turkey Directive on the Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment (EEE).

Türkiye EEE Yönetmeliğine Uygunluk Beyanı

Bu Lenovo ürünü, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın "Elektrik ve Elektronik Eşyalarda Bazı Zararlı Maddelerin Kullanımının Sınırlandırılmasına Dair Yönetmelik (EEE)" direktiflerine uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ukraina RoHS

Цим підтверджуємо, що продукція Леново відповідає вимогам нормативних актів України, які обмежують вміст небезпечних речовин

India RoHS

RoHS compliant as per E-Waste (Management & Handling) Rules, 2011.

CE-merke for Europa og Asia

EAC

BC-merking for California



ENERGY STAR

	Velg modeller som overholder kravene til ENERGY STAR®. Ytterligere ENERGY STAR-informasjon finner <i>du i brukerveiledningen</i> . Se Få tilgang til brukerveiledningen.
---	--

Andre utgave (januar 2015)

© Copyright **Lenovo 2014, 2015.**

MERKNAD OM BEGRENSEDE RETTIGHETER: Hvis data eller programvare blir levert i henhold til en GSA-kontrakt (General Services Administration), er bruk, reproduksjon eller avgivelse underlagt begrensningene i kontrakt nummer GS-35F-05925.

Lenovo, For Those Who Do., Lenovo-logoen, ThinkPad, TrackPoint og Yoga er varemerker for Lenovo i USA og/eller andre land. Microsoft og Windows er varemerker for Microsoft-gruppen.

Andre navn kan være varemerker for andre selskaper.

Reduce | Reuse | Recycle

