

The Lenovo logo is displayed in white text on a pink rectangular background.

YOGA Tab 3 8"

Naudotojo vadovas

Lenovo YT3-850F

Lenovo YT3-850L

Lenovo YT3-850M

- Visa šio vadovo informacija, pažymėta žvaigždute*, skirta tik LTE modeliui („Lenovo YT3-850L“ / „Lenovo YT3-850M“).

Pagrindai

Pastabos: Prieš naudodami šią informaciją ir gaminį, kuriam ji pateikta, būtinai perskaitykite šiuos dokumentus:

- *Saugos, garantijos ir greito pasirengimo darbui vadovas*
- *Reglamentavimo pranešimas*
- *„Svarbi saugos ir darbo su įrenginiu informacija“ priede.*

Saugos, garantijos ir greito pasirengimo darbui vadovas bei Reglamentavimo pranešimas įkelti į interneto svetainę <http://support.lenovo.com>.

Pagrindinis ekrano rodinys

Pagrindinis ekrano rodinys yra pradinis jūsų įrenginio naudojimo taškas. Kad būtų patogiau, jame jau nustatytos kelios naudingos programos ir valdikliai.



PASTABA: Jūsų įrenginio funkcijos ir pagrindinis ekrano rodinys gali priklausyti nuo jūsų vietovės, kalbos, paslaugų teikėjo ir įrenginio modelio.

Jūs bet kada galite pritaikyti savo pradinį ekrano rodinį pagal save.

- **Pagrindinis ekrano rodinys**

Pirmajame pagrindiniame ekrano rodinyje yra „Google“ paieškos juosta ir **Skaitmeninio laikrodžio** valdiklis.

Kituose pagrindiniuose ekrano rodinuose yra programų.

- **Peržiūros ekranas**

Bakstelėkite ir palaikykite bet kurią pradžios ekrano vietą, išskyrus piktogramas. Ekrano apačioje yra **EKRANO FONAI, VALDIKLIAI, NUSTATYMAI** ir **PROGRAMOS**.

- **Kaip pakeisti ekrano foną**

Eikite į **Nustatymai > Įrenginys > Ekranas > Ekrano fonas** ir pasirinkite patinkantį ekrano foną.

- **Perkelti programėlę į kitą ekrano rodinį**

Bakstelėkite ir palaikykite programėlę, kurią norite perkelti, nuvilkite ją ekrane į kairę arba į dešinę ir paleiskite ten, kur norite ją padėti.




- **Kaip pašalinti programą**

1. Bakstelėkite ir palaikykite norimą pašalinti programą.

2. Nuvilkite programą į ekrano viršuje esančią piktogramą „Šalinimas“, kol piktograma „Šalinimas“ paraudonos.


Ekranų mygtukai

Pagrindinio ekrano rodinio apačioje yra trys mygtukai.

- **Mygtukas „Atgal“:** bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į ankstesnį puslapį.
- **Mygtukas „Pagrindinis“:** bakstelėkite , kad sugrįžtumėte į numatytąjį pagrindinį ekrano rodinį.
- **Mygtukas „Neseniai naudota“:** bakstelėkite , kad pamatytumėte naujausias programas. Tada galite atlikti nurodytus veiksmus.
 - Bakstelėkite programėlę, kad ją atidarytumėte.
 - Bakstelėkite ir palaikykite programėlę, kad peržiūrėtumėte jos informaciją.

Pranešimai

Brūkštelėkite iš ekrano viršaus žemyn, kad pamatytumėte pranešimus ir žinutes.



Priverstinis paleidimas iš naujo

Laikykite nuspaustą maitinimo mygtuką, kol ekranas užtams.









Fotoaparatas

Norėdami atidaryti programą **Fotoaparatas** eikite į **Fotoaparatas**.



Fotografavimas ir filmavimas


Su jūsų įrenginyje integruotu fotoaparatu galite fotografuoti ir filmuoti.

- Bakstelėkite , kad nufotografuotumėte.
- Bakstelėkite , kad nufilmuotumėte.
- Bakstelėkite , kad pasirinktumėte **fotografavimo režimą**.
- Bakstelėkite , kad pasirinktumėte scenos režimą, pvz., **Automatinis, HDR, Žvakių šviesa, Saulėlydis, Naktis, Spiaggia ir Neve**.
- Bakstelėkite , kad pasirinktumėte filtrą, pvz., **Nėra, Vienspalvis, Tamsiai rusvas, Negatyvas, Esposizione, Mažinti spalvų, Acqua**.
- Bakstelėkite , kad sukonfigūruotumėte kitus fotoaparato nustatymus.

Judesių fiksavimas

Fotografuoti galite naudodami rankų gestus.

1. Bakstelėkite , pasirinkite **Judesių fiksavimas** ir bakstelėkite **Ijungti**.
2. Fotoaparato peržiūros ekrane rodoma rankos gesto piktograma.



***Pastabos:** Fiksavimo rankos gestu funkciją galima naudoti tik su priekyje esančiu fotoaparatu. Fotografuodami dideliu atstumu plačiai mojuokite ranka, kad fotoaparatas aptiktų jūsų gestą.*

3. Atsigręžę į fotoaparata ištieskite ranką į šoną.
4. Kai peržiūros ekrane rankos gesto piktograma taps žalia, atlikite pirmąjį gestą.
5. Fotoaparatas pradės 5 sekundžių atgalinį skaičiavimą, tada automatiškai padarys nuotrauką.



***Pastaba:** Jei ranka nutolusi nuo fotoaparato daugiau nei 5 m, jis negalės aptikti jūsų rankų gestų.*

Ekrano kopijų darymas

Vienu metu paspauskite ir palaikykite **įjungimo** / **išjungimo** mygtuką ir **garsumo** mygtuką.

Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra

Nuotraukos ir vaizdo įrašai saugomi jūsų įrenginio vidinėje atmintinėje. Savo nuotraukas ir vaizdo įrašus galite peržiūrėti toliau nurodytais būdais.

- Naudodami programą **Fotoaparatas** bakstelėkite miniatiūrą.
- Eikite į **Galerija**.

Ekranų kopijos saugomos jūsų įrenginio vidinėje atmintinėje. Ekranų kopijas galite peržiūrėti nuėję į **Galerija**.



Tinklas

Prieš jungdamiesi prie interneto turite nustatyti belaidį tinklą.

- Nustatyti WLAN tinklą
- *Nustatyti mobilųjį tinklą
- Nustatyti VPN tinklą

Taip pat galite bendrinti savo mobilųjį tinklą su kitais.

- *Nustatyti aktyviąją sritį

WLAN tinklo nustatymas

Eikite į **Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > WLAN**.

Ijunkite WLAN bloką ir bakstelėkite sąraše esančią WLAN aktyviąją sritį, kad galėtumėte jungtis prie interneto.

Kai jungiatės prie saugiojo saito, turite įvesti savo prisijungimo vardą ir slaptažodį.

PASTABA: Reikia turėti kelis galiojančius WLAN viešosios interneto prieigos taškus, prie kurių būtų galima prisijungti.

*Mobiliojo tinklo nustatymas

Eikite į **Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Duomenų naudojimas**.

Ijunkite mobiliojo ryšio operatoriaus paslaugą, tada įjunkite **mobiliojo ryšio duomenis**.

PASTABA. Reikalinga galiojanti SIM kortelė su duomenų perdavimo paslauga. Jei neturite SIM kortelės, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio operatorių.

VPN tinklo nustatymas

VPN naudojamas organizacijose, kad galėtumėte saugiai perduoti privačius duomenis neprivačiame tinkle. Norint pasiekti savo darbinį el. paštą, gali tekti sukonfigūruoti VPN.

Paklauskite tinklo administratoriaus dėl nustatymų, kurie reikalingi jūsų tinklo VPN nustatyti. Apibrėžus vieną ar daugiau VPN nustatymų, galimi šie variantai:

- Eikite į **Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Daugiau > VPN**.
- Bakstelėkite **+**, kad galėtumėte redaguoti VPN profilį, įskaitant serverio pavadinimą, tipą ir serverio adresą, tada bakstelėkite **IŠSAUGOTI**.
- Bakstelėkite VPN serverio pavadinimą, įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį, ir

bakstelėkite **PRISIJUNGTI**, kad prisijungtumėte prie VPN tinklo.

- Bakstelėkite ir palaikykite VPN serverio pavadinimą, kad galėtumėte redaguoti arba ištrinti VPN.

*Aktyviosios srities nustatymas

Galite naudoti **Asmeninę aktyviają sritį** interneto ryšiui su kompiuteriu ar kitu įrenginiu bendrinti.

Eikite į **Nustatymai > Belaidis ryšys ir tinklai > Daugiau > Įrenginio kaip modemo naudojimas ir mobilusis viešosios interneto prieigos taškas** bei atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Įjunkite **Nešiojamąjį WLAN aktyviają sritį**.
- Bakstelėkite **Nustatyti WLAN aktyviają sritį**, kad ją sukonfigūruotumėte.


Taip pat įrenginį kaip modemą galite naudoti pasitelkę **Bluetooth** ir **USB** ryšius.

PASTABA. *Pasakykite draugams tinklo SSID bei slaptažodį ir jie galės bendrai naudoti jūsų mobiliojo ryšio tinklą.*



Internetas

Galite naršyti internete, jei jūsų įrenginys prijungtas prie belaidžio tinklo.
Norėdami atverti naršyklės programėlę, eikite į **Chrome**.



Lankymasis interneto svetainėse

Naudodami **Chrome** programėlę galite lankytis interneto svetainėse.

- **Kaip įvesti žiniatinklio adresą**

Norint pasiekti `http://` svetainę nebūtina įvesti viso jos žiniatinklio adreso.

Norėdami apsilankyti svetainėje `http://www.lenovo.com` į adresų juostą tiesiog įveskite `www.lenovo.com` ir bakstelėkite →.

- **Kaip ieškoti raktažodžių**

Be to, norėdami ieškoti tinklalapių į adresų juostą galite įvesti raktažodžius.

Paieškos modulį galite nustatyti nuėję į **☰ > Nustatymai > Paieškos variklis**.

- **Kaip įtraukti naują tinklalapį**

Norėdami įtraukti naujo tinklalapio skirtuką bakstelėkite tuščią skirtuką viršuje arba **☰ > Naujas skirtukas**.

Bakstelėkite **☰ > Naujas inkognito skirtukas**, kad apsilankytumėte interneto svetainėje nepalikdami pėdsakų.

- **Kaip uždaryti tinklalapį**

Norėdami uždaryti tinklalapio skirtuką bakstelėkite ✕.

- **Kaip atnaujinti tinklalapį**

Norėdami atnaujinti tinklalapį bakstelėkite .

Bakstelėkite , kad grįžtumėte į ankstesnį tinklalapį.

Bakstelėkite , kad pereitumėte į naujausią tinklalapį.

Tinklalapių išsaugojimas

Galite išsaugoti vaizdus ir tinklalapius savo įrenginio vidinėje atmintinėje.

- **Kaip išsaugoti vaizdus**


Bakstelėkite ir palaikykite vaizdą, tada bakstelėkite **Išsaugoti vaizdą**.

- **Kaip įtraukti tinklalapių žymes**

Norėdami įtraukti tinklalapio žymę bakstelėkite , tada bakstelėkite **Išsaugoti**.

Bakstelėkite  > **Žymės**, kad peržiūrėtumėte žymes.

Pritaikymo neįgaliesiems nuostatų nustatymas

Norėdami nustatyti teksto ir tinklalapio mastelius bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Pritaikymas neįgaliesiems**.



El. paštas

Galite gauti ir siųsti el. laiškus, jei jūsų įrenginys prijungtas prie belaidžio tinklo.

Norėdami atverti **el. pašto** programėlę, eikite į **El. paštas**.

Norėdami atverti „**Google**“ **el. pašto** programėlę, eikite į „**Gmail**“.

El. pašto paskyros nustatymas

Galite prisijungti prie el. pašto, jei turite el. pašto paskyrą. Jei ne, turėsite el. pašto paskyrą susikurti.

El. pašto paskyrą reikia susikurti pirmą kartą naudojant **El. pašto** programėlę.

Puslapyje **Paskyros sąranka** įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį, tada bakstelėkite **Kitas**.

El. pašto naudojimas

Nustatę savo el. pašto paskyrą, galite naudoti **El. pašto** programėlę el. laiškamsi siųsti ir gauti.

El. pašto paskyros įtraukimas

Galite įtraukti kelias el. pašto paskyras.


Eikite į **Nustatymai > Asmeniniai > Paskyros > Pridėti paskyrą** ir pasirinkite paskyros tipą.

Žemėlapiai


Prieš naudodami žemėlapius nueikite į **Nustatymai > Asmeninės parinktys > Vietovė** ir įjunkite **Google** programų prieigą prie vietovės.

Vietos radimas

Įveskite norimą rasti adresą ir bakstelėkite .



Taip pat galite bakstelėti  ir kalbėti. Baigę, bakstelėkite .



Jūsų vietovės rodymas žemėlapyje


Bakstelėkite , kad pamatytumėte savo dabartinę vietą.

Bakstelėkite **Mano vieta**, kad patikrintumėte, kas yra šalia.

Maršruto planavimas

Bakstelėkite  ir įveskite „iš“ ir „į“ adresus... arba tiesiog palikite kaip „Mano vieta“.

Pasirinkite kelionės režimą (automobiliu, autobusu arba pėsčiomis), tada bakstelėkite .





Bendravimas

Savo įrenginį galite naudoti kontaktams valdyti, *skambinti ir *pranešimams siųsti.

Adresatų tvarkymas

Galite tvarkyti adresatus naudodami programėlę **Adresatai**. Galite sukurti, importuoti ir eksportuoti adresatus.

Adresato sukūrimas

Eikite į **Adresatai**.

Bakstelėkite , kad pridėtumėte adresatą.

Įveskite adresato informaciją, pvz., „Vardą“, „Telefono numerį“, „Adresą“ ir t. t.

Baigę bakstelėkite ✓.

PASTABA: Galite ištraukti įrenginio kontaktą arba paskyros kontaktą.

Adresatų importavimas ir eksportavimas

Eikite į **Adresatai**.

Bakstelėkite  > **Importuoti / eksportuoti**.

Pasirinkite **Importuoti iš SIM kortelės / saugyklos** ir pasirinkite paskyrą.


Arba pasirinkite **Eksportuoti į SIM kortelę / saugyklą**.

Pasirinkite norimus eksportuoti kontaktus, tada bakstelėkite ✓.

*Skambinimas


PASTABA. Ši tema skirta tik „Lenovo YT3-850M“.

Eikite į parinktį **Adresatai**, pasirinkite vardą ir bakstelėkite telefono numerį, kad juo paskambintumėte.



*Pranešimo siuntimas

Bakstelėkite **Pranešimų siuntimas** ir bakstelėkite **+**, kad parašytumėte pranešimą.





Sinchronizavimas


Galite perkelti duomenis tarp savo įrenginio ir kompiuterio. Galite perkelti muziką, nuotraukas, vaizdo įrašus, dokumentus, „Android“ programų paketo (APK) failus ir kt.

Įrenginio ir kompiuterio sujungimas

Prijunkite įrenginį prie kompiuterio USB kabeliu.

Jei iš ekrano viršaus slinksite žemyn, pranešimų juostoje pamatysite pranešimą **Prijungtas kaip medijos įrenginys**.

Norėdami peržiūrėti kitas parinktis bakstelėkite **Prijungtas kaip medijos įrenginys**.



Kompiuterio valdymas

Atlikite nurodytus veiksmus.

- Raskite įrenginyje naują diską.
- Nukopijuokite failus.

APK įdiegimas

Atlikite nurodytus veiksmus.

- Turite nustatyti savo įrenginį taip, kad būtų galima įdiegti programas iš nežinomų šaltinių.

Eikite į **Nustatymai > Asmeninės parinktys > Sauga**, pasirinkite **Nežinomi šaltiniai** ir perjungdami atidarykite.

- Nukopijuokite APK failą iš kompiuterio į įrenginį režimu „**Medijos įrenginys (MTP)**“
- Galite patys atsisiųsti failų tvarkymo programą ir atidaryti ją atsisiųstų failų tvarkymo kataloge.



Svarbi saugos ir darbo su įrenginiu informacija

Siekdami išvengti kūno sužalojimų, turto nuostolių arba netyčinio gaminio sugadinimo, prieš naudodami gaminį perskaitykite visą šiame skyriuje pateiktą informaciją. Papildomų įrenginio saugaus naudojimo patarimų ieškokite: <http://www.lenovo.com/safety>.

Elkitės su savo įrenginiu rūpestingai

Nemėtykite, nelankstykite, nebodykite savo įrenginio; nekiškite į jį pašalinių daiktų ir nedėkite ant jo sunkių daiktų. Gali būti pažeisti jautrūs vidiniai komponentai.

Jūsų įrenginio ekranas yra pagamintas iš stiklo. Stiklas gali sudužti, jei įrenginys bus numestas ant kieto paviršiaus, jei patirs stiprų smūgį arba bus sutraiškytas sunkiu daiktu. Jei stiklas įtrūko arba suskilo, nelieskite sudužusio stiklo ir nemėginkite jo nuimti nuo įrenginio. Nedelsdami nustokite naudoti įrenginį ir kreipkitės į „Lenovo“ techninės priežiūros tarnybą, kad įrenginys būtų suremontuotas, pakeistas arba kad gautumėte informacijos, kaip jį išmesti. Naudodami įrenginį saugokite jį nuo karščio ar aukštos įtampos, pvz., nuo elektros prietaisų, elektrinių šildymo įrenginių arba elektrinės maisto gamybos įrangos. Siekdami išvengti pažeidimų, naudokite savo įrenginį tik 0–40°C (saugokite nuo -20°C iki 60°C) temperatūroje.

Neardykite ir nemodifikuokite savo įrenginio

Jūsų įrenginys yra sandarus blokas. Jo viduje nėra detalių, kurioms būtų reikalinga galutinio naudotojo techninė priežiūra. Visas vidines dalis turi remontuoti „Lenovo“ įgaliota remonto įstaiga arba „Lenovo“ įgaliotas meistras. Bandydami atidaryti arba modifikuoti savo įrenginį pažeisite jo garantijos sąlygas.

Pranešimas apie integruotą bateriją

PAVOJUS.

Nemėginkite pakeisti vidinės įkraunamosios ličio jonų baterijos. Kreipkitės į „Lenovo“ palaikymo tarnybą, kad baterija būtų pakeista gamykloje.

Įspėjimas dėl plastikinio maišelio

PAVOJUS.

Plastikiniai maišeliai gali būti pavojingi. Laikykite plastikinius maišelius atokiai nuo kūdikių ir vaikų, kad apsaugotumėte juos nuo pavojaus uždusti.

Informacija apie adapterį

- **Saugokite savo įrenginį ir kintamosios srovės adapterį, kad jie nesusilaptų.**
Nemerkite įrenginio į vandenį ir nepalikite jo tokioje vietoje, kur jis galėtų permirkti vandenyje ar kitame skystyje.
- **Naudokite tik patvirtintus įkrovimo būdus.**
Norėdami saugiai įkrauti savo įrenginio bateriją, galite naudoti bet kurį iš toliau nurodytų būdų.

| Įkrovimo būdas | Ekranas įjungtas | Ekranas išjungtas |
|---|---|--|
| Kintamosios srovės adapteris | Palaikoma, bet baterija bus įkraunama lėtai. | Palaikoma |
| USB jungtis tarp nuolatinės srovės jungties įrenginyje ir USB jungties asmeniniame kompiuteryje arba kitame įrenginyje, atitinkančiame USB 2.0 standartus. Reikia naudoti jungtį su 2.0 ir naujesnės versijos USB sąsaja. | Palaikoma, bet kompensuos energijos sąnaudas ir baterija bus įkraunama lėčiau nei įprastai. | Palaikoma, bet baterija bus įkraunama lėtai. |
| Pastabos: <ul style="list-style-type: none">• Ekranas įjungtas: įrenginys įjungtas• Ekranas išjungtas: įrenginys išjungtas arba veikia ekrano užrakavimo režimu | | |

Įprastai naudojami įkrovimo įrenginiai gali įkaisti. Pasirūpinkite, kad aplink įkrovimo įrenginį būtų pakankamas vėdinimas. Atjunkite įkrovimo įrenginį nuo elektros lizdo, jei įvyksta nurodyti dalykai.

- Įkrovimo įrenginys patenka į lietu, sušlampa kitame skystyje arba per smarkiai sudrėksta.
- Įrenginyje pastebimi fiziniai pažeidimai.
- Norite įkrovimo įrenginį nuvalyti.

Įspėjimas.

„Lenovo“ nėra atsakinga už ne „Lenovo“ pagamintų arba jos nepatvirtintų gaminių veikimą ir saugumą. Naudokite tik „Lenovo“ patvirtintus kintamosios srovės adapterius ir baterijas.

Išvenkite klausos pažeidimų

Jūsų įrenginyje yra ausinių jungtis. Ausinėms visada naudokite ausinių jungtį.

PERSPĖJIMAS.

Per didelis iš ausinių sklindantis garso slėgis gali lemti klausos praradimą. Maksimalus ekvalaizerio nustatymas padidina ausinių išvesties įtampą ir garso slėgio lygį. Todėl, siekdami apsaugoti savo klausą, sureguliuokite tinkamą ekvalaizerio lygį.

Per daug ir per ilgai dideliu garsumu naudojant ausines gali kilti pavojus, jei ausinių jungties išvestis neatitinka standarto EN 50332-2 reikalavimų.

Jūsų įrenginio ausinių išvesties jungtis atitinka EN 50332-2 7 postraipsnį. Šios specifikacijos riboja įrenginio didžiausio dažnių diapazono RMS išvesties įtampą iki 150 mV. Siekdami

padėti apsaugoti savo klausą, užtikrinkite, kad jūsų naudojamos ausinės irgi atitiktų standartą EN 50332-2 (7 sąlygos apribojimus) dėl 75 mV plataus diapazono būdingosios įtampos. Standarto EN 50332-2 reikalavimų neatitinkančių ausinių naudojimas gali būti pavojingas dėl per didelio garso slėgio.

Jeigu kartu su įrenginiu pakete yra ir ausinės, šis ausinių ir įrenginio derinys atitinka EN 50332-1 specifikacijas. Jei naudojate kitas ausines, įsitikinkite, kad jos atitinka EN 50332-1 (6.5 straipsnį: ribų reikšmės). Standarto EN 50332-1 reikalavimų neatitinkančių ausinių naudojimas gali būti pavojingas dėl per didelio garso slėgio.

- **Įspėjamasis pareiškimas dėl garso slėgio**

Įrenginiui, kuris išbandytas pagal standartą EN 60950-1:

2006+A11:2009:+A1:2010+A12:2011, privaloma atlikti garso bandymus dėl standarto EN50332. Šis įrenginys buvo išbandytas, siekiant įrodyti, kad jis atitinka garso slėgio lygio reikalavimus, nurodytus galiojančiuose standartuose EN 50332-1 ir (arba) EN 50332-2. Ilgą laiką dideliu garsumu naudojant ausines, galima visam laikui prarasti klausą.

- **Įspėjamasis pranešimas**

Norėdami išvengti galimo klausos pakenkimo, ilgai nesiklausykite įrašų nustatę didelį garsumo lygį.

Būkite atsargūs, kai naudojate įrenginį vairuodami motorinę transporto priemonę arba dviratį.

Visada pirmenybę teikite savo ir kitų asmenų saugai. Laikykitės teisės aktų. Vietos teisės aktuose ir reglamentuose gali būti nurodyta, kaip galite naudoti mobiliuosius elektroninius įrenginius, pvz., savo įrenginį, kai vairuojate motorinę transporto priemonę arba važiuojate dviračiu.

Išmeskite pagal vietos teisės aktus ir reglamentus

Pasibaigus jūsų įrenginio naudingajai eksploataavimo trukmei, netraiškyskite, nedeginkite, nenardinkite į vandenį ir neišmeskite savo įrenginio jokiais kitais būdais, kurie neatitinka vietos teisės aktų ir reglamentų. Tam tikrose vidinėse dalyse yra medžiagų, kurios įrenginį netinkamai išmetus gali sprogti, ištekėti ar padaryti žalą aplinkai.

Daugiau informacijos rasite skyriuje „Informacija apie perdirbimą ir aplinką“.

Laikykite savo įrenginį ir jo priedus vaikams nepasiekiamoje vietoje

Jūsų įrenginyje yra smulkių detalių, kuriomis maži vaikai gali paspringti. Be to, numestas ant kieto paviršiaus stiklinis ekranas gali sudužti arba suskilti.

Apsaugokite duomenis ir programinę įrangą

Netrinkite nežinomų failų ir nekeiskite failų ar katalogų, kurių jūs nesukūrėte, pavadinimų; antraip gali nebeveikti jūsų įrenginio programinė įranga.

Žinokite, kad naudodamiesi tinklo ištekiais rizikuojate užkrėsti savo įrenginį kompiuteriniais virusais, šnipinėjimo programine įranga, į jį gali būti įsilaužta ir jis gali nukentėti nuo kitos kenkėjiškos veiklos, kuri gali pažeisti jūsų įrenginį, programinę įrangą arba duomenis.

Atitinkamos apsaugos užtikrinimas – jūsų atsakomybė. Tai galima padaryti įdiegiant užkardas, antivirusinę programinę įrangą ir nuo šnipinėjimo saugančią programinę įrangą, taip pat užtikrinant nuolatinį tokios programinės įrangos atnaujinimą.

Laikykitė savo įrenginį atokiai nuo elektros prietaisų, pvz., elektrinio ventiliatoriaus, radijo, didelio galingumo garšiakalbių, oro kondicionieriaus ir mikrobangų krosnelės. Stiprūs elektros prietaisų sklaidžiami magnetiniai laukai gali pažeisti jūšų įrenginio ekraną ir jame esančius duomenis.

Saugokitės jūšų įrenginio sklaidžiamo karščio

Kai jūšų įrenginys yra įjungtas arba yra įkraunama jo baterija, tam tikros jo dalys gali įkaisti. Pasiekiamą temperatūrą priklauso nuo sistemos aktyvumo ir baterijos įkrovos lygio. Jei įrenginys ilgai liečia kūną, net ir per drabužius, galite patirti diskomfortą ar netgi nudegti odą. Nelaikykitė ilgą laiką karštos įrenginio dalies priglaustos prie rankų, pilvo ar kitos kūno dalies.

Pranešimas apie polivinilo chlorido (PVC) kabelį ir laidą

ĮSPĖJIMAS. Naudodami šio gaminio laidą arba laidus, susijusius su kartu su šiuo gaminiu parduodamais priedais, patirsite švino, chemikalo, kuris Kalifornijos valstijoje pripažintas sukeliančiu vėžį, apsigimimo defektus ir kitus reprodukcinės sistemos pažeidimus, poveikį. Po naudojimo nusiplaukite rankas.

Pranešimai apie elektroninę spinduliuotę

FCC atitikties pareiškimas

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult an authorized dealer or service representative for help.

Lenovo is not responsible for any radio or television interference caused by unauthorized changes or modifications to this equipment. Unauthorized changes or modifications could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Responsible Party:

Lenovo (United States) Incorporated
1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Telephone: 1-919-294-5900



IC perspėjimas

Šis įrenginys atitinka Kanados pramonės licencijos išimčių RSS standartą (-us). Naudojimas galimas laikantis šių dviejų sąlygų:

- (1) Šis įrenginys negali sukelti trukdžių ir
- (2) šis įrenginys turi priimti bet kokius trukdžius, įskaitant trukdžius, galinčius sukelti nepageidaujamą įrenginio veikimą.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en

Europos Sąjungos Elektromagnetinio suderinamumo direktyvos atitiktis

Šis gaminys atitinka ES tarybos direktyvos 2004/108/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo, apsaugos reikalavimus. „Lenovo“ negali prisiimti atsakomybės už bet kokį apsaugos reikalavimų nesilaikymą dėl nerekomenduojamų gaminio pakeitimų, įskaitant papildomų kitų gamintojų kortelių įrengimą. Šis gaminys buvo išbandytas ir pripažintas kaip atitinkantis B klasės informacinių technologijų įrangos apribojimus, nurodytus Europos standarte EN 55022. B klasės įrangos apribojimai buvo nustatyti pagal įprastinę gyvenamąją aplinką, kad būtų suteikta derama apsauga nuo licencijuotų ryšio įrenginių keliamų trukdžių.

ES kontaktiniai duomenys: Lenovo, Einsteinova 21, 851 01 Bratislava, Slovakia

Vokietijos B klasės atitikties pareiškimas

Deutschsprachiger EU Hinweis:

Hinweis für Geräte der Klasse B EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit
Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) zur Angleichung der Rechtsvorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN 55022 Klasse B ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur von der Lenovo empfohlene Kabel angeschlossen werden. Lenovo übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung der Lenovo verändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten von Fremdherstellern ohne Empfehlung der Lenovo gesteckt/eingebaut werden.

Deutschland:

Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln
Dieses Produkt entspricht dem „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln“ EMVG (früher „Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten“). Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG (früher 89/336/EWG) in der Bundesrepublik Deutschland.

Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Betriebsmitteln, EMVG vom 20. Juli 2007 (früher Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit von Geräten), bzw. der EMV EG Richtlinie 2004/108/EC (früher 89/336/EWG), für Geräte der Klasse B.

Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Konformitätserklärung nach Paragraf 5 des EMVG ist die Lenovo (Deutschland) GmbH, Gropiusplatz 10, D-70563 Stuttgart.

Informationen in Hinsicht EMVG Paragraf 4 Abs. (1) 4:

Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN 55024 und EN 55022 Klasse B.

Korėjos B klasės atitikties pareiškimas

B급 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급)전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Japonijos VCCI B klasės pareiškimas

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Japonijos atitikties pareiškimas dėl gaminių, kurie jungiami į maitinimo tinklus, kurių vardinė srovė yra mažesnė arba lygi 20 A fazei.

日本の定格電流が 20A/相 以下の機器に対する高調波電流規制
高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Aplinkos, perdirbimo ir išmetimo informacija

Bendrasis pareiškimas dėl perdirbimo

„Lenovo“ skatina informacinių technologijų (IT) įrangos savininkus atsakingai perdirbti savo įrangą, kai ji tampa nebereikalinga. „Lenovo“ siūlo įvairias programas ir paslaugas, kad padėtų įrangos savininkams perdirbti savo IT gaminius. Daugiau informacijos apie „Lenovo“ gaminių perdirbimą: <http://www.lenovo.com/recycling>

Svarbi informacija dėl elektrinės ir elektroninės įrangos atliekų



Perbrauktos šiukšliadėžės simboliu pažymėtos elektrinės ir elektroninės įrangos negalima išmesti su nerūšiuojamomis atliekomis. Elektrinės ir elektroninės įrangos atliekos turi būti apdorojamos atskirai, naudojant klientams prieinamą surinkimo programą, skirtą elektrinės ir elektroninės įrangos atliekoms grąžinti, perdirbti ir apdoroti.

Informacijos apie kiekvieną konkrečią šalį rasite

<http://www.lenovo.com/recycling>.

Baterijų perdirbimo informacija Brazilijai

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Perdirbimo informacija Japonijai

Perdirbimo ir išmetimo informacija Japonijai: <http://www.lenovo.com/recycling/japan>

Perdirbimo informacija Indijai

Perdirbimo ir išmetimo informacija Indijai pateikiama šiuo adresu:

http://www.lenovo.com/social_responsibility/us/en/sustainability/ptb_india.html

Baterijų perdirbimo žymos

- Akumuliatoriaus perdirbimo informacija Taivane



廢電池請回收

- Akumuliatoriaus perdirbimo informacija Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kanadoje



US & Canada Only

- Akumuliatoriaus perdirbimo informacija Europos Sąjungoje

EU



Modelio ENERGY STAR informacija



„ENERGY STAR®“ – tai bendra JAV aplinkosaugos agentūros ir JAV energetikos departamento programa, kuria siekiama taupyti pinigus ir saugoti aplinką, naudojant energiją

taupančius produktus ir praktiką.

„Lenovo“ didžiuojasi galėdama pasiūlyti savo klientams ENERGY STAR reikalavimų atitikties ženklu pažymėtus gaminius. „Lenovo YT3-850F“ buvo sukurta ir išbandyta, kad atitiktų ENERGY STAR programos kompiuteriams keliamus reikalavimus.

Naudodami ENERGY STAR reikalavimus atitinkančius gaminius ir pasinaudodami savo kompiuterio energijos taupymo funkcijomis, galite sumažinti elektros sąnaudas. Mažesnės elektros sąnaudos – tai ekonominė nauda, švaresnė aplinka ir mažesnis išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie ENERGY STAR programą eikite į:

<http://www.energystar.gov>.

Eksporto klasifikacijos pranešimas

Šiam planšetiniam kompiuteriui taikomos Jungtinių Valstijų eksporto administracijos taisyklės (angl. EAR) ir jis turi 5A992.c masinės rinkos eksporto klasifikacijos kontrolės numerį (angl. ECCN). Šį planšetinį kompiuterį galima reeksportuoti tik į šalis, kurioms netaikomas embargas (EAR E1 valstybių sąrašas).

Trikčių nustatymas ir šalinimas

Diegiant programą pasirodo pranešimas, kad nepakanka atminties

Atlaisvinkite šiek tiek atminties ir pamėginkite vėl įdiegti.

Jutiklinis ekranas neveikia arba yra nejautrus

Ilgai paspauskite maitinimo klavišą (virš 10 sekundžių), kad paleistumėte įrenginį iš naujo.

Nepavyksta paleisti arba užstrigo sistema

Įkraukite bateriją pusę valandos ir palaikykite nuspaudę maitinimo mygtuką ilgiau kaip 10 sekundžių, kad paleistumėte įrenginį iš naujo.

Skambinant nėra garso arba jis negirdimas

Pakoreguokite garsumą garsumo klavišais.

Nepavyksta prisijungti prie interneto per belaidį tinklą

Paleiskite belaidį maršruto parinktuvą iš naujo arba eikite į nustatymus ir paleiskite WLAN iš naujo.

Nepavyksta pažadinti planšetinio kompiuterio iš miego režimo

Ilgai paspauskite maitinimo klavišą, kad paleistumėte įrenginį iš naujo.