





PC de bureau ideacentre 510S

Guide d'utilisation

Type de machine (TM) : 90K8 [ideacentre 510S-07ICB/Energy Star]



Vue frontale de l'ordinateur




- | | |
|--|---|
| ① Bouton Power (Alimentation) | ⑤ Prise audio combinée* |
| ② Voyant de l'unité de disque dur | ⑥ Connecteurs USB 3.0 (2) |
| ③ Lecteur de carte mémoire
(sur certains modèles
uniquement) | ⑦ Connecteurs USB 3.1 Gen 2 (2) |
| ④ Connecteur microphone | ⑧ Lecteur optique
(sur certains modèles
uniquement) |

* Prise audio combinée : utilisée pour brancher le casque.

ATTENTION : veuillez à ne pas obstruer les orifices d'aération de l'ordinateur. Cela afin de ne pas générer de problèmes thermiques.

Vue arrière de l'ordinateur



- | | |
|---|--|
| ❶ Connecteur audio | ❹ Connecteur série |
| ❷ Antenne Wi-Fi
(sur certains modèles
uniquement) | ❺ Connecteurs USB 2.0 (2) |
| ❸ Connecteur de sortie HDMI | ❻ Connecteurs USB 3.0 (2) |
| ❹ Connecteur DisplayPort® | ❼ Connecteur Ethernet |
| ❺ Connecteur VGA intégré | ❽ Emplacements pour carte
d'extension |
| | ❾ Connecteur d'alimentation |

REMARQUE : si le modèle dispose de deux connecteurs d'écran VGA, utilisez le connecteur de la carte graphique.

ATTENTION : n'ouvrez pas le capot de l'antenne Wi-Fi.

Consignes de sécurité concernant le remplacement des unités CRU

N'ouvrez pas l'ordinateur ou ne tentez pas d'effectuer des réparations avant d'avoir lu les “consignes de sécurité” figurant dans le *Guide d'informations sur la sécurité, la garantie, l'environnement et le recyclage* et le *Guide des informations importantes relatives aux produits* fournis avec l'ordinateur.

Si vous ne disposez plus du *Guide d'informations sur la sécurité, la garantie, l'environnement et le recyclage* ni du *Guide des informations importantes relatives aux produits*, vous pouvez vous le procurer en ligne sur le site Web <http://www.lenovo.com/UserManuals>.

Instructions à suivre avant le démontage

Avant de procéder au démontage, effectuez les tâches suivantes :

1. Mettez le système et tous les périphériques hors tension.
2. Débranchez tous les cordons d'alimentation et d'interface de l'ordinateur.
3. Placez le système sur une surface plate et stable.


Les CRU pour votre ordinateur comprennent :

- clavier
- souris
- disque dur
- disque SSD
- lecteur optique
- module lecteur de carte
- Adaptateur PCI express
- alimentation électrique
- module mémoire
- pile bouton


Cette partie présente les instructions de remplacement des composants suivants :

- Module lecteur de carte (Suivez les étapes : **1 2 3**)
- Unité optique (Suivez les étapes : **1 2 4**)
- Disque dur (Suivez les étapes : **1 2 4 5**)
- Disque SSD (Suivez les étapes : **1 6**)
- Adaptateur PCI Express (Suivez les étapes : **1 7**)
- Alimentation (Suivez les étapes : **1 8**)
- Module mémoire (Suivez les étapes : **1 9**)
- Pile bouton (Suivez les étapes : **1 10**)


1 Retrait du capot de l'ordinateur




2 Retrait du cache avant



③ Remplacement du module lecteur de carte




④ Remplacement du lecteur optique




5 Remplacement d'un disque dur

Disque dur : 3.5"




Disque dur : 2.5"




⑥ Remplacement d'un disque SSD


M.2 SSD 2242 :




M.2 SSD 2280 :




⑦ Remplacement d'un adaptateur PCI Express




⑧ Remplacement de l'alimentation



9 Remplacement d'un module de mémoire



ou



10 Remplacement de la pile bouton

