



Logitech™
Cordless Click!™ Optical Mouse

Installation



1

English 1. Cordless optical mouse. 2. Wireless mini-receiver. 3. Desktop USB stand. 4. AA alkaline batteries. 5. USB to PS/2 adapter. 6. Mouse software.

繁體中文 1. 無線光學滑鼠 2. 袖珍型無線接收器 3. 桌上型 USB 插座 4. AA 鹼性電池 5. USB 轉 PS/2 轉接頭 6. 滑鼠軟體

简体中文 1. 无线光学鼠标 2. 无线迷你接收器 3. 台式电脑 USB 延长线 4. AA 碱性电池 5. USB 至 PS/2 接口适配器 6. 鼠标软件

한글 1. 무선 광마우스. 2. 무선 미니 수신기. 3. 데스크탑 USB 받침대. 4. AA 알카라인 배터리. 5. USB-PS/2 어댑터. 6. 마우스 소프트웨어.

www.logitech.com

© 2004 Logitech. All rights reserved. Logitech, the Logitech logo, and other Logitech marks are owned by Logitech and may be registered. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

623533-0311 Rev. A0

2

English Install AA alkaline batteries.

繁體中文 安裝 AA 鹼性電池。

简体中文 请依照电池槽内正负极指示, 安装 2 节 AA 碱性电池。

한글 알카라인 배터리를 장착합니다.

3

English Plug wireless mini-receiver into computer's USB port. When you "share" the mouse between a desktop and notebook computer, use the desktop USB stand for greater convenience. (See other side for more details.)

繁體中文 將袖珍型無線接收器插入電腦的 USB 連接埠。當您要將滑鼠「分享」給桌上型電腦及筆記型電腦時, 使用桌上型 USB 插座會帶來更多便利 (詳細資訊請見背頁)。

简体中文 将无线迷你接收器插入电脑的 USB 端口。当您在台式机 and 笔记本之间共享一个鼠标时, 可使用台式电脑 USB 延长线以获得更大的便利 (更多信息请参考背面)。

한글 무선 미니 수신기를 컴퓨터의 USB 포트에 꽂습니다. 데스크탑 컴퓨터와 노트북 컴퓨터에서 마우스를 "함께 사용"할 경우 데스크탑 USB 받침대를 사용하면 훨씬 편리합니다. (자세한 내용은 뒷면을 참조하십시오.)

4

English Turn ON computer.

繁體中文 開啟電腦。

简体中文 开启电脑电源。

한글 컴퓨터를 켭니다.

5

English Install the SetPoint™ software.

繁體中文 安裝 SetPoint™ 軟體 — 請於放入軟體光碟片後依安裝步驟指示進行操作。

简体中文 安装 SetPoint™ 软件。

한글 SetPoint™ 소프트웨어를 설치합니다.

i

English 1. **Vertical Scrolling:** Roll wheel up to scroll up; roll wheel down to scroll down. 2. **Horizontal Scrolling:** Press wheel left and hold to scroll left; press wheel right and hold to scroll right. (Horizontal scroll bars must be present on screen.) Release wheel to stop scrolling. 3. **Zooming:** Press wheel down. Roll wheel up to zoom in; roll wheel down to zoom out. Press any button to release zoom. (Not all applications support zooming.)

한글 1. **수직 스크롤:** 위로 스크롤하려면 휠을 위로 굴리고 아래로 스크롤하려면 휠을 아래로 굴립니다. 2. **수평 스크롤:** 왼쪽으로 스크롤하려면 휠을 왼쪽으로 누르고 있고 오른쪽으로 스크롤하려면 휠을 오른쪽으로 누르고 있습니다. (이 기능은 화면에 수평 스크롤 막대가 있는 경우에만 사용할 수 있습니다.) 스크롤을 중지하려면 휠을 놓습니다. 3. **확대/축소:** 휠을 누릅니다. 확대하려면 휠을 위로 굴리고 축소하려면 휠을 아래로 굴립니다. 확대/축소를 해제하려면 아무 버튼을 누릅니다. (일부 응용 프로그램에서는 확대/축소 기능이 지원되지 않습니다.)

繁體中文 1. **垂直捲動:** 向前滾動滾輪則為向上捲動, 向後滾動滾輪則可向下捲動。 2. **水平捲動:** 滾輪向左按則頁面向左捲動, 滾輪向右按則頁面向右捲動 (水平捲動必須出現在螢幕前面)。釋放滾輪則停止捲動。 3. **縮放顯示比例:** 按下滾輪。向前滾動滾輪則為放大顯示比例; 向後滾動滾輪則為縮小顯示比例。按任意鍵取消縮放功能 (並非所有應用程式支援縮放顯示比例功能)。

简体中文 1. **垂直卷动:** 向前滚动滚轮则页面向上卷动; 向后滚动滚轮则页面向下卷动。 2. **水平卷动:** 滚轮向左按则页面向左卷动; 滚轮向右按则页面向右卷动 (水平卷动必须出现在屏幕前面)。释放滚轮则停止卷动。 3. **缩放显示比例:** 滚轮向下按并同时向前滚动则页面缩小; 向后滚动则页面放大。按任意键则停止缩放 (不是所有的应用程序都支持缩放功能)。