


## Bluetooth 4.1 Music Receiver




|                |    |
|----------------|----|
| English-----   | 02 |
| Deutsch-----   | 13 |
| Français ----- | 23 |
| Italiano ----- | 33 |

## Specifications

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Bluetooth Version     | v4.1                   |
| Frequency Range       | 2.4Ghz                 |
| Output Power Category | Class 2                |
| Bluetooth Mode        | HFP/HSP/A2DP/<br>AVRCP |
| Bluetooth Range       | up to 30 feet          |
| Power Supply          | Li-Po 170mAh           |
| Charge voltage        | DC 5.0v                |

## Product Diagram



1. Power ON/OFF
2. Audio Output
3. Micro USB Charging Port
4. Microphone
5. Previous Song/Volume Down
6. Next Song/Volume Up
7. Indicator Light
8. Play/Pause; Answer/Hang up

## Power On/Off

### Power on

Turn the power switch to "ON" side, this receiver will power on automatically. Red light will stay on for 1s then the red and blue lights flash alternately.

### Power off

Turn the power switch to "OFF" side, red light will stay on for 1s and then this receiver will power off automatically.

**Note:** If there is no operation or connection after the product powers on, it will automatically enter sleep mode after 10 minutes. Short press "▶||" button for 1 second to wake it up.

When the product disconnects with the mobile phone, it will automatically enter sleep mode after 20 minutes. Short press "▶||" button for 1 second to wake it up.

## Pair To Your Device

For the first time using the receiver, you should pair it to your smart device first.

1. Power on the receiver, it will enter into pairing mode. The red and blue lights flash alternately.
2. Turn on the Bluetooth function of your smart device.
3. Search for the Bluetooth device "BH129" and connect to it.
4. Enter the code "0000" if needed. If it pairs successfully, the indicator light will blink once every two seconds.
5. Connect the receiver to your non Bluetooth headphone/Home Speakers or Car Stereo System with 3.5mm audio cable.
6. Now you can enjoy music through your Headphone, Speakers, Stereo System, or answer hands-free calls after connecting with smart phones.

## Connect Two Smart Devices

1. Pair the Bluetooth receiver to the first device.
2. After successfully pairing, turn off the Bluetooth function of the first device.
3. The receiver will enter pairing mode again.

4. Pair the Bluetooth receiver to the second device.
5. After successfully pairing, turn on the Bluetooth function of the first device. Select the "BH129" and click "connect".
6. Two devices will both connect the Bluetooth receiver at the same time.

**Note:** When the receiver is on, it will connect to the last connected device automatically. (Please make sure the Bluetooth function of your device is enabled before turning on the receiver.)

## HANDS-FREE CALL

### Answer A Call

1. When there is an incoming call, short press the button "▶||" to answer it.

When get through, long press "▶||" for 1s that you can choose to answer the call through Bluetooth or phone.

2. If there is a second incoming call while you are speaking:

- Short press the button "▶||", hang up the first call and answer to the new call.
- Long press the button " " for about 1s, hang on the first call and answer the new call.

### Reject A Call

Long press the button "▶||" for about 1s.

### End A Call

Short press the button "▶||" or just hang up your phone.

### Redial The Last Called Number

Double press the button "▶||" to redial the last called number.

### Play Music

1. Play/Pause: Short press the button "▶||"
2. Next Song: Short press the button " + "
3. Previous Song: Short press the button " - "
4. Volume Up: Long press the button " + "
5. Volume Down: Long press the button " - "

## Voice Assistant

Long Press the "▶||" button for about 1s to start or end voice assistant function.

## Wipe Out Bluetooth Connection History

When the receiver is off, long press the button "▶||" for about 8s, the system will wipe out the Bluetooth Connection history.

**Note:** You can only wipe out the audio connection history of the receiver through this operation. Can't wipe out the Bluetooth history of your smart devices.

## Charge The Receiver

When the receiver is in low power state, it will alarm automatically that the red light flashes 15 times quickly. After that, the red light will flash once every two seconds instead. In this case, please charge it through USB charging port with DC 5V power supply input. During charging the red indicator will stay on. When it finishes charging, the red indicator will go off.

## FAQ

**Q1: *The product can't pair with the Bluetooth of your smart device.***

1. Please make sure the product have entered pairing mode.
2. Make sure there is only one Bluetooth enabled device around you.
3. Wipe out the paring history of your Bluetooth enabled devices and receiver, then try again.

**Q2: *The Bluetooth range or the sound quality is not good.***

1. Bluetooth signal can be blocked by surrounding objects and reduce the audio quality, please put it in the right position without barrier between receiver and your smart devices.
2. Wipe out the paring history of the product, then try again.

## FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause harmful interference, and
2. This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Note 1:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment

does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**Note 2:** Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

## CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT



(Waste Electrical & Electronic Equipment)

This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contact. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.


## DEUTSCH

### Spezifikationen

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Bluetooth Versionen            | v4.1               |
| Frequenzbereich                | 2.4GHz             |
| Kategorie der Ausgangsleistung | Klasse 2           |
| Bluetooth Modus                | HFP/HSP/A2DP/AVRCP |
| Bluetooth Bereich              | bis zu 30 Fuß      |
| Stromversorgung                | Li-Po 170mAh       |
| Ladespannung                   | DC 5.0V            |



## Diagramm des Productes



1. Leistung ON/OFF
2. Audio Output
3. USB Ladeanschluss
4. Mikrofon
5. Vorheriges Lied/ Lautstärke runter
6. Nächstes Lied/ Lautstärke hinauf
7. Kontrolllampe
8. Spiel / Pause; Antwort / Auflegen

## Leistung ON/OFF

### Leistung ON

Sie schalten den Netzschalter auf "ON", wird dieser Empfänger automatisch einschalten. Das rote Licht bleibt für 1s, dann blinken das rote Licht und blaues Licht abwechselnd.

### Leistung OFF

Sie schalten den Netzschalter auf die "OFF" Seite, bleibt das rote Licht für 1s und dann wird dieser Empfänger automatisch ausgeschaltet.

**Hinweis:** Wenn nach dem Einschalten des Geräts keine Funktion oder Verbindung besteht, wechselt das Gerät nach 10 Minuten automatisch in den Energiesparmodus. Drücken Sie kurz die Taste "▶||" für 1 Sekunde, um es wieder zu aktivieren.

Wenn sich das Produkt vom Mobiltelefon trennt, wechselt es nach 20 Minuten automatisch in den Schlafmodus. Kurz drücken Sie die Taste "▶||" für 1 Sekunde, um es aufzuwecken.

## Zu Ihrem Gerät paaren

Zum ersten Mal mit dem Empfänger benutzen, sollten Sie es zuerst zu Ihrem Smart-Gerät paaren.

1. Sie schalten den Receiver ein, wird es in den Paarungsmodus eintreten. Das rote und blaue Licht blinken abwechselnd.
2. Sie können die Bluetooth Funktion Ihres Smart-Geräts einschalten.
3. Sie suchen nach dem Bluetooth-Gerät "BH129" und verbinden es.
4. Wenn Sie den Bedarf haben, können Sie den Code"0000" eingeben. Wenn es erfolgreich paart, blinkt die Kontrolllampe einmal jede zwei Sekunden.
5. Sie können den Receiver mit Ihrem Bluetooth Kopfhörer / Hause-Lautsprecher oder Auto Stereo-System mit 3,5 mm Audiokabel verbinden.
6. Jetzt können Sie die Musik durch Ihren Kopfhörer, Lautsprecher, StereoSystem genießen, oder Sie können nach der Verbindung mit Smartphones die Freisprechanlage beantworten.

## Zwei Smart Geräte verbinden

1. Sie können den Bluetooth-Empfänger mit dem ersten Gerät paarung.
2. Nach erfolgreicher Paarung schalten Sie die Bluetooth-Funktion des ersten Gerätes aus.
3. Der Empfänger wird wieder in den Paarungsmodus eingeben.
4. Sie paaren den Bluetooth-Empfänger zu dem zweiten Gerät.
5. Nach erfolgreicher Paarung schalten Sie die Bluetooth-Funktion des ersten Gerätes ein. Sie wählen "BH129" und klicken auf " connect ".
6. Zwei Geräte können den Bluetooth-Empfänger gleichzeitig verbinden.

**Hinweis:**Wenn der Empfänger eingeschaltet ist, wird er automatisch mit dem zuletzt angeschlossenen Gerät verbinden. (Bitte stellen Sie sicher, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts aktiviert ist, bevor Sie den Empfänger einschalten.)

## FREISPRECHEN

### Der Anruf beantworten

1. Wenn es einen eingehenden Anruf gibt, drücken Sie kurz die Taste "▶||" zu beantworten.

Wenn Sie Telefon anschließen, drücken Sie lange "▶||" für 1s, dann können Sie wählen, den Anruf durch Bluetooth oder Telefon zu beantworten.

2. Wenn es während Sie sprechen einen zweiten eingehenden Anruf gibt:
  - Sie können kurz die Taste "▶||" drücken, können Sie den ersten Anruf auflegen und antworten auf den neuen Anruf.
  - Sie können lange die Taste "▶||" für 1s drücken, können Sie den ersten Anruf auflegen und antworten auf den neuen Anruf.

### Der Anruf ablehnen

Sie können lange die Taste "▶||" für 1s drücken.

### Der Anruf enden

Sie können kurz die Taste "▶||" drücken oder legen Sie nur Ihren Anruf auf.

### Die zuletzt gewählte Nummer wiederholen

Sie drücken doppelt die Taste "▶||", die zuletzt gewählte Nummer zu wiederholen

### Die Musik spielen

1. Spielen/pausieren: Sie drücken kurz die Taste "▶||"
2. Nächstes Lied: Sie drücken kurz die Taste "+"
3. Vorheriges Lied: Sie drücken kurz die Taste "-"
4. Lautstärke hinauf: Sie drücken lang die Taste "+"
5. Lautstärke runter: Sie drücken lang die Taste "-"

### Stimme-Assistant

Sie drücken die Taste "▶||" für ca. 1s, und die Funktion des Stimme-Assistant anfangen oder enden.

### Bluetooth Verbindungsgeschichte auslöschen

Wenn der Empfänger ausgeschaltet ist, drücken Sie lang die Taste "▶||" für ca. 8s, das System löscht den Bluetooth-Verbindungsgeschichte.

**Hinweis:** Sie können nur durch diesen Betrieb den Audio-Anschlussverlauf des Empfängers

auslöschen. Aber es kann die Bluetooth-Verbindungsgeschichte der Ihrer Smart-Geräte nicht auslöschen.

## Der Empfänger aufladen

Wenn der Empfänger sich im Niedrigleistungs-zustand befindet, wird es automatisch alarmieren, dass das rote Licht 15 mal schnell blinkt. Danach blinkt das rote Licht einmal jede zwei Sekunden. In diesem Fall laden Sie es durch USB-Ladeanschluss mit DC 5V Stromversorgung Eingang auf. Während der Aufladung wird die rote Kontrolllampe einschalten zu bleiben. Wenn es die Aufladung beendet, erlischt die rote Kontrolllampe.

## FAQ

**Q1: Das Produkt kann mit dem Bluetooth Ihres Smart-Geräts nicht paaren.**

1. Bitte stellen Sie sicher, dass das Produkt den Paarungsmodus eingegeben hat.
2. Sie stellen sicher, dass es nur ein Bluetooth-fähiges Gerät um Sie herum gibt.

3. Sie können die Paarungsgeschichte Ihrer Bluetooth-fähigen Geräte und Empfänger auslöschen, dann versuchen Sie.


**Q2: Die Bluetooth Reichweite oder die Klangqualität ist nicht gut.**

1. Bluetooth-Signal kann durch umgebende Objekte blockiert werden und reduzieren die Audioqualität, bitte legen Sie in die richtige Position ohne Barriere zwischen Empfänger und Ihres Smart-Gerät.
2. Sie können die Paarungsgeschichte des Produktes auslöschen, dann versuchen Sie wieder.

## Richtige Entsorgung Dieses Produkts



(Elektro- und Elektronik-Altgeräte)

Diese Markierung, die auf dem  Produkt oder seiner Literatur gezeigt wird, deutet darauf hin, dass es nicht mit anderen Haushaltsabfällen am Ende seiner Nutzungsdauer entsorgt werden sollte.

Um die Umwelt oder die menschliche Gesundheit vor unkontrollierter Abfallentsorgung zu schützen, trennen Sie dies bitte von anderen Abfallarten und recyceln sie verantwortungsvoll, um die nachhaltige Wiederverwendung von materiellen Ressourcen zu fördern.


Der Haushaltbenutzer sollte sich entweder mit dem Händler in Verbindung setzen, in dem sie dieses Produkt oder ihre örtliche Behörde gekauft haben, für Details darüber, wo und wie sie diesen Artikel für umweltfreundliches Recycling nehmen können.

Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten und gehen nach den Bedingungen des Kaufkontakts. Dieses Produkt sollte nicht mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.

## Caractéristiques

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Version Bluetooth                | v4.1                     |
| Gamme de Fréquence               | 2.4 GHz                  |
| Catégorie de Puissance de Sortie | Classe 2                 |
| Mode Bluetooth                   | HFP / HSP / A2DP / AVRCP |
| Gamme Bluetooth                  | jusqu'à 30 pieds         |
| Alimentation                     | Li-Po 170mAh             |
| Tension de Charge                | DC 5.0V                  |

## Diagramme Du Produit



1. Allumer / Eteindre
2. Sortie Audio
3. Port de Charge USB
4. Microphone
5. Morceau Précédent / Diminuer le Volume
6. Morceau Suivant / Augmenter le Volume
7. Voyant Lumineux
8. Jouer / Pauser; Répondre / Raccrocher

## Allumer / Éteindre

### Allumer

Tournez l'interrupteur d'alimentation sur le côté "ON", ce récepteur s'allume automatiquement. Le voyant rouge reste allumée pendant 1 s puis les lumières rouge et bleu clignotent alternativement.

### Éteindre

Tournez l'interrupteur d'alimentation sur le côté "OFF", le voyant rouge reste allumé pendant 1 s, puis ce récepteur s'éteint automatiquement.

**Remarque:** S'il n'y a pas d'opération ou de connexion après que le produit s'allume, il passera automatiquement en mode veille après 10 minutes. Appuyez brièvement sur le bouton "▶||" pendant 1 seconde pour le réactiver.

Lorsque le produit se déconnecte du téléphone portable, il passe automatiquement en mode veille après 20 minutes. Appuyez brièvement sur le bouton "▶||" pendant 1 seconde pour le réactiver.

## Appariement De Votre Appareil Bluetooth

Pour la première fois en utilisant le récepteur, vous devez d'abord l'associer à votre appareil intelligent.

1. Allumez le récepteur, il entrera en mode couplage. Les lumières rouge et bleu clignotent alternativement.
2. Activez la fonction Bluetooth de votre appareil intelligent.
3. Recherchez le périphérique Bluetooth "BH129" et connectez-vous à celui-ci.
4. Entrez le code "0000" si nécessaire. Si elle se déroule avec succès, le voyant clignotera une fois toutes les deux secondes.
5. Connectez le récepteur à vos écouteurs non Bluetooth / haut-parleurs ou à votre système stéréo voiture avec un câble audio de 3,5 mm.
6. Maintenant, vous pouvez profiter de la musique grâce à vos écouteurs, haut-parleurs, système stéréo ou répondre à des appels mains libres après la connexion avec les téléphones intelligents.

## Connectez Deux Périphériques Intelligents

1. Associez le récepteur Bluetooth au premier périphérique.
2. Après l'association réussie, éteignez la fonction Bluetooth du premier périphérique.
3. Le récepteur entrera à nouveau dans le mode d'appariement.
4. Associez le récepteur Bluetooth au deuxième périphérique.
5. Après avoir trié avec succès, activez la fonction Bluetooth du premier périphérique. Sélectionnez "BH129" et cliquez sur "connect".

## APPEL MAINS LIBRES

### Répondre À Un Appel

1. En cas d'appel entrant, appuyez brièvement sur le bouton "▶||" pour le répondre.

Lorsque vous traversez, appuyez longuement sur "▶||" pour 1s que vous pouvez choisir de répondre à l'appel via Bluetooth ou le téléphone.

2. S'il y a un deuxième appel entrant pendant que vous parlez:

- Appuyez brièvement sur le bouton ►||", raccrochez le premier appel et répondez au nouvel appel.
- Appuyez longuement sur le bouton ►||" pendant environ 1 s, accrochez le premier appel et répondez au nouvel appel.

## Rejeter Un Appel

Appuyez longuement sur le bouton "►||" pendant environ 1 s.

## Mettre Fin À Un Appel

Appuyez brièvement sur le bouton "►||" ou raccrochez votre téléphone.

## Réacheminer Le Dernier Numéro Appelé

Double-cliquez sur le bouton "►||" pour recomposer le dernier numéro appelé.

## Jouer De La Musique

1. Lecture / Pause: appuyez brièvement sur le bouton "►||".
2. Morceau Suivant: appuyez brièvement sur le bouton " + ".
3. Morceau Précédent: appuyez brièvement sur le bouton " - ".
4. Augmenter le Volume: appuyez longuement sur le bouton " + ".
5. Diminuer le Volume: appuyez longuement sur le bouton " - ".

## Assistant De Voix

Long appuyez sur le bouton "►||" pour environ 1s pour démarrer ou finir la fonction d'assistant vocal.

## Essayer L'historique Des Connexions Bluetooth

Lorsque le récepteur est éteint, appuyez longuement sur la touche "►||" pendant environ 8 s, le système effacera l'historique des connexions Bluetooth.



**Remarque:** Vous ne pouvez effacer l'historique de connexion audio du récepteur que par cette opération. Impossible d'effacer l'historique Bluetooth de vos périphériques intelligents.

## Charger Le Récepteur

Lorsque le récepteur est en état de faible puissance, il s'allume automatiquement que le voyant rouge clignote 15 fois rapidement. Après cela, le voyant rouge clignotera une fois toutes les deux secondes à la place. Dans ce cas, veuillez le charger via un port de chargement USB avec entrée d'alimentation DC 5V. Pendant la charge, l'indicateur rouge reste allumé. Quand il finit de charger, l'indicateur rouge s'éteindra.

## FAQ

**Q1: La produit ne peut pas se coupler avec le Bluetooth de votre appareil intelligent.**

1. Assurez-vous que le produit est entré en mode d'appariement
2. Assurez-vous qu'il n'y a qu'un seul périphérique compatible Bluetooth autour de vous.

3. Essayez l'historique de partage de vos périphériques et récepteurs compatibles Bluetooth, puis réessayez.

**Q2: La gamme Bluetooth ou la qualité du son n'est pas bonne.**

1. Le signal Bluetooth peut être bloqué par les objets environnants et réduire la qualité audio, placez-le dans la bonne position sans barrière entre le récepteur et vos appareils intelligents.
2. Essayez l'historique de partage du produit, puis réessayez.

## Élimination correcte de ce produit



(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

■ Cette marque figurant sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être jeté avec d'autres déchets ménagers en fin de vie.

Afin de prévenir d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine causés par l'élimination incontrôlée des déchets, veuillez le séparer des autres types de déchets

et le recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles.

L'utilisateur du ménage doit contacter le détaillant où il a acheté ce produit ou le bureau de son gouvernement local pour savoir où et comment il peut prendre cet article pour le recyclage sans danger pour l'environnement.


Les utilisateurs professionnels doivent contacter leur fournisseur et vérifier les termes et conditions du contrat d'achat.

Ce produit ne doit pas être mélangé avec d'autres déchets commerciaux pour l'élimination.

## Specificazioni

|                    |                          |
|--------------------|--------------------------|
| Versione Bluetooth | v4.1                     |
| Gamma di frequenza | 2.4 GHz                  |
| Potenza di uscita  | Classe 2                 |
| Categoria          |                          |
| Modalità Bluetooth | HFP / HSP / A2DP / AVRCP |
| Gamma Bluetooth    | fino a 30 piedi          |
| Alimentazione      | Li-Po 170mAh             |
| Tensione di carica | DC 5.0V                  |

## Schema Del Prodotto



1. Accensione/Spegnimento
2. Uscita Audio
3. Porta USB di ricarica
4. Microfono
5. Canzone Precedente/Volume Giù
6. Canzone Successiva/Volume Su
7. Indicatore Luminoso
8. Play/Pause; Rispondi/Riattacca

## Accensione/spegnimento

Potere su

Ruotare l'interruttore di alimentazione sul lato "on", il ricevitore si accende automaticamente. Luce rossa rimarrà accesa per 1s e poi le luci rosse e blu lampeggiano alternativamente.

Spegnimento

Ruotare l'interruttore di alimentazione sul lato "off", luce rossa rimarrà accesa per 1s e poi questo ricevitore si spegne automaticamente.

**Nota:** Se non c'è alcuna operazione o connessione dopo l'accensione del prodotto, entrerà automaticamente in modalità di sospensione dopo 10 minuti. Premere brevemente il tasto "▶||" 1 secondo per accenderlo.

Quando il prodotto si disconnette dal cellulare, entrerà automaticamente in modalità di sospensione dopo 20 minuti. Premere brevemente il tasto "▶||" per 1 secondo per riattivarlo.

## Coppia al dispositivo

Per la prima volta utilizzando il ricevitore, è necessario abbinarlo al dispositivo Smart innanzitutto.

1. Accendere il ricevitore, entrerà in modalità affiliazione. Le luci rosse e blu lampeggiano alternativamente.
2. Accendere la funzione Bluetooth del Suo dispositivo Smart.
3. Cercare il dispositivo Bluetooth "BH129" e collegarlo.
4. Inserire il codice "0000" se è necessario. Se si accoppia con successo, la spia lampeggerà ogni due secondi.
5. Collegare il ricevitore alle cuffie/altoparlanti domestici non Bluetooth o al sistema stereo dell'auto con un cavo audio da 3,5 mm.
6. Now si può godere la musica attraverso la cuffia, altoparlanti, impianto stereo, o rispondere a mani libere le chiamate dopo la connessione con i smartphones.

## Collegare due dispositivi intelligenti

1. Associare il ricevitore Bluetooth al primo dispositivo.
2. Dopo l'accoppiamento con successo, spegnere la funzione Bluetooth del primo dispositivo.
3. Il ricevitore entrerà nuovamente in modalità affiliazione.
4. Associare il ricevitore Bluetooth al secondo dispositivo.
5. Dopo aver completato l'accoppiamento, accendere la funzione Bluetooth del primo dispositivo. Selezionare "BH129" e fare clic su "Collegare".
6. Due dispositivi collegheranno contemporaneamente il ricevitore Bluetooth.

**Nota:** Quando il ricevitore è acceso, si collegherà automaticamente all'ultimo dispositivo collegato. (Assicurarsi che la funzione Bluetooth del dispositivo sia abilitata prima di accendere il ricevitore).

## CHIAMATA A MANI LIBERE

### Rispondere a una chiamata

1. Quando c'è una chiamata in arrivo, premere brevemente il tasto "▶||" per risponderla.

Quando la chiamata è valido, premere a lungo "▶||" per 1s che si può scegliere di rispondere alla chiamata tramite Bluetooth o telefono.

2. Se c'è una seconda chiamata in arrivo mentre si parla:

- Premere brevemente il tasto "▶||", riagganciare la prima chiamata e rispondere alla nuova chiamata.
- Premere a lungo il tasto "▶||" per circa 1s, appendere alla prima chiamata e rispondere alla nuova chiamata.

### Rifiutare una chiamata

Premere a lungo il tasto "▶||" per circa 1s.

### Terminare una chiamata

Premere brevemente il tasto "▶||" o semplicemente riagganciare il telefono.

## Ricomponi l'ultimo numero chiamato

Premere due volte il tasto "▶||" per ricomporre l'ultimo numero chiamato.

### Riprodurre la musica

1. Play/Pause: Premere brevemente il tasto "▶||"
2. Canzone successiva: Premere brevemente il pulsante " + "
3. Canzone precedente: premere brevemente il tasto " - "
4. Volume su: Premere a lungo il tasto " + "
5. Volume giù: Premere a lungo il tasto " - "

### Assistente vocale

Premere a lungo il tasto "▶||" per circa 1s per avviare o terminare la funzione Assistente vocale.

### Cancellare La Cronologia Delle Connessioni Bluetooth

Quando il ricevitore è spento, premere a lungo il tasto "▶||" per circa 8s, il sistema cancellerà la cronologia delle connessioni Bluetooth.

**Nota:** È possibile eliminare solo la cronologia delle connessioni audio del ricevitore tramite questa operazione. Non è possibile eliminare la cronologia Bluetooth dei dispositivi Smart.

## Caricare Il Ricevitore

Quando il ricevitore è in stato di bassa potenza, si allumerà automaticamente che la spia rossa lampeggia 15 volte rapidamente. Dopo di che, la luce rossa lampeggerà una volta ogni due secondi invece. In questo caso, si prega di caricarlo tramite porta USB di ricarica con ingresso DC 5V di alimentazione. Durante la ricarica l'indicatore rosso rimarrà acceso. Quando termina la ricarica, l'indicatore rosso si spegne.

## FAQ

**Q1: Il prodotto non può accoppiarsi con il Suo Bluetooth del dispositivo Smart.**

1. Si prega di assicurarsi che il prodotto abbia inserito la modalità di accoppiamento
2. Si prega di assicurarsi che ci sia solo un dispositivo Bluetooth abilitato intorno a Lei.

3. Cancellare la cronologia delle connessioni Bluetooth dei suoi dispositivi e ricevitore Bluetooth abilitati, e poi riprovare.

**Q2: La gamma Bluetooth o la qualità del suono non è buona.**

1. Il segnale Bluetooth può essere ostruito dagli oggetti circostanti e ridurre la qualità audio, si prega di metterlo nella giusta posizione senza barriera fra il ricevitore ed i suoi dispositivi astuti.
2. Cancellare la cronologia delle connessioni Bluetooth del prodotto, e poi riprovare.

## Corretto Smaltimento Di Questo Prodotto



(Rifiuti di apparecchiature elettriche & elettroniche)

Il marchio riportato sul prodotto o sulla sua documentazione indica che non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici alla fine della sua vita utile.

Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si prega di separare questo prodotto da altri tipi di rifiuti e di riciclarlo in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

L'utente domestico deve contattare il rivenditore dove hanno acquistato il prodotto o l'ufficio locale, per i dettagli di dove e come possono prendere questo elemento per riciclaggio.

Gli utenti aziendali devono contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contatto acquisto. Questo prodotto non deve essere miscelato ad altri rifiuti commerciali per lo smaltimento.