

### First use

- 1. Turn on the Bluetooth function on your phone.
- Power it on, then it will enter the pairing mode automatically. Red and blue lights will start flashing alternately with the voice "Pairing".
- 3. Search for the Bluetooth devices and select "Mpow Focus" (Enter the code "0000" if
- 4. When pairing is successful, the blue light will start flashing slowly. You will also hear the voice "Connected".

### Pair to another device

1. In the state of shut-down, hold on the MFB for 5-7 seconds or so . Do not release it until the red and blue lights start flashing alternately with the voice "Pairing". 2. The rest goes the same as above.

# © Erste Verwendung

Première utilisation

code "0000" si nécessaire).

- 1. Schalten Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Handys ein.
- 2. Schalten Sie sich ein und wechseln Sie automatisch in den Paarung-Modus. Nach dem Loslassen der Taste muss die Kontrolllampe Rot und Blau abwechselnd blinken mit der Stimme "Pairing".
- 3. Suchen Sie die Bluetooth-Geräte und wählen Sie "Mpow Focus" (Geben Sie ggf. den Passworts "0000" ein).
- 4. Wenn die Kopplung erfolgreich ist, beginnt die blaue Kontrolllampe langsam zu blinken. Sie hören auch die Stimme "Connected".

2. Allumez, il passera automatiquement en mode de couplage. Vous pouvez

voir les lumières rouge et bleu commencer à clignoter en alternance avec la voix "Pairing".

3. Recherchez les appareils Bluetooth et sélectionnez "Mpow Focus" (entrez le

4. Si l'appariement est réussi, la lumière bleu commence à clignoter lentement.

# Koppeln mit einem anderen Gerät

1. Activer la fonction Bluetooth sur votre téléphone.

Vous entendrez également la voix "Connected".

- Encienda y entrará automáticamente en el modo de emparejamiento. Puede ver que las luces naranja y blanca comienzan a parpadear alternativamente con 1. Schalten Sie den gekoppelten Gerät aus und dann drücken Sie die MFB ca. 5-7
- Sekunden lang , bis die Roten und Blauen Kontrolllampe abwechselnd mit der Stimme "Pairing" blinken, um mit einem anderen Gerät zu koppeln. 3. Busque los dispositivos Bluetooth y seleccione "Mpow Focus" (ingrese el código
- 2. Der Rest geht genauso wie oben. 4. Si la sincronización es exitosa, la luz blanca comienza a parpadear lentamente. También escucharás la voz "Connected".

#### © Emparejar a otro dispositivo

Apague el estado, mantenga presionado el MFB durante aproximadamente 5-7 segundos hasta que las luces naranja y blanca

État éteint, maintenez le MFB enfoncé pendant environ 5-7 secondes jusqu'à ce que les voyants rouge et bleu se mettent à dignoter en alternance avec la voix

- empiecen a parpadear alternativamente con la voz "Pairing"
- 2. El resto va igual que el anterior.

Appairer à un autre appareil

1. Encienda la función Bluetooth en su teléfono.

2. Le reste va comme ci-dessus.

Primer uso

# Primo utilizzo


- 1. Attivare la funzione Bluetooth sul telefono.
- 2. Accendere poi entrerà automaticamente in modalità di collegare. Potrebbe vedere l'indicatore rosso e blu che iniziano a lampeggiare alternativamente con la voce "Pairing".
- Cercare i dispositivi Bluetooth e seleziona "Mpow Focus" (inserisci il codice "0000" se necessario).
- 4. Se il collegamento ha avuto successo, l'indicatore blu inizia a lampeggiare lentamente. Sentirai anche la voce "Connected".

#### Collegare ad un altro dispositivo

- Spegnere gli auricolari, tenere premuto il MFB per circa 5-7 secondi fino a quando l'indicatore rosso e blu iniziano a lampeggiare alternativamente con la
- 2. Il resto va come sopra.


# Play / Pause / Answer / Hang Up / Reject / Redial / Activate Siri

Spielen / Pause / Antworten / Auflegen / Ablehnen / Wahlwiederholung / Siri aktivieren Play / Pause / Réponse / Raccrocher / Rejeter / Rappel / Activer Sir Reproducir / Pausa / Contestar / Colgar / Rechazar / Remarcar / Activar Siri




# **Volume Control / Music Control**

Lautstärkeregler / Musiksteuerung Contrôle de Volume / Contrôle de la Musique Control de Volumen / Control de la Música Controllo del Volume / Controllo della Musica



# **Charge Battery**



# **Correct Disposal of This Product**

(Waste Electrical & Electronic Equipment) This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contact. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal

Any Changes expressly or modifications not approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## **FCC Statement**

# Operation is subject to the following three conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that

may cause undesired operation.

(3) This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no quarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

#### Reorient or relocate the receiving antenna.

- Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which
- the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

# A Notification

- 1. Please fully charge it if it was going to be lain idle for a long time and place it in a cool and dry place.Please recharge it each 2 months for storage.
- 2. Please fully charge it for the first use.

## Benachrichtigung

- 1 Wenn Konfhörer für lange Zeit nicht verwendet wird laden Sie bitte es voll auf und bewahren Sie es an einem kühlen und trockenen Platz. Bitte laden Sie es alle 2 Monate zur Lagerung auf.
- 2. Bitte laden Sie es für den ersten Gebrauch auf.

#### A Notificación

- 1. Por favor, cargue por completo si va a estar inactivo durante mucho tiempo y colóquelo en un lugar fresco y seco. Recárguelo cada 2 meses para su almacenamiento.
- 2. Por favor, cárguelo completamente para el primer uso.

# ▲ Notificazione

- 1. Si prega di caricarlo completamente se stava per essere rimasto inattivo per lungo tempo e metterlo in un luogo fresco e asciutto. Si prega di ricarica ogni 2
- 2. Si prega di caricarlo completamente per il primo utilizzo.

# A Notification

- 1. Veuillez le charger complètement s'il allait rester inactif pendant un certain temps et le placer dans un endroit frais et sec. Veuillez le recharger tous les 2
- 2. Chargez-le complètement lorsque vous l'utilisez pour la première fois