



The diagram illustrates the components of the Galaxy Buds2 Pro. It shows the charging case with its lid open, revealing two buds inside. Labels with red dotted lines point to the 'LED light' on the inside of the lid and the 'Type-C charging port' on the bottom of the case. Below the case, two individual buds are shown. Labels with red dotted lines point to the 'MFB (Touch Control)' on the side of the bud, the 'LED light' on the bottom of the bud, and the 'Magnetic charging connectors' on the bottom of the bud. The back of the bud is also shown, with labels for the 'L/R logo', 'L' (Left ear) indicator, and 'Talking mic'.

Mode 1

LED

ON

Mode 2

LED

2s

ON

1. Saque 2 auriculares del estuche de carga, se encienden automáticamente (LED de Luz blanca Parpadeante) e ingresará al modo de emparejamiento.
2. En el estado de apagado, y cuando los auriculares no estén en el estuche de carga, presione y mantenga presionado el botón MFB en los auriculares derecho e izquierdo durante 2 segundos para encenderlos con la luz LED blanca parpadeando.

pulsante MFB per 5 secondi sull'auricolare R/L per spegnerli.

Note: The earbud will reconnect to the paired device by priority. If you want to pair to the second smartphone, please disconnect Bluetooth on the paired smartphone.

Se si desidera associare il secondo smartphone, disabilitare Bluetooth sullo smartphone associato.

3 Riprodurre / Pausare
Premere una volta il pulsante MFB sull'auricolare destro o sinistra.

www.xmpow.com | support@xmpow.com
MPOW TECHNOLOGY CO., LTD
 Copyright © MPOW Inc. All rights reserved