


# User's Guide

## Mighty Rock



### Headphones BT7A

FCC ID: ZAB5T-BT7A



## EN

### Introduction

Thank you for your trust in our company and for buying the BT7A ANC Bluetooth Headphones. We hope you enjoy them.

We strongly recommend to read this guide in order to familiarize yourself with your headphones before you start using them.

### Product content

- BT7A ANC Bluetooth Headphones
- USB charging cable
- Audio cable
- User's Guide

### General overview

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Volume + / Next      | 6. Charging port    |
| 2. Volume - / Back      | 7. Status indicator |
| 3. Multifunction button | 8. Audio input      |
| 4. ANC indicator        | 9. Microphone       |
| 5. ANC button           |                     |

### Main functions

#### Switching on the device

To turn on your headphones press and hold the multifunction button (3) for 2 seconds and the status indicator (7) will start flashing blue. You will hear a confirmation sound, which means that the device is on.

#### Switching off the device

Press and hold the multifunction button (3) again for 4 seconds and you will hear a sound that confirms that the device is off. The status indicator (7) will stop flashing.

#### Bluetooth pairing

Once your Headphones BT7A ANC are off, press and hold the multifunction button (3) for approximately 4 seconds, until the status indicator (7) starts flashing blue and red. At this point, your headphones and your Bluetooth device can be paired. Once "Headphones BT7A ANC" appears on your device screen, press "connect". You will hear a sound that confirms that both devices have been paired correctly.

#### Active Noise Cancelling

Press the ANC button (5) to enable and disable the active noise cancelling mode. The ANC indicator (4) glows when this option is enabled.

#### Charging the battery

When the battery is lower than 10%, you will hear a warning sound that will remind you to charge it. Connect one end of the charging cable to the charging port (6) and the other USB end to any device with a USB port that provides energy (PC, USB wall charger, car charger, etc). The status indicator (7) will glow red while charging the battery and will turn blue once the battery is fully charged.

#### Volume, playback and call control

You can also listen to music using the audio cable that comes with your Headphones BT7A ANC. To do so please connect one cable end to the audio input (8) and the other end to your music player. You don't need to switch on your headphones.

#### Audio input

You can also listen to music using the audio cable that comes with your Headphones BT7A ANC. To do so please connect one cable end to the audio input (8) and the other end to your music player. You don't need to switch on your headphones.

## ES

### Introducción

Gracias por su confianza en nuestra empresa y por comprar el BT7A ANC Auriculares Bluetooth. Esperamos que los disfrute.

Antes de comenzar, te aconsejamos que leas esta guía para familiarizarte con el producto.

### Contenido del producto

- BT7A ANC Auriculares Bluetooth
- Cable de carga.
- Cable de audio.
- Guía de usuario

### Presentación general

- |                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Volumen + / avanzar   | 6. Conexión de carga   |
| 2. Volumen - / retroceso | 7. Indicador de estado |
| 3. Botón multifunción    | 8. Entrada de audio    |
| 4. Indicador ANC         | 9. Micrófono           |
| 5. Botón ANC             |                        |

### Modo de uso

#### Encendido

Mantén pulsado durante 2 segundos el botón multifunción (3) y verás que el indicador de estado (7) parpadea de color azul. Escucharás por el dispositivo un sonido de bienvenida que indica que el dispositivo está encendido.

#### Apagado

Mantén pulsado durante 4 segundos el botón multifunción (3), y escucharás un sonido que indica que el dispositivo se está apagando. El Indicador de estado (7) dejará de parpadear.

#### Sincronización Bluetooth

Con tus Headphones BT7A ANC apagados, presiona el botón multifunción (3) durante 4 segundos hasta que el Indicador de estado (7) empiece a parpadear en rojo y azul. En ese momento, tus auriculares estarán listos para sincronizarse con tu dispositivo Bluetooth. Una vez localizados tus "Headphones BT7A ANC" en tu dispositivo, pulsa "conectar". Escucharás un sonido que confirmará la sincronización entre ambos dispositivos.

#### Active Noise Cancelling

Pulsa el botón ANC (5) para activar y desactivar el modo de reducción de ruido. El Indicador ANC (4) se iluminará cuando esta opción esté habilitada.

#### Carga

Cuando la batería se encuentre por debajo del 10%, un sonido te avisará para que cargues la batería. Conecta el cable de carga a la CONEXIÓN DE CARGA (6) de los auriculares, y el otro extremo USB a cualquier otro aparato con puerto USB que pueda proporcionar energía (PC, cargador USB de pared, de coche, etc.). El Indicador de estado (7) se iluminará en rojo y, cuando la carga esté completada, cambiará a color azul.

#### Control de volumen, reproducción y llamada

Para controlar el volumen pulsa los botones volumen + (1) o volumen - (2). Para cambiar de canción mantén pulsado el botón avance (1) o retroceso (2) durante 2 segundos.

Con el botón multifunción (3) puedes pausar y reanudar la reproducción, al igual que contestar y colgar las llamadas.

#### Entrada de audio

También puedes usar tus Headphones BT7A ANC con el cable de audio. Para ello, conecta un extremo del cable a la entrada de audio (8) y el otro a tu reproductor. No es necesario encender los auriculares.

## FR

### Introduction

Nous vous remercions de votre confiance dans notre société et de l'achat du BT7A ANC Écouteurs Bluetooth. Nous espérons que vous les apprécierez.

Avant de commencer à profiter de votre casque, nous vous conseillons de lire ce manuel pour vous familiariser avec ce produit.

### Contenu du produit

- Casque Bluetooth BT7A ANC
- Câble de charge.
- Câble audio.
- Guide de l'utilisateur

### Présentation générale

- |                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| 1. Volume + / Suivant   | 6. Connecteur de charge |
| 2. Volume - / Précédent | 7. Indicateur de niveau |
| 3. Bouton multifonction | 8. Entrée audio         |
| 4. Indicateur ANC       | 9. Microphone           |
| 5. Bouton ANC           |                         |

### Instructions d'utilisation

#### Allumer

Maintenez enfoncé le bouton multifonction (3) pendant 2 secondes et vous verrez l'indicateur de niveau (7) clignoter en bleu. Vous entendrez un son de bienvenue qui indique que l'appareil est allumé.

#### Arrêter

Maintenez enfoncé le bouton multifonction (3) pendant 4 secondes, vous entendrez un son qui indiquera que l'appareil est éteint. L'indicateur de niveau (7) arrêtera de clignoter.

#### Synchronisation Bluetooth

Avec votre Headphones BT7A ANC éteint, appuyez sur le bouton multifonction (3) pendant 4 secondes jusqu'à ce que l'indicateur de niveau (7) commence à clignoter en rouge et en bleu. A ce moment, votre casque sera prêt pour la synchronisation avec votre appareil Bluetooth. Une fois votre Headphones BT7A ANC détecté par votre appareil, appuyez sur « connecter ». Vous entendrez un bip qui confirmera la synchronisation entre les deux appareils.

#### Active Noise Cancelling

Appuyez sur le bouton ANC (5) pour activer et désactiver le mode de réduction de bruit. L'indicateur ANC (4) s'allumera quand l'option sera activée.

#### Charger

Un son vous préviendra pour charger la batterie lorsque le niveau de charge sera en dessous de 10 %. Connectez le câble de charge au connecteur de charge (6) du casque et l'autre extrémité USB à un appareil avec port USB qui puisse fournir de l'énergie (PC, chargeur USB de mur, de voiture, etc.). L'indicateur de niveau (7) s'allumera en rouge et, lorsque la charge sera complète, il s'allumera en bleu.

Contrôle du volume, lecture et appel  
Pour régler le volume appuyez sur les boutons volume + (1) ou volume - (2). Pour changer la piste maintenez enfoncé le bouton suivant (1) ou précédent (2) pendant 2 secondes.

Le bouton multifonction (3) vous permet d'interrompre ou reprendre la lecture, ainsi que de répondre à vos appels ou les refuser.

#### Entrée audio

Vous pouvez également utiliser votre Headphones BT7A ANC avec le câble audio. Pour ce faire, connectez une extrémité du câble à l'entrée audio (8) et l'autre à votre lecteur. Il n'est pas nécessaire d'allumer le casque.

## PT

### Introduction

Obrigado pela sua confiança na nossa empresa e pela compra do BT7A ANC Auriculares Bluetooth. Esperamos que você o aproveite.

Antes de começar a utilizá-los, aconselhamos ler a presente guia para familiarizar-se com o produto.

### Conteúdo do produto

- Auscultadores Bluetooth BT7A ANC
- Cabo de carregamento
- Cabo de áudio
- Guia do usuário

### Apresentação geral

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Volume + / Avançar | 6. Porta de carregamento |
| 2. Volume - / Voltar  | 7. Indicador de estado   |
| 3. Botão multifunção  | 8. Entrada de áudio      |
| 4. Indicador ANC      | 9. Microfone             |
| 5. Botão ANC          |                          |

### Utilização

#### Ligar o dispositivo

Prima o botão multifunção (3) durante 2 segundos e poderá ver que o indicador de estado (7) começa a piscar azul. Ouvirá o som de confirmação ao ligar o dispositivo, o qual indica que o dispositivo está ligado.

#### Desligar o dispositivo

Prima o botão multifunção (3) durante 4 segundos e ouvirá o som que confirma que o dispositivo foi desligado. O indicador de estado (7) deixa de piscar.

#### Ligação Bluetooth

Desligue os seus Headphones BT7A ANC e prima o botão multifunção (3) durante 4 segundos até que o indicador de estado (7) comece a piscar vermelho e azul. Nesse momento os seus auscultadores estarão prontos para serem emparelhados com o seu dispositivo Bluetooth. Quando o seu dispositivo reconheça os "Headphones BT7A ANC", prima "ligar". Ouvirá um som que indica que os dois dispositivos foram emparelhados com sucesso.

#### Active Noise Cancelling

Prima o botão ANC (5) para activar e desactivar o modo de cancelamento activo de ruído. O indicador ANC (4) acende quando activa essa opção.

#### Carregar o dispositivo

Quando o nível da bateria é inferior a 10%, ouvirá um sinal acústico para que carregue a bateria. Ligue o cabo de carregamento à porta de carregamento (6) dos auscultadores e a outra extremidade USB a qualquer outro dispositivo com porta USB que possa fornecer energia (por exemplo, um computador, carregador USB de parede, de carro, etc). O indicador de estado (7) fica vermelho durante o carregamento e torna-se azul quando a bateria estiver completamente carregada.

#### Controlar o volume, reproduzir músicas e fazer chamadas

Prima os botões volume + (1) ou volume - (2) para ajustar o volume. Prima o botão avançar (1) ou voltar (2) durante 2 segundos para ouvir a música seguinte ou anterior.

Pode parar ou continuar a reproduzir as suas músicas, atender e finalizar chamadas premindo o botão multifunção (3).

#### Entrada de áudio

Também pode utilizar o cabo de áudio dos seus Headphones BT7A ANC. Para isso, ligue uma extremidade do cabo à entrada de áudio (8) e a outra extremidade ao seu leitor de músicas. Não precisa ligar os auscultadores.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.