



motorola
**Bluetooth™
Adapter for iPod®**



MOTOSTART

D650


Get connected in 2 quick steps.

BEFORE YOU BEGIN

Before using this product, read the Important Safety and Legal Information pamphlet and follow its instructions.

Your D650 Bluetooth Adapter for iPod allows you to listen to music from your iPod wirelessly using your bundled Bluetooth stereo device. The adapter also allows your stereo device to remain connected to your Bluetooth phone to make and receive calls during wireless iPod music playback.

Take a moment before you get started to familiarize yourself with your new adapter.



1 SET UP STEREO DEVICE

To use your adapter to wirelessly stream music from your iPod, you must first pair (link) it with your bundled Bluetooth stereo device (headphones, controller, home stereo adapter).

Follow these steps to set up your stereo device to pair with your adapter:

Note: Make sure your adapter is not connected to your iPod. If already connected, remove from your iPod.

Step A - PAIR STEREO DEVICE WITH PHONE

If using your stereo device to also make and receive calls, pair (link) it with your Bluetooth phone first. For steps on pairing with your phone, see your stereo device's Quick Start Guide.

Step B - TURN OFF PAIRED DEVICES

Make sure any Bluetooth devices previously paired with your stereo device (such as your phone) are turned off.

FOR PAIRING WITH ADAPTER

Step C - PUT STEREO DEVICE IN PAIRING MODE

Place your stereo device into pairing (discoverable) mode. For details on placing into pairing mode, see your stereo device's Quick Start Guide.

For most Motorola stereo devices, the indicator light is steadily lit in blue when in pairing (discoverable) mode.

② PLUG IN ADAPTER AND


Once your Bluetooth stereo device is in pairing (discoverable) mode, follow these steps to pair (link) it with your adapter:

Step A - PUT IPOD IN PAUSE MODE

Ensure your iPod is on and in Pause mode. If music is playing, press Play/Pause button on iPod to pause.

Step B - CONNECT ADAPTER TO IPOD

Connect your adapter to your iPod via dock connector port as shown.



PAIR WITH STEREO DEVICE

Step C - SET YOUR ADAPTER TO LOOK FOR YOUR STEREO DEVICE

Press Play/Pause button on your iPod to search for your stereo device. The indicator light on the adapter first becomes steadily lit (for about 7 seconds), then begins to flash rapidly. After about 5 seconds, the indicator light flashes more slowly to indicate adapter is in pairing (searching) mode.

When your adapter successfully pairs and connects with your stereo device, the indicator light changes to a slow pulse and you hear music on your stereo device.

After you have successfully paired your adapter and stereo device, you don't need to repeat these steps.

Motorola, Inc.
Consumer Advocacy Office
1307 East Algonquin Road
Schaumburg, IL 60196

www.hellomoto.com
1-877-MOTOBLU
1-888-390-6456 (TTY/TDD United States for hearing impaired)

Guide Number: 6809510A82-O

MOTOROLA and the Stylized M Logo are registered in the US Patent & Trademark Office. The use of wireless devices and their accessories may be prohibited or restricted in certain areas. Always obey the laws and regulations on the use of these products. The Bluetooth trademarks are owned by their proprietor and used by Motorola, Inc. under license. iPod is a registered trademark of Apple Computer, Inc. registered in the U.S. and other countries. All other product or service names are the property of their respective owners.

© Motorola, Inc. 2007.

USING YOUR ADAPTER

For daily use, first ensure iPod is on and track is playing, then turn on your stereo device. After a few moments, the indicator light begins pulsing slowly and you will hear music on your stereo device.

IMPORTANT: Adjusting the volume of streaming music using your adapter must be performed on the stereo device. Using your iPod's click wheel will not adjust streaming music volume.

If the indicator light remains off (no activity) when pressing the Play/Pause button, remove and reinsert adapter into iPod, then repeat steps above for daily use to listen to music.

If the connection to the stereo device fails (device turned off or out of range), the adapter attempts to reconnect. After a few moments, if a connection is not reestablished, the adapter turns off (goes into sleep mode).

TIPS

Use the following tips when using your adapter with different Motorola Bluetooth stereo devices:

For Motorola S705, HT820, and S805 devices:

- When making/receiving a phone call, music is muted while call is active.

For the Motorola S9 device:

- When making/receiving a phone call, music is paused while call is active. If call duration is less than 2 minutes when ended, music is resumed.

If call duration is longer than 2 minutes, both adapter and iPod enter power saving mode. When this occurs, press the Play/Pause button on the iPod twice to turn back on and play a music track. After a few moments, the indicator light will pulse slowly and you will hear music again.

INDICATOR LIGHT

The blue indicator light provides information about your adapter's status when plugged into your iPod.

Adapter Indicator	Status
Off	Sleep mode (iPod off)
Solid	Connectable mode (allow device to connect)
Rapid flash (about 4 times per second)	Connecting mode (trying to connect to last device)
Quick flash (about 2 times per second)	Pairing mode (searching for discoverable devices)
Slow pulse	Connected (streaming music to device)

TROUBLESHOOTING

My adapter doesn't find my stereo device when pairing.

Make sure the stereo device is in discoverable mode when your adapter is searching for devices. Also, make sure any other Bluetooth devices in the area are turned off.

I previously heard streaming music using my adapter, but now I don't.

Make sure that any devices previously paired with the stereo device or adapter are turned off. Also, make sure your stereo device is turned on.

I notice sound quality diminishing or hear noticeable interference while listening.

Devices operating in the 2.4GHz frequency range (such as cordless phones and microwave ovens) may cause interference with Bluetooth transmission and may affect sound quality. Should you experience choppy or distorted audio, move the position of your music device or adapter to a different location until the signal improves.

Support.


If you need more help, contact us at **1-877-MOTBLU** or visit us at www.hellomoto.com/Bluetoothsupport

European Union Directives Conformance Statement



Hereby, Motorola declares that this product is in compliance with:

- The essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.
- All other relevant EU Directives.



The above gives an example of a typical Product Approval Number.

You can view your product's Declaration of Conformity (DoC) to Directive 1999/5/EC (to R&TTE Directive) at www.motorola.com/rtte. To find your DoC, enter the product Approval Number from your product's label in the "Search" bar on the web site.



Adaptador Bluetooth™ de motorola para iPod® D650



D650


MOTOINICIO
Conéctese en 2 pasos rápidos.

ANTES DE COMENZAR

Antes de usar este producto, lea el folleto Información legal y de seguridad importante y siga sus instrucciones.

El adaptador Bluetooth D650 para iPod le permite escuchar música desde su iPod sin necesidad de cables gracias a su dispositivo Bluetooth estéreo. El adaptador también permitirá que su dispositivo estéreo se mantenga conectado a su teléfono Bluetooth para realizar y recibir llamadas mientras su iPod reproduce música.

Tome algunos minutos para familiarizarse con el nuevo adaptador antes de comenzar.



1

CONFIGURE SU DISPOSITIVO ESTÉREO PARA ASOCIARLO CON EL ADAPTADOR

Para utilizar el adaptador y escuchar música sin necesidad de cables desde su iPod deberá asociarlo (conectarlo) al conjunto de dispositivo estéreo Bluetooth (audífonos, controlador, adaptador estéreo para el hogar).

Siga estos pasos para configurar su dispositivo estéreo y asociarlo a su adaptador.

Nota: Asegúrese de que el adaptador no esté conectado a su iPod. Si ya se encuentra conectado, quítelo de su iPod.

Paso A - ASOCIE EL DISPOSITIVO ESTÉREO AL TELÉFONO.

Si también está utilizando su dispositivo estéreo para realizar y recibir llamadas, primero asícielo (conéctelo) a su teléfono Bluetooth. Para ver los pasos para asociar su teléfono consulte la Guía de inicio rápido de su dispositivo estéreo.

POSITIVO ESTÉREO PARA ASOCIARLO CON EL ADAPTADOR

Paso B - DESACTIVE TODOS LOS DISPOSITIVOS ASOCIADOS.

Asegúrese de que los dispositivos previamente asociados al dispositivo estéreo (por ejemplo, su teléfono) estén desactivados.

Paso C - COLOQUE EL DISPOSITIVO ESTÉREO EN MODO DE ASOCIACIÓN

Coloque su dispositivo estéreo en modo de asociación (detectable). Consulte la Guía de Inicio Rápido de su dispositivo estéreo para obtener más información sobre cómo poner el dispositivo en modo de asociación.

En la mayoría de los dispositivos estéreo Motorola, la luz indicadora permanece encendida en color azul mientras se encuentra en modo de asociación (detectable).

2

PLENCHUFAR EL ADAPTADOR AL IPOD CON EL DISPOSITIVO ESTÉREO


Una vez que el dispositivo estéreo Bluetooth está en el modo de asociación (detectable), siga estos pasos para asociarlo (vincularlo) con el adaptador:

Paso A: PONER EL IPOD EN MODO PAUSA

Asegúrese de que el iPod esté encendido y en modo Pausa. Si hay música en reproducción, oprima el botón Reproducir/Pausa del iPod para ponerlo en pausa.

Paso B: CONECTAR EL ADAPTADOR AL IPOD

Conecte el adaptador al iPod por medio del puerto conector del dock como se muestra.



ADAPTADOR Y ASOCIARLO AL DISPOSITIVO ESTÉREO

Paso C - PROGRAME SU ADAPTADOR PARA QUE BUSQUE EL DISPOSITIVO ESTÉREO

Presione el botón Reproducir/Pausa de su iPod para buscar el dispositivo estéreo. La luz indicadora del adaptador se mantiene encendida (aproximadamente 7 segundos) posteriormente comienza a destellar de forma rápida. Aproximadamente 5 segundos después, la luz indicadora comienza a destellar de forma mas lenta, lo que indica que se encuentra en modo de asociación (búsqueda).

Cuando el adaptador se asocia y se conecta exitosamente con su dispositivo estéreo, la luz indicadora cambia a un pulso lento; entonces escuchará música en su dispositivo estéreo.

Una vez que ha asociado exitosamente el adaptador y el dispositivo estéreo, no es necesario repetir estos pasos.

Motorola, Inc.
Consumer Advocacy Office
1307 East Algonquin Road
Schaumburg, IL 60196

www.hellomoto.com

También puede comunicarse con el Centro de atención a clientes de Motorola al Motorola al 0800 666 8676 (Argentina), 800-201-442 (Chile), 01-800-700-1504 (Colombia), 01 800 021 0000 (México), 0800-100-4289 (Venezuela), o al 0-800-52-470 (Perú).

Número de guía: 6809510A82-O

MOTOROLA y el logotipo de la M estilizada están registrados en la Oficina de patentes y marcas registradas de los Estados Unidos. Es posible que el uso de dispositivos inalámbricos y de sus accesorios esté prohibido en algunas áreas. Obedezca siempre las leyes y las regulaciones sobre el uso de estos productos. Las marcas comerciales Bluetooth pertenecen a su propietario y son utilizadas por Motorola, Inc. bajo licencia. SoundPilot es una marca comercial de Motorola, Inc. Todos los demás nombres de productos o servicios son propiedad de sus respectivos dueños.

© Motorola, Inc. 2007.

USO DEL ADAPTADOR

Para uso diario, primero asegúrese de que el iPod esté encendido y se esté reproduciendo una pista, entonces encienda el dispositivo estéreo. Después de un momento, la luz indicadora comenzará a pulsar lentamente y escuchará música en el dispositivo estéreo.

IMPORTANTE: Debe ajustar el volumen de la música que escucha con el adaptador en el dispositivo estéreo. Si utiliza la ruedecilla de clic del iPod no ajustará el volumen de la música que se está reproduciendo.

Si la luz indicadora se mantiene apagada (sin actividad) al presionar el botón Reproducir/Pausa, quite y vuelva a insertar el adaptador en el iPod, luego repita los pasos señalados anteriormente para uso diario con el fin de escuchar música.

Si la conexión al dispositivo estéreo falla (el dispositivo está apagado o fuera de alcance) el adaptador intentará volver a conectarse. Después de un momento, si no se restablece la conexión, el adaptador se desactivará (cambia a modo dormir).

CONSEJOS

Siga estos consejos al usar el adaptador con otros dispositivos estéreo Bluetooth de Motorola:

Para dispositivos Motorola S705, HT820 y S805:

- Si realiza/recibe una llamada telefónica, la música se silenciará mientras la llamada esté activa.

Para el dispositivo Motorola S9:

- Si realiza/recibe una llamada telefónica, la música se pondrá en pausa mientras la llamada esté activa. Si la duración de la llamada es menor que 2 minutos, al finalizar, se reanudará la reproducción de música.

Si la duración de la llamada se extiende por más de 2 minutos, ambos, el adaptador y el iPod ingresarán a modo de ahorro de energía. Cuando esto ocurra, presione dos veces el botón Reproducir/Pausa del iPod, para volver a activarlo y reproducir una pista musical. Después de un momento, la luz indicadora pulsará lentamente y volverá a escuchar música.

LUZ INDICADORA

La luz indicadora azul proporciona información sobre el estado del adaptador cuando está conectado al iPod.

Indicador del adaptador	Estado
Apagado	Modo dormir (iPod Apagado)
Constante	Modo de conexión (permite la conexión del dispositivo)
Destella rápidamente (aproximadamente 4 veces por segundo)	Modo de conexión (intenta conectar al último dispositivo)
Destella rápidamente (aproximadamente 2 veces por segundo)	Modo de asociación (búsqueda de dispositivos detectables)
Pulso lento	Conectado (reproducción de música al dispositivo)

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Al realizar la asociación el adaptador no encuentra el dispositivo estéreo.

Asegúrese de que el dispositivo estéreo se encuentre en modo de asociación (detectable) cuando el adaptador busque el dispositivo. Además, asegúrese de cualquier otro dispositivo Bluetooth que se encuentre en el área esté desactivado.

Antes pude reproducir música con mi adaptador, pero ahora no es posible.

Asegúrese de que todos los dispositivos previamente asociados al dispositivo estéreo o al adaptador se encuentren desactivados. Además, asegúrese de que el dispositivo estéreo se encuentre activado.

Noto una disminución en la calidad de sonido o escucho evidente interferencia.

Los dispositivos que operan en el rango de frecuencia de 2.4 GHz (como los teléfonos inalámbricos y los hornos microondas) pueden causar interferencia en las transmisiones mediante Bluetooth y pueden afectar la calidad de sonido. Si experimenta audio disparejo o distorsionado, cambie la posición del dispositivo de música o adaptador a otra ubicación hasta que la señal mejore.

Soporte.


Si necesita ayuda adicional, llámenos al **1-877-MOTOBLU** o visítenos en www.hellomoto.com/Bluetoothsupport

Declaración de conformidad con las directivas de la Unión Europea



Por la presente, Motorola declara que este producto cumple con:

- Los requerimientos esenciales y otras precauciones importantes de la Directiva 1999/5/EC
- Todas las demás directivas importantes de la Unión



Número de aprobación del producto

Lo anterior es un ejemplo de un típico Número de aprobación del producto.

Puede ver la declaración de conformidad de su producto (DoC, Declaration of Conformity) con la Directiva 1999/5/EC (la Directiva R&TTE) en www.motorola.com/rtte, para encontrar su DoC, ingrese el número de aprobación del producto que aparece en la etiqueta de su teléfono en la barra "Buscar" del sitio Web.