



## Camioneta RC Salvaje Gato escala 1:16



Le agradecemos la compra de la Camioneta RC Salvaje Gato escala 1:10 de **RadioShack**. La camioneta está disponible en dos frecuencias (27 MHz y 49 MHz), de manera que usted pueda competir contra otros vehículos radiocontrolados. La unidad es perfecta para niños de 6 años de edad en adelante.

### lo que viene incluido

Camioneta RC Salvaje Gato	Transmisor
Tubo para la Antena del Vehículo	
Antena del transmisor	Guía del usuario

Le suplicamos leer esta guía del usuario antes de instalar, preparar y utilizar su nuevo producto.  
[www.radioshack.com](http://www.radioshack.com)

### Información sobre emisiones de RF

Este equipo ha sido probado y se ha determinado el cumplimiento del mismo con respecto a los límites correspondientes a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.). Estos límites están establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las residencias. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia, por lo cual, si no se instala y se emplea de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio. No obstante, no hay garantía de que tal interferencia no vaya a ocurrir en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de las ondas de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.

Si necesita ayuda, consulte al personal de una tienda **RadioShack** de la localidad o a un técnico de radio y televisión. Si no puede eliminar la interferencia, la FCC le requiere dejar de utilizar la camioneta. Todo cambio o modificación no aprobado expresamente por **RadioShack** puede causar interferencia y anular la autorización otorgada al usuario para utilizar este equipo.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La utilización de este equipo está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia dañina y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo toda interferencia que pueda causar un funcionamiento indeseado.

La frecuencia.....27.145MHz/49.86MHz  
 Radio de alcance..... < 80 dBµV/m a 3m  
 Solamente utilice la antena suministrada con el producto.  
 Este comunicación por radio el dispositivo se conforma con todos los requisitos de la industria Canadá RSS-310 estándar.  
 Ce dispositif de radiocommunication rencontre toutes les exigences de la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

**1** Introduzca el cable de la antena del vehículo por el tubo para la antena suministrado. Después, introduzca el tubo en el soporte correspondiente situado en la carrocería del vehículo.

**2** Enrosque la antena en el transmisor. Extienda la antena por completo durante el uso.

Adelante



1. Deslice el interruptor **ON/OFF** en la base del chasis hasta la posición **ON**.
2. Utilice las palancas de control del transmisor para conducir el vehículo, según se muestra abajo.
3. Apáguelos cuando termine de jugar.

Izquierda Derecha Derecha



### alineación de las ruedas

Si la camioneta no avanza en línea recta al soltar la palanca de control derecha, ajuste el control de alineación de las ruedas situado en la parte inferior del vehículo. Si la camioneta tiende a irse hacia la derecha, gire el control hacia la letra "L" (izquierda) o si tiende a irse hacia la izquierda, gire el control hacia la letra "R" (derecha).

### instalación de las pilas

#### en el transmisor

Introduzca una pila 9V (no incluida) en el compartimento de la pila observando los símbolos de polaridad (+ y -) del interior.

#### en la camioneta

Apague el vehículo. Introduzca seis pilas alcalinas AA (no incluidas) en el compartimento de la pila observando los símbolos de polaridad (+ y -) del interior.

### notas acerca de las pilas

- Si no tiene pensado utilizar el juguete durante varios días, retire las pilas. Las pilas pueden despedir compuestos químicos capaces de dañar componentes electrónicos.
- Deseche las pilas viejas con prontitud y de manera adecuada. No queme ni entierre las pilas.
- Solamente utilice pilas cargadas del tamaño requerido y del tipo recomendado.
- No mezcle pilas viejas y nuevas, de diferente tipo (estandar, alcalina, o recargable), o pilas recargables de capacidades diferentes.
- Si el vehículo no responde, se mueve despacio, o disminuye el radio de alcance, sustituya las pilas del vehículo.

### cuidado y empleo de la unidad

- No puede utilizarse la camioneta cerca de dispositivos con transmisores que utilicen la misma frecuencia que utiliza aquélla (27 ó 49 MHz).
- Si alguien está utilizando un radio BC (de banda ciudadana) en las proximidades, podría interferir en el control de la camioneta. Si sucede tal cosa, aleje el vehículo del radio de BC.
- No juegue con el vehículo en la calle.
- Evite las colisiones de alto impacto con personas y objetos.

### garantía limitada de 90 días

Este producto está garantizado por **RadioShack** contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa **RadioShack**, franquicias y distribuidores autorizados de **RadioShack**. Si desea información completa sobre la garantía, incluidas las posibles exclusiones, comuníquese con una tienda **RadioShack** de la localidad.

**RadioShack** Customer Relations  
 300 RadioShack Circle, Fort Worth, TX 76102

04/04

En la realidad el producto puede ser diferente de las imágenes mostradas en este documento.