

Parrot BEBOP DRONE



QUICK START GUIDE

This guide will help you understand the basics of using the Parrot Bebop Drone. For more information, watch our videos and refer to the support section of our website www.parrot.com.

Quick Start Guide クイックスタートガイド

快速入门指南

快速入门指南

毗عن 시작 설명서

គុណការងាយស្រួលរបាយទេរី

Panduan mulai cepat

ក្រោម សាមិទ្ធិ រាជ្យ



たい場合は、適切な許可を取得するため地元の民間航空局に問い合わせてください。

Parrot Bebop Droneを屋内で使用するには、障害物と接触した場合にParrot Bebop Droneを保護するために、ハリを設置してください。

注意: 飛行中のParrot Bebop Droneのプロペラは、人や物に損傷を与える可能性があります。飛行中のParrot Bebop Droneに触れないでください。プロペラが完全に停止するまで待つからParrot Bebop Droneの操作を行ってください。

メーカーが指定している付属品以外のものへの使用しないでください。

Parrot Bebop Droneに砂やほこりが入ると、正常に機能しなくなり故障する恐れがあります。悪天候(雨、強風、雪)や、視界が不十分な環境(夜)でのParrot Bebop Droneの使用は避けください。

Parrot Bebop Droneは、高圧線・木・建物・その他あらゆる危険物から十分な距離を離れてください。

また、液体のそばでは使用しないでください。Parrot Bebop Droneを水面や湿った場所に置かないでください。故障の原因となります。

Parrot Bebop Droneを飛ばす際に、高度を上げ過ぎないでください。Parrot Bebop Droneを直射日光の当たる場所に放置しないでください。

不得将本产品與潮濕的物體堆在一起。請務將 Parrot Bebop Drone 放在水面上或置於潮濕表面。這會造成無法挽回的損壞。

請勿使 Parrot Bebop Drone 承受過於劇烈的高度變化。

請勿將 Parrot Bebop Drone 放在陽光下。

細小部件的吞咽風險。裝包非屬於產品一部分，必須透過安全措施妥善處理。

註冊商標

Parrot 及 Parrot Bebop Drone 都是 Parrot SA 公司的註冊或登記品牌。App Store™ 或 Google Play™ 下載免費的 FreeFlight 3 应用程序。

尊重個人隱私須注意事項

未經本人允許拍攝或散佈他人影像可視為侵犯肖像權或個人隱私權，您可能要為此承擔法律責任。拍攝他人前，尤其您希望保存或 / 將您的視頻放在網上或其它媒體時，請務必徵求當事人的許可。請不要散佈有他人名譽、形象或尊嚴的圖片。嚴禁用Parrot Bebop Drone進行監視或間諜行為，這可能會受到法律的追究。請確保裝在Parrot Bebop Drone上的攝像頭的使用不違反當地個人隱私權保護法條文。

電池

請看完電池附帶的說明書全文。不遵照說明書可能會造成電池的永久負責運費與 PARROT 測試費用。

Quick Start Guide クイックスタートガイド

快速入门指南

快速入门指南

毗عن 시작 설명서

គុណការងាយស្រួលរបាយទេរី

Panduan mulai cepat

ក្រោម សាមិទ្ធិ រាជ្យ

たい場合は、適切な許可を取得するため地元の民間航空局に問い合わせてください。

Parrot Bebop Droneを屋内で使用するには、障害物と接触した場合にParrot Bebop Droneを保護するために、ハリを設置してください。

注意: 飛行中のParrot Bebop Droneのプロペラは、人や物に損傷を与える可能性があります。飛行中のParrot Bebop Droneに触れないでください。プロペラが完全に停止するまで待つからParrot Bebop Droneの操作を行ってください。

メーカーが指定している付属品以外のものへの使用しないでください。

Parrot Bebop Droneに砂やほこりが入ると、正常に機能しなくなり故障する恐れがあります。悪天候(雨、強風、雪)や、視界が不十分な環境(夜)でのParrot Bebop Droneの使用は避けください。

Parrot Bebop Droneは、高圧線・木・建物・その他あらゆる危険物から十分な距離を離れてください。

また、液体のそばでは使用しないでください。Parrot Bebop Droneを水面や湿った場所に置かないでください。故障の原因となります。

Parrot Bebop Droneを飛ばす際に、高度を上げ過ぎないでください。Parrot Bebop Droneを直射日光の当たる場所に放置しないでください。

不得将本产品與潮濕的物體堆在一起。請務將 Parrot Bebop Drone 放在水面上或置於潮濕表面。這會造成無法挽回的損壞。

請勿使 Parrot Bebop Drone 承受過於劇烈的高度變化。

請勿將 Parrot Bebop Drone 放在陽光下。

細小部件的吞咽風險。裝包非屬於產品一部分，必須透過安全措施妥善處理。

註冊商標

Parrot 及 Parrot Bebop Drone 都是 Parrot SA 公司的註冊或登記品牌。App Store™ 或 Google Play™ 下載免費的 FreeFlight 3 应用程序。

尊重個人隱私須注意事項

未經本人允許拍攝或散佈他人影像可視為侵犯肖像權或個人隱私權，您可能要為此承擔法律責任。拍攝他人前，尤其您希望保存或 / 將您的視頻放在網上或其它媒體時，請務必徵求當事人的許可。請不要散佈有他人名譽、形象或尊嚴的圖片。嚴禁用Parrot Bebop Drone進行監視或間諜行為，這可能會受到法律的追究。請確保裝在Parrot Bebop Drone上的攝像頭的使用不違反當地個人隱私權保護法條文。

電池

請看完電池附帶的說明書全文。不遵照說明書可能會造成電池的永久負責運費與 PARROT 測試費用。

GENERAL INFORMATION

Settings>Wi-Fi
• If you are using an Android™ smartphone, go to Settings > Wireless and networks > Wi-Fi.

3. Select the Bebop_xxxxxx network.

4. Wait for your smartphone to connect to the Parrot Bebop Drone Wi-Fi network. The Wi-Fi symbol will usually appear on your smartphone when connection is complete.

5. Launch the FreeFlight 3 app, then plug the charger into the main power supply. The charging time for the battery is approximately 1 hour.

Installing the hull

Clip the hull to the Parrot Bebop Drone to protect it in case of contact with another object.

Unclip the hull to reduce wind factor.

Flying

Refer to the videos available on our website www.parrot.com to learn how to fly the Parrot Bebop Drone.

Downloading the application

Connect to the App Store™ or Google Play™ and download the FreeFlight 3 app free of charge.

Connecting a smartphone

1. Press the button located on the back of the Parrot Bebop Drone.

2. Search for available Wi-Fi® networks on your smartphone:

• If you are using an iPhone, go to

快速入门指南

本指南可帮助您快速了解 Parrot Bebop Drone。若想获得更多详细信息，敬请观看对应视频，并浏览 www.parrot.com 网站上的推荐部分。

电池充电

1. 选择与您所在国家相对应的适配器，并将其插在变压器上。

2. 连接电池与充电器，然后将充电器接在电源上。电池充电时间为 1 个小时左右。

安装电池

1. 连接电池与 Parrot Bebop Drone。

2. 将电池安装在指定位置。

3. 使用坚固系统确保电池固定稳妥。

下载应用程序

登录 App Store™ 或 Google Play™，下载免费的 FreeFlight 3 应用程序。

注意

Parrot Bebop Drone 内部金属部分的温度可能会升高。当您手持 Parrot Bebop Drone 时，请拿着它的顶部。

连接智能手机

1. 按压 Parrot Bebop Drone 后面的按钮。

2. 在智能手机上，开始搜索可用的 Wi-Fi® 网络：

• 若您使用的是 iPhone 或 iPad，则请选择设置 > Wi-Fi。

• 若您使用的是 Android™ 智能手机，则请选择参数 > 无线和网络 > Wi-Fi。

3. 选择 Bebop_xxxxxx 网络。

一般说明

Parrot Bebop Drone 是一款仅以休闲娱乐为目的而设计的飞行模型机。

• 为了避开所有障碍，驾驶者必须时刻紧盯 Parrot Bebop Drone，并严格控制其运动路线。为了持续保证人员、动物及财产的安全，驾驶者必须在符合所在国民航法规的条件下及适宜的活动场所内使用 Parrot Bebop Drone。

• 请勿在飞行中进行任何可能对他人造成伤害或侵犯其肖像权和隐私权的操作。

