

Parrot BEBOP DRONE



Quick Start Guide
Guia de démarrage rapide
Guia de inicio rápido
Kurzanleitung
Guia de avvio rapido
Quick start guide
Guia de inicio rápido

دليل المستخدم المتكامل



QUICK START GUIDE

by using the attachment mechanism.

Downloading the application
Connect to the App Store™ or Google Play™ and download the FreeFlight 3 app.

For more information, watch our videos and refer to the support section of our website www.parrot.com.

Charging the battery

1. Select the adapter corresponding to your country and connect it to the charger.

2. Connect the battery to the charger and then plug the charger into the main power supply. The charging time for the battery is approximately 1 hour.

Installing the battery

1. Connect the battery to the Parrot Bebop Drone.
2. Insert the battery into the appropriate compartment.

Make sure that it is correctly secured

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Ce guide vous permettra de prendre en compte les précautions de sécurité. Pour de plus informations plus complètes, regardez nos vidéos et consultez la section Support de notre site www.parrot.com.

Charger la batterie

1. Sélectionnez l'adaptateur correspondant à votre pays et insérez-le sur le chargeur.

2. Connectez la batterie au chargeur puis branchez le chargeur sur la secteur. Le temps de chargement de la batterie est d'environ 1 heure.

Installer la batterie

1. Connectez la batterie au Parrot Bebop Drone.
2. Installez la batterie dans l'emplacement prévu à cet effet.

GUIA DE INICIO RÁPIDO

Esta guía le ayudará a aprender a manejar rápidamente el Parrot Bebop Drone. Para obtener información más detallada, consulte a nuestros videos y consulte la sección de Soporte de nuestra web www.parrot.com.

Cargar la batería

1. Seleccione el adaptador correspondiente a su país e introdúzcalo en el transformador.

2. Conecte la batería al cargador y enchela later en el enchufe de la corriente. El tiempo de carga de la batería es de aproximadamente 1 hora.

Colocar la batería

1. Conecte la batería al Parrot Bebop Drone.
2. Coloque la batería en el lugar previsto para ella.

KURZANLEITUNG

Mit der folgenden Anleitung lernen Sie die wichtigsten Funktionen des Parrot Bebop Drone. Für zusätzliche Informationen, sehen Sie sich bitte unsere Videos und die Rubrik Support auf unserer Website www.parrot.com an.

Laden der Batterie

1. Den für den Land passenden Adapter auswählen und am Transformator anschließen.

2. Legen Sie die Batterie in das Ladegerät ein und schließen Sie dieses an das Stromnetz an. Die Ladezeit der Batterie beträgt ca.1 Stunde.

Einlegen der Batterie

1. Legen Sie die Batterie in Parrot Bebop Drone ein.

2. Legen Sie die Batterie in den entsprechenden Steckplatz ein.

GUIDA RAPIDA

2. Assicurarsi che il sistema di fissaggio sia installato correttamente e sia funzionante.
3. Avviare l'applicazione FreeFlight 3, quindi premere il pulsante di accensione del Parrot Bebop Drone.

4. Installare la carena
Incorpere la carena al Parrot Bebop Drone para protegerlo en caso de colisión con otro objeto.

5. Retire la carena para reducir la resistencia al viento del aparato.

6. Piloteaje
Consulte los vídeos disponibles en nuestra página web www.parrot.com para aprender a pilotar el Parrot Bebop Drone.

7. Accesorios e piezas de repuesto
Los accesorios y piezas de repuesto están disponibles en las tiendas distribuidoras de Parrot o en nuestra página web www.parrot.com.

8. Espera hasta que sea feita a conexão do seu Smartphone ao rede Wi-Fi do Parrot Bebop Drone. Esta conexão é habitualmente representada pelo aparecimento do logótipo Wi-Fi no ecrã do Smartphone.

9. Ligue a bateria ao Parrot Bebop Drone.
10. Instale a bateria no local previsto para este efeito.

11. Certifique-se de que a ficha devidamente fixada, utilizando o sistema de fixação.

SNELSTARTGIDS

Deze Quick Start Gids maakt u snel vertrouwd met de Parrot Bebop Drone. Meer informatie vindt u op het stroomnet of op de gedeeltede Ondersteuning op onze website www.parrot.com.

De batterij opladen

1. Steek een voor u land geschikt adapter in de transformator.

2. Plaats de batterij in de lader en sluit de lader aan op het stroomnet. Het opladen van de batterij duurt ongeveer 1 uur.

De batterij plaatsen

1. Sluit de batterij aan op de Parrot Bebop Drone.
2. Plaats de batterij in het daarvoor bestemde vak.

3. Zorg ervoor dat de batterij goed is bevestigd.

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

Descargue a aplicação
Aceda à App Store™ ou ao Google Play™ e descarregue a aplicação gratuita FreeFlight 3.

4. Instalar a carena
Incorpore a carena al Parrot Bebop Drone para protegerlo en caso de colisión con otro objeto.

5. Retire a carena para reducir o atrito do vento no aparelho.

6. Piloteaje
Consulte os vídeos disponíveis no nosso website www.parrot.com para aprender a pilotar o Parrot Bebop Drone.

7. Acessórios e peças sobresselentes
Acessórios e peças sobresselentes estão disponíveis no seu revendedor Parrot ou no nosso website www.parrot.com.

8. Espere até que seja feita a conexão do seu Smartphone ao rede Wi-Fi do Parrot Bebop Drone. Esta conexão é habitualmente representada pelo aparecimento do logótipo Wi-Fi no ecrã do Smartphone.

9. Ligue a bateria ao Parrot Bebop Drone.
10. Instale a bateria no local previsto para este efeito.

11. Certifique-se de que a ficha devidamente fixada, utilizando o sistema de fixação.

1. Press the button located on the back of the Parrot Bebop Drone.

2. Search for available Wi-Fi™ networks on your smartphone:

- If you are using an iPhone, go to **Settings** > **Wi-Fi**.
- If you are using an Android™ smartphone, go to **Settings** > **Wireless and networks**.

3. Select the **Bebop……network**.

4. Wait for your smartphone to connect to the Parrot Bebop Drone Wi-Fi network. The Wi-Fi symbol will usually appear on your smartphone when

5. Assurez-vous qu'elle est correctement fixée en utilisant le système d'attache.

6. Piloteaje
Consultez les vidéos disponibles sur notre site web www.parrot.com pour apprendre à piloter le Parrot Bebop Drone.

7. Accessoires et pièces de rechange
Accessoires et pièces de rechange disponibles auprès de votre revendeur Parrot ou sur notre site web www.parrot.com.

8. Attendez jusqu'à la connexion de votre smartphone au réseau Wi-Fi du Parrot Bebop Drone. Cette connexion est généralement représentée par l'apparition du logo Wi-Fi sur l'écran du smartphone.

9. Liguez la batterie au Parrot Bebop Drone.
10. Installez la batterie dans l'emplacement prévu à cet effet.

11. Vérifiez que la fiche est correctement fixée, en utilisant le système de fixation.

12. Téléchargez l'application
Connectez-vous sur l'App Store™ ou sur Google Play™ et téléchargez l'application gratuite FreeFlight 3.

13. Connecter un smartphone
1. Appuyez sur le bouton situé à l'arrière du Parrot Bebop Drone.

2. Sur votre smartphone, lancez une recherche des réseaux Wi-Fi™ disponibles:

- si vous utilisez un iPhone ou un iPad, sélectionnez Réglages > Wi-Fi.
- si vous utilisez un smartphone Android™, sélectionnez Paramètres > Sans fil et réseaux > Wi-Fi.

3. Sélectionnez le réseau **Bebop……xxxxx**.

4. Patientez jusqu'à la connexion de votre smartphone au réseau Wi-Fi du Parrot Bebop Drone. Cette connexion est généralement représentée par l'apparition du logo Wi-Fi sur l'écran du smartphone.

5. Assurez-vous que de quede correctamente fijado utilizando el sistema de sujeción.

6. Descargue la aplicación
Conéctese en la App Store™ o a Google Play™ y descargue la aplicación gratuita FreeFlight 3.

7. Conectar un smartphone
1. Pulse el botón situado en la parte trasera del Parrot Bebop Drone.

2. En su teléfono inteligente, busque las redes Wi-Fi™ disponibles utilizando su smartphone:

- si utiliza un iPhone o un iPad, acceda a Ajustes > Wi-Fi.
- si utiliza un smartphone Android™, acceda a Configuración > Redes inalámbricas y redes > Ajustes de Wi-Fi.

3. Seleccione la red **Bebop……xxxxx**.

4. Espere hasta que el smartphone se conecte a la red Wi-Fi del Parrot Bebop Drone. Esta conexión es habitualmente representada por el apareamiento de la insignia de Wi-Fi en la pantalla del smartphone.

5. Encienda la batería del Parrot Bebop Drone.
6. Instale la batería en el lugar previsto para ella.

7. Verifique que la ficha está correctamente fijada, utilizando el sistema de fijación.

8. Descargue la aplicación
Conéctese a la App Store™ o a Google Play™ y descargue la aplicación gratuita FreeFlight 3.

9. Conectar un smartphone
1. Pulse el botón situado en la parte trasera del Parrot Bebop Drone.

2. En su teléfono inteligente, busque las redes Wi-Fi™ disponibles utilizando su smartphone:

- si utiliza un iPhone o un iPad, seleccione Ajustes > Wi-Fi.
- si utiliza un smartphone Android™, seleccione Configuración > Redes inalámbricas y redes > Ajustes de Wi-Fi.

3. Seleccione la red **Bebop……xxxxx**.

4. Espere hasta que el smartphone se conecte a la red Wi-Fi del Parrot Bebop Drone. Esta conexión es habitualmente representada por el apareamiento de la insignia de Wi-Fi en la pantalla del smartphone.

5. Encienda la batería del Parrot Bebop Drone.
6. Instale la batería en el lugar previsto para ella.

7. Verifique que la ficha está correctamente fijada, utilizando el sistema de fijación.

8. Descargue la aplicación
Conéctese a la App Store™ o a Google Play™ y descargue la aplicación gratuita FreeFlight 3.

9. Conectar un smartphone
1. Pulse el botón situado en la parte trasera del Parrot Bebop Drone.

2. En su teléfono inteligente, busque las redes Wi-Fi™ disponibles utilizando su smartphone:

- si utiliza un iPhone o un iPad, seleccione Ajustes > Wi-Fi.
- si utiliza un smartphone Android™, seleccione Configuración > Redes inalámbricas y redes > Ajustes de Wi-Fi.

3. Seleccione la red **Bebop……xxxxx**.

4. Espere hasta que el smartphone se conecte a la red Wi-Fi del Parrot Bebop Drone. Esta conexión es habitualmente representada por el apareamiento de la insignia de Wi-Fi en la pantalla del smartphone.

5. Encienda la batería del Parrot Bebop Drone.
6. Instale la batería en el lugar previsto para ella.

7. Verifique que la ficha está correctamente fijada, utilizando el sistema de fijación.

8. Descargue la aplicación
Conéctese a la App Store™ o a Google Play™ y descargue la aplicación gratuita FreeFlight 3.

9. Conectar un smartphone
1. Pulse el botón situado en la parte trasera del Parrot Bebop Drone.

2. En su teléfono inteligente, busque las redes Wi-Fi™ disponibles utilizando su smartphone:

- si utiliza un iPhone o un iPad, seleccione Ajustes > Wi-Fi.
- si utiliza un smartphone Android™, seleccione Configuración > Redes inalámbricas y redes > Ajustes de Wi-Fi.

3. Seleccione la red **Bebop……xxxxx**.

4. Espere hasta que el smartphone se conecte a la red Wi-Fi del Parrot Bebop Drone. Esta conexión é habitualmente representada pelo aparecimento do logótipo Wi-Fi no ecrã do Smartphone.

5. Encenda a bateria do Parrot Bebop Drone.
6. Instale a bateria no local previsto para este efeito.

7. Verifique que a ficha devidamente fixada, utilizando o sistema de fixação.

8. Descargue la aplicación
Conéctese a la App Store™ o a Google Play™ y descargue la aplicación gratuita FreeFlight 3.

9. Conectar un smartphone
1. Pulse el botón situado en la parte trasera del Parrot Bebop Drone.

2. En su teléfono inteligente, busque las redes Wi-Fi™ disponibles utilizando su smartphone:

- si utiliza un iPhone o un iPad, seleccione Ajustes > Wi-Fi.
- si utiliza un smartphone Android™, seleccione Configuración > Redes inalámbricas y redes > Ajustes de Wi-Fi.

3. Seleccione la red **Bebop……xxxxx**.

4. Espere hasta que el smartphone se conecte a la red Wi-Fi del Parrot Bebop Drone. Esta conexión é habitualmente representada pelo aparecimento do logótipo Wi-Fi no ecrã do Smartphone.

5. Encenda a bateria do Parrot Bebop Drone.
6. Instale a bateria no local previsto para este efeito.

7. Verifique que a ficha devidamente fixada, utilizando o sistema de fixação.

8. Descargue la aplicación
Conéctese a la App Store™ o a Google Play™ y descargue la aplicación gratuita FreeFlight 3.

9. Conectar un smartphone
1. Pulse el botón situado en la parte trasera del Parrot Bebop Drone.

2. En su teléfono inteligente, busque las redes Wi-Fi™ disponibles utilizando su smartphone:

- si utiliza un iPhone o un iPad, seleccione Ajustes > Wi-Fi.
- si utiliza un smartphone Android™, seleccione Configuración > Redes inalámbricas y redes > Ajustes de Wi-Fi.

3. Seleccione la red **Bebop……xxxxx**.

4. Espere hasta que el smartphone se conecte a la red Wi-Fi del Parrot Bebop Drone. Esta conexión é habitualmente representada pelo aparecimento do logótipo Wi-Fi no ecrã do Smartphone.

5. Encenda a bateria do Parrot Bebop Drone.
6. Instale a bateria no local previsto para este efeito.

7. Verifique que a ficha devidamente fixada, utilizando o sistema de fixação.

8. Descargue la aplicación
Conéctese a la App Store™ o a Google Play™ y descargue la aplicación gratuita FreeFlight 3.

9. Conectar un smartphone
1. Pulse el botón situado en la parte trasera del Parrot Bebop Drone.

2. En su teléfono inteligente, busque las redes Wi-Fi™ disponibles utilizando su smartphone:

- si utiliza un iPhone o un iPad, seleccione Ajustes > Wi-Fi.
- si utiliza un smartphone Android™, seleccione Configuración > Redes inalámbricas y redes > Ajustes de Wi-Fi.

3. Seleccione la red **Bebop……xxxxx**.

4. Espere hasta que el smartphone se conecte a la red Wi-Fi del Parrot Bebop Drone. Esta conexión é habitualmente representada pelo aparecimento do logótipo Wi-Fi no ecrã do Smartphone.

5. Encenda a bateria do Parrot Bebop Drone.
6. Instale a bateria no local previsto para este efeito.

7. Verifique que a ficha devidamente fixada, utilizando o sistema de fixação.

8. Descargue la aplicación
Conéctese a la App Store™ o a Google Play™ y descargue la aplicación gratuita FreeFlight 3.

9. Conectar un smartphone
1. Pulse el botón situado en la parte trasera del Parrot Bebop Drone.

2. En su teléfono inteligente, busque las redes Wi-Fi™ disponibles utilizando su smartphone:

- si utiliza un iPhone o un iPad, seleccione Ajustes > Wi-Fi.
- si utiliza un smartphone Android™, seleccione Configuración > Redes inalámbricas y redes > Ajustes de Wi-Fi.

3. Seleccione la red **Bebop……xxxxx**.

4. Espere hasta que el smartphone se conecte a la red Wi-Fi del Parrot Bebop Drone. Esta conexión é habitualmente representada pelo aparecimento do logótipo Wi-Fi no ecrã do Smartphone.

5. Encenda a bateria do Parrot Bebop Drone.
6. Instale a bateria no local previsto para este efeito.

7. Verifique que a ficha devidamente fixada, utilizando o sistema de fixação.

8. Descargue la aplicación
Conéctese a la App Store™ o a Google Play™ y descargue la aplicación gratuita FreeFlight 3.

9. Conectar un smartphone
1. Pulse el botón situado en la parte trasera del Parrot Bebop Drone.

2. En su teléfono inteligente, busque las redes Wi-Fi™ disponibles utilizando su smartphone:

- si utiliza un iPhone o un iPad, seleccione Ajustes > Wi-Fi.
- si utiliza un smartphone Android™, seleccione Configuración > Redes inalámbricas y redes > Ajustes de Wi-Fi.

3. Seleccione la red **Bebop……xxxxx**.

4. Espere hasta que el smartphone se conecte a la red Wi-Fi del Parrot Bebop Drone. Esta conexión é habitualmente representada pelo aparecimento do logótipo Wi-Fi no ecrã do Smartphone.

5. Encenda a bateria do Parrot Bebop Drone.
6. Instale a bateria no local previsto para este efeito.

7. Verifique que a ficha devidamente fixada, utilizando o sistema de fixação.

8. Descargue la aplicación
Conéctese a la App Store™ o a Google Play™ y descargue la aplicación gratuita FreeFlight 3.

9. Conectar un smartphone
1. Pulse el botón situado en la parte trasera del Parrot Bebop Drone.

2. En su teléfono inteligente, busque las redes Wi-Fi™ disponibles utilizando su smartphone:

- si utiliza un iPhone o un iPad, seleccione Ajustes > Wi-Fi.
- si utiliza un smartphone Android™, seleccione Configuración > Redes inalámbricas y redes > Ajustes de Wi-Fi.

3. Seleccione la red **Bebop……xxxxx**.

4. Espere hasta que el smartphone se conecte a la red Wi-Fi del Parrot Bebop Drone. Esta conexión é habitualmente representada pelo aparecimento do logótipo Wi-Fi no ecrã do Smartphone.

5. Encenda a bateria do Parrot Bebop Drone.
6. Instale a bateria no local previsto para este efeito.

7. Verifique que a ficha devidamente fixada, utilizando o sistema de fixação.

8. Descargue la aplicación
Conéctese a la App Store™ o a Google Play™ y descargue la aplicación gratuita FreeFlight 3.

9. Conectar un smartphone
1. Pulse el botón situado en la parte trasera del Parrot Bebop Drone.

2. En su teléfono inteligente, busque las redes Wi-Fi™ disponibles utilizando su smartphone:

- si utiliza un iPhone o un iPad, seleccione Ajustes > Wi-Fi.
- si utiliza un smartphone Android™, seleccione Configuración > Redes inalámbricas y redes > Ajustes de Wi-Fi.

3. Seleccione la red **Bebop……xxxxx**.

4. Espere hasta que el smartphone se conecte a la red Wi-Fi del Parrot Bebop Drone. Esta conexión é habitualmente representada pelo aparecimento do logótipo Wi-Fi no ecrã do Smartphone.

5. Encenda a bateria do Parrot Bebop Drone.
6. Instale a bateria no local previsto para este efeito.

7. Verifique que a ficha devidamente fixada, utilizando o sistema de fixação.

8. Descargue la aplicación
Conéctese a la App Store™ o a Google Play™ y descargue la aplicación gratuita FreeFlight 3.

9. Conectar un smartphone
1. Pulse el botón situado en la parte trasera del Parrot Bebop Drone.

2. En su teléfono inteligente, busque las redes Wi-Fi™ disponibles utilizando su smartphone:

- si utiliza un iPhone o un iPad, seleccione Ajustes > Wi-Fi.
- si utiliza un smartphone Android™, seleccione Configuración > Redes inalámbricas y redes > Ajustes de Wi-Fi.

3. Seleccione la red **Bebop……xxxxx**.

4. Espere hasta que el smartphone se conecte a la red Wi-Fi del Parrot Bebop Drone. Esta conexión é habitualmente representada pelo aparecimento do logótipo Wi-Fi no ecrã do Smartphone.

5. Encenda a bateria do Parrot Bebop Drone.
6. Instale a bateria no local previsto para este efeito.

7. Verifique que a ficha devidamente fixada, utilizando o sistema de fixação.

8. Descargue la aplicación
Conéctese a la App Store™ o a Google Play™ y descargue la aplicación gratuita FreeFlight 3.

9. Conectar un smartphone
1. Pulse el botón situado en la parte trasera del Parrot Bebop Drone.

2. En su teléfono inteligente, busque las redes Wi-Fi™ disponibles utilizando su smartphone:

- si utiliza un iPhone o un iPad, seleccione Ajustes > Wi-Fi.
- si utiliza un smartphone Android™, seleccione Configuración > Redes inalámbricas y redes > Ajustes de Wi-Fi.

3. Seleccione la red **Bebop……xxxxx**.

4. Espere hasta que el smartphone se conecte a la red Wi-Fi del Parrot Bebop Drone. Esta conexión é habitualmente representada pelo aparecimento do logótipo Wi-Fi no ecrã do Smartphone.

5. Encenda a bateria do Parrot Bebop Drone.
6. Instale a bateria no local previsto para este efeito.

7. Verifique que a ficha devidamente fixada, utilizando o sistema de fixação.

8. Descargue la aplicación
Conéctese a la App Store™ o a Google Play™ y descargue la aplicación gratuita FreeFlight 3.

9. Conectar un smartphone
1. Pulse el botón situado en la parte trasera del Parrot Bebop Drone.

2. En su teléfono inteligente, busque las redes Wi-Fi™ disponibles utilizando su smartphone:

- si utiliza un iPhone o un iPad, seleccione Ajustes > Wi-Fi.
- si utiliza un smartphone Android™, seleccione Configuración > Redes inalámbricas y redes > Ajustes de Wi-Fi.

3. Seleccione la red **Bebop……xxxxx**.

4. Espere hasta que el smartphone se conecte a la red Wi-Fi del Parrot Bebop Drone. Esta conexión é habitualmente representada pelo aparecimento do logótipo Wi-Fi no ecrã do Smartphone.

5. Encenda a bateria do Parrot Bebop Drone.
6. Instale a bateria no local previsto para este efeito.

1. Press the button located on the back of the Parrot Bebop Drone.

2. Search for available Wi-Fi™ networks on your smartphone:

- If you are using an iPhone, go to **Settings** > **Wi-Fi**.
- If you are using an Android™ smartphone, go to **Settings** > **Wireless and networks**.

3. Select the **Bebop……network**.

4. Wait for your smartphone to connect to the Parrot Bebop Drone Wi-Fi network. The Wi-Fi symbol will usually appear on your smartphone when

5. Assurez-vous qu'elle est correctement fixée en utilisant le système d'attache.