

PARROT MINIKIT SLIM

Quick start guide

Guide d'utilisation rapide


Guía de instalación rápida



www.parrot.com


software, videos, newsletter, blog ...





Parrot Minikit Slim


English.....	p.7
Français.....	p.13
Español.....	p.19
General Information.....	p.25




www.parrot.com



- Connecting a phone by Bluetooth
- Connecter un téléphone par Bluetooth
- Conectar un teléfono mediante Bluetooth



- Charging the Parrot MINIKIT SLIM
- Chargement du Parrot MINIKIT SLIM
- Cargar el Parrot MINIKIT SLIM



- *Installing the Parrot MINIKIT SLIM*
- *Installation du Parrot MINIKIT SLIM*
- *Instalar el Parrot MINIKIT SLIM*

This simplified guide of the Parrot MINIKIT SLIM gives you the main instructions to easily use this product. For more information, refer to our website www.parrot.com.

The availability of some functionality only depends on your mobile phone. Refer to our website www.parrot.com, in the Compatibility section, for more information.



If your Parrot MINIKIT SLIM gets out of reach while driving, stop the vehicle in a safe location before picking or hanging up a call.

Content

Using the Parrot MINIKIT SLIM for the 1st time.....	p.07
Charging the Parrot MINIKIT SLIM.....	p.07
Installing the Parrot MINIKIT SLIM.....	p.07
Accessing the Parrot MINIKIT SLIM menu.....	p.08
Connecting a phone / PDA by Bluetooth.....	p.08
Using the telephony function.....	p.08
Synchronising the phonebook.....	p.08
Recording voice tags.....	p.09
Commands.....	p.09
Receiving a call.....	p.09
Making a call.....	p.10
Making a call via voice recognition.....	p.10
Updating the Parrot MINIKIT SLIM.....	p.15

Using the PARROT MINIKIT SLIM for the 1st time

Charging the PARROT MINIKIT SLIM

- The Parrot MINIKIT SLIM must be charged before being used for the first time. To do so, plug the charger into your vehicle's cigar lighter or connect the Parrot MINIKIT SLIM to your computer using the USB/mini USB cable (provided). Refer to the diagrams p.4.
- > The LED located next to the mini-USB port turns red to indicate that the battery is being charged.
- > The LED turns off once the battery is fully charged.
- When the battery level is low, the Parrot MINIKIT SLIM emits a series of beeps.

Installing the Parrot MINIKIT SLIM

Use the clip located on the back of the Parrot MINIKIT SLIM to fix it to the sun visor of your vehicle. Refer to the diagrams p.5. You can also use your Parrot MINIKIT SLIM at home by simply placing it on a stable surface.

Accessing the Parrot MINIKIT SLIM menu

Press the  button for 2 seconds to turn on the Parrot MINIKIT SLIM.

- Press the jog dial to access the main menu.
 > The Parrot MINIKIT SLIM says the name of the current menu.
- Browse through the menus by turning the jog dial and confirm with the green button or by pressing the jog dial.
- To exit the menu, press the red button or wait for a few seconds.

Connecting a phone / PDA by Bluetooth

Before using the Parrot MINIKIT SLIM with your phone, you first have to connect both devices. If you are using this device for the first time, you will have to pair both devices before connecting them. The pairing process is only required once.

1. From your *Bluetooth* ® phone, search for *Bluetooth* peripherals (refer to your phone user guide for more information).
 > The list of the available *Bluetooth* peripherals is displayed.
2. Select "MINIKIT SLIM".

3. Enter the "1234" PIN code and validate.

- > The Parrot MINIKIT SLIM says « Pairing successful » when both devices are paired.



You can pair up to five devices. If you attempt to pair a sixth phone, the kit says «memory full». You must clear the memory by holding down both the red and green buttons for three seconds. Doing so also clears all the contacts and the associated voiceprints.

Using the telephony function

Before using your Parrot MINIKIT SLIM telephony function, you first have to connect both devices.

- > Refer to the "Connecting a phone via Bluetooth" section for more information.

Synchronising the phonebook

With some *Bluetooth* phones, the phonebook is automatically synchronized in the kit's memory. If your phone doesn't support automatic synchronization, you can also use the Object Push function of your phone to send contacts from your mobile to the car kit via *Bluetooth*. To do so:

1. From the main menu, select Phone > Receive contacts.
 > The kit says Waiting for contact.

2. Refer to your phones' user guide for more information about sending contacts via Object Push.

Recording voice tags

All your contacts, after automatic synchronization or Object Push process, are directly provided with a voice tag in the Parrot MINIKIT SLIM. Consequently, you don't have to record your own voice tag on each contact to make a call via the voice recognition process.

However, if the Parrot MINIKIT SLIM doesn't understand the name of one of your contacts, you can record a new voice tag. To do so, press the jog dial and select Add voice tags.

Commands

Buttons	Functions
	<ul style="list-style-type: none">- answer an incoming call- use the voice recognition function- long press : call the last dialled number- short press during a call : transfer a call on the mobile phone
	<ul style="list-style-type: none">- reject an incoming call- hang up
	<ul style="list-style-type: none">- adjust the communication volume- short press during a call : use the DTMF function (to manage interactive vocal servers)

Receiving a call

An incoming call is indicated by a ringtone.



The name of the caller is announced if his number is known by the kit.

- If you want to answer the call, press the green button.
Then press the red button to end the call.
- If you want to refuse this call, press the red button.

Making a call

- If the contact you want to call is in the phonebook of the phone connected to the Parrot MINIKIT SLIM:
 1. Press the jog dial to enter the main menu and select Phonebook.
> You access the phonebook of the connected phone.
 2. Select a letter and push the jog dial;
> Once the contact chosen:
 - Press the green key to call this contact;
 - Use the jog dial to choose between different numbers of the same contact.
- If the contact you want to call is not in the phonebook of the phone connected to the Parrot MINIKIT SLIM, stop your vehicle in a safe location and use your phone to make the call.

Making a call via voice recognition



This functionality is only available if your contacts have already been recorded in the kit.

1. Press the green button to launch the voice recognition feature.
> A beep is emitted.
2. Say the « Call » keyword and the name of the contact you want to call.
> The call is automatically launched if the voice tag is correctly understood. If it is not the case, a confirmation message is asked by the kit.



You can make a call via voice recognition using several combinations of keywords. For example, « call 'Paul' » or simply « 'Paul' ». You can also associate the type of number you want to call: « call 'Paul' at home », « 'Paul' home », etc.

3. Confirm by saying « yes » or « call ».
> The call is initiated.



Updating the Parrot MINIKIT SLIM

In order to improve the compatibility of your Parrot MINIKIT SLIM with a larger number of phones, you can update the software of your device via *Bluetooth* or via USB.

You will find a detailed procedure in the Support section of our website: www.parrot.com.

Français

Ce guide simplifié du Parrot MINIKIT SLIM vous donne les instructions principales qui vous permettront d'utiliser facilement cet appareil. Pour plus d'informations, consultez le guide utilisateur disponible sur notre site web www.parrot.com.

L'utilisation de certaines de ces fonctionnalités (Reconnaissance Vocale, Bis, Mode Discret) dépend uniquement de votre téléphone. Consultez notre site web www.parrot.com rubrique Support pour plus d'informations.

Sommaire

Première utilisation.....	p.13
Charger le Parrot MINIKIT SLIM.....	p.13
Installer le Parrot MINIKIT SLIM.....	p.13
Accéder au menu du Parrot MINIKIT SLIM.....	p.14
Connecter un téléphone par Bluetooth®.....	p.14
Utiliser la fonction téléphonie.....	p.14
Synchroniser le répertoire du téléphone.....	p.14
Enregistrer des empreintes vocales.....	p.15
Recevoir un appel.....	p.15
Emettre un appel.....	p.16
Emettre un appel par reconnaissance vocale.....	p.16
Mettre à jour le Parrot MINIKIT SLIM.....	p.17



Si pendant votre conduite le Parrot MINIKIT SLIM est hors de votre portée, veuillez arrêter votre véhicule à un emplacement approprié pour décrocher ou raccrocher un appel.

Première utilisation

Charger le PARROT MINIKIT SLIM

- Avant la première utilisation, le Parrot MINIKIT SLIM doit être chargé. Pour cela, utilisez la prise allume cigare de votre véhicule ou connectez le Parrot MINIKIT SLIM à votre PC en utilisant le câble USB / mini USB fourni. Voir schémas p.4.
 - > La LED située à côté de la prise mini-USB devient rouge pour indiquer que la charge est en cours.
 - > Une fois la charge terminée, la LED s'éteint.
- Lorsque la batterie est faible, le Parrot MINIKIT SLIM émet une série de bips.

Installer le Parrot MINIKIT SLIM

Utilisez l'attache située au dos du Parrot MINIKIT SLIM pour le fixer au pare-soleil de votre véhicule. Voir schémas p.5. Vous pouvez également utiliser votre Parrot MINIKIT SLIM à la maison en le posant simplement sur une surface plane.

FR

Accéder aux menus du Parrot MINIKIT SLIM

Appuyez 2 secondes sur le bouton  pour allumer le Parrot MINIKIT SLIM.

- Appuyez sur la molette centrale pour accéder aux menus.
► Le kit énonce le nom du menu atteint.
- Naviguez dans les menus en tournant la molette, et validez avec le bouton vert ou en appuyant sur la molette.
- Pour sortir du menu, appuyez sur le bouton rouge ou attendez quelques secondes.

Connecter un téléphone / PDA par Bluetooth

Avant d'utiliser le Parrot MINIKIT SLIM avec votre téléphone, vous devez connecter les deux appareils. Si c'est la 1ère fois que vous utilisez cet appareil avec le Parrot MINIKIT SLIM, vous devez tout d'abord effectuer un jumelage des deux appareils : lorsque les deux appareils se seront détectés mutuellement, il ne sera plus nécessaire de procéder à cette opération.

1. Depuis votre téléphone *Bluetooth*, lancez une recherche de périphériques *Bluetooth* (consultez la notice de votre téléphone ou connectez-vous sur www.parrot.com, rubrique Support).
2. Sélectionnez «MINIKIT SLIM».

3. Entrez « 1234 » sur votre téléphone lorsque celui-ci vous y invite.

► Le Parrot MINIKIT SLIM annonce « appairage réussi » lorsque les deux appareils sont connectés.



Vous pouvez jumeler jusqu'à 5 appareils. Si vous jumelez un sixième téléphone, le kit énonce « mémoire pleine ». Vous devez effacer la mémoire en appuyant simultanément sur les touches verte et rouge pendant 3 secondes. Ceci efface aussi tous les contacts et empreintes vocales associées.

Utiliser la fonction téléphonie

Avant d'utiliser la fonction téléphonie de votre Parrot MINIKIT SLIM, vous devez tout d'abord connecter votre téléphone/PDA à ce dernier.

► Consultez la section « Connecter un téléphone / PDA par Bluetooth » pour plus d'informations.

Synchroniser le répertoire du téléphone

Avec certains téléphones *Bluetooth*, le répertoire du téléphone est automatiquement synchronisé dans la mémoire du kit. Si votre téléphone ne supporte pas la synchronisation automatique, vous pouvez aussi utiliser la fonctionnalité Object Push de votre téléphone afin d'envoyer

des contacts de votre téléphone vers le Parrot MINIKIT SLIM par *Bluetooth*. Pour cela :

1. Appuyez sur la molette et sélectionnez l'option **Recevoir contacts**.
2. Consultez la notice de votre téléphone pour connaître la procédure d'envoi de contacts par Object Push.

Enregistrer des empreintes vocales

Tous vos contacts, après synchronisation ou envoi par Object Push, sont automatiquement dotés d'une empreinte vocale dans le Parrot MINIKIT SLIM. Vous n'avez donc pas à enregistrer votre propre empreinte sur chaque contact afin de procéder à un appel par reconnaissance vocale.

Toutefois, si le Parrot MINIKIT SLIM interprète mal le nom d'un de vos contacts, il vous est possible d'enregistrer une nouvelle empreinte. Pour cela, appuyez sur la molette et sélectionnez l'option **Ajouter une empreinte vocale**.

Commandes

Bouton	Fonctions
	<ul style="list-style-type: none">- Accepter un appel entrant- Activer la fonction de reconnaissance vocale- Appui long : Appeler le dernier numéro composé- Appui court en communication : Transférer l'appel sur votre téléphone
	<ul style="list-style-type: none">- Refuser un appel entrant- Terminer une communication
	<ul style="list-style-type: none">- Régler le volume de la communication- Appui court en communication : activer la fonction DTMF (afin de gérer les serveurs vocaux interactifs)

Recevoir un appel

Un appel entrant est indiqué par une sonnerie.



Le nom du contact est annoncé si le numéro de ce contact est enregistré dans le répertoire du téléphone connecté au Parrot MINIKIT SLIM.

FR

- Si vous souhaitez accepter cet appel, appuyez sur la touche verte. Appuyez ensuite sur la touche rouge pour terminer l'appel.
- Si vous souhaitez refuser cet appel, appuyez sur la touche rouge.

Emettre un appel

- Si le contact que vous souhaitez appeler se trouve dans le répertoire du téléphone connecté au Parrot MINIKIT SLIM :
 1. Appuyez sur la molette et sélectionnez l'option **Répertoire**.
 2. Sélectionnez une lettre et appuyez sur la molette.
 > Une fois le contact choisi :
 - Appuyez sur le bouton vert pour lancer l'appel vers le numéro par défaut.
 - Utilisez éventuellement la molette pour choisir parmi les différents numéros du contact.
 - Si le contact que vous souhaitez appeler ne se trouve pas dans le répertoire du téléphone connecté au Parrot MINIKIT SLIM, arrêtez votre véhicule à un emplacement approprié, puis lancez l'appel à partir de votre téléphone.

Emettre un appel par reconnaissance vocale



Cette fonction n'est disponible que si vos contacts ont été préalablement synchronisés dans le kit mains libres.

1. Appuyez sur le bouton vert pour initier le processus de reconnaissance vocale.
 > Un signal sonore retentit pour vous informer du début du processus de reconnaissance vocale.
2. Prononcez le mot-clé « **appeler** » suivi du nom du contact que vous souhaitez appeler.
 > L'appel vers ce contact est automatiquement initié si la commande vocale a été bien comprise. Dans le cas contraire, le kit mains libres diffuse un message de confirmation.
3. Confirmez en prononçant « **oui** », « **appelle** » ou « **appeler** ».
 > L'appel vers ce contact est alors lancé.



Vous avez la possibilité d'émettre un appel par plusieurs combinaisons de mots clés. Par exemple, « appelle 'Paul' », « appeler 'Paul' », ou simplement « Paul ». Vous pouvez également y associer le type de numéros de ce contact : « appelle 'Paul' 'maison' », « appeler 'Paul' 'à la maison' » ou « 'Paul' 'maison' ».



Mettre à jour le Parrot MINIKIT SLIM

Afin de permettre la compatibilité de votre Parrot MINIKIT SLIM avec un plus grand nombre de téléphones, vous pouvez mettre à jour le logiciel de votre Parrot MINIKIT SLIM par *Bluetooth* ou par USB.

Vous trouverez une procédure explicative dans la section Support de notre site internet : www.parrot.com.

Español

Este manual de usuario del Parrot MINIKIT SLIM le da las principales instrucciones para utilizar fácilmente este producto. Para obtener más información, consulte nuestro sitio web www.parrot.com.

El funcionamiento de algunas funciones depende únicamente de su teléfono. Consulte la pestaña Compatibilidad de nuestro sitio web www.parrot.com para más información.

Índice

Utilizar el PARROT MINIKIT SLIM por 1^a vez.....	p.19
Cargar el PARROT MINIKIT SLIM.....	p.19
Instalar el PARROT MINIKIT SLIM	p.19
Entrar en los menús del Parrot MINIKIT SLIM.....	p.20
Conectar un teléfono / PDA mediante Bluetooth.....	p.20
Utilizar el modo Teléfono.....	p.20
Sincronizar la agenda del teléfono.....	p.20
Grabar etiquetas vocales.....	p.21
Mandos.....	p.21
Recibir una llamada.....	p.21
Realizar una llamada.....	p.22
Realizar una llamada mediante reconocimiento de voz.....	p.22
Actualizar el PARROT MINIKIT SLIM.....	p.23



Si el Parrot MINIKIT SLIM no está al alcance de la mano mientras conduce, pare su vehículo en un emplazamiento adecuado para descolgar o colgar una llamada.

Utilizar el PARROT MINIKIT SLIM por 1^a vez

Cargar el PARROT MINIKIT SLIM

- Antes de utilizar el Parrot MINIKIT SLIM por primera vez, hay que cargarlo completamente. Utilice la toma encendido de su vehículo o conecte el Parrot MINIKIT SLIM a su ordenador utilizando el cable USB / mini USB provisto. Consulte los esquemas p.4.
 - > La LED ubicada a lado de la toma mini USB se vuelve roja para indicarle que la carga está procesando.
 - > Una vez finalizada la carga, la LED se apaga.
- Cuando el nivel de la batería es bajo, el Parrot MINIKIT SLIM emite una serie de señales acústicas.

Instalar el PARROT MINIKIT SLIM

Utilice el enganche ubicado en la parte trasera del Parrot MINIKIT SLIM para fijarlo a la visera de su vehículo. Consulte los esquemas p.5. También puede utilizar su Parrot MINIKIT SLIM a casa, colocándolo simplemente en una superficie plana.

ESP

Entrar en los menús del Parrot MINIKIT SLIM

Mantenga pulsada la tecla  durante 2 segundos para encender el Parrot MINIKIT SLIM.

- Pulse la rueda central para acceder a los menús.
 > El kit enuncia el nombre del menú seleccionado.
- Navegue por los menús girando la rueda, y valide pulsando la tecla verde o la rueda.
- Para salir del menú, pulse la tecla verde o espere algunos segundos.

Conectar un teléfono / PDA mediante Bluetooth

Antes de utilizar el Parrot MINIKIT SLIM con su teléfono, hay que conectar ambos aparatos.

Si se trata de la primera vez que utiliza este equipo con el Parrot MINIKIT SLIM, primero debe enlazar ambos aparatos. El proceso de enlace se requiere solamente una vez.

1. Desde su teléfono, inicie una búsqueda de dispositivos *Bluetooth*. (Consulte el manual de usuario de su teléfono o consulte la pestaña Soporte de nuestro sitio web www.parrot.com para más información).
2. Seleccione «MINIKIT SLIM».
3. Introduzca «1234» cuando se requiere el código PIN.

> El Parrot MINIKIT SLIM enuncia « Enlace finalizado con éxito » una vez finalizada el proceso de conexión entre ambos dispositivos.



Se puede enlazar hasta 5 dispositivos. Al enlazar un sexto teléfono, el kit enuncia "memoria llena". Hay que borrarla pulsando simultáneamente las teclas verde y roja durante 3 segundos. Este proceso borra también todos los contactos y etiquetas vocales asociadas.

Utilizar el modo Teléfono

Antes de utilizar esta función, primero debe conectar su teléfono / PDA al Parrot MINIKIT SLIM.

► Consulte la sección «Conectar un teléfono / PDA mediante Bluetooth» para obtener más información.

Sincronizar la agenda del teléfono

Con algunos teléfonos *Bluetooth*, la agenda del teléfono se sincroniza automáticamente en la memoria del kit. Si no es el caso, puede utilizar la función Object Push de su teléfono para enviar contactos de su teléfono hacia el Parrot MINIKIT SLIM mediante *Bluetooth*. Para hacer esto:

1. Pulse la rueda y seleccione la opción Recibir contactos.
2. Consulte el manual de usuario de su teléfono para conocer el proceso de envío de contactos mediante Object Push.

Grabar etiquetas vocales

Tras la sincronización o el envío por Object Push, todos sus contactos están dotados de una etiqueta vocal en el MINIKIT SLIM. Entonces, no necesita grabar su propia etiqueta vocal en cada contacto para realizar una llamada mediante reconocimiento de voz.

Sin embargo, si el Parrot MINIKIT SLIM no entiende el nombre de uno de sus contactos, se puede grabar una nueva etiqueta. Para hacer esto, pulse la rueda y seleccione la opción Añadir etiqueta vocal.

Mandos

Botones	Funciones
	<ul style="list-style-type: none">- Contestar a una llamada- Activar la función de reconocimiento de vozPulsación larga : llamar el último número marcadoPulsación corta durante una llamada: pasar una comunicación activa al teléfono
	<ul style="list-style-type: none">- Rechazar una llamada- Colgar
	<ul style="list-style-type: none">- Ajustar el volumen de la llamadaPulsación corta durante una llamada: activar la función DTMF (para controlar los servidores vocales interactivos)

Recibir una llamada

Una llamada entrante se indica por un timbre.



El nombre del contacto está anunciado si su número está memorizado en la agenda del teléfono conectado al Parrot MINIKIT SLIM.

ESP

- Si desea aceptar esta llamada, pulse la tecla verde. Después, pulse la tecla roja para acabar la comunicación.
- Si desea rechazar esta llamada, pulse la tecla roja.

Realizar una llamada

- Si el contacto que desea llamar está memorizado en la agenda del teléfono conectado al Parrot MINIKIT SLIM :
 1. Pulse la rueda y seleccione la opción Agenda.
 2. Seleccione una letra y pulse la rueda.
 - > Una vez seleccionado el contacto:
 - Pulse la tecla verde para realizar la llamada al número por defecto.
 - Si es necesario, utilice la rueda para elegir entre los distintos números del contacto.
- Si el contacto que desea llamar no está en la agenda del teléfono conectado al Parrot MINIKIT SLIM, pare su vehículo en un lugar adecuado e realice la llamada desde su teléfono.

Realizar una llamada mediante reconocimiento de voz



Se puede utilizar esta función solamente tras haber sincronizado los contactos en el kit manos libres.

1. Pulse la tecla verde para iniciar el proceso de reconocimiento de voz.
 - > Una señal acústica le indica el principio del proceso de reconocimiento de voz.
2. Diga la palabra clave « *llamar* » seguida del nombre del contacto que desea llamar.
 - > La llamada a este contacto se realiza automáticamente si el mando vocal está bien entendido. Si no es el caso, el kit manos libres enuncia un mensaje de confirmación.



Se puede realizar una llamada por varias combinaciones de palabras clave. Por ejemplo, "llamar Paul", "llame a Paul", o simplemente "Paul". También se puede añadir el tipo de número del contacto: "Llamar 'Paul'" 'casa', "Llame a Paul a la casa" o "Paul casa".

3. Confirme diciendo « *sí* », « *llame* » o « *llamar* ».
 - > Se realiza la llamada.



Actualizar el PARROT MINIKIT SLIM

Para aumentar las compatibilidades de su Parrot MINIKIT SLIM con más teléfonos, se puede actualizar el programa de su Parrot MINIKIT SLIM mediante *Bluetooth* o USB.

Encontrará un proceso explicativo en la pestaña Soporte de nuestro sitio web www.parrot.com.



General Information

Warranty

Without prejudice of legal warranty, Parrot products are warranted during 1 year from the date of purchase for defects in materials and workmanship, provided that no deterioration to the product has been made, and upon presentation of proof of purchase (date of purchase, location of sale and product serial number) to the retailer or Parrot directly.

Warranty does not cover: upgrading of the software items of the Parrot products with *Bluetooth®* cell phones for compatibility purpose, data recovery, deterioration of the external aspect due to normal use of the product, any damage caused by accident, misuse, misapplication, or non-Parrot products. Parrot is not responsible for storage, loss or damaged to data during transit or repair.

Any product wrongfully declared to be defective will be returned to sender and inspection, process and carriage

costs will be invoiced to him.

Correct disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment)

(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems).



This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contract their supplier and the

terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Modifications

The explanations and specifications in this guide are given for information purposes only and may be modified without prior notice. They are deemed to be correct at time of going to press. The utmost care has been taken when writing this guide, as part of the aim to provide you with accurate information. However, Parrot shall not be held responsible for any consequences arising from any errors or omissions in the guide, nor for any damage or accidental loss of data resulting directly or indirectly from the use of the information herein. Parrot reserves the right to amend or improve the product design or user guide without any restrictions and without any obligation to notify users. As part of our ongoing

concern to upgrade and improve our products, the product that you have purchased may differ slightly from the model described in this guide.

If so, a later version of this guide might be available in electronic format at Parrot's website at www.parrot.com.

FCC Compliance Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1). this device may not cause harmful interference, and
- (2). this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: The manufacturer is not responsible for any radio or tv interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Declaration of Conformity



We, Parrot S.A. of 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, declare under our sole responsibility that our product, the Parrot MINIKIT Slim to which this declaration relates in conformity with appropriate standards EN300328, EN301489-17, EN60950 following the provision of Radio Equipment and Telecommunication Equipment directive (1999/5/EC R&TTE), with requirements covering EMC directive 89/336/EEC, Low Voltage directive 73/23/EEC and 2004/104/CE Automotive directive amended by the 2006/28/CE directive.

Identification N. 394 149 496 R.C.S.
PARIS - Parrot S.A.

Protection and personal safety

Carefully read the user guide and follow the indicated procedure when setting up the device. Do not dismantle or open the device and do not touch the electronic components or the drivers. Do not attempt to dismantle or

modify either of the speakers. Never introduce any metal object to avoid the risks of electric shocks, fire, short circuits or dangerous emissions. If your device shows signs of faulty operation, call the approved Parrot technical support centre or an approved retailer. Never leave the Parrot MINIKIT SLIM exposed to rain or chemical products; do not place them in a damp area or where they are likely to be splashed with water. Never place your device on a recipient containing any type of liquid, which might seep inside the device. Doing so will reduce the risks of electric shocks, short circuits, fire and injury.

Copyrights

Copyright © 2007 Parrot. All rights reserved. The total or even partial reproduction, transmission or storage of this guide in any form or by any process whatsoever (electronic, mechanical, photocopy, recording or otherwise) is strictly prohibited without prior consent from Parrot.

Licences

The *Bluetooth* ® word mark and logos are owned by the *Bluetooth SIG*, Inc. and any use of such marks by Parrot S.A. is under license.

Bluetooth QDID:

B013654, B013838, B012423

Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Informations générales

Garantie

Sans préjudice de la garantie légale, les produits Parrot sont garantis, pièces et main d'œuvre, pendant 1 an à compter de la date d'achat, sauf altération du produit, et sur présentation d'une preuve d'achat (date et lieu d'achat n° de série du produit) au revendeur ou à Parrot directement. La garantie ne couvre pas la mise à jour des logiciels inclus dans les produits Parrot avec des téléphones mobiles Bluetooth® à des fins de compatibilité, la récupération de données, la détérioration extérieure du produit due à une utilisation normale du produit, tout dommage causé par accident, une utilisation anormale ou non autorisée du produit, un produit non Parrot. Parrot n'est pas responsable du stockage, de la perte ou de l'endommagement des données durant le transport ou la réparation.

Tout produit s'avérant non défectueux sera retourné à l'expéditeur et les frais

de traitement, de vérification et de transport lui seront facturés.

Comment recycler ce produit

Déchets d'équipements électriques et électroniques



Le symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs

et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Modifications

Les explications et spécifications contenues dans ce guide utilisateur ne sont fournies qu'à titre d'information et peuvent être modifiées sans notification préalable. Ces informations sont correctes au moment de l'impression et le plus grand soin est apporté lors de leur rédaction afin de vous fournir des informations les plus précises possible.

Cependant, Parrot S.A. ne saurait être tenu responsable, directement ou indirectement, des éventuels préjudices ou pertes de données accidentelles résultant d'une erreur ou omission au sein du présent document. Parrot S.A. se réserve le droit d'amender ou améliorer le produit ainsi que son guide utilisateur sans aucune restriction ou obligation de prévenir l'utilisateur.

Dans le cadre de l'attention portée par Parrot S.A. sur l'amélioration de nos produits, il est possible que le produit que vous avez acheté diffère légèrement de celui décrit au sein du présent document. Dans ce cas, vous pourrez éventuellement trouver une nouvelle version du guide utilisateur au format électronique sur le site www.parrot.com.

Déclaration de conformité



Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, France, déclare sous son unique responsabilité que le produit décrit dans le présent guide utilisateur est en conformité avec les normes techniques EN300328, EN301489-17, EN60950 suivant les dispositions de la directive R&TTE 99/5/EC, ainsi qu'avec les exigences de la directive EMC 89/336/CE, de la directive 73/23/CEE relative aux appareils à basse tension et de la directive Automobile 2004/104/CE amendée par la directive 2006/28/CE.

Copyright

Copyright © 2007 Parrot.
Tous droits réservés.

Marques déposées

Le nom et le logo *Bluetooth* sont des marques déposées de *Bluetooth* ® SIG, Inc. et toute utilisation de ces derniers par Parrot S.A. est faite sous licence.

Toutes les autres marques de commerce et marques déposées mentionnées dans le présent document sont protégées par Copyright et sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Información general

Garantía

Sin perjudicar la garantía legal, Parrot garantiza sus productos, piezas y mano de obra incluidos, por el período de 1 año a partir de la fecha de compra, salvo en caso de alteración del producto. Esta fecha de compra debe estar certificada por una prueba de compra original del producto (fecha y lugar de compra, número de serie del producto) presentada al dependiente o directamente a Parrot. La garantía no cubre: la actualización de los programas incluidos en los productos Parrot con teléfonos móviles dotados de la funcionalidad *Bluetooth®* con objetivo de compatibilidad, la recuperación de datos, la deterioración exterior del producto causada por la utilización cotidiana del producto, cualquier daño causado por un accidente, un uso anormal o no autorizado del producto, un producto de una marca diferente. Parrot no es responsable del almacenamiento de los datos, de sus

pérdidas o de daños ocurridos durante el transporte o la reparación. Cualquier producto que no sería defectuoso se retornará al cliente, y los gastos de intervención y de transporte serán a su cargo.

Eliminación correcta de este producto

(material eléctrico y electrónico de descarte)



La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y reciclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden

contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro. Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.

Modificaciones

Las explicaciones y especificaciones contenidas en este manual son meramente informativas y pueden ser modificadas sin previo aviso. Se consideran correctas en el momento de enviar la publicación a imprenta. Este manual se ha redactado con el máximo cuidado, con el fin de proporcionarle una información precisa.

Sin embargo, Parrot no asume responsabilidad alguna por las consecuen-

cias derivadas de los errores u omisiones que pueda haber en el manual, ni por los daños o pérdidas accidentales de datos que se produzcan como consecuencia directa o indirecta del uso de la información aquí contenida. Parrot se reserva el derecho a modificar o mejorar el diseño del producto o el manual de usuario sin restricciones y sin la obligación de notificárselo a los usuarios.

En aras de actualizar y mejorar nuestros productos, es posible que el producto que usted haya adquirido sea ligeramente distinto al modelo que se describe en este manual. En tal caso, tiene a su disposición una versión más reciente de este manual en formato electrónico en la página web de Parrot: www.parrot.com.

Declaración de conformidad



Parrot SA, 174 quai de Jemmapes, 75010 Paris, Francia, declara bajo su exclusiva responsabilidad la conformidad del producto descrito en este mismo

manual de usuario con las siguientes normas técnicas: EN 60950-1 (2001), EN 50371 (2002), EN 300328 (2004), Radio, EN 301 489-17 (2002), CEM de acuerdo con las disposiciones de la Directiva R&TTE 1999/5/EC y de la directiva Automóvil 2004/104/CE enmendada por la Directiva 2006/28/CE.

Número de identificación: N.394 149
496 R.C.S. París

Marcas registradas

El nombre y el logotipo *Bluetooth* son marcas registradas de *Bluetooth® SIG, Inc.* y toda utilización de estos últimos por Parrot S.A se hace con una licencia.

Todas las otras marcas de comercio y las marcas registradas mencionadas en este documento están protegidas por el Copyright y pertenecen a sus respectivos propietarios.

Copyright

Copyright © 2007 Parrot.
Todos los derechos reservados.

Cualquiera reproducción, que sea total o parcial, del contenido de este documento con el objetivo de ser publicada o difundida por cualquier medio y bajo cualquiera forma que sea, incluso de manera gratuita, está prohibida sin la autorización previa y escrita de Parrot.





Hotline

Our hotline is at your disposal from Monday to Friday between 9 am and 6 pm (GMT + 1)
Hot-line@parrot.com

Italy : [+39] 02 59 90 15 97

Spain : [+34] 902 404 202

UK : [+44] (0)870 112 5872

Germany : 0900 1727768

USA : [+1] (877) 9 Parrot (*toll free*)

China : [+86] (0)21 6460 1944

Hong Kong: [+852] 2736 1169

France : 01 48 03 60 69

Europe : [+33] 1 48 03 60 69 (*Spoken languages : French, English, Spanish and German*)





Parrot S.A. - 174, quai de Jemmapes - 75010 Paris - France
Fax +33 1 48 03 06 66 / Phone +33 1 48 03 60 60
www.parrot.com



* TERMS & CONDITIONS: WWW.PARROT.COM
(GAGNEZ DES MUSIQUES AU FORMAT MP3
ET DES PRODUITS SANS FIL PARROT)



PI030784AA