



Wireless Mouse  
SPM6900

EN	User manual
BG	Ръководство за потребителя
CS	Příručka pro uživatele
DE	Benutzerhandbuch
EL	Εγχειρίδιο χρήστη
ES	Manual del usuario
ET	Kasutusjuhend
FI	Käyttöopas
FR	Mode d'emploi
HR	Korisnički priručnik
HU	Felhasználói kézikönyv
IT	Manuale utente
KO	사용 설명서

**PHILIPS**

## EN

### 1 Important

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.



When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.



Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.

Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. Correct disposal of your old product helps to prevent potential negative consequences for the environment and human health.

Your product contains batteries covered by the European Directive 2006/66/EC, which cannot be disposed with normal household waste. Please inform yourself about the local rules on separate collection of batteries because correct disposal helps to prevent negative consequences for the environmental and human health.

### 2 System requirements

- Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 and above
- USB port

### 3 Function overview

- ① Left and right click buttons
- ② Scroll wheel
- ③ Battery indicator
- ④ Laser sensor
- ⑤ Power switch
- ⑥ Nano Dongle
- ⑦ Eject switch

### 4 Troubleshooting

- Ensure that the Nano Dongle of your mouse is properly plugged into a USB port on your computer.
- Ensure that there is power in the battery.

## BG

### 1 Важно

Продуктът е разработен и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да бъдат рециклирани и използвани повторно.



Когато символът на замъркнатата кръгла кофа за бокуши е прикрепен към продукта, това означава, че продуктът е обхванат от Директива 2002/96/EU:

Информирайте се за местната система за разделено събиране на отпадъци за електрически и електронни продукти.

Алайките съобразно местните правила и не изхвърляйте старите си продукти заедно с нормалните бокуши отпадъци. Правилното изхвърляне на стария продукт помага за предотвратяването на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Продуктът съдържа батерии, обхванати от Директива 2006/66/EU. Тези батерии не могат да се изхвърлят заедно с обикновените бокуши отпадъци! Информирайте се за местните правила за разделено събиране на батерии, тъй като правилното им изхвърляне помага за предотвратяването на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

### 2 Изисквания към системата

- Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 или по-нова версия
- USB port

### 3 Преглед на функциите

- ① Ляв и десен бутон
- ② Скрол-бутон
- ③ Индикатор за батерията
- ④ Лазерен датчик
- ⑤ Ключ за захранване
- ⑥ Приставка Nano
- ⑦ Ключ за изваждане

### 4 Отстраняване на неизправности

- Уверете се, че приставката Nano на мишката е правилно поставена в USB порт на вашия компютър.
- Уверете се, че батерията е заредена.

## CS

### 1 Důležité informace

Výrobek je navržen a vyroben z vysokou kvalitního materiálu a součástí, které je možné recyklovat.




Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/ES.

Zjistěte si informace o místním systému sběru trádfeného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních nařízení a nelikvidujte staré výrobky spolu s běžným komunálním odpadem. Správná likvidace starého výrobku pomáhá předejet možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

Výrobek obsahuje baterie podléhající směrnici EU 2006/66/EC, které nelze odkládat do běžného komunálního odpadu. Informujte se o místních pravidlech o sběru baterií, neboť správná likvidace pomáhá předejet nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.



## 2 Požadavky na systém

- Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 a novější
- Port rozhraní USB

### 3 Přehled funkcí

- ① Tlačítka pro kliknutí levým a pravým tlačítkem
- ② Kolečko pro rychlou navigaci
- ③ Indikátor baterie
- ④ Senzor laseru
- ⑤ Vypínač
- ⑥ Miniaturní hardwarový klíč
- ⑦ Tlačítko pro vysunutí

### 4 Řešení problémů

- Ujistěte se, že je miniaturní hardwarový klíč myši rádně připojen k portu rozhraní USB počítače.
- Ujistěte se, že baterie není využita.

## DE

### 1 Wichtig

Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Befindet sich dieses Symbol (durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern) auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäische Richtlinie 2002/96/EG gilt.



Informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Geräte.

Richten Sie sich nach den örtlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Hausmüll. Durch die richtige Entsorgung von Altgeräten werden Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt.

Das Produkt enthält Batterien, die der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG unterliegen und nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von Batterien, da durch die richtige Entsorgung Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt werden.

### 2 Systemanforderungen

- Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 und höher
- USB-Port

### 3 Funktionsüberblick

- ① Linke und rechte Maustaste
- ② Laufrad
- ③ Akku-Anzeige
- ④ Lasersensor
- ⑤ Ein-/Ausschalter
- ⑥ Nano Dongle
- ⑦ Auswurfschalter

### 4 Fehlerbehebung

- Stellen Sie sicher, dass der Nano Dongle Ihrer Maus richtig mit einem USB-Anschluss an Ihrem Computer verbunden ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Akku geladen ist.


## EL

### 1 Σημαντικό

Το προϊόν είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υψηλής ποιότητας υλικά και εξαρτήματα, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να συναχθούν πάλι.



Όταν έχει προιόν διαβεβαιείται το σύμβολο ενός διαγραμμού κάδου απορριμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.



Πληρεμφέων σχετικά με το τοπικό σύστημα ζητασιούς και μην απορρίπτετε το παλιό πρόστινα μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή μέθοδος απορρίψεως των ποιλιών σας προστίνασσει στην αποφύγη αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το πρόϊόν σας πρέπει μπαταρίες που καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/66/ΕΚ, και δεν μπορούν να απορρίψονται μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του σπιτιού σας. Ενεργειακά, η σωστή μέθοδος απορρίψεως των μπαταριών καθώς η σωστή αποφύγη αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

### 2 Σύσταση συστημάτων

- Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 ja uuem
- USB-pesa

### 3 Ülevaade funktsioonidest

- ① Vask- ja paremklikku nupud
- ② Kötötätič za pomicanje
- ③ Indikator baterije
- ④ Sensor lasera
- ⑤ Prekidač za napajanje
- ⑥ Nano Dongle
- ⑦ Prekidač za izbacivanje

### 4 Rješavanje problema

- Provjerite da li je nano dongle na vašoj miši pravilno priključen na računalni USB port.
- Provjerite da li je baterija napunjena.

## ET

### 1 Tähtis!

Teie toode on kavandatud ja toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja osadest, mida on võimalik ringlusse võtta ja uuesti kasutada.



Kui toote külje on kinnitatud läbikripsutatud prügikasti sümbol, siis kehitib toote Europa direktiiv 2002/96/EÜ.



Palun viige ennast kurssi elektriliste ja elektrooniliste toodeid eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega.

Toimige oma kohalike seadustele vastavalt ja ärge käidege vanu tooteid koos muu olmeprügiga. Tooti õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestele.

Toode sisaldbak akusid/patareisid, mille suhtes kehitib Euroopa direktiiv 2006/66/EÜ ja mida ei tohi käiteda koos muu olmeprügiga. Palun viige ennast kurssi akude/patareide eraldi kogumist reguleerivate kohalike eeskirjadega, kuna õige kõrvaldamine aitab vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimestele.

2 Süsteeminõuded

- Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 ja uuem
- USB-pesa

### 3 Ülevaade funktsioonitest

- ① Vask- ja paremklikku nupud
- ② Kerimisratas
- ③ Aku märgutuli
- ④ Lasersensor
- ⑤ Toitelülitili
- ⑥ Nano Dongle
- ⑦ Vabastuslülitili

### 4 Veaoatsing

- Veenduge, et hiire nano dongle on korralikult arvuti USB-pesa ühendatud.
- Veenduge, et aku on laetud.


## FI

### 1 Tärkeää

Tuotteen suunnittelussa ja valmistuksessa on käytetty laadukkaita materiaaleja ja osia, jotka voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen.



Tuotteen kierrätys on yliyliatuva roskakorin kova tarjoiltaa, että tuote kuuluu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/96/EY soveltuksenalaan.



Tutustu paikalliseen sähkö- ja elektroonikkalaitteiden keräysjärjestelmään.

&lt;p



LV

## 1 Svarīgi

Jūsu produkts ir konstruēts un izgatavots no augstas kvalitātes materiālām un sastādījām, kuras ir iespējams pārstrādāt un izmantot atkārtoti.

Jā uz produktu redzams pārsvīrotas atkritumu urnas simbols, tā nozīmē, ka uz šo produktu attiecas Eiropas direktīva 2002/96/EC.

Lūdz, uzziniet par elektrisko un elektronisko produktu vietejāto savākšanas sistēmu.

Lūdz, rikojieties atbilstoši vietejām noteikumiem un neutilizējiet vecos produktus kopā ar parastajiem sadzīves atkritumiem. Pareiza jūsu vecā produktu utilizācija palīdz novērst potenciālo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

Jūsu produktā ievietotas baterijas, uz kurām attiecas Eiropas direktīva 2006/66/EC un kuras nedrīkst utilizēt kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Lūdz, uzziniet vietejās noteikumiem, jo pareiza utilizācija palīdz novērst negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.

## 2 Sistēmas prasības

- Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 un jaunākas versijas
- USB pieslēgveta

## 3 Funkciju pārskats

- ① Labais un kreisais taustiņš
- ② Rullītis
- ③ Akumulatora indikators
- ④ Lāzera sensors
- ⑤ Jaudas slēdzis
- ⑥ Nanotehnoloģiju atslēgspraudnis
- ⑦ Izstumšanas slēdzis

## 4 Traucējummeklēšana

- Raugieties, lai peles nanotehnoloģiju atslēgspraudnis būtu pareizi iesprausīta datora USB pieslēgveta.
- Raugieties, lai akumulatorā būtu jauda.

NL

## 1 Belangrijk

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wietjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG.

Informereer naar het plaatselijke systeem voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten.

Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw oude producten niet samen met uw gewone huishoudelijke afval weg. Als u oude producten correct verwijderd, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europees richtlijn 2006/66/EC, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

## 2 Systeemvereisten

- Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 en hoger
- USB-poort

## 3 Functieoverzicht

- ① Knoppen voor links- en rechtsklikken
- ② Scrolwiel
- ③ Batterijlampje
- ④ Lasersensor
- ⑤ Aan-uitknop
- ⑥ Nano-dongle
- ⑦ Uitwerpknop

## 4 Problemen oplossen

- Zorg ervoor dat de Nano-dongle van uw muis goed in de USB-poort van uw computer is gestoken.
- Zorg ervoor dat de batterij voldoende opladen is.

PL

## 1 Ważne

Produkt zostało wykonane z wysokiej jakości materiałów i elementów, które mogą zostać poddane utylizacji i przeznaczone do ponownego wykorzystania.

Jeśli produkt został opatrzony symbolem przekreślonego pojemnika na odpad, oznacza to, iż podlega on postanowieniom Dyrektywy Europejskiej 2002/96/WWE.

Informacje na temat wydzielonych punktów składowania zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych można uzyskać w miejscu zamieszkania.

Prosimy postępować zgodnie z wytycznymi miejscowych władz i nie wyrzucać tego typu urządzeń wraz z innymi odpadami pochodząymi z gospodarstwa domowego. Ścisłe przestrzeganie wytycznych w tym zakresie pomaga chronić środowisko naturalne oraz ludzkie zdrowie.

Produkt zawiera baterię opisaną w treści dyrektywy 2006/66/WWE, których nie można zutylizować z pozostałymi odpadami domowymi. Zalecamy zapoznanie się z lokalnymi przepisami dotyczącymi selektywnej zbiórki akumulatorów, ponieważ ich odpowiednia utylizacja przyczynia się do zapobiegania negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

## 2 Wymagania systemowe:

- Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 i nowszy
- Port USB

## 3 Opis elementów urządzenia

- ① Lewy i prawy przycisk
- ② Kółko do przewijania
- ③ Wskaźnik baterii
- ④ Czujnik laserowy
- ⑤ Wyłącznik zasilania
- ⑥ Adapter Nano Dongle
- ⑦ Przelacznik wysuwania

## 4 Rozwiązywanie problemów

- Upewnij się, że adapter Nano Dongle myszy jest podłączony prawidłowo do portu USB komputera.
- Upewnij się, że bateria nie jest rozładowana.

PT

## 1 Importante

O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Quando este símbolo de um caixote de lixo com um traço por

cima constar de um produto, significa que esse produto está abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigamente evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.

O produto contém pilhas abrigadas pela Directiva Europeia 2006/66/EC, as quais não podem ser eliminadas juntamente com os resíduos domésticos. Informe-se acerca dos regulamentos locais sobre a recolha separada de baterias uma vez que a eliminação correcta ajuda a evitar consequências negativas no meio ambiente e na saúde humana.

## 2 Requisitos do sistema

- Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 e superiores
- Porta USB

## 3 Descrição Geral das Funções

- ① Botões esquerdo e direito
- ② Roda de deslocamento
- ③ Indicador de bateria
- ④ Sensor laser
- ⑤ Interruptor de alimentação
- ⑥ Dongle nano
- ⑦ Interruptor de ejección

## 4 Resolução de problemas

- Certifique-se de que o dongle nano está bem encaixado na porta USB do seu computador.
- Assegure-se de que a bateria ainda tem potência.

RO

## 1 Important

Produsul dumneavoastră este proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate și reutilizate.

Când această publică cu un X peste ea însărcănează un produs, înseamnă că produsul face obiectul Directivei europene CEE 2002/96/CE:

Vă rugăm să vă informați despre sistemul separat de colectare pentru produse electrice și electronice.

Vă rugăm să acționați în concordanță cu regulile dumneavoastră locale și nu evacuați produsele vechi împreună cu deșeurile menajere obișnuite. Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecințelor potențial negative asupra mediului și sănătății omului.

Produsul dumneavoastră conține baterii asupra cărora se aplică Directiva Europeană 2006/66/EC, care nu pot fi evacuate împreună cu gunoiul menajer. Vă rugăm să vă informați cu privire la regulile locale de colectare separată a baterilor deoarece evacuarea corectă ajută la prevenirea consecințelor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății omului.

## 2 Cerințe sistem

- Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 și superior
- Port USB

## 3 Prezentarea funcțiilor

- ① Butoane de mouse din stânga și din dreapta
- ② Rotita de scroll
- ③ Indicator baterie
- ④ Senzor laser
- ⑤ Comutator de pornire
- ⑥ Cheie hardware Nano
- ⑦ Comutator de ejectionă

## 4 Depanare

- Asigurați-vă de conectarea corectă a cheii hardware Nano a mouse-ului dvs. în portul USB al calculatorului.
- Asigurați-vă că există energie în baterie.

RU

## 1 Важно!

Данное изделие сконструировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые подлежат переработке и вторичному использованию.

Маркировка символом перекрещенного мусорного бака означает, что данное изделие подпадает под действие директивы Европейского Совета 2002/96/EC.

Узнайте о правилах местного законодательства по различной утилизации электротехнических и электронных изделий.

Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшие изделия вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

В изделии содержатся элементы питания, которые подпадают под действие директивы EC 2002/96/EC и не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором. Ознакомьтесь с местными правилами утилизации элементов питания. Правильная утилизация поможет предотвратить вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

## 2 Системные требования

- OC Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 и более поздних версий

## FCC ID

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

This Transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

## • Port USB

## 3 Обзор функций

- ① Правая и левая кнопки
- ② Колесо прокрутки
- ③ Индикатор батареи
- ④ Лазерный датчик
- ⑤ Выключатель питания
- ⑥ Ключ Nano Dongle
- ⑦ Кнопка извлечения

## 4 Устранение неполадок

- Убедитесь, что ключ мыши Nano Dongle правильно подключен к USB-порту на компьютере.
- Убедитесь, что батарея не разряжена.

SK

## 1 Dôležité upozornenie

Váš produkt bol navrhnutý a vyrobený pomocou vysokokvalitných materiálov a komponentov, ktoré sa dajú recyklovať a znovu využiť.

Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutého koša s kolieskami, znamená to, že sa na tento produkt vzťahuje Európska smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o lokálnom systéme separovaného zberu pre elektrické a elektronické zariadenia.

Dodržiavajte miestne predpisy a nevyhľadajte použitie zariadenia zo bežného domáceho odpadu. Správna likvidácia starého produktu pomôže zabrániť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

Produkt obsahuje batériu, ktorá na základe Smernice EÚ č. 2006/66/EC, som nie je možné likvidovať spolu s bežným domovým odpadom. Informujte sa o miestnych pravidlach separovaného zberu batérií, pretože správna likvidácia pomôže zabrániť možným negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie.

## 2 Systémové požiadavky

- Operačný systém Windows® 7, Vista, XP; Mac OS® X 10.2.8 a novšie
- Port USB

## 3 Prehľad funkcí

- ① Ľavé a pravé tlačidlo myši
- ② Rulovacie koliesko
- ③ Indikátor baterie
- ④ Laserový snímač
- ⑤ Vypínač
- ⑥ Nano adaptér
- ⑦ Tlačidlo vysnutia

## 4 Riešenie problémov

- Uistite sa, že je nano adaptér myši správne zapojený do konektora USB v počítači.
- Uistite sa, že je batéria nabítia.

SL

## 1 Pomembno

Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče recikl