

POWER RANGERS WALKIE TALKIE™



CREATION

WARNING:
CHOKING HAZARD - Small parts.
Not for Children under 3 years.

ATTENTION:
RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces.
Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

1. Non-rechargeable batteries are not to be recharged;
2. Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged (if removable);
3. Do not mix old and new batteries;
4. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

1. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées;
2. Les piles rechargeables doivent être retirées du jouet avant d'être chargées (si elles peuvent être retirées);
3. Ne pas combiner des piles usagées et neuves;
4. Ne pas combiner des piles alcalines, standard (Leclanché) ou rechargeables (nickel-cadmium).

CAUTION: PLEASE READ BEFORE PLAYING WITH TOY

- Do not: 1) aim toy at anyone, 2) hit anyone with toy, 3) poke anyone with toy, 4) swing toy at anyone, 5) step on toy.
- Be careful not to pinch fingers with hinged parts of toy.

AVERTISSEMENT: LIRE AVANT DE JOUER AVEC LE JOUET

- Ne pas: 1) Pointer le jouet sur quelqu'un, 2) Frapper quelqu'un avec le jouet, 3) Piquer quelqu'un avec le jouet, 4) Lancer le jouet sur quelqu'un, 5) Marcher sur le jouet.
- Faire attention de ne pas se pincer les doigts avec les parties articulées du jouet.


CAUTION: Keep batteries away from children. Batteries may be harmful if swallowed. Requires 2 9V batteries. Batteries not included.
NOTE: Do not mix old and new batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries. Dispose of used batteries properly.

ATTENTION: Garder les piles loin de la portée des enfants. Il peut être dangereux d'avaler des piles. Requiert 2 piles de 9 V. Piles non incluses. **NOTE:** Ne pas mélanger des piles usagées et des piles neuves. Ne pas mélanger des piles alcalines, standard (carbone-zinc) et rechargeables (nickel-cadmium). Se débarrasser des piles usagées de manière appropriée.


HOW TO INSERT OR REPLACE BATTERIES / POSE OU REMPLACEMENT DES PILES

- 1) Open battery case with a + screwdriver (not included). Turn screw counter-clockwise until loose and remove cover.
- 2) Insert 2 9V batteries (Batteries not included) making sure to match + and - indicators.
- 3) Reattach battery case and turn screw clockwise until secure.

- 1) Ouvrir la boîte à piles à l'aide d'un tournevis + (non inclus). Tourner la vis dans le sens anti-horaire jusqu'à ce qu'elle soit desserrée et retirer le couvercle.
- 2) Insérer 2 piles de 9 V (piles non incluses) en s'assurant que les bornes + et - correspondent.
- 3) Remettre la boîte à piles et tourner la vis dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit serrée.



- 1) Turn the switch to "ON."
- 1) Mettre l'interrupteur à « ON ».




HOW TO PLAY WITH WALKIE TALKIE / COMMENT JOUER AVEC LE WALKIE TALKIE

- 1) To communicate with your friends on the Walkie Talkies Press to "Push-to-talk" button and speak into the Ranger's torso.

- 1) Pour communiquer avec ses amis sur les walkie-talkies, appuyer sur le bouton « Push-to-talk » et parler dans le torse du Ranger.

- 2) To send morse code messages, press both the "push-to-talk" button and the morse code signal key at the same time.

- 2) Pour envoyer des messages à signaux morse, appuyer sur le bouton « push-to-talk » et la touche de signaux morse en même temps.



DISCLAIMER / RENONCIATION

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. **NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: • Reorient or relocate the receiving antenna. • Increase the separation between the equipment and receiver. • Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. • Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. • This device complies with the Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Avvertimento: Tout changement ou toute modification de cet appareil non approuvé expressément par le tiers responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement. **NOTE:** Cet équipement a été testé et est conforme aux restrictions des dispositifs numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règlements du FCC. Ces restrictions sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre le brouillage préjudiciable dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, et peut causer un brouillage préjudiciable aux radiocommunications. Toutefois, il n'est pas garanti qu'un brouillage ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement produit une interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, qui peut être déterminée en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur devrait essayer de corriger le brouillage de la manière suivante: • Réorienter ou resituer l'antenne de réception. • Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur. • Brancher l'équipement dans une prise sur un circuit autre que celui du récepteur. • Consulter le commerçant ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide. Des câbles blindés doivent être utilisés avec cet appareil pour garantir la conformité avec les restrictions FCC de classe B. • Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements du FCC. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) Le transmetteur et le récepteur ne peuvent pas causer d'interférence nuisible et (2) Le transmetteur et le récepteur doivent accepter toute interférence reçue, incluant une interférence pouvant causer un fonctionnement non désiré.