

お願いとご注意

— 重要なお知らせ —



SoftBank 101P

2011年11月 第1版発行 ソフトバンクモバイル株式会社
製造元：パナソニック モバイルコミュニケーションズ株式会社
3TR100419AA
F0911-1

お願いとご注意

●本機では、Google Inc.が提供する「Android マーケット™」上より、さまざまなアプリケーションのインストールが可能です。お客様ご自身でインストールされるこれらのアプリケーションの内容(品質、信頼性、合法性、目的適合性、情報の真実性、正確性など)およびそれに起因するすべての不具合(ウイルス等)につきましては、当社は一切の保証を致しかねます。

■お取り扱いについて

●本機には防水性能がありますが、完全防水ではありません。以下のようにご注意ください。
●ご使用中に、外部接続端子キャップをしっかりと閉じ、電池カバーを確実に取り付けている状態にしてください。本機の内部に水が入って故障の原因になることがあります。

●本機の内部に水が入ったことによる故障は、保証期間内であっても、保証の対象外となる場合があります。
●雨の中や水漏れがしたままの電池パックの取り付け・取り外しや、外部接続端子キャップ、電池カバーの閉鎖は行わないでください。

●何れも、オプション品には防水性能がありません。
●エアコンの吹き出し口に置かないでください。急激な温度変化により結露し、内部が腐食する場合があります。

●本機の電池パックを扱い間違えたり、電池残量のない状態で放置したりすると、お客様の登録・設定した内容が消失または変更してしまうことがありますので、ご注意ください。なお、これらに関しまして発生した損害につきましては当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●本機は温度:5℃~35℃、湿度:35%~90%の範囲でご使用ください。(お風呂など一時的な使用に限り、温度36℃~40℃の範囲可能)
極端な高温や低温環境、直射日光の当たる場所でのご使用、保管は避けてください。

●使用中や充電中は本機や電池パックが温かくなる場合がありますが、異常ではありませんので、そのままご使用ください。

●電池パックの使用条件によっては、寿命が近づくとついで電池パックが膨れることがあります。安全上問題はありません。

●カメラ部分に、直射日光が長時間当たると、内部のカラーフィルターが変色して、映像が変色することがあります。
●端子が汚れていると接触が悪くなり、充電不十分の原因となりますので、汚れたときは、端子を乾いた布、綿棒などでふいてください。

●お手入れの際は、乾いた柔らかい布でふいてください。また、アルコール・シンナー・ベンジンなどを用いると色があせたり、文字が薄くなったりすることがありますので、ご使用にならないでください。

●本機のディスプレイを堅いものでこすったり、傷ついたりしないようご注意ください。
●本機に無理な力がかかるような場所には置かないでください。

●本機をズボンやスカートの後ろのポケットに入れたまま、座席や椅子などに座らないでください。
●荷物のつまった鞆などに入るとは、重たいものの下にならないようご注意ください。

●本機の録画シーンをはがさないでください。修理をお受けできないことがあります。

●電池パックを取り外すときは、必ず本機の電源を切ってから取り外してください。ACアダプタを接続して充電しているときは、必ずACアダプタを取り外したあと、本機の電源を切ってから取り外してください。またデータの登録やメールの送信などの動作中に電池パックを取り外すと、データが消失・変化・破損することがあります。

●液晶ディスプレイは非常に精密度の高い技術で作られています。画面欠けや常時点灯する画面がありますのであらかじめご了承ください。

●本機は外部接続端子に指定品以外のものを取り付けられないでください。誤動作を引き起こしたり、本機が破損することがあります。

●歩行中は、周囲の音が聞こえなくなるほど、イヤホンの音量を上げないでください。周囲の音が聞こえなくなると事故の原因となります。

●本機を手に持って使用するときは、スピーカーをぶさがないようご注意ください。
●本機の近接センサー(SoftBankロゴの左上)をシールなどで覆い隠さないでください。誤動作の原因となります。

お問い合わせ先一覧

お困りのときや、ご不明な点などございましたら、お気軽に下記お問い合わせ窓口までご連絡ください。

ソフトバンクカスタマーサポート

総合案内
ソフトバンク携帯電話から 157(無料)
一般電話から ☎0800-919-0157(無料)

紛失・故障受付

ソフトバンク携帯電話から 113(無料)
一般電話から ☎0800-919-0113(無料)

スマートフォンテクニカルサポートセンター

スマートフォンの操作案内はこちら
ソフトバンク携帯電話から 151(無料)
一般電話から ☎0800-1700-151(無料)

ソフトバンクモバイル国際コールセンター

**海外からのお問い合わせ
および盗難・紛失のご連絡**
+81-3-5351-3491
(有料、ソフトバンク携帯電話からは無料)

必ずお守りください

ご使用前に、必ず「安全上のご注意」(裏面)をお読みになり、正しく安全にお使いください。

端子を接触させないで!
金属類などで端子を接続すると火災や故障などの原因となります。

分解・改造しないで!
けが、感電などの原因となります。

防水を通信しないで!
内部に液体が入ると、発熱や感電、故障などの原因となります。

指定品以外は使わないで!
電池パックの漏液、発火や、故障などの原因となります。

加熱しないで!
電池パックの破裂、発火などの原因となります。

電池パックは特に注意!
扱いかたを誤ると、漏液や発熱、破裂、発火などの原因となります。

マナーについて

●病院はもちろん映画館などでも、電源を切りましょう。
●飛行機内で携帯電話が使用できる場合は、航空会社の指示に従い適切にご使用ください。
●電車の中などでは車内アナウンスや掲示に従いましょう。
●運転中の使用は、法律で禁止されています。

マナーを守るための便利な機能

マナーモード
電話がかかってきたときに、着信音を鳴らさずに振動でお知らせします。

電波offモード
電源を入れたままで、電波の送受信を停止します。

留守番電話サービス
電波が届かない場所にいるときや電話に出られないときなどに、留守番電話サービスセンターで伝言メッセージをお預かりします。

防水性能について

この機種101Pの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg*の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大さきに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力国際的な国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的な許容値2W/kgのSARは0.447W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通信している状態では、通常SARはより小さい値となります。

周辺機器について

●本機のBluetooth®機能が使用する周波数帯は次のとおりです。

2.4 FH 1
+2.4GHz帯を使用する無線機器です。交換方式としてFH-SS方式を採用し、干渉距離は10m以下です。

●2400MHz~2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可能であることを意味します。

●ご利用の国によってはBluetooth®の使用が制限されている場合があります。その国/地域の法規制などの条件を確認の上、ご利用ください。

●本機のWi-Fi機能は、Wi-Fi規格で使用される周波数帯は次のとおりです。

2.4 DS/OF 4
+2.4GHz帯を使用する無線機器です。交換方式としてDS-SS方式/OFDM方式を採用し、干渉距離は40m以下です。

●2400MHz~2483.5MHzの全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味します。

●ご利用の国によってはWi-Fiの使用が制限されている場合があります。その国/地域の法規制などの条件を確認の上、ご利用ください。

●Wi-Fiについてのお願い
電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁波が発生しているところでの使用はしないでください。磁気や電磁波の影響を受けると雑音が大きくなったり、通信ができなくなる場合があります。(特に電圧レギュレーション使用時は影響を受けやすくなります)

●テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。

●近く複数台のWi-Fiアクセスポイントが存在し、同じチャンネルを使用していると、正しく検索できない場合があります。

●Wi-Fiのご利用にあたって
●Wi-Fi機能使用中は、電波状況に応じて自動的にWi-Fi通信とS通信を切り替えます。
●本機のWi-Fi機能は1~11チャンネルの周波数帯を利用できます。

携帯電話機の電波比吸収率(SAR)について

この機種101Pの携帯電話機は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。この技術基準は、人体頭部のそばで使用する携帯電話などの無線機器から送出される電波が人間の健康に影響を及ぼさないよう、科学的根拠に基づいて定められたものであり、人体頭部に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR: Specific Absorption Rate)について、これが2W/kg*の許容値を超えないこととしています。この許容値は、使用者の年齢や身体の大さきに関係なく十分な安全率を含んでおり、世界保健機関(WHO)と協力国際的な国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)が示した国際的な許容値2W/kgのSARは0.447W/kgです。この値は、国が定めた方法に従い、携帯電話機の送信電力を最大にして測定された最大の値です。個々の製品によってSARに多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。また、携帯電話機は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通信している状態では、通常SARはより小さい値となります。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記ホームページをご参照ください。

総務省のホームページ
http://www.tele.soumu.go.jp/j/e/e/index.htm
社団法人電波産業会のホームページ
http://www.arib.or.jp/Large/

*技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

「ソフトバンクのボディ SARポリシー」について
●ボディ(身体)SARとは、携帯電話機本体を身体に装着した状態で、携帯電話機にイヤホンやイヤホン等装着し連続通話した場合の最大送信電力時の比吸収率(SAR)のことです。
●*比吸収率(SAR):6分間連続通話状態で測定した値を掲載しています。ボディSARに関する技術基準として、米国連邦通信委員会(FCC)の基準および欧州における情報を掲載しています。詳細はFCC RF Exposure Information(米国連邦通信委員会(FCC)の電波比露の影響に関する情報)「European RF Exposure Information(欧州における電波比露の影響に関する情報)」をご参照ください。
●**身体装着の影響:一般的な携帯電話の装着法として、身体から1.5センチに距離を保ち携帯電話機の背面を身体に向ける位置で測定試験を実施しています。電波比露を露を最大にするためには、身体から1.5センチの距離に携帯電話機を固定出来る装着具を使用し、ペルトクリップやホルスター等に装着した状態にすることがありますので、あらかじめご了承ください。

ソフトバンクモバイルのホームページから内容をご確認いただけます。
http://www.softbankmobile.co.jp/ja/info/public/emf/emf02.html

総務省のホームページ
http://www.tele.soumu.go.jp/j/e/e/index.htm
社団法人電波産業会のホームページ
http://www.arib.or.jp/Large/

*技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。

お願いとご注意

■ご利用にあたって
●USIMカードと、USIMカード装着済み本機を盗難・紛失された場合は、必ずお問い合わせ先(☎お問い合わせ先一覧)までご連絡のうえ、緊急利用停止の手続きを行ってください。
●事故や故障、修理などにより本機やSDカードに登録したデータ(電話帳・画像・音楽など)が消失・変化したときの損害につきましては、当社では責任を負いたしません。あらかじめご了承ください。大切な電話帳などのデータは、控えをとっておかれることをおすすめします。
●本機は、電波を利用していただくため、特に屋内や地下街、トンネル内などでは電波が届かなくなると、通話やワンセグ視聴が困難になることがあります。また、通話・ワンセグ視聴中に電波状態の悪い場所へ移動すると、通話やワンセグ映像が急に途切れることがありますので、あらかじめご了承ください。

●本機を公共の場所でご利用いただくときは、周囲の迷惑にならないようご注意ください。
●本機は電波に定められた無線局です。従って、電波法に基づき検査を受けていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

●一般の電機やテレビ、ラジオなどをお使いになっている近くで使用すると、雑音が入るなどの影響を与えることがありますので、ご注意ください。

●傍受(ぼうしゅ)にご注意ください。本機は、デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を利用している関係上、通常的手段を超える方法とされたときは第三者が故意に傍受するケースもまったくないとは言えません。この点をご理解いただいたうえで、ご利用ください。

●傍受とは、無線連絡の内容を第三者が別の受信機や意図または偶然に受信することです。

●インターネットのサイトには、悪質なものや有害なものもあります。特に、個人情報のお取り扱いなどは慎重に行いましょう。

●この製品には、リチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。



Li-ion 00

防水性能について

●落としたり、衝撃を与えたりしないでください。破損により防水性能の劣化を招くことがあります。
●本機は水に浮きません。
●本機は耐水圧設計ではありません。強い水流を当てたり、水中に沈めたりしないでください。

●砂浜などの上に直接置かないでください。
●送話口、受話口、スピーカーの一部などに砂などが入り、音が小さくなる恐れがあります。
●水漏れや砂などが付着したままご使用になると、音が割れる場合があります。
●外部接続端子キャップ、電池カバーに砂などがわずかも付着すると浸水の原因となります。

■外部接続端子キャップ・電池カバーについて
●手袋などをしたまま閉鎖しないでください。パッキンの接合面に微細なゴミが付着する場合があります。

●乾いたきれいな布で水分を拭き取る際は、パッキンに繊維が付着しないようご注意ください。

●パッキンをはがさないでください。また、外部接続端子キャップのすき間に泥の付いたものを入れないでください。パッキンが傷つき、浸水の原因となります。

●外部接続端子キャップのバネ部分が傷ついた変形した場合は、パッキンを変換してください。

■送話口、受話口、スピーカー部分について
●送話口、受話口、スピーカーの一部の穴を突いたものでつかないでください。
●水滴を残さないでください。通話不良となる恐れがあります。

水抜きの方法

本機に水滴が付着したままご使用になると、スピーカーなどの音質が小さくなったり、音質が変化する場合があります。また、操作キーなどのすき間から水分が入り込んでいる場合がありますので、次の手順で本機の水分を取り除いてください。

① 本機表面の水分を乾いたきれいな布でよくふき取る

② 本機を確実に持って、各面を少なくとも20回程度、水滴が飛ばなくなるまでしっかり振る

●乾いたきれいな布に本機を押し当て、送話口、受話口、スピーカー、操作キーなどのすき間に入った水分をふき取る

●すき間に溜まった水分を綿棒などで直接ふき取らないでください。

④十分に水分を取り除いてからご使用ください

●上記の手順を行っても、本機に水分が残っている場合がありますので、しばらく自然乾燥させてからご使用ください。また、水が染み出ることがありますので濡れているものをそばに置かないようご注意ください。

●水滴が付着したまま使用すると通話不良となったり、衣服やかばんなどを濡らしてしまうことがあります。

充電のときは

付属品、オプション品には防水性能がありません。充電時、および充電後は次の点を確認してください。

●本機が充電した状態では絶対に充電しないでください。感電や回路のショートなどによる故障・火災の原因となります。本機が濡れたときはよく水抜きをして乾いたきれいな布でふき取ってから充電してください。

●外部接続端子キャップを開けたり充電した場合には、充電後はしっかりと外部接続端子キャップを閉じてください。外部接続端子からの浸水を防ぐため、付属の卓上ホルダーを使用して充電することをおすすめします。

First Step Guide

Package Contents

■Handset (101P) ■Battery (PMBBE1)

■AC Charger (PMBCE1) ■Micro USB Cable (USB Charger)

■Desktop Holder (PMEBE1) ■Stereo Earphone with Mic (PMLBD1)

■microSD Card (2GB)* ■Complimentary Sample

■クイックスタート (Japanese)
■お願いとご注意 (Japanese)
■保証書 (Japanese)

[101P, AC Charger, Desktop Holder]

●SoftBank 101P is compatible with both 3G and GSM network technologies.
●microSD Card is preinstalled.
●Use SoftBank specified battery/Charger; battery may leak, overheat, explode or ignite otherwise.
●Do not dispose of battery as ordinary refuse. Take it to a SoftBank Shop or nearest shop handling used batteries.
●Comply with local waste disposal/recycling regulations.

Battery Cover

●Power off before removing Battery Cover.

■Remove Battery Cover
① Use notch to lift and remove Battery Cover:

■Replace Battery Cover
① Fit Battery Cover tabs into handset slots to replace Cover. ● Press down firmly ● to secure seals.

② Press down firmly here ● to secure Cover:

Handset Keys

① Open Options menu
② Home Screen
Long Press for recent applications

③ Go Back/Escapse
④ Power on/Phone options
Toggle Sleep mode on/off

⑤ Increase/decrease volume
⑥ Camera/Activate Camera

Basic Operations

■Handset Power On/Off
Power On Press ● for 2+ seconds
Power Off Press ● for Phone options → [Power off] → [OK]

■English Interface
In Home Screen, [] → [設定] → [言語とキーボード] → [言語を選択] → [English]

■My Number
In Home Screen, [] → [Settings] → [About phone] → [Status]

■Making Calls
In Home Screen, [Phone] → Enter number → []

General Notes

■Handling Precautions
●Before using Wi-Fi/Bluetooth® abroad, confirm local laws/regulations regarding Wi-Fi/Bluetooth® use.
●Excessive sound volume can impair hearing.

防水性能について

本機は外部接続端子キャップをしっかりと閉じ、電池カバーを取り付けておくことで防水性能が向上します。

※ 内部3mmの水/スリルを使用し、約3mの深さから12.5L/分の水を最低3分間注する条件で水深1mの水に電機本体を静かにも、電機機としての機能を保つことを意味します。

※2 常温で水道水、かつ静水の水深1mの水に電機機本体を静かにも、約30分間水置に放置しても、内部に浸水せず、電機機としての機能を保つことを意味します。

(注) 本機の使用にあたって、すべての状況での動作を保証するものではありません。浸水や異物混入を防ぎ、安全にお使いいただくために、本書をよくお読みになってからご使用ください。お客様の取り扱い不備による故障と認められる場合は、保証の対象外となります。

雨の中やキッチン、風呂場、プールサイドなどの際でもご使用できます。

■雨の中
●傘をささずに濡れた手で通話できます。
●傘や強い雨(1時間雨量が20mm未満、ザーザーと降り、地面からの鉄骨が反り足元が濡れる程度)まで
●強い雨(1時間雨量が20mm以上の土砂降り)の中では使用しないでください。

■洗う
●本機が汚れた場合は、洗面器などに張った常温の真水、水道水に浸けて静かに振り洗いをしてください。水や一部の水流(蛇口やシャワー)から約10cm、50℃~35℃)に当てながら手で洗うことができます。

●電池カバーをしっかりと取り付けた状態で、外部接続端子キャップを押さえたまま洗ってください。

●洗うときは、ブラシやスポンジ、石けん、洗剤などを使用しないでください。

■レジャー
●プールの水や海水に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水中で使用しないでください。

●プールの水や海水がかかった場合は常温の水道水で洗ってください。

お願いとご注意

●風呂に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水中で使用しないでください。
●石けん、洗剤、入浴剤の入った水、温泉には浸けしないでください。
●強い痛みを感じるほどの強い水流を直接当てないでください。

●お風呂場での長時間のご使用はお避けください。
●寒いところから暖かいお風呂場などに本機を持ち込むと、急激な温度変化による結露の原因となります。本機が常温になつてから持ち込んでください。

■キッチン
●石けん、洗剤、調味料、ジュースなど、真水、水道水以外の液体をかけた後、濡れた手で洗うしないでください。
●お湯や冷水をかけた後、濡れた手で洗うしないでください。
●強い水流を当てないでください。

■ご使用にあたっての重要事項
●ご使用前に、外部接続端子キャップをしっかりと閉じ、電池カバーを確実に取り付けている状態にしてください。微細なゴミ(微細な繊維、髪の毛、砂など)がわずかも付着すると浸水の原因となります。

●外部接続端子キャップ、電池カバーが閉じている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、電池パックを外してください。

●常温の真水、水道水以外の液体に浸けないでください。

●防水性能を維持するため、異常の有無にかかわらず、2年に1回、部品交換を行うことをおすすめします。部品の交換は本機をお預かりした料りに含まれていません。お問い合わせ先(☎お問い合わせ先一覧)または最寄りのソフトバンクショップにご相談ください。

■外部接続端子キャップの閉じかた
① 本機を平らに置き外部接続端子キャップの根元部分をしっかりと押さえるか押し込む

② 外部接続端子キャップ全体に浮きがないことを確認する

お願いとご注意

●風呂に浸けたり、落下させたりしないでください。また、水中で使用しないでください。
●石けん、洗剤、入浴剤の入った水、温泉には浸けしないでください。
●強い痛みを感じるほどの強い水流を直接当てないでください。

●お風呂場での長時間のご使用はお避けください。
●寒いところから暖かいお風呂場などに本機を持ち込むと、急激な温度変化による結露の原因となります。本機が常温になつてから持ち込んでください。

■キッチン
●石けん、洗剤、調味料、ジュースなど、真水、水道水以外の液体をかけた後、濡れた手で洗うしないでください。
●お湯や冷水をかけた後、濡れた手で洗うしないでください。
●強い水流を当てないでください。

■ご使用にあたっての重要事項
●ご使用前に、外部接続端子キャップをしっかりと閉じ、電池カバーを確実に取り付けている状態にしてください。微細なゴミ(微細な繊維、髪の毛、砂など)がわずかも付着すると浸水の原因となります。

●外部接続端子キャップ、電池カバーが閉じている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、電池パックを外してください。

●常温の真水、水道水以外の液体に浸けないでください。

●防水性能を維持するため、異常の有無にかかわらず、2年に1回、部品交換を行うことをおすすめします。部品の交換は本機をお預かりした料りに含まれていません。お問い合わせ先(☎お問い合わせ先一覧)または最寄りのソフトバンクショップにご相談ください。

■外部接続端子キャップの閉じかた
① 本機を平らに置き外部接続端子キャップの根元部分をしっかりと押さえるか押し込む

② 外部接続端子キャップ全体に浮きがないことを確認する

注意事項

■本機について
●外部接続端子がショートする恐れがあります。
●操作キーなどのすき間から水分が入り込む場合があります。また、寒冷地では、凍結するなど、故障の原因となります。

●洗濯機などで洗わないでください。
●本機は耐熱設計ではありません。お湯に浸けたり、サウナで使用したり、ドライヤーなどの高温を当てたりしないでください。

●本機は耐熱設計ではありません。お湯に浸けたり、サウナで使用したり、ドライヤーなどの高温を当てたりしないでください。

●本機は耐熱設計ではありません。お湯に浸けたり、サウナで使用したり、ドライヤーなどの高温を当てたりしないでください。

●本機は耐熱設計ではありません。お湯に浸けたり、サウナで使用したり、ドライヤーなどの高温を当てたりしないでください。

●本機は耐熱設計ではありません。お湯に浸けたり、サウナで使用したり、ドライヤーなどの高温を当てたりしないでください。

●本機は耐熱設計ではありません。お湯に浸けたり、サウナで使用したり、ドライヤーなどの高温を当てたりしないでください。

●本機は耐熱設計ではありません。お湯に浸けたり、サウナで使用したり、ドライヤーなどの高温を当てたりしないでください。

●本機は耐熱設計ではありません。お湯に浸けたり、サウナで使用したり、ドライヤーなどの高温を当てたりしないでください。

●本機は耐熱設計ではありません。お湯に浸けたり、サウナで使用したり、ドライヤーなどの高温を当てたりしないでください。

●本機は耐熱設計ではありません。お湯に浸けたり、サウナで使用したり、ドライヤーなどの高温を当てたりしないでください。

●本機は耐熱設計ではありません。お湯に浸けたり、サウナで使用したり、ドライヤーなどの高温を当てたりしないでください。

●本機は耐熱設計ではありません。お湯に浸けたり、サウナで使用したり、ドライヤーなどの高温を当てたりしないでください。

安全上のご注意

■ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになったあとは大切に保管してください。

■ここに示した注意事項は、お使用になる方、他人への危害、財産への損害を未然に防ぐための内容を記載していますので、必ずお守りください。

■本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逃したために、お客様、または第三者が受けたけられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■次の表示の区分は、表示内容を守らず、誤った使用をした場合に生じる危害や損害の程度を説明しています。内容をよく理解しううえで本文をお読みください。

 危険	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 警告	この表示は、取り扱いを誤った場合、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示は、取り扱いを誤った場合、「軽傷を負う可能性が想定される場合および物の損害のみの発生が想定される」内容です。
 	■次の絵表示の区分は、お守りいただく内容を説明しています。内容をよく理解しううえで本文をお読みください。
 	 禁止(してはいけないこと)を示します。
 	 分解してはいけないことを示します。
 	 水がたまる場所を使用したり、水に濡らしたりしてはいけないことを示します。
 	 濡れた手で扱ってはいけないことを示します。
 	 指示した行為の強制(必ず実行していただくこと)を示します。
 	 電源プラグをコンセントから抜いていただくことを示します。

安全上のご注意

■ACアダプタをコンセントに差し込んだときは、ACアダプタのプラグや端子および卓上ホルダーの端子に導電性物質(鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど)が触れないように注意して、確実に差し込んでください。感電・ショート・火災などの原因となります。

■長時間使用しない場合は、ACアダプタ本体を持ってプラグをコンセントから抜いてください。

■感電・火災・故障の原因となります。
水、水やベットの尿などの液体が入った場合は、ただちにACアダプタ本体を持ってプラグをコンセントから抜いてください。感電・発煙・火災の原因となります。

 注意	ACアダプタをコンセントに接続するときには、引っこ掛けるなど強い衝撃を与えないでください。けがや故障の原因となります。
 	ACアダプタをコンセントから抜くときは、ACアダプタ本体を持ってプラグを抜いてください。感電や火災などの原因となります。
 	お手入の際は、コンセントから、必ずACアダプタ本体を持ってプラグを抜いてください。感電などの原因となります。

 ステレオイヤホンマイクの取り扱いについて	
 注意	ACアダプタをコンセントに接続するときには、引っこ掛けるなど強い衝撃を与えないでください。けがや故障の原因となります。
 	ステレオイヤホンマイクのイヤピースが外れた状態で使用しないでください。
 	イヤピースが外れた状態で使用すると、けがや故障の原因となります。
 	ステレオイヤホンマイクは、海砂や砂など、砂が内部に入りやすい場所では使用しないでください。耳が刺さってけがをしたり、故障の原因となることがあります。
 	ステレオイヤホンマイクを使用するときは音量に気を付けてください。長時間聴いて聴覚になったり、突然大きな音が出て耳をいためたりする原因となります。

知的財産権について

本製品にはGNU General Public License (GPL)、GNU Lesser General Public License (LGPL)その他に基づきライセンスされるソフトウェアが含まれています。お客様は、当該ソフトウェアのソースコードを入手し、GPLまたはLGPLにない複製、頒布及び改変することができます。

ソースコードの入手方法に関しては、下記URLへ接続の上、ご確認ください。
http://panasonic.jp/mobile/gpl/
なお、ソースコードの内容等についてのご質問にはお答えしかねますので、予めご了承ください。携帯電話からのダウンロードは行いません。ダウンロードはお手持ちタイプのパソコンをご利用ください。
当該ソフトウェアに関する詳細(GPL/LGPLの各ライセンス文を含む)は、ホーム画面で☐→☐(設定)→[端末情報]→[法的情報]の手順でご確認することができます。
本製品には、Apache Software Foundationにより開発されたソフトウェアが含まれています。当該ソフトウェアに関する詳細(ライセンス文含む)は、ホーム画面で☐→☐(設定)→[端末情報]→[法的情報]の手順でご確認することができます。

Adobe® Flash® Playerのエンドユーザーライセンス契約
本製品にはAdobe Systems IncorporatedまたはAdobe Systems Software Ireland Limited(以下「Adobe」とする)から提供される、Adobeまたはそのライセンサーが権利を有する以下のソフトウェア(以下「ソフトウェア」とする)が含まれています。

・Adobe Flash® Player
本ソフトウェアの全部または一部を使用した場合、特に以下の(か)から(e)に記述する制限を含む本契約上のすべての条件に同意したものと見なされます。本契約にお客様が同意した場合、本契約はお客様および本ソフトウェアを取得し、か自分の利益のために本ソフトウェアを使用する方に対して強制力があり、本製品の提供者、Adobe、Adobeのライセンサーにより執行可能となります。同意しない場合は、本ソフトウェアを使用しないでください。

(a) お客様は本ソフトウェアを配布およびコピーすること

 本機、電池パック、USIMカード、ACアダプタ、卓上ホルダー、ステレオイヤホンマイク、SDカードの取り扱いについて(共通)	
 危険	高温になる場所(火のそば、暖房器具のそば、直射日光の当たる場所、炎天下の車内など)で充電・使用・放置しないでください。
 	機器の変形・故障や電池パックの漏液・発熱・発火・破裂の原因となります。また、ケースの一部が熱くなり、けがなどの原因となることがあります。
 	本機に電池パックを取り付けたり、ACアダプタや卓上ホルダーを接続する際、うまく取り付けや接続ができないときは、無理に行わないでください。電池パックや端子の向きを確認してから、取り付けや接続を行ってください。
 	電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。
 	分解・改造・ハンダ付けなどお客様による修理をしないでください。
 	火災・けが・感電などの事故または故障の原因となります。また、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火などの原因となります。
 	電磁波の放射は電波法違反となり、罰則の対象となります。
 	本機内部、電池パック、ACアダプタ、卓上ホルダー、ステレオイヤホンマイクを濡らさないでください。
 	水やベットの尿などの液体が本機内に入ったときに、濡れたまま放置したり、濡れた電池パックを充電すると、発熱・感電・火災・けが・故障などの原因となります。
 	使用場所、取り扱いにご注意ください。
 	本機に使用する電池パック、ACアダプタ、卓上ホルダー、ステレオイヤホンマイクは、ソフトバンクが指定したのみを使用してください。
 	指定品以外のもを使用した場合は、電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、ACアダプタとステレオイヤホンマイクの発熱・火災・故障などの原因となります。

 医用電気機器近くでの取り扱いについて	
 警告	ここで記載している内容は、「医用電気機器への電磁的影響を防止するための携帯電話末等の使用に関する指針」(電波環境協議会「平成9年4月」)に準拠、ならびに「電波の医用機器等への影響に関する調査研究報告書」(平成13年9月「社団法人電波環境協会」)の内容を参考にしたものです。
 	■ 電磁波の影響を受ける可能性がある製品 縮込み型心臓ペースメーカーおよび縮込み型除動器部から22cm以上離して携行および使用してください。電波により縮込み型心臓ペースメーカーおよび縮込み型除動器の作動に影響を与える場合があります。 ■ 自宅療養など療養機関の外で、縮込み型心臓ペースメーカーおよび縮込み型除動器以外の医用電気機器を使用する場合には、電波または電磁波の影響について個別に医用電気機器メーカーなどに確認してください。 電波により医用電気機器の作動に影響を与える場合があります。 ■ 医療機関などでは、以下を守ってください。 本機の電波により医用電気機器に影響を及ぼす恐れがあります。 ●手術室・集中治療室(ICU)、冠動脈疾患監視病室(CCU)には、本機を持ち込まないでください。 ●病棟内では、本機の電源を切ってください。 ●ロビーなど、携帯電話の使用を許可された場所であっても、近くに医用電気機器があるときは本機の電源を切ってください。 ●医療機関が勝手に使用禁止、持ち込み禁止などの指示をだめている場合は、その医療機関の指示に従ってください。 ●満員電車などの混雑した場所にいるときは、本機の電源を切ってください。付近に縮込み型心臓ペースメーカーおよび縮込み型除動器を装着されている方がいる可能性があります。 電波により、縮込み型心臓ペースメーカーおよび縮込み型除動器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。

 警告	本機、電池パック、ACアダプタ・卓上ホルダー、ステレオイヤホンマイクを、加熱調理機器(電子レンジなど)・高温圧着機(圧力釜など)の中に入れて、電磁調理器(HI調理器)の上に置いたりしないでください。
 	電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や、本機・ACアダプタ・卓上ホルダー・ステレオイヤホンマイクの発熱・発煙・発火・故障などの原因となります。 落しとしたり、投げたりして、強い衝撃を与えないでください。
 	電池パックの漏液・発熱・破裂・発火や火災・感電・故障などの原因となります。
 	充電端子や外部接続端子に水やベットの尿などの液体や導電性物質(鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど)が触れないようにしてください。また内部に入れないようにしてください。
 	ショートによる火災や故障などの原因となります。本機が濡れている状態で充電しないでください。感電やショートによる火災・故障などの原因となります。
 	プロパンガス、ガリンなどの引火性ガスや粉塵の発生する場所(ガリンスタンドなど)では、必ず事前に本機の電源を切ってください。また、充電もしないでください。
 	ガスに引火する恐れがあります。ガリンスタンド構内などでおサイフケータイ®対応携帯電話をご利用になる際は、電源を切った状態で使用してください。(おサイフケータイ®ロックを設定されている場合は、ロックを解除した上で電源をお切りください)
 	使用中、充電中、保管時に、異音・発煙・異臭など、今までと異なることに気づいたときは、次の作業を行ってください。 1.ACアダプタ本体を持ってプラグをコンセントから抜いてください。 2.本機の電源を切ってください。 3.やけどやけがに注意して、電池パックを取り外し、診察を受けてください。 異常な状態のまま使用すると、火災や感電などの原因となります。

 使用材料	
 	使用箇所▶材質/表面処理 外装ケース:側面キー一周▶ABS /UV塗装 外装ケース:ディスプレイ面▶PA /UV塗装 外装ケース:テスポート面▶丸青銅 /ニッケルメッキ SDカード挿入口:樹脂部分▶LCP SDカード挿入口:金属部分▶丸青銅 /ニッケルメッキ USIMカードトレイ:金属部▶ステンレス鋼 USIMカードトレイ:樹脂部▶LCP
 	▶付属品 電池パック 電池/樹脂▶材質/表面処理 電池パック 樹脂部分▶PC ラベル▶PET 端子部▶PMMA /ハードコート、ARコート、撥水コート キー:メタリックキー、ホームキー、戻るキー、電源キー、音量キー▶PC /UV塗装 キー:シャッターキー▶PC /アルミ蒸着、UV塗装 充電端子▶黄銅 /ニッケルメッキ、(ラジウムメッキ、金メッキ ディスプレイパネル▶ガラス、PET /表面ハードコート 電池収納部▶ガラスエポキシ基板 電池収納部▶アルミ 電池端子:樹脂部分▶PA 電池端子:端子部▶チタン鋼 /ニッケルメッキ、金メッキ ラベル(電池カバー内側)▶シリコンゴム フラッシュ部▶PMMA ラベル(電池収納部)▶ポリエステル ラベル(電池部)▶PC ワンセグ用アンテナ:先端樹脂部分▶ABS /UV塗装 ワンセグ用アンテナ:金属部分(バリエーション)▶ステンレス鋼 ワンセグ用アンテナ:金属部分(ワイヤ部)▶ニッケルチタン合金 ワンセグ用アンテナ:金属部分(ワイヤ結合部)▶黄銅 /スズコート/ルメッキ

お買い上げ品の確認

 ■101P本体	 ■電池パック(PMBBE1)
 ■ACアダプタ(PCMBD1) <ACアダプタ本体>	 ■<microUSBケーブル>
 ■卓上ホルダー(PMEBE1)	 ■ステレオイヤホンマイク(PMLBD1)
 ■microSDカード(2GB) 【試供品】	
 ■クイックスタート	
 ■お読みください(本紙)	
 ■付属品(本体、ACアダプタ、卓上ホルダー)	

- お買い上げ時、microSDカード(試供品)は101P本体に装着されています。
- 付属品、その他のオプション品につきましては、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先(☎お問い合わせ先一覧)までご連絡ください。
- 本紙とクイックスタートでは、「microSDカード」・「microSDHCカード」を「SDカード」と記載しています。また、キーを押す操作は、簡略なキーイラストを使用しています。
- お買い上げ時、microSDカード(試供品)は101P本体に装着されています。
- 付属品、その他のオプション品につきましては、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先(☎お問い合わせ先一覧)までご連絡ください。
- 本紙とクイックスタートでは、「microSDカード」・「microSDHCカード」を「SDカード」と記載しています。また、キーを押す操作は、簡略なキーイラストを使用しています。
- 以前、携帯電話から発信規制用暗証番号を変更されたお客様は、発信規制を設定する際に、その変更された番号を入力してください。

注意

- くらいついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かずにください。落下して、けがや故障などの原因となります。バリエーション(振動)を認定中や充電中も、特にご注意ください。
- 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。誤って飲み込んだり、けがなどの原因となります。子供が使用する場合は、保護者が取り扱い方を教じてください。使用中においても、指示どおりに使用しているかご注意ください。けがなどの原因となります。

電池パックの取り扱いについて

 危険	電池パックのラベルに記載されている表示により、電池の種類を確認した上で、ご利用・処分してください。				
 	表示 <div><table> <tbody><tr> <td>Li-Ion</td> <td>電池の種類</td></tr> <tr> <td>リチウムイオン電池</td> <td></td></tr> </tbody></table></div>	Li-Ion	電池の種類	リチウムイオン電池	
Li-Ion	電池の種類				
リチウムイオン電池					
 	●火の中に投下しないでください。電池パックを漏液・破裂・発火させるなどの原因となります。 釘を刺したり、ハンマーでたたいたり、踏みつけたり、強い衝撃を与えないでください。電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。				
 	●電池パックの端子に、針金などの金属物を接触させないでください。また、導電性物質(鉛筆の芯や金属片、金属製のネックレス、ヘアピンなど)と一緒に電池パックを持ち運んだり保管したりしないでください。電池パックを漏液・発熱・破裂・発火させるなどの原因となります。				
 	●電池パック内部の液が喉の中に入ったら、ご守らず、すぐにきれいな水で洗い流し、ただちに医師の診察を受けてください。失明などの原因となります。				

警告

●電池パック内部の液が皮膚や衣服に付着した場合は、ただちに本機の使用をやめ、きれいな水で洗ってください。皮膚に被害を及ぼすなどの原因となります。
所定の充電時間を超えても充電が完了しない場合は、充電を中止してください。

●電池パックの使用中・充電中・保管時に、異臭・発熱・変色・変形など、今までと異なることに気づいたときは、やけどやけがに注意して電池パックを取り外し、さらに火気から遠ざけてください。
異常な状態のまま使用すると、電池パックを漏液・破裂・発熱・発火させるなどの原因となります。ベッタが電池パックに絡みつかないようにご注意ください。

 注意	不要になった電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てないでください。
 	●端子にテープなどを貼り、個別回収し出すか、最寄りのソフトバンクショップへお持ちください。電池液を分別している市町村では、その規則に従って処理してください。
 	●電池パックは、一般のゴミと一緒に捨てないでください。
 	●端子にテープなどを貼り、個別回収し出すか、最寄りのソフトバンクショップへお持ちください。電池液を分別している市町村では、その規則に従って処理してください。

本機の取り扱いについて

- 警告**
自動車、バイク、自転車などの乗り物の運転には使用しないでください。
乗り物を運転しながら携帯電話を使用することは、法律で禁止されており、罰則の対象となります。ステレオイヤホンマイクを使用する場合は、外部の音が届かなくなり、交通事故の原因となります。また、都道府県によっては条例違反となる場合があります。運転者が使用する場合は、駐車場で禁止されており、安全な場所に止めてからご使用ください。
- 赤外線ポートを互いに向けて送信しないでください。本機にフラッシュを他の人の目に向けて点灯させないでください。
- 視力低下などの被害を起す原因となります。特に乳幼児に対して至近距離で撮影しないでください。また、目がくらんだり、黒い点たりしてけがなどの事故の原因となります。
- 高精度で制御や微細な信号を取り扱う電子機器の周辺には、本機の電源を切ってください。電子機器が誤動作するなどの影響を与える場合があります。
- ※ご注意ください。電子機器の例
補聴器・縮込み型心臓ペースメーカー・縮込み型除動器
その他、医用電気機器・火災報知器・自動ドア
その他、自動制御機器など
本機の電波により連航の安全に支障をきたす恐れがあるため、航空機内では電源をお切りください。機内で携帯電話が使用できる場合は、航空会社の指示に従って適切に使用してください。
心臓の強い方は、着信時のバグレーション(振動)や着信音の発生にご注意ください。
心臓に影響を与える恐れがあります。

知的財産権について

■肖像権について
他人から無断で写真を撮られたり、撮られた写真を無断で公表されたり、利用されたりすることがないよう主張できる権利が肖像権です。肖像権には、誰にでも認められている人格権と、タレントなど経済的利益に直結した財産権(パブリシティ権)があります。したがって、勝手に他人やタレントの写真を撮って公開したり、配布したとすると違法行為となりますので、適切なカメラ機能のご使用をお願いします。

■著作権について
音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法により、その著作物および著作権者の権利が保護されています。著作権法では、誰にでも認められている人格権と、タレントなど経済的利益に直結した財産権(パブリシティ権)があります。したがって、勝手に他人やタレントの写真を撮って公開したり、配布したとすると違法行為となりますので、適切なカメラ機能のご使用をお願いします。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

Wi-Fiは、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

DLNA®は、Digital Living Network Allianceの商標、サービスマーク、または認証マークです。

Google は Google Inc. の商標です。
GREE 及びGREE コロ、日本、またはその他の国々におけるグリー株式会社社の登録商標または商標です。

主な仕様

 ■101P 質量(電池/包装装着時) サイズ 連続受時間*1 連続通話時間*2 ワンセグ視聴時間*3 充電時間*4 最大出力	約XXg 約XXX×XXX×XXXmm 約XXX時間 約XXX時間 約XXX分 約XXX分 3G XXXW GSM XXXW
 ■電池パック 入力 出力 充電温度範囲 サイズ	AC100V～240V 0.14A 50/60Hz DC 5.0V 1.0A 5℃～35℃ 約135×32×56mm
 ■ACアダプタ 入力 出力 充電温度範囲 サイズ	AC100V～240V 0.14A 50/60Hz DC 5.0V 1.0A 5℃～35℃ ACアダプタ本体:約41×24×53mm microUSBケーブル:約1200mm

- 屋外で使用中に雷が鳴りだしたら、ただちに電源を切って屋内などの安全な場所に移動してください。雷害や感電の原因となります。

- 注意**
●車両電子機器に影響を与える場合は使用しないでください。
本機を自動車内で使用すると、車種によりまれに車両電子機器に影響を与え、安全走行を損なう恐れがあります。
●本機に磁気カードなどを近づけないでください。キャッシュカード・クレジットカード・デビッドカード・フロッピーディスクなどの磁気データが消えてしまうことがあります。ストラップなどを持って本機を振り回さないでください。
●本人や周囲の人に当たったり、ストラップが切れたら、けがなどの事故や故障および破壊の原因となります。
●着信音が鳴っているときや、本機でメロディを再生しているときは、スピーカーに耳を近づけないでください。
●難聴になる可能性があります。
●ディスプレイの表面には、破損した場合は安全性を確保(強化ガラスによる飛散防止)するための保護フィルムがあります。そのフィルムは無理にははがさないでください。フィルムをはがして使用した場合、ディスプレイが破損しやすくなります。
●破損したまま使用しないでください。火災、やけど、けが、感電の原因となります。

- 本機を長時間ご使用になる場合、特に高温環境では熱くなる場合がありますので、ご注意ください。長時間に亘り、高温で使用していると、低温やけどになる恐れがあります。
●ワンセグを視聴するときは、充分明るく使用所で、画面からある程度の距離を空けてご使用ください。視力低下につながる可能性があります。

- 本機の使用により、皮膚に異常が生じた場合は、ただちに使用をやめて医師の診察を受けてください。本機で使用するときに金属などを使用してきます。お客様の体質や体調によっては、かゆみ・かぶれ・湿疹などが生じることがあります。(☎使用材料)

ACアダプタ、卓上ホルダーの取り扱いについて

- 警告**
●充電中は、布や布団でおおったり、包んだりしないでください。
熱がこもって火災や故障などの原因となります。指定以外の電源・電圧で使用しないでください。指定以外の電源・電圧を使用すると、火災や故障などの原因となります。
●ACアダプタ:AC100V～240V(家庭用ACコンセント専用)
また、海外旅行用として、市販されている[変圧器]は使用しないでください。火災・感電・故障の原因となります。
●雷が鳴り出したら、ACアダプタには触れないでください。感電などの原因となります。
●microUSBケーブルが濡らしたら使用しないでください。感電・火災・故障の原因となります。
●microUSBケーブルの上に重いものをのせてしないでください。感電・火災・故障の原因となります。
●ACアダプタや卓上ホルダーは、風呂場や洗面所など湿気の多い場所や水のたまる可能性のある場所では使用しないでください。
●火災・感電・故障の原因となります。

- 濡れた手でACアダプタのプラグを抜き差ししないでください。感電や故障などの原因となります。
- プラグにほこりがついたりしたときは、ACアダプタ本体を持ってプラグをコンセントから抜き、乾いた布などでふき取ってください。火災の原因となります。

mixi、Mixi.jp、mixiロゴは、株式会社mixiの登録商標です。
FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術商標です。
FeliCa はソニー株式会社の登録商標です。

☐は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。

「おサイフケータイ」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。

☐は、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。
本製品は、MPEG-4 Patent Portfolio License及びAVC Patent Portfolio Licenseに基づきライセンスされており、以下に記載する行為に係るお客様の個人的かつ非営利目的の使用を除いてはライセンスされておりません。
●画像情報をMPEG-4 Visual、AVC規格に準拠して(以下、MPEG-4/AVCビデオ)を記録すること。

●個人の活動に従事する消費者によって記録されたMPEG-4/AVCビデオ、または、ライセンスを受けた提供者から入手したMPEG-4/AVCビデオを再生すること。
詳細についてはMPEG-LA, L.L.C. (http://www.mpegla.com)をご参照ください。

MPEG Audio Layer-3音声圧縮技術は、Fraunhofer IISおよびThomsonからライセンスを受けています。

Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. is under license.
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

ADOBE® FLASH® PLAYER
Contains Adobe® Flash® Player by Adobe Systems Incorporated.
Adobe Flash Player Copyright © 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

SOFTBANKおよびソフトバンクの名称、ロゴは日本およびその他の国におけるソフトバンク株式会社の登録商標または商標です。
Siemul、デコレメール、楽デコはソフトバンクモバイル株式会社の登録商標または商標です。

「Yahoo!おひび」はYahoo!JYUのロゴマークで、米国Yahoo Inc.の登録商標または商標です。

本製品は、InterDigital Technology社からのライセンスに基づき生産・販売されています。
McAfee およびその他のマークは、米国法人McAfee, Inc.またはその関係会社の米国またはその他の国における登録商標または商標です。
セクシティを連想させる赤はMcAfeeブランド製品独自の色です。

ACCESS®
本製品は、株式会社ACCESSの技術提供を受けております。
©2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

Copyright (C) 2009 The Android Open Source Project
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

ACCESS、ACCESSロゴは、日本国、米国、およびその他の国における株式会社ACCESSの登録商標または商標です。
その他、本書に記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。
Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc.
The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Panasonic Mobile Communications Co., Ltd. is under license.
Other trademarks and trade names are those of their respective owners.
ADOBE® FLASH® PLAYER
Contains Adobe® Flash® Player by Adobe Systems Incorporated.
Adobe Flash Player Copyright © 1996-2011 Adobe Systems Incorporated. All rights reserved.
Adobe and Flash are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries.

保証とアフターサービス

- 保証について
本機をお買い上げいただいた場合は保証書が付いております。
- お買い上げ店名、お買い上げ日をご確認ください。
- 内容をよくお読みの上、大切に保管してください。
- 保証期間は、保証書をご覧ください。修理を依頼される場合、お問い合わせ先(☎お問い合わせ先一覧)または最寄りのソフトバンクショップへご相談ください。その際では必ずだけ詳しくご報告の状態をお聞かください。
- 保証期間中は保証書の記載内容に基づいて修理いたします。
- 保証期間後の修理につきましては、修理により機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理いたします。

本製品の故障、誤動作または不具合などにより、通話などの機会を逃したために、お客様、または第三者が受けたけられた損害につきましては、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●故障または修理により、お客様が登録 / 設定した内容が消失、変化する場合がありますので、大切な情報などは控えをとっておかれることをおすすめします。なお、故障または修理の際には必ず登録したデータ(電話帳、画像、音楽など)を指定した内容が消失、変化した場合の損害につきまして、当社は責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

●本製品を分解 / 改造すると、電波法にふれることがあります。また、改造された場合は修理をお引き受けできませんので、ご注意ください。

アフターサービスについてご不明な点は、最寄りのソフトバンクショップまたはお問い合わせ先(☎お問い合わせ先一覧)までご連絡ください。