



Universal Notebook Power Adapter

Automatic Adjustable Voltage, 5 Output Levels, 70 W

Part No.: **101639**

Provides a power solution for mobile computing needs.

Give mobile computing a boost with reliable, high-performance power when and where it's needed. Eight DC output plug tips match popular devices from Acer, Asus, Compaq, Dell, Fujitsu, Gateway, HP, Sony, Toshiba, IBM/Lenovo and more. Automatic voltage detection and adjustment removes the guesswork and reduces the risk of damage to sensitive mobile computers and other portable devices. Ideal for power supply replacement, upgrade or spare power needs.

Features:

- Automatically selects among five voltage output levels to provide a broad mobile power solution — from 15 to 20 V
- Convenient, single power source for notebook computers and other portable devices
- Compatible with most notebook computers from Acer, Asus, Compaq, Dell, HP, Lenovo, Toshiba and more
- Convertible (8) DC plug tips ensure proper polarization and fit
- Overload, overcurrent and overheat protection
- Lightweight and compact design easily stores for travel
- Three-Year Warranty

Specifications:

Standards and Certifications

- FCC
- CE
- WEEE
- RoHS

Power Cable

- UL
- cUL

Input Characteristics

- AC rated voltage: 100 – 240 V
- AC voltage range: 90 – 264 V
- Frequency range: 50 – 60 Hz (± 3 Hz)
- Current: 1.6 A max
- No-load power consumption: ≈ 0.5 W

Output Characteristics

- Rated voltage: 12 / 15 / 16 / 18.5 / 19 / 19.5 / 24 V (autoset by output tips)
- Peak load current: 5 A maximum (at constant voltage mode)
- Rated power: 70 watts maximum
- Ripple and noise: $\approx 2\%$ of output voltage (peak-to-peak)

Protection Characteristics

- Short circuit: auto recovery mode
- Primary current protection: an internal fuse on the AC input line
- Dielectric withstand voltage, primary (input AC short)-to-secondary (output DC short): 3000 VAC, 5 mA, 1 minute
- Leakage current ≈ 0.25 mA
- Insulation resistance, input to output: 10 M Ω at 500 VDC
- Reinforced insulation system, primary-to-ground and primary-to-secondary

Physical

- DC plug tips: 4.0 x 1.7 x 9.5 mm (19 V), 4.8 x 1.7 x 9.5 mm (18.5 V), 5.5 x 1.7 x 12 mm (19 V), 5.5 x 2.5 x 12 mm (19 V), 6.3 x 3.0 x 12 mm (15 V), 6.4 x 4.3 x 14 mm (16 V), 7.4 x 5.0 x 12 mm (18.5 V), 7.9 x 5.5 x 12 mm (20 V)
- Cable (combined length): 1.7 m (5.6 ft.)
- Dimensions: 119 x 61 x 18 mm (4.7 x 2.4 x 0.69 in.)
- Weight: 263.6 g (9.3 oz.)

Package Contents

- Universal Notebook Power Adapter
- 8 DC plug tips and user manual

Compatible with:

Sony: (use with 6.4*4.3, 16V DC plug tip)

Sony Vaio PCG-181 Series: PCG-181L, Sony Vaio PCG-3xxx Series, PCG-3102, PCG-3112, PCG-3122, PCG-3192, PCG-3212, PCG-321A, PCG-322B, PCG-325A, Sony Vaio PCG-4xxx Series, PCG-431L, PCG-432L, PCG-441L, PCG-461L, PCG-462L, PCG-462M, PCG-481L, PCG-481M, PCG-491L, PCG-492L, PCG-4A1L, PCG-4B1L, Sony Vaio PCG-500 Series: PCG-500, Sony Vaio PCG-505 Series: PCG-505E / PCG-505EX / PCG-505F / PCG-505FX / PCG-505G / PCG-505GX / PCG-505LS / PCG-505TR / 505RS / 505RX / PCG-505TS / PCG-505TX / PCG-505X / PCG-591L, Sony Vaio PCG-V505 series, PCG-V505 CTO / PCG-V505 series / PCG-V505A / PCG-V505A / PCG-V505AC / PCG-V505AK / PCG-V505A / PPCG-V505AC / PCG-V505ACK / PCG-V505ACP / PCG-V505AK / PCG-V505AP / PCG-V505AX / PCG-V505AXP / PCG-V505B /

PCG-V505BL / PCG-V505BX / PCG-V505BXP / PCG-V505D / PCG-V505DC1 / PCG-V505DC1P / PCG-V505DC2 / PCG-V505DC2K / PCG-V505DC2P / PCG-V505DH / PCG-V505DX / PCG-V505DXP / PCG-V505EC / PCG-V505ECP / PCG-V505EX / PCG-V505GFP / PCG-V505R / PCG-V505GZFP / PCG-X505ZP / PCG-V505 CTO, Sony Vaio PCG-5xxx Series PCG-51AL, PCG-531A, PCG-532A, PCG-551L, PCG-561L, PCG-571A, PCG-571N, PCG-581L, PCG-581M, PCG-582M, PCG-591L, PCG-5A1M, Sony Vaio PCG-6xxx Series, PCG-661L, PCG-661M, PCG-661R, PCG-671L, PCG-672R, PCG-681L, PCG-682L, PCG-691L, PCG-6B1L, PCG-6B2L, PCG-6N2M, Sony Vaio PCG-700 Series, PCG-705, PCG-705C, PCG-705E, PCG-711, Sony Vaio PCG-800 Series PCG-833L, PCG-873M, PCG-881L, PCG-881R, PCG-882L, PCG-883L, PCG-884L, PCG-885L, Sony Vaio PCG-C Series, PCG-C1F, PCG-C1MGP, PCG-C1MHP, PCG-C1VG, PCG-C1VXS, PCG-C1X, Sony Vaio PCG-C1 Series PCG-C1F / PCG-C1X / PCG-C1MGP / PCG-C1MHP / PCG-C1X / PCG-C1MV / PCG-C1MV-M / PCG-C1MVM / PCG-C1MVP / PCG-C1MVP-M PCG-C1MW / PCG-C1MWP, Sony Vaio PCG-GR series PCG-GR, PCG-GR114EK, PCG-GR114MK, PCG-GR114SK, PCG-GR150 / PCG-GR150K / PCG-GR170 / PCG-GR170K / PCG-GR230 / PCG-GR250 / PCG-GR250K / PCG-GR250P / PCG-GR270 / PCG-GR270K / PCG-GR270P / PCG-GR290 / PCG-GR290K / PCG-GR290P / PCG-GR300 / PCG-GR300K / PCG-GR370 / PCG-GR370K / PCG-GR370P / PCG-GR390 / PCG-GR390K / PCG-GR390P / PCG-GR55 / PCG-GR4141SK, PCG-GR414SK, PCG-GR414SP, PCG-GR615SP, Sony Vaio GT Series: PCG-GT1 / PCG-GT3/K, Sony Vaio PCG-SR series: PCG-SR17 / PCG-SR17K / PCG-SR27 / PCG-SR27K / PCG-SR33 / PCG-SR33K / PCG-SR5K / PCG-SR7K / PCG-SR9 / PCG-SR9G / PCG-SR9GT, Sony Vaio PCG-SRX series, PCG-SRX41P / PCG-SRX77 / PCG-SRX77P / PCG-SRX87 / PCG-SRX87P / PCG-SRX99 / PCG-SRX99K / PCG-SRX99P / PCG-SRX3S BD / PCG / SRX51P / A / B / PCG-SRX55TH / PCG-SRX7S PB / PCG SRX871 / PCG SRX87P1 SRX87P2 / PCG SRX87P3 SRX87P4 / SRX87 SRX87P / SRX99 SRX99 SRX99P, Sony Vaio PCG-VX series PCG-VX71P / PCG-VX88 / PCG-VX88P / PCG-VX89 / PCG-VX89K / PCG-VX89K1 / PCG-VX89P / PCG-X505, Sony Vaio PCG-TR series PCG-TR1A / PCG-TR1AP / PCG-TR1F / PCG-TR1MP / PCG-TR2A / PCG-TR2A / PCG-TR2AP1 / PCG-TR2AP3 / PCG-TR2F PCG-TR3A / PCG-TR3AP PCG-TR3AP1 / PCG-TR3AP2 PCG-TR3AP3 / PCG-TR3F / PCG-TR5AP / PCG-TRF, Sony Vaio PCG-U Series:PCG-U1, PCG-U3, PCG-U3/P, PCG-Z1 series, PCG-Z1A / PCG-Z1A1 / PCG-Z1AP1 / PCG-Z1AP2 / PCG-Z1AP3 / PCG-Z1VFP / PCG-Z1RA / PCG-Z1RAP1 / PCG-Z1RAP1KITB / PCG-Z1RAP2 / PCG-Z1RAP3 / PCG-Z1VA / PCG-Z1VAP / PCG-Z1VAP1 / PCG-Z1VAP1KITB / PCG-Z1VAP2 / PCG-Z1WA / PCG-Z1WAMP1 / PCG-Z1WAMP2 / PCG-Z1WAMP3 / PCG-Z1WAP / PCG-Z1WXFP, Sony Vaio S Series:VAIO S150, VAIO S150P, Sony Vaio TR Series: VAIO PCG-TR3A, VAIO PCG-TR1A, VAIO PCG-TR1AP, VAIO PCG-TR2A, VAIO PCG-TR2AP1, VAIO PCG-TR2AP3, VAIO PCG-TR3AP1, VAIO PCG-TR3AP2, Sony Vaio VGN-B Series VGN-B, VGN-B100, VGN-B100B, VGN-B100B05, VGN-B100B07, VGN-B100B11C, VGN-B100B23, VGN-B1VP, VGN-B1XP, VGN-B3VP, VGN-B3XP, VGN-B90PS, VGN-B90PSY1, VGN-B90PSY2, GN-B90PSY3, VGN-B90PSY4, VGN-B90PSY5, VGN-B90PSY6, VGN-B90PSYA, VGN-B90PSYB, Sony Vaio VGN-G Series:VGN-G11VN/T, VGN-G11XN/B, Sony Vaio VGN-S1 Series, VGN-S1, VGN-S150, VGN-S150/P, GN-S150F, VGN-S150FP, VGN-S150P, VGN-S155, VGN-S16GP, VGN-S170, VGN-S170B, VGN-S170F, VGN-S170P, VGN-S170PVNC, VGN-S175, VGN-S18GP, VGN-S1HP, Sony Vaio VGN-S2 Series: VGN-S2, GN-S240P, VGN-S250F, VGN-S250FP, VGN-S260, VGN-S260KIT1, VGN-S260P, VGN-S265, VGN-S270,

VGN-S270B, VGN-S270F, VGN-S270P, VGN-S270PKIT1, VGN-S28GP, VGN-S2HP, VGN-S2XP, Sony Vaio VGN-S3 Series VGN-S3, VGN-S350F, VGN-S350FP, VGN-S350P, VGN-S360, VGN-S360P, VGN-S36TP/S, VGN-S370F, Sony Vaio VGN-S5 Series, VGN-S5, VGN-S50B, VGN-S51B, VGN-S52B/S, Sony Vaio VGN-S6 Series:VGN-S6, VGN-S62S/S, Sony Vaio VGN-S7, Series:VGN-S7, VGN-S70B, VGN-S71PB, VGN-S72PB/B, Sony Vaio VGN-S9 Series VGN-S9, VGN-S90PS, VGN-S90PSY1, VGN-S90PSY2, VGN-S90PSY3, VGN-S90PSY4, VGN-S90PSY5, VGN-S90PSY6, VGN-S91PSY1, VGN-S91PSY2, VGN-S91PSY3, VGN-S91PSY4, VGN-S91PSY5, VGN-S91PSY6, VGN-S92S/S, Sony Vaio VGN-T Series VGN-T, VGN-T1, VGN-T130FP, VGN-T140, VGN-T140P/L, VGN-T140P/LKIT2, VGN-T140PL, VGN-T150, VGN-T150/L, VGN-T150/LKIT2, VGN-T150P/L, VGN-T150P/LKIT2, VGN-T150P/T, VGN-T155, VGN-T160, VGN-T160P/L, VGN-T160P/LKIT2, VGN-T170, VGN-T170P/L, VGN-T170PL, VGN-T1XP, VGN-T1XP/L, VGN-T1XP/T, VGN-T240, VGN-T240P, VGN-T240P/L, VGN-T250, VGN-T250/L, VGN-T250P/L, VGN-T250P/S, VGN-T260, VGN-T260P, VGN-T260P/L, VGN-T270, VGN-T270P, VGN-T270P/L, VGN-T27TP, VGN-T2P/L, VGN-T2XP, VGN-T2XP/L, VGN-T2XP/S, VGN-T2XRP/S, VGN-T340, VGN-T340P, VGN-T340P/L, VGN-T350, VGN-T350/L, VGN-T350P, VGN-T350P/L, VGN-T350P/S, VGN-T350P/T, VGN-T360, VGN-T360/L, VGN-T360P, VGN-T360P/L, VGN-T370, VGN-T370P, VGN-T370P/L, VGN-T50B/L, VGN-T50B/T, VGN-T70B/L, VGN-T90PS, VGN-T90PSY1, VGN-T90PSY2, VGN-T90PSY3, VGN-T90PSY4, VGN-T90PSY5, VGN-T90PSY6, VGN-T90S, Sony Vaio VGN-TX Series, VGN-TX, VGN-TX15C/W, VGN-TX16SP/W, VGN-TX17GP/B, VGN-TX1HP, VGN-TX1HP/W, VGN-TX1XP/B, VGN-TX1XP/L, VGN-TX2HP/W, VGN-TX2XP, VGN-TX3-EXC-B2CM, VGN-TX3-EXC-B2CT, VGN-TX3HP/B, VGN-TX3HP/L, VGN-TX3HP/W, VGN-TX3XP/B, VGN-TX3XPL-CKTX2, VGN-TX50B/B, VGN-TX51B/B, VGN-TX5MN/W, VGN-TX5VN/L, VGN-TX5XN/B, VGN-TX610, VGN-TX610P/B, VGN-TX630, VGN-TX630P/B, VGN-TX650, VGN-TX650P/B, VGN-TX651, VGN-TX651P/B, VGN-TX670, VGN-TX670P/B, VGN-TX670P/BKIT1, VGN-TX670P/W, VGN-TX670P/WKIT1, VGN-TX690, VGN-TX690P/L, VGN-TX750, VGN-TX750P/B, VGN-TX770, VGN-TX770P/W, VGN-TX770PWK1, VGN-TX790, VGN-TX790P/L, VGN-TX790PK1, VGN-TX90PS, VGN-TX90S, VGN-TXN15P, VGN-TXN17P/L, VGN-TXN19P/L, VGN-TXN25N, VGN-TXN27N, VGN-TXN29N/L

Panasonic (use with 6.4*4.3 16V DC plug tip)

Panasonic Toughbook Laptop: Panasonic CF CF-0 Series: CF-01, Panasonic CF CF-1

Series: CF-17, CF-170, Panasonic CF CF-2 Series: CF-25, CF-27, CF-270, CF-28,

Panasonic CF CF-3 Series: CF-34, CF-35, CF-37, CF-380,

Panasonic CF CF-4 Series: CF-41, CF-42, CF-45, CF-47, CF-48, Panasonic CF CF-6

Series: CF-61, CF-62, CF-63, Panasonic CF CF-7 Series: CF-71, CF-72, Panasonic CF

CF-M Series: CF-M31, CF-M32, CF-M34, Panasonic CF CF-T Series: CF-T1, Panasonic

CF CF-V Series: CF-V41, Panasonic Raven Raven Series: Raven RNE 3SX, Panasonic

ToughBook 1 Series: 1, 17, 18,

Panasonic ToughBook 2 Series: 25, 27, 28, Panasonic ToughBook 3 Series: 34, 35, 37,

Panasonic ToughBook 4 Series: 45, 47, 48, Panasonic ToughBook 6 Series: 61, 62,

Panasonic ToughBook 7 Series: 71, 72, Panasonic ToughBook CF Series: CF-25, CF-27,

CF-37, CF-45, CF-47, CF-48, CF-71, CF-V45, Panasonic ToughBook M Series: M34,

Panasonic ToughBook V Series: V21, V25, V41,

Sony (use with 6.4*4.3, 16V DC plug tip)

Sony Laptop, Sony VAIO TR2/B, Sony VAIO U101, Sony VAIO VGN-FZ160E, Sony VAIO VGN-Y70P, Sony VAIO VGN-Y90PSY, Sony VGN-G1, Sony VAIO PCG-C1 Picturebook Series, Sony VAIO PCG-V505EC Series, Sony VAIO VGN-Z1 Series, Sony VAIO PCG-500 Series, Sony VAIO PCG-GP Series, Sony VAIO PCG Series, VAIO PCG-1A1N, VAIO PCG-1G1N, VAIO PCG-384, VAIO PCG-431L, VAIO PCG-432L, VAIO PCG-481N, VAIO PCG-4C1N, VAIO PCG-5D1N, VAIO PCG-6C1N, VAIO PCG-792L, VAIO PCG-883L, VAIO PCG-GT1, VAIO PCG-GT3/K, VAIO PCG-R290, VAIO PCG-R5GP, VAIO PCG-RX99P, Sony VAIO PCGA Series, VAIO PCGA-CC1 PictureBook, VAIO PCGA-TR3A, VAIO PCGA-TR3AP3, VAIO PCGA-V505D, VAIO, PCGA-V505DX, VAIO PCGA-Z1WA, Sony Vaio PCG-181 Series: PCG-181L, Sony Vaio PCG-3xxx Series, PCG-3102, PCG-3112, PCG-3122, PCG-3192, PCG-3212, PCG-321A, PCG-322B, PCG-325A, Sony Vaio PCG-4xxx Series PCG-431L, PCG-432L, PCG-441L, PCG-461L, PCG-462L, PCG-462M, PCG-481L, PCG-481M, PCG-491L, PCG-492L, PCG-4A1L, PCG-4B1L, Sony Vaio PCG-500 Series: PCG-500, Sony VAIO PCG-505 Series, VAIO PCG-505BX, VAIO PCG-505E, VAIO PCG-505EX, VAIO PCG-505EX/64, VAIO PCG-505F, VAIO PCG-505FX, VAIO PCG-505G, VAIO PCG-505G/A4G, VAIO PCG-505GX, VAIO PCG-505GX/4G, VAIO PCG-505LS, VAIO, PCG-505R, VAIO PCG-505RS, VAIO PCG-505RX, VAIO PCG-505S, VAIO PCG-505SX, VAIO PCG-505SX/4G, VAIO PCG-505TR, VAIO PCG-505TS, VAIO PCG-505TX, VAIO PCG-505V, VAIO PCG-505V/ABX, VAIO PCG-505V/CBP, VAIO PCG-505V/CBX, VAIO PCG-505X, VAIO, PCG-505X/64, VAIO PCG-591L, Sony VAIO PCG-V505 Series, VAIO PCG-V505/B, VAIO PCG-V505A, VAIO PCG-V505AC, VAIO, PCG-V505AK, VAIO PCG-V505AP, VAIO PCG-V505AX, VAIO, PCG-V505AXP, VAIO PCG-V505B, VAIO PCG-V505BX, VAIO, PCG-V505BXP, VAIO PCG-V505DC1, VAIO PCG-V505DC11, VAIO PCG-V505DC1P7, VAIO PCG-V505DX, VAIO PCG-V505DXP, VAIO PCG-V505E/B, VAIO PCG-V505EX, VAIO PCG-V505EXP, VAIO PCG-V505F/B, VAIO PCG-V505G/B, VAIO PCG-V505GP, VAIO, PCG-V505MNP, VAIO PCG-V505MP, VAIO PCG-V505P, VAIO PCG-V505R, VAIO PCG-V505R/PB, VAIO PCG-V505S/PB, VAIO PCG-V505T1, VAIO PCG-V505T1/P, VAIO PCG-V505T2, VAIO PCG-V505T2/P, VAIO, PCG-V505T3, VAIO PCG-V505T3/P, VAIO PCG-V505T4, VAIO, PCG-V505T4/P, VAIO PCG-V505V/P, VAIO PCG-V505VZ/P, VAIO PCG-V505W/P, Sony Vaio PCG-5xxx Series, PCG-51AL, PCG-531A, PCG-532A, PCG-551L, PCG-561L, PCG-571A, PCG-571N, PCG-581L, PCG-581M, PCG-582M, PCG-591L, PCG-5A1M, Sony Vaio PCG-6xxx Series PCG-661L, PCG-661M, PCG-661R, PCG-671L, PCG-672R, PCG-681L, PCG-682L, PCG-691L, PCG-6B1L, PCG-6B2L, PCG-6N2M, Sony Vaio, PCG-700 Series, PCG-705, PCG-705C, PCG-705E, PCG-711, Sony Vaio PCG-800 Series, PCG-833L, PCG-873M, PCG-881L, PCG-881R, PCG-882L, PCG-883L, PCG-884L, PCG-885L, Sony VAIO PCG-C1 Series, VAIO PCG-C1F, VAIO PCG-C1MAH, VAIO PCG-C1MGP, VAIO PCG-C1MHP, VAIO PCG-C1MR/BP, VAIO PCG-C1MRX, VAIO PCG-C1MSX, VAIO PCG-C1MT, VAIO PCG-C1MT1, VAIO PCG-C1MV, VAIO PCG-C1MV/C, VAIO PCG-C1MVM/C, VAIO PCG-C1MVMKIT, VAIO PCG-C1MVP, VAIO PCG-C1MVP/C, VAIO PCG-C1MVP/M/C, VAIO PCG-C1MW, VAIO PCG-C1MW1, VAIO PCG-C1MWP, VAIO PCG-C1MWP1, VAIO PCG-C1MZX, VAIO PCG-C1R, VAIO PCG-C1S, VAIO PCG-C1X, VAIO PCG-C1XS, Sony VAIO PCG-CR Series, VAIO PCG-GR114EK, VAIO PCG-GR150K, VAIO PCG-GR170K, VAIO PCG-GR230, VAIO PCG-GR250, VAIO PCG-GR250K, VAIO PCG-GR250P, VAIO PCG-GR270, VAIO PCG-GR270K, VAIO, PCG-GR270P, VAIO PCG-GR290K, VAIO PCG-GR290P, VAIO PCG-GR300, VAIO

PCG-GR300K, VAIO PCG-GR315MP, VAIO PCG-GR370, VAIO PCG-GR370K, VAIO PCG-GR370P, VAIO PCG-GR390, VAIO PCG-GR390K, VAIO PCG-GR390P, VAIO PCG-GR3F/BP, VAIO PCG-GR3N/BP, VAIO PCG-GR5E/BP, VAIO PCG-GR5F/BP, VAIO PCG-GR5N/BP, VAIO, PCG-GR7/K, VAIO PCG-GR7E, VAIO PCG-GR9, VAIO PCG-GR9/K, VAIO PCG-GR90E, VAIO PCG-GR90E/K, VAIO PCG-GR90F, VAIO, PCG-GR90F/P, VAIO PCG-GR9E, VAIO PCG-GR9F/P, Sony VAIO GT Series: VAIO PCG-GT1 / PCG-GT3/K, Sony VAIO PCG-SR Series, VAIO PCG-SR1/BP, VAIO PCG-SR17, VAIO PCG-SR17K, VAIO PCG-SR19GT, VAIO PCG-SR1C/BP, VAIO PCG-SR1M, VAIO PCG-SR1M/BP, VAIO PCG-SR27K, VAIO PCG-SR31K, VAIO PCG-SR33, VAIO PCG-SR5K, VAIO PCG-SR7K, VAIO PCG-SR9, VAIO PCG-SR9/K, VAIO PCG-SR9C/BK, VAIO PCG-SR9C/K, VAIO PCG-SR9C/P, VAIO PCG-SR9G/K, VAIO PCG-SR9M/G, VAIO PCG-SR9M/K, Sony VAIO PCG-SRX Series VAIO PCG-SRX3, VAIO PCG-SRX3/BD, VAIO PCG-SRX3E, VAIO PCG-SRX3E/BD, VAIO PCG-SRX3F/BD, VAIO PCG-SRX41P, VAIO PCG-SRX7, VAIO PCG-SRX77, VAIO PCG-SRX77/C, VAIO PCG-SRX77/N, VAIO PCG-SRX77P, VAIO PCG-SRX77P/C, VAIO PCG-SRX77P/N, VAIO PCG-SRX7E/P, VAIO PCG-SRX7F/P, VAIO PCG-SRX7F/PB, VAIO PCG-SRX7S/P, VAIO PCG-SRX7S/PB, VAIO PCG-SRX87, VAIO PCG-SRX871, VAIO PCG-SRX87P, VAIO PCG-SRX87P1, VAIO PCG-SRX87P2, VAIO PCG-SRX87P3, VAIO PCG-SRX87P4, VAIO PCG-SRX99, VAIO PCG-SRX992, VAIO PCG-SRX99K, VAIO PCG-SRX99K3, VAIO PCG-SRX99P, VAIO PCG-SRX99P2, VAIO PCG-SRX99P4, VAIO PCG-SRX99P5, Sony VAIO PCG-TR Series VAIO PCG-TR1, VAIO PCG-TR1/B, VAIO PCG-TR1/P, VAIO PCG-TR1A, VAIO PCG-TR1AP, VAIO PCG-TR1MP, VAIO PCG-TR2, VAIO PCG-TR2/B, VAIO PCG-TR2/P, VAIO PCG-TR2A, VAIO PCG-TR2AP1, VAIO PCG-TR2AP3, VAIO PCG-TR2E, VAIO PCG-TR3, VAIO PCG-TR3/B, VAIO PCG-TR3/P, VAIO PCG-TR3/S, VAIO PCG-TR3/SP, VAIO PCG-TR3A, VAIO PCG-TR3AP1, VAIO PCG-TR3AP2, VAIO PCG-TR3E/B, VAIO PCG-TR5B, VAIO PCG-TR5EB, VAIO PCG-TR5PS, VAIO PCG-TR5S Sony VAIO PCG-U Series VAIO PCG-U1, VAIO PCG-U101, VAIO PCG-U101/P, VAIO PCG-U3, VAIO PCG-U3/P Sony VAIO PCG-VX Series VAIO PCG-VX7/BD, VAIO PCG-VX88, VAIO PCG-VX88P, VAIO PCG-VX89, VAIO PCG-VX891, VAIO PCG-VX89K, VAIO PCG-VX89K1, VAIO PCG-VX89P, VAIO PCG-VX89P1, VAIO PCG-VX89P2, VAIO PCG-VX89P3, VAIO PCG-VX9/P, Sony VAIO PCG-X505 Series VAIO PCG-X505/P, VAIO PCG-X505/SP, VAIO PCG-X505CP Sony VAIO PCG-Z1 Series VAIO PCG-Z1/P, VAIO PCG-Z1A, VAIO PCG-Z1A1, VAIO PCG-Z1AP1, VAIO PCG-Z1AP2, VAIO PCG-Z1AP3, VAIO PCG-Z1GP, VAIO PCG-Z1R/P, VAIO PCG-Z1RA, VAIO PCG-Z1RAP1, VAIO PCG-Z1RAP1KITB, VAIO PCG-Z1RAP2, VAIO PCG-Z1RAP3, VAIO PCG-Z1RGP, VAIO PCG-Z1RT/P, VAIO PCG-Z1T/P, VAIO PCG-Z1V/P, VAIO PCG-Z1VA, VAIO PCG-Z1VAP1, VAIO PCG-Z1VAP1KITB, VAIO PCG-Z1VAP2, VAIO PCG-Z1VAP2KITB, VAIO PCG-Z1VE, VAIO PCG-Z1VGP, VAIO PCG-Z1VT/P, VAIO PCG-Z1WA, VAIO PCG-Z1WAMP1, VAIO PCG-Z1WAMP2, VAIO PCG-Z1WAMP3, VAIO PCG-Z1WAP, VAIO PCG-Z1X/PVAIO, VAIO PCG-Z1XE/B, VAIO PCG-Z1XGP Sony VAIO PCG-B Series VAIO VGN-B100B05, VAIO VGN-B100B07, VAIO VGN-B90PS, VAIO VGN-B90PSY Sony VAIO PCG-G Series VAIO VGN-G118GN/T, VAIO VGN-G118TN/B, VAIO VGN-G118TN/S, VAIO VGN-G11VN/TC, VAIO VGN-G11XN/B, VAIO VGN-G1AAPS, VAIO VGN-G1AAPSA, VAIO VGN-G1AAPSB, VAIO VGN-G1AAPSC, VAIO VGN-G1ABNS, VAIO VGN-G1KAP, VAIO VGN-G1KBN, VAIO VGN-G1KBNA, VAIO VGN-G1LAP, VAIO VGN-G1LBN, Sony Vaio VGN-S1 Series VGN-S1, VGN-S150, VGN-S150/P, VGN-S150F, VGN-S150FP, VGN-S150P, VGN-S155, VGN-S16GP,

VGN-S170, VGN-S170B, VGN-S170F, VGN-S170P, VGN-S170PVNC, VGN-S175, VGN-S18GP, VGN-S1HP, Sony Vaio VGN-S2 Series VGN-S2, VGN-S240P, VGN-S250F, VGN-S250FP, VGN-S260, VGN-S260KIT1, VGN-S260P, VGN-S265, VGN-S270, VGN-S270B, VGN-S270F, VGN-S270P, VGN-S270PKIT1, VGN-S28GP, VGN-S2HP, VGN-S2XP, Sony Vaio VGN-S3 Series VGN-S3, VGN-S350F, VGN-S350FP, VGN-S350P, VGN-S360, VGN-S360P, VGN-S36TP/S, VGN-S370F, Sony Vaio VGN-S5 Series VGN-S5, VGN-S50B, VGN-S51B, VGN-S52B/S, Sony Vaio VGN-S6 Series VGN-S6, VGN-S62S/S, Sony Vaio VGN-S7 Series VGN-S7, VGN-S70B, VGN-S71PB, VGN-S72PB/B, Sony Vaio VGN-S9 Series VGN-S9, VGN-S90PS, VGN-S90PSY1, VGN-S90PSY2, VGN-S90PSY3, VGN-S90PSY4, VGN-S90PSY5, VGN-S90PSY6, VGN-S91PSY1, VGN-S91PSY2, VGN-S91PSY3, VGN-S91PSY4, VGN-S91PSY5, VGN-S91PSY6, VGN-S92S/S, Sony VAIO PCG-T Series VAIO VGN-T140P/L, VAIO VGN-T150/L, VAIO VGN-T150P/L, VAIO VGN-T150P/T, VAIO VGN-T160P/L, VAIO VGN-T240P/L, VAIO VGN-T250/L, VAIO VGN-T250P/L, VAIO VGN-T250P/S, VAIO VGN-T260P/L, VAIO VGN-T270P/L, VAIO VGN-T30B/L, VAIO VGN-T30B/T, VAIO VGN-T340P/L, VAIO VGN-T350/L, VAIO VGN-T350P/L, VAIO VGN-T350P/S, VAIO VGN-T350P/T, VAIO VGN-T360P/L, VAIO VGN-T370P/L, VAIO VGN-T50B, VAIO VGN-T50B/L, VAIO VGN-T50B/T, VAIO VGN-T51B/L, VAIO VGN-T52B/L, VAIO VGN-T70B/L, VAIO VGN-T71B/L, VAIO VGN-T71B/T, VAIO VGN-T72B/L, VAIO VGN-T72B/T, VAIO VGN-T90PS, VAIO VGN-T90PSY, VAIO VGN-T90S, VAIO VGN-T91PS, VAIO VGN-T91PSY, VAIO VGN-T91S, VAIO VGN-T92PS, VAIO VGN-T92PSY, VAIO VGN-T92S Sony VAIO VGN-TX Series VAIO VGN-TX25C/W, VAIO VGN-TX26C, VAIO VGN-TX26C/W, VAIO VGN-TX27CP, VAIO VGN-TX28CP, VAIO VGN-TX50B/B, VAIO VGN-TX51B/B, VAIO VGN-TX52B/B, VAIO VGN-TX610P/B, VAIO VGN-TX630P/B, VAIO VGN-TX650P/B, VAIO VGN-TX651P, VAIO VGN-TX651P/B, VAIO VGN-TX670P/B, VAIO VGN-TX670P/W, VAIO VGN-TX690P/L, VAIO VGN-TX72B/B, VAIO VGN-TX73B/B, VAIO VGN-TX750P/B, VAIO VGN-TX770P/B, VAIO VGN-TX770P/T, VAIO VGN-TX770P/W, VAIO VGN-TX790P/L, VAIO VGN-TX90PS, VAIO VGN-TX90S, VAIO VGN-TX91PS, VAIO VGN-TX91S, VAIO VGN-TX92PS, VAIO VGN-TX92S, VAIO VGN-TX93HS, VAIO VGN-TX93NS, VAIO VGN-TX93S Sony VAIO VGN-TZ Series VAIO VGN-TZ10MN/N, VAIO VGN-TZ10XN/B, VAIO VGN-TZ11MN/N, VAIO VGN-TZ11VN/X, VAIO VGN-TZ12MN/N, VAIO VGN-TZ12VN/X, VAIO VGN-TZ150N/B, VAIO VGN-TZ150N/N, VAIO VGN-TZ160CB, VAIO VGN-TZ16GN/B, VAIO VGN-TZ16TN/B, VAIO VGN-TZ170N/B, VAIO VGN-TZ170N/N, VAIO VGN-TZ17GN/B, VAIO VGN-TZ17GN/N, VAIO VGN-TZ17TN/B, VAIO VGN-TZ17TN/N, VAIO VGN-TZ180N/RC, VAIO VGN-TZ18GN/X, VAIO VGN-TZ190N/BC, VAIO VGN-TZ20MN/N, VAIO VGN-TZ20WN/B, VAIO VGN-TZ21MN/N, VAIO VGN-TZ21VN/R, VAIO VGN-TZ21VN/X, VAIO VGN-TZ21WN/B, VAIO VGN-TZ22MN/N, VAIO VGN-TZ22VN/X, VAIO VGN-TZ50B, VAIO VGN-TZ90HS, VAIO VGN-TZ90NS, VAIO VGN-TZ90S

Sony VAIO VGN-U Series VAIO VGN-U50, VAIO VGN-U70P, VAIO VGN-U71P, VAIO VGN-U750P Sony VAIO VGN-UX Series VAIO VGN-UX1, VAIO VGN-UX27TN, VAIO VGN-UX37GN/L, VAIO VGN-UX380CN, VAIO VGN-UX380N, VAIO VGN-UX38GN, VAIO VGN-UX390N, VAIO VGN-UX50, VAIO VGN-UX70, VAIO VGN-UX71, VAIO VGN-UX72, VAIO VGN-UX91NS, VAIO VGN-UX91S, VAIO VGN-UX92NS, VAIO VGN-UX92S

Fujitsu (use with 6.4*4.3, 16V DC plug tip)

Fujitsu/Fujitsu Notebook Lifebook Models: Milan, Monte Carlo, Montegro, PenCentra 130, PenCentra 200, Point 1600. Point 510, 270DX, 280DX, 3700X, 400, 420D, 435DX, 500,

500SR, 520D, 520T, 530, 530T, 531T, 531TX, 535, 535T, 535TX, 555TX, 556TX, 565TX, 585T, 585TX, 600, 635T, 635TX, 655TX, 656TX, 675TX, 690TX, 695, 735DX, 755TX, 765DX, 765TX, 770TX, 780TX, 790TX Fujitsu Siemens Amilo K Series: K7600, K7610, Fujitsu Siemens Amilo Si Series: Si1520, Fujitsu Siemens LifeBook 200 Series: 200, 270, 270DX, 280, 280DX, Fujitsu Siemens LifeBook 3000 Series: 3700X, Fujitsu Siemens LifeBook 400 Series: 400, 420, 420D, 435, 435DX, 470, Fujitsu Siemens LifeBook 500 Series: 500, 500SR, 520, 520D, 520T, 529, 530, 530T, 531T, 531TX, 535, 535T, 535TX, 555, 555TX, 556, 556TX, 565, 565TX, 585, 585T, 585TX, Fujitsu Siemens LifeBook 600 Series: 600, 635, 635T, 635TX, 655, 655T, 655TX, 656TX, 665, 675, 675TX, 690, 690TX, 695, Fujitsu Siemens LifeBook 700 Series: 735, 735CDT, 735DX, 735TX, 755, 755TX, 756, 765, 765DX, 765TX, 770, 770TX, 780, 780TX, 785, 785TX, 790, 790TX, Fujitsu Siemens LifeBook 900 Series: 985, 985TX, 990, 990TX, 990TX2, Fujitsu Siemens LifeBook A Series: A4170, Fujitsu Siemens LifeBook B Series: B100, B112, B142, B4547, Fujitsu Siemens LifeBook B2000 Series: B2035, B2130, B2131, B2132, B2133, B2154, B2156, B2175, B2545, B2547, B2562, B2566, B2569, B2610, B2620, B2630, Fujitsu Siemens LifeBook B3000 Series: B3000D, B3010D, B3020S, Fujitsu Siemens LifeBook B5000 Series: B5010, Fujitsu Siemens LifeBook B6000 Series: B6000, B6110, B6110D, B6210, Fujitsu Siemens LifeBook Biblo Series: Biblo B110, Biblo B112, Biblo B142, Biblo B172, Fujitsu Siemens LifeBook C20 Series: C25, Fujitsu Siemens LifeBook C300 Series: C325, C325+, C332, C335, C340, C342, C345, C350, C352, C353, C360, Fujitsu Siemens LifeBook C4000 Series: C4023, C4120, C4135, C4155, C4157, C4175, C4235, C4325, C4345, C4355, C4367, Fujitsu Siemens LifeBook C5000 Series: C5110, C5130, C5235, Fujitsu Siemens LifeBook C6000 Series: C6135, C6140, C6155, C6170, C6175, C6177, C6185, C6310, C6320, C6325, C6330, C6345, C6355, C6387, C6525, C6535, C6537, C6544, C6545, C6547, C6551, C6555, C6556, C6557, C6565, C6571, C6575, C6577, C6581, C6591, C6597, C6611, C6631, C6637, C6651, Fujitsu Siemens LifeBook C7000 Series: C7600, C7631, C7651, C7661, Fujitsu Siemens LifeBook E300 series: E330, E335, E340, E342, E350, E351, E360, E362, E370, E380, E390, Fujitsu Siemens LifeBook E5000 series: E5140, E5320, E5520, Fujitsu Siemens LifeBook E6000 Series: E6150, E6170, E6520, E6530, E6540, E6541, E6550, E6555, E6556, E6557, E6560, E6570, E6571, E6575, E6577, E6585, E6595, E6596, Fujitsu Siemens LifeBook I Series: i4120, i4170, i4177, i4178, i4187, i4190, Fujitsu Siemens LifeBook L Series: L440, L460, L470, Fujitsu Siemens LifeBook N6000 Series: N6000, N6010, N6200, N6210, N6220, Fujitsu Siemens LifeBook P1000 Series: P1000, P1032, P1035, P1110, P1120, P1510, P1610, Fujitsu Siemens LifeBook P2000 Series: P2000, P2020, P2040, P2046, P2110, P2120, Fujitsu Siemens LifeBook P5000 Series: P5000, P5010, P5010D, P5020, P5020D, Fujitsu Siemens LifeBook P7000 Series: P7000, P7010, P7120, Fujitsu Siemens LifeBook S2000 Series: S2000, S2010, S2020, S2110, Fujitsu Siemens LifeBook S4000 Series: S4150, S4510, S4520, S4530, S4542, S4546, S4572, Fujitsu Siemens LifeBook S5000 Series: S5582, S5586, Fujitsu Siemens LifeBook S6000 Series: S6000, S6010, S6110, S6120, S6120D, S6130, S6200, S6210, S6220, S6230, S6231, S6240, Fujitsu Siemens LifeBook S7000 Series: S7010, S7011, S7020, S7021, S7025, S7110, Fujitsu Siemens LifeBook T3000 Series: 3010, 3010D, Fujitsu Siemens LifeBook T4000 Series: 4000, 4000D, 4010, 4010D, 4210, 4215, 4220 Tablet PC: T4020, T4020D Fujitsu Stylistic Laptop: Fujitsu Stylistic AYJ , Fujitsu Stylistic AYK , Fujitsu Stylistic 1000 , Fujitsu Stylistic 1200 , Fujitsu Stylistic 2300, Fujitsu Stylistic 3400 , Fujitsu Stylistic 3500 , Fujitsu Stylistic 500 , Fujitsu Stylistic LT , Fujitsu Stylistic LT C-500, Fujitsu Stylistic LT P-600 Fujitsu Pencentra Laptop:

Fujitsu PenCentra 130, Fujitsu PenCentra 200
Samsung (use with 6.4 x 4.3, 16V DC plug tip)
Samsung Sens Series: Sens Pro 500, Sens 700, Sens 800, Sens Pro 810
Sharp (use with 6.4 x 4.3, 16V DC plug tip)
Sharp Actius Series: Actius A110, Actius A150, Actius A250, Actius A290
Compaq (use with 4.0 x 1.7, 19V DC plug tip)

Compaq, Mini 700ED Series: NF283EA, NF283EAR, Compaq Mini 700EF Series:
NF291EA, NF291EAR, Compaq Mini 700EI Series: NG638EA, NG638EAR, Compaq Mini
700EK Series: NF289EA, Compaq Mini 700EL Series: NF288EA, NF288EAR, Compaq
Mini 700EM Series: NF277EA, NF277EAR, Compaq Mini 700EN Series: NG621EA,
NG621EAR, Compaq Mini 700ER Series: NF276EA, Compaq Mini 700ET Series:
FT309EA, FT309EAR, Compaq Mini 700EW Series: NG622EA, NG622EAR, Compaq Mini
701ED Series: NG647EA, Compaq Mini 701EG Series: NG635EA, NG635EAR,
Compaq Mini 701EI Series: NF293EA, Compaq Mini 701EM Series: NF279EA, Compaq
Mini 701ER Series: NF278EA, Compaq Mini 701ES Series: NG643EA, NG643EAR,
Compaq Mini 701ET Series: FT308EA, FT308EAR, Compaq Mini 702EA Series:
NF280EA, NF280EAR, Compaq Mini 703EA Series: NF281EA, Compaq Mini 705EI
Series: NG649EA, Compaq Mini 705ES Series: NP770EA, Compaq Mini 730EJ Series:
NP635EA, Compaq Mini 730EO Series: NP765EA, NP765EAR, Compaq Mini 730EQ
Series: NG661EA, Compaq Mini 731EI Series: NU803EA, Compaq Mini 731ET Series:
NP649EA, Compaq Mini 733EB Series: NT384EA, Compaq Mini 733EF Series: NP775EA,
Compaq Mini 735EF Series: NS519EA, Compaq Mini 735EI Series: NT385EA,
Compaq Mini 735EQ Series: NS522EA, Compaq Mini 735ES Series: NS518EA,
NS518EAR,

HP (use with 4.0 x 1.7, 19V DC plug tip)

HP Mini 1000 PCs: HP Mini 1001TU Series: NE570PA, NE570PAR, HP Mini 1001XX
Series: NC953AS, HP Mini 1002TU Series: NE571PA, HP Mini 1002XX Series: NC954AS,
HP Mini 1003TU Series: NE572PA, HP Mini 1004TU Series: NE573PA, HP Mini 1005TU
Series: NE574PA, HP Mini 1006TU Series: NE575PA, HP Mini 1007TU Series: E576PA,
HP Mini 1008TU Series: NE577PA, HP Mini 1009TU Series: NE578PA, HP Mini 1010LA
Series: FY348LA, HP Mini 1010NR Series: FT315UA, FT315UAR, HP Mini 1010TU Series:
NE579PA, HP Mini 1011TU Series: NE580PA, HP Mini 1012TU Series: NE581PA,
NE581PAR, HP Mini 1013TU Series: NE582PA, HP Mini 1014TU Series: NE585PA, HP
Mini 1015TU Series: NE590PA, HP Mini 1016TU Series: NE594PA, HP Mini 1020LA
Series: NG837LA, HP Mini 1021TU Series: NL100PA, HP Mini 1022TU Series: NL101PA,
HP Mini 1023TU Series: NQ149PA, HP Mini 1024TU Series: NQ150PA, HP Mini 1025TU
Series: NQ155PA, HP Mini 1030NR Series: FW376UA, FW376UAR, HP Mini 1033CL
Series: FZ978UA, FZ978UAR, HP Mini 1035NR Series: FT313UA, FT313UAR,
HP Mini 1050LA Series: NQ332LA, HP Mini 1090LA Series: NJ209LA, HP Mini 1000 CTO
Series: FN819AV, FQ729AAR, FQ729AV, FR832AV, FV436AAR, FV436AV, NB914AV,
NJ683AAR, NJ683AV, NP763AV, HP Mini 1000 Vivienne Tam Edition PC: HP Mini
1018TU Vivienne Tam Edition Series: NL037PA, NL037PAR, HP Mini 1019TU Vivienne
Tam Edition Series: NL038PA, HP Mini 1020TU Vivienne Tam Edition Series: NL039PA,
HP Mini 1097EI Vivienne Tam Edition Series: NG645EA, HP Mini 1098EI Vivienne Tam
Edition Series: NG646EA, HP Mini 1099EA Vivienne Tam Edition Series: NG633EA,

NG633EAR, HP Mini 1099ED Vivienne Tam Edition Series: NG624EA, NG624EAR, HP Mini 1099EE Vivienne Tam Edition Series: NG640EA, HP Mini 1099EF Vivienne Tam Edition Series: NG628EA, NG628EAR, HP Mini 1099EI Vivienne Tam Edition Series: NG652EA, HP Mini 1099EK Vivienne Tam Edition Series: NG644EA, HP Mini 1099EL Vivienne Tam Edition Series: NG630EA, NG630EAR, HP Mini 1099EM Vivienne Tam Edition Series: NG641EA, HP Mini 1099EN Vivienne Tam Edition Series: NG634EA, NG634EAR, HP Mini 1099EP Vivienne Tam Edition Series: NG626EA, HP Mini 1099ER Vivienne Tam Edition Series: NG631EA, HP Mini 1099ES Vivienne Tam Edition Series: NG627EA, NG627EAR, HP Mini 1099ET Vivienne Tam Edition Series: NG632EA, NG632EAR, HP Mini 1099EW Vivienne Tam Edition Series: NG625EA, NG625EAR, HP Mini 1100 PCs: HP Mini 1100CM Series: KS167UT, HP Mini 1101TU Series: NQ159PA, HP MINI 1101XX Series: NR200AS, HP Mini 1102TU Series: NQ160PA,

AMI: (use with 4.0 x 1.7, 19V DC plug tip)

TF6720,TF6760,FT8850

HP (use with 4.8 x 1.7, 18.5V DC plug tip)

HP PAVILION / COMPAQ PRESARIO: HP/COMPAQ 710C HP/COMPAQ 712C, HP/COMPAQ 720C HP/COMPAQ 722C, HP/COMPAQ 810C, HP/COMPAQ 812C, HP/COMPAQ 815C, HP/COMPAQ 820, HP/COMPAQ 820CSE, HP/COMPAQ 820, HP/COMPAQ 825C, HP/COMPAQ 830C, HP/COMPAQ 832C, HP/COMPAQ 840C, HP/COMPAQ 841C, HP/COMPAQ 842C, HP/COMPAQ 843C, HP/COMPAQ 845C, HP/COMPAQ850C, HP/COMPAQ855C, HP/COMPAQ 855CSE, HP/COMPAQ 855CXI, HP/COMPAQ 870CSE, HP/COMPAQ 870CSI, HP/COMPAQ 880C, HP/COMPAQ 882C, HP/COMPAQ 890CSE, HP/COMPAQ 890CSI, HP/COMPAQ 895CSE, HP/COMPAQ 895CSI, HP/COMPAQ 920C, HP/COMPAQ 960C, HP/COMPAQ 960CXI, HP Compaq Tablet PC: tc1000, tc1100, tc4200, HP Compaq Business Notebook: nc4000, nc4010, nc6000, nc8000, nx5000, nx6100, nw8000, HP Pavilion DV1000 Series: DV1000 / DV1000 CTO / DV1001 / DV1001AP / DV1001XX MV IUR / DV1002 / DV1002AP / DV1002XX MV IUR / DV1003 / DV1004 / DV1004AP / DV1005 / DV1006 / DV1006AP / DV1007 / DV1008 / DV1009 / DV1009AP / DV1009XX MV / DV1010 / DV1010AP / DV1010US / DV1010CA / DV1011 / DV1011 / DV1012 / DV1012LA / DV1013 / DV1014 / DV1014AP / DV1014LA / DV1015 / DV1015AP / DV1015LA / DV1016 / DV1017 / DV1018 / DV1019 / DV1020 / DV1021 / DV1021AP / DV1022 / DV1022AP / DV1023 / DV1024 / DV1024AP / DV1024LA / DV1025 / DV1025AP / DV1025LA / DV1026 / DV1027 / DV1028 / DV1029 / DV1029AP / DV1030 / DV1030AP / DV1031 / DV1031AP / DV1032 / DV1033 / DV1034 / DV1034AP / DV1040 / DV1040US / DV1040CA / DV1042 / DV1044 / DV1045 / DV1045LA / DV1049 / DV1049CL / DV1050 / DV1050US / DV1060 / DV1060US / DV1061 / DV1063 / DV1064 / DV1065 / DV1065US / HP Pavilion DV1300 Series: DV1300 / DV1310 / DV1310US / DV1311 / DV1311SE / DV1315 / DV1315CL / DV1320 / DV1320US / DV1321us / DV1330 / DV1330CA / DV1330US / DV1340 / DV1340US HP Pavilion DV1400 Series: DV1400 / DV1410 / DV1410US / DV1411 / DV1411SE / DV1420 / DV1420US / DV1427us / DV1430 / DV1430US / DV1432 / DV1432US / DV1435 / DV1439 / DV1439US / DV1440 / DV1440US HP Pavilion DV1500 Series: DV1500 / DV1510 / DV1510US / DV1510CA / DV1515 / DV1515CL / DV1519 / DV1519US / DV1520 / DV1520US / DV1520CA / DV1530

/ 1530US / DV1530CA / DV1532 / DV1532US / DV1540 / DV1540US / DV1540CA / DV1550 / DV1550SE / DV1580 / DV1580SE HP Pavilion DV2000 series dv2000 , dv2000t, dv2000z, dv2001tu, dv2001tx, dv2001xx, dv2002tu, dv2002tx, dv2002xx, dv2003ea, dv2003tu, dv2003tx, dv2004ea, dv2004tu, dv2004tx, dv2004xx, dv2005ea, dv2005tu, dv2005tx, dv2005xx, dv2006ea, dv2006tu, dv2006tx, dv2006xx, dv2007ea, dv2007tu, dv2007tx, dv2008ea, dv2008tu, dv2008tx, dv2009ea, dv2009tu, dv2009tx, dv2009xx, dv2010ea, dv2010tu, dv2010tx, dv2011ea, dv2011tu, dv2011tx, dv2012ea, dv2012tu, dv2012tx, dv2013ea, dv2013tu, dv2013tx, dv2014ea, dv2014tu, dv2014tx, dv2015ea, dv2015nr, dv2015tu, dv2015tx, dv2016ea, dv2016tu, dv2016tx, dv2017ea, dv2017tu, dv2017tx, dv2018ea, dv2018tu, dv2018tx, dv2019ea, dv2019tu, dv2019tx, dv2020ca, dv2020ea, dv2020tu, dv2020tx, dv2020us, dv2021tu, dv2021tx, dv2022tu, dv2023tu, dv2024tu, dv2024tx, dv2025la, dv2025nr, dv2025tu, dv2025tx, dv2026tu, dv2026tx, dv2027tu, dv2027tx, dv2028ea, dv2028tu, dv2028tx, dv2029ea, dv2029tu, dv2029tx, dv2030ea, dv2030tu, dv2030tx, dv2031ea, dv2031tu, dv2031tx, dv2032ea, dv2032tu, dv2032tx, dv2033ea, dv2033tu, dv2033tx, dv2034ea, dv2034tu, dv2034tx, dv2035ea, dv2035la, dv2035tu, dv2035tx, dv2035us, dv2036ea, dv2036tu, dv2036tx, dv2037tu, dv2037tx, dv2037us, dv2038tu, dv2038tx, dv2039tu, dv2039tx, dv2040ca, dv2040tu, dv2040tx, dv2040us, dv2041tu, dv2041tx, dv2042tu, dv2042tx, dv2043tu, dv2043tx, dv2044tu, dv2044tx, dv2045ea, dv2045tu, dv2046tu, dv2046tx, dv2047cl, dv2047tx, dv2048tx, dv2049tx, dv2050tx, dv2050us, dv2053ea, dv2054ea, dv2055ea, dv2056ea, dv2057ea, dv2058ea, dv2064ea, dv2065ea, dv2080ea, dv2081ea, dv2082ea, dv2083ea, dv2084ea, dv2085ea, dv2088xx, dv2095ea, dv2097ea, dv2098ea, dv2099ea, dv2100, dv2101au, dv2101eu, dv2101tu, dv2101tx, dv2101xx, dv2102au, dv2102eu, dv2102tu, dv2102tx, dv2103au, dv2103ea, dv2103tu, dv2103tx, dv2104au, dv2104ea, dv2104eu, dv2104tu, dv2104tx, dv2105ea, dv2105tu, dv2105tx, dv2106ea, dv2106eu, dv2106tu, dv2106tx, dv2107tu, dv2107tx, dv2108ea, dv2108tu, dv2108tx, dv2109tu, dv2109tx, dv2110eu, dv2110tu, dv2110tx, dv2111tu, dv2111tx, dv2112tu, dv2112tx, dv2113tu, dv2113tx, dv2114tx, dv2115ea, dv2115tu, dv2115tx, dv2116ea, dv2116tx, dv2116wm, dv2117tx, dv2118la, dv2118tx, dv2119tx, dv2120ca, dv2120la, dv2120tu, dv2120tx, dv2120us, dv2121tu, dv2121tx, dv2122tu, dv2122tx, dv2123tu, dv2123tx, dv2124tx, dv2125la, dv2125nr, dv2125tx, dv2126tx, dv2127tx, dv2128tx, dv2129ea, dv2129tx, dv2130br, dv2130ea, dv2130tx, dv2130us, dv2131ea, dv2131tx, dv2132ea, dv2132tx, dv2133ea, dv2133tx, dv2134ea, dv2134tx, dv2135la, dv2135tx, dv2136tx, dv2137tx, dv2138tx, dv2138xx, dv2139tx, dv2140br, dv2140eu, dv2140tx, dv2141eu, dv2141tx, dv2142tx, dv2143tx, dv2144tx, dv2145tx, dv2146tx, dv2147ea, dv2147tx, dv2148tx, dv2149ea, dv2149tx, dv2150ea, dv2150tx, dv2151ea, dv2151tx, dv2152ea, dv2152tx, dv2153tx, dv2154tx, dv2155tx, dv2160br, dv2164eu, dv2166eu, dv2171ca, dv2171cl, dv2171ea, dv2172ea, dv2173ea, dv2174cl, dv2174ea, dv2175ea, dv2180eu, dv2184ea, dv2185ea, dv2188ea, dv2190ea, dv2195eu, dv2196ea, dv2197ea, dv2200, dv2210us HP Pavilion DV2500 Series dv2500, dv2500t, dv2501tu, dv2501tx, dv2501xx, dv2502tu, dv2502tx, dv2503tu, dv2503tx, dv2503xx, dv2504tu, dv2504tx, dv2505tu, dv2505tx, dv2506tu, dv2506tx, dv2506xx, dv2507tu, dv2507tx, dv2508tu, dv2508tx, dv2509tu, dv2509tx, dv2510tu, dv2510tx, dv2511tu, dv2511tx, dv2512tu, dv2512tx, dv2513tu, dv2513tx, dv2514tu, dv2514tx, dv2515ea, dv2515tu, dv2515tx, dv2516tu, dv2516tx, dv2517tu, dv2517tx, dv2518tu, dv2518tx, dv2519ea, dv2519tu, dv2519tx, dv2520ea, dv2520tu, dv2520tx, dv2521ea, dv2521tx, dv2522tx, dv2523tx,

dv2524tx, dv2525ea, dv2527tx, dv2528ea, dv2528tx, dv2529ea, dv2529tx, dv2530ea, dv2530tx, dv2534tx, dv2535la, dv2535tx, dv2536tx, dv2550se, dv2554ea, dv2555ea, dv2560ea, HP Pavilion DV4000 Series: DV4000 / DV4000 CTO / DV4005 / DV4005US / DV4010 / DV4015 / DV4015CL / DV4018 / DV4018CL / DV4020 / DV4020us / DV4030 / DV4030US / DV4030CA / DV4040 / DV4040CA / DV4040US / DV4100 / DV4100 CTO / DV4125 / DV4125US / DV4129 / DV4129US / DV4130 / DV4130US / DV4150 / DV4150CA / DV4150US / DV4155 / DV4155CL / DV4155US / DV4165 / DV4165CL / DV4170 / DV4170CA / DV4170US / DV4200 / DV4210 / DV4217 / DV4217CL / DV4220 / DV4223 / DV4223CL / DV4230 / DV4230us / DV4250 / DV4250US / DV4250CA / DV4253 / DV4253US / DV4257 / DV4257US / DV4269 / DV4269US / DV4270 / DV4270US / DV4270CA / DV4272 / DV4272US / DV4300 / DV4305 / DV4305US / DV4307 / DV4307CA / DV4307CL / DV4308 / DV4308WM / DV4310 / DV4310US / DV4320 / DV4320US / DV4330 / DV4330US / DV4330CA / DV4340 / DV4340US / DV4340CA / DV4400 / DV4401 / DV4420 HP Pavilion DV5000 Series: DV5000 / DV5001 / DV5003 / DV5003CL / DV5010 / DV5017 / DV5017CL / DV5020 / DV5020US / DV5020CA / DV5029 / DV5029US / DV5030 / DV5030US / DV5040 / DV5040US / DV5100 / DV5100CTO / DV5110 / DV5110US / DV5120 / DV5120US / DV5123 / DV5123CL HP Pavilion DV6000 Series: HP Pavilion DV8000 Series: DV8000 / DV8000 CTO / DV8005 / DV8010 / DV8013 / DV8013CL / DV8026ea / DV8040 / DV8040CA / DV8040US / DV8045 / DV8080 / DV8088 / DV8088US / DV8100 / DV8110 / DV8110US / DV8113 / DV8113CL / DV8120 / DV8120US / DV8120CA / DV8123 / DV8123CL / DV8125 / DV8125NR / DV8130 / DV8130US / DV8135nr / DV8140 / DV8140US / DV8155 / DV8200 / DV8220 Series HP Pavilion ZT3000 Series: HP Pavilion ZT3000 / ZT3001 / ZT3001US / ZT3010 / ZT3010US / ZT3015 / ZT3020 / ZT3020US / ZT3025 / ZT3030 / ZT3040 / ZT3050 / ZT3068 / ZT3068CL / ZT3101 / ZT3101US / ZT3110 / ZT3120 / ZT3130 / ZT3140 / ZT3140US / ZT3170 / ZT3170US / ZT3200 / ZT3201 / ZT3201US / ZT3205 / ZT3210 / ZT3215 / ZT3220 / ZT3225 / ZT3230 / ZT3235 / ZT3240 / ZT3241 / ZT3242 / ZT3250 / ZT3250US / ZT3260 / ZT3280 / ZT3280US / ZT3300 / ZT3301 / ZT3301US / ZT3302 / ZT3302US / ZT3305 / ZT3310 / ZT3340 / ZT3340US / ZT3349 / ZT3349CL / ZT3350 / ZT3350US / ZT3355 / ZT3355US / ZT3380 / ZT3380US / ZT3400 HP Pavilion ZE2000 Series: HP Pavilion ZE2000 / ZE2000 CTO / ZE2004 / ZE2004US / ZE2005 / ZE2005US / ZE2008 / ZE2008WM / ZE2010 / ZE2015 / ZE2015US / ZE2020 / ZE2020CA / ZE2100 / ZE2108 / ZE2108WM / ZE2109 / ZE2109US / ZE2110 / ZE2110US / ZE2113 / ZE2113US / ZE2114 / ZE2114US / ZE2115 / ZE2115US / ZE2117 / ZE2117US / ZE2120 / ZE2120CA / ZE2150 / ZE2150US / ZE2200 / ZE2200 CTO / ZE2300 / ZE2308 / ZE2308WM / ZE2309 / ZE2309NR / ZE2315 / ZE2315US / ZE2400 / ZE2401 / ZE2401XT HP Pavilion ZE4900 Series: ZE4900 / ZE4901 / ZE4901us / ZE4902 / ZE4903 / ZE4904 / ZE4905 / ZE4906 / ZE4907 / ZE4908 / ZE4910 / ZE4910us / ZE4911 / ZE4913 / ZE4915 / ZE4916 / ZE4917 / ZE4918 / ZE4919 / ZE4920 / ZE4922 / ZE4923 / ZE4925 / ZE4926 / ZE4928 / ZE4929 / ZE4930 / ZE4935 / ZE4940 / ZE4950 / ZE4951 / ZE4960 / ZE4980

Compaq (use with 4.8 x 1.7, 18.5V DC plug tip)

Compaq Presario M2000 Series: M2000 / M2001 / M2005 / M2005US / M2007 / M2007US / M2010 / M2010CA / M2010US / M2015 / M2015CL / M2070 / M2070US / M2099 / M2100 / M2100 / M2101 / M2101US / M2105 / M2105CA / M2105US / M2108 / M2108US / M2200 / M2300 / M2400 / M2401 / M2401XT Compaq Presario 2200 Series: 2200 / 2200LA / 2201 / 2201AS / 2201US / 2202 / 2202US / 2203 / 2203AL / 2203AS / 2203US / 2204 / 2204AL / 2204AS / 2204US / 2205 / 2205AL / 2205AP / 2205AS / 2205LA / 2206 / 2206AL / 2206AP

/ 2206US / 2207 / 2207AL / 2207AP / 2207AS / 2208 / 2208AP / 2208AS / 2209 / 2209AP / 2209CL / 2210 / 2210AP / 2210CA / 2210US / 2211 / 2211AP / 2212CA / 2213 / 2214 / 2215 / 2216 / 2217 / 2218 / 2218AP / 2218RS / 2219 / 2220,2223 / 2223AP / 2223US / 2226 / 2226AP / 2226CL / 2227 / 2227AP / 2227US / 2231 / 2231AP / 2231US / 2232 / 2232AP / 2232US / 2233AP / 2234AP / 2236 / 2236AP / 2236CL / 2236US / 2237AP / 2238AP / 2242AP / 2243AP / 2254 / 2255 / 2256 / 2257 / 2258 / 2258AP / 2259 / 2260 / 2261 / 2261AP / 2262 / 2262AP / 2263 / 2263AP / 2265 / 2268AP / 2269AP / 2273AS
Compaq Presario 2800 Series: 2800 / 2800CA / 2800T / 2800US / 2801 / 2801CL / 2805 / 2805US / 2806 / 2806CL / 2810 / 2810CA / 2810EA / 2811 / 2811CA / 2811CL / 2811EA / 2815 / 2815EA / 2816 / 2816EA / 2878 / 2878CL / 2879 / 2879CL / 2880 / 2880CL / 2881 / 2881CL
Compaq Presario V2000 Series: V2000 / V2000t / V2000z / V2001 / V2002 / V2003 / V2004 / V2005 / V2006 / V2007 / V2008 / V2009 / V2010 / V2010US / V2016 / V2017 / V2018 / V2019 / V2020 / V2021 / V2022 / V2023 / V2024 / V2025 / V2026 / V2027 / V2028 / V2029 / V2030 / V2030US / V2031 / V2032 / V2033 / V2034 / V2035 / V2036 / V2037 / V2038 / V2039 / V2040 / V2040US / V2041 / V2069 / V2069CL
Compaq Presario V2100 Series: V2100 / V2110 / V2110US / V2110CA / V2130 / V2135 / V2135US / V2140 / V2140US / V2140CA / V2146 / V2146CL / V2150 / V2150US
Compaq Presario V2300 Series: V2300 / V2304 / V2304US / V2305 / V2305CA / V2305US / V2306 / V2306US / V2309 / V2309US / V2310 / V2310CA / V2310US / V2311 / V2311US / V2312 / V2312US / V2320 / V2321 / V2321US / V2330 / V2335 / V2335US
Compaq Presario V2400 Series: V2400 / V2400 CTO / V2401 / V2401CL / V2402 / V2402US / V2403 / V2403NR / V2403us / V2404 / V2404US / V2405 / V2405CA / V2405US / V2409 / V2409US / V2410 / V2410CA / V2410CL / V2410US / V2413 / V2413US / V2414 / V2414NR / V2419 / V2419US / V2424 / V2424NR
Compaq Presario V2500 Series: V2500 / V2508 / V2508WM / V2552 / V2552US / V2555 / V2555US / V2555CA / V2565 / V2565US / V2565CA / V2570 / V2570CA / V2570NR / V2575 / V2575US / V2575CA / V2582 / V2582US
Compaq Presario V2600 Series: V2600 / V2610 / V2610US / V2630 / V2630US / V2640 / V2640NR / V2665 / V2665US / V2698 / V2699
Compaq Presario V4000 Series: V4000 / V4000z / V4001 / V4002 / V4003 / V4004 / V4005 / V4005CL / V4015 / V4015US / V4020 / V4020US / V4025 / V4025US / V4035 / V4035CA / V4035US / V4100 / V4120 / V4120US / V4125 / V4125CL / V4130 / V4135 / V4135US / V4200 / V4220 / V4220NR / V4220US / V4240 / V4240US / V4245 / V4245US / V4300 / V4400
Compaq Presario V5000 Series: V5000 / V5000Z / V5005 / V5005US / V5005CA / V5010 / V5015 / V5015US / V5015CA / V5100 CTO / V5100z CTO / V5101 / V5101US / V5102 / V5102NR / V5105 / V5105US / V5105CA / V5115 / V5115US / V5115CA / V5119 / V5119US / V5120 / V5120NR / V5160 / V5160US / V5189 / V5200 CTO / V5201 / V5201US / V5201CA / V5204 / V5204US / V5204NR / V5205 / V5205NR / V5206 / V5206OM / V5207 / V5207NR / V5208 / V5208CA / V5209 / V5209US / V5210 / V5210US / V5210CA / V5214EA / V5215EA / V5216EA / V5233EA / V5234EA / V5235EA / V5236EA / V5300 CTO / V5305 / V5305WM / V5306 / V5306US / V5307 / V5307US / V5308 / V5308CA
Compaq Presario V6000 Series: V6000 V6000T V6000Z V6001XX V6030US V6048CL V6101 / V6101US / V6105 / V6105NR / V6107 / V6107US / V6110 / V6110US / V6110CA / V6120 / V6120US / V6120CA / V6130 / V6130US / V6133 / V6133CA / V6133CL / V6137 / V6137US / V6143 / V6143CL / V6171 / V6171CL
Compaq Armada Series: 100 / 100s / 110 / 110s / E300 / E500 / E500s / E700 / M300 / M500 / M700 / V300 / N400c / N410c / N600c
Compaq EVO Series: EVO N1000 / N1000C N1000V / N1005V / N110 / N150 / N200 / N400 / N400c / N410c / N600 / N600c / N610c / N620c / N800 / N800c / N800v / N800w / N8000
Compaq Presario X1000 Series: X1000 / X1001 / X1001US / X1002 / X1002US / X1005 / X1006 / X1007 / X1010 /

X1010CA / X1010US / X1011 / X1012 / X1015 / X1015US / X1016 / X1018 / X1021 / X1022 / X1023 / X1026 / X1027 / X1028 / X1028CL / X1030 / X1030US / X1032 / X1033 / X1034 / X1035 / X1036 / X1036AP / X1037 / X1038 / X1039 / X1040 / X1040US / X1041 / X1042 / X1043 / X1044 / X1045 / X1046 / X1047 / X1048 / X1049 / X1050 / X1050CA / X1051 / X1052 / X1053 / X1054 / X1055 / X1056 / X1057 / X1058 / X1060 / X1061 / X1062 / X1063 / X1064 / X1065 / X1066 / X1067 / X1068 / X1069 / X1070 / X1071 / X1072 / X1073 / X1074 / X1075 / X1080 / X1081 / X1082 / X1083 / X1084 / X1085 / X1086 / X1087 / X1088 / X1089 / X1090 / X1091 / X1092 / X1093 / X1094 / X1095 / X1096 / X1097 / X1098 / X1099 Compaq Presario X1100 Series: X1100 / X1105 / X1110 / X1115 / X1140 / X1155 Compaq Presario X1200 Series: X1200 / X1201 / X1201US / X1210 / X1210CA / X1210US / X1220 / X1220US / X1230 / X1230US Compaq Presario X1300 Series: X1300 / X1301 / X1301US / X1360 / X1360US / X1360CL / X1360CA / X1370 / 1370US / X1390 / X1390US / X1937 / X1397US

Acer (use with 5.5 x 1.7, 19V DC plug tip)

Travel Mate 200 Series: 200, 200DX, 200T, 201, 201T, 202, 202T, 210, 210T, 210TER, 210TXF, 211, 211T, 212, 212T, 212TE, 212TVX, 213, 213T, 213TX, 213TXV, 220, 222, 222X, 223, 223X, 223SC, 223XV, 225, 225X, 225XC, 225XV Pro Travel Mate 300 Series: 310, 310T, 312, 312T, 313, 313T, 314, 314T, 330, 330T, 331, 332, 332T, 333, 333T, 340, 340T, 341, 341T, 342, 342T, 343, 343TV, 345, 345T, 347, 347T, 350, 350TE, 350TEN, 351, 351TE, 351TEV, 352, 352TE, 353, 353TE, 353TEV, 354, 354TE, 354TEV, 360, 361, 361EVi, 364, 364ECi, 365 Travel Mate 500 Series: 500, 505, 505DX, 506, 506DX, 506T, 507, 507DX, 507T, 508, 508T, 510, 512, 512DX, 512T, 512T-64, 512TE, 513, 513DX, 513T, 514, 514T, 514TXV, 515, 515TE, 516, 516TE, 517, 517TE, 518, 520, 520iT, 521, 521TE, 521TEV, 521TXV, 524, 524TE, 524TXV, 525, 525TE, 525TX, 525TXV, 527, 527TXV, 528, 528TE, 529, 529ATXV, 529TX, 529TXV

Travel Mate 600 Series: 600, 600TER, 602, 602TER, 603, 603TER, 604, 604TER, 610, 610TXC, 610TXV, 610TXVi, 611, 611TXC, 611TXCi, 611TXV, 612, 612TXC, 612TXCi, 612TXV, 613, 613TXC, 613TXV, 614, 614TXCi, 614TXV Travel Mate 700 Series: 720, 720TX, 720TXV, 721, 721TX, 722, 722iTX, 722iTXV, 722TX, 723, 723TX, 723TXV, 730, 730TE, 730TX, 730TXV, 732, 732TLV, 732TX, 732TXV, 734, 734TL, 734TXV, 735, 735TLV, 735TXV, 736, 736TL, 736TLV, 737, 737TLV, 738, 738TLV, 739, 739TLV, 739GTLC, 740, 740LVF, 741, 741LVF, 744, 744LCF Travel Mate 80x-Series: 800LC / 800LCi / 800LCib / 800LMi / 800LMib / 800XC / 800XCi / 801LC / 801LCi / 801LCib / 801LMi / 801LMib / 801XC / 801XCi / 801XVi / 802LCi / 802LCiB / 802LMi / 802LMib / 802XCi / 803LC / 803LCi / 803LCib / 803LM / 803LMi / 803LMib / 803XCi / 803XVi / 804LC / 804LCi / 804LCib / 804LM / 804LMi / 804LMib

Travel Mate 2300 Series: 2300, 2300LC, 2300LCi, 2300LM, 2301, 2301LC, 2301LCi, 2301LM, 2301LMi, 2301WLC, 2301WLCi, 2301WLM, 2301WLMi, 2301XC, 2301XCi, 2302, 2302LC, 2302LCi, 2302LM, 2302LMi, 2302WLM, 2302WLMi, 2310, 2310LCi, 2312, 2312LC, 2312LCi, 2312LM, 2312LMi, 2312NWLC, 2312NWLCi, 2312NWLM, 2312NWLMi, 2312WLCi, 2312WLMi, 2313, 2313LC, 2313LCi, 2313LM, 2313LMi, 2313NWLM, 2313NWLMi, 2313WLC, 2313WLCi, 2313WLM, 2313WLMi, 2314, 2314WLMi, 2318, 2318NWLMi, 2318WLM, 2318WLMi, 2319, 2319NCLi, 2350, 2352, 2352LC, 2352LCi, 2353, 2353LC, 2353LCi, 2353LM, 2353LMi, 2353WLMi, 2355, 2355LC, 2355LCi Travel Mate 2400 Series: 2410, 2410WLMi, 2412, 2412LCi, 2412LMi, 2412NLC, 2412NLM, 2413, 2413LCi, 2413LMi, 2413NLCi, 2413NLMi, 2413NWLMi, 2413WLCi, 2413WLMi, 2414, 2414LMi, 2414WLM, 2414WLMi, 2419, 2419LCi, 2419NLCi Travel Mate 3000 Series:

3000, 3002, 3002WTCi, 3002NLC, 3002NLCi, 3002NWLCi, 3003, 3003LC, 3003LCi, 3003LMi Travel Mate 3200 Series: 3200, 3200XCi, 3200XMi, 3201, 3201XCi, 3201XMi, 3202, 3202XCi, 3202XMi, 3203, 3203XCi, 3203XMi, 3204, 3204XCi, 3204XMi, 3205, 3205XCi, 3205XMi Travel Mate 4000 Series: 4000, 4000LCi, 4000LMi, 4000WLCi, 4000WLMi, 4001, 4001LC, 4001LCi, 4001LM, 4001LMi, 4001NLCi, 4001WLC, 4001WLCi, 4001WLM, 4001WLMi, 4001XCi, 4002, 4002LC, 4002LCi, 4002LM, 4002LMi, 4002NLCi, 4002WLCi, 4002WLM, 4002WLMi, 4009, 4009LC, 4009LCi, 4050, 4050LC, 4050LCi, 4050LM, 4050LMi, 4051, 4051LC, 4051LCi, 4051LMi, 4051WLCi, 4051WLMi, 4052, 4052LCi, 4052LMi, 4052NLCi, 4052WLCi, 4052WLMi, 4053, 4053LMi, 4060, 4060LCi, 4060LMi, 4061, 4061LCi, 4061LMi, 4061NLCi, 4061NLMi, 4061NWLCi, 4061WLCi, 4061WLMim, 4062, 4062LCi, 4062LMi, 4062WLCi, 4062WLMi, 4064, 4064LMi, 4064WLMi Travel Mate 4100 Series: 4100, 4101, 4101WLMi, 4101LCi, 4101LMi, 4102, 4102LC, 4102LCi, 4102WLCi, 4102WLMi, 4103, 4103LCi, 4103LMi, 4103WLCi, 4104, 4104WLMi, 4106, 4106WLMi, 4150, 4150LC, 4150LCi Travel Mate 4500 Series: 4500, 4500LCi, 4500LMi, 4500WLCi, 4500WLMi, 4501, 4501LC, 4501LCi, 4501LMi, 4501WLC, 4501WLCi, 4501WLM, 4501WLMi, 4502, 4502LC, 4502LCi, 4502LMi, 4502WLCi, 4502WLM, 4502WLMi, 4503, 4503LCi, 4503WLCi, 4503LMi, 4504, 4504LM, 4504LMi Travel Mate 4600 Series: 4650, 4652, 4652LMi, 4654, 4654LMi Travel Mate 5100, 5600, 5700, 5710, 5720 Travel Mate 6000 Series: 6000 Travel Mate 8000 (8002LCi, 8003LMi, 8006LMi) Travel Mate 8100 (8104WLMi, ZF1) Aspire 1200 Series Aspire 1400 Series: 1410, 1411, 1411WLMi, 1412, 1412LC, 1412LCi, 1412LM, 1412LMi, 1413, 1413LC, 1413LM, 1413LMi, 1414, 1414LC, 1414LMi, 1414WL Aspire 1600 Series: 1640, 1641, 1642, 1642WLMi, 1650, 1651, 1651WLCi, 1651WLMi, 1652, 1652WLMi, 1654, 1654WLMi, 1680, 1680WLCi, 1680WLMi, 1681, 1682, 1682LCi, 1682LMi, 1683, 1683LMi, 1683WLM, 1684, 1685, 1685WLCi, 1685WLi, 1690, 1690WLC, 1690WLCi, 1691, 1691WL, 1691WLCi Aspire 2000 Series: 2000, 2000LCi, 2000LMi, 2000WLCi, 2000WLMi, 2001, 2001LC, 2001Lce, 2001LCi, 2001LMi, 2001WLCi, 2001WLMi, 2002, 2002LCi, 2002LMi, 2002WLCi, 2002WLMi, 2003, 2003LC, 2003LCi, 2003LM, 2003LMi, 2003WLCi, 2003WLMi, 2010, 2010LMi, 2010WLCi, 2010WLMi, 2012, 2012LC, 2012LCi, 2012LMi, 2012WLCi, 2012WLMi, 2013, 2013WLMi, 2014, 2014WLMi, 2016, 2016WLMi, 2020, 2020LC, 2020WLCi, 2021, 2021WLMi, 2023, 2023LMi, 2023WLCi, 2023WLMi, 2024, 2024WLCi, 2024WLMi, 2025, 2025LMi, 2025WLCi, 2025WLMi, 2026, 2026LMi, 2026WLMi Aspire 3000 Series: 3000, 3000LC, 3000LCi, 3000LM, 3000LMi, 3000WLMi, 3002, 3002LC, 3002LCi, 3002LMi, 3003, 3004, 3004LMi, 3004WLMi, 3005, 3005LCi, AS3050-1594, 3050 Aspire 3100 Series: 3000, 3100-1352, 3100-1033, 3102WLMi Aspire 3500 Series: 3500, 3500WLCi, 3500WLMi, 3502LC, 3503, Aspire 3600 Series: 3600, 3602, 3602NWXM, 3603, 3603NWXM, 3603WLCi, 3603WXCi, 3603WXM, 3603XCi, 3608, 3608WXCi, 3608WXM, 3610, 3610WLCi, 3612, 3612LC, 3612LCi, 3613, 3613LC, 3613LCi, 3613WLCi, 3613WLMi, 3614, 3614WLCi, 3614WLMi, 3620, 3623, 3630, 3650, 3660, 3680, 3690-2196 Aspire 5000 Series: 5000, 5000WLMi, 5001, 5001LCi, 5001LM, 5001LMi, 5002, 5002LC, 5002LCi, 5002LM, 5002LMi, 5003, 5003WLMi-XP, 5003WLMi, 5004, 5005 5030 Aspire 5100 Series: 5100, 5102, 5102WLMi, 5102WLMi-MCE Aspire 5500 Series: 5500, 5501, 5502, 5503, 5504, 5510, 5512, 5513, 5514 5520 5570 5580 5600 5700 5720 Aspire 7100 7101 7102 7103 7104 9400 9402 9401 4900 4520 5315

HP (use with 7.4 x 5.0, 18.5V, white, DC plug tip)

Compatible with laptop models: HP PAVILION / COMPAQ PRESARIO: HP/COMPAQ 710C, HP/COMPAQ 712C, HP/COMPAQ 720C, HP/COMPAQ 722C, HP/COMPAQ 810C, HP/COMPAQ 812C, HP/COMPAQ 815C, HP/COMPAQ 820, HP/COMPAQ 820CSE, HP/COMPAQ 820, HP/COMPAQ 825C, HP/COMPAQ 830C, HP/COMPAQ 832C, HP/COMPAQ 840C, HP/COMPAQ 841C, HP/COMPAQ 842C, HP/COMPAQ 843C, HP/COMPAQ 845C, HP/COMPAQ850C, HP/COMPAQ855C, HP/COMPAQ 855CSE, HP/COMPAQ 855CXI, HP/COMPAQ 870CSE, HP/COMPAQ 870CSI, HP/COMPAQ 880C, HP/COMPAQ 882C, HP/COMPAQ 890CSE, HP/COMPAQ 890CSI, HP/COMPAQ 895CSE, HP/COMPAQ 895CSI, HP/COMPAQ 920C, HP/COMPAQ 960C, HP/COMPAQ 960CXI, HP Compaq Tablet PC: tc1000, tc1100, tc4200, HP Compaq Business Notebook: nc4000, nc4010, nc6000, nc8000, nx5000, nx6100, nw8000, HP Pavilion DV1000 Series: DV1000 / DV1000 CTO / DV1001 / DV1001AP / DV1001XX MV IUR / DV1002 / DV1002AP / DV1002XX MV IUR / DV1003 / DV1004 / DV1004AP / DV1005 / DV1006 / DV1006AP / DV1007 / DV1008 / DV1009 / DV1009AP / DV1009XX MV / DV1010 / DV1010AP / DV1010US / DV1010CA / DV1011 / DV1011 / DV1012 / DV1012LA / DV1013 / DV1014 / DV1014AP / DV1014LA / DV1015 / DV1015AP / DV1015LA / DV1016 / DV1017 / DV1018 / DV1019 / DV1020 / DV1021 / DV1021AP / DV1022 / DV1022AP / DV1023 / DV1024 / DV1024AP / DV1024LA / DV1025 / DV1025AP / DV1025LA / DV1026 / DV1027 / DV1028 / DV1029 / DV1029AP / DV1030 / DV1030AP / DV1031 / DV1031AP / DV1032 / DV1033 / DV1034 / DV1034AP / DV1040 / DV1040US / DV1040CA / DV1042 / DV1044 / DV1045 / DV1045LA / DV1049 / DV1049CL / DV1050 / DV1050US / DV1060 / DV1060US / DV1061 / DV1063 / DV1064 / DV1065 / DV1065US / HP Pavilion DV1300 Series: DV1300 / DV1310 / DV1310US / DV1311 / DV1311SE / DV1315 / DV1315CL / DV1320 / DV1320US / DV1321us / DV1330 / DV1330CA / DV1330US / DV1340 / DV1340US HP Pavilion DV1400 Series: DV1400 / DV1410 / DV1410US / DV1411 / DV1411SE / DV1420 / DV1420US / DV1427us / DV1430 / DV1430US / DV1432 / DV1432US / DV1435 / DV1439 / DV1439US / DV1440 / DV1440US HP Pavilion DV1500 Series: DV1500 / DV1510 / DV1510US / DV1510CA / DV1515 / DV1515CL / DV1519 / DV1519US / DV1520 / DV1520US / DV1520CA / DV1530 / 1530US / DV1530CA / DV1532 / DV1532US / DV1540 / DV1540US / DV1540CA / DV1550 / DV1550SE / DV1580 / DV1580SE HP Pavilion DV2000 series dv2000 , dv2000t, dv2000z, dv2001tu, dv2001tx, dv2001xx, dv2002tu, dv2002tx, dv2002xx, dv2003ea, dv2003tu, dv2003tx, dv2004ea, dv2004tu, dv2004tx, dv2004xx, dv2005ea, dv2005tu, dv2005tx, dv2005xx, dv2006ea, dv2006tu, dv2006tx, dv2006xx, dv2007ea, dv2007tu, dv2007tx, dv2008ea, dv2008tu, dv2008tx, dv2009ea, dv2009tu, dv2009tx, dv2009xx, dv2010ea, dv2010tu, dv2010tx, dv2011ea, dv2011tu, dv2011tx, dv2012ea, dv2012tu, dv2012tx, dv2013ea, dv2013tu, dv2013tx, dv2014ea, dv2014tu, dv2014tx, dv2015ea, dv2015nr, dv2015tu, dv2015tx, dv2016ea, dv2016tu, dv2016tx, dv2017ea, dv2017tu, dv2017tx, dv2018ea, dv2018tu, dv2018tx, dv2019ea, dv2019tu, dv2019tx, dv2020ca, dv2020ea, dv2020tu, dv2020tx, dv2020us, dv2021tu, dv2021tx, dv2022tu, dv2023tu, dv2024tu, dv2024tx, dv2025la, dv2025nr, dv2025tu, dv2025tx, dv2026tu, dv2026tx, dv2027tu, dv2027tx, dv2028ea, dv2028tu, dv2028tx, dv2029ea, dv2029tu, dv2029tx, dv2030ea, dv2030tu, dv2030tx, dv2031ea, dv2031tu, dv2031tx, dv2032ea, dv2032tu, dv2032tx, dv2033ea, dv2033tu, dv2033tx, dv2034ea, dv2034tu, dv2034tx, dv2035ea, dv2035la, dv2035tu, dv2035tx, dv2035us, dv2036ea, dv2036tu, dv2036tx, dv2037tu, dv2037tx, dv2037us, dv2038tu, dv2038tx, dv2039tu, dv2039tx, dv2040ca, dv2040tu,

dv2040tx, dv2040us, dv2041tu, dv2041tx, dv2042tu, dv2042tx, dv2043tu, dv2043tx, dv2044tu, dv2044tx, dv2045ea, dv2045tu, dv2046tu, dv2046tx, dv2047cl, dv2047tx, dv2048tx, dv2049tx, dv2050tx, dv2050us, dv2053ea, dv2054ea, dv2055ea, dv2056ea, dv2057ea, dv2058ea, dv2064ea, dv2065ea, dv2080ea, dv2081ea, dv2082ea, dv2083ea, dv2084ea, dv2085ea, dv2088xx, dv2095ea, dv2097ea, dv2098ea, dv2099ea, dv2100, dv2101au, dv2101eu, dv2101tu, dv2101tx, dv2101xx, dv2102au, dv2102eu, dv2102tu, dv2102tx, dv2103au, dv2103ea, dv2103tu, dv2103tx, dv2104au, dv2104ea, dv2104eu, dv2104tu, dv2104tx, dv2105ea, dv2105tu, dv2105tx, dv2106ea, dv2106eu, dv2106tu, dv2106tx, dv2107tu, dv2107tx, dv2108ea, dv2108tu, dv2108tx, dv2109tu, dv2109tx, dv2110eu, dv2110tu, dv2110tx, dv2111tu, dv2111tx, dv2112tu, dv2112tx, dv2113tu, dv2113tx, dv2114tx, dv2115ea, dv2115tu, dv2115tx, dv2116ea, dv2116tx, dv2116wm, dv2117tx, dv2118la, dv2118tx, dv2119tx, dv2120ca, dv2120la, dv2120tu, dv2120tx, dv2120us, dv2121tu, dv2121tx, dv2122tu, dv2122tx, dv2123tu, dv2123tx, dv2124tx, dv2125la, dv2125nr, dv2125tx, dv2126tx, dv2127tx, dv2128tx, dv2129ea, dv2129tx, dv2130br, dv2130ea, dv2130tx, dv2130us, dv2131ea, dv2131tx, dv2132ea, dv2132tx, dv2133ea, dv2133tx, dv2134ea, dv2134tx, dv2135la, dv2135tx, dv2136tx, dv2137tx, dv2138tx, dv2138xx, dv2139tx, dv2140br, dv2140eu, dv2140tx, dv2141eu, dv2141tx, dv2142tx, dv2143tx, dv2144tx, dv2145tx, dv2146tx, dv2147ea, dv2147tx, dv2148tx, dv2149ea, dv2149tx, dv2150ea, dv2150tx, dv2151ea, dv2151tx, dv2152ea, dv2152tx, dv2153tx, dv2154tx, dv2155tx, dv2160br, dv2164eu, dv2166eu, dv2171ca, dv2171cl, dv2171ea, dv2172ea, dv2173ea, dv2174cl, dv2174ea, dv2175ea, dv2180eu, dv2184ea, dv2185ea, dv2188ea, dv2190ea, dv2195eu, dv2196ea, dv2197ea, dv2200, dv2210us HP Pavilion DV2500 Series dv2500, dv2500t, dv2501tu, dv2501tx, dv2501xx, dv2502tu, dv2502tx, dv2503tu, dv2503tx, dv2503xx, dv2504tu, dv2504tx, dv2505tu, dv2505tx, dv2506tu, dv2506tx, dv2506xx, dv2507tu, dv2507tx, dv2508tu, dv2508tx, dv2509tu, dv2509tx, dv2510tu, dv2510tx, dv2511tu, dv2511tx, dv2512tu, dv2512tx, dv2513tu, dv2513tx, dv2514tu, dv2514tx, dv2515ea, dv2515tu, dv2515tx, dv2516tu, dv2516tx, dv2517tu, dv2517tx, dv2518tu, dv2518tx, dv2519ea, dv2519tu, dv2519tx, dv2520ea, dv2520tu, dv2520tx, dv2521ea, dv2521tx, dv2522tx, dv2523tx, dv2524tx, dv2525ea, dv2527tx, dv2528ea, dv2528tx, dv2529ea, dv2529tx, dv2530ea, dv2530tx, dv2534tx, dv2535la, dv2535tx, dv2536tx, dv2550se, dv2554ea, dv2555ea, dv2560ea, HP Pavilion DV4000 Series: DV4000 / DV4000 CTO / DV4005 / DV4005US / DV4010 / DV4015 / DV4015CL / DV4018 / DV4018CL / DV4020 / DV4020us / DV4030 / DV4030US / DV4030CA / DV4040 / DV4040CA / DV4040US / DV4100 / DV4100 CTO / DV4125 / DV4125US / DV4129 / DV4129US / DV4130 / DV4130US / DV4150 / DV4150CA / DV4150US / DV4155 / DV4155CL / DV4155US / DV4165 / DV4165CL / DV4170 / DV4170CA / DV4170US / DV4200 / DV4210 / DV4217 / DV4217CL / DV4220 / DV4223 / DV4223CL / DV4230 / DV4230us / DV4250 / DV4250US / DV4250CA / DV4253 / DV4253US / DV4257 / DV4257US / DV4269 / DV4269US / DV4270 / DV4270US / DV4270CA / DV4272 / DV4272US / DV4300 / DV4305 / DV4305US / DV4307 / DV4307CA / DV4307CL / DV4308 / DV4308WM / DV4310 / DV4310US / DV4320 / DV4320US / DV4330 / DV4330US / DV4330CA / DV4340 / DV4340US / DV4340CA / DV4400 / DV4401 / DV4420 HP Pavilion DV5000 Series: DV5000 / DV5001 / DV5003 / DV5003CL / DV5010 / DV5017 / DV5017CL / DV5020 / DV5020US / DV5020CA / DV5029 / DV5029US / DV5030 / DV5030US / DV5040 / DV5040US / DV5100 / DV5100CTO / DV5110 / DV5110US / DV5120 / DV5120US / DV5123 / DV5123CL HP Pavilion DV6000 Series HP Pavilion DV8000 Series: DV8000 / DV8000 CTO / DV8005 / DV8010 / DV8013 / DV8013CL / DV8026ea / DV8040 /

DV8040CA / DV8040US / DV8045 / DV8080 / DV8088 / DV8088US / DV8100 / DV8110 / DV8110US / DV8113 / DV8113CL / DV8120 / DV8120US / DV8120CA / DV8123 / DV8123CL / DV8125 / DV8125NR / DV8130 / DV8130US / DV8135nr / DV8140 / DV8140US / DV8155 / DV8200 / DV8220 Series HP Pavilion ZT3000 Series: HP Pavilion ZT3000 / ZT3001 / ZT3001US / ZT3010 / ZT3010US / ZT3015 / ZT3020 / ZT3020US / ZT3025 / ZT3030 / ZT3040 / ZT3050 / ZT3068 / ZT3068CL / ZT3101 / ZT3101US / ZT3110 / ZT3120 / ZT3130 / ZT3140 / ZT3140US / ZT3170 / ZT3170US / ZT3200 / ZT3201 / ZT3201US / ZT3205 / ZT3210 / ZT3215 / ZT3220 / ZT3225 / ZT3230 / ZT3235 / ZT3240 / ZT3241 / ZT3242 / ZT3250 / ZT3250US / ZT3260 / ZT3280 / ZT3280US / ZT3300 / ZT3301 / ZT3301US / ZT3302 / ZT3302US / ZT3305 / ZT3310 / ZT3340 / ZT3340US / ZT3349 / ZT3349CL / ZT3350 / ZT3350US / ZT3355 / ZT3355US / ZT3380 / ZT3380US / ZT3400 HP Pavilion ZE2000 Series: HP Pavilion ZE2000 / ZE2000 CTO / ZE2004 / ZE2004US / ZE2005 / ZE2005US / ZE2008 / ZE2008WM / ZE2010 / ZE2015 / ZE2015US / ZE2020 / ZE2020CA / ZE2100 / ZE2108 / ZE2108WM / ZE2109 / ZE2109US / ZE2110 / ZE2110US / ZE2113 / ZE2113US / ZE2114 / ZE2114US / ZE2115 / ZE2115US / ZE2117 / ZE2117US / ZE2120 / ZE2120CA / ZE2150 / ZE2150US / ZE2200 / ZE2200 CTO / ZE2300 / ZE2308 / ZE2308WM / ZE2309 / ZE2309NR / ZE2315 / ZE2315US / ZE2400 / ZE2401 / ZE2401XT HP Pavilion ZE4900 Series: ZE4900 / ZE4901 / ZE4901us / ZE4902 / ZE4903 / ZE4904 / ZE4905 / ZE4906 / ZE4907 / ZE4908 / ZE4910 / ZE4910us / ZE4911 / ZE4913 / ZE4915 / ZE4916 / ZE4917 / ZE4918 / ZE4919 / ZE4920 / ZE4922 / ZE4923 / ZE4925 / ZE4926 / ZE4928 / ZE4929 / E4930 / ZE4935 / ZE4940 / ZE4950 / ZE4951 / ZE4960 / ZE4980

Compaq(use with 7.4 x 5.0, 18.5V, white, DC plug tip)

Compaq Presario M2000 Series: M2000 / M2001 / M2005 / M2005US / M2007 / M2007US / M2010 / M2010CA / M2010US / M2015 / M2015CL / M2070 / M2070US / M2099 / M2100 / M2100 / M2101 / M2101US / M2105 / M2105CA / M2105US / M2108 / M2108US / M2200 / M2300 / M2400 / M2401 / M2401XT Compaq Presario 2200 Series: 2200 / 2200LA / 2201 / 2201AS / 2201US / 2202 / 2202US / 2203 / 2203AL / 2203AS / 2203US / 2204 / 2204AL / 2204AS / 2204US / 2205 / 2205AL / 2205AP / 2205AS / 2205LA / 2206 / 2206AL / 2206AP / 2206US / 2207 / 2207AL / 2207AP / 2207AS / 2208 / 2208AP / 2208AS / 2209 / 2209AP / 2209CL / 2210 / 2210AP / 2210CA / 2210US / 2211 / 2211AP / 2212CA / 2213 / 2214 / 2215 / 2216 / 2217 / 2218 / 2218AP / 2218RS / 2219 / 2220,2223 / 2223AP / 2223US / 2226 / 2226AP / 2226CL / 2227 / 2227AP / 2227US / 2231 / 2231AP / 2231US / 2232 / 2232AP / 2232US / 2233AP / 2234AP / 2236 / 2236AP / 2236CL / 2236US / 2237AP / 2238AP / 2242AP / 2243AP / 2254 / 2255 / 2256 / 2257 / 2258 / 2258AP / 2259 / 2260 / 2261 / 2261AP / 2262 / 2262AP / 2263 / 2263AP / 2265 / 2268AP / 2269AP / 2273AS

Compaq Presario 2800 Series: 2800 / 2800CA / 2800T / 2800US / 2801 / 2801CL / 2805 / 2805US / 2806 / 2806CL / 2810 / 2810CA / 2810EA / 2811 / 2811CA / 2811CL / 2811EA / 2815 / 2815EA / 2816 / 2816EA / 2878 / 2878CL / 2879 / 2879CL / 2880 / 2880CL / 2881 / 2881CL Compaq Presario V2000 Series: V2000 / V2000t / V2000z / V2001 / V2002 /

V2003 / V2004 / V2005 / V2006 / V2007 / V2008 / V2009 / V2010 / V2010US / V2016 / V2017 / V2018 / V2019 / V2020 / V2021 / V2022 / V2023 / V2024 / V2025 / V2026 / V2027 / V2028 / V2029 / V2030 / V2030US / V2031 / V2032 / V2033 / V2034 / V2035 / V2036 / V2037 / V2038 / V2039 / V2040 / V2040US / V2041 / V2069 / V2069CL Compaq Presario V2100 Series: V2100 / V2110 / V2110US / V2110CA / V2130 / V2135 / V2135US / V2140 / V2140US / V2140CA / V2146 / V2146CL / V2150 / V2150US Compaq Presario V2300 Series: V2300 / V2304 / V2304US / V2305 / V2305CA / V2305US / V2306 / V2306US / V2309 / V2309US / V2310 / V2310CA / V2310US / V2311 / V2311US / V2312 / V2312US /

V2320 / V2321 / V2321US / V2330 / V2335 / V2335US Compaq Presario V2400 Series: V2400 / V2400 CTO / V2401 / V2401CL / V2402 / V2402US / V2403 / V2403NR / V2403us / V2404 / V2404US / V2405 / V2405CA / V2405US / V2409 / V2409US / V2410 / V2410CA / V2410CL / V2410US / V2413 / V2413US / V2414 / V2414NR / V2419 / V2419US / V2424 / V2424NR Compaq Presario V2500 Series: V2500 / V2508 / V2508WM / V2552 / V2552US / V2555 / V2555US / V2555CA / V2565 / V2565US / V2565CA / V2570 / V2570CA / V2570NR / V2575 / V2575US / V2575CA / V2582 / V2582US Compaq Presario V2600 Series: V2600 / V2610 / V2610US / V2630 / V2630US / V2640 / V2640NR / V2665 / V2665US / V2698 / V2699 Compaq Presario V4000 Series: V4000 / V4000z / V4001 / V4002 / V4003 / V4004 / V4005 / V4005CL / V4015 / V4015US / V4020 / V4020US / V4025 / V4025US / V4035 / V4035CA / V4035US / V4100 / V4120 / V4120US / V4125 / V4125CL / V4130 / V4135 / V4135US / V4200 / V4220 / V4220NR / V4220US / V4240 / V4240US / V4245 / V4245US / V4300 / V4400 Compaq Presario V5000 Series: V5000 / V5000Z / V5005 / V5005US / V5005CA / V5010 / V5015 / V5015US / V5015CA / V5100 CTO / V5100z CTO / V5101 / V5101US / V5102 / V5102NR / V5105 / V5105US / V5105CA / V5115 / V5115US / V5115CA / V5119 / V5119US / V5120 / V5120NR / V5160 / V5160US / V5189 / V5200 CTO / V5201 / V5201US / V5201CA / V5204 / V5204US / V5204NR / V5205 / V5205NR / V5206 / V5206OM / V5207 / V5207NR / V5208 / V5208CA / V5209 / V5209US / V5210 / V5210US / V5210CA / V5214EA / V5215EA / V5216EA / V5233EA / V5234EA / V5235EA / V5236EA / V5300 CTO / V5305 / V5305WM / V5306 / V5306US / V5307 / V5307US / V5308 / V5308CA Compaq Presario V6000 Series: V6000 V6000T V6000Z V6001XX V6030US V6048CL V6101 / V6101US / V6105 / V6105NR / V6107 / V6107US / V6110 / V6110US / V6110CA / V6120 / V6120US / V6120CA / V6130 / V6130US / V6133 / V6133CA / V6133CL / V6137 / V6137US / V6143 / V6143CL / V6171 / V6171CL Compaq Armada Series: 100 / 100s / 110 / 110s / E300 / E500 / E500s / E700 / M300 / M500 / M700 / V300 / N400c / N410c / N600c Compaq EVO Series: EVO N1000 / N1000C N1000V / N1005V / N110 / N150 / N200 / N400 / N400c / N410c / N600 / N600c / N610c / N620c / N800 / N800c / N800v / N800w / N8000 Compaq Presario X1000 Series: X1000 / X1001 / X1001US / X1002 / X1002US / X1005 / X1006 / X1007 / X1010 / X1010CA / X1010US / X1011 / X1012 / X1015 / X1015US / X1016 / X1018 / X1021 / X1022 / X1023 / X1026 / X1027 / X1028 / X1028CL / X1030 / X1030US / X1032 / X1033 / X1034 / X1035 / X1036 / X1036AP / X1037 / X1038 / X1039 / X1040 / X1040US / X1041 / X1042 / X1043 / X1044 / X1045 / X1046 / X1047 / X1048 / X1049 / X1050 / X1050CA / X1051 / X1052 / X1053 / X1054 / X1055 / X1056 / X1057 / X1058 / X1060 / X1061 / X1062 / X1063 / X1064 / X1065 / X1066 / X1067 / X1068 / X1069 / X1070 / X1071 / X1072 / X1073 / X1074 / X1075 / X1080 / X1081 / X1082 / X1083 / X1084 / X1085 / X1086 / X1087 / X1088 / X1089 / X1090 / X1091 / X1092 / X1093 / X1094 / X1095 / X1096 / X1097 / X1098 / X1099 Compaq Presario X1100 Series: X1100 / X1105 / X1110 / X1115 / X1140 / X1155 Compaq Presario X1200 Series: X1200 / X1201 / X1201US / X1210 / X1210CA / X1210US / X1220 / X1220US / X1230 / X1230US Compaq Presario X1300 Series: X1300 / X1301 / X1301US / X1360 / X1360US / X1360CL / X1360CA / X1370 / 1370US / X1390 / X1390US / X1937 / X1397US

HP (use with 5.5 x 2.5, 19V DC plug tip)

HP Mini 1000 PC Series: 1000, 1010NR, 1030NR, 1033CL, 1035NR, FN819AV, FQ729AAR, FQ729AV, FR832AV, FT313UAR, FT313UA, FT315UAR, FT315UA, FW376UAR, FW376UA, FY348LA, FZ978UAR, FZ978UA, NB914AV, NC953AS, NC954AS, NE570PA, NE571PA, NE572PA, NE573PA, NE574PA, NE575PA, NE576PA,

NE577PA, NE578PA, NE579PA, NE580PA, NE581PA, NE582PA, NE585PA, NE590PA, NE594PA, NG837LA, NJ209LA, NQ332LA HP Mini 1000 Vivienne Tam Edition PC Series: NG624EA, NG625EA, NG626EA, NG627EA, NG628EA, NG630EA, NG631EA, NG632EA, NG633EA, NG634EA, NG640EA, NG641EA, NG644EA, NG646EA, NL037PA HP Mini 1100 PC Series: 1110NR, 1111NR, 1120NR, 1125NR, 1130NR, 1136NR, 1141NR NB133UAR, NB133UA, NB135UAR, NB135UA, NB137UAR, NB137UA, NB140UA, NB141UA, NB142UAR, NB142UA, NP994UAR, NP994UA HP Mini 1100 Vivienne Tam Edition PC Series: 1140NR Vivienne Tam, NB134UAR, NB134UA Compatible Part Number: 496813-001, NA374AA#ABA, PPP018H, A000001200 / A000001210 / A000007020 / A000007030 / ACC10 / ADP-65DB / ADP-65HB / ADP-75FB-A / ADT-W61 / API1AD43 / K000000550 / K000004120 / K000005050 / K000019570 / K000025320 / K000027270 / K000029300 / K000032420 / K000032580 / K000040250 / K000040270 / K000040290 / K000040460 / K000041670 / K000042840 / K000043680 / PA-1500-02 / PA-1600-01 / PA-1600-02 / PA-1650-01 / PA-1650-02 / PA-1700-02 / PA-1750-01 / PA-1750-04 / PA3165U-1ACA / PA3380E-1ACA / PA3380U-1ACA / PA3396E-1ACA / PA3396U-1ACA / PA3432E-1AC3 / PA3432E-1ACA / PA3432U-1AC3 / PA3432U-1ACA / PA3467 / PA3467E / PA3467E-1ACA / PA3467U / PA3467U-1ACA / PA3468E / PA3468E-1ACA / PA3468U / PA3468U-1ACA / SADP-65KB / SADP-65KBB / V000055210 / V000055400 / V000061300 / V000061310 / V000061690

ACER (use with 5.5 x 2.5, 19V DC plug tip)

ACER TravelMate and Aspire Notebooks: TM211T, 212T, 213TX, TM340T, TM 341T, TM342, TM345T, TM347T, TM351TE, TM350TE, TM352TE, TM352TE-N, TM353TE, TM353TEV, TM354TE, TM354TEV, TM521TE, TM524TXV, TM525TE, TM525TXV, TM528TE, TM551XV, TM600TER, TM602TER, TM603TER, TM604TER, TM 610TXV, TM610TXVi, TM610TXC, TM611TXV, TM611TXC, TM612TXV, TM612TXC, TM613TXV, TM613TXC, TM730TX, TM732TX, TM734TL, TM735TLV, TM738TLV, TM739TLV, 1680(1681LCi, 1681WLCi, 1681WLMi, 1683WLMi, 1684WLMi, 1685WLMi), 2010, 2020, 3502WLC, 3502WLCi, 3502WLMi, 3603WXCi, 3603WXM, 3602NWXM, 3603WXCi 3603WXM, 3603NWXM, 3603XCi, 3608NWXCi, 3608WXCi 3608WXM, 5002LMi, 5002WLMi, 5004WLMi Acer Aspire: 1200, 1410 (1414WLCi), 1640 (1642WLMi), 1650, 1690 (AS1690LCi, AS1690WLCi, AS1690WLMi, AS1691WLCi, AS1691WLMi, AS1692WLMi, AS1694WLMi), 3000 (3002LCi, 3002WLCi, 3002WLMi, 3003WCi, 3003WLCi), 3030, 3500 (3502LCi, 3502NLCi, 3503LCi, 3503WLCi, ZL6), 3600 (3603NWXM), 3610, 5002LM, 5002LMi, 5002WLCi, 5030, 5510, 9100 Acer TravelMate: 2350, 2400, 2410, 3000 , (3002WTCi), 3210 (3213WXCi, 3213WXM), 3220 (3220WXCi 3220WXM, 3222WXCi, 3222WXM), 3230, 4020, 4050 (4052LCi), 4060, 4100 (4100LCi, 4100LMi), 4150, 8100 (8104WLMi, ZF1), 2300, 2700, 290, 290E, 3200, 4000, 4500, 6000, 8000 Acer TravelMate 200 Series: 200DX, 200T, 201, 201T, 202, 202T, 210, 210T, 210TER, 210TXF, 211, 211T, 212, 212T, 212TE, 212TXV, 213, 213T, 213TXV, 222X, 223X, 223XC, 223XV, 225X, 225XC, 225XV, 230XC, 230XV, 230XV-PRO, 233LC, 233X, 233XV, 233XVi, 234LCi , 261XC, 261XV, 260, 261, 261X, 261XC, 261XV, 270XV, 272LC, 272X, 272XV, 272XVi, 273X, 273XV, 275LC, 281XC, 281XV, 283LC, 283LCi, 283XV, 283Xvi, 290LC, 290LCi, 290LMi, 290XCi, 290Xi, 290XMi, 290XVi, 291LCi, 291LCi-G, 291LMi, 291LMi-G, 291XCi, 291XCiH, 292LC, 292LCi, 292LM, 292LMi, 293LCi, 293LMi Acer TravelMate 300 Series: 310, 311, 312, 313, 314, 310T, 311T, 312T, 313T, 314T, 320, 330T, 332T, 333T, 341TV, 342T, 343TV, 345, 347, 345T, 347T , 350TE, 350TE-N,

351TE, 351TEV, 352TE, 353TE, 353TEV, 354TE, 354TEV, 361EVi, 364ECi, 365, 371LCi, 371LMi, 371TCi, 371TCi XP, 371Ti, 371TMi, 371LCi, 371LMi, 371TCi, 371TCi XP, 371Ti, 371TMi Acer TravelMate 500 Series: 512DX, 512T, 512TE, 512T-64, 513DX, 513T, 514T, 514TXV, 515TE, 516TE, 517TE, 530LC, 530LCi, 530XC, 530XCi, 530XV, 530XVi, 531LC, 531LCi, 531XC, 531XCi, 531XV, 531XVi, 533LC, 533LCi, 533XC, 53

