

## БЕНЗИНОВЫЕ КУЛЬТИВАТОРЫ

GT 20, 21, 22, 40 T, 61, 65 BT, 55 T, 55 B, 65 B,  
65 BE, 65 HBT, 70 BE, 700 S, 700 SK,  
710 SK, 750, 750 BS, 750 SU, 721 SK,  
733 SK, 770, 743 SK, 732 SK

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [prorab.nt-rt.ru](http://prorab.nt-rt.ru) || эл. почта: [pbr@nt-rt.ru](mailto:pbr@nt-rt.ru)

## КУЛЬТИВАТОР ЛЕГКИЙ PRORAB GT 20



Питание	бензин
Мощность (л.с.)	2
Объем двигателя (куб.см.)	51
Объем топливного бака (л)	1
Количество передач	1
Ширина обработки за 1 проход (мм)	250
Максимальная глубина обработки за 1 проход (мм)	200
Вес (кг)	15
Охлаждение	воздушное
Количество фрез	4

**Комплект поставки:** коробка

## КУЛЬТИВАТОР ЛЕГКИЙ PRORAB GT 21



Питание	бензин
Мощность (л.с.)	2.25
Объем двигателя (куб.см.)	52
Объем топливного бака (л)	1.2
Количество передач	1
Ширина обработки за 1 проход (мм)	280
Максимальная глубина обработки за 1 проход (мм)	200
Вес (кг)	15
Охлаждение	воздушное
Количество фрез	4

## КУЛЬТИВАТОР ЛЕГКИЙ PRORAB GT 22



Питание	бензин
Мощность (л.с.)	2,25
Объем двигателя (куб.см.)	52
Объем топливного бака (л)	1,25
Ширина обработки за один проход, мм	250
Максимальная глубина, см обработки за 1 проход (мм)	15
Вес (кг)	14
Охлаждение	воздушное
Количество фрез	4

## КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ PRORAB GT 40 T

---



Питание	бензин
Мощность (л.с.)	4
Объем двигателя (куб.см.)	116
Диаметр фрез (мм)	300
Запуск двигателя	ручной
Тип двигателя	четырёхтактный
Объем масляного бака (л)	0.6
Объем топливного бака (л)	3.6
Количество передач	1 - червячная
Ширина обработки за 1 проход (мм)	380
Максимальная глубина обработки за 1 проход (мм)	200
Охлаждение	воздушное
Количество фрез	4

**Комплект поставки:** коробка

## КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ PRORAB GT 61



Питание	бензин
Мощность (л.с.)	6
Объем двигателя (куб.см.)	178
Запуск двигателя	ручной
Тип двигателя	четырёхтактный
Объем масляного бака (л)	0.6
Объем топливного бака (л)	3.6
Ширина обработки за 1 проход (мм)	520
Максимальная глубина обработки за 1 проход (мм)	350
Охлаждение	воздушное
Количество фрез	4

**Комплект поставки:** коробка

## КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ PRORAB GT 65 BT



Питание	бензин
Мощность (л.с.)	6.5
Объем двигателя (куб.см.)	196
Запуск двигателя	ручной
Тип двигателя	четырёхтактный
Объем масляного бака (л)	0.6
Объем топливного бака (л)	3.6
Ширина обработки за 1 проход (мм)	850
Максимальная глубина обработки за 1 проход (мм)	350
Охлаждение	воздушное
Количество фрез	6

**Комплект поставки:** коробка

## КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ PRORAB GT 55 T

---



Питание	бензин
Мощность (л.с.)	5.5
Объем двигателя (куб.см.)	163
Запуск двигателя	ручной
Тип двигателя	четырёхтактный
Объем масляного бака (л)	0.6
Объем топливного бака (л)	3.6
Ширина обработки за 1 проход (мм)	600
Максимальная глубина обработки за 1 проход (мм)	350
Охлаждение	воздушное
Количество фрез	4

**Комплект поставки:** коробка

## КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ PRORAB GT 55 B



Питание	бензин
Мощность (л.с.)	5.5
Объем двигателя (куб.см.)	163
Запуск двигателя	ручной
Тип двигателя	четырёхтактный
Объем масляного бака (л)	0.6
Объем топливного бака (л)	3.6
Ширина обработки за 1 проход (мм)	600
Максимальная глубина обработки за 1 проход (мм)	350
Охлаждение	воздушное
Количество фрез	4

**Комплект поставки:** коробка

## КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ PRORAB GT 65 B



Питание	бензин
Мощность (л.с.)	6.5
Объем двигателя (куб.см.)	196
Запуск двигателя	ручной
Тип двигателя	четырёхтактный
Объем масляного бака (л)	0.6
Объем топливного бака (л)	3.6
Ширина обработки за 1 проход (мм)	850
Максимальная глубина обработки за 1 проход (мм)	350
Охлаждение	воздушное
Количество фрез	6

**Комплект поставки:** коробка

## КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ PRORAB GT 65 BE



Питание	бензин
Мощность (л.с.)	6.5
Объем двигателя (куб.см.)	196
Запуск двигателя	ручной
Тип двигателя	четырёхтактный
Объем масляного бака (л)	0.6
Объем топливного бака (л)	3.6
Ширина обработки за 1 проход (мм)	680
Максимальная глубина обработки за 1 проход (мм)	300
Охлаждение	воздушное
Количество фрез	6

**Комплект поставки:** коробка

## КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ PRORAB GT 65 НВТ

---



Питание	бензин
Мощность (л.с.)	6.5
Объем двигателя (куб.см.)	196
Запуск двигателя	ручной
Тип двигателя	четырёхтактный
Объем масляного бака (л)	0.6
Объем топливного бака (л)	3.6
Ширина обработки за 1 проход (мм)	850
Максимальная глубина обработки за 1 проход (мм)	350
Охлаждение	воздушное
Количество фрез	6

**Комплект поставки:** коробка

## КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ PRORAB GT 70 BE

---



Мощность (л.с.)	7
Объем двигателя (куб.см.)	208
Запуск двигателя	ручной
Тип двигателя	четырёхтактный
Объем масляного бака (л)	0.6
Питание	бензин
Объем топливного бака (л)	3.6
Охлаждение	воздушное
Ширина обработки за 1 проход (мм)	680
Максимальная глубина обработки за 1 проход (мм)	300
Количество фрез	6

**Комплект поставки:** коробка

## КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ PRORAB GT 700 S

---



Питание	бензин
Мощность (л.с.)	7
Объем двигателя (куб.см.)	207
Запуск двигателя	ручной
Тип двигателя	четырехтактный
Объем масляного бака (л)	0.6
Объем топливного бака (л)	3.6
Ширина обработки за 1 проход (мм)	750
Охлаждение	воздушное

## КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ PRORAB GT 700 SK

---



Питание	бензин
Мощность (л.с.)	7
Объем двигателя (куб.см.)	207
Запуск двигателя	ручной
Тип двигателя	четырехтактный
Объем масляного бака (л)	0.6
Объем топливного бака (л)	3.6
Ширина обработки за 1 проход (мм)	750
Охлаждение	воздушное

## КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ PRORAB GT 710 SK

---



Питание	бензин
Мощность (л.с.)	7
Объем двигателя (куб.см.)	207
Запуск двигателя	ручной
Тип двигателя	четырёхтактный
Объем масляного бака (л)	0.6
Объем топливного бака (л)	3.6
Ширина обработки за 1 проход (мм)	800
Охлаждение	воздушное

## КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ PRORAB GT 750

---



Питание	бензин
Мощность (л.с.)	7
Объем двигателя (куб.см.)	270
Запуск двигателя	ручной
Тип двигателя	четырехтактный
Объем масляного бака (л)	0.6
Объем топливного бака (л)	3.2
Ширина обработки за 1 проход (мм)	850
Охлаждение	воздушное

**Комплект поставки:** крылья защитные, фрезы, сошник

## КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ PRORAB GT 750 BS

---



Питание	бензин
Мощность (л.с.)	6.5
Объем двигателя (куб.см.)	208
Запуск двигателя	ручной
Тип двигателя	четырёхтактный
Объем масляного бака (л)	0.6
Объем топливного бака (л)	3.2
Ширина обработки за 1 проход (мм)	800
Охлаждение	воздушное

**Комплект поставки:** крылья защитные, фрезы, сошник

## КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ PRORAB GT 750 SU

---



Питание	бензин
Мощность (л.с.)	7
Объем двигателя (куб.см.)	211
Запуск двигателя	ручной
Тип двигателя	четырёхтактный
Объем масляного бака (л)	0.6
Объем топливного бака (л)	3.6
Ширина обработки за 1 проход (мм)	800
Охлаждение	воздушное

**Комплект поставки:** крылья защитные, фрезы, сошник

## КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ PRORAB GT 721 SK

---



Питание	бензин
Мощность (л.с.)	7
Объем двигателя (куб.см.)	207
Запуск двигателя	ручной
Тип двигателя	четырёхтактный
Объем масляного бака (л)	0.6
Объем топливного бака (л)	3.6
Ширина обработки за 1 проход (мм)	800
Охлаждение	воздушное

## КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ PRORAB GT 733 SK



Питание	бензин
Мощность (л.с.)	9
Объем двигателя (куб.см.)	270
Запуск двигателя	ручной
Тип двигателя	четырёхтактный
Объем масляного бака (л)	0.6
Объем топливного бака (л)	3.5
Ширина обработки за 1 проход (мм)	800-1100
Охлаждение	воздушное

**Комплект поставки:** крылья защитные, фрезы, сошник

## КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ PRORAB GT 770

---



Питание	бензин
Мощность (л.с.)	9
Объем двигателя (куб.см.)	270
Запуск двигателя	ручной
Тип двигателя	четырёхтактный
Объем масляного бака (л)	0.6
Объем топливного бака (л)	3.2
Ширина обработки за 1 проход (мм)	1150
Охлаждение	воздушное

**Комплект поставки:** крылья защитные, фрезы, сошник

## КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ PRORAB GT 743 SK



Мощность двигателя, л. с.	13
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	389
Количество цилиндров/Число тактов	1/4
Вид топлива	бензин АИ-92
Запуск двигателя	ручной
Тип редуктора	шестеренчатый
Количество скоростей	2 вперед, 1 назад
Ширина обработки за 1 проход, мм	800-1100
Макс. глубина обработки почвы, мм	300

**Комплект поставки:** 8 групп по 4 ножа, сошник

## КУЛЬТИВАТОР БЕНЗИНОВЫЙ PRORAB GT 732 SK



Питание	бензин
Мощность (л.с.)	9
Объем двигателя (куб.см.)	270
Запуск двигателя	ручной
Тип двигателя	четырёхтактный
Объем топливного бака (л)	5
Ширина обработки за 1 проход (мм)	1050
Охлаждение	воздушное

**Комплект поставки:** крылья защитные, фрезы -32шт., дисковый окучник, сошник



# ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ И СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: [prorab.nt-rt.ru](http://prorab.nt-rt.ru) || эл. почта: [pbr@nt-rt.ru](mailto:pbr@nt-rt.ru)