

5 Software bijwerken

Om de beste functies en ondersteuning te ontvangen, werkt u uw product bij met de laatste software.

De softwareversie controleren

Druk in elke modus in deze volgorde op **TREBLE -**, **BASS -** en **Volume -** op de afstandsbediening.

De software bijwerken via USB

- 1 Zoek de meest recente softwareversie op www.philips.com/support.
 - Zoek uw model en klik op 'Software en drivers'.
- 2 Download de software naar een USB-opslagapparaat.
 - ① Pak het gedownloade bestand uit, indien van toepassing, en controleer of het uitgepakte bestand de naam 'HTL2183B.bin' heeft.
 - ② Zet het bestand 'HTL2183B.bin' in de hoofdmap.
- 3 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de -aansluiting (USB) van dit product.
- 4 Druk op **HDMI ARC** om dit product naar de HDMI ARC-bron te schakelen.

- 5 Druk binnen zes seconden twee keer op  en één keer op **Volume +** op de afstandsbediening en houd daarna **SURR (MOVIE)** ingedrukt.
 - ↳ Op het display knippert 'UPG' (upgrade) langzaam en daarna snel.
- 6 Wanneer 'UPG' snel knippert, drukt u op  om de update uit te voeren.
 - ↳ Vervolgens wordt "UPG" (Upgrade) weergegeven op het display.
- 7 Wacht tot de update is voltooid.
 - ↳ Wanneer de update is voltooid, wordt het product automatisch uitgeschakeld en weer ingeschakeld.

Let op

- Schakel het apparaat niet uit en verwijder het USB-opslagapparaat niet terwijl de software wordt bijgewerkt, omdat het apparaat dan beschadigd kan raken.