

ThinkPad[®] 11e Yoga Gen 6

Setup Guide

Руководство по установке

Посібник зі встановлення

Kurulum Kılavuzu

מדריך התקנה

Lenovo



For Barcode Position Only

Printed in China

PN: SP40T10054


Initial Setup

Начальная установка | Перше налаштування | İlk Kurulum |
התקנה ראשונית



Overview

Обзор | Огляд | Genel bakış | סקירה כללית



1. Microphones
2. Camera
3. Multi-touch screen
4. Pen tether hole
5. Security-lock slot
6. USB 3.2 connector Gen 1
7. microSD card slot
8. Power button

- * 9. ThinkPad Pen Pro
10. Touchpad
11. Audio connector
12. USB 3.2 connector Gen 1
13. HDMI™ connector
14. USB-C™ connector
15. Pen tether hole
- * 16. World-Facing camera

i Read the statement on USB transfer rate in the *User Guide*. Refer to the *Safety and Warranty Guide* for accessing the *User Guide*.

1. Микрофоны
2. Камера
3. Мультисенсорный экран
4. Отверстие для крепления пера
5. Гнездо для защитного замка
6. Разъем USB 3.2 Gen 1
7. Гнездо для карты microSD
8. Кнопка питания

- * 9. ThinkPad Pen Pro
10. Сенсорная панель
11. Аудиоразъем
12. Разъем USB 3.2 Gen 1
13. Разъем HDMI™
14. Разъем USB-C™
15. Отверстие для крепления пера
- * 16. Задняя камера

i Прочитайте заявление о скорости передачи через интерфейс USB в *руководстве пользователя*. Сведения о получении доступа к *руководству пользователя* см. в *руководстве по технике безопасности и гарантии*.

1. Мікрофони
2. Камера
3. Мультисенсорний екран
4. Отвір для ремінця пера
5. Роз'єм для захисного замка
6. Роз'єм USB 3.2 Gen 1
7. Роз'єм для карток microSD
8. Кнопка живлення

- * 9. ThinkPad Pen Pro
10. Сенсорна панель
11. Аудіороз'єм
12. Роз'єм USB 3.2 Gen 1
13. Роз'єм HDMI™
14. Роз'єм USB-C™
15. Отвір для ремінця пера
- * 16. Планшетна камера

i Прочитайте зауваження щодо швидкості передавання даних за допомогою USB в *Посібнику користувача*. Відомості про доступ до *Посібника користувача* див. в *Посібнику з техніки безпеки та гарантії*.

1. Mikrofonlar
2. Kamera
3. Çoklu dokunmaya duyarlı ekran
4. Kalem bağlantı deliği
5. Güvenlik kilidi yuvası
6. USB 3.2 bağlacı Gen 1
7. microSD kart yuvası
8. Açma/kapama düğmesi
- * 9. ThinkPad Pen Pro
10. Dokunmaya duyarlı tablet
11. Ses bağlacı
12. USB 3.2 bağlacı Gen 1
13. HDMI™ bağlacı
14. USB-C™ bağlacı
15. Kalem bağlantı deliği
- * 16. Arka kamera

i *Kullanma Kılavuzu'ndaki USB aktarım hızı bildirimini okuyun. Kullanma Kılavuzu'na erişmek için Güvenlik ve Garanti Kılavuzu'na başvurun.*

- | | | | |
|-------------------|------|--------------------|----|
| ThinkPad Pen Pro | 9 * | מיקרופונים | 1. |
| משטח מגע | 10 | מצלמה | 2. |
| מחבר שמע | 11 | מסך רב-מגע | 3. |
| USB 3.2 Gen 1 | 12 | חור לקשירת עט | 4. |
| HDMI™ | 13 | חריץ למנעול אבטחה | 5. |
| USB-C™ | 14 | מחבר USB 3.2 Gen 1 | 6. |
| חור לקשירת עט | 15 | חריץ כרטיס microSD | 7. |
| מצלמה, פונה החוצה | 16 * | מתג הפעלה | 8. |

i יש לקרוא את ההצהרה לגבי קצב ההעברה ב-USB במדריך למשתמש. היעזרו במדריך הבטיחות והאחריות כדי לגשת אל המדריך למשתמש.

Customer Replacement Units (CRUs)

Узлы, подлежащие замене силами заказчика (CRU) | Компоненти, що замінюються користувачем (CRUs) | Müşteri Tarafından Değiştirilebilir Birimler (CRU'lar) | (CRUs) יחידות להחלפה עצמית

- ac power adapter
- Base cover assembly
- Coin-cell battery
- Keyboard
- M.2 solid-state drive
- Power card
- Power card bracket
- Power card cable
- Power cord

* • ThinkPad Pen Pro

Refer to *User Guide* for CRU definition.

- Адаптер электропитания
- Узел крышки корпуса
- Плоская круглая батарейка
- Клавиатура
- Твердотельный диск M.2
- Плата питания
- Крепежная скоба платы электропитания
- Кабель платы электропитания
- Шнур питания

* • ThinkPad Pen Pro

Определение CRU см. в руководстве пользователя.

- Адаптер змінного струму
- Кришка нижньої частини
- Плоска кругла батарея
- Клавіатура
- Твердотільний диск M.2
- Плата живлення
- Кронштейн плати живлення
- Кабель плати живлення
- Кабель живлення

* • ThinkPad Pen Pro

Визначення CRU див. в *Посібнику користувача*.

- AC güç bağdaştırıcısı
- Taban kapağı düzeneği
- Madeni para büyüklüğünde hücreli pil
- Klavye
- M.2 yarıiletken sürücü
- Güç kartı
- Güç kartı desteği
- Güç kartı kablosu
- Elektrik kablosu

* • ThinkPad Pen Pro

CRU tanımı için *Kullanma Kılavuzu*'na bakın.

- מתאם מתח AC
- מכלול מכסה הבסיס
- סוללה בגודל מטבע
- מקלדת
- כונן זיכרון מוצק מסוג M.2
- כרטיס חשמל
- מסגרת כרטיס חשמל
- כבל כרטיס החשמל
- כבל חשמל
- ThinkPad Pen Pro *

עיינו במדריך למשתמש להגדרת יחידה להחלפה עצמית/CRU.

Additional information

Дополнительная информация | Додаткова інформація | Ek bilgiler | מידע נוסף

Specific absorption rate for European Union

YOUR DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

The Europe 10g Specific Absorption Rate (SAR) limit for mobile devices is 2.0 W/kg. To view your product specific SAR value, go to <https://support.lenovo.com/us/en/solutions/sar>.

If you are interested in further reducing your RF exposure then you can easily do so by limiting your usage or simply keeping the device away from the body.

European Union – compliance with the Radio Equipment Directive

Hereby, Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., declares that the radio equipment type ThinkPad 11e Yoga Gen 6 is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the system EU declaration of conformity is available at the following Internet address:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>

This radio equipment operates with the following frequency bands and maximum radio-frequency power:

Technology	Frequency band [MHz]	Maximum transmit power
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483.5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13.98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483.5	< 20 dBm

Usage of all the radio devices is limited to indoor in the band 5150 MHz to 5350 MHz (channels 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64).

Удельный коэффициент поглощения для Европейского союза

ВАШЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ К ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИОЧАСТОТНЫХ ПОЛЕЙ.

Ограничение удельного коэффициента поглощения (SAR) в Европе для мобильных устройств 10g составляет 2,0 Вт/кг. Для просмотра значения SAR вашего продукта

перейдите по адресу <https://support.lenovo.com/us/en/solutions/sar>.

Если вы хотите еще больше снизить воздействие радиочастот на организм, ограничьте использование устройства или просто не подносите его близко к телу.

Европейский Союз — соответствие Директиве по оборудованию радиосвязи

Настоящим компания Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. заявляет, что радиооборудование типа ThinkPad 11e Yoga Gen 6 соответствует Директиве 2014/53/EU.

Полный текст декларации ЕС о соответствии системы доступен по следующему интернет-адресу:

<https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>

Это радиооборудование работает в следующих диапазонах частот и со следующей максимальной мощностью радиочастот:

Технология	Диапазон частот [МГц]	Максимальная мощность передачи
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 дБм
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 дБм
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 дБм
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 дБм

Все радиоустройства должны использоваться в помещении в диапазоне от 5150 до 5350 МГц (каналы 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64).

Питома потужність поглинання для Європейського Союзу

ВАШ ПРИСТРІЙ ВІДПОВІДАЄ МІЖНАРОДНИМ РЕКОМЕНДАЦІЯМ ЩОДО РАДІОВИПРОМІНЮВАННЯ.

У Європейському Союзі для мобільних пристроїв максимальне значення питомої потужності поглинання (SAR) на зразку 10 г – 2,0 Вт/кг. Значення SAR для свого пристрою можна дізнатися на сторінці <https://support.lenovo.com/us/en/solutions/sar>.

Якщо ви хочете додатково зменшити вплив радіовипромінювання, просто обмежте

використання пристрою або тримайте його
подали від тіла.

Спрощена декларація про відповідність

Справжнім Lenovo PC HK Limited заявляє, що тип радіообладнання ThinkPad 11e Yoga Gen 6 відповідає Технічному регламенту радіообладнання; повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <http://conf.lenovo.ua/>.

Радіообладнання працює в наступних смугах радіочастот та з наступною максимальною потужністю випромінювання даних смуг:

Технологія	Смуги радіочастот (МГц)	Максимальна потужність
WLAN 802.11b/g/n	2400 - 2483,5	< 20 дБм
WLAN 802.11a/n/ac	5150 - 5725	< 20 дБм
WLAN 802.11a/n/ac	5725 - 5875	< 13,98 дБм
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 дБм

Avrupa Birliği için özgül emilim oranı

CİHAZINIZ ULUSLARARASI RADYO DALGALARINA MARUZ KALMA YÖNERGELERİNE UYGUNDUR.

Mobil cihazlar için Avrupa 10 g Özgül Emilim Oranı (SAR) sınırı 2,0 W/kg'dır. Ürününüzün özel SAR değerini görüntülemek için <https://support.lenovo.com/us/en/solutions/sar> adresine gidin.

Radio frekanslara maruz kalma durumunuzu daha da azaltmak isterseniz, kullanımınızı sınırlayabilir veya cihazı bedeninizden uzak tutabilirsiniz.

Avrupa Birliği — Radyo Ekipmanları Yönetmeliği Uyumluluğu

Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., ThinkPad 11e Yoga Gen 6 tipi radyo donatısının Yönetmelik 2014/53/EU ile uyumlu olduğunu beyan eder. Sistem AB uyumluluk bildiriminin tam metni şu İnternet adresinde sunulmaktadır: <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>

Bu radyo donatısı, aşağıdaki frekans bantları ve maksimum radyo frekansı gücüyle çalışır:

Teknoloji	Frekans bandı [MHz]	Maksimum iletim gücü
WLAN 802.11b/g/n/ax	2400 - 2483,5	< 20 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5150 - 5725	< 23 dBm
WLAN 802.11a/n/ac/ax	5725 - 5875	< 13,98 dBm
Bluetooth BR/EDR/LE	2400 - 2483,5	< 20 dBm

Tüm radyo cihazlarının kullanımı iç mekanlarda, 5150 - 5350 MHz bant aralığı (36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64 kanalları) ile sınırlıdır.

שיעור ספיגה ספציפי עבור האיחוד האירופי

המכשיר שברשותכם תואם להנחיות בינלאומיות בנושא חשיפה לגלי רדיו.

המגבלה האירופאית של 10g SAR (SAR) למכשירים ידניים היא 2.0 וואט/ק"ג. כדי להציג את ערך ה-SAR הספציפי למוצר, עברו אל <https://support.lenovo.com/us/en/solutions/sar>.

אם אתם מעוניינים להפחית את החשיפה שלכם ל-RF תוכלו לעשות זאת בקלות על ידי הגבלת השימוש, או על ידי הרחקת המכשיר מגופכם.

האיחוד האירופי - תאימות להנחיה בדבר ציוד רדיו

Lenovo (Singapore) Pte. Ltd., מצהירה בזאת שסוג ציוד הרדיו ThinkPad 11e Yoga Gen 6 תואם להנחיה 2014/53/EU. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי ושל הצהרות האיחוד האירופי בדבר מודולים אלחוטיים זמין בכתובת האינטרנט הבאה: <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc> ציוד הרדיו הזה פועל עם תחומי התדרים הבאים ועוצמת תדר רדיו מרבית:

עוצמת שידור	תחום תדרים [MHz]	טכנולוגיה
< 20 dBm	2400 - 2483.5	WLAN 802.11b/g/n/ax
< 23 dBm	5150 - 5725	WLAN 802.11a/n/ac/ax
< 13.98 dBm	5725 - 5875	WLAN 802.11a/n/ac/ax
< 20 dBm	2400 - 2483.5	Bluetooth BR/EDR/LE

שימוש בכל משדרי הרדיו מוגבל למקום סגור ברוחב פס 5150MHz עד 5350MHz (ערוצים 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64).

E-manual

Электронное руководство | Електронний посібник | Elektronik
el kitabı | מדריך אלקטרוני



First Edition (February 2020)

© Copyright Lenovo 2020.

LIMITED AND RESTRICTED RIGHTS NOTICE: If data or software is delivered pursuant to a General Services Administration "GSA" contract, use, reproduction, or disclosure is subject to restrictions set forth in Contract No. GS-35F-05925.

Reduce | Reuse | Recycle



