






LIMPIEZA DEL FILTRO DE SALIDA

1  Retire la parte del amazón fijo en la parte posterior del cuerpo principal.	2  Extraiga el filtro HEPA usando la lengüeta.	3  Extraiga el microfiltro.
4  Limpie el filtro.	5  Coloque el filtro HEPA y la parte del amazón en el cuerpo principal.	



- Si la potencia de succión disminuye considerablemente de forma continua o la aspiradora se recalienta de manera anormal, limpie el filtro de salida. Nota: no lave el filtro HEPA. Si la limpieza no resuelve el problema, reemplace el filtro bloqueado.
- Los filtros de repuesto están disponibles en su distribuidor local de Samsung.


CAMBIO DE PILAS



1. Si la aspiradora no funciona, reemplace las pilas de la manija.
Si el problema continúa, comuníquese con un distribuidor autorizado.
2. Utilice 2 pilas AAA.



1. Nunca desarme las pilas ni las recargue.
2. Nunca caliente las pilas ni las tire en el fuego.
3. No invierta los polos (+) y (-).
4. Deseche las pilas de la manera correspondiente.



TIPO DE PILA: Tamaño AAA 

solución de problemas

PROBLEMA	SOLUCIÓN
El motor no arranca.	• Verifique el cable, el enchufe y el tomacorriente. • Deje enfriar.
La potencia de succión disminuye gradualmente.	• Verifique si hay obstrucciones y elimínelas.
El cable no se enrolla completamente.	• Tire del cable unos 2 a 3 m y luego presione el botón para enrollar el cable.
La aspiradora no aspira polvo.	• Limpie la manguera y reemplácela si es necesario.
Potencia de succión baja o decreciente.	• Verifique el filtro y, si es necesario, límpielo como se indica en las instrucciones. Si los filtros están inutilizables, reemplácelos por otros nuevos.
Recalentamiento del cuerpo de la aspiradora.	• Verifique los filtros y, si es necesario, límpielos como se indica en las instrucciones.
Descarga de electricidad estática.	• Baje la potencia de succión. • Esto también puede suceder si el aire de la habitación es muy seco. Ventile la habitación hasta que la humedad sea normal.



Si tiene alguna pregunta o comentario acerca de productos Samsung, por favor contacte con el servicio de atención al cliente de SAMSUNG.

PAÍS	LLAME AL	O VISÍTENOS EN LÍNEA EN
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/ca/support (English) www.samsung.com/ca_fr/support (French)
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com/us/support



DJ68-00699W-07