

삼성전자주식회사

■ 본사: 경기도 수원시 팔달구 매탄 3동 416번지



삼성 DVD-비디오 플레이어 SV-DVD5000 SV-DVD88 SV-DVD85

준비편

연결편

비디오사용편

DVD사용편

학습기능편

기타편



서비스센터 대표번호

전국 어디서나 1588-3366

제품 모델명, 고장상태, 연락처를 정확히 알려 주시면 고객 여러분의 궁금점을 언제나 친절하게 상담, 빠른 서비스를 제공합니다.

사이버 서비스센터 홈페이지

www.samsungsvc.co.kr

고객이 직접 원하는 날짜와 시간에 서비스 접수 및 실시간 사이버 상담이 가능한 사이버 서비스센터를 운영하고 있습니다.



고객상담실

서울 02-541-3000 080-022-3000
부산 051-861-3000 080-051-3000



인터넷 홈페이지

<http://www.sec.co.kr>



인터넷 쇼핑몰

<http://www.gosamsung.co.kr>



[한국A/S 우수기업]

국가기관인 산업자원부 기술표준원에서 소비자에 대한 품질정보나 고객서비스가 우수한 기업임을 인증하는 마크입니다.

AC68-01848A(01)

- 제품 처음 구입시 DVD-비디오 전용채널은 3번으로 맞추어져 있습니다.
 - TV 채널을 3번으로 맞추고 사용하세요.
- 국내용 DVD-비디오 플레이어의 지역번호는 3번 또는 ALL입니다.
다른 지역번호의 디스크를 넣으면 동작이 안되오니 지역번호 3번 또는 ALL인 디스크만 사용하세요.
- 금지마크입니다. 제품을 동작시킬 때 금지마크가 나타나면 잠시 기다렸다가 사용하세요.
- 리모컨으로 사용하고 싶은 제품의 버튼을 먼저 누른 후 사용하세요.
 - DVD 동작시 버튼
 - 비디오 동작시 버튼
 - TV 동작시 버튼
- 고장일까? 생각되면
[87~93페이지를 참조하세요.](#)



※ 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 방송방식 및 전원, 전압이 다른 국외에서는 사용할 수 없습니다.
※ 제품보증서는 이 책자 뒷장에 있습니다.