



23957509



Bridge

User Guide


Model BR100



Bridge MAC ID
twelve (12) characters

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


www.nexiahome.com
 (877) 288-7707



SETUP

1 Locate bridge MAC ID.

Write MAC ID in box at top of this page. You will need it to register your account.



3 Set up online account.

- Browse to www.mynexia.com.
- Find "Just purchased a Nexia Home Intelligence System? Click here" and click the link.
- Follow on-screen instructions to create your account.
- Your bridge will be automatically updated.

Battery

The 9V battery is used only to enroll and exclude devices. It does not provide data backup. Bridge will retain data even when power is completely removed.

2 Gather information.

To create your account, you will need your credit card and billing address.

USE

Enroll Z-Wave Devices

- Install a fresh, high-quality battery into bridge.
- Hold bridge within 6 ft. (1.8 m) of device you want to enroll throughout entire enrollment process.
- Press and release plus (+) button on bridge.
- Within 30 seconds, press proper button(s) for enrollment on device.
→ See the instructions that came with device for more information.
- Observe lights on bridge. The orange light will blink slowly then quickly while enrollment is taking place. Enrollment is complete when orange light becomes solid.
- Remove battery from bridge.

Exclude Devices

- Install a fresh, high-quality battery into bridge.
- Hold bridge within 6 ft. (1.8 m) of device being excluded throughout entire exclusion process.
- Press minus (-) button on bridge.
- Within 30 seconds, press proper button(s) for exclusion on device.
→ See device instructions for more information.
- Observe lights on bridge. Orange light will blink slowly then quickly while exclusion is taking place. Exclusion is complete when orange light becomes solid.
- Remove battery from bridge.

Bridge Reset

All enrolled devices and account information will be removed! Call us if you are unsure whether to proceed.

- Plug bridge into A/C power.
- Press and hold plus (+) and minus (-) buttons simultaneously for 10 seconds.
- Release both buttons.
- Orange light on bridge will continue to flash for 10 - 15 seconds.
→ This procedure can be used to initialize bridge at any time. See "System Reset" at www.nexiahome.com for more information.

LIGHTS

Light	Condition
Orange (Z-Wave)	slow blink Waiting for enrollment or exclusion to begin
	fast blink Enrollment or exclusion is taking place
	solid At least one Z-Wave device was enrolled or excluded
	flicker Z-Wave activity is detected on local network
Green (Server)	solid Connected to the server
	flicker Information is being exchanged with server
	2 blinks Bridge does not have an IP address. Verify that bridge is connected to router and that router DHCP is enabled
	3 blinks Bridge has contacted server but connection was denied. Unplug bridge for 10 seconds. If problem persists, call us.
Blue Nexia	no light (but orange light is solid) Ethernet cable not connected
	solid Bridge is powered by A/C
Blue, Green and Orange	slow blink Bridge is powered by battery
	solid Low battery, when bridge not connected to A/C and battery is installed
Green and Orange	no light No A/C or battery
	blink for 5 seconds Occurs during reset. After reset, orange light will continue to blink for 5 seconds.
Ethernet Lights	solid or blinking Internet connected

Toutefois, il n'y a aucune garantie que le brouillage ne se produira pas dans une installation quelconque. Si cet équipement cause du brouillage au niveau de la réception d'un appareil radio ou d'une télévision, ce qu'on peut établir lorsqu'on met l'équipement en marche et qu'on le met en arrêt, on recommande à l'utilisateur de tenter de corriger ce brouillage de l'une des façons suivantes :

- Réorienter ou relocaliser l'antenne réceptrice
- Augmentez la distance qui sépare l'équipement et le récepteur
- Branchez l'équipement dans une prise de courant ou à un circuit différent de celui où se trouve branché le récepteur
- Consultez le détaillant ou demandez de l'aide d'un technicien d'expérience en matière de radio et de télévision.

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes : (1) Le dispositif ne doit pas émettre d'interférences nuisibles, et (2) ce dispositif doit accepter toutes les interférences reçues incluant celles pouvant nuire au fonctionnement.

Remarque : Toute modification apportée à ce dispositif et n'ayant pas été approuvée par Ingersoll Rand Security Technologies peut annuler le droit d'utilisation de cet appareil qui a été accordé à l'utilisateur par la FCC.

Déclaration de la Industrie Canada
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Ingersoll Rand Security Technologies
Model # BR100
FCC ID: XPB-ZWBRIDGEGEG2
IC: 8053B-ZWBRIDGEGEG2



Puente

Guía del usuario

Modelo BR100

ID MAC del puente
doce (12) caracteres


Identifiant MAC du pont
douze (12) caractères

www.nexiahome.com

(877) 288-7707

CONFIGURACIÓN

- 1 Ubique la ID MAC del puente.** Escriba la ID MAC de la caja en la parte superior de esta página. Deberá registrar su cuenta.
- Situer l'identifiant MAC du pont.** Écrire l'identifiant MAC dans la boîte en haut de cette page. Il vous faut enregistrer votre compte.



- 2 Recopile la información.** Para crear su cuenta, necesitará su tarjeta de crédito y domicilio de facturación.
- Amasser de l'information.** Pour créer votre compte, vous avez besoin de votre carte de crédit et votre adresse de facturation.

USO


Registro de dispositivos Z-Wave

- Instale una batería nueva de alta calidad en el puente.
- Sostenga el puente a una distancia de 1,8 m (6 pies) como máximo del dispositivo que desea registrar durante todo el proceso de registro.
- Presione y suelte el botón de más (+) en el puente.
- Dentro de los 30 segundos, presione el botón o los botones apropiados para el registro en el dispositivo.
→ Vea las instrucciones proporcionadas con el dispositivo para más información.
- Observe las luces del puente. La luz anaranjada destellará lentamente y luego rápidamente mientras se esté realizando el registro. El registro está completo cuando la luz anaranjada deja de destellar.
- Retire la batería del puente.

Pont

Manuel de l'utilisateur

Modèle BR100



CONFIGURATION

- 3 Configure la cuenta en línea.** a. Consulte www.mynexia.com.
b. Busque "Just purchased a Nexia Home intelligence System? Click here" ("¿Acaba de comprar un sistema LINK de Schlage? Haga clic aquí") y haga clic en el vínculo.
c. Siga las instrucciones en pantalla para crear su cuenta.
d. El puente se actualizará automáticamente.
- Ouvrir un compte en ligne.** a. Naviguer sur www.mynexia.com.
b. Trouver le lien « Vous venez d'acheter un Système Nexia Home Intelligence? Cliquer ici » et cliquer sur le lien.
c. Suivre les instructions à l'écran pour créer votre compte.
d. Votre pont se met à jour automatiquement.

Batería
La batería de 9 V se usa únicamente para registrar y excluir dispositivos. No proporciona copia de seguridad de datos. El puente retendrá los datos aún cuando no haya ninguna fuente de alimentación.

Pile
On utilise la pile de 9 V pour l'inscription et l'exclusion des appareils. Elle ne fournit pas de copie de sûreté des données. Le pont garde les données en mémoire même lorsque l'alimentation est complètement coupée.

UTILISATION

Inscrire les appareils Z-Wave

- Installer une nouvelle pile de haute qualité dans le pont.
- Tenir le pont à l'intérieur de 1,8 m (6 pi) de l'appareil à inscrire pendant le processus d'inscription.
- Enfoncer et relâcher le bouton plus (+) sur le pont.
- À l'intérieur de 30 secondes, appuyer sur le(s) bouton(s) approprié(s) pour l'inscription de l'appareil.
→ Voir les instructions incluses avec l'appareil pour de plus amples renseignements.
- Observer les voyants sur le pont. Le voyant orange clignotera lentement puis rapidement lors de l'inscription. L'inscription est complète lorsque le voyant orange devient fixe.
- Retirer la pile du pont.

Exclusión de dispositivos

- Instale una batería nueva de alta calidad en el puente.
- Sostenga el puente a una distancia de 1,8 m (6 pies) como máximo del dispositivo que se excluirá durante todo el proceso de exclusión.
- Presione el botón de menos (-) en el puente.
- Dentro de los 30 segundos, presione el botón o los botones apropiados para la exclusión en el dispositivo.
→ Vea las instrucciones del dispositivo para más información.
- Observe las luces del puente. La luz anaranjada destellará lentamente y luego rápidamente mientras se esté realizando la exclusión. La exclusión está completa cuando la luz anaranjada deja de destellar.
- Retire la batería del puente.

Exclude les appareils

- Installer une nouvelle pile de haute qualité dans le pont.
- Tenir le pont à l'intérieur de 1,8 m (6 pi) de l'appareil à inscrire pendant le processus d'exclusion.
- Enfoncer le bouton (-) sur le pont.
- À l'intérieur de 30 secondes, appuyer sur le(s) bouton(s) approprié(s) pour l'exclusion de l'appareil.
→ Voir les instructions de l'appareil pour de plus amples renseignements.
- Observer les voyants sur le pont. Le voyant orange clignotera lentement puis rapidement lors de l'exclusion. L'exclusion est complète lorsque le voyant orange devient fixe.
- Retirer la pile du pont.


Réinitialisation du pont

- Tous les appareils inscrits et l'information du compte seront effacés! Communiquer avec nous en cas d'incertitudes sur la marche à suivre.
- Connecter le pont à l'alimentation c.a.
 - Maintenir les boutons plus (+) et moins (-) enfouis simultanément pendant 10 secondes.
 - Relâcher les deux boutons.
 - Le voyant orange sur le pont continuera de clignoter pendant 10 à 15 secondes.
→ Este procedimiento se puede utilizar para inicializar el puente en cualquier momento. Vea "System Reset" (Reinicio del sistema) en www.nexiahome.com para más información.
- On peut utiliser ce procédé à tout moment pour initialiser le pont. Voir la section « Réinitialiser le système » sur www.nexiahome.com pour plus de renseignements.

LUCES

Luz	Condición
Anaranjado (Z-Wave)	destellos lentos
	destellos rápidos
	constante
	destello
Verde (Servidor)	constante
	destello
	2 destellos
	3 destellos
	no hay luz (pero la luz anaranjada está iluminada en forma constante)
Azul Nexia	constante
	destellos lentos
Azul, verde y anaranjado	constante
	no hay luz
Verde y anaranjado	destello durante 5 segundos
Luces de Ethernet	constante o destellos

Voyant	Condition
Orange (Z-Wave)	clignotement lent
	clignotement rapide
	fixe
	papillotement
Vert (Serveur)	fixe
	papillotement
	2 clignotements
	3 clignotements
	pas de voyant (mais le voyant orange est continu)
Nexia bleue	fixe
	clignotement lent
Bleu, vert et orange	fixe
	aucun voyant
Vert et orange	clignotement pendant 5 secondes
	Voyants de l'Ethernet
fixe ou clignotant	Connecté à Internet



BEGINNING SHEET

Additional Notes:
None

Revision History						Revision Description:			
A	B	C	D	E	F	D > SH2 Artwork revision			
020071	023215	030452	032307	EC #	EC #				
Material White Paper				Edited By	Approved By	EC Number	Release Date		
				P. Bockelman	M. Sasso	032307	01-10-2013		
Notes 1. printed two sides 2. printed black 3. tolerance: ± .13 4. see sheet 2 for artwork 5. printed in country may vary 6. drawings not to scale				Title	BR100 BRIDGE QUICK START GUIDE				
				Creation Date	Number	23957509	Revision D		
				Created By	Activity	3899 Hancock Expwy Security, CO 80911	Schlage Lock Company Copyright © 2013		
				Software: Illustrator CS4					