

INSTRUCTION MANUAL

ATTENTION PARENTS

It is recommended that this toy and all accessories be periodically examined for potential hazards, and that any potentially hazardous parts be repaired or replaced.

BATTERY INSTALLATION

- HOW TO INSTALL BATTERY IN VEHICLE**
- Make sure the "ON/OFF" switch at the underside of the vehicle is at the "OFF" position. (See Diagram #1)
 - Unscrew to open battery cover. (See Diagram #1)
 - Slide in the 3.6V rechargeable battery pack into the compartment. Make sure you put the battery pack inside properly. (See Diagram #2)
 - Replace the battery cover and tighten the screw to secure the battery cover.




DIAGRAM #1

HOW TO INSTALL BATTERY IN TRANSMITTER

- Remove battery cover and install 2 x AA batteries by matching the polarity in the transmitter compartment. (See Diagram #3)
- Replace the battery cover.

Note: Remove all batteries after you have finished using your vehicle.




DIAGRAM #3

HOW TO PLAY

- START TO PLAY
Turn on the transmitter by passing the cable through the antenna tube provided and plug into the vehicle lightly. Otherwise, the vehicle will not work. (See Diagram #4)
- Push the ON/OFF switch to the "ON" position of the vehicle. (See Diagram #5)




DIAGRAM #4

- FORWARD RUNNING
Push the Driving Control Stick forward for forward running. (See Diagram #6)

- REVERSE RUNNING
Pull the Driving Control Stick backward for reverse running. (See Diagram #7)




DIAGRAM #6

DIAGRAM #7

FRONT WHEELS STEERING ADJUSTMENT

- If the vehicle runs towards left, turn "Steering Alignment Lever" towards right. (See Diagram #8)
- If the vehicle runs towards right, turn "Steering Alignment Lever" towards left.




DIAGRAM #8

STEERING OPERATION

- Turn the Steering Control Stick to the left or right while pushing the Driving Stick forward at the same time the car will turn left or right and run forward. (See Diagram #9)
- Turn the Steering Control Stick to the right while pulling the Driving Stick backward at the same time the car will turn left or right and run backward. (See Diagram #10)



DIAGRAM #9

DIAGRAM #10

STOP OPERATION

- Release both Control Sticks, the vehicle will stop. (See Diagram #11)




DIAGRAM #11

BATTERY CAUTIONS

- For maximum performance, use alkaline batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable.
- Do not recharge non-rechargeable battery.
- Ensure batteries are inserted with the correct polarity.
- Remove corroded batteries from toy and dispose of in supervision.
- Rechargeable batteries should only be charged under adult supervision.
- Remove rechargeable batteries from toy before charging.
- Do not touch the terminals of the battery pack.
- The antenna wires are not to be inserted into socket outlet.
- NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE, DUE TO SMALL PARTS.

FCC NOTE:
THIS TOY IS PROVIDED AS A UNIQUE ANTENNA. BY INSTALLATION OF UNAUTHORIZED ANTENNA TO THIS EQUIPMENT, SUCH UNAUTHORIZED INSTALLATION COULD VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

THE MANUFACTURER IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY RADIO OR TV INTERFERENCE CAUSED BY UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THIS EQUIPMENT. SUCH MODIFICATIONS WILL VOID THE USER'S AUTHORITY TO OPERATE THE EQUIPMENT.

ATTENTION PARENTS:
THIS TOY AND ALL ACCESSORIES BE PERIODICALLY EXAMINED FOR POTENTIAL HAZARDS AND THAT ANY POTENTIALLY HAZARDOUS PARTS BE REPAIRED OR REPLACED.



PRINTED IN CHINA
O.I. NO.4547

ATENCIÓN PARA LOS PADRES

Se recomienda que este juguete y todos los accesorios sean examinados periódicamente para evitar problemas o daños en piezas para que puedan ser reparadas o reemplazadas.

COLOCACIÓN DE LAS PILAS

- COMO COLOCAR LAS PILAS EN EL VEHICULO**
- Asegurarse que el interruptor "ON/OFF" está en la posición "OFF". (Ver Diagrama #1)
 - Desatornillar y quitar la tapa del compartimento de las pilas. (Ver Diagrama #1)
 - Conectar la toma de la batería recargable de 3.6V a la toma del interruptor de batería. (Ver Diagrama #2)
 - Reemplazar la tapa del compartimento de pilas y apretar el tornillo firmemente para cerrar.




DIAGRAM #1

DIAGRAM #2

COMO COLOCAR LAS PILAS EN EL MANDO DE CONTROL

- Quitar la tapa del compartimento de las pilas situada en la parte posterior del mando abriendo y cobijando una pila tipo 2 pilas tipo "AA" dentro siguiendo el símbolo grabado. (Ver Diagrama #3)
- Conectar la tapa del compartimento de las pilas. (Ver Diagrama #3)

Note: Retire las pilas después de usar el vehículo.




DIAGRAM #3

COMO JUGAR

COMIENZO DEL JUEGO

- Conectar el cable de la antena al tubo incluido y conectarlo en el cable transmitido. Si no el vehículo no funcionará. (Ver Diagrama #4)
- Coloca el interruptor ON/OFF del vehículo en la posición "ON". (Ver Diagrama #5)




DIAGRAM #4

DIAGRAM #5

AVANCE HACIA ADELANTE

- Empuje la palanca del control de conducción hacia adelante para ir hacia adelante. (Ver Diagrama #6)

RETROCESO

- Empuje la palanca del control de conducción hacia atrás para retroceder. (Ver Diagrama #7)




DIAGRAM #6

DIAGRAM #7

AJUSTE DE LA DIRECCIÓN DE LAS RUEDAS DELANTERAS

- Si el vehículo no corre en dirección recta hacia adelante, ajuste la palanca de dirección hacia adelante o hacia atrás en el lado interior del vehículo. (Ver Diagrama #8)
- Si el vehículo tiende a ir hacia la izquierda, gire la "palanca de alineamiento de dirección" hacia la posición "R". (Ver Diagrama #8)
- Si el vehículo tiende a ir hacia la derecha, gire la "palanca de alineamiento de dirección" hacia la posición "L".




DIAGRAM #8

FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCIÓN

- Con la palanca de Control de Dirección hacia la izquierda o hacia la derecha, el vehículo girará hacia la izquierda o hacia la derecha y al mismo tiempo el coche avanzará girando a izquierda o derecha. (Ver Diagrama #9)
- Con la palanca de Control de Dirección hacia la izquierda o hacia la derecha, el vehículo girará hacia la izquierda o hacia la derecha y al mismo tiempo el coche retrocederá a izquierda o derecha. (Ver Diagrama #10)




DIAGRAM #9

DIAGRAM #10

FUNCION DE PASADA

10.Si no desea jugar de las dos palancas de control, el vehículo permanecerá parado. (Ver Diagrama #11)



DIAGRAM #11

PILAS PRECAUCIONES

- Para un funcionamiento óptimo, use pilas alcalinas.
- No deben mezclarse diferentes tipos de pilas, ni pilas nuevas con usadas.
- No se deben recargar pilas no recargables.
- No se deben recargar pilas no recargables.
- No deben recargar las pilas respetando la polaridad correcta.
- Los pilas recargables deben ser cargadas cuando no se usen durante un período prolongado.
- No se deben quitar las pilas apiladas del juguete y tiradas en un contenedor de recogida selectiva.
- Las pilas recargables deben ser cargadas solamente por un adulto.
- Las pilas recargables deben ser cargadas en un lugar seco y ventilado.
- Los terminales de suministro no deben ser cortocircuitados.
- Los cables de antena no deben insertarse en la salida del enchufe.

NO RECOMENDADO PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS. CONTIENE PIEZAS PEQUEÑAS QUE PUEDEN SER INGERIDAS.



IMPRESO EN CHINA
O.I. NO.4547

SIZE: 210 X 297MM PN#65-4547-000-0100