



AIR RAID

PAIR NEW DEVICE :




PAIRING MODE :



"AIR RAID"

POWER-ON/OFF :




VOLUME UP :




VOLUME DOWN :



PLAY/PAUSE :




TRACK FORWARD :



TRACK BACK :



CHARGE :



PAIR NEW DEVICE *Off mode
COUPLER NOUVEL APPAREIL*Mode off
VINCULAR NUEVO DISPOSITIVO*Modo apagado
ACCOPIA NUOVO DISPOSITIVO*Modalità spento
ENFANELHAR NOVO DISPOSITIVO*Modo desligado
MIT NEUEM GERÄT KOPPELN*Ausgeschalteter Zustand
NIEUW APPARAAT PAREN*uitmodus
PARDAN NY ERNEH*slukket tilstand
NUODOSTA UUSI LAITEPARI*off-tila
SAMENVOELE NY ERNET*Av-modus
PARA NY ERNET*Av-läge
СОПРЯЖЕНИЕ НОВОГО УСТРОЙСТВА*в выключенном режиме
配对新设备 *关机模式
新しいデバイスをペアリング*オフモード
'새 기기' 짝 맞추기 *'끄기' 모드
وضع إيقاف من زوجة جديدة

PAIRING MODE
MODE COUPLAGE
MOO DE VINCULACIÓN
MODALITÀ DI ACCOPIAMENTO
MODO ENFANELHAMENTO
KOPPELMODUS
PARANMODUS
PARDANHEISEVSTILSTAND
LAITEPARIN NUODOSTUSTILA
SAMENVOELINGSMODUS
PARINGSLÄGE
РЕЖИМ СОПРЯЖЕНИЯ
配对模式
ペアリングモード
페어링 모드
وضع الإتصال

POWER-ON/OFF
ON/OFF
ENCENDIDO/APAGADO
ACCENSIONE/SPENNIMENTO
LIGAR/DESLIGAR
EIN/AUS
AAN-/UITZETTING
TÆND/SLUK FOR STRØM
VIRTA PÄÄLLE/POIS
STRÖM AV/PÅ
STRÖM AV/PÅ
ВКЛЮЧИТЬ/ВЫКЛЮЧИТЬ ПИТАНИЕ
开机/关机
電源 - ON/OFF
진원 켜기/끄기
تشغيل إيقاف التشغيل

VOLUME UP
VOLUME +
SUBIR VOLUMEN
AUMENTO VOLUME
LIGAR O VOLÜME
LAUTSTÄRKE ERHÖHEN
VOLUME ÖKÖND
SKRU OP FOR LYDSTYRKEN
ÄÄHENVOIMAKUUDEN VÄHENTYS
VOLUME OP
ÖKA VOLYMEN
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОМКСТИ
音量増大
音量を上げる
음량을 올리다
رفع مستوى الصوت

VOLUME DOWN
VOLUME -
BAJAR VOLÜMEN
RIDUZIONE VOLUME
DIMINUIR O VOLÜME
LAUTSTÄRKE SENKEN
VOLUME ÖMLÅG
SKRU NED FOR LYDSTYRKEN
ÄÄHENVOIMAKUUDEN VÄHENTYS
VOLUME NED
SÄNKTA VOLYMEN
УМЕНЬШЕНИЕ ПРОМКСТИ
音量减小
音량을 lowers
음량을 낮추다
خفض مستوى الصوت

PLAY/PAUSE
LECTURE/PAUSE
REPRODUCIR/PAUSAR
RIPRODUCI/PAUSA
REPRODUCIR/COLOCAR EM PAUSA
WIEDERGABE/PAUSE
AFSPLEEN/PAUZEREN
AFSPIL/PAUSE
TOISTO/TAUKO
SPILL/PAUSE
SPELA UPF/PAUSA
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА
播放/暫停
再生 / 一時停止
재생 일시 정지
تشغيل إيقاف مؤقت

TRACK FORWARD
PISTE PERÄKÄTE
ADELANFAR
BRANO SUCCESIVO
FAIXA SEQUINTE
NÄCHSTER TITEL
VOLGEND NUMMER
SKIFT TIL NESTE MUSIKNUMMER
KELAUS ETEENPÄIN
NESTE SPOR
NÄSTA LJUDEFÄR
PEREKOMENIE NA 1 TRAK VPERED
下一曲目
次のトラックを再生する
다음 트랙으로
مسار إلى الأمام

TRACK BACK
PISTE PERÄKÄTE
RETOCEDER
BRANO PRECEDENTE
FAIXA ANTERIOR
VORANSTEHENDER TITEL
VORIG NUMMER
MUSIKNUMMER TILBAGE
KELAUS TAKSEPÄIN
FORRIGE SPOR
BYTA TILL FÖREGÅENDE SPÅR
PEREKOMENIE NA 1 TRAK NAZAD
上一曲目
前のトラックを再生する
이전 트랙으로
مسار إلى الخلف

CHARGE
CHARGE
CARGAR
CARICA
CARGAR
AUFLADEN
OPLADEN
OPLAD
LATAUS
LADING
LADDA
ZARJKA
充電
충전
لشحن